Honeywell

VisionPRO[®] 8000 avec Red Guide d'installation





Référence aux caractéristiques clés



*Le mot de passe est le code de date.

Affichage en cours. L'option soulignée indique l'affichage courant.

Boutons de contrôle du mode. Utilisés pour modifier les réglages du ventilateur ou du chauffage/refroidissement du système.

Menu. Sélectionnez les options pour : régler les programmes, voir l'état de l'équipement, modifier les réglages IAQ, accéder aux options de l'installateur*, etc.

État en cours. Affiche le mode du système (chauffage/refroidissement), la température et l'humidité extérieures.

Programme en cours. Affiche la température désirée et l'état du programme.

Conditions intérieures. Affiche la température et l'humidité intérieures.

Heure actuelle.

Voyant d'alerte. Allumé lorsque le message d'alerte est actif ou que le système est réglé sur chauffage d'urgence (Em Heat).

Pour commencer

Suivez ces étapes de base pour installer le thermostat, configurer les options de l'installateur et vous connecter au réseau Wi-Fi.



Installation du thermostat

1 Séparez la plaque murale du thermostat.

Appuyez sur le bouton supérieur et tirez pour retirer la plaque murale.



2 Montez la plaque murale comme illustré.

Montez la nouvelle plaque murale à l'aide des vis et ancres fournies avec le thermostat.

Percez des trous de 3/16 po pour les cloisons sèches. Percez des trous de 7/32 po pour le plâtre.

Branchez l'alimentation. 3 Une alimentation de 24 V c.a. est requise. Branchez le côté commun du transformateur à la borne C.





Câblez le thermostat. 4

Consultez le tableau et les schémas de câblage à la page suivante.

a Mettez l'alimentation 24 V c.a. en marche MAINTENANT. 24 V c.a. (fil C) sont requis.

5 Montez le thermostat sur la plaque murale.

Alignez le thermostat en bas et enclenchez-le en place comme illustré.

Thermostat



Désignations des bornes

Système conventionnel		Thermopompe	
Borne	Description	Borne	Description
С	Fil commun du côté secondaire du transformateur de climatisation (pour 2 transformateurs).	С	Fil commun du côté secondaire du transformateur de refroidissement.
Rc*	Alimentation refroidissement.	Rc	Alimentation refroidissement.
R*	Alimentation chauffage.	R	Alimentation chauffage.
W	Chauffage étage 1	O/B	Vanne de commutation pour les thermopompes.
W2	Chauffage étage 2	AUX-E	Chauffage de secours/Chauffage d'urgence
Y	Compresseur étage 1	Y	Compresseur étage 1
Y2	Compresseur étage 2	Y2	Compresseur étage 2
G	Relais de ventilateur	G	Relais de ventilateur
А	Branchez au module d'économiseur ou au panneau d'éclairage (heure du jour).	L/A	Branchez au moniteur du compresseur, au panneau de zone, au module d'économiseur ou au panneau d'éclairage (heure du jour).
U1 / U1	Relais universel pour l'humidification, la déshumidification, la ventilation ou un étage de chauffage/refroidissement.	U1 / U1	Relais universel pour l'humidification, la déshumidification, la ventilation ou un étage de chauffage/refroidissement.
S1 / S1	Entrée universelle pour un capteur d'intérieur, d'extérieur ou de soufflage câblé.	S1 / S1	Entrée universelle pour un capteur d'intérieur, d'extérieur ou de soufflage câblé.
K**	Branchez à la borne K sur le module économiseur de fils.	K**	Branchez à la borne K sur le module économiseur de fils.

* Retirez le cavalier installé en usine uniquement pour les systèmes à deux transformateurs.

** Le module économiseur de fils THP9045A1023 est utilisé sur les systèmes de chauffage/refroidissement lorsque vous n'avez que quatre fils sur le thermostat et qu'un cinquième fil commun est requis. Utilisez la borne K à la place des bornes Y et G sur les systèmes conventionnels ou à thermopompe pour assurer le contrôle du ventilateur et du compresseur par un fil unique-le fil non utilisé devient alors le fil commun. Voir les instructions du THP9045 pour plus d'informations.

HUMIDIFICATEUR, DÉSHUMIDIFICATEUR OU VENTILATEUR ÉLECTRIQUE



DÉSHUMIDIFICATION AVEC VENTILATEUR BASSE VITESSE



Câblez le relais universel du thermostat sur la vitesse de ventilateur basse pour la commande de déshumidification sur l'équipement. Le relais du thermostat peut être réglé sur normalement ouvert ou normalement fermé dans la configuration de l'installateur du thermostat.

Contacts secs normalement ouverts

Г

Т

Contacts secs normalement fermés

HUMIDIFICATEUR, DÉSHUMIDIFICATEUR OU VENTILATEUR NON ÉLECTRIQUE TRANSFORMATEUR

Â



CONNEXION D'UN ÉTAGE DE CHAUFFAGE OU REFROIDISSEMENT



Les bornes U1 sont des contacts secs normalement ouverts lorsque le système est configuré pour un étage de chauffage ou de refroidissement.

Un cavalier doit être installé si l'étage de chauffage ou de refroidissement est alimenté par le transformateur du système. N'installez PAS de cavalier si l'étage de chauffage a son propre transformateur.

Effectuer la configuration de l'installateur

Les options de configuration définissent le type de système que vous installez et les préférences d'affichage.

- 1 Suivez les invites sur l'écran pour sélectionner les options appropriées. Sur les écrans affichés, vous verrez les options permettant de définir les points suivants :
 - 1.1 L'application (résidentielle ou commerciale).
 - 1.2 Le nom du thermostat, qui vous permettra de l'identifier si vous installez plus d'un thermostat (pour une application de CVCA à zones, par exemple).
 - 1.3 Le type de thermostat, programmable ou non, en fonction de vos préférences.
 - 1.4 L'échelle de température, Fahrenheit ou Celsius.
 - 1.5 Les capteurs d'air installés à l'extérieur.

REMARQUE : Si vous utilisez un capteur extérieur câblé, ou un capteur de température provenant de la connexion Wi-Fi pour verrouiller le compresseur ou le chauffage auxiliaire, sélectionnez **Yes** (Oui) pour afficher les options de l'installateur concernant les températures de verrouillage.

- 1.6 Le type de système de chauffage.
- Pour toutes les options de l'installateur, appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour modifier l'option.
- 1.8 Appuyez sur Next (Suivant) pour passer au réglage suivant, et sur Done (Terminé) une fois que la configuration est terminée.



Connexion au réseau Wi-Fi

Après avoir réalisé la configuration de l'installateur, vous serez invité à vous connecter à un réseau Wi-Fi.

REMARQUE : Si vous sélectionnez No (Non), le propriétaire pourra se connecter ultérieurement au réseau Wi-Fi. (Voir « Connexion ultérieure au réseau Wi-Fi » à la page 8 ou dans le Guide de l'utilisateur.) Le thermostat affiche son écran d'accueil et la configuration du thermostat est terminée.

1 Connectez-vous maintenant au réseau Wi-Fi.

- 1.1 Appuyez sur Yes (Oui). Le thermostat détecte les réseaux Wi-Fi disponibles.
- Utilisez les boutons fléchés pour défiler vers le haut/bas ou à gauche/ droite. Appuyez sur le nom du réseau Wi-Fi, puis sur Select (Sélectionner).
- REMARQUE : Si le nom du réseau Wi-Fi est masqué, consultez « Connexion à un réseau Wi-Fi masqué » à la page 10.
 - À l'invite, appuyez sur l'écran pour modifier le mot de passe (si nécessaire).
 - 1.4 Inscrivez le mot de passe. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour modifier la lettre ou le chiffre. Appuyez sur le bouton ▶ pour passer au caractère suivant, ou sur le bouton
 ◄ pour passer au caractère précédent. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ en bas pour modifier la casse de la lettre. Appuyez sur Done (Terminé) lorsque vous avez terminé.
 - 1.5 L'écran indique si la connexion a réussi. Appuyez sur Done (Terminé) lorsque la connexion a réussi. Si la connexion a échoué, l'écran indique la raison de l'échec. Voir « Échec de la



connexion » à la page 9. Suivez les instructions à l'écran pour essayer de nouveau.

• **REMARQUE** : Appuyez sur le bouton **Help** (Aide) pour obtenir plus d'informations sur l'échec de la connexion.

2 Le propriétaire doit posséder un compte Total Connect Comfort.

2.1 Demandez au propriétaire de se rendre à www.mytotalconnectcomfort.com et de suivre les instructions de connexion ou de création de compte.



Thermostat (vue arrière)

銆

╓Ш

Mot de passe

MENU

(code de date)

- 2.2 Appuyez le bouton ▼ pour afficher la force du signal Wi-Fi, le statut, l'adresse IP, MAC et CRC.
- 2.3 Notez l'adresse MAC et CRC du thermostat; elles seront nécessaires durant l'inscription. Ou, référez-vous au Guide de l'utilisateur.

RoHs Compliant Conformité RoHs

Assembled in Mexic Assemblé au Mexic

1524

00m 22422

TH8321WF1001 • • 1-855-733-5465 1ttp://yourhome.honeywell.con oneywell, Golden Valley, MN 554

Trouvez le mot de passe (code de date)

- Pour modifier la Configuration de l'installateur
- Pour effectuer un Test de l'installateur

Trouvez le mot de passe

Vous pouvez trouver le code de date au dos du thermostat, ou touchez Menu, sélectionnez Dealer Information, et faites défiler pour voir le code de date.

- 1 Touchez Menu.
- 2 Sélectionnez **Dealer Information** (Coordonnées du distributeur).





SYSTEM

Dealer Information

HOME

FAN

Modification du réglage de l'installateur et réalisation du test de l'installateur

- 1 Touchez Menu.
- 2 Sélectionnez **Installer Options** (Options de l'installateur).
- 3 Entrez le mot de passe (code de date) et touchez **Done** (Terminé). Consultez la rubrique « Trouvez le mot de passe » à la page 7 pour trouver le code de date.
- 4 Sélectionnez **Installer Setup** (Configuration de l'installateur) ou **Installer Test** (Test de l'installateur).
- 5 Suivez les invites à l'écran pour sélectionner les options de réglage désirées ou pour effectuer un test de l'équipement.

Vérification de la puissance du signal

Une fois la connexion au réseau Wi-Fi établie (voir l'étape 1.5 de la section « Connexion au réseau Wi-Fi »), le thermostat affichera la puissance du signal. Les symboles de puissance du signal ont les significations suivantes :

- La puissance du signal est de 75 % 100 %.
- La puissance du signal est de 50 % 75 %.
- **\Box** La puissance du signal est de 0 % 50 %.

Vous pouvez également contrôler la puissance du signal à tout moment une fois que le thermostat est connecté au réseau Wi-Fi en appuyant sur MENU puis sur Wi-Fi Setup (Configuration Wi-Fi).

Connexion ultérieure au réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur **MENU**, puis sur **Wi-Fi Setup** (Configuration Wi-Fi).
- 2 Suivez les invites qui s'affichent (et les instructions de la section « Connexion au réseau Wi-Fi ») pour sélectionner le réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe.
 - REMARQUE : Pour visualiser et régler le thermostat Wi-Fi à distance, le propriétaire doit posséder un compte Total Connect Comfort. Voir l'étape 2 de la section « Connexion au réseau Wi-Fi ».









SYSTEM

MENU

FAN





Back

Échec de la connexion

Si vous n'avez pas réussi à connecter le thermostat au réseau Wi-Fi, l'écran Connection Failed (Échec de la connexion) s'affiche. Appuyez sur le bouton ▼ pour obtenir d'autres conseils sur l'échec de la connexion. Les trois raisons principales pouvant avoir causé l'échec de la connexion sont les suivantes.

Pour tous les écrans d'échec de la connexion, appuyez sur **Done** (Terminé) si vous souhaitez revenir à l'écran Menu.

Mot de passe non valide

Le mot de passe entré n'est pas valide. Vérifiez que vous avez le mot de passe correct et essayez de nouveau.

Appuyez sur **Back** (Retour) pour revenir à l'étape 1.3 de la section « Connexion au réseau Wi-Fi » à la page 6.

Pas d'adresse IP

Le thermostat n'a pas pu obtenir une adresse IP du routeur. Vérifiez que le routeur est correctement configuré pour assigner automatiquement des adresses IP. Cette connexion peut prendre plusieurs minutes. S'il n'y a toujours pas de connexion, retirez le thermostat de la plaque murale pendant 10 secondes et réenclenchez-le.

Pas de connexion à Internet

Le thermostat est connecté au réseau Wi-Fi mais une connexion à Internet n'a pas pu être établie. Vérifiez les réglages du routeur et essayez de nouveau. Vérifiez que le câble Ethernet est branché dans le routeur et relancez le routeur si nécessaire. Connection Failed Invalid Password



Connection Failed)
Done	

Connexion à un réseau Wi-Fi masqué

Si le nom du réseau Wi-Fi est masqué et ne s'affiche pas dans la liste dans « Connexion au réseau Wi-Fi », suivez ces étapes pour établir la connexion.

1 Appuyez sur MENU, puis sur Wi-Fi Setup (Configuration Wi-Fi).



2 Appuyez sur Other (Autre) puis sur Select (Sélectionner).



- 3 À l'invite, appuyez sur l'écran pour modifier le nom du réseau.
- 4 Entrez le nom du réseau. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour modifier la lettre ou le chiffre. Appuyez sur le bouton ▶ pour passer au caractère suivant, ou sur le bouton ◄ pour passer au caractère précédent. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ en bas pour modifier la casse de la lettre. Appuyez sur Done (Terminé) lorsque vous avez terminé.
- 5 Sélectionnez le réglage de sécurité du réseau approprié, puis appuyez sur Select (Sélectionner).
- 6 Inscrivez le mot de passe du réseau Wi-Fi comme indiqué dans l'étape 1.4 de la section « Connexion au réseau Wi-Fi ».





Back

Select



Caractéristiques techniques et pièces de rechange

Température ambiante de service

Thermostat: 0 à 48,9 °C (32 à 120 °F)

Humidité relative de service

Thermostat : 5 % à 90 % (sans condensation)

Dimensions (hauteur, largeur, profondeur)

Thermostat: 126 x 118 x 29 mm (4 15/16 x 4 5/8 x 1 1/8 po)

Communication Wi-Fi

Compatible avec le routeur sans fil résidentiel 802.11 B/G/N Fréquence : 2.4 Ghz

Caractéristiques électriques

Borne	Tension (50/60 Hz)	Courant de fonctionnement max.
W - OB	OB 18 à 30 V c.a. et 750 mV c.c.	1,00 A
Y (refroidissement)	18 à 30 V c.a.	1,00 A
G (ventilateur)	18 à 30 V c.a.	0,50 A
W2 - Aux. (chauffage)	18 à 30 V c.a.	0,60 A
Y2 (refroidissement)	18 à 30 V c.a.	0,60 A
A-L/A (sortie)	18 à 30 V c.a.	1,00 A
U1/U1	30 V c.a. max.	0,50 A

Accessoires et pièces de rechange

Accessoires / pièces de rechange	Référence de pièce
Capteur extérieur câblé 10 k ohms à coefficient de température négatif	C7089U1006
Capteur intérieur à montage mural à fil de 10 k ohms à coefficient de température négatif	C7189U1005
Capteur intérieur à montage encastré à fil de 20 k ohms à coefficient de température négatif	C7772A1004, C7772A1012
Capteur intérieur à montage mural à fil de 20 k ohms à coefficient de température négatif	TR21
Capteur intérieur à montage mural à fil de 10 k ohms à coefficient de température négatif	TR21-A
Plaque de couvercle (marques de couvercle laissées par les anciens thermostats)	THP2400A1019
Module économiseur de fils	THP9045A1023

Numéro de modèle	TH8321WF	TH8321R	TH8320R	TH8110R
RedLINK™ ou Wi-Fi	Wi-Fi	RedLINK™	RedLINK™	RedLINK™
Étages	3 CH/2 REF TP 2 CH/2 REF CONV	3 CH/2 REF TP 2 CH/2 REF CONV	3 CH/2 REF TP 2 CH/2 REF CONV	1 CH/1 REF TP 1 CH/1 REF CONV
Résidentiel ou commercial	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Double alimentation - fil C ou pile	Fil C seulement	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Capteur d'humidité intégré	\checkmark	\checkmark		
Nombre de relais universels	1	1	0	0
Nombre d'entrées de capteur universel	1	1	1	1
Économiseur / Sortie heure du jour	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Fonctionne avec le module d'interface d'équipement en option*		\checkmark	\checkmark	\checkmark
Fonctionne avec l'adaptateur sans fil TrueZONE en option*		\checkmark	\checkmark	\checkmark

* Les entrées et sorties de relais sur le thermostat ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont utilisés avec le module d'interface d'équipement ou l'adaptateur sans fil TrueZONE.

Δ

COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. Peut provoquer des chocs électriques ou endommager le matériel.



AVIS RELATIF AU MERCURE : Si ce produit remplace un régulateur contenant du mercure dans un tube scellé, ne mettez pas l'ancien régulateur à la poubelle. Contactez le Thermostat Recycling Corporation à www.thermostat-recycle.org ou le 800-238-8192 pour obtenir des informations sur la façon et l'endroit appropriés pour éliminer votre ancien thermostat.



L'installation doit être faite par un technicien expérimenté ayant reçu la formation appropriée. Lisez attentivement ces instructions. Le fait de ne pas les suivre risque d'endommager le produit ou de constituer un danger.

Besoin d'aide?

Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter http://customer.honeywell.com ou appeler le numéro gratuit : 1-855-733-5465

Systèmes d'automatisation et de régulation

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 http://customer.honeywell.com

Honeywell



Honeywell

VisionPRO[®] 8000 con WiFi Guía de instalación





Referencia a funciones clave

Honeywell
HOME FAN SYSTEM MENU System: Cool Outdoor: 80°/55%
Following 5:30 pm 45 ¹⁰ Humidity

*La contraseña es el código de fecha.

Pantalla actual. La palabra subrayada indica la pantalla actual.

Botones de control de modalidad. Úselos para cambiar configuraciones de ventilador o sistema de calefacción/ refrigeración.

Menú. Seleccione opciones para: Configurar programaciones, ver estatus del equipo, cambiar configuraciones de la calidad del aire interior (IAQ), acceder a las opciones del instalador^{*}, etc.

Estatus actual. Muestra la modalidad del sistema (calefacción/refrigeración), temperatura y humedad en exteriores.

Programación actual. Muestra la temperatura deseada y el estatus de la programación.

Condiciones interiores. Muestra la temperatura y humedad interiores.

Hora actual.

Luz de alerta. Cuando está encendida indica que hay un mensaje de alerta activo o que el sistema está configurado para Calefacción de emergencia (Em Heat).

Cómo comenzar

Siga estos sencillos pasos para instalar el termostato, configurar las opciones del instalador y conectarse a la red WiFi.



Termostato (vista posterior)

2

3 Conecte la electricidad. Se necesita un suministro eléctrico de 24 V CA. Conecte el lado común del transformador al terminal C.





a Conecte la energía de 24 V CA AHORA. Se necesita energía de 24 V CA (cable C).



5 Monte el termostato en la placa de pared.

Alinee el termostato en la parte inferior y colóquelo a presión en su lugar como se ilustra.

Placa de pared

Sistema convencional		Bomba de calor	
Terminal	Descripción	Terminal	Descripción
С	Cable común procedente del lateral secundario del transformador de refrigeración (si tiene 2 transformadores).	С	Cable común procedente del lateral secundario del transformador de refrigeración.
Rc*	Energía de refrigeración.	Rc	Energía de refrigeración.
R*	Energía de calefacción.	R	Energía de calefacción.
W	Etapa 1 de calefacción	O/B	Válvula de cambio para bombas de calor.
W2	Etapa 2 de calefacción	AUX-E	Calefacción de reserva/Calefacción de emergencia
Y	Etapa 1 del compresor	Y	Etapa 1 del compresor
Y2	Etapa 2 del compresor	Y2	Etapa 2 del compresor
G	Relé del ventilador	G	Relé del ventilador
А	Conectar al módulo economizador o al panel de iluminación (TOD).	L/A	Conectar al monitor del compresor, al panel de zonas, al módulo economizador o al panel de iluminación (TOD).
U1 / U1	Relé universal para humidificación, deshumidificación, ventilación o una etapa de calefacción/refrigeración.	U1 / U1	Relé universal para humidificación, deshumidificación, ventilación o una etapa de calefacción/refrigeración.
S1 / S1	Entrada universal para un sensor cableado interior, exterior o de descarga.	S1 / S1	Entrada universal para un sensor cableado interior, exterior o de descarga.
K**	Conectar a K en módulo economizador de cableado.	K**	Conectar a K en módulo economizador de cableado.

Designaciones de los terminales

* Retire el puente instalado en fábrica para sistemas de dos transformadores.

** El módulo protector de cables THP9045A1023 se utiliza en los sistemas de calefacción/refrigeración que solo tienen cuatro cables en el termostato y cuando se necesita un quinto cable como cable común. Utilice el terminal K en lugar de los terminales Y y G en sistemas convencionales o de bomba de calor para proporcionar control del ventilador y del compresor mediante un solo cable—el cable no utilizado se convierte entonces en su cable común. Consulte las instrucciones del THP9045 para obtener más información.

HUMIDIFICADOR, DESHUMIDIFICADOR O VENTILADOR CON CORRIENTE



DESHUMIDIFICACIÓN CON VENTILADOR A BAJA VELOCIDAD



 Cablee el relé universal del termostato al ventilador de baja velocidad para el control de la deshumidificación en el equipo.
 El relé del termostato puede configurarse para que esté normalmente abierto o normalmente cerrado cuando el instalador configura el termostato.

Contactos secos normalmente abiertos

Contactos secos normalmente cerrados

HUMIDIFICADOR, DESHUMIDIFICADOR O VENTILADOR SIN CORRIENTE



CONEXIÓN DE UNA ETAPA DE CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN A U1





Los terminales U1 son normalmente contactos secos abiertos cuando se configuran para una etapa de calefacción o refrigeración.

Debe instalar un puente en campo si la etapa de calefacción o refrigeración está alimentada por el transformador del sistema. NO instale un puente en campo si la etapa de calefacción tiene su propio transformador.

Efectuando la configuración del instalador

Las opciones de configuración definen el tipo de sistema que está instalando y las preferencias para la pantalla.

- 1 Siga las indicaciones en la pantalla para elegir las opciones adecuadas. En algunas de las pantallas, podrá ver las siguientes opciones:
 - 1.1 Aplicación, puede ser residencial o comercial.
 - 1.2 Nombre del termostato, lo que le permitirá identificarlo si instala más de un termostato (por ejemplo, para una aplicación zonificada de ventilación, calefacción y aire acondicionado).
 - 1.3 Tipo de termostato, ya sea programable o no, según la preferencia.
 - 1.4 Escala de temperatura, que puede expresarse en Fahrenheit o Celsius.
 - 1.5 Los sensores de exterior instalados.

NOTA: Si está utilizando un sensor de exterior conectado o la temperatura exterior a partir de la conexión WiFi para bloquear el compresor o la calefacción auxiliar, seleccione la opción Yes (Sí) para ver las opciones del instalador para las temperaturas de bloqueo.

ø

- 1.6 El tipo de sistema de calefacción.
- En las opciones del instalador, presione los botones ▲ o ▼ para cambiar de opción.
- 1.8 Presione Next (Siguiente) para pasar a la siguiente configuración y Done (Terminado) cuando haya finalizado la configuración.



Conexión a la red WiFi

Después de la configuración del instalador, se le indicará que conecte el dispositivo a una red WiFi.

NOTA: Si selecciona la opción No, podrá conectarse a la red WiFi en otro momento. (Consulte "Conectar a WiFi más tarde" en la página 8 o en la Guía del usuario). El termostato mostrará la pantalla principal cuando se complete la configuración del dispositivo.

1 Se le preguntará si desea conectarse a una red WiFi ahora.

- 1.1 Presione Yes (Sí). El termostato buscará las redes WiFi disponibles.
- Utilice los botones de flecha para desplazarse hacia arriba/abajo o a la izquierda/derecha. Presione el nombre de la red WiFi y, luego, presione Select (Seleccionar).
- NOTA: Si el nombre de la red WiFi se encuentra oculto, consulte "Conexión a una red WiFi oculta" en la página 10.
 - Cuando se le indique, presione la pantalla para modificar la contraseña (si fuera necesario).
 - 1.4 Introduzca la contraseña.
 Presione los botones ▲ o ▼ para cambiar la letra o el número.
 Presione el botón ▶ para desplazarse al próximo caracter o el botón ◄ para volver al caracter anterior.
 Utilice los botones ▲ o ▼ en la parte inferior para cambiar a mayúscula o minúscula.
 Presione Done (Terminado) cuando finalice.
 - La pantalla le indicará cuando se haya establecido la conexión satisfactoriamente. Presione Done (Terminado) cuando se haya establecido la conexión



satisfactoriamente. Si no se puede establecer la conexión, en la pantalla aparecerá la razón. Consulte "Conexión fallida" en la página 9. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para volver a intentarlo.

NOTA: Presione el botón **Help** (Ayuda) para obtener más información sobre una conexión fallida.

2 El propietario residencial debe tener una cuenta Total Connect Comfort.

2.1 Haga que el propietario residencial ingrese a www.mytotalconnectcomfort. com y siga las instrucciones para iniciar la sesión o crear una cuenta.



- 2.2 Presione el botón ▼ para mostrar la potencia de la señal, el estado, la dirección IP, MAC y CRC.
- 2.3 Tome nota del MAC y el CRC del termostato: serán necesarios durante la inscripción. O consulte la Guía del usuario.

Encontrar la contraseña (Código de fecha)

- Para hacer cambios en la Configuración del instalador
- Para hacer una Prueba del instalador

Encontrar la contraseña

Puede encontrar el código de fecha en la parte posterior del termostato, o toque Menu (Menú), seleccione Dealer Information (Información del distribuidor), y desplácese hacia abajo para ver el Código de fecha.

- 1 Toque Menu (Menú).
- 2 Seleccione **Dealer Information** (Información del distribuidor).



3 Desplácese hacia abajo para ver el Código de fecha.



Cómo hacer cambios en la Configuración del instalador y efectuar la Prueba del instalador

- 1 Toque Menu (Menú).
- 2 Seleccione Installer Options (Opciones del Instalador).
- 3 Ingrese la contraseña (código de fecha) y toque Done (Terminado). Consulte
 "Encontrar la contraseña" en la página
 7 para el código de fecha.
- 4 Seleccione **Installer Setup** (Configuración del instalador) o **Installer Test** (Prueba del instalador).
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para seleccionar las opciones de instalación deseadas o para efectuar una prueba del equipo.

Verificar la potencia de la señal

Después de haberse conectado satisfactoriamente a la red WiFi (Consulte el paso 1.5 "Conexión a la red WiFi"), el termostato mostrará la potencia de la señal. Los símbolos de la potencia de la señal indican lo siguiente:

- La potencia de la señal es de 75 % a 100 %.
- \boxdot La potencia de la señal es de 50 % a 75 %.
- = La potencia de la señal es de 0 % a 50 %.

También puede verificar la potencia de la señal en cualquier momento después de conectar el termostato a la señal de WiFi. Para ello, presione la opción MENU (MENÚ) y, luego, Wi-Fi Setup (Configuración de WiFi).

Conectar a WiFi más tarde

- 1 Presione **MENU** (MENÚ) y, luego, **Wi-Fi Setup** (Configuración de WiFi).
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla (y en la sección "Conexión a la red WiFi") para seleccionar la red WiFi e introducir la contraseña.
 - NOTA: Para ver y configurar el termostato con conexión WiFi de manera remota, el propietario residencial debe tener una cuenta en Total Connect Comfort. Consulte el paso 2 de la sección "Conexión a la red WiFi".



HOME

FAN

Installer Options

SYSTEM MENU





Conexión fallida

Si no logra conectar el termostato a una red WiFi, en la pantalla podrá ver el mensaje Connection Failed (No se pudo establecer la conexión). Presione el botón ▼ para obtener otros detalles sobre la conexión fallida. A continuación, le presentamos tres razones específicas por las que puede haber fallado la conexión.

Cuando en la pantalla aparezca el mensaje Connection Failed (No se pudo establecer la conexión), presione **Done** (Terminado) para volver a la pantalla del menú.

La contraseña no es válida

La contraseña que usted ingresó no es válida. Verifique si ingresó la contraseña correcta y vuelva a intentarlo.

Presione **Back** (Atrás) para volver al paso 1.3 "Conexión a la red WiFi" en la página 6.

No se encuentra la dirección IP

El termostato no pudo obtener la dirección IP del enrutador. Verifique que el enrutador esté configurado correctamente para asignar direcciones IP automáticamente. Esta conexión puede demorar varios minutos. Si todavía no puede establecerse la conexión, retire el termostato de la placa para pared durante 10 segundos y, luego, vuelva a calzarlo en la placa.

No hay conexión a Internet

El termostato pudo conectarse a la red WiFi, pero no se pudo establecer una conexión a Internet. Revise la configuración del enrutador e inténtelo de nuevo. Asegúrese de que el cable de Ethernet esté conectado al enrutador y, si es necesario, intente reiniciando el enrutador.







Conexión a una red WiFi oculta

Si el nombre de la red WiFi está oculto y no aparece en la lista en "Conexión a la red WiFi", siga los pasos a continuación para conectarlo.

1 Presione **MENU** (MENÚ) y, luego, **Wi-Fi Setup** (Configuración de WiFi).



2 Presione Other (Otras) y, luego, presione Select (Seleccionar).



- 3 Cuando se le indique, presione la pantalla para modificar el nombre de la red.
- 4 Ingrese el nombre de la red. Presione los botones ▲ o ▼ para cambiar la letra o el número. Presione el botón ▶ para desplazarse al próximo caracter o el botón ◄ para volver al carácter anterior. Utilice los botones ▲ o ▼ en la parte inferior para cambiar a mayúscula o minúscula. Presione Done (Terminado) cuando finalice.
- 5 Seleccione la configuración de seguridad de red adecuada y, luego, presione Select (Seleccionar).
- 6 Ingrese la contraseña de la red WiFi como se indica en el paso 1.4 "Conexión a la red WiFi".





Back

Select

Especificaciones y piezas de repuesto

Temperatura ambiente de funcionamiento

Termostato: de 32 a 120 °F (de 0 a 48.9 °C)

Humedad relativa de funcionamiento

Termostato: de 5% a 90% (sin condensación)

Dimensiones físicas (alto, ancho, profundidad)

Termostato: 4-15/16 x 4-5/8 x 1-1/8 pulgadas (126 mm x 118 mm x 29 mm)

Comunicación mediante WiFi

Compatible con enrutador inalámbrico doméstico 802.11 B/G/N Frecuencia: 2.4 GHz

Clasificación eléctrica

Terminal	Voltaje (50/60 Hz)	Máx. capacidad de corriente
W - OB	18 a 30 V CA y 750 mV CD	1.00A
Y (refrigeración)	18 a 30 V CA	1.00A
G (ventilador)	18 a 30 V CA	0.50A
W2 - Aux (calefacción)	18 a 30 V CA	0.60A
Y2 (refrigeración)	18 a 30 V CA	0.60A
A-L/A (salida)	18 a 30 V CA	1.00A
U1/U1	30 V CA máx.	0.50A

Accesorios y piezas de repuesto

Accesorios / Piezas de repuesto	Número de pieza
Sensor de exterior cableado 10k ohm NTC	C7089U1006
Sensor interior cableado de montaje en pared 10k ohm NTC	C7189U1005
Sensor interior cableado de montaje a ras 20k ohm NTC	C7772A1004, C7772A1012
Sensor interior cableado de montaje en pared 20k ohm NTC	TR21
Sensor interior cableado de montaje en pared 10k ohm NTC	TR21-A
Placa de cubierta (cubre las marcas que dejan los termostatos anteriores)	THP2400A1019
Módulo para ahorro de cable	THP9045A1023

Numeración de modelos	TH8321WF	TH8321R	TH8320R	TH8110R
RedLINK™ o WiFi	Wi-Fi	RedLINK™	RedLINK™	RedLINK™
Etapas	BC 3C/2R CONV 2C/2R	BC 3C/2R CONV 2C/2R	BC 3C/2R CONV 2C/2R	BC 1C/1R CONV 1C/1R
Residencial o comercial	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Dos tipos de alimentación: cable C o baterías	Solo cable C	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Sensor de humedad integrado	\checkmark	\checkmark		
Cantidad de relés universales	1	1	0	0
Cantidad de entradas de sensor universales	1	1	1	1
Salida del Economizador / TOD	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Funciona con el módulo de interfaz del equipo opcional*		\checkmark	\checkmark	\checkmark
Funciona con el Adaptador inalámbrico TrueZONE opcional*		\checkmark	\checkmark	\checkmark

* Las salidas y entradas del relé del termostato no funcionan cuando se utilizan con un Módulo de interfaz del equipo o un Adaptador inalámbrico TrueZONE.

DESCONECTE LA ELECTRICIDAD ANTES DE LA INSTALACIÓN. Puede causar descargas eléctricas o daños al equipo.



PRO insta

AVISO SOBRE MERCURIO: Si este producto está reemplazando a un control que contiene mercurio en un tubo sellado, no tire a la basura el control anterior. Comuníquese con Thermostat Recycling. Corporation en www.thermostat-recycle.org o al 800-238-8192 para obtener información sobre cómo y dónde desechar el termostato de manera adecuada y segura.

Deberá ser instalado por un técnico capacitado y experimentado. Lea detenidamente estas instrucciones. De no seguirlas, se podría dañar el producto o provocar una situación peligrosa.

¿Necesita ayuda?

Para obtener ayuda sobre este producto, visite http://customer.honeywell.com o llame gratis al: 1-855-733-5465

Automatización y control desenlace

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 http://customer.honeywell.com

