





## Print PMS 267C

		<p><b>TO INSERT OR REPLACE BATTERIES:</b>  <b>Adults Only.</b> Using a screw driver, unscrew the battery door and pull out battery cartridge. Insert three alkaline AA batteries. Slide cartridge back in and screw battery door back on. Always remove exhausted batteries. Do not mix old and new batteries. Use alkaline batteries only. Turn switch to "on", wait two seconds, then play.</p> <p><b>3 AA Batteries Required. (TRY ME Batteries Included)</b></p> 		<p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p><b>Warning:</b> Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p><b>NOTE:</b> This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reorient or relocate the receiving antenna.</li> <li>• Increase the separation between the equipment and receiver.</li> <li>• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li> <li>• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</li> </ul> <p>This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.</p>																					
<table border="1"> <tr> <td><b>To Play</b></td> <td>Move the power switch to the ON position. Press any instrument panel to start the music. Press the orchestra button to hear all the instruments play.</td> </tr> <tr> <td><b>To Add Instruments</b></td> <td>Press the individual instrument buttons while the music is playing. The buttons of the selected instruments will flash when activated.</td> </tr> <tr> <td><b>To Subtract Instruments</b></td> <td>Press the instrument's flashing button while the music is playing to deactivate the instrument.</td> </tr> <tr> <td><b>To Advance</b></td> <td>Press the orchestra button while the music is playing to advance to the next musical piece or scroll through the eight musical compositions.</td> </tr> <tr> <td><b>When Done</b></td> <td>Move the power switch to the OFF position to conserve battery life.</td> </tr> </table>		<b>To Play</b>	Move the power switch to the ON position. Press any instrument panel to start the music. Press the orchestra button to hear all the instruments play.	<b>To Add Instruments</b>	Press the individual instrument buttons while the music is playing. The buttons of the selected instruments will flash when activated.	<b>To Subtract Instruments</b>	Press the instrument's flashing button while the music is playing to deactivate the instrument.	<b>To Advance</b>	Press the orchestra button while the music is playing to advance to the next musical piece or scroll through the eight musical compositions.	<b>When Done</b>	Move the power switch to the OFF position to conserve battery life.	<p>CCD-0072-000 Rev1</p> <p>800.344.BABY (2229) www.munchkin.com</p> <p>©2009 Munchkin, Inc. Patent Nos. 6,366,758 and D433,465.</p>		<table border="1"> <tr> <td><b>Para Tocar Música</b></td> <td>Coloque el conmutador en la posición ON (ENCENDIDO). Presione cualquier panel de instrumentos para comenzar a escuchar la música. Presione el botón de la orquesta para escuchar todos los instrumentos.</td> </tr> <tr> <td><b>Para Añadir Instrumentos</b></td> <td>Presione los botones individuales de los instrumentos mientras toca la música. Los botones de los instrumentos seleccionados destellarán cuando se activan.</td> </tr> <tr> <td><b>Para Quitar Instrumentos</b></td> <td>Mientras toca la música presione el botón destellante del instrumento para desactivar el instrumento.</td> </tr> <tr> <td><b>Para Avanzar</b></td> <td>Mientras toca la música presione el botón de la orquesta para avanzar a la siguiente pieza musical o seleccione entre las ocho composiciones musicales.</td> </tr> <tr> <td><b>Cuando Termine</b></td> <td>Coloque el conmutador en la posición OFF (APAGADO) para conservar la vida de la batería.</td> </tr> </table>		<b>Para Tocar Música</b>	Coloque el conmutador en la posición ON (ENCENDIDO). Presione cualquier panel de instrumentos para comenzar a escuchar la música. Presione el botón de la orquesta para escuchar todos los instrumentos.	<b>Para Añadir Instrumentos</b>	Presione los botones individuales de los instrumentos mientras toca la música. Los botones de los instrumentos seleccionados destellarán cuando se activan.	<b>Para Quitar Instrumentos</b>	Mientras toca la música presione el botón destellante del instrumento para desactivar el instrumento.	<b>Para Avanzar</b>	Mientras toca la música presione el botón de la orquesta para avanzar a la siguiente pieza musical o seleccione entre las ocho composiciones musicales.	<b>Cuando Termine</b>	Coloque el conmutador en la posición OFF (APAGADO) para conservar la vida de la batería.
<b>To Play</b>	Move the power switch to the ON position. Press any instrument panel to start the music. Press the orchestra button to hear all the instruments play.																								
<b>To Add Instruments</b>	Press the individual instrument buttons while the music is playing. The buttons of the selected instruments will flash when activated.																								
<b>To Subtract Instruments</b>	Press the instrument's flashing button while the music is playing to deactivate the instrument.																								
<b>To Advance</b>	Press the orchestra button while the music is playing to advance to the next musical piece or scroll through the eight musical compositions.																								
<b>When Done</b>	Move the power switch to the OFF position to conserve battery life.																								
<b>Para Tocar Música</b>	Coloque el conmutador en la posición ON (ENCENDIDO). Presione cualquier panel de instrumentos para comenzar a escuchar la música. Presione el botón de la orquesta para escuchar todos los instrumentos.																								
<b>Para Añadir Instrumentos</b>	Presione los botones individuales de los instrumentos mientras toca la música. Los botones de los instrumentos seleccionados destellarán cuando se activan.																								
<b>Para Quitar Instrumentos</b>	Mientras toca la música presione el botón destellante del instrumento para desactivar el instrumento.																								
<b>Para Avanzar</b>	Mientras toca la música presione el botón de la orquesta para avanzar a la siguiente pieza musical o seleccione entre las ocho composiciones musicales.																								
<b>Cuando Termine</b>	Coloque el conmutador en la posición OFF (APAGADO) para conservar la vida de la batería.																								
<p>If music stops playing or becomes distorted, turn the cube "off" and then "on" again. Wait two seconds, then continue to play. If problem persists, please check to see if batteries need replacing. Do not use if damaged or broken.</p>		<p>Si se detiene la música o suena deformada, apague el cubo y luego enciéndalo otra vez. Espere dos segundos antes de continuar tocando música. Si el problema persiste, revise si es necesario cambiar las baterías. No use este juguete si está dañado o roto.</p>																							

## Outside

<p><b>PARA INSERTAR O CAMBIAR LAS BATERÍAS:</b>  <b>Sólo Adultos.</b> Con un destornillador desatornille la puerta del compartimiento de las baterías y saque el cartucho de baterías. Inserte tres baterías alcalinas AA. Deslice el cartucho a su lugar y vuelva a atornillar la puerta del compartimiento de las baterías. Siempre saque las baterías agotadas. No mezcle baterías viejas y nuevas. Use solamente baterías alcalinas. Coloque el conmutador en la posición de encendido, espere dos segundos, y comience a tocar la música.</p> <p><b>Se requieren 3 baterías AA. (Se incluyen las baterías de prueba)</b></p> 				<p><b>INSTALLATION OU REMPLACEMENT DES PILES:</b>  <b>Adulte Uniquement.</b> Avec un tournevis, dévissez le couvercle du compartiment à piles et retirez la cartouche de piles. Installez trois piles alcalines AA. Remplacez la cartouche dans le compartiment et réinstallez le couvercle du compartiment à piles. Les piles usées doivent toujours être retirées. Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Utilisez uniquement des piles alcalines. Placez le commutateur sur « on », attendez deux secondes et jouez.</p> <p><b>Fonctionne avec 3 piles AA. (ESSAIE-MOI! Piles comprises)</b></p> 											
<p>800.344.BABY (2229) www.munchkin.com</p>		<table border="1"> <tr> <td><b>Pour Jouer</b></td> <td>Déplacer le commutateur d'alimentation en position ON/MARCHE. Appuyer sur n'importe quel bouton d'instrument pour démarrer la musique. Appuyer sur le bouton d'orchestre pour entendre jouer tous les instruments.</td> </tr> <tr> <td><b>Pour Ajouter Des Instruments</b></td> <td>Appuyer sur les boutons d'instruments individuels pendant que joue la musique. Les boutons des instruments sélectionnés clignoteront une fois activés.</td> </tr> <tr> <td><b>Pour enlever des instruments</b></td> <td>Pour désactiver un instrument, appuyer sur le bouton clignotant de l'instrument pendant que la musique joue.</td> </tr> <tr> <td><b>Pour avancer</b></td> <td>Appuyer sur le bouton d'orchestre pendant que joue la musique pour avancer à l'œuvre musicale suivante ou pour faire défiler les huit œuvres musicales.</td> </tr> <tr> <td><b>Une fois terminé</b></td> <td>Déplacer le commutateur d'alimentation en position OFF/ARRÊT pour conserver la durée de vie des piles.</td> </tr> </table>		<b>Pour Jouer</b>	Déplacer le commutateur d'alimentation en position ON/MARCHE. Appuyer sur n'importe quel bouton d'instrument pour démarrer la musique. Appuyer sur le bouton d'orchestre pour entendre jouer tous les instruments.	<b>Pour Ajouter Des Instruments</b>	Appuyer sur les boutons d'instruments individuels pendant que joue la musique. Les boutons des instruments sélectionnés clignoteront une fois activés.	<b>Pour enlever des instruments</b>	Pour désactiver un instrument, appuyer sur le bouton clignotant de l'instrument pendant que la musique joue.	<b>Pour avancer</b>	Appuyer sur le bouton d'orchestre pendant que joue la musique pour avancer à l'œuvre musicale suivante ou pour faire défiler les huit œuvres musicales.	<b>Une fois terminé</b>	Déplacer le commutateur d'alimentation en position OFF/ARRÊT pour conserver la durée de vie des piles.	<p>800.344.BABY (2229) www.munchkin.com</p>	
<b>Pour Jouer</b>	Déplacer le commutateur d'alimentation en position ON/MARCHE. Appuyer sur n'importe quel bouton d'instrument pour démarrer la musique. Appuyer sur le bouton d'orchestre pour entendre jouer tous les instruments.														
<b>Pour Ajouter Des Instruments</b>	Appuyer sur les boutons d'instruments individuels pendant que joue la musique. Les boutons des instruments sélectionnés clignoteront une fois activés.														
<b>Pour enlever des instruments</b>	Pour désactiver un instrument, appuyer sur le bouton clignotant de l'instrument pendant que la musique joue.														
<b>Pour avancer</b>	Appuyer sur le bouton d'orchestre pendant que joue la musique pour avancer à l'œuvre musicale suivante ou pour faire défiler les huit œuvres musicales.														
<b>Une fois terminé</b>	Déplacer le commutateur d'alimentation en position OFF/ARRÊT pour conserver la durée de vie des piles.														
<p>Si la musique s'arrête de jouer ou devient déformée, éteindre et rallumer le cube. Attendre deux secondes, puis continuer à jouer. Si le problème persiste, vérifier pour voir s'il faut remplacer les piles. Ne pas utiliser cet article s'il est endommagé ou cassé.</p>															

## Inside