PowerLogic[™] ION8650

Energy and power quality socket meter Medidor de soporte de energía y de calidad de energía Compteur à socle pour mesure de la qualité de l'énergie

Installation guide Manual de instalación Manuel d'installation

70001-0304-00 05/2011





English

Notices	5
Overview	9
Installation	13
Specifications	26
Appendix A: Additional setup options	28

Español

Avisos	31
Descripción general	33
Instalación	37
Especificaciones	52
Apéndice A: Opciones adicionales de configuración	55

Français

Notice de sécurité	59
Général	61
Installation	65
Spécifications	80
Annexe A : Options de configuration supplémentaires	83

ENGLISH

Notices

Hazard categories and special symbols

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service or maintain it. The following special messages may appear throughout this manual or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



The addition of either symbol to a "Danger" or "Warning" safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

A WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, can result in death or serious injury.

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, can result in minor or moderate injury.

CAUTION

CAUTION used without the safety alert symbol, indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, can result in equipment damage.

Provides additional information to clarify or simplify a procedure.

Please note

Electrical equipment should be installed, operated, serviced and maintained only be qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

FCC Part 15 notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

FCC Part 68 notice

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). On the side of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US: AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

This equipment uses the following Universal Service Order Codes ("USOC") jacks: RJ11.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug or compliant modular jack is provided with this product.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. The REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3).

If this equipment, Digital Power Meter with Internal Modem, causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that service may be temporarily discontinued. When advance notice is not practical, the telephone company will notify you as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of this equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, Digital Power Meter with Internal Modem, please contact Schneider Electric at 615-287-3400. If this equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect this equipment until the problem is resolved.

There are no user serviceable parts in this equipment.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your premises has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure that the installation of this Digital Power Meter with Internal Modem does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

Network compatibility notice for the internal modem

The internal modem in meters equipped with this option is compatible with the telephone systems of most countries in the world, with the exception of Australia and New Zealand. Use in some countries may require modification of the internal modem's initialization strings. If problems using the modem on your phone system occur, please contact Schneider Electric Technical Support.

Calibration compliance

Schneider Electric certifies that this product meets the published specifications and has been calibrated and tested using equipment and standards traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST) in the US or the National Research Council of Canada (NRC). For details, refer to the Certificate of Calibration for this product.

Standards compliance



Made by Power Measurement Ltd.

Overview

The PowerLogic[™] ION8650 advanced power and energy revenue meter features comprehensive logging, advanced power quality measurement, multi-protocol and multi-port communications, including IRIG-B support, and optional onboard and remote I/O capabilities.

This document outlines the steps for installing the socket version of the ION8650 meter.

High accuracy metering considerations

In situations where the magnitude and quality of the voltage input source is insufficient (e.g., installations using PTs with low VA ratings or long conductor runs), consider using an auxiliary-powered ION8650.

Additional information

For more information on the ION8650 meter, including documentation downloads and software tools, visit www.schneider-electric.com. Available technical documentation includes:

- ION8650 switchboard meter installation guide contains wiring and installation instructions for the switchboard version of the ION8650 meter.
- ION8650 accuracy verification technical note details requirements and procedures for validating the meter's accuracy.
- ION8650 user guide contains detailed information on meter operation, meter firmware updates, software support, communications, inputs/outputs, logging, time-of-use, alarm notification, and other advanced features.
- I/O Expander installation guide describes the optional external I/O device that you can connect to the ION8650, for additional digital I/O and analog output ports.
- Online ION Setup help describes how to use the ION Setup meter configuration software.
- ION Reference explains the ION architecture and describes the operation and behavior of the different ION modules available in ION hardware and ION software products.

Before you begin

- 1. Familiarize yourself with the contents of this guide, in particular the sections "Safety precautions" on page 10 and "Specifications" on page 26.
- 2. Carefully unpack the meter from the box. The socket meter ships with the following:



	А	This installation guide B The meter's calibration certificate							
	С	COM breakout cable: 24-pin female Molex to female DB9 connector (RS-232), two sets of twisted pair wires (RS-485)							
D Optional Ethernet CAT5 female-to-female coupler (only if you ordered the Ethernet communication option)									
	Е	Optional I/O breakout cable: a 16-pin female Molex (only if you ordered the onboard I/O option)	x to 1	6 bare-ended wires for connecting to I/O devices					

- 3. Check that the part number on the front nameplate label matches the part number on your sales or purchase order (see "Front panel label" on page 11):
- 4. Verify that the socket base has been wired correctly (according to the manufacturer documentation and national or local electrical standards), and is compatible with the meter's form factor (see "Front panel label" on page 11) and supported electrical service types (see "Step 1: Socket base installation and wiring" on page 13).
- 5. Make sure you have all other required equipment and peripherals appropriate for your installation, e.g., Ethernet or RS-232 to RS-485 converter, optical probe, revenue seal, etc.

ENGLIS

Recommended tools

- Torque screwdriver with #2 Phillips and nut driver bits
- Precision flat tip screwdriver
- Wire cutter, stripper and crimper
- Small needlenose pliers
- ION Setup meter configuration software (download and install latest version on the website)

Safety precautions

Installation, wiring, testing and service must be performed in accordance with all local and national electrical codes.

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E in the USA or applicable local standards.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this device and the equipment in which it is installed before working on the device or equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off.
- Do not perform Dielectric (Hi-Pot) or Megger testing on this device.
- Connect protective ground (earth) before turning on any power supplying this device.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Do not perform Dielectric (Hi-Pot) or Megger testing on the ION8650 because its internal surge protection circuitry starts functioning at levels below typical Hi-Pot voltages. Contact your local Schneider Electric representative for more information on device specifications and factory testing.

Available models

The ION8650 meter is available in three different models:

Model ¹	Memory	Data recorders	Description
ION8650A	128 MB	50 (800 channels)	Class A power quality analysis meter with 1024 samples/cycle transient detection, Flicker, PQ waveform support, interharmonics, Modbus mastering
ION8650B	64 MB	45 (720 channels)	Class S compliant meter with EN50160 power quality monitoring and Modbus mastering
ION8650C	32 MB	4 (64 channels)	Basic tariff/energy meter

¹ Visit www.schneider-electric.com for more information on the different models.

Meter options

The model number (shown in "Front panel label" on page 11) indicates the meter's options

Option	Code	Description
Power supply ¹	Е	3-phase power supply (blade powered) ²
M 8 6 5 0 A 0 C 0 H 6 C 1 B 0 A	Н	Auxiliary power supply - Standard
	J	Auxiliary power supply - High voltage
Communications ³	A0	Front panel optical port, RS-232/RS-485, RS-485
М 8 6 5 0 А 0 С 0 Н 6 С 1 А 0 А	C1	Front panel infrared optical port, RS-232/RS-485, RS-485, Ethernet ⁴ , internal modem
	E0	Front panel infrared optical port, RS-232/RS-485, RS-485, Ethernet ⁴
	M1	Front panel infrared optical port, RS-232/RS-485, RS-485, internal modem
Onboard digital I/O ⁵	Α	No digital I/O
M 8 6 5 0 A 0 C 0 H 6 C 1 B 0 A	В	4 Form C solid state digital outputs, 3 Form A digital inputs
	С	4 Form C solid state digital outputs, 1 Form A solid state digital output, 1 Form A digital input

1 Refer to "High accuracy metering considerations" on page 9 for recommendations when selecting a power supply option.

2 The standard 3-phase power supply is powered from the meter's voltage connections. Ensure your system meets the meter's steady state voltage specifications. 3 The ION8650C meter can communicate simultaneously only through a maximum of three ports (the infrared optical port, plus two other communications ports). The ION8650A and ION8650B meters can communicate simultaneously through all communications ports.

4

Some features require Ethernet communications. See "Ethernet option" on page 19 for a list of services.

5 Additional inputs and outputs are available through the separately-ordered I/O Expander.

Front panel label



Front panel overview



ENGLISH

Socket meter form factors



The socket meter is designed to fit an S-base electrical meter socket. Available meter form factors

The form factor 9S meter functions as a 29S meter or a 36S meter when you set the appropriate Volts Mode. See "Step 7: Set up meter using the front panel" on page 22.



Socket meter dimensions

88 mm (3.5 in)

> 75 mm (3.0 in)

> > ŋ

Side



Rear

Installation

Installation, wiring, testing and service must be performed in accordance with all local and national electrical codes.

A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E in the USA or applicable local standards.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this device and the equipment in which it is installed before working on the device or equipment.
- · Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off.
- Never bypass external fusing. Install properly rated fuses in voltage measurement circuits and in auxiliary (control) power circuit.
- Do not exceed the specified voltage rating for the device. Use PTs (potential transformers) or VTs (voltage transformers) as necessary.
- Never short the secondary of a PT or VT.
- Never open circuit a CT (current transformer); use the shorting block to short circuit the leads of the CT before removing the connection from the device.
- · Connect protective ground (earth) before turning on any power supplying this device.
- All electrical connections to the meter terminals must not be user-accessible after installation.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Step 1: Socket base installation and wiring

For existing installations, verify that the wiring and all required elements (fuses, etc.) are properly installed and working. For new installations, follow local and national electrical standards and refer to the documentation provided by the socket base manufacturer.

Electrical wiring considerations

Install 2 A slow-blow fuses (customer supplied) in the voltage measurement input circuits as shown in the following electrical wiring diagrams. The auxiliary power supply circuit, if applicable, must also be fused. See "Step 4: Connect the optional auxiliary power" on page 19 for details.

Using Potential Transformers

Wye system nominal voltage	Requires PT
120 VAC L-N or 208 VAC L-L	no
277 VAC L-N or 480 VAC L-L	no
347 VAC L-N or 600 VAC L-L	yes
over 347 VAC L-N or 600 VAC L-L	yes

Delta system nominal voltage	Requires PT
up to 480 VAC L-L	no
over 480 VAC L-L	yes

The following diagrams illustrate typical wiring conventions for the electrical service types supported by the different ION8650 meter form factors. After completing all electrical wiring, mounting and installation steps, refer to "Step 10: Use phasor diagrams to verify wiring" on page 24 for details on meter operation for different systems and volts modes, as well as verification of correct phase wiring. ENGLISH

Form 9S (3-element)



Set the meter's Volts Mode to 9S - 4 Wire Wye/Delta. Voltage measurement limit is 57 to 277 VLN.

ENGLISH

Form 29S (2¹/₂-element)

Set the meter's Volts Mode to 29S - 4 Wire Wye. Voltage measurement limit is 57 to 277 VLN.



Form 36S (2¹/₂-element)

Set the meter's Volts Mode to 36S - 4 Wire Wye. Voltage measurement limit is 57 to 277 VLN.



Form 35S (2-element)

Set the meter's Volts Mode to 35S - 3 Wire. Voltage measurement limit is 120 to 480 VLL.



¹ This configuration can affect some of the meter's parameter calculations. Contact Technical Support for more details.

A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

Do not connect Vref to ground when using the Form 35, 3-Wire Delta, No PTs, 2 CTs wiring diagram.

Failure to follow will result in death or serious injury



Step 2: Prepare the ground connections

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- The meter's ground must be connected to protective ground (earth).
- Do not power up the meter until the ground is connected.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Proper grounding of the meter helps:

- Provide a safe path to protective ground (earth)
- Protect the electronic circuitry in the meter
- Ensure and maintain meter accuracy
- Properly operate noise filtering within the meter
- Properly operate communications ports
- Comply with all local and national regulations

Grounding methods

You can use either or both grounding methods described below.

Grounding method 1: Using the socket base ground contacts

- 1. Use 3.31 mm² (12 AWG) wire (A) to connect the socket base ground to earth ground.
- Inspect and clean the ground contacts (C) on the front of the socket base. Remove any paint, oxidation or other surface coating or contaminants that prevents proper electrical connection to meter's ground contacts (B).



3. Make sure that the meter ground contacts (B) are aligned with the socket base ground contacts (C) so they connect properly when the meter is mounted.

Grounding method 2: Using the meter ground lug

- 1. Crimp a ring type wire connector to a good quality ground wire, size 3.31 mm² (12 AWG).
- 2. Use a #2 Phillips head screwdriver to remove the meter ground lug (D).



- 3. Use the ground lug to fasten the ground wire (E) to the meter. Tighten to a torque of 1.6 to 1.9 N·m (14 to 17 in·lb).
- 4. Proceed to "Step 3: Mount the meter" on page 18, carefully feeding the ground wire, along with the other cables, through the socket base. Connect the meter ground to earth ground.

Installation

Step 3: Mount the meter

Installation

CAUTION

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

Do not expose the meter to conditions that exceed the specifications listed in the section, "Environmental" on page 26.

Failure to follow this instruction can damage the meter and void the warranty.

- 1. Disconnect and lock out power. Use a properly rated voltage sensing device to confirm that power is off.
- Feed the meter's I/O and communications wiring, and ground wire (if applicable, see "Grounding method 2: Using the meter ground lug" on page 17) through the socket base opening, providing enough slack on the wiring to allow for future maintenance.

🕷 Νοτε

Depending on the socket style, you may need to loosen the socket bolts in order to feed the cables through.

- 3. Firmly push the meter into the socket base, taking care not to pinch any wires.
- 4. If required, attach an anti-tamper seal through the outer cover and the meter.
- 5. If required, attach the socket sealing ring and seal the Demand Reset switch.



Step 4: Connect the optional auxiliary power

This section only applies if you ordered an auxiliary power supply option for your meter.

\Lambda DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Turn off all power supplying this device and the equipment in which it is installed before working on the device or equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off.
- This auxiliary power input is not fused internally. External fuse required.
- Verify the meter's power source meets the specifications for your meter's power supply option.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

- Install a properly-rated 3 A slow-blow fuse (customer supplied) on the L/+ terminal.
- Do not install a fuse on the meter's N/- terminal if the power supply source N/- terminal is grounded.
- Connect the G terminal to earth ground.



Step 5: Wire the communications and optional I/O

HAZARD OF UNINTENDED OPERATION

Do not use this device for critical control or protection applications where human or equipment safety relies on the operation of the control circuit.

Failure to follow this instruction can result in death or serious injury.



Front optical port

Use an IEC Type II optical probe to communicate using the meter's front infrared port.

Ethernet option

Below are the IP service port settings for Ethernet communications.

ION	Modbus RTU	EtherGate (COM1)	EtherGate (COM4)	Modbus TCP	DNP/TCP	FTP	IEC 61850	SMTP
7700	7701	7801	7802	502	20000	21	102	25 (configurable)

ION8650C considerations

For ION8650C, the front optical port plus a maximum of two other communications ports can be enabled. The following table shows the factory-default enabled ports:

Communications Option C		Factory-enabled communications port ¹		
	A0	RS-232/RS-485 and RS-485		
M8650 C 0C0H6C1A0A	C1	Ethernet and internal modem (RS-232/RS-485 and RS-485 are disabled)		
	E0	RS-485 and Ethernet (RS-485 is disabled)		
	M1	RS-232/RS-485 and internal modem (RS-485 is disabled)		

¹ The front optical port is always enabled. See "Meter options" on page 11 for a full list of available communications options.

- 1. If you are not including an I/O Expander in your installation, connect the COM breakout cable to the meter cable that has a 24-pin Molex connector.
- 2. Terminate the connectors or wires as follows:

	Port connection	Wire or connector	Connect to	
	COM1 (RS-232) ¹	DB9 connector (from breakout cable)	computer RS-232 serial port	
СОМ	COM4 (DC 495) ²	White wire (from breakout cable)	RS-485 Data +	
breakout	COM1 (RS-485) ⁻	Black wire (from breakout cable)	RS-485 Data -	
cable	RS-485 common shield	Bare wire (from breakout cable)	RS-485 shield (COM1 and COM4)	
	COM4 (PS-485)	Red wire (from breakout cable)	RS-485 Data +	
	001014 (110-403)	Black wire (from breakout cable)	RS-485 Data -	
	COM 2 (modem)	RJ11 connector	modem telephone line	
	Ethernet	RJ45 connector	LAN/WAN Ethernet port	
		Red wire	IRIG-B (+)	
	IRIG-D	Black wire	IRIG-B (-)	

¹ Refer to the section, "RS-232 connections" on page 28 for additional information on RS-232 connections.

² For RS-485 communications, use an Ethernet to RS-485 or RS-232 to RS-485 converter. Refer to the communications converter documentation for details.

³ IRIG-B cannot be configured via the meter's front panel. See the *IRIG-B GPS time synchronization* technical note for configuration procedures

🜒 Νοτε

If the Ethernet or modem connector is covered with a cap, that communications option is not available on your meter. Label or tag the cable end to clearly indicate that the option is not available.

I/O Expander option

If you are including an I/O Expander in your installation, connect the meter cable with the 24-pin Molex connector directly to the I/O Expander. Do not use the COM breakout cable in this situation. Refer to the I/O Expander Installation Guide for details on how to terminate the communications connectors.

24-pin Molex connector pinout

The following table describes the serial communications wiring to the 24-pin Molex connector. Use this if you want to wire the meter's serial communications without using the COM breakout cable:

Function	Wire color / stripe	Pi	n ¹	Wire color / stripe	Function
COM4 RS-485 Data +	White / blue	1	2	Blue / white	COM4 RS-485 Data -
N/A - do not use	Black / blue	3	4	Black	COM1 RS-232 CTS
COM1 RS-232 CD	White	5	6	Red	COM1 RS-232 RXD
COM1 RS-232 TXD	Green	7	8	Brown	COM1 RS-232 DTR
COM1 RS-232 RTS	Blue	9	10	Orange	COM1 RS-232 ground
COM1 RS-485 Data +	Red / blue	11	12	Blue / red	COM1 RS-485 Data -
RS-485 common shield	Bare wire	13	14	Black/orange, Black/green	N/A - do not use

¹ Pins 15 to 24 are not used, and should be left disconnected.

Optional onboard I/O wiring

Terminate the wire ends as follows:

This section only applies if you ordered an onboard I/O option for your meter. See "Meter options" on page 11 to determine your meter's onboard I/O option. For additional information, see the specifications table, "Onboard I/O" on page 27.

Connect the supplied I/O breakout cable to the onboard I/O connector from the meter (16-pin



1.

2.

Molex).

End view of meter optional I/O connector





Onboard I/O Option B					
Function	Wire color / stripe	Р	in	Wire color / stripe	Function
Output C1 - K	Black	1	2	White	Output C1 - Z
Output C2 - Z	Red	3	4	Green	Output C1 - Y
Output C2 - Y	Orange	5	6	Blue	Output C2 - K
Output C3 - K	White / black	7	8	Red / black	Output C3 - Z
Output C4 - Z	Green / black	9	10	Orange / black	Output C3 - Y
Output C4 - Y	Blue / black	11	12	Black / white	Output C4 - K
Input S2	Red / white	13	14	Green / white	Input S1
Input SCOM	Blue / white	15	16	Black / red	Input S3

Onboard I/O Option C					
Function	Wire color / stripe	Р	in	Wire color / stripe	Function
Output C1 - K	Black	1	2	White	Output C1 - Z
Output C2 - Z	Red	3	4	Green	Output C1 - Y
Output C2 - Y	Orange	5	6	Blue	Output C2 - K
Output C3 - K	White / black	7	8	Red / black	Output C3 - Z
Output C4 - Z	Green / black	9	10	Orange / black	Output C3 - Y
Output C4 - Y	Blue / black	11	12	Black / white	Output C4 - K
Output A1 - K	Red / white	13	14	Green / white	Output A1 - Y
Input SCOM	Blue / white	15	16	Black / red	Input S1

3. Refer to "Additional setup options" on page 28 for more information.

🌒 Note

All digital inputs are assigned, by default. All solid state digital outputs are not assigned (use ION Enterprise or ION Setup software to configure the digital outputs).

Step 6: Power up the meter

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Make sure protective ground (earth) is connected before turning on power to the meter.
- All electrical connections to the meter terminals must not be user-accessible after installation.
- · Replace all devices, doors and covers before putting the meter into service.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

- 1. Close the PT fuses (or direct voltage input fuses).
- 2. Open the CT shorting blocks.
- 3. Apply power to the meter.

Verify meter operation

When you apply power to the meter, the front panel screen turns on and briefly displays a message to show that the meter is starting, then it scrolls through the different display screens. The LEDs on the side of the meter flash to indicate communications activity.

Step 7: Set up meter using the front panel

The following sections describe how to configure the meter using the front panel buttons.

Front panel button navigation

- 1. Press and hold the round (ALT/ENTER) button to access the meter's setup screens.
- 2. Press the up or down (navigation) button to change the selection (highlighted item).
- 3. Press the round button to select.
- 4. To go back to the previous screen, highlight RETURN then press the round button.

Modifying the meter setup values

- 1. Use one of the methods below to change the setup value:
 - To select a different option from a list, press the up or down button to highlight the item you want, then press the round button to select it.
 - To change a numeric value, use the up or down button to increase or decrease the number. Press and hold the up button to move the cursor position to the left, or press and hold the down button to move it to the right.
- 2. Press the round button to set the change:
 - Enter the password if prompted. Default password is "0" (zero).
 - Select YES at the CONFIRM CHANGE screen, then press the round button.

Front panel setup menus

The following table lists the setup menus and describes the setup registers. The meter displays "Not Available" if the optional hardware or feature is not present.

Use ION Setup to configure setup registers that are not accessible through the front panel.

Menu	Setting	Description	Range (Values)	Default
	Volts Mode	The power system's wiring configuration	9S - 4 Wire Wye/Delta, 29S - 4 Wire Wye, 35S - 3 Wire, 36S - 4 Wire Wye, DEMO	9S - 4 Wire Wye/ Delta
	PT Primary	The Potential Transformer's primary winding voltage rating	1.0 to 999,999.00	120
	PT Secondary	The Potential Transformer's secondary winding voltage rating	1.0 to 999,999.00	120
٩	CT Primary	The Current Transformer's primary winding current rating	1.0 to 999,999.00	5
etu	CT Secondary	The Current Transformer's secondary winding current rating	1.0 to 999,999.00	5
Ň	VA Polarity	The polarity of the Potential Transformer on VA	Normal or Inverted	Normal
sic	VB Polarity	The polarity of the Potential Transformer on VB	Normal or Inverted	Normal
Ba	VC Polarity	The polarity of the Potential Transformer on VC	Normal or Inverted	Normal
	IA Polarity	The polarity of the Current Transformer on IA	Normal or Inverted	Normal
	IB Polarity	The polarity of the Current Transformer on IB	Normal or Inverted	Normal
	IC Polarity	The polarity of the Current Transformer on IC	Normal or Inverted	Normal
	Phase Rotation	Power system's phase rotation	ABC, ACB	ABC
2)	Protocol	Specifies the protocol used on this port	ION, Modbus RTU, Modbus Master ¹ , DNP v3.00, ModemGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne,Factory, EtherGate	ION
up 48	Baud Rate	Specifies COM port baud rate during serial communications	300 to 115200	9600
Set SS	Transmit Delay	Specifies the port's transmit delay setting	0 to 1.00	0.01
11	Unit ID	Identifies the meter during serial communications	1 to 9999	From serial number ²
-23 OV	Serial Port	Data, parity and stop bits for the port	801, 802, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2	8N1
Ū S	RS232 or RS485	Specifies RS-232 or RS-485	RS232, RS485	RS232
Ŭ	RTS/CTS Handshake	Specifies if hardware flow control is used during RS-232 communication	RTS with delay, RTS/CTS	RTS with delay
	RS485 Bias	Specifies whether or not RS-485 biasing is applied to port	ON or OFF	OFF
Setup em)	Protocol	Specifies the protocol used on this port	ION, Modbus RTU, DNP v3.00, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne, Factory	ION
12 S	Baud Rate	Specifies COM port baud rate during serial communications	300 to 115200	9600
N N	Transmit Delay	Specifies the port's transmit delay setting	0 to 1.00	0.01
õ	Unit ID	Identifies the meter during serial communications	1 to 9999	101

ENGLISH

Installation

ENGLISH

Menu	Setting	Description	Range (Values)	Default
etup tical)	Protocol	Specifies the protocol used on this port	ION, Modbus RTU, Modbus Master ¹ , DNP v3.00, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne,Factory	ION
s do	Baud Rate	Specifies baud rate during serial communications	300 to 115200 ³	9600
M3	Transmit Delay	Specifies the port's transmit delay setting	0 to 1.00	0.01
O S S	Unit ID	Identifies the meter during communications	1 to 9999	102
- E	Serial Port	Data, parity and stop bits for the port	801, 802, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2	8N1
tup 5)	Protocol	Specifies the protocol used on this port	ION, Modbus RTU, Modbus Master ¹ , DNP v3.00, ModemGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne,Factory, EtherGate	ION
-48 -48	Baud Rate	Specifies baud rate during serial communications	300 to 115200	9600
RS R	Transmit Delay	Specifies the port's transmit delay setting	0 to 1.00	0.01
0,5	Unit ID	Identifies the meter during communications	1 to 9999	103
-	Serial Port	Data, parity and stop bits for the port	801, 802, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2	8N1
	RS485 Bias	Specifies whether or not RS-485 biasing is applied to port	ON or OFF	OFF
	IP Address	Specifies TCP/IP Ethernet address	0.0.0.0 to 255.255.255.255	None ³
h Y	Mask	Specifies Subnet Mask	0.0.0.0 to 255.255.255.255	None
etu .	Gateway	Specifies Ethernet gateway (if used)	0.0.0.0 to 255.255.255.255	None
Ser	SMTP Address	Specifies location of SMTP Server	0.0.0.0 to 255.255.255.255	None
-	MAC Address	Machine Access Control address	hexadecimal ⁴	N/A
	COM1	Specifies whether COM1 (RS-232/RS-485) is enabled or not	Disabled, Enabled	
s.	COM2	Specifies whether COM2 (Modem) is enabled or not	Disabled, Enabled	
ed	СОМЗ	COM3 (Front optical port) is always enabled	Enabled	Enabled
Pole	COM4	Specifies whether COM4 (RS485) is enabled or not	Disabled, Enabled	
n na	Ethernet	Specifies whether the Ethernet port is enabled or not	Disabled, Enabled	
۳ ۵	Undo & Return	Select this to cancel the changes made and return to the previous r	menu	
	Reboot	Select this to reboot the meter		
	Phase Labels	Specifies how phases are labelled	123, ABC, RST, XYZ, RYB, RWB	ABC
	PF Symbol	Specifies what symbol pair is used to indicate power factor	CAP/IND (capacitive/inductive), LD/LG (lead/lag), +/-	LD/LG
Setup	Digit Group	Specifies symbols used to delimit thousands & decimal place holder	1000.0 or 1,000.0 or 1 000,0	1000.0
nat S	Date Format	Specifies how dates are displayed	YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/ YYYY	MM/DD/YYYY
ori	Show DST	Specifies whether or not DST is displayed	Do not display DST, Display DST	Display DST
ш	Volts Decimal	Number of decimal places displayed for voltages	1. to 123456789.XXX	1.XX
	Current Decimal	Number of decimal places displayed for currents	1. to 123456789.XXX	1.XX
	Power Decimal	Number of decimal places displayed for power values	1. to 123456789.XXX	1.XX
	Update Rate	Sets how often the display is updated, in seconds	1s to 6s	1s
	Contrast	Sets the contrast of the display (higher numbers are sharper)	0 to 9	6
etup	Backlight TO	How long the front panel display backlight stays on after the last button is pressed	0 to 7200 (seconds)	300
Š	DMD Lock TO	Minimum time allowed between consecutive demand resets	0 to 5184000 (seconds)	2160000
play	Test Mode TO	How long the device remains in test mode before reverting to normal	60 to 21600 (seconds)	1800
Dis	Display Scale	Scale applied to values before they are displayed	1.00 to 999999.0	1000
	Scaling Mode	Specifies if values are divided or multiplied by the Display Scale before being displayed	Multiply or Divide	Divide
	Delta Vectors	Specifies how vector diagrams are displayed when in Delta mode	System or Instrument	Instrument
ţ	Modify Passwd	Changes the standard password	0 - 99,999,999	0
uri	Disable Security	Disables meter security	Enabled, Disabled ⁶	Enabled
Sec	Web Config	Allows configuration through web server interface	Disabled, Enabled	Enabled

1 ION8650C (Feature set C) does not support Modbus Master protocol.

² The factory set Unit ID is based on the serial number of the meter. For example: Serial number: XXXX-1009X263-XX is factory set to unit ID 9263.

³ To modify the NONE setting, press and hold the up arrow to enter edit mode.

⁴ MAC address is hard-coded at the factory and is for reference use only.

⁶ Applies only to ION8650C (Feature Set C). See "Switching the active communications ports for ION8650C (Feature Set C)" on page 28.
 ⁶ To disable or enable meter security, see "Meter security" on page 28.

Step 8: Configure advanced settings using ION Setup

Use ION Setup to configure the advanced features of the ION8650 meter. ION Setup is available as a free download at www.schneider-electric.com. Refer to the online help for instructions on how to use ION Setup.

Some features are not enabled until you change certain setup parameters, such as setting the *NomVolts* register in Sag/Swell module to enable power quality functions. Refer to the *ION8650 User Guide* for a detailed explanation of all the meter features.

Step 9: View meter data

By default, the NORM (normal) display screens are displayed. Press the round (ALT/ENTER) button to switch to ALT (alternate) display mode. Use the up or down arrow buttons to scroll through the different screens.

NORM screens

Display	Contents	Display	Contents
kWh	kWh delivered/received	Peak Demand Reset	Number of Demand Resets (timestamped)
kVARh	kVARh delivered/received	Q Metering	Approximated VARh measurements
kVAh	kVAh delivered/received	Disk Simulator	Simulates mechanical watt-hour meter disk
Peak Demand Delivered	Maximum delivered kW, kVAR, kVA (timestamped)	All Segments	Black screen indicates functioning LCD pixels

ALT screens

Display	Contents	Display	Contents
Name Plate 1	Owner, firmware version, TAG 1 & 2	Active TOU Seasons	Active TOU billing season
Name Plate 2	Sliding window demand settings	TOU Energy by Rate	kWh delivered values for each TOU rate
Event Log	Most recent high priority (255) events	kW Peak Demand	Maximum kW delivered for each TOU rate
Phasor Diagram	Phasors and values for phase current/voltage	Past Billing Energy	kWh delivered in previous billing (PB)
Instantaneous Voltage	Phace voltage, average voltage (L-N or L-L)	Past Billing Peak Demand	Maximum kW delivered in PB
Instantaneous Current	Phase current, average current	Past Season Energy	kWh delivered for each TOU rate in PB
Instantaneous Power	kW total, kVAR total, kVA total, power factor	Past Season Peak Demand	Max kW delivered for each TOU rate in PB
Instantaneous Demand	kW delivered/received	Past Billing/Season Energy	kWh delivered/received in PB & season
Flicker ¹	Flicker measurements for V1, V2 and V3	Past Bill/Season Pk Dem	Max kW sd received from PB & season
Voltage Harmonics (3 screens)	Per-phase voltage harmonic histograms	Past Billing/Season Energy	kVARh del/rec in PB & season
Current Harmonics (3 screens)	Per-phase current harmonic histograms	Past Bill/Season Pk Demand	Max kVAR del/rec in PB & season
Active TOU Rate	Active TOU billing rate	Past Billing/Season Energy	kVAh del/rec from PB & season
		Past Bill/Season Pk Demand	Max kVA del/rec in PB & season

¹ Flicker measurements are only available on the ION8650A (Feature set A) and ION8650B (Feature set B) models.

TEST mode

Test mode is used to modify certain parameters in a hardware-locked meter or to verify the meter's accuracy. Refer to the *ION8650 user guide* and the *ION8650 accuracy verification* technical note for details.

Step 10: Use phasor diagrams to verify wiring

You can view the ION8650's phasor diagram from the front panel or by using ION Setup. The Phasor Viewer in ION Setup is used to verify your meter's wiring. See the ION Setup online help for details.

Installation

ENGLISH





Specifications

The information contained in this section is subject to change without notice. Contact your local Schneider Electric representative for the latest updates.

Environmental

	-
Pollution degree	2
Altitude	Less than 3000 m (9842 ft) above sea level
Operating range	-40 to 85 °C (-40 to 185 °F) internal ambient. Maximum ambient is -40 to 70 °C (-40 to 158 °F)
Display operating temperature	-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
Humidity	5 to 95% RH non-condensing

Measurement inputs

6	Inputs	Form 9S: Va, Vb, Vc, Vref	Form 29S & 36S: Va, Vc, Vref	Form 35S: Vab, Vcb, Vref	
out	Recommended wire gauge	2.01 to 3.31 mm ² (14 to 12 AWG))		
Ĭ,	Nominal valtage	Form 9S, 29S & 36S: 57 to 277 V L-N rms (-20%,+25%)			
t	Norminal voltage	Form 35S: 100 to 480 V L-L rms	(-20%,+25%)		
me		Form 9S, 29S & 36S: 347 V L-N	rms, 600 V L-L rms		
Iel	Maximum voltage, auxiliary powered meters	35S: 600 V L-L rms			
ISU	Dielectric withstand	2500 V rms, 60 Hz for 1 minute			
/oltage mea	Rated impulse voltage	6 kV			
	Measurement / installation category	CAT III			
	Operating fundamental frequency range	42-69 Hz			
	Input impedance	$5 \mathrm{M}\Omega$ per phase (phase to Vref)			
>	Fuse (customer supplied)	2 A slow-blow (see wiring diagram	ns)		
	Innuts	Form 9S 29S and 36S: la lb lc		Form 35S: la lo	
lts	Recommended wire dauge	2.01 to 2.21 mm ² (1.1 to 1.2 AM/C)			
p		2.01 to 3.31 mm ⁻ (14 to 12 AWG)			
÷	Starting current, class 2/10/20	0.001 A ms			
en	Overrange	to 24 A rms			
rem	Rated inputs	ANSI C12.20 combined current classes 2, 10 and 20 IEC 62053-22, combined 1 A and 5 A nominal, Imax = 20 A rms			
su	Overload	500 A rms for 1s			
lea	Dielectric withstand type test	2500 V rms, 60 Hz for 1 minute			
E	Max voltage	600 V rms			
en	Rated impulse voltage	6 kV			
Ľ.	Measurement / Installation Category	CAT III			
ō	Burden, class 2/10/20	0.05 VA per phase at 5 A			
	Ground	Line 2.00 mm ² (4.4 A)A(C) with			
	oround	USe 2.00 mm (14 AWG) WIE			

Power supply, standard (blade-powered)

Туре	3-phase (powered from voltage sensing inputs)
Rated inputs	Form 9S, 29S and 36S: 69 to 277 V L-N rms (120 to 480 V L-L rms), 42 to 69 Hz Form 35S: 120 to 480 V L-L rms, 42 to 69 Hz
Rated impulse voltage	6 kV
Burden	Typical: 3 W, 6 VA/phase, 3-phase operation; Maximum: 4 W, 11 VA/phase, 3-phase operation
Ride-through: min guaranteed	6 cycles at nominal frequency (minimun 50 Hz), at 120 V L-N rms (208 V L-L rms) 3-phase operation

Power supply, auxiliary power - standard voltage

Туре	1-phase supply, powered through external cable with grounded NEMA 5-15 power plug
Rated inputs	AC: 65 to 120 V L-N rms, 42 to 69 Hz DC: 80 to 170 V DC
Rated impulse voltage	6 kV
Burden	Typical: 7 W, 14 VA; Maximum: 11 W, 18 VA
Ride-through: min guaranteed	6 cycles at nominal frequency (minimun 50 Hz), at 65 V L-N minimum voltage

© 2011 Schneider Electric. All rights reserved.

Power supply, auxiliary power - high voltage

Туре	1-Phase supply, powered through external cable with Grounded NEMA Power Plug
Rated inputs	AC: 160 to 277 V L-N rms DC: 200 to 390 VDC
Rated impulse voltage	6 kV
Burden	Typical: 8 W, 14 VA; Maximum: 11 W, 19 VA
Ride-through: min guaranteed	6 cycles at nominal frequency (minimun 50 Hz), at 160 V L-N minimum voltage

Onboard I/O

	Туре	4 Form C solid state outputs (I/O option B & C) 1 Form A solid state output (I/O option C only)
	Wire	1.3 to 0.13 mm ² (16 to 26 AWG)
	Max load voltage	130 V AC / 200 V DC
	Max load current	100 mA
tuts	ON Resistance	30Ω typical, 50Ω maximum
	OFF Resistance	400 MΩ minimum
	Isolation	2000 V rms, 60 Hz for 1 minute (to ground). 1000 V rms, 60 Hz for 1 minute (between outputs)
	Rated impulse voltage	2500 V peak (to ground) 1500 V peak (between inputs or outputs) (CAT II)
dn	Update Rate	20 ms (accuracy = +/- 7 ms), not including communication lag time. State changes occur within 20 ms. 1/2 cycle for internal I/O
0	Signal Type	Continuous or pulse
gita	Fusing	Protect with 100 mA slow-blow fuse (such as Littlefuse 201 Series 100 mA fuse)
Dić	Max output transition	50 per second
	Lifetime	No load = 10,000,000 operations. Rated voltage and load = 100,000 operations
	Min Pulse Width	1 ms
	Timing resolution	1/2 cycle or 1 s
	Transient suppression device for digital outputs	Install according to diagrams in the section, "Digital outputs" on page 30. The customer-supplied transient suppresion device must meet these specifications: Polarization = Bidirectional. Breakdown voltage = 300 V maximum. Peak power dissipation = 10 kw for 10 microseconds (minimum), and 1.5 kW for 1 millisecond (minimum).
	State change latency	20 ms (Digital output) 40 ms (Digital input modules)
-	Control schemes	Use intermediate mechanisms so relay control can be disabled for servicing.
	Туре	3 Form A inputs (I/O option B) 1 Form A inputs (I/O option C) Self-excited, dry contact sensing, no external voltage required. (For external excitation, operation range is 24 to 130 VDC.)
	Wire	Use wiring appropriate for the application
	Max load voltage	30 VDC internal (supplied), or 130 VDC external
ts	Max load current	100 mA
indu	Isolation	2000 V rms, 60 Hz for 1 minute (to ground). 1000 V rms, 60 Hz for 1 minute (between inputs)
igital	Rated impulse voltage	2500 V peak (to ground) 1500 V peak (between inputs or outputs) (CAT II)
-	Min pulse width	20 ms
	Max input transition rate	50 per second
	Scan time	20 ms
	Timing resolution	1 ms, with 2 ms accuracy
	Inputs	ON for external resistance of 2 k Ω resistance or less. OFF for external resistance of 4 M Ω resistance or greater

Communications

RS-232/RS485	DB9 cable (breakout cable) or DB9 connector (breakout panel)		
RS-485	Shielded twisted pair wire (breakout cable) or spring-loaded captured wire connector (breakout panel)		
Modem	56k universal modem FCC part 68 RJ11 telephone cord (breakout cable) or RJ11 telephone jack (breakout panel)		
Infrared optical port	ANSI Type II optical port		
RS-485	Shielded twisted pair wire (breakout cable) or spring-loaded captured wire connector (breakout panel)		
Ethernet	10BASE-T Category 3 UTP (min) RJ45 Ethernet cable (breakout cable) or RJ45 Ethernet jack (breakout panel)		
IRIG-B	Nom Voltage = 5 VDC +/- 10%. Max Voltage = 8 VDC 0.33mm ² (22 AWG) twisted pair wire (breakout cable) or spring-loaded captured wire connector (breakout panel)		

Appendix A Additional setup options

Meter security

Disabling/enabling security using the front panel

Disable security

- 1. Select the "Security" setup menu screen. Select "Disable Security".
- 2. Enter the meter password when prompted. Select "Proceed". Select "Yes" to confirm.
- 3. Select "Return" twice to go back to the normal screen.

Enable security

To enable meter security, you must first modify the meter password:

- 1. Select the "Modify Passwd" setup menu screen. Use the up or down navigation button to change the password. Press the round button to set. Select "Yes" to confirm.
- 2. Select the "Disable Security" setup menu screen.
- 3. Enter the new password. Select "Proceed" to set. Select "Yes" to confirm.
- 4. Select "Return" twice to go back to the normal screen.

RS-232 connections

Use the appropriate diagram below to connect your meter's RS-232 communications.



Switching the active communications ports for ION8650C (Feature Set C)

The ION8650C meter supports concurrent communications on the optical port and a maximum of two other communications ports. If you ordered the Ethernet and/or internal modem option with this meter, you must first disable one of the active communications port before you can enable another in its place (for example, the COM1 serial port).

🌒 Νοτε

Switching the active communications port requires a meter reboot before the changes can take effect.

- 1. Use the front panel to select ENABLED COM PORTS setup menu screen. Select CONTINUE.
- 2. Select the active communications port you want to disable (e.g., Ethernet). Select DISABLED. Enter the meter password when prompted, then select YES to confirm the change.

ENGLIS

- 3. Select the communications port you want to enable (e.g., COM1). Select ENABLED. Select YES to confirm the change.
- 4. Select REBOOT. Select YES when prompted. Enter the meter password when prompted.

Onboard I/O (input/output) option

For detailed I/O specifications refer to the table, "Onboard I/O" on page 27.

Digital inputs

Refer to the example part number in "Optional onboard I/O wiring" on page 21 to determine how many digital inputs your meter has. The Form A digitals input are factory set to self-excited (using its internal power supply).



These diagrams depict Onboard I/O option B.

Setting up the digital input for external excitation

Follow the directions below to change the digital inputs' setting to use an external power supply.

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E in the USA or applicable local standards.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this device and the equipment in which it is installed before working on the device or equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off.
- Components inside the meter are extremely sensitive to electrostatic discharge. Use anti-static precautions when working inside the unit.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

- 1. Disconnect and lock out power. Use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- 2. Remove any anti-tamper sealing devices located at the meter's base.
- 3. Rotate plastic cover 1/4 turn counter-clockwise and pull cover off.



The excitation pins and jumpers are in a recessed cavity on the bottom left of the meter.



- 4. Remove both jumpers and place one jumper on pins 2 and 3 of the four-pin header. Keep the second jumper for future use.
- 5. Replace the plastic cover and any anti-tamper sealing.

Onboard digital input internal excitation is now disabled; an external supply can be used for external contacts. See the specifications table, "Onboard I/O" on page 27 for details.

Digital outputs

A WARNING

HAZARD OF UNINTENDED OPERATION

Do not use this device for critical control or protection applications where human or equipment safety relies on the operation of the control circuit.

Failure to follow this instruction can result in death or serious injury.

Refer to the example part number in "Optional onboard I/O wiring" on page 21 to determine what digital outputs your meter has.



Avisos

Categorías de riesgos y símbolos especiales

Lea estas instrucciones atentamente y examine el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, manipularlo, revisarlo o realizar el mantenimiento de este. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo largo de este documento o en el equipo para advertir de posibles riesgos o remitirle a otras informaciones que le ayudarán a aclarar o simplificar los procedimientos.



La adición de uno de estos dos símbolos a una etiqueta de seguridad del tipo "Peligro" o "Advertencia" indica que existe un riesgo de descarga eléctrica que causará lesiones si no se siguen las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Sirve para alertar de posibles riesgos de lesiones. Siga las recomendaciones de todos los mensajes de seguridad precedidos por este símbolo para evitar posibles lesiones e incluso la muerte.

PELIGRO indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

A PRECAUCION

PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, puede causar lesiones moderadas o leves.

PRECAUCION

PRECAUCIÓN sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, puede causar desperfectos en el equipo.

🌒 Νοτά

Proporciona información adicional para aclarar o simplificar procedimientos.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente

Sólo el personal cualificado puede instalar, manipular y revisar el equipo electrónico así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad de las consecuencias que se deriven de la utilización de este manual.

Aviso de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de la normativa de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.). Estos límites se establecen para proporcionar la protección adecuada contra interferencias que puedan dañar el equipo cuando este se utiliza en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones, puede provocar interferencias que afecten a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si este equipo causa interferencias en la recepción de señales de radio y televisión, lo cual se puede determinar apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias con las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/televisión para obtener más ayuda.

Este aparato digital Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Aviso de compatibilidad de red del módem interno

El módem interno de medidores equipados con esta opción es compatible con los sistemas telefónicos de la mayoría de los países del mundo, exceptuando Australia y Nueva Zelanda. El uso en algunos países puede exigir la modificación de las cadenas de inicialización del módem interno. Si surge algún problema relativo al uso del módem en la línea telefónica, póngase en contacto con la Asistencia Técnica de Schneider Electric.

Cumplimiento de la normativa de calibración

Schneider Electric certifica que este producto cumple las especificaciones publicadas y que se ha calibrado y probado mediante equipos y estándares que concuerdan con el National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto nacional de normalización y tecnología) de EE. UU. o el National Research Council of Canada (NRC, Consejo nacional de investigación de Canadá). Si desea obtener más detalles, consulte el certificado de calibración del producto.

Cumplimiento de normas



Fabricado por Power Measurement Ltd.

Descripción general

El avanzado medidor de energía y consumo eléctrico PowerLogic™ ION8650 ofrece funciones de registro exhaustivas, mediciones de calidad de energía avanzadas, comunicaciones multiprotocolo y multipuerto, incluida la compatibilidad con IRIG-B, y capacidades opcionales de entradas/salidas (E/S) incorporadas y remotas.

Este documento resume los pasos necesarios para instalar la versión de soporte del medidor ION8650.

Observaciones sobre mediciones de alta precisión

En situaciones en las que la magnitud y la calidad de las fuentes de entrada de tensión son insuficientes, como en instalaciones con TT de bajo valor nominal en VA o largos tendidos de conductores, quizá convenga utilizar un medidor ION8650 con alimentación auxiliar.

Información adicional

Si desea más información sobre el medidor ION8650, descargas de documentación y herramientas de software, visite el sitio web www.schneider-electric.com. La documentación técnica disponible figura a continuación:

- Manual de instalación del medidor de tablero de distribución de energía y calidad de energía ION8650: Contiene las instrucciones de cableado e instalación de la versión de tablero de distribución del medidor ION8650.
- Nota técnica Verificación de la precisión del medidor ION8650: Detalla los requisitos y procedimientos necesarios para validar la precisión del medidor.
- ION8650 User Guide (Manual del usuario del medidor ION8650): Detalla información sobre el manejo del medidor, actualizaciones del firmware de este, compatibilidad de software, comunicaciones, entradas y salidas, registros, tiempos de uso, notificaciones de alarmas y otras funciones avanzadas.
- I/O Expander installation guide (Manual de instalación del módulo de expansión de E/S de PowerLogic[®]): Describe el dispositivo opcional de E/S externas que se puede conectar al ION8650 para disponer de E/S digitales adicionales y puertos de salidas analógicas.
- Ayuda en línea de ION Setup: Describe la manera de utilizar el software de configuración de medidores ION Setup.
- ION Reference: Explica la arquitectura ION y describe el funcionamiento y comportamiento de los diferentes módulos ION disponibles en los productos de hardware y software de ION.

Antes de empezar

1. Familiarícese con el contenido de este manual, sobre todo con las secciones "Precauciones de seguridad" en la página 34 y "Especificaciones" en la página 52.





- A
 Este manual de instalación
 B
 Certificado de calibración del medidor

 C
 Cable de conexiones COM: conector de Molex hembra de 24 pines a DB9 hembra (RS-232), dos juegos de cables de par trenzado (RS-485)

 D
 Acoplador opcional Ethernet CAT5 de hembra a hembra (solo si encargó la opción de comunicaciones Ethernet)

 E
 Cable opcional de conexiones de E/S: de Molex hembra de 16 pines a 16 cables desnudos para la conexión a dispositivos de E/S (solo si encargó la opción de E/S incorporadas)
- Compruebe que el número de referencia de la etiqueta de la placa de datos delantera coincide con el número de referencia de la orden de compra o del recibo (consulte la sección "Etiqueta del panel frontal" en la página 35).
- 4. Verifique que la base del soporte se ha cableado correctamente, de acuerdo con la documentación del fabricante y con la normativa nacional o local en materia de electricidad, y es compatible con el factor de forma del medidor (consulte la sección "Etiqueta del panel frontal" en la página 35) así como con los tipos de servicio eléctrico admitidos (consulte la sección "Paso 1: Instalación y cableado de la base del soporte" en la página 37).

 Asegúrese de que dispone de todos los equipos y periféricos adecuados para la instalación, por ejemplo un convertidor de Ethernet o de RS-232 a RS-485, una sonda óptica, precinto de consumo eléctrico, etc.

Herramientas recomendadas

- Destornillador dinamométrico con puntas Phillips n.º 2 y de tuerca
- Destornillador de boca plana de precisión
- Cortacables, pelacables y alicate crimpador
- Alicates pequeños de punta fina
- Software de configuración de medidores ION Setup (descargue e instale la versión más reciente del sitio web)

Precauciones de seguridad

La instalación, el cableado, la comprobación y la puesta en servicio deben llevarse a cabo de acuerdo con todos los reglamentos locales y nacionales en materia de electricidad.

\Lambda PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajo eléctrico. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE. UU. o la normativa local aplicable.
- Sólo el personal electricista cualificado puede instalar y reparar este equipo.
- Apague todas las fuentes de alimentación de este dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de trabajar con ellos.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está totalmente apagado.
- No realice pruebas dieléctricas (de rigidez) ni pruebas de megóhmetro en este dispositivo.
- Conecte el terminal de tierra de protección antes de encender cualquier fuente de alimentación del dispositivo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones graves.

🖏 Νότα

No realice pruebas dieléctricas (de rigidez) ni pruebas de megóhmetro en el medidor ION8650, porque su circuito interno de protección contra sobretensiones comienza a funcionar con valores inferiores a las tensiones habituales de las pruebas de rigidez. Para obtener más información sobre las especificaciones del dispositivo y las pruebas realizadas en fábrica, póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric.

Modelos disponibles

Existen tres modelos disponibles del medidor ION8650:

Modelo ¹	Memoria	Grabadores de datos	Descripción
ION8650A	128 MB	50 (800 canales)	Medidor de análisis de la calidad de energía de clase A con detección de transitorios de 1024 muestras/ciclo, flicker, compatibilidad con forma de onda de calidad de energía, interarmónicos, control por Modbus
ION8650B	64 MB	45 (720 canales)	Medidor conforme a Clase S con supervisión de calidad de energía según EN50160 y control por Modbus
ION8650C	32 MB	4 (64 canales)	Medidor básico de tarifas y energía

¹ Visite el sitio web www.schneider-electric.com para obtener más información sobre los modelos disponibles.

Opciones del medidor

El número de modelo (mostrado en la sección "Etiqueta del panel frontal" en la página 35) indica las opciones del medidor.

Opción	Código	Descripción
Fuente de alimentación ¹	E	Fuente de alimentación trifásica (alimentación por palas) ²
M 8 6 5 0 A 0 C 0 H 6 C 1 B 0 A	Н	Fuente de alimentación auxiliar (estándar)
_	J	Fuente de alimentación auxiliar (alta tensión)
Comunicaciones ³	A0	Puerto óptico del panel frontal, RS-232/RS-485, RS-485
M 8 6 5 0 A 0 C 0 H 6 C 1 A 0 A	C1	Puerto óptico por infrarrojos del panel frontal, RS-232/RS-485, RS-485, Ethernet ⁴ , módem interno
	E0	Puerto óptico por infrarrojos del panel frontal, RS-232/RS-485, RS-485, Ethernet ⁴
	M1	Puerto óptico por infrarrojos del panel frontal, RS-232/RS-485, RS-485, módem interno
E/S digitales incorporadas ⁵	A	Sin E/S digitales
M 8 6 5 0 A 0 C 0 H 6 C 1 B 0 A	В	4 salidas digitales de estado sólido de forma C, 3 entradas digitales de forma A
	С	4 salidas digitales de estado sólido de forma C, 1 salida digital de estado sólido de forma A, 1 entrada digital de forma A

¹ Para obtener recomendaciones a la hora de seleccionar una opción de fuente de alimentación, consulte la sección "Observaciones sobre mediciones de alta precisión" en la página 33.

² La fuente de alimentación trifásica estándar se alimenta de las conexiones de tensión del medidor. Asegúrese de que el sistema satisface las especificaciones de tensión en estado estable del medidor.
 ³ El medidar ION/9550C puede comunicarse cimultáneamente a travás de un máxime de tras puertes (el puerte áptice per infrarreiros más etras des puertes de las especificaciones de tensión del medidor.

³ El medidor ION8650C puede comunicarse simultáneamente a través de un máximo de tres puertos (el puerto óptico por infrarrojos más otros dos puertos de

comunicaciones). Los medidores ION8650A e ION8650B pueden comunicarse simultáneamente a través de todos los puertos de comunicaciones ⁴ Algunas funciones requieren comunicaciones Ethernet. Consulte la sección "Opción Ethernet" en la página 43 para obtener una lista de servicios.

⁵ El módulo de expansión de E/S, que se encarga por separado, ofrece entradas y salidas adicionales.

Etiqueta del panel frontal



Descripción general del panel frontal



Factores de forma del medidor de soporte

El medidor de soporte está diseñado para que encaje en un soporte de medidor eléctrico de base S. Entre los factores de forma disponibles de los medidores se encuentran 9S (admite bases de soporte 29S y 36S) y 35S.



El medidor de factor de forma 9S funciona como medidor de 29S o medidor de 36S cuando se establece el valor de Volts Mode (Modo de voltios) apropiado. Consulte la sección "Paso 7: Configuración del medidor con el panel frontal" en la página 46.




Dimensiones del medidor de soporte



Instalación

La instalación, el cableado, la comprobación y la puesta en servicio deben llevarse a cabo de acuerdo con todos los reglamentos locales y nacionales en materia de electricidad.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajo eléctrico. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE. UU. o la normativa local aplicable.
- Sólo el personal electricista cualificado puede instalar y reparar este equipo.
- Apague todas las fuentes de alimentación de este dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de trabajar con ellos.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está totalmente apagado.
- Nunca conecte una derivación para evitar los fusibles externos. Instale fusibles de rango adecuado en los circuitos de medición de tensión y de alimentación auxiliar.
- No rebase la tensión nominal especificada del dispositivo. Utilice TT (transformadores de tensión) cuando sea necesario.
- Nunca cortocircuite el secundario de un TT.
- Nunca deje abierto el circuito de un TI (transformador de intensidad). Utilice un bloque de cortocircuito para establecer un cortocircuito en los conductores del TI antes de desmontar las conexiones del dispositivo.
- Conecte el terminal de tierra de protección antes de encender cualquier fuente de alimentación del dispositivo.
- Las conexiones eléctricas de los terminales del medidor no deben quedar al alcance de los usuarios después de la instalación.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones graves.

Paso 1: Instalación y cableado de la base del soporte

En las instalaciones existentes, verifique que el cableado y todos los elementos necesarios (fusibles, etc.) se encuentran correctamente instalados y en funcionamiento. En las instalaciones nuevas, siga la normativa local y nacional en materia de electricidad y consulte la documentación proporcionada por el fabricante de la base del soporte.

ESPAÑOL

Consideraciones sobre el cableado eléctrico

Instale fusibles de acción retardada de 2 A (que deberá aportar el cliente) en los circuitos de entrada de mediciones de tensión, tal como se ilustra en los diagramas de cableado eléctrico que figuran a continuación. El circuito de la fuente de alimentación auxiliar, si se utiliza, debe contar también con la protección de un fusible. Consulte la sección "Paso 4: Conexión de la fuente de alimentación auxiliar opcional" en la página 43 para obtener más detalles.

Uso de transformadores de tensión

Tensión nominal de sistema en estrella	Requiere TT
120 VCA L-N o 208 VCA L-L	No
277 VCA L-N o 480 VCA L-L	No
347 VCA L-N o 600 VCA L-L	Sí
Por encima de 347 VCA L-N o 600 VCA L-L	Sí

Tensión nominal de sistema en triángulo	Requiere TT
Hasta 480 VCA L-L	No
Por encima de 480 VCA L-L	Sí

Los diagramas de más adelante describen las convenciones de cableado habituales correspondientes a los tipos de servicio eléctrico que admiten los diferentes factores de forma del medidor ION8650. Una vez completadas todas las etapas de cableado eléctrico, montaje e instalación, consulte la sección "Paso 10: Uso de los diagramas fasoriales para verificar el cableado" en la página 51 para obtener más detalles sobre el manejo del medidor en los diferentes sistemas y modos de voltios, así como sobre la verificación del correcto cableado de las fases.

Forma 9S (de 3 elementos)

Establezca el valor de Volts Mode en el medidor como **9S – 4 Wire Wye/Delta** (Estrella/triángulo de 4 hilos de 9S). El límite de medición de tensión se encuentra entre 57 y 277 VLN.





Forma 29S (de 2 ¹/₂ elementos)

Establezca el valor de Volts Mode en el medidor como 29S - 4 Wire Wye (Estrella de 4 hilos de 29S). El límite de medición de tensión se encuentra entre 57 y 277 VLN.



Forma 36S (de 2 ¹/₂ elementos)

Establezca el valor de Volts Mode en el medidor como 36S - 4 Wire Wye (Estrella de 4 hilos de 36S). El límite de medición de tensión se encuentra entre 57 y 277 VLN.



Instalación

Forma 35S (de 2 elementos)

Establezca el valor de Volts Mode en el medidor como **35S – 3 Wire** (3 hilos de 35S). El límite de medición de tensión se encuentra entre 120 y 480 VLL.



Esta configuración puede afectar algunos cálculos de los parámetros del medidor. Póngase en contacto con la Asistencia técnica para obtener información más detallada.

A PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

No conecte la entrada Vref a tierra cuando utilice el diagrama de cableado "Forma 35S: Triángulo de 3 hilos, sin TT y con 2 TI".

El incumplimiento de esta instrucción ocasionará la muerte o lesiones graves.



Paso 2: Preparación de las conexiones a tierra

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- La tierra del medidor debe estar conectada a una tierra de protección.
- No aplique tensión al medidor hasta que se haya conectado la tierra.

El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones graves.

La correcta puesta a tierra del medidor ayuda en los siguientes aspectos:

- Proporciona una ruta segura a la tierra de protección.
- Protege la circuitería electrónica del medidor.
- Asegura y preserva la precisión del medidor.
- Permite un correcto funcionamiento del filtrado del ruido en el medidor.
- Permite un correcto funcionamiento de los puertos de comunicaciones.
- Cumple todas las normativas locales y nacionales.

Métodos de puesta a tierra

Utilice uno o los dos métodos de puesta a tierra descritos a continuación.

Método de puesta a tierra 1: Mediante los contactos de tierra de la base del soporte

- 1. Utilice cable de 3,31 mm² (12 AWG) (A) para conectar la tierra de la base del soporte a tierra.
- Inspeccione y limpie los contactos de tierra (C) que se encuentran en el frontal de la base del soporte. Retire la pintura, óxido o cualquier otro recubirimiento o contaminación superficial que impida la correcta conexión eléctrica con los contactos de tierra (B) del medidor.



 Asegúrese de que los contactos de tierra (B) del medidor estén alineados con los contactos de tierra (C) de la base del soporte de manera que se conecten correctamente cuando se monte el medidor.

Método de puesta a tierra 2: Mediante el terminal de tierra del medidor

- 1. Engarce un conector de tipo anilla a un cable de tierra de 3,31 mm² (12 AWG) de buena calidad.
- 2. Utilice un destornillador Phillips n.º 2 para extraer el terminal de tierra (D) del medidor.



- 3. Fije el cable de tierra (E) al medidor mediante el terminal de tierra. Apriételo a un par de 1,6 a 1,9 N·m.
- 4. Continúe con el "Paso 3: Montaje del medidor" en la página 42, haciendo pasar con cuidado el cable de puesta a tierra junto con los demás cables a través de la base del soporte. Conecte la tierra del medidor a tierra.

Paso 3: Montaje del medidor

PRECAUCION

RIESGO DE DESPERFECTOS EN EL EQUIPO

No exponga el medidor a condiciones extremas que rebasen las especificaciones indicadas en la tabla de especificaciones "Ambientales" en la página 52.

El incumplimiento de esta instrucción puede dañar el medidor y anular la garantía.

- 1. Desconecte y bloquee la alimentación. Utilice un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- 2. Haga pasar el cableado de E/S y de comunicaciones y el cable de tierra del medidor (si procede, consulte la sección "Método de puesta a tierra 2: Mediante el terminal de tierra del medidor" en la página 41) a través de la abertura de la base del soporte, dejando suficiente holgura en el cableado como para permitir las operaciones de mantenimiento en el futuro.

🌒 Νοτά

Dependiendo del tipo de soporte, es posible que tenga que aflojar los pernos del soporte para hacer pasar los cables.

- 3. Empuje firmemente el medidor contra la base del soporte con cuidado de no pillar ningún cable.
- 4. Si fuera necesario, coloque un precinto antimanipulación que atraviese la cubierta exterior y el medidor.
- 5. Si fuera necesario, coloque el anillo de precintado del soporte y precinte el interruptor de restablecimiento de demanda.



Paso 4: Conexión de la fuente de alimentación auxiliar opcional

Esta sección se aplica únicamente si ha encargado la opción de fuente de alimentación auxiliar del medidor.

\Lambda PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Apague todas las fuentes de alimentación de este dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de trabajar con ellos.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está totalmente apagado.
- Esta entrada de alimentación auxiliar no tiene fusibles internos. Se necesita un fusible externo.
- Verifique que la fuente de alimentación del medidor cumple las especificaciones correspondientes a la opción de fuente de alimentación del medidor.

El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones graves.

- Instale un fusible de acción retardada de 3 A de rango adecuado (que deberá aportar el cliente) en el terminal L/+.
- No instale un fusible en el terminal N/– del medidor si el terminal N/– de la fuente de alimentación está conectado a tierra.
- Conecte el terminal G a tierra.



Paso 5: Cableado de las comunicaciones y las E/S opcionales

ADVERTENCIA

RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO

No utilice este dispositivo en aplicaciones críticas de control o protección en las que la seguridad de las personas o equipos dependa del funcionamiento del circuito de control.

El incuplimiento de esta instrucción ocasionará la muerte o lesiones graves.



Puerto óptico delantero

Utilice una sonda óptica IEC Tipo II para permitir la comunicación mediante el puerto por infrarrojos delantero del medidor.

Opción Ethernet

A continuación se muestra la configuración de puertos de servicio IP correspondiente a las comunicaciones Ethernet.

ION	Modbus RTU	EtherGate (COM1)	EtherGate (COM4)	Modbus TCP	DNP/TCP	FTP	IEC 61850	SMTP
7700	7701	7801	7802	502	20000	21	102	25 (configurable)

Consideraciones sobre el modelo ION8650C

En el caso del modelo ION8650C, es posible activar el puerto óptico delantero y, como máximo, otros dos puertos de comunicaciones. La tabla que aparece a continuación muestra los puertos activados de manera predeterminada en fábrica.

Opción de comunicaciones	Código	Puerto de comunicaciones activado de fábrica ¹
	A0	RS-232/RS-485 y RS-485
M8650 C 0C0H6C1A0A	C1	Ethernet y módem interno (RS-232/RS-485 y RS-485 están desactivados)
	E0	RS-485 y Ethernet (RS-485 está desactivado)
	M1	RS-232/RS-485 y módem interno (RS-485 está desactivado)

¹ El puerto óptico delantero siempre está activado. Consulte la sección "Opciones del medidor" en la página 35 para obtener una lista completa de las opciones de comunicaciones disponibles.

- 1. Si no va a incluir un módulo de expansión de E/S en la instalación, conecte el cable de conexiones COM al cable del medidor que tiene un conector Molex de 24 pines.
- 2. Termine los conectores o los cables de la siguiente manera:

		Conexión de puerto	Cable o conector	Conectar a
		COM1 (RS-232) ¹	Conector DB9 (del cable de conexiones)	Puerto serie RS-232 del ordenador
	Cable de	COM4 (DC 405) ²	Cable blanco (del cable de conexiones)	RS-485 Datos +
	conexiones	COMT (RS-485)	Cable negro (del cable de conexiones)	RS-485 Datos –
	COM	Blindaje común de RS-485	Cable desnudo (del cable de conexiones)	Blindaje de RS-485 (COM1 y COM4)
	9	COM4 (PS 495)	Cable rojo (del cable de conexiones)	RS-485 Datos +
		CON4 (NS-405)	Cable negro (del cable de conexiones)	RS-485 Datos –
		COM 2 (módem)	Conector RJ11	Línea telefónica del módem
		Ethernet	Conector RJ45	Puerto Ethernet para red LAN/WAN
			Cable rojo	IRIG-B (+)
-		IRIG-B	Cable negro	IRIG-B (–)

Consulte la sección "Conexiones RS-232" en la página 55 para obtener más información sobre conexiones RS-232.
En al caso de comunicaciones RS-485, utilize un convertidor de Ethernet a RS-485 o de RS-232 a RS-485, Para obtener

En el caso de comunicaciones RS-485, utilice un convertidor de Ethernet a RS-485 o de RS-232 a RS-485. Para obtener más información, consulte la documentación del convertidor de comunicaciones.

No se puede configurar IRIG-B por medio del panel frontal del medidor. Consulte la nota técnica *IRIG-B GPS time synchronization* (Sincronización horaria por GPS IRIG-B) para obtener información sobre los procedimientos de configuración.

🌒 Νοτά

Si el conector Ethernet o del módem está cubierto por una tapa, el medidor no dispone de esa opción de comunicación. Etiquete el extremo del cable de manera que indique con claridad que la opción no está disponible.

Opción de módulo de expansión de E/S

Si va a añadir un módulo de expansión de E/S a la instalación, conecte el cable del medidor con el conector Molex de 24 pines directamente al módulo de expansión de E/S. No utilice en este caso el cable de conexiones COM. Si desea acceder a información pormenorizada sobre la manera de terminar los conectores de comunicaciones, consulte el I/O Expander installation guide (Manual de instalación del módulo de expansión de E/S de PowerLogic[®]).

3

Distribución de pines del conector Molex de 24 pines

La tabla dispuesta a continuación describe el cableado de comunicaciones serie del conector Molex de 24 pines. Le será de utilidad si desea cablear las comunicaciones serie del medidor sin utilizar el cable de comunicaciones COM.

Función	Color o banda del cable	Pi	in ¹	Color o banda del cable	Función
COM4 RS-485 Datos +	Blanco/azul	1	2	Azul/blanco	COM4 RS-485 Datos -
No procede: No utilizar	Negro/azul	3	4	Negro	COM1 RS-232 CTS
COM1 RS-232 CD	Blanco	5	6	Rojo	COM1 RS-232 RXD
COM1 RS-232 TXD	Verde	7	8	Marrón	COM1 RS-232 DTR
COM1 RS-232 RTS	Azul	9	10	Naranja	COM1 RS-232 tierra
COM1 RS-485 Datos +	Rojo/azul	11	12	Azul/rojo	COM1 RS-485 Datos -
Blindaje común de RS-485	Cable desnudo	13	14	Negro/naranja, negro/verde	No procede: No utilizar

¹ Los pines 15 a 24 no se utilizan y deben dejarse desconectados.

Cableado de E/S incorporadas opcionales

Esta sección se aplica únicamente si ha encargado la opción de E/S incorporadas del medidor. Consulte la sección "Opciones del medidor" en la página 35 para averiguar la opción de E/S incorporadas correspondiente a su medidor. Si desea más información, consulte la tabla de especificaciones "E/S incorporadas" en la página 53.

- Conecte el cable de conexiones de E/S proporcionado al conector de E/S incorporadas del medidor (Molex de 16 pines).
- 2. Termine los extremos del cable de la siguiente manera:

Opción B de E/S incorporadas						
Función	Color o banda del cable	Pin Color o banda del cable Función				
Salida C1 K	Negro	1	2	Blanco	Salida C1 Z	
Salida C2 Z	Rojo	3	4	Verde	Salida C1 Y	
Salida C2 Y	Naranja	5	6	Azul	Salida C2 K	
Salida C3 K	Blanco/negro	7	8	Rojo/negro	Salida C3 Z	
Salida C4 Z	Verde/negro	9	10	Naranja/negro	Salida C3 Y	
Salida C4 Y	Azul/negro	11	12	Negro/blanco	Salida C4 K	
Entrada S2	Rojo/blanco	13	14	Verde/blanco	Entrada S1	
Entrada SCOM	Azul/blanco	15	16	Negro/rojo	Entrada S3	

Opción C de E/S incorporadas					
Función Color o banda del cable Pin Color o banda del cable Función					
Salida C1 K	Negro	1	2	Blanco	Salida C1 Z
Salida C2 Z	Rojo	3	4	Verde	Salida C1 Y
Salida C2 Y	Naranja	5	6	Azul	Salida C2 K
Salida C3 K	Blanco/negro	7	8	Rojo/negro	Salida C3 Z
Salida C4 Z	Verde/negro	9	10	Naranja/negro	Salida C3 Y
Salida C4 Y	Azul/negro	11	12	Negro/blanco	Salida C4 K
Salida A1 K	Rojo/blanco	13	14	Verde/blanco	Salida A1 Y
Entrada SCOM	Azul/blanco	15	16	Negro/rojo	Entrada S1

3. Si desea más información, consulte la sección "Opciones adicionales de configuración" en la página 55.

De manera predeterminada todas las entradas digitales están asignadas. No se asigna ninguna salida digital de estado sólido (utilice el software ION Enterprise o ION Setup para configurar las salidas digitales).



Vista del extremo del conector opcional de E/S del medidor





Cable de conexiones de E/S

ESPAÑOL

Paso 6: Aplicación de tensión al medidor

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Antes de aplicar tensión al medidor, asegúrese de que la tierra de protección está conectada.
- Las conexiones eléctricas de los terminales del medidor no deben quedar al alcance de los usuarios después de la instalación.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de poner en servicio el medidor.

El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones graves.

- 1. Cierre los fusibles del TT (o los fusibles de entrada de tensión directa).
- 2. Abra los bloques de cortocircuito del TI.
- 3. Aplique tensión al medidor.

Verificación del funcionamiento del medidor

Cuando se aplica tensión al medidor, la pantalla del panel frontal se enciende y muestra brevemente un mensaje que indica que el medidor se está iniciando, para desplazarse seguidamente por las diferentes pantallas. Los indicadores LED de la parte lateral del medidor parpadean para indicar que hay actividad de comunicaciones.

Paso 7: Configuración del medidor con el panel frontal

Las secciones que siguen describen la manera de configurar el medidor mediante los botones del panel frontal.

Navegación mediante los botones del panel frontal

- 1. Mantenga pulsado el botón redondo (ALT/ENTER) para acceder a las pantallas de configuración del medidor.
- Pulse el botón de flecha arriba o flecha abajo (navegación) para cambiar la selección (elemento resaltado).
- 3. Pulse el botón redondo para seleccionarlo.
- 4. Para retroceder a la pantalla anterior, resalte "RETURN" (Volver) y pulse el botón redondo.

Modificación de los valores de configuración del medidor

- 1. Cualquiera de los dos métodos descritos a continuación le permitirán cambiar los valores de configuración:
 - Si desea seleccionar una opción diferente de una lista, pulse el botón de flecha arriba o de flecha abajo para resaltar el elemento que desee y, a continuación, pulse el botón redondo para seleccionarlo.
 - Si desea cambiar un valor numérico, utilice el botón de flecha arriba o de flecha abajo para incrementar o reducir el valor. Mantenga pulsado el botón de flecha arriba para mover el cursor hacia la izquierda, o bien mantenga pulsado el botón de flecha abajo para hacerlo hacia la derecha.
- 2. Pulse el botón redondo para establecer el cambio:
 - Introduzca la contraseña, si así se le indica. La contraseña predeterminada es "0" (cero).
 - En la pantalla "CONFIRM CHANGE" (Confirmar cambio), seleccione "YES" (Sí) y, a continuación, pulse el botón redondo.

Menús de configuración del panel frontal

La tabla que figura a continuación muestra los menús de configuración y describe sus registros. Si la función o hardware opcional no están presentes, el medidor muestra el mensaje "Not available" (No disponible).

El software ION Setup le permitirá configurar los registros a los que no se puede acceder desde el panel frontal.

Menú	Valor	Descripción	Intervalo (valores)	Predet.
sica)	Volts Mode (Modo de voltios)	Configuración de cableado del sistema de alimentación.	9S – 4 Wire Wye/Delta (Estrella/triángulo de 4 hilos de 9S), 29S – 4 Wire Wye (Estrella de 4 hilos de 29S), 35S – 3 Wire (3 hilos de 35S), 36S – 4 Wire Wye (Estrella de 4 hilos de 36S), DEMO (Demostración)	9S – 4 Wire Wye/Delta
iguración bás	PT Primary (Primario del TT)	Tensión nominal del devanado primario del transformador de tensión.	De 1.0 a 999,999.00	120
	PT Secondary (Secundario del TT)	Tensión nominal del devanado secundario del transformador de tensión.	De 1.0 a 999,999.00	120
	CT Primary (Primario del TI)	Intensidad nominal del devanado primario del transformador de intensidad.	De 1.0 a 999,999.00	5
(Con	CT Secondary (Secundario del TI)	Intensidad nominal del devanado secundario del transformador de intensidad.	De 1.0 a 999,999.00	5
đ	VA Polarity (Polaridad de V1)	Polaridad del transformador de tensión en V1.	Normal o Inverted (Invertida)	Normal
etu	VB Polarity (Polaridad de V2)	Polaridad del transformador de tensión en V2.	Normal o Inverted (Invertida)	Normal
Ň	VC Polarity (Polaridad de V3)	Polaridad del transformador de tensión en V3.	Normal o Inverted (Invertida)	Normal
sic	IA Polarity (Polaridad de I1)	Polaridad del transformador de intensidad en I1.	Normal o Inverted (Invertida)	Normal
Ba	IB Polarity (Polaridad de I2)	Polaridad del transformador de intensidad en I2.	Normal o Inverted (Invertida)	Normal
	IC Polarity (Polaridad de I3)	Polaridad del transformador de intensidad en I3.	Normal o Inverted (Invertida)	Normal
	Phase Rotation (Rotación de fases)	Rotación de fases del sistema de alimentación.	ABC, ACB	ABC
e COM1)	Protocol (Protocolo)	Especifica el protocolo utilizado en este puerto.	ION, Modbus RTU, Modbus Master ¹ , DNP v3.00, ModemGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne, Factory (Fábrica), EtherGate	ION
ón d 5)	Baud Rate (Velocidad en baudios)	Especifica la velocidad en baudios del puerto COM durante las comunicaciones serie.	De 300 a 115200	9600
uraci S-48	Transmit Delay (Retardo de transmisión)	Especifica el valor del retardo de transmisión del puerto.	De 0 a 1.00	0.01
nfigu 32/R	Unit ID (ID de la unidad)	Identifica el medidor durante las comunicaciones serie.	De 1 a 9999	A partir del número de serie ²
5.2°	Serial Port (Puerto serie)	Bits de datos, de paridad y de parada del puerto	801, 802, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2	8N1
(R)	RS232 or RS485 (RS232 o RS485)	Especifica RS-232 o RS-485.	RS232, RS485	RS232
M1 Se	RTS/CTS Handshake (Reconocimiento de RTS/CTS)	Especifica si se utiliza control de flujo de hardware durante la comunicación RS-232.	RTS with delay (RTS con retardo), RTS/CTS	RTS with delay
S	RS485 Bias (Polaridad de RS485)	Especifica si se debe aplicar o no la polarización RS-485 al puerto.	ON (conectada) u OFF (desconectada)	OFF
ción	Protocol (Protocolo)	Especifica el protocolo utilizado en este puerto.	ION, Modbus RTU, DNP v3.00, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne, Factory (Fábrica)	ION
gura	Baud Rate (Velocidad en baudios)	Especifica la velocidad en baudios del puerto COM durante las comunicaciones serie.	De 300 a 115200	9600
Confi (mó	Transmit Delay (Retardo de transmisión)	Especifica el valor del retardo de transmisión del puerto.	De 0 a 1.00	0.01
COM2 Setup (de COM2)	Unit ID (ID de la unidad)	Identifica el medidor durante las comunicaciones serie.	De 1 a 9999	101

Menú	Valor	Descripción	Intervalo (valores)	Predet.			
ión de antero)	Protocol (Protocolo)	Especifica el protocolo utilizado en este puerto.	ION, Modbus RTU, Modbus Master ¹ , DNP v3.00, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne, Factory (Fábrica)	ION			
urac o dela	Baud Rate (Velocidad en baudios)	Especifica la velocidad en baudios durante las comunicaciones serie.	De 300 a 115200 ³	9600			
ptico	Transmit Delay (Retardo de transmisión)	Especifica el valor del retardo de transmisión del puerto.	De 0 a 1.00	0.01			
Ŭ ŝ	Unit ID (ID de la unidad)	Identifica el medidor durante las comunicaciones.	De 1 a 9999	102			
COM3 Setup COM3) (puerte	Serial Port (Puerto serie)	Bits de datos, de paridad y de parada del puerto	801, 802, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2	8N1			
guración 485)	Protocol (Protocolo)	Especifica el protocolo utilizado en este puerto.	ION, Modbus RTU, Modbus Master ¹ , DNP v3.00, ModemGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne, Factory (Fábrica), EtherGate	ION			
confij (RS-	Baud Rate (Velocidad en baudios)	Especifica la velocidad en baudios durante las comunicaciones serie.	De 300 a 115200	9600			
up (C DM4)	Transmit Delay (Retardo de transmisión)	Especifica el valor del retardo de transmisión del puerto.	De 0 a 1.00	0.01			
CC	Unit ID (ID de la unidad)	Identifica el medidor durante las comunicaciones.	De 1 a 9999	103			
de 14 S	Serial Port (Puerto serie)	Bits de datos, de paridad y de parada del puerto	801, 802, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2	8N1			
CON	RS485 Bias (Polaridad de RS485)	Especifica si se debe aplicar o no la polarización RS-485 al puerto.	ON (conectada) u OFF (desconectada)	OFF			
(F)	IP Address (Dirección IP)	Especifica la dirección Ethernet TCP/IP.	De 0.0.0.0 a 255.255.255.255	None (Ninguna) ³			
tup de rec	Mask (Máscara)	Especifica la máscara de subred.	De 0.0.0.0 a 255.255.255.255	Ninguna			
	Gateway (Pasarela)	Especifica la pasarela Ethernet (si se utiliza).	De 0.0.0.0 a 255.255.255.255	Ninguna			
k Se	SMTP Address (Dirección SMTP)	Especifica la ubicación del servidor SMTP.	De 0.0.0.0 a 255.255.255.255	Ninguna			
Networl (Configurad	MAC Address (Dirección MAC)	Dirección de control de acceso a la máquina.	Hexadecimal ⁴	No procede			
C.	COM1	Especifica si COM1 (RS-232/RS-485) está activado o no.	Disabled (Desactivado), Enabled (Activado)				
so (so	COM2	Especifica si COM2 (módem) está activado o no.	Disabled (Desactivado), Enabled (Activado)				
ado	COM3	COM3 (puerto óptico delantero) siempre está activado.	Enabled (Activado)	Enabled			
ťť Po	COM4	Especifica si COM4 (RS-485) está activado o no.	Disabled (Desactivado), Enabled (Activado)				
om	Ethernet	Especifica si el puerto Ethernet está activado o no.	Disabled (Desactivado), Enabled (Activado)				
U V V	Undo & Return (Deshacer y volver)	Sirve para cancelar los cambios realizados y volver al menú anterior.					
Enable (Puertos (Reboot (Reiniciar)	Sirve para reiniciar el medidor.					
	Phase Labels (Etiquetas de fases)	Especifica cómo se etiquetan las fases.	123, ABC, RST, XYZ, RYB, RWB	ABC			
ato)	PF Symbol (Símbolo del FP)	Especifica qué par de símbolos se utilizará para indicar el factor de potencia.	CAP/IND (capacitivo/inductivo), LD/LG (avance/retraso), +/-	LD/LG			
p form:	Digit Group (Grupo de dígitos)	Especifica los símbolos utilizados para delimitar los miles y el separador de decimales.	1000.0 o 1,000.0 o 1 000,0	1000.0			
it Setup on de fo	Date Format (Formato de fecha)	Especifica cómo se muestran las fechas.	YYYY/MM/DD (AAAA/MM/DD), MM/DD/YYYY (MM/DD/AAAA), DD/MM/YYYY (DD/MM/AAAA)	MM/DD/YYYY			
orma	Show DST (Mostrar DST)	Especifica si se visualiza el horario de verano o no.	Do not display DST (No mostrar DST), Display DST (Mostrar DST)	Display DST			
F	Volts Decimal (Decimales de voltios)	Número de cifras decimales que se muestran en valores de tensión.	De 1. a 123456789.XXX	1.XX			
(Co	Current Decimal (Decimales de intensidad)	Número de cifras decimales que se muestran en valores de intensidad.	De 1. a 123456789.XXX	1.XX			
	Power Decimal (Decimales de potencia)	Número de cifras decimales que se muestran en valores de potencia.	De 1. a 123456789.XXX	1.XX			

Menú	Valor	Descripción	Intervalo (valores)	Predet.
	Update Rate (Velocidad de actualización)	Establece la frecuencia en segundos con la que se actualiza la pantalla.	De1sa6s	1 s
alla)	Contrast (Contraste)	Establece el contraste de la pantalla (los números más altos corresponden a mayor nitidez).	De 0 a 9	6
up a panta	Backlight TO (Límite de tiempo de retroiluminación)	Cuánto tiempo permanece encendida la retroiluminación de la pantalla del panel frontal después de pulsar el último botón.	De 0 a 7200 (segundos)	300
ay Seti on de la	DMD Lock TO (Límite de tiempo de bloqueo de demanda)	Tiempo mínimo permitido entre restablecimientos de demanda consecutivos.	De 0 a 5184000 (segundos)	2160000
)isplá ració	TEST Mode TO (Límite de tiempo del modo Test)	Cuánto tiempo permanece el dispositivo en modo Test antes de volver al estado normal.	De 60 a 21600 (segundos)	1800
I	Display Scale (Escala de visualización)	Escala que se aplica a los valores antes de ser mostrados.	De 1.00 a 999999.0	1000
(Cor	Scaling Mode (Modo de escala)	Especifica si los valores se dividen o se multiplican por la escala de visualización antes de ser mostrados.	Multiply (Multiplicar) o Divide (Dividir)	Divide
	Delta Vectors (Vectores modo triángulo)	Especifica cómo se muestran los diagramas vectoriales cuando se está en modo Delta (Triángulo).	System (Sistema) o Instrument (Instrumento)	Instrument
curity juridad)	Modify Passwd (Modificar contraseña)	Cambia la contraseña estándar.	De 0 a 99999999	0
	Disable Security (Desactivar seguridad)	Desactiva la seguridad del medidor.	Disabled (Desactivada), Enabled (Activada) ⁶	Enabled
Se (Sec	Web Config (Configuración web)	Permite la configuración mediante una interfaz de servidor web.	Disabled (Desactivada), Enabled (Activada)	Enabled

¹ El modelo ION8650C (conjunto de funciones C) no admite el protocolo Modbus Master.

² El ID de unidad configurado de fábrica se basa en el número de serie del medidor. Por ejemplo, si el número de serie es XXXX-1009X263-XX, el ID de unidad configurado de fábrica es 9263.

³ Para modificar el ajuste "NONE" (Ninguna), mantenga pulsado el botón de flecha arriba para entrar en el modo de edición.

⁴ La dirección MAC se codifica en fábrica de manera rígida (no modificable) y su finalidad es meramente indicativa.

⁵ Se aplica únicamente al modelo ION8650C (conjunto de funciones C). Consulte la sección "Conmutación de los puertos de comunicaciones activos en el modelo ION8650C (conjunto de funciones C)" en la página 55.

⁶ Para activar o desactivar la seguridad del medidor, consulte la sección "Seguridad del medidor" en la página 55.

Paso 8: Configuración de los parámetros avanzados mediante ION Setup

ION Setup sirve para configurar las funciones avanzadas del medidor ION8650. La descarga gratuita de este software está disponible en el sitio web www.schneider-electric.com. Para obtener instrucciones sobre el uso de ION Setup, consulte la ayuda en línea.

Algunas funciones no se activan hasta que se cambian ciertos parámetros de la configuración, como el valor del registro *NomVolts* (Tensión nominal) en el módulo Sag/Swell (Huecos/puntas) para activar las funciones de calidad de energía. Para obtener una explicación pormenorizada de todas las funciones del medidor, consulte el *ION8650 User Guide* (Manual del usuario del medidor ION8650).

Paso 9: Visualización de los datos del medidor

De manera predeterminada se muestran las pantallas del modo de visualización NORM (normal). Pulse el botón redondo (ALT/ENTER) para pasar al modo de visualización ALT (alternativo). Los botones de flecha arriba o flecha abajo le permitirán desplazarse por las distintas pantallas.

Pantallas del modo NORM

Pantalla	Contenido	Pantalla	Contenido
kWh	Valores de kWh suministrados/recibidos	Peak Demand Reset (Restablecimiento de demanda punta)	Número de restablecimientos de demanda (con sello de fecha y hora)
kVARh	Valores de kVARh suministrados/recibidos	Q Metering (Medición de Q)	Mediciones aproximadas de VARh
kVAh	Valores de kVAh suministrados/recibidos	Disk Simulator (Simulador del disco)	Simula el disco del medidor mecánico de vatios hora.
Peak Demand Delivered (Demanda punta suministrada)	Valor máximo de kW, kVAR y kVA suministrados (con sello de fecha y hora)	All Segments (Todos los segmentos)	La pantalla negra muestra los píxeles LCD que funcionan correctamente.

Pantallas del modo ALT

Pantalla	Contenido	Pantalla	Contenido
Name Plate 1 (Placa de datos 1)	Propietario, versión del firmware, ETIQUETAS 1 y 2	Active TOU Seasons (Temporadas de TOU activas)	Temporada activa de facturación de TOU
Name Plate 2 (Placa de datos 2)	Configuración de demanda de ventana deslizante	TOU Energy by Rate (Energía de TOU por tarifa)	Valores de kWh suministrados correspondientes a cada tarifa de TOU
Event Log (Registro de eventos)	Eventos más recientes de alta prioridad (255)	kW Peak Demand (Demanda punta de kW)	Valores de kW máximos suministrados correspondientes a cada tarifa de TOU
Phasor Diagram (Diagrama fasorial)	Fasores y valores de intensidad/tensión de fase	Past Billing Energy (Energía de facturación anterior)	Valores de kWh suministrados en la facturación anterior
Instantaneous Voltage (Tensión instantánea)	Tensión de fase, tensión media (L-N o L-L)	Past Billing Peak Demand (Demanda punta de facturación anterior)	Valores de kWh máximos suministrados en la facturación anterior
Instantaneous Current (Intensidad instantánea)	Intensidad de fase, intensidad media	Past Season Energy (Consumo energético de la temporada anterior)	Valores de kWh suministrados correspondientes a cada tarifa de TOU de la facturación anterior
Instantaneous Power (Potencia instantánea)	Valores de kW totales, kVAR totales, kVA totales, factor de potencia	Past Season Peak Demand (Demanda punta de la temporada anterior)	Valores de kWh máximos suministrados correspondientes a cada tarifa de TOU de la facturación anterior
Instantaneous Demand (Demanda instantánea)	Valores de kW suministrados/recibidos	Past Billing/Season Energy (Consumo energético de la facturación/temporada anterior)	Valores de kWh suministrados/recibidos en la facturación y temporada anteriores
Flicker ¹	Mediciones de flicker de V1, V2 y V3	Past Bill/Season Pk Dem (Demanda punta de la facturación/temporada anterior)	Valores de kW máximos recibidos de demanda de ventana deslizante correspondientes a la facturación y temporada anteriores
Voltage Harmonics (Armónicos de tensión [3 pantallas])	Histogramas de armónicos de tensión por fase	Past Billing/Season Energy (Consumo energético de la facturación/temporada anterior)	Valores de kVARh suministrados/recibidos en la facturación y temporada anteriores
Current Harmonics (Armónicos de intensidad [3 pantallas])	Histogramas de armónicos de intensidad por fase	Past Bill/Season Pk Demand (Demanda punta de la facturación/temporada anterior)	Valores de kVAR máximos suministrados/ recibidos en la facturación y temporada anteriores
Active TOU Rate (Tarifa de TOU Tasa activa de facturación de TOU activa)		Past Billing/Season Energy (Consumo energético de la facturación/temporada anterior)	Valores de kVAh suministrados/recibidos de la facturación y temporada anteriores
		Past Bill/Season Pk Demand (Demanda punta de la facturación/temporada anterior)	Valores de kVA máximos suministrados/ recibidos en la facturación y temporada anteriores

¹ Las mediciones de flicker están disponibles únicamente en los modelos ION8650A (conjunto de funciones A) y ION8650B (conjunto de funciones B).

Modo TEST

El modo Test sirve para modificar ciertos parámetros de un medidor bloqueado por hardware o para verificar la precisión del medidor. Si desea obtener más detalles, consulte el *ION8650 User Guide* (Manual del usuario del medidor ION8650) y la nota técnica *Verificación de la precisión del medidor ION8650*.

Paso 10: Uso de los diagramas fasoriales para verificar el cableado

El diagrama fasorial se visualiza en el panel frontal del ION8650 o mediante ION Setup. El visor de fasor de ION Setup sirve para verificar el cableado del medidor. Consulte la ayuda en línea de ION Setup para obtener detalles.



ESPAÑOL



Especificaciones

La información contenida en esta sección está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más reciente, póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric.

Ambientales

Nivel de contaminación	2
Altitud	Menos de 3000 m sobre el nivel del mar
Rango de funcionamiento	De −40 a 85 °C (ambiente en el interior). La temperatura ambiente máxima es de −40 a 70 °C.
Temperatura de funcionamiento de la pantalla	De −20 a 60 °C
Humedad	De 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación)

Entradas de mediciones

د ا	Entradas	Forma 9S: Va, Vb, Vc, Vref	Forma 29S y 36S: Va, Vc, Vref	Forma 35S: Vab, Vcb, Vref	
IOL	Sección de cable recomendada	De 2,01 a 3,31 mm ² (14 a 12 AWG)			
sua	Tanaián naminal	Forma 9S, 29S y 36S: de 57 a 277 V L-N rms (-20%, +25%)			
e te	Tension nonlinal	Forma 35S: de 100 a 480 V L-L rms (-20%, +25%)			
de	Topsión máxima: modidaras con alimentación auviliar	Forma 9S, 29S y 36S: 347 V L-N rms, 600 V L-L rms			
səu		Forma 35S: 600 V L-L rms			
ior	Rigidez dieléctrica	2500 V rms, 60 Hz durante 1 minuto			
dic	Tensión de impulsos nominal	6 kV			
ne	Categoría de medición/instalación	CAT III			
en	Rango de frecuencia fundamental de funcionamiento	42-69 Hz			
s d	Impedancia de entrada	5 M Ω /fase (de fase a Vref)			
Entrada	Fusible (aportado por el cliente)	2 A de acción retardada (consulte	los diagramas de cableado)		
	Entradas	Forma 9S, 29S y 36S: Ia, Ib, Ic		Forma 35S: Ia, Ic	
lad	Sección de cable recomendada	De 2,01 a 3,31 mm ² (14 a 12 AWG)			
sic	Intensidad de arranque: clase 2/10/20	0,001 A rms			
ten	Carga máxima admisible	Hasta 24 A rms			
de in	Valores nominales de las entradas	ANSI C12.20: clases de intensidad combinadas 2, 10 y 20 IEC 62053-22: combinación 1 A y 5 A nominal, Imáx. = 20 A rms			
SS (Sobrecarga	500 A rms durante 1 s			
9UC	Prueba de tipo de rigidez dieléctrica	2500 V rms, 60 Hz durante 1 minuto			
icié	Tensión máxima	600 V rms			
ed	Tensión de impulsos nominal	6 kV			
E C	Categoría de medición/instalación	CAT III			
Entradas de	Carga: clase 2/10/20	0,05 VA por fase a 5 A			
	Tierra	Utilice cable de 2,08 mm ² (14 AW	'G).		

Fuente de alimentación: estándar (alimentación por palas)

Тіро	Trifásica (alimentada por las entradas de detección de tensión)
Valores nominales de las entradas	Forma 9S, 29S y 36S: de 69 a 277 V L-N rms (120 a 480 V L-L rms), de 42 a 69 Hz Forma 35S: de 120 a 480 V L-L rms, de 42 a 69 Hz
Tensión de impulsos nominal	6 kV
Carga	Normal: 3 W, 6 VA/fase, funcionamiento trifásico. Máxima: 4 W, 11 VA/fase, funcionamiento trifásico.
Ride-through: mínimo garantizado	6 ciclos a frecuencia nominal (mín. 50 Hz), a 120 V L-N rms (208 V L-L), funcionamiento trifásico

Fuente de alimentación: alimentación auxiliar (tensión estándar)

Тіро	Monofásica, alimentada mediante un cable externo con enchufe de alimentación NEMA 5-15 con puesta a tierra
Valores nominales de las entradas	CA: de 65 a 120 V L-N rms, de 42 a 69 Hz CC: de 80 a 170 VCC
Tensión de impulsos nominal	6 kV
Carga	Normal: 7 W, 14 VA. Máxima: 11 W, 18 VA.
Ride-through: mínimo garantizado	6 ciclos a frecuencia nominal (mín. 50 Hz), a 65 V L-N de tensión mínima

Fuente de alimentación: alimentación auxiliar (alta tensión)

Тіро	Monofásica, alimentada mediante un cable externo con enchufe de alimentación NEMA con puesta a tierra
Valores nominales de las entradas	CA: de 160 a 277 V L-N rms CC: de 200 a 390 VCC
Tensión de impulsos nominal	6 kV
Carga	Normal: 8 W, 14 VA. Máxima: 11 W, 19 VA.
Ride-through: mínimo garantizado	6 ciclos a frecuencia nominal (mín. 50 Hz), a 160 V L-N de tensión mínima

E/S incorporadas

	Тіро	4 salidas de estado sólido de forma C (opción B y C de E/S) 1 salida de estado sólido de forma A (sólo con la opción C de E/S)		
	Cable	De 1,3 a 0,13 mm ² (de 16 a 26 AWG)		
	Tensión de carga máx.	130 VCA/200 VCC		
Ī	Intensidad de carga máx.	100 mA		
	Resistencia (en funcionamiento)	30Ω (típica), 50Ω (máxima)		
	Resistencia (desactivada)	400 MΩ mínimo		
	Aislamiento	2000 V rms, 60 Hz durante 1 minuto (a tierra) 1000 V rms, 60 Hz durante 1 minuto (entre salidas)		
ales	Tensión de impulsos nominal	2500 V punta (a tierra) 1500 V punta (entre entradas o salidas) (CAT II)		
algite	Velocidad de actualización	20 ms (precisión = +/- 7 ms), sin incluir el retardo de comunicación. Los cambios de carga se producen dentro de plazos de 20 ms. 1/2 ciclo para las E/S internas.		
as (Tipo de señal	Continua o impulsos		
	Fusibles	Protección mediante fusible de acción retardada de 100 mA (como fusibles Littlefuse serie 201 de 100 mA)		
Sal	Transición de salidas máx.	50 por segundo		
	Duración	Sin carga = 10.000.000 operaciones. Tensión y carga nominales = 100.000 operaciones		
	Amplitud de impulso mín.	1 ms		
	Resolución de la temporización	1/2 ciclo o 1 s		
	Dispositivo de supresión de transitorios de las salidas digitales	Instalar según los diagramas de la sección "Salidas digitales" en la página 58. El dispositivo de supresión de transitorios, proporcionado por el cliente, debe cumplir las siguientes especificaciones: Polarización = bidireccional. Tensión de avería = máximo 300 V. Disipación de potencia punta = 10 kW durante 10 microsegundos (mínimo) y 1,5 kW durante 1 milisegundo (mínimo).		
	Latencia de cambio de estado	20 ms (salida digital) 40 ms (módulos de entrada digital)		
	Esquemas de control	Utilice mecanismos intermedios de modo que se pueda desactivar el control de los relés para las tareas de mantenimiento.		

E/S incorporadas

	Тіро	3 entradas de forma A (opción B de E/S) 1 entrada de forma A (opción C de E/S) Autoexcitada, detección de contacto seco, no se requiere tensión externa. (Para excitación externa, el rango de funcionamiento es de 24 a 130 VCC.)
	Cable	Utilice cables apropiados para la aplicación.
S	Tensión de carga máx.	30 VCC interna (suministrada) o 130 VCC externa
ale	Intensidad de carga máx.	100 mA
digit	Aislamiento	2000 V rms, 60 Hz durante 1 minuto (a tierra) 1000 V rms, 60 Hz durante 1 minuto (entre entradas)
radas (Tensión de impulsos nominal	2500 V punta (a tierra) 1500 V punta (entre entradas o salidas) (CAT II)
Ent	Amplitud de impulso mín.	20 ms
9	Velocidad de transición de entrada máx.	50 por segundo
	Tiempo de exploración	20 ms
	Resolución de la temporización	1 ms, con precisión de 2 ms
	Entradas	Activadas para una resistencia externa de 2 k Ω o inferior. Desactivadas para una resistencia externa de 4 M Ω o superior.

Comunicaciones

RS-232/RS-485	Cable DB9 (cable de conexiones) o conector DB9 (panel de conexiones)
RS-485	Cable de par trenzado blindado (cable de conexiones) o conector de conexión por resorte de muelle (panel de conexiones)
Módem	Módem universal de 56k Cable de teléfono RJ11 que cumpla la sección 68 de la normativa de la FCC (cable de conexiones) o toma de teléfono RJ11 (panel de conexiones)
Puerto óptico por infrarrojos	Puerto óptico ANSI Tipo II
RS-485	Cable de par trenzado blindado (cable de conexiones) o conector de conexión por resorte de muelle (panel de conexiones)
Ethernet	Cable de par trenzado sin blindar 10BASE-T de categoría 3 (mín.) Cable Ethernet RJ45 (cable de conexiones) o toma Ethernet RJ45 (panel de conexiones)
IRIG-B	Tensión nom. = 5 VCC +/- 10%. Tensión máx. = 8 VCC Cable de par trenzado blindado (cable de conexiones) de 0,33 mm ² (22 AWG) o conector de conexión por resorte de muelle (panel de conexiones)

Apéndice A Opciones adicionales de configuración

Seguridad del medidor

Desactivación/activación de la seguridad mediante el panel frontal

Desactivación de la seguridad

- 1. Seleccione la pantalla del menú de configuración "Security" (Seguridad). Seleccione "Disable Security" (Desactivar seguridad).
- 2. Introduzca la contraseña del medidor cuando se le indique. Seleccione "Proceed" (Continuar). Seleccione "Yes" (Sí) para confirmar.
- 3. Seleccione "Return" (Volver) dos veces para volver a la pantalla normal.

Activación de la seguridad

Para activar la seguridad del medidor, primero debe modificar la contraseña del medidor:

- Seleccione la pantalla del menú de configuración "Modify Passwd" (Modificar contraseña). Utilice el botón de navegación de flecha arriba o flecha abajo para cambiar la contraseña. Pulse el botón redondo para establecerla. Seleccione "Yes" (Sí) para confirmar.
- 2. Seleccione la pantalla del menú de configuración "Disable Security" (Desactivar seguridad).
- 3. Introduzca la nueva contraseña. Seleccione "Proceed" (Continuar) para establecerla. Seleccione "Yes" (Sí) para confirmar.
- 4. Seleccione "Return" (Volver) dos veces para volver a la pantalla normal.

Conexiones RS-232

Utilice el diagrama adecuado de los que figuran a continuación para conectar las comunicaciones RS-232 del medidor.



Conmutación de los puertos de comunicaciones activos en el modelo ION8650C (conjunto de funciones C)

El modelo de medidor ION8650C admite comunicaciones simultáneas en el puerto óptico y en un máximo de otros dos puertos de comunicaciones. Si encargó con este medidor las opciones de Ethernet y/o de módem interno, primero debe desactivar uno de los puertos de comunicaciones activos antes de activar otro en su lugar (por ejemplo, el puerto serie COM1).

🕷 Νοτά

Para que el cambio del puerto de comunicaciones activo surta efecto, es necesario reiniciar el medidor.

- 1. En el panel frontal, seleccione la pantalla del menú de configuración "ENABLED COM PORTS" (Puertos COM activados). Seleccione "CONTINUE" (Continuar).
- Seleccione el puerto de comunicaciones activo que desea desactivar (por ejemplo, Ethernet). Seleccione "DISABLED" (Desactivado). Escriba la contraseña del medidor cuando se le indique y, a continuación, seleccione "YES" (Sí) para confirmar el cambio.
- 3. Seleccione el puerto de comunicaciones que desea activar (por ejemplo, COM1). Seleccione "ENABLED" (Activado). Seleccione "YES" (Sí) para confirmar el cambio.
- 4. Seleccione "REBOOT" (Reiniciar). Seleccione "YES" (SÍ) cuando se le indique. Introduzca la contraseña del medidor cuando se le indique.

Opción de E/S incorporadas

Para ver las especificaciones pormenorizadas de E/S, consulte la tabla de especificaciones "E/S incorporadas" en la página 53.

Entradas digitales

Para averiguar cuántas entradas digitales tiene el medidor, consulte el ejemplo de número de referencia en la sección "Cableado de E/S incorporadas opcionales" en la página 45. Las entradas digitales de forma A se configuran en fábrica como autoexcitadas (utilizan su propia fuente de alimentación interna).



Estos diagramas muestran la opción B de E/S incorporadas.

Configuración de las entradas digitales para excitación externa

Siga las instrucciones descritas a continuación para cambiar la configuración de las entradas digitales de modo que utilicen una fuente de alimentación externa.

🛦 PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajo eléctrico. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE. UU. o la normativa local aplicable.
- Sólo el personal electricista cualificado puede instalar y reparar este equipo.
- Apague todas las fuentes de alimentación de este dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de trabajar con ellos.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está totalmente apagado.
- Los componentes del interior del medidor son extremadamente sensibles a las descargas electrostáticas. Adopte precauciones antiestáticas siempre que realice cualquier operación en el interior de la unidad.

El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones graves.

- 1. Desconecte y bloquee la alimentación. Utilice un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado.
- 2. Quite los dispositivos de precinto antimanipulación de la base del medidor.
- Gire la cubierta de plástico ¼ de giro en el sentido contrario al de las agujas del reloj y quítela. Los puentes y pines de excitación se encuentran en un hueco rebajado en la parte inferior izquierda del medidor.





- 4. Quite los dos puentes y coloque un puente en los pines 2 y 3 del cabezal de 4 pines. Conserve el otro puente para futuros usos.
- 5. Vuelva a poner la cubierta de plástico y los precintos antimanipulación.

La excitación interna de las entradas digitales incorporadas se habrá desactivado; se podrá utilizar una fuente de alimentación externa para los contactos externos. Para obtener más detalles, consulte la tabla de especificaciones "E/S incorporadas" en la página 53.

Salidas digitales

ADVERTENCIA

RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO

No utilice este dispositivo en aplicaciones críticas de control o protección en las que la seguridad de las personas o equipos dependa del funcionamiento del circuito de control.

El incumplimiento de esta instrucción ocasionará la muerte o lesiones graves.

Para averiguar qué tipo de salidas digitales tiene el medidor, consulte el ejemplo de número de referencia en la sección "Cableado de E/S incorporadas opcionales" en la página 45.



Notice de sécurité

Catégories de dangers et symboles spéciaux

Lisez attentivement ces directives et examinez l'équipement afin de vous familiariser avec lui avant l'installation, l'utilisation ou l'entretien. Les messages spéciaux qui suivent peuvent apparaître dans ce manuel ou sur l'appareillage. Ils vous avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur des renseignements pouvant éclaircir ou simplifier une procédure.



L'ajout d'un de ces symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique qui peut entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il sert à vous avertir d'un danger potentiel de blessures corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque potentiel de blessure ou de mort.

DANGER

DANGER indique un danger immédiat qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

ATTENTION

ATTENTION, utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, peut endommager le matériel.

🖏 Remarque

Fournit des renseignements complémentaires pour clarifier ou simplifier une procédure.

Veuillez noter

Seul du personnel qualifié doit se charger de l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et de la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité concernant les conséquences éventuelles de l'utilisation de cette documentation.

Note FCC

Cet appareil a subi des essais et a été reconnu conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, selon le paragraphe 15 de la réglementation FCC (Commission fédérale des communications des États-Unis). Ces limites ont été établies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre les radio-fréquences et il peut, s'il n'est pas installé et utilisé suivant les directives, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'il n'y aura aucune interférence dans une installation particulière. Si cet appareil provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception de radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant le dispositif hors et sous tension, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Changer l'orientation de l'antenne de réception ou la déplacer.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis de compatibilité réseau pour le modem interne

Le modem interne des compteurs pourvus de cette option est compatible avec les réseaux téléphoniques de la plupart des pays, à l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Son utilisation dans certains pays peut nécessiter la modification des chaînes d'initialisation du modem interne. En cas de difficulté d'utilisation du modem sur le réseau téléphonique, contacter le support technique de Schneider Electric.

Conformité de l'étalonnage

Schneider Electric certifie que ce produit est conforme aux spécifications publiées et a été testé à l'aide de l'équipement et selon les normes prescrits par le National Institute of Standards and Technology (NIST) aux États-Unis et le Conseil national de recherches Canada (CNRC). Pour plus d'informations, reportez-vous au Certificat d'étalonnage du produit.

Conformité aux normes



Fabriqué par Power Measurement Ltd.

Général

Le PowerLogic[™] ION8650 est un compteur de facturation avancé pour la mesure de l'électricité et l'énergie qui intègre un riche éventail de fonctions : enregistrement de journaux exhaustifs, mesures avancées de qualité de l'énergie, communications multiprotocole et multiport (dont IRIG-B). Des options d'E/S internes ou déportées sont également proposées.

Ce document décrit la procédure d'installation de la version à socle du compteur ION8650.

Recommandation pour la précision des mesures

Dans les situations où l'amplitude et la qualité de la source de tension en entrée sont insuffisantes (par exemple dans des installations avec TP à faible plage nominale VA ou conducteurs particulièrement longs), il est recommandé d'utiliser un ION8650 à alimentation auxiliaire.

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur le compteur ION8650, notamment pour le téléchargement de documentation et de logiciels, rendez-vous sur www.schneider-electric.com. La documentation technique disponible comprend les titres suivants :

- ION8650 Manuel d'installation du compteur de tableau. Instructions de raccordement et d'installation pour la version tableau du compteur ION8650.
- ION8650 Vérification de la précision. Note technique spécifiant les critères et procédures de validation de la précision du compteur.
- ION8650 User Guide. Manuel d'utilisation. Informations complètes sur le compteur : fonctionnement, mise à jour du logiciel embarqué, logiciels compatibles, communications, entrées/ sorties, enregistrement de journaux, registres tarifaires, notification des alarmes et autres fonctions avancées.
- I/O Expander installation guide (Manuel d'installation de l'appareil d'extension E/S). Description du module d'E/S externes en option permettant d'augmenter le nombre des ports d'E/S logiques et de sorties analogiques du ION8650.
- Fichier d'aide ION Setup. Explique comment utiliser le logiciel de configuration de compteurs ION Setup.
- ION Reference. Explique l'architecture ION et décrit le fonctionnement et le comportement des différents modules ION disponibles dans la gamme d'appareils ION et de logiciels ION.

Avant de commencer

В

- 1. Parcourez le présent manuel en portant une attention particulière aux sections « Mesures de sécurité » page 62 et « Spécifications » page 80.
- 2. Retirez délicatement le compteur de son emballage. Le compteur à socle est livré avec les éléments suivants :

А	A Le présent manuel d'installation		Certificat d'étalonnage du compteur
С	Câble de dérivation COM : connecteur Molex femelle 24 broches vers DB9 femelle (RS-232), deux jeux de fils à paires torsadées (RS-485)		
D	Coupleur femelle/femelle Ethernet CAT5 en option (uniquement si vous avez commandé l'option Ethernet		
Е	Câble de dérivation E/S en option : connecteur Mo modules d'E/S (uniquement si vous avez comman	olex fe dé l'o	melle 16 broches pour 16 fils nus à raccorder aux ption E/S internes)

- 3. Vérifiez que la référence qui figure sur l'étiquette d'identification avant correspond bien à la référence indiquée sur votre bon de commande ou d'achat (voir « Étiquette sur panneau avant » page 63).
- 4. Vérifiez que le socle a bien été raccordé (conformément à la documentation du fabricant et aux normes électriques nationales et locales) et qu'il est compatible avec la configuration de broches du compteur (voir « Étiquette sur panneau avant » page 63) comme avec les types de services électriques pris en charge (voir « Étape 1 : Installation et raccordement du socle » page 65).
- Vérifiez que vous disposez de tous les autres équipements et accessoires nécessaires à votre installation : convertisseur Ethernet ou RS-232 vers RS-485, câble optique, plombage de facturation, etc.



Outils recommandés

- Tournevis dynamométrique avec embouts cruciforme nº 2 et jeu de douilles
- Tournevis plat de précision
- Pince coupante, à dénuder et à sertir
- Mini-pince à bec effilé
- Logiciel de configuration de compteurs ION Setup (installez la dernière version téléchargeable sur le site)

Mesures de sécurité

L'installation, le raccordement, les essais et l'entretien doivent être effectués conformément aux normes électriques nationales et locales.

A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observez les règles de sécurité en matière de travaux électriques. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, ou les réglementations locales applicables.
- Cet appareil doit impérativement être installé et entretenu par un électricien qualifié.
- Coupez toute alimentation électrique de l'appareil et de l'équipement dans lequel il est installé avant toute intervention.
- Utilisez toujours un appareil de vérification de tension correctement calibré pour vérifier que l'alimentation est coupée.
- N'effectuez ni essai de rigidité diélectrique ni test d'isolement sur cet appareil.
- Raccordez la borne de terre de protection avant de mettre l'appareil sous tension.
- Replacez tous les dispositifs, couvercles et portes avant de mettre l'appareil sous tension.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

Remarque

N'effectuez ni essai de rigidité diélectrique ni test d'isolement sur le ION8650. Les circuits internes de protection contre les surtensions commencent à fonctionner à des niveaux inférieurs aux tensions d'essai diélectrique habituelles. Pour plus d'informations sur les spécifications de l'équipement et les essais en usine, contactez votre représentant Schneider Electric.

Modèles disponibles

Modèle ¹	Mémoire	Enregistreurs de données	Description	
ION8650A	550A 128 Mo 50 (800 voies) 550B 64 Mo 45 (720 voies)		Compteur de classe A pour l'analyse de la qualité de l'énergie avec détection des transitoires à 1024 échantillons/période, papillotement (flicker), prise en charge des captures d'onde de QÉ, interharmoniques, configuration Modbus maître	
ION8650B			Compteur de classe S avec surveillance de la qualité de l'énergie selon EN 50160 et configuration Modbus maître	
ION8650C	32 Mo	4 (64 voies)	Compteur de base pour la facturation de l'énergie	

Le compteur ION8650 est disponible en trois modèles :

Rendez-vous sur www.schneider-electric.com pour plus d'informations sur ces différents modèles.

Options des compteurs

Le numéro de modèle (voir « Étiquette sur panneau avant » page 63) indique les options du compteur.

Option	Code	Description
Alimentation ¹	Е	Alimentation triphasée (auto-alimentation) ²
M 8 6 5 0 A 0 C 0 H 6 C 1 B 0 A	Н	Alimentation auxiliaire – standard
	J	Alimentation auxiliaire – haute tension
Communications ³	A0	Port optique sur panneau avant, RS-232/RS-485, RS-485
М 8 6 5 0 А 0 С 0 Н 6 С 1 А 0 А	C1	Port optique infrarouge sur panneau avant, RS-232/RS-485, RS-485, Ethernet ⁴ , modem interne
	E0	Port optique infrarouge sur panneau avant, RS-232/RS-485, RS-485, Ethernet ⁴
	M1	Port optique infrarouge sur panneau avant, RS-232/RS-485, RS-485, modem interne
E/S logiques internes ⁵	Α	Pas d'entrées/sorties logiques
M 8 6 5 0 A 0 C 0 H 6 C 1 B 0 A	В	4 sorties logiques statiques de type C et 3 entrées logiques de type A
	С	4 sorties logiques statiques de type C, 1 sortie logique statique de type A, 1 sortie logique de type A

Reportez-vous aux recommandations de la section « Recommandation pour la précision des mesures » page 61 pour choisir votre option d'alimentation.
L'alimentation triphasée standard est alimentée par les connexions de tension du compteur. Assurez-vous que votre réseau répond aux spécifications de tension en état stable du compteur.

³ Le modèle ION8650C peut communiquer simultanément par un maximum de 3 ports (port optique infrarouge plus 2 autres ports de communication). Les modèles ION8650A et ION8650B peuvent communiquer simultanément par tous les ports de communication.

⁴ Les communications Ethernet sont nécessaires pour certaines fonctions. Voir « Option Ethernet » page 71 pour la liste des services.

⁵ Il est possible d'ajouter des entrées et sorties par le biais d'un module d'extension E/S (à commander séparément).

Étiquette sur panneau avant



Présentation du panneau avant



Configurations de broches des compteurs à socle

Le modèle à socle est prévu pour les socles de compteur électrique de type S. Les configurations de broches disponibles sont 9S (compatible avec les socles 29S et 36S) et 35S.



¹ Vous pouvez utiliser le modèle à configuration de broches 9S comme compteur 29S ou 36S en sélectionnant le mode volts approprié. Voir « Étape 7 : Configuration du compteur à l'aide du panneau avant » page 74.





Dimensions du compteur à socle



Installation

L'installation, le raccordement, les essais et l'entretien doivent être effectués conformément aux normes électriques nationales et locales.

A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observez les règles de sécurité en matière de travaux électriques. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, ou les réglementations locales applicables.
- Cet appareil doit impérativement être installé et entretenu par un électricien qualifié.
- Coupez toute alimentation électrique de l'appareil et de l'équipement dans lequel il est installé avant toute intervention.
- Utilisez toujours un appareil de vérification de tension correctement calibré pour vérifier que l'alimentation est coupée.
- Ne shuntez jamais un coupe-circuit externe. Installez des fusibles dans les circuits de mesure de tension et dans les circuits d'alimentation auxiliaire.
- Ne dépassez pas la tension nominale spécifiée pour l'appareil. Utilisez des transformateurs de potentiel (TP) ou de tension (TT) selon besoin.
- Ne court-circuitez jamais le secondaire d'un transformateur de potentiel ou de tension.
- N'ouvrez jamais le circuit d'un transformateur de courant (TC) ; utilisez le bloc court-circuiteur pour court-circuiter les fils du TC avant de retirer le raccordement du compteur.
- Raccordez la borne de terre de protection avant de mettre l'appareil sous tension.
- Les raccordements électriques sur les bornes du compteur ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur après l'installation.
- Replacez tous les dispositifs, couvercles et portes avant de mettre l'appareil sous tension.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

Étape 1 : Installation et raccordement du socle

Pour les installations existantes, vérifiez que le raccordement et tous les éléments requis (fusibles, etc.) sont correctement installés et fonctionnels. Pour les nouvelles installations, conformez-vous aux normes électriques nationales et locales et reportez-vous à la démonstration fournie par le fabricant du socle.

Raccordement électrique

Installez des fusibles 2 A à temporisation (non fournis) dans les circuits d'entrée de mesure de tension comme indiqué dans les schémas de raccordement électrique ci-dessous. Le circuit d'alimentation auxiliaire, si applicable, doit lui aussi être muni d'un fusible. Voir « Étape 4 : Raccordement de l'alimentation auxiliaire en option » page 71 pour une explication détaillée.

Utilisation de transformateurs de potentiel

Tension nominale d'un système en étoile	Nécessite un TP
120 V CA L-N ou 208 V CA L-L	Non
277 V CA L-N ou 480 V CA L-L	Non
347 V CA L-N ou 600 V CA L-L	Oui
Supérieure à 347 V CA L-N ou 600 V CA L-L	Oui

Tension nominale d'un système en triangle	Nécessite un TP	
Jusqu'à 480 V CA L-L	Non	
Supérieure à 480 V CA L-L	Oui	

Les diagrammes suivants illustrent les conventions de raccordement courantes pour les types de services électriques pris en charge par les configurations de broches du compteur ION8650. Après avoir terminé le raccordement électrique, le montage et la procédure d'installation, reportez-vous à la section « Étape 10 : Vérification du raccordement à l'aide des diagrammes de phaseur » page 79 pour plus d'informations sur le fonctionnement des différents systèmes et modes volts, ainsi que pour la vérification du câblage de phase correct.

Configuration 9S (3 éléments)

Réglez le mode volts du compteur sur **9S 4 fils étoile/triangle**. Plage de mesure de la tension : 57-277 V L-N.



FRANÇAIS

Installation



Configuration 29S (21/2 éléments)

Réglez le mode volts du compteur sur **29S 4 fils étoile**. Plage de mesure de la tension : 57-277 V L-N.



Configuration 36S (21/2 éléments)

Réglez le mode volts du compteur sur **36S 4 fils étoile**. Plage de mesure de la tension : 57-277 V L-N.



Configuration 35S (2 éléments)

Réglez le mode volts du compteur sur **35S 3 fils étoile**. Plage de mesure de la tension : 120-480 V L-L.



Cette configuration peut affecter certains calculs de paramètres du compteur. Contactez le support technique pour plus de détails.

A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Ne connectez jamais Vref à la terre si vous utilisez le diagramme de raccordement de la configuration 35S, triangle 3 fils, sans TP, 2 TC.

Le non-respect de entraînera la mort ou des blessures graves.



Étape 2 : Préparation de la mise à la terre

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- La masse du compteur doit être connectée à une terre de protection.
- Ne pas mettre le compteur sous tension avant d'avoir relié la borne de masse à la terre.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

La mise à la terre correcte du compteur est nécessaire pour les motifs suivants :

- Établir une connexion sûre à la terre de protection
- Protéger les circuits électroniques du compteur
- Préserver la précision du compteur
- Filtrer les bruits dans le compteur
- Assurer le bon fonctionnement des ports de communication
- Assurer la conformité avec les réglementations locales et nationales

Méthodes de mise à la terre

Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes de mise à la terre décrites ci-dessous.

Méthode de mise à la terre 1 : par les contacts de masse du socle

- 1. Reliez la masse du socle à la terre par un fil de 3,31 mm² (A).
- Inspectez et nettoyez les contacts de masse (C) à l'avant du socle. Retirez toute trace de peinture, de rouille ou d'autres revêtements ou contaminants susceptibles de gêner le raccordement électrique aux contacts de masse du compteur (B).



3. Assurez-vous que les contacts de masse du compteur (B) sont alignés avec ceux du socle (C) afin d'obtenir une connexion correcte après montage du compteur.

Méthode de mise à la terre 2 : par la borne de masse du compteur

- 1. Sertissez un connecteur circulaire sur un fil de masse de bonne qualité de calibre 3,31 mm².
- 2. À l'aide d'un tournevis cruciforme nº 2, retirez la borne de masse du compteur (D).



- 3. Fixez le fil de masse (E) au compteur via la borne de masse. Serrez à un couple de 1,6 à 1,9 N·m.
- 4. Passez à la section suivante, « Étape 3 : Montage du compteur » page 70, en faisant délicatement passer le fil de masse et les autres câbles par l'ouverture du socle. Raccordez la masse du compteur à la terre.

Étape 3 : Montage du compteur

ATTENTION

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

N'exposez pas le compteur à des conditions qui dépassent les spécifications de la section « Environnement » page 80.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner des dommages matériels et annuler la garantie.

- 1. Coupez et isolez complètement l'alimentation. Utilisez un dispositif de détection de tension adéquat pour vérifier que l'alimentation est coupée.
- Faites passer le câblage E/S et communications ainsi que le fil de masse (si applicable, voir « Méthode de mise à la terre 2 : par la borne de masse du compteur » page 69) par l'ouverture du socle, en laissant assez de mou dans les câbles pour permettre l'entretien ultérieur.

REMARQUE

Selon le type de socle, vous devrez peut-être desserrer les vis du socle pour faire passer les câbles.

- 3. Poussez le compteur à fond dans le socle en veillant à ne pas pincer de fil ou de câble.
- 4. Le cas échéant, insérez un plombage inviolable dans le couvercle externe du compteur.
- 5. Si nécessaire, fixez l'anneau de plombage du socle et plombez l'interrupteur de réinitialisation de moyenne.



Étape 4 : Raccordement de l'alimentation auxiliaire en option

Cette section ne s'applique que si vous avez commandé l'option d'alimentation auxiliaire pour votre compteur.

DA	NG	ER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Coupez toute alimentation électrique de l'appareil et de l'équipement dans lequel il est installé avant toute intervention.
- Utilisez toujours un appareil de vérification de tension correctement calibré pour vérifier que l'alimentation est coupée.
- Il n'y a pas de fusible interne pour cette entrée d'alimentation auxiliaire. Vous devez l'équiper d'un fusible externe.
- Vérifiez que la source d'alimentation du compteur est conforme aux spécifications de l'option d'alimentation de votre compteur.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

- Installez un fusible à temporisation de calibre approprié 3 A (non fourni) sur la borne L/+.
- N'installez pas de fusible sur la borne d'alimentation N/- du compteur si cette borne est mise à la terre.
- Raccordez la borne G à la terre.



Branchez le cordon d'alimentation auxiliaire (avec prise U-plug mise à la terre) sur une source d'alimentation continue ou alternative monophasée de tension correcte.





Raccordement des communications et des E/S en option Étape 5 :

A AVERTISSEMENT

RISQUE LORS D'UTILISATIONS NON PREVUES

N'utilisez pas cet appareil pour les applications critiques de commande ou de protection dans lesquelles la sécurité du personnel ou de l'équipement dépend du fonctionnement du circuit de commande.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Port optique avant

Utilisez un câble optique CEI type II pour communiquer avec le port infrarouge avant du compteur.

Option Ethernet

Voici les paramètres du port de service IP pour les communications Ethernet.

ION	Modbus RTU	EtherGate (COM1)	EtherGate (COM4)	Modbus TCP	DNP/TCP	FTP	CEI 61850	SMTP
7700	7701	7801	7802	502	20000	21	102	25 (configurable)

Modèle ION8650C

Sur le modèle ION8650C, il est possible d'activer un maximum de deux ports de communication en plus du port optique avant. Le tableau ci-dessous indique les ports activés en usine :

Option de communication	Code	Port de communication activé en usine ¹	
	A0	RS-232/RS-485 et RS-485	
M8650 C 0C0H6C1A0A	C1	Ethernet et modem interne (RS-232/RS-485 et RS-485 désactivés)	
	E0	RS-485 et Ethernet (RS-485 désactivé)	
	M1	RS-232/RS-485 et modem interne (RS-485 désactivé)	

Le port optique avant est toujours activé. Voir « Options des compteurs » page 63 pour la liste complète des options de communication disponibles.

- 1. Si vous n'utilisez pas le module d'extension E/S dans votre installation, connectez le câble de dérivation COM au câble du compteur terminé par un connecteur Molex 24 broches.
- 2. Les connecteurs et fils doivent être munis de terminaisons comme suit :

	Connexion de port	Fil ou connecteur	Raccorder à		
	COM1 (RS-232) ¹	Connecteur DB9 (du câble de dérivation)	Port série RS-232 de l'ordinateur		
Câble de	COM1 (RS-485) ²	Fil blanc (du câble de dérivation)	RS-485 données +		
dérivation		Fil noir (du câble de dérivation)	RS-485 données –		
	Blindage commun RS-485	Fil nu (du câble de dérivation)	Blindage RS-485 (COM1 et COM4)		
		Fil rouge (du câble de dérivation)	RS-485 données +		
	CON14 (NS-485)	Fil noir (du câble de dérivation)	RS-485 données –		
	COM2 (modem)	Connecteur RJ-11	Ligne téléphonique du modem		
	Ethernet	Connecteur RJ-45	Port Ethernet réseau local/étendu		
		Fil rouge	IRIG-B (+)		
	IKIG-B*	Fil noir	IRIG-B (–)		

¹ Voir « Liaisons RS-232 » page 83 pour plus d'informations sur les connexions RS-232.

² Pour les communications RS-485, utilisez un adaptateur Ethernet vers RS-485 ou RS-232 vers RS-485. Reportez-vous à la documentation de l'adaptateur pour plus d'informations.

³ IRIG-B ne peut pas être configuré depuis le panneau avant du compteur. Reportez-vous à la note technique *IRIG-B GPS time synchronization* (Synchronisation GPS IRIG-B) pour les procédures de configuration.

Remarque

Si un connecteur modem ou Ethernet est recouvert d'un capuchon, l'option de communication en question n'est pas disponible sur votre compteur. Étiquetez l'extrémité du câble pour indiquer clairement que l'option n'est pas disponible.

Option d'extension E/S

Si vous utilisez un module d'extension E/S dans votre installation, connectez le câble du compteur terminé par un connecteur Molex 24 broches directement au module d'extension. Vous ne devez pas utiliser le câble de dérivation COM dans ce cas. Reportez-vous au *I/O Expander installation guide (Manuel d'installation de l'appareil d'extension E/S)* pour plus d'informations sur la terminaison des connecteurs de communication.
Brochage du connecteur Molex 24 broches

Le tableau ci-dessous décrit le câblage des communications série au connecteur Molex 24 broches. Suivez ces instructions si vous souhaitez raccorder les communications série du compteur sans utiliser le câble de dérivation COM :

Fonction	Couleur ou rayures du fil	Bro	che ¹	Couleur ou rayures du fil	Fonction
COM4 RS-485 données +	Blanc/bleu	1	2	Bleu/blanc	COM4 RS-485 données –
N/A – ne pas utiliser	Noir/bleu	3	4	Noir	COM1 RS-232 CTS
COM1 RS-232 CD	Blanc	5	6	Rouge	COM1 RS-232 RXD
COM1 RS-232 TXD	Vert	7	8	Marron	COM1 RS-232 DTR
COM1 RS-232 RTS	Bleu	9	10	Orange	COM1 RS-232 terre
COM1 RS-485 données +	Rouge/bleu	11	12	Bleu/rouge	COM1 RS-485 données –
Blindage commun RS-485	Fil nu	13	14	Noir/orange, noir/vert	N/A – ne pas utiliser

¹ Les broches 15 à 24 ne sont pas utilisées et doivent être laissées sans raccordement.

Raccordement des E/S internes en option

Cette section ne s'applique que si vous avez commandé l'option d'E/S internes pour votre compteur. Voir « Options des compteurs » page 63 pour déterminer l'option E/S internes de votre compteur. Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau des spécifications « Entrées/sorties internes » page 81.

- Reliez le câble de dérivation E/S fourni au connecteur d'E/S internes du compteur (Molex 16 broches).
- 2. Les fils doivent être munis de terminaisons comme suit :

E/S internes, option B					
Fonction	Couleur ou rayures du fil	Bro	che	Couleur ou rayures du fil	Fonction
Sortie C1-K	Noir	1	2	Blanc	Sortie C1-Z
Sortie C2-Z	Rouge	3	4	Vert	Sortie C1-Y
Sortie C2-Y	Orange	5	6	Bleu	Sortie C2-K
Sortie C3-K	Blanc/noir	7	8	Rouge/noir	Sortie C3-Z
Sortie C4-Z	Vert/noir	9	10	Orange/noir	Sortie C3-Y
Sortie C4-Y	Bleu/noir	11	12	Noir/blanc	Sortie C4-K
Entrée S2	Rouge/blanc	13	14	Vert/blanc	Entrée S1
Entrée SCOM	Bleu/blanc	15	16	Noir/rouge	Entrée S3

E/S internes, option C					
Fonction	Couleur ou rayures du fil	Bro	che	Couleur ou rayures du fil	Fonction
Sortie C1-K	Noir	1	2	Blanc	Sortie C1-Z
Sortie C2-Z	Rouge	3	4	Vert	Sortie C1-Y
Sortie C2-Y	Orange	5	6	Bleu	Sortie C2-K
Sortie C3-K	Blanc/noir	7	8	Rouge/noir	Sortie C3-Z
Sortie C4-Z	Vert/noir	9	10	Orange/noir	Sortie C3-Y
Sortie C4-Y	Bleu/noir	11	12	Noir/blanc	Sortie C4-K
Sortie A1-K	Rouge/blanc	13	14	Vert/blanc	Sortie A1-Y
Entrée SCOM	Bleu/blanc	15	16	Noir/rouge	Entrée S1

3. Voir « Options de configuration supplémentaires » page 83 pour plus d'informations.

Toutes les entrées logiques sont attribuées par défaut. Par défaut, les sorties logiques ne sont pas attribuées (voir Logiciels ION Enterprise ou ION Setup pour configurer les sorties logiques).



Extrémité du connecteur d'E/S en option





Câble de dérivation E/S

Étape 6 : Mise sous tension du compteur

DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Ne mettez pas le compteur sous tension avant d'avoir raccordé la terre de protection.
- Les raccordements électriques sur les bornes du compteur ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur après l'installation.
- Remettez en place tous les appareils, portes et couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

- 1. Fermez les fusibles des TP (ou les fusibles d'entrées directes de tension).
- 2. Ouvrez les blocs de court-circuitage des TC.
- 3. Mettez le compteur sous tension.

Vérification du fonctionnement du compteur

Lorsque vous mettez le compteur sous tension, l'écran du panneau avant s'allume et affiche brièvement un message indiquant que le compteur démarre, puis fait défiler les différents écrans. Les voyants lumineux sur le côté du compteur clignotent pour indiquer l'activité des communications.

Étape 7 : Configuration du compteur à l'aide du panneau avant

Les sections suivantes expliquent comment configurer le compteur à l'aide des boutons du panneau avant.

Navigation avec les boutons du panneau avant

- 1. Appuyez pendant deux secondes sur le bouton rond (ALT/ENTER) pour accéder aux écrans de configuration du compteur.
- Appuyez sur les touches de navigation haut et bas pour changer la sélection (élément en surbrillance).
- 3. Appuyez sur le bouton rond pour confirmer la sélection.
- 4. Pour revenir à l'écran précédent, sélectionnez RETURN puis appuyez sur le bouton rond.

Modification des valeurs de configuration du compteur

- 1. Pour modifier une valeur de configuration, employez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour sélectionner une autre option dans une liste, appuyez sur les touches haut ou bas pour mettre l'élément de votre choix en surbrillance, puis appuyez sur le bouton rond pour confirmer la sélection.
 - Pour modifier une valeur numérique, appuyez sur les touches haut ou bas pour augmenter ou réduire le nombre. Appuyez pendant deux secondes sur la touche haut pour déplacer le curseur vers la gauche, sur la touche bas pour le déplacer vers la droite.
- 2. Appuyez sur le bouton rond pour confirmer la modification :
 - Entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité. Le mot de passe par défaut est « 0 » (zéro).
 - · Sélectionnez YES à l'écran CONFIRM CHANGE, puis appuyez sur le bouton rond.

Menus de configuration du panneau avant

Le tableau ci-dessous liste les menus de configuration et décrit les registres de configuration. Le compteur affiche « Not Available » pour les modules ou fonctions en option qui ne sont pas disponibles.

Utilisez ION Setup pour configurer les registres de configuration qui ne sont pas accessibles par le biais du panneau avant.

Menu	Valeur	Description	Plage (valeurs)	Valeur par défaut
	Volts Mode (mode volts)	Configuration de raccordement du réseau électrique	9S 4 fils étoile/triangle, 29S 4 fils étoile, 35S 3 fils, 36S 4 fils étoile, « DEMO »	9S 4 Wire Wye/ Delta
(es	PT Primary (primaire TP)	Tension nominale de l'enroulement primaire du transformateur de potentiel	1.0 à 999 999.00	120
	PT Secondary (secondaire TP)	Tension nominale de l'enroulement secondaire du transformateur de potentiel	1.0 à 999 999.00	120
up de ba	CT Primary (primaire TC)	Courant nominal de l'enroulement primaire du transformateur de courant	1.0 à 999 999.00	5
Set tion (CT Secondary (secondaire TC)	Courant nominal de l'enroulement secondaire du transformateur de courant	1.0 à 999 999.00	5
sic	VA Polarity (polarité VA)	Polarité du transformateur de potentiel sur VA	Normal (normale) ou Inverted (inversée)	Normal
Ba gu	VB Polarity (polarité VB)	Polarité du transformateur de potentiel sur VB	Normal (normale) ou Inverted (inversée)	Normal
nfi	VC Polarity (polarité VC)	Polarité du transformateur de potentiel sur VC	Normal (normale) ou Inverted (inversée)	Normal
S	IA Polarity (polarité IA)	Polarité du transformateur de courant sur IA	Normal (normale) ou Inverted (inversée)	Normal
•	IB Polarity (polarité IB)	Polarité du transformateur de courant sur IB	Normal (normale) ou Inverted (inversée)	Normal
	IC Polarity (polarité IC)	Polarité du transformateur de courant sur IC	Normal (normale) ou Inverted (inversée)	Normal
	Phase Rotation (sens de rotation des phases)	Sens de rotation des phases du système électrique	ABC, ACB	ABC
ion 5)	Protocol	Spécifie le protocole utilisé sur ce port.	ION, Modbus RTU, Modbus Master ¹ , DNP v3.00, ModemGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne, Factory, EtherGate	ION
gura S-48	Baud Rate (vitesse de transmission)	Spécifie la vitesse de transmission du port COM choisi pour les communications série.	300 à 115200	9600
sonfi 32/R	Transmit Delay (retard transmission)	Spécifie le réglage du retard de transmission du port	0 à 1.00	0.01
up (c RS-2	Unit ID (identification unité)	Identifie le compteur dans les communications série.	1 à 9999	Provient du numéro de série ² .
Set) (Serial Port (port série)	Données, bits de parité et bits d'arrêt pour le port	801, 802, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2	8N1
ΞĚ	RS-232 ou RS-485	Spécifie RS-232 ou RS-485.	RS-232 ou RS-485	RS-232
COM	RTS/CTS Handshake (établissement liaison RTS/ CTS)	Spécifie si le contrôle de flux est utilisé pour la communication par RS-232.	RTS with delay (avec retard), RTS/CTS	RTS with delay
	RS485 Bias (polarité RS-485)	Spécifie si la polarité RS-485 doit être appliquée au port.	ON ou OFF	OFF
ation	Protocol	Spécifie le protocole utilisé sur ce port.	ION, Modbus RTU, DNP v3.00, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne, Factory	ION
figura Iem)	Baud Rate (vitesse de transmission)	Spécifie la vitesse de transmission du port COM choisi pour les communications série.	300 à 115200	9600
(conf	Transmit Delay (retard transmission)	Spécifie le réglage du retard de transmission du port.	0 à 1.00	0.01
COM2 Setup COM2)	Unit ID (identification unité)	Identifie le compteur dans les communications série.	1 à 9999	101

Menu	Valeur	Description	Plage (valeurs)	Valeur par défaut
avant)	Protocol	Spécifie le protocole utilisé sur ce port.	ION, Modbus RTU, Modbus Master ¹ , DNP v3.00, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne, Factory	ION
al) que a	Baud Rate (vitesse de transmission)	Spécifie la vitesse de transmission pour les communications série.	300 à 115200 ³	9600
optic	Transmit Delay (retard transmission)	Spécifie le réglage du retard de transmission du port.	0 à 1.00	0.01
b t c	Unit ID (identification unité)	Identifie le compteur dans les communications.	1 à 9999	102
COM3 Setup (Froi (configuration COM3 – pc	Serial Port (port série)	Données, bits de parité et bits d'arrêt pour le port.	801, 802, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2	8N1
uration 5)	Protocol	Spécifie le protocole utilisé sur ce port.	ION, Modbus RTU, Modbus Master ¹ , DNP v3.00, ModemGate, GPS: Truetime/Datum, GPS: Arbiter, GPS: Arbiter/Vorne, Factory, EtherGate	ION
nfigu S-48!	Baud Rate (vitesse de transmission)	Spécifie la vitesse de transmission pour les communications série.	300 à 115200	9600
p (co t) (R\$	Transmit Delay (retard transmission)	Spécifie le réglage du retard de transmission du port.	0 à 1.00	0.01
etu M₂	Unit ID (identification unité)	Identifie le compteur dans les communications.	1 à 9999	103
S to	Serial Port (port série)	Données, bits de parité et bits d'arrêt pour le port	8O1, 8O2, 8N1, 8N2, 8E1, 8E2	8N1
COM	RS485 Bias (polarité RS-485)	Spécifie si la polarité RS-485 doit être appliquée au port.	ON ou OFF	OFF
(n	IP Address (adresse IP)	Spécifie l'adresse Ethernet TCP/IP.	0.0.0.0 à 255.255.255.255	None (aucune) ³
b sea	Mask (masque)	Spécifie le masque de sous-réseau.	0.0.0.0 à 255.255.255.255	None (aucun)
etul rés	Gateway (passerelle)	Spécifie la passerelle Ethernet (le cas échéant).	0.0.0.0 à 255.255.255.255	None (aucune)
Network Sei configuration r	SMTP Address (adresse SMTP) MAC Adress (adresse MAC)	Spécifie l'emplacement du serveur SMTP. Adresse de contrôle d'accès au support.	0.0.0.0 à 255.255.255.255 Hexadécimal ⁴	None (aucun)
5)5	COM1	Spécifie si COM1 (RS-232/RS-485) est activé.	Disabled (désactivé), Enabled (activé)	
ort: /éS	COM2	Spécifie si COM2 (modem) est activé.	Disabled (désactivé), Enabled (activé)	
Ctiv D	COM3	COM3 (port optique avant) est toujours activé.	Enabled	Enabled
l a	COM4	Spécifie si COM4 (RS-485) est activé.	Disabled (désactivé), Enabled (activé)	
D P O	Ethernet	Spécifie si le port Ethernet est activé.	Disabled (désactivé), Enabled (activé)	
able rts C	Undo & Return (annuler et retour)	Sélectionnez cette option pour annuler les modifications et reveni	ir au menu précédent.	
En (po	Reboot (redemarrer)	Selectionnez cette option pour redemarrer.		1.50
	Phase Labels (étiquettes phases)	Indique comment sont reperees les phases.	123, ABC, RST, XYZ, RYB, RWB	ABC
at)	PF Symbol (symbole FP)	Spécifie la paire de symboles employée pour indiquer le facteur de puissance.	CAP/IND (capacitif/inductif), LD/LG (avance/retard), +/-	LD/LG
a E	Digit Group (notation nombres)	Sympoles utilises pour delimiter les milliers et les decimales		
t Setu ion fo	Date Format (format date)	indique le format d'affichage de la date.	MM/DD/YYYY (mm/jj/aaaa), DD/MM/YYYY (jj/mm/aaaa)	
orma	Show DST (afficher DST)	Définit si l'heure d'été est affichée ou non.	Do not display DST (ne pas afficher DST), Display DST (afficher DST)	Display DST
F(onfiș	Volts Decimal (décimales tension)	Nombre de décimales affichées pour la tension	1. a 123456789.XXX	1.XX
0)	Current Decimal (décimales courant)	Nombre de décimales affichées pour le courant	1. a 123456789.XXX	1.XX
	puissance)	nombre de decimales anichees pour les valeurs de puissance	1. a 123430/89.AAA	1.88

Menu	Valeur	Description	Plage (valeurs)	Valeur par défaut
	Update Rate (taux de mise à jour)	Spécifie la fréquence d'actualisation de l'affichage en secondes.	1sà6s	1 s
(ab	Contrast (contraste)	Spécifie le contraste de l'écran (valeur plus élevée pour un contraste plus net).	0 à 9	6
up ficha	Backlight TO (durée rétroéclairage)	Durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'afficheur avant reste allumé après la dernière pression sur une touche	0 à 7200 (secondes)	300
/ Seti	DMD Lock TO (durée verrouillage DMD)	Durée minimale permise entre deux réinitialisations des valeurs moyennes	0 à 5184000 (secondes)	2160000
splay iratio	Test Mode TO (durée mode test)	Durée pendant laquelle l'appareil reste en mode test avant de revenir au mode normal.	60 à 21600 (secondes)	1800
Dis nfigu	Display Scale (échelle affichage)	Coefficient d'échelle appliqué aux valeurs avant leur affichage	1.00 à 999999.0	1000
(col	Scaling Mode (mode échelle)	Indique si les valeurs sont divisées ou multipliées par l'échelle d'affichage avant d'être affichées.	Multiply (multiplier) ou Divide (diviser)	Divide
	Delta Vectors (vecteurs triangle)	Spécifie le type d'affichage des diagrammes vectoriels en mode Triangle.	System (système) ou Instrument	Instrument
ity ité)	Modify Passwd (modifier mot de passe)	Permet de changer le mot de passe standard.	0 - 99,999,999	0
écur	Disable Security (désactiver sécurité)	Désactivation de la sécurité du compteur	Disabled (désactivée), Enabled (activée) ⁶	Enabled
s s	Web Config (config. web)	Permet la configuration par une interface de serveur web.	Disabled (désactivée), Enabled (activée)	Enabled

¹ Le ION8650C (spécifications C) ne prend pas en charge le protocole Modbus maître.

² Le paramètre Unit ID est défini en usine à partir du numéro de série du compteur. Par exemple, le numéro de série XXXX-1009X263-XX est réglé en usine sur l'identifiant unitaire 9263.

³ Pour modifier le paramètre NONE, appuyez sur la touche haut pendant deux secondes pour passer en mode édition.

⁴ L'adresse MAC est réglée en usine et indiquée à titre de référence uniquement.

⁵ Applicable uniquement au ION8650C (spécifications C). Voir « Changement de ports de communication actifs pour le ION8650C (spécifications C) » page 83.
⁶ Pour activer ou désactiver la sécurité du compteur, voir « Sécurité de l'appareil » page 83.

Étape 8 : Configuration des paramètres avancés avec ION Setup

Utilisez ION Setup pour configurer les fonctions avancées du compteur ION8650. ION Setup est téléchargeable gratuitement sur www.schneider-electric.com. Reportez-vous au fichier d'aide pour les instructions d'utilisation de ION Setup.

Certaines fonctions restent désactivées jusqu'à ce que vous changiez certains paramètres de configuration, par exemple pour régler le registre *NomVolts* du module Sag/Swell de façon à activer les fonctions de qualité de l'énergie. Reportez-vous au *ION8650 User Guide* (manuel d'utilisation ION8650) pour une explication détaillée de toutes les fonctions du compteur.

Étape 9 : Affichage des données du compteur

Par défaut, les écrans NORM (normal) sont affichés. Appuyez sur le bouton rond (ALT/ENTER) pour passer en mode ALT (autre). Utilisez les touches haut et bas pour parcourir les écrans.

Écrans NORM

Écran	Contenu	Écran	Contenu
kWh	kWh fournis/reçus	Peak Demand Reset (réinitialisation du maximum de la valeur moyenne)	Nombre de réinitialisations de valeur moyenne (avec horodatage)
kVARh	kVARh fournis/reçus	Q Metering (mesure Q)	Mesures VARh approximatives
kVAh	kVAh fournis/reçus	Disk Simulator (simulateur disque)	Simulation du disque d'un compteur mécanique de watts-heures
Peak Demand Delivered (maximum de la valeur moyenne fournie)	Valeur maximale de kW, kVAR, kVA fournie (avec horodatage)	All Segments (tous segments)	Un écran noir indique que les pixels LCD fonctionnent.

Écrans ALT

Écran	Contenu	Écran	Contenu
Name Plate 1 (plaque signalétique 1)	Propriétaire, version du logiciel embarqué, TAG 1 et 2	Active TOU Seasons	Saison de facturation TOU active
Name Plate 2 (plaque signalétique 2)	Réglages du calcul de valeur moyenne par fenêtre glissante	TOU Energy by Rate	Valeurs kWh fournis pour chaque tarif TOU
Event Log	Événements haute priorité les plus récents (255)	kW Peak Demand	Maximum kW fournis pour chaque tarif TOU
Phasor Diagram (diagramme des phaseurs)	Phaseurs et valeurs de courants/tensions de phases	Past Billing Energy	kWh fournis dans la période de facturation précédente (FP)
Instantaneous Voltage	Tension de phase, tension moyenne (L-N ou L-L)	Prev Billing Peak Demand	Maximum kW fournis dans FP
Instantaneous Current	Courant de phase, courant moyen	Past Season Energy	kWh fournis pour chaque tarif TOU dans FP
Instantaneous Power	Total kW, total kvar, total kVA, facteur de puissance	Past Season Peak Demand	Maximum kW fournis pour chaque tarif TOU dans FP
Instantaneous Demand	kW fournis/reçus	Past Billing/Season Energy	kWh fournis/reçus dans FP et saison
Flicker ¹	Mesures de papillotement pour V1, V2 et V3	Past Bill/Season Pk Dem	Maximum kW moyenne de fenêtre glissante reçus dans FP et saison
Voltage Harmonics (3 écrans)	Histogrammes harmoniques de tension par phase	Past Billing/Season Energy	kVARh fournis/reçus dans FP et saison
Current Harmonics (3 écrans)	Histogrammes harmoniques de courant par phase	Past Bill/Season Pk Demand	Max. kVARh fournis/reçus dans FP et saison
Active TOU Rate	Tarif facturation TOU actif	Past Billing/Season Energy	kVAh fournis/reçus dans FP et saison facturation
	·	Past Bill/Season Pk Demand	Max. kVA fournis/reçus dans FP et saison

¹ Les mesures de flicker (papillotement) sont uniquement disponibles pour les modèles ION8650A (spécifications A) et ION8650B (spécifications B).

Mode TEST

Le mode Test permet de modifier certains paramètres dans un compteur à verrouillage matériel ou de vérifier la précision du compteur. Reportez-vous au *ION8650 User Guide* (manuel d'utilisation ION8650) et à la note technique *ION8650 Vérification de la précision* pour plus d'informations.

Étape 10 : Vérification du raccordement à l'aide des diagrammes de phaseur

Vous pouvez afficher le diagramme de phaseur du ION8650 depuis le panneau avant ou via ION Setup. L'afficheur de phaseur disponible dans ION Setup permet de vérifier le raccordement du compteur. Reportez-vous à l'aide en ligne de ION Setup pour plus d'informations.





Spécifications

Les informations contenues dans cette section sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez contacter votre représentant local Schneider Electric pour les dernières mises à jour.

Environnement

Degré de pollution	2
Altitude	Moins de 3000 m au-dessus du niveau de la mer
Plage de fonctionnement	-40 à 85 °C interne. Température ambiante max40 à 70 °C
Température de fonctionnement de l'afficheur	−20 à 60 °C
Humidité	5 à 95 % d'humidité relative sans condensation

Entrées de mesure

on	Entrées	Configuration 9S : Va, Vb, Vc, Vref	Configurations 29S et 36S : Va, Vc, Vref	Configuration 35S : Vab, Vcb, Vref		
nsi	Section de fil recommandée	2,01 à 3,31 mm ²				
tel	Tonsion nominalo	Configurations 9S, 29S et 36S : 5	57-277 V L-N eff. (-20 %, +25 %)			
a	Tension nonlinale	Configuration 35S : 100-480 V L-	N eff. (–20 %, +25 %)			
de	Tonsion maximum, comptours à alimentation auviliaire	Configurations 9S, 29S et 36S : 3	47 V L-N eff., 600 V L-L eff.			
Ire	rension maximum, completits a alimentation auxiliare	35S : 600 V L-L eff.				
Se	Tenue diélectrique 2500 V eff., 60 Hz pendant			minute		
Ĕ	Tension nominale de tenue aux chocs	6 kV				
de	Catégorie de mesure / installation	CAT III				
ŝ	Plage de fréquence fondamentale de fonctionnement	42-69 Hz				
Léé	Impédance d'entrée	5 M Ω par phase (phase-Vref)				
Ent	Fusible (non fourni)	2 A à temporisation (voir diagrammes de raccordement)				
Ļ	Entrées	Configurations 9S, 29S et 36S : la	a, lb, lc	Configuration 35S : la, lc		
an	Section de fil recommandée	2,01 à 3,31 mm ²				
n	Courant de démarrage, classe 2/10/20	0,001 A eff.				
ĕ	Dépassement	à 24 A eff.				
re du	Plage de tension nominale	ANSI C12.20, classes de courant combinées 2, 10 et 20 CEI 62053-22, combinaison 1 A et 5 A nominal, Imax = 20 A eff.				
sul	Surcharge	500 A eff. pendant 1 s				
ne	Essai de type de tenue diélectrique	2500 V eff., 60 Hz pendant 1 min	ute			
e	Tension max.	600 V eff.				
sc	Tension nominale de tenue aux chocs	6 kV				
, ee	Catégorie de mesure / installation	CAT III				
Enti	Charge, classe 2/10/20	0,05 VA par phase à 5 A				
[Terre	l Itilisez un fil de 2 08 mm²				
	16116					

Alimentation, standard (auto-alimentation)

Туре	Triphasée (via entrées de détection de tension)
Plage de tension nominale	Configurations 9S, 29S et 36S : 69-277 V L-N eff. (120-480 V L-L eff.), 42-69 Hz Configuration 35S : 120-480 V L-L eff., 42-69 Hz
Tension nominale de tenue aux chocs	6 kV
Charge	Typique : 3 W, 6 VA/phase, triphasé ; maximum : 4 W, 11 VA/phase, triphasé
Micro-coupure maximale : minimum garanti	6 périodes à la frequence nominale (min. 50 Hz), à 120 V L-N eff. (208 V L-L eff.), triphasé

Alimentation, source auxiliaire - tension standard

Туре	Monophasé, via câble externe avec prise type NEMA 5-15 mise à la terre
Plage de tension nominale	CA : 65-120 V L-N eff., 42-69 Hz CC : 80-170 V CC
Tension nominale de tenue aux chocs	6 kV
Charge	Typique : 7 W, 14 VA ; maximum : 11 W, 18 VA
Micro-coupure : minimum garanti	6 périodes à la fréquence nominale (min. 50 Hz), à 65 V L-N de tension minimum

Alimentation, source auxiliaire - haute tension

Туре	Monophasé, via câble externe avec prise type NEMA mise à la terre
Plage de tension nominale	CA : 160-277 V L-N eff. CC : 200-390 V CC
Tension nominale de tenue aux chocs	6 kV
Charge	Typique : 8 W, 14 VA ; maximum : 11 W, 19 VA
Micro-coupure : minimum garanti	6 périodes à la fréquence nominale (min. 50 Hz), à 160 V L-N de tension minimum

Entrées/sorties internes

giques	Туре	4 sorties statiques de type C (options d'E/S B et C) 1 sortie statique de type A (option C uniquement)
	Câble	1,3 à 0,13 mm ²
	Tension de charge max.	130 V CA / 200 V CC
	Courant de charge max.	100 mA
	Résistance sous tension	30 Ω typique, 50 Ω maximum
	Résistance hors tension	400 MΩ minimum
	Isolement	2000 V efficace, 60 Hz pendant 1 min (terre) 1000 V efficace, 60 Hz pendant 1 min (entre les sorties)
	Tension nominale de tenue aux chocs	2500 V crête (terre) 1500 V crête (entre les entrées ou les sorties) (CAT II)
	Fréquence de mise à jour	20 ms (précision = +/-7 ms), sans compter le retard de communication. Changement d'état après 20 ms. Demi-alternance pour E/S internes
o s	Type de signal	Continu ou impulsions
Sorties	Fusible	Protéger avec un fusible de 100 mA à temporisation, du type Littlefuse série 201 à 100 mA.
	Fréquence max. transitions sortie	50 par seconde
	Durée de vie	Hors charge = 10 000 000 opérations À tension et charge nominales = 100 000 opérations
	Largeur min. impulsion	1 ms
	Résolution temporelle	Demi-alternance ou 1 s
	Dispositif de suppression de transitoires pour les sorties logiques	Installez le dispositif suivant les diagrammes de la section « Sorties logiques » page 86. Le dispositif de suppression de transitoires doit satisfaire aux spécifications suivantes : Polarisation = bidirectionnelle. Tension de claquage = 300 V maximum. Puissance dissipée en crête = 10 kW pendant 10 ms (minimum) et 1,5 kW pendant 1 milliseconde (minimum).
	Temps d'attente de changement d'état	20 ms (sortie logique) 40 ms (modules d'entrées logiques)
	Schémas de commande	Utilisez des mécanismes intermédiaires permettant de désactiver les commandes de relais pour l'entretien.

Entrées/sorties internes

	Туре	3 entrées de type A (option d'E/S B) 1 entrée de type A (option d'E/S C) Autoexcité, contact sec, aucune tension externe requise. (Pour l'excitation externe, la plage de fonctionnement est de 24-130 V CC.)
	Câble	Utiliser le fil convenant à l'application.
	Tension de charge max.	30 V CC interne (fourni) ou 130 V CC externe
Entrées logiques	Courant de charge max.	100 mA
	Isolement	2000 V efficace, 60 Hz pendant 1 min (terre) 1000 V eff., 60 Hz pendant 1 min (entre les entrées)
	Tension nominale de tenue aux chocs	2500 V crête (terre) 1500 V crête (entre les entrées ou les sorties) (CAT II)
	Largeur min. impulsion	20 ms
	Fréquence max. transitions entrée	50 par seconde
	Période de balayage	20 ms
	Résolution temporelle	1 ms, avec 2 ms de précision
	Entrées	État haut pour résistance externe de 2 k Ω maximum. État bas pour résistance externe de 4 M Ω minimum.

Communications

RS-232/RS-485	Câble DB9 (câble de dérivation) ou connecteur DB9 (panneau de dérivation)
RS-485	Câble à paire torsadée blindée (câble de dérivation) ou connecteur de repiquage à ressort (panneau de dérivation)
Modem	Modem 56k universel Cordon téléphonique FCC section 68 RJ-11 (câble de dérivation) ou prise téléphonique RJ-11 (panneau de dérivation)
Port optique infrarouge	Port optique ANSI Type II
RS-485	Câble à paire torsadée blindée (câble de dérivation) ou connecteur de repiquage à ressort (panneau de dérivation)
Ethernet	10Base-T Catégorie 3 UTP (min.) Câble Ethernet RJ-45 (câble de dérivation) ou connecteur Ethernet RJ-45 (panneau de dérivation)
IRIG-B	Tension nominale = 5 V CC +/- 10 %. Tension max. = 8 V CC Câble à paire torsadée blindée de 0,33 mm² (câble de dérivation) ou connecteur de repiquage à ressort (panneau de dérivation)

Annexe A Options de configuration supplémentaires

Sécurité de l'appareil

Désactivation/activation de la sécurité via le panneau avant

Désactiver la sécurité

- 1. Sélectionnez le menu de configuration « Security ». Sélectionnez « Disable Security » pour désactiver.
- 2. Entrez le mot de passe du compteur si nécessaire. Sélectionnez « Proceed » pour exécuter. Sélectionnez « Yes » pour confirmer.
- 3. Sélectionnez « Return » deux fois pour revenir à l'écran normal.

Activer la sécurité

Pour activer la sécurité du compteur, vous devez d'abord changer le mot de passe :

- Sélectionnez le menu de configuration « Modify Passwd ». Utilisez les touches de navigation haut et bas pour changer le mot de passe. Appuyez sur le bouton rond pour confirmer la sélection. Sélectionnez « Yes » pour confirmer.
- 2. Sélectionnez le menu de configuration « Disable Security ».
- 3. Saisissez le nouveau mot de passe. Sélectionnez « Proceed », puis « Yes » pour confirmer.
- 4. Sélectionnez « Return » deux fois pour revenir à l'écran normal.

Liaisons RS-232

Reportez-vous au diagramme approprié ci-dessous pour raccorder les communications du RS-232.



Changement de ports de communication actifs pour le ION8650C (spécifications C)

Le compteur ION8650C permet plusieurs communications simultanées sur le port optique avant et sur un maximum de deux autres ports de communication. Si vous avez commandé l'option Ethernet et/ou modem interne avec ce compteur, vous devez d'abord désactiver l'un des ports de communication actifs avant d'en activer un autre à la place (par exemple le port série COM1).

Remarque

Le changement de ports de communication actifs prend effet après redémarrage du compteur.

- 1. Sélectionnez le menu de configuration ENABLED COM PORTS sur le panneau avant. Sélectionnez CONTINUE.
- Sélectionnez le port de communication actif à désactiver (par exemple Ethernet). Sélectionnez DISABLED. Saisissez le mot de passe d'accès au compteur lorsque vous y êtes invité, puis sélectionnez YES pour confirmer la modification.
- Sélectionnez le port de communication à activer (par exemple COM1). Sélectionnez ENABLED. Sélectionnez YES pour confirmer la modification.
- 4. Sélectionnez REBOOT. Sélectionnez YES lorsque vous y êtes invité. Entrez le mot de passe du compteur si nécessaire.

Option d'entrées/sorties internes

Pour les spécifications d'E/S détaillées, reportez-vous au tableau « Entrées/sorties internes » page 81.

Entrées logiques

Reportez-vous à l'exemple de numéro de pièce de la section « Raccordement des E/S internes en option » page 73 pour déterminer le nombre d'entrées logiques sur votre compteur. Les entrées logiques de type A sont réglées en usine pour l'autoexcitation (utilisation de l'alimentation électrique interne).



¹ Ces diagrammes représentent l'option d'E/S internes B.

Configuration de l'entrée logique pour l'excitation externe

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer l'entrée logique pour l'alimentation externe.

A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observez les règles de sécurité en matière de travaux électriques. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, ou les réglementations locales applicables.
- Cet appareil doit impérativement être installé et entretenu par un électricien qualifié.
- Coupez toute alimentation électrique de l'appareil et de l'équipement dans lequel il est installé avant toute intervention.
- Utilisez toujours un appareil de vérification de tension correctement calibré pour vérifier que l'alimentation est coupée.
- Les composants internes du compteur sont extrêmement sensibles aux décharges électrostatiques. Prenez les précautions antistatiques d'usage lors des interventions à l'intérieur de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

- 1. Coupez et isolez complètement l'alimentation. Utilisez un dispositif de détection de tension nominale adéquat pour vérifier que l'alimentation est hors service.
- 2. Retirez les dispositifs de plombage inviolable de la base du compteur.
- 3. Tournez le couvercle en plastique d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le.

Les broches d'excitation et les cavaliers sont situés dans un renfoncement en bas à gauche du compteur.





- 4. Retirez les deux cavaliers et placez-en un sur les broches 2 et 3 de l'embase à quatre broches. Gardez le deuxième cavalier pour une utilisation ultérieure.
- 5. Remettez le couvercle en plastique et tout plombage inviolable.

L'excitation interne de l'entrée logique est à présent désactivée ; une alimentation externe peut être utilisée pour les contacts externes. Reportez-vous au tableau des spécifications « Entrées/sorties internes » page 81 pour plus d'informations.

Sorties logiques

AVERTISSEMENT

RISQUE LORS D'UTILISATIONS NON PRÉVUES

N'utilisez pas cet équipement pour les applications critiques de commande ou de protection dans lesquelles la sécurité du personnel ou de l'équipement dépend du fonctionnement du circuit de commande.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Reportez-vous à l'exemple de numéro de pièce de la section « Raccordement des E/S internes en option » page 73 pour déterminer le nombre de sorties logiques sur votre compteur.



PowerLogic[™] ION8650 with WebMeter[™]

Socket meter installation guide

PowerLogic™ ION8650 con WebMeter™

Manual de instalación del medidor de soporte PowerLogic[™] ION8650 avec le WebMeter[™]

Manuel d'installation du compteur à socle

Schneider Electric 2195 Keating Cross Road

Saanichton, BC V8M 2A5 Canada

Technical Support / Asistencia Técnica / Support technique : Global-PMC-Tech-support@schneider-electric.com (250) 544 3010

Contact your local Schneider Electric sales representative for assistance or go to:

www.schneider-electric.com

ION, ION Enterprise, Modbus, Modicon, Power Measurement, PowerLogic, Schneider Electric, Square D, and WebMeter are either trademarks or registered trademarks of Schneider Electric in France, the USA and other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

70001-0304-00 05/2011

© 2011 Schneider Electric.

All rights reserved. / Reservados todos los derechos. / Tous droits réservés.

Póngase en contacto con su distribuidor local de Schneider Electric para obtener asistencia o visite el sitio web:

www.schneider-electric.com

ION, ION Enterprise, Modbus, Modicon, Power Measurement, PowerLogic, Schneider Electric, Square D y WebMeter son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Schneider Electric en Francia, EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios

Sólo el personal cualificado puede instalar, manipular y revisar el equipo electrónico así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad en relación a cualquier consecuencia que pudiera derivarse del uso de este material. Contactez le représentant commercial Schneider Electric de votre région pour toute assistance ou rendez-vous sur le site :

www.schneider-electric.com

ION, ION Enterprise, Modbus, Modicon, Power Measurement, PowerLogic, Schneider Electric, Square D et WebMeter sont des marques commerciales ou des marques déposées de Schneider Electric en France, aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Seul du personnel qualifié doit se charger de l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et de la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.