Français

SYLVANIA

LC320SLX

Owner's Manual Guide d'utilisation Manual del Usuario



© 2009 Funai Electric Co., Ltd.

DIGITAL

Model No.:

Serial No.: _

✓ Precautions

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

APPARATUS SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED ON THE APPARATUS.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO OUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the apparatus's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the apparatus.

The caution marking is located on the rear or bottom of the cabinet.

Important Safety Instructions

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- **4.** Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacture's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- **10.** Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- **12.** Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- **13.** Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Do not place the unit on the furniture that is capable of being tilted by a child and an adult leaning, pulling, standing or climbing on it. A falling unit can cause serious injury or even death.

FCC WARNING

This apparatus may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this apparatus may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the manual. The user could lose the authority to operate this apparatus if an unauthorized change or modification is made.

RADIO-TV INTERFERENCE

This apparatus has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This apparatus generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this apparatus does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the apparatus off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the apparatus and receiver.
- 3) Connect the apparatus into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This apparatus should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided. Make sure to leave a space of 3.2 inches (8cm) or more around this apparatus.

Disconnect the mains plug to shut off when find trouble or not in use. The mains plug shall remain readily operable.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. **WARNING:** Batteries (battery pack or battery installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

(H) LAMP IN LCD CONTAINS MERCURY, DISPOSE ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAW.

WARNING: To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the instructions.

TO AVOID THE HAZARDS OF ELECTRICAL SHOCK AND FIRE

- Do not handle the AC power cord with wet hands.
- Do not remove this unit's cabinet. Touching parts inside the cabinet could result in electric shock and/or damage to this unit. For service and adjustment inside the cabinet, call a qualified dealer or an authorized service center.
- Do not pull on the AC power cord when disconnecting it from an AC outlet. Grasp it by the plug.
- Do not put your fingers or objects into the unit.

LOCATION AND HANDLING

- The openings should not be blocked by placing the unit on a bed, sofa, carpet, rug, or other similar surface.
- Do not install the unit near or over a radiator or heat register.
- Do not install the unit in direct sunlight, near strong magnetic fields, or in a place subject to dust or strong vibration.
- Avoid a place with drastic temperature changes.
- Install the unit in a horizontal and stable position. Do not place anything directly on top or bottom of the unit. Depending on your external devices, noise or disturbance of the picture and/or sound may be generated if the unit is placed too close to them. In this case, please ensure enough space between the external devices and the unit.
- Depending on the environment, the temperature of this unit may increase slightly. This is not a malfunction.

NOTE ABOUT RECYCLING

- This unit's packaging materials are recyclable and can be reused.
- Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations.Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your
- local regulations concerning chemical wastes.

WHEN CARRYING THIS UNIT

- · At least two people are required when carrying this unit.
- Make sure to hold the upper and bottom frames of the unit firmly as illustrated.



✓ <u>Trademark Information</u>

- HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Products that have earned ENERGY STAR® are designed to protect the environment through superior energy efficiency.

☑ Supplied Accessories

owner's manual (1EMN24299) quick start guide (1EMN24639)





remote control (NH000UD)

> batteries (AAA x 2)

registration card (1EMN24700)

Phillips pan screw for attaching the stand x 4 (FPH34200)



• If you need to replace these accessories, please refer to the part No. with the illustrations and call our toll free customer support line found on the cover of this manual.

☑ <u>Attaching the Stand</u>

You must attach the stand to the unit to display upright. Be sure the front and rear of the stand match the proper direction.



stand in the direction of the rear of the unit. Be careful not to drop the stand when you remove it.

Note:

- When attaching the stand, ensure that all screws are tightly fastened. If the stand is not properly attached, it could cause the unit to fall, resulting in injuries as well as damage to the unit.
- Make sure to use a table which can support the weight of this unit and is larger than this unit.
- Make sure the table is in a stable location.

Symbols Used in this Manual

The following is the description for the symbols used in this manual. Description refers to:

Στν : Analog TV operation

דע) : Digital TV operation

• If neither symbol appears under the function heading, operation is applicable to both.

English

✓ Features

DTV/TV/CATV

- You can use your remote control to select channels which are broadcast in digital format and conventional analog format. Also, cable subscribers can access their cable TV channels.
- Information Display (DTV only) - You can display the title, contents and other information of the current DTV program on the TV screen.

Autoscan

- This unit automatically scans and memorizes channels available in your area, eliminating difficult setup procedures.

- **Child Lock**
 - This feature allows you to block children's access to inappropriate programs.
- Closed Caption Decoder
- Built-in closed caption decoder displays text for closed caption supported programs.
- MTS/SAP Tuner
 - Audio can be selected from the remote control.
- Auto Shut Off Function
 - If there is no signal input from the antenna terminal and no operation for 15 minutes, the unit will turn off automatically.
- Sleep Timer
 - This feature will automatically turn off the power of the unit at a specific time.
- Choices for On-screen Language - Select your on-screen language: English, Spanish or French.
- Stereo Sound Function
- PLL Frequency Synthesized Tuning
- Provides free and easy channel selection and lets you tune directly to any channel using the number buttons on the remote control.
- Various Adjustment for Picture and Sound Customizes image guality to suitable for your room, and set the sound as your preference.
- HDMI Input - When using HDMI1 input, you can enjoy this unit as a PC monitor if your PC has DVI output terminal.
- **Component Video Input**
- S-video Input
- **AV Input**
- **Digital Audio Output**
- **Analog Audio Output**

✓ Contents

0	IIN
✓ Contents	RODUC
Precautions2 Trademark Information3	TION
INTRODUCTION Supplied Accessories	PREPARATION
PREPARATION Antenna Connection 8 Connection to Cable Receiver or Satellite Box 8 External Device Connection 9 Cable Management 12 Plug the AC Power Cord 12 Initial Setup 13	WATCHING TV
WATCHING TV Channel Selection	OPTIONAL SETTING
OPTIONAL SETTING Main Menu. 18 Autoscan. 18 Channel List. 19 Manual Register. 19 Manual Register. 19 Antenna Confirmation 20 Language Selection 20 Picture Adjustment 21 Sound Adjustment 22 Closed Caption 23 Child Lock. 26 PC Settings. 30 Energy Saving Mode 31 Location 31 Current Software Info 32	TROUBLESHOOTING INFORMATION
FAQ	
INFORMATION Glossary	
Limited Warranty38	

© 2009 Funai Electric Co., Ltd.

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, copied, transmitted, disseminated, transcribed, downloaded or stored in any storage medium, in any form or for any purpose without the express prior written consent of Funai. Furthermore, any unauthorized commercial distribution of this manual or any revision hereto is strictly prohibited.

Information in this document is subject to change without notice. Funai reserves the right to change the content herein without the obligation to notify any person or organization of such changes.

FUNAI with the 💋 design is a registered trademark of Funai Electric Co., Ltd and may not be used in any way without the express written consent of Funai. All other trademarks used herein remain the exclusive property of their respective owners. Nothing contained in this manual should be construed as granting, by implication or otherwise, any license or right to use any of the trademarks displayed herein. Misuse of any trademarks or any other content in this manual is strictly prohibited. Funai shall aggressively enforce its intellectual property rights to the fullest extent of the law.

EN

✓ Control Panel

Rear Panel



8 9 10 - 4105 (HOME : 11 * 12 13 14 . •) ۲ 19 . ۲ 20 6 0 15 DELTA. 16 ۲ 17 ۲ 18

Note:

* service terminal (service use only)

Use this terminal only when a software update is necessary. Do not connect any device to this terminal such as; digital camera, keyboard, mouse, etc. For more information, please visit at *www.sylvaniaconsumerelectronics.com*

- Φ (power) (p. 13) Press to turn the unit on and off.
- CH ▲/▼ (p. 14 / p. 15) Press to select channels or move up (▲) / down (▼) through the main menu items.
- **3. SETUP** (p. 13) Press to display the main menu.
- 4. VOL ▲/▼ (p. 14)
 Press to adjust the volume or move right (▲) / left
 (▼) through the main menu items.
- 5. infrared sensor window Receives infrared rays transmitted from the remote control.
- 6. POWER ON indicator Lights up green when power is on.
 7. STAND BY indicator
- STAND BY indicator Lights up red when power is off.

- 8. S-video input jack (p. 10) S-video cable connection for an external device.
- **9. video input jack** (p. 11) RCA video cable connection for an external device.
- **10. audio input jack** (p. 10 / p. 11) RCA audio cable connection for an external device.
- **11. HDMI 2 input jack** (p. 8 / p. 9) HDMI connection for HDMI device.
- **12. AC power cord** (p. 12) Connect to a standard AC outlet to supply power to this unit.
- **13. cable management** (p. 12) Use this holder to bundle the cables.
- **14. component video and audio input jack** (p. 8 / p. 10) RCA component video cable and RCA audio cable connection for an external device.
- **15. audio output jack** (p. 11) RCA audio cable connection for an external device.
- **16. audio input jack for HDMI1** (p. 9 / p. 12) RCA audio cable connection for a DVI device. When you connect your PC that has a DVI terminal, use a stereo mini plug-RCA conversion cable as well. (For HDMI 1 input jack only)
- **17. digital audio output jack** (p. 11) Coaxial digital cable connection for a decoder or an audio receiver.
- **18. antenna input jack** (p. 8) RF coaxial cable connection for your antenna or cable TV signal.
- 19. HDMI 1 input jack (p. 8 / p. 9 / p. 12) HDMI connection for HDMI or DVI device. When you connect your PC that has a DVI terminal, you can enjoy this unit as a PC monitor.
- 20. HDMI 3 input jack (p. 8 / p. 9) HDMI connection for HDMI device.

6

☑ <u>Remote Control Function</u>



- 1. STILL (p. 15) Press to pause scree
- Press to pause screen image. 2. INPUT SELECT (p. 15)
 - Press to access connected external devices like a BD/DVD recorder.
- 3. SETUP (p. 13) Press to display the main menu.
 4. ◀/►/▲/▼ (p. 13)
 - Press to move left / right / up / down through the items.
- BACK (p. 16) Press to return to the previous menu operation.
 CH RETURN (p. 14)
- Press to return to previously viewed channel.

- 7. VOL. $\triangle/\bigtriangledown$ (p. 14) Press to adjust the volume.
- 8. Number buttons (p. 14)
 Press to select channels.
 (hyphen)
- Press to shift the subchannel from the main channel. **9. POWER** (p. 13)
- Press to turn the unit on and off.
- 10. AUDIO (p. 15) Digital mode (DTV)
 Press to select the audio language. Analog mode (TV)
 Press to select the audio mode.
- **11. SCREEN MODE** (p. 17)
 Press to select aspect ratio available for the TV screen.
- 12. INFO (p. 16)
 Digital mode (DTV)
 - Press to display the channel information, signal type and TV setting.
 - •Analog mode (TV)

Press to display the channel number, signal type and TV setting.

External input mode

Press to display the external input mode, signal type and TV setting.

- **13.** ENTER (p. 13) Press to decide the command of setting when the main menu is displayed.
- 14. CH ▲/▼ (p. 15) Press to select channels and the external input mode.
 15. MUTE ∞ (p. 14)
- Press to turn the sound on and off. **16. SLEEP** (p. 14)
 - Press to activate the sleep timer.

When using a universal remote control to operate this unit.

• Make sure the component code on your universal remote control is set to our brand.

Refer to the manual accompanying your remote control for more details.

• We do not guarantee 100% interoperability with all universal remote controls.

$\ensuremath{\boxtimes}$ Installing the Batteries

Install the batteries (AAA x 2) matching the polarity indicated inside battery compartment of the remote control.



Battery Precautions:

- Be sure to follow the correct polarity as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
 Do not mix different types of batteries together (e.g., Alkaline and Carbon-Zinc, or rechargeable batteries like ni-cad, ni-mh, etc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries; they can overheat and rupture.



No supplied cables are used in this connection:

Please purchase the necessary cables at your local store. High Speed HDMI cable (also known as HDMI category 2 cable) is recommended for the better compatibility.

Before you connect...

Be sure your antenna or other device is connected properly before plugging in the AC power cord.

☑ Antenna Connection

Connect the RF coaxial cable on your home outlet to the antenna input jack of this unit.



* Once connections are completed, turn on the unit and begin initial setup. Channel scanning is necessary for the unit to memorize all available channels in your area. (Refer to "Initial Setup" on page 13.)

Note:

- If you have any question about the DTV's antenna, visit www.antennaweb.org for further information.
- Depending on your antenna system, you may need different types of combiners (mixers) or separators (splitters). Contact your local electronics store for these items.
- For your safety and to avoid damage to this unit, please unplug the RF coaxial cable from the antenna input jack before moving the unit.
 If you use an antenna to receive analog TV, it should also work for DTV reception. Outdoor or attic antennas will be more effective than settop versions.
- To switch your reception source easily between antenna and cable, install an antenna selector.
- If you connect to the cable system directly, contact the CATV installer.

☑ Connection to Cable Receiver or Satellite Box

Use an HDMI or an RCA component video cable to connect the HDMI or the component video input jack of the unit to the HDMI or the component video output jack of the cable receiver / satellite box.

If you connect to the unit's COMPONENT video input jack, connect an RCA audio cable to the audio L/R jack of COMPONENT accordingly.



and RCA audio cable

- * You can also connect this unit to the cable receiver or satellite box other than the HDMI or the component video output jack because they might have different output jacks.
- * Required cables and connecting methods of the cable receiver / satellite box, or the availability channel for the clear QAM may differ depending on the cable / satellite provider. For more information, please contact your cable / satellite provider.

No supplied cables are used in this connection:

Please purchase the necessary cables at your local store. High Speed HDMI cable (also known as HDMI category 2 cable) is recommended for the better compatibility.

☑ External Device Connection

[HDMI Connection]

HDMI connection offers the highest picture quality.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transports high definition video and multi-channel digital audio through a single cable.





Note:

- This unit accepts 480i / 480p / 720p / 1080i video signals, and 32kHz / 44.1kHz / 48kHz audio signals.
- This unit accepts only 2 channel audio signal (LPCM).
- You need to select "PCM" for the digital audio output of the device you connected or check the HDMI audio setting. There may be no audio output if you select "Bitstream", etc.
- This unit only accepts signals in compliance with EIA861.

[HDMI-DVI Connection]

Use an HDMI-DVI conversion cable to connect the unit to external video devices equipped with DVI output jack.

e.g.)



- This unit accepts 480i / 480p / 720p / 1080i video signals.
- HDMI-DVI connection requires separate RCA audio connection as well.
- Audio signals are converted from digital to analog for this connection.
- DVI does not display 480i image that is not in compliance with EIA/CEA-861/861B.



No supplied cables are used in this connection: Please purchase the necessary cables at your local store.

[Component Video Connection]

RCA component video connection offers better picture quality for video devices connected to the unit. If you connect to the unit's COMPONENT video input jack, connect an RCA audio cable to the audio L/R jack of COMPONENT accordingly.

e.g.)



Note:

• This unit accepts 480i / 480p / 720p / 1080i video signals.

[S-video Connection]

S-video connection offers good picture quality for video devices connected to the unit.

If you connect to the unit's S-video input jack, connect an RCA audio cable to the audio L/R jack of VIDEO accordingly.



Note:

• If you connect to the S-video input jack and the video input jack at the same time, the S-video connection will have priority.

No supplied cables are used in this connection: Please purchase the necessary cables at your local store.

[Video Connection]

RCA video connection offers standard picture quality for video devices connected to the unit. If you connect to the unit's video input jack, connect an RCA audio cable to the audio L/R jack of VIDEO accordingly. When the audio jack of the video device is monaural, connect an RCA audio cable to the audio L input jack.

e.g.)



Note:

• If you connect to the S-video input jack and the video input jack at the same time, the S-video connection will have priority.

[Audio Output Connection]

* Digital (for digital broadcasting only)

If you connect this unit to an external digital audio device, you can enjoy multi-channel audio like 5.1ch digital broadcasting sound.

Use a digital audio coaxial cable to connect the unit to external digital audio devices.

* Analog (for both analog and digital broadcasting)

If you connect this unit to an external analog audio device, you can enjoy stereo (2-channel) audio. Use an RCA audio cable to connect the unit to external analog audio devices.







No supplied cables are used in this connection: Please purchase the necessary cables at your local store.

[PC Connection]

This unit can be connected to your PC that has a DVI terminal. Use an HDMI-DVI conversion cable for this connection and it requires stereo mini plug-RCA conversion cable as well.

If you connect this unit to your PC, you can use this unit as a PC monitor.

e.g.)



HDMI-DVI conversion cable should be with ferrite core.

The following signals can be displayed:

Format	Resolution	Refresh rate	Format	Resolution	Refresh rate
VGA	640 x 480	60Hz		1,280 x 768	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz	WXGA		
XGA	1,024 x 768	60Hz		1,360 x 768	60Hz

Other formats or non-standard signals will not be displayed correctly.

Note:

• Please purchase the HDMI-DVI conversion cable that has a ferrite core.

- The following operations may reduce noise.
- Attach a ferrite core to the AC power cord of your PC.
- Unplug the AC power cord and use the built-in battery of your PC.

✓ Cable Management

Keep the cables through this holder to avoid tangle them. rear of this unit



☑ Plug In the AC Power Cord

Make sure that the AC power cord must be plugged to an AC outlet after all the necessary connection is completed. rear of this unit



Caution:

 Do not connect the AC power cord to a power supply outside the indicated voltage of this unit (AC 120V).
 Connecting the AC power cord to a power supply outside of this range may result in fire or electrical shocks.

Note:

• Each time you plugged in the AC power cord, any operations will not be performed for a few seconds. This is not a malfunction.

This section will guide you through the unit's initial setting which includes selecting a language for your on-screen menu and autoscan, which automatically scans and memorizes viewable channels.

Before you begin:

Make sure if the unit is connected to antenna or cables.

After making all the necessary connections, press [POWER] to turn on the unit.



✓ Initial Setup

- This operation may take a few moments.
- 2 Use [Cursor ▲/▼] to select the on-screen language from the choices on the right side of the TV screen. (English / Español / Français)



Select the languag	ge for setup display.	English
Elija el Idioma de	ajuste.	Enpañol
Sélectionner lang	ee écran config.	Françala
Select	Enter	Skip

- "Initial Setup" menu on step 3 will be displayed in the selected language after you press [ENTER].
- Use [Cursor ▲ /▼] to select "Antenna" for TV channels or "Cable" for CATV channels, then press [ENTER].



Make sure the arm Select the destination	nna le connected to "AHT IN" Jack. Ion of "ANT, IN" Jack.	Antenn
		Skip
Aris	na 31	212 - E
660 (6101		ANT 18

"Autoscan" will begin.



4 Use [Cursor ◄/▶] to select the desired location setting, then press [ENTER].



- Select "Retail", the unit will be set up with predefined setting for retail displays. In this setting, the power consumption may possibly exceed the limited requirement of the ENERGY STAR® qualification.
- Select "Home", the unit is set to maximize the energy efficiency for home setting and it can be adjusted through a choice of picture and sound quality according to your preference.
- When the initial setup is completed, the lowest memorized channel with the confirmation message of the location setting will be displayed on the TV screen.

Note:

- If you connect the cable system directly, contact the CATV installer.
- If you press [**POWER**] or [**SETUP**] during autoscan, this setting will be canceled.
- The initial autoscan function can be executed for either "Antenna" or "Cable" only once. When you change the connection (Antenna / Cable), set autoscan again. (Refer to page 18.)
- If there is no signal input from the antenna terminal and no operation for several seconds after you turn on the unit, "Helpful Hints" appears. Follow the instructions listed on the TV screen.



 You must set "Home" in step 4. Otherwise, the settings of picture and sound quality you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.

After an initial setup is completed...

- If you want to scan the channels automatically again. Refer to "Autoscan" on page 18.
- You can add the desired channels unmemorized by "Autoscan". Refer to "Manual Register" on page 19.
- If you want to change the other language from the one you chose. Refer to "Language Selection" on page 20.
- If you want to change the mode for location setting. Refer to "Location" on page 31.

☑ Channel Selection

Select channels by using [CH \blacktriangle / \P] or [the Number buttons].

- To select the memorized channels, use [CH ▲/▼] or [the Number buttons].
- To select the non-memorized channels, use [the Number buttons].

To Use [the Number buttons]

ТУ

When selecting channel 11



When selecting digital channel 11-1
 Be sure to press [-] before entering
 the subchannel number.



• Press [CH RETURN] to return to the previously channel.

About digital TV broadcasting:

With its high definition broadcast, digital broadcasting far surpasses analog broadcasting in both its picture and sound quality. Not all digital TV broadcasts are high definition (HD). To confirm whether your watching TV program is in HD, refer to the program guide, contact your cable / satellite provider or local TV stations.



What is the subchannel?

By using high compression technology, digital broadcasting offers a service that enables multiple signals to send simultaneously.

Therefore, you can select more than one program per main channel since digital broadcasting technology distinguishes between multiple channels broadcast by a single network.

Note:

- "No Signal" will appear on the TV screen after the subchannel broadcast is over.
- "Audio only program" message will appear on the TV screen, when you receive only sound signal.

☑ <u>Volume Adjustment</u>

This section describes how to adjust the volume. The mute function, which turns the sound off and on, is also described.

Use [VOL. \bigtriangleup / \bigtriangledown] to adjust the audio volume.



The volume bar will be displayed at the bottom of the TV screen when adjusting the volume.

• The volume bar will automatically disappear in a few seconds.

Press [MUTE 🕸] to turn off and on the sound.



"Mute" is displayed on the TV screen for a few seconds.

Press [MUTE \circledast] again or [VOL. \bigtriangleup / \bigtriangledown] to recover the original volume.

✓ <u>Sleep Timer</u>

The sleep timer can be set to automatically turn off the unit after an incremental period of time.

Press [SLEEP] to set the sleep timer.



🖒 Sleep 0

Sleep timer display appears on the TV screen.

Press [SLEEP] repeatedly to change the amount of time until shut off.



Sleep 120min.

You can set your unit to turn off after a set period of time (from 30 to 120 minutes).

- Each press of **[SLEEP]** will increase the time by 30 minutes.
- After setup, the sleep timer display can be called up for checking by pressing [SLEEP].

To cancel the sleep timer

Press **[SLEEP]** repeatedly until "Sleep Off" is displayed on the TV screen.

- The sleep timer display will automatically disappear in a few seconds.
- When you disconnect the unit from the AC outlet or when a power failure occurs, the sleep timer setting will be canceled.

WATCHING TV

OPTIONAL SETTING

TROUBLESHOOTING

☑ Still Mode

You can pause the image shown on the TV screen.

Press [STILL] to pause the image shown on the TV screen.





- The sound output will not be paused.
- If no signal is detected or protected signal is received during still mode, the image remains paused and the sound output will be muted.
- The still function will be released after 5 minutes.

To cancel still mode, press any button except [POWER].

Switching Each Input Mode

You can easily switch with the remote control to the DTV (ATSC) and TV (NTSC) or to access external devices when they are connected to the unit.

Press [INPUT SELECT] or [CH] repeatedly to cycle through the input modes.

Video

Ť

Į,

HDMI1

L HDMI2 î HDMI3 (or PC input)



Pressing [CHV] reverses the direction of the input modes.

Switching Audio Mode

This section describes how to switch the audio in the analog mode and how to switch the audio language in the digital mode. TRV/

Press [AUDIO] to display the currently selected audio mode. While receiving an MTS broadcast, press repeatedly to cycle through the available audio channel.



When all audio are available

SAP/STEREO - SAP/MONO SAP / STEREO

When stereo and monaural audio are available

MONO / STEREO ↔ MONO / STEREO

When SAP and monaural audio are available

SAP/MONO ↔ SAP/MONO

When only monaural audio is available

MONO

(cannot be switched)
: Outputs stereo-aud
: Outputs second aud
: Outputs mono-audi

s stereo-audio s second audio program s mono-audio

DTV

Press [AUDIO] to display the currently selected language and the number of available languages.



- Press [AUDIO] repeatedly to cycle through the available audio languages.



 Available languages differ depending on the broadcast."Other" is displayed when the audio language cannot be acquired, or the acquired languages are other than English, Spanish or French.

- [AUDIO] does not control external audio devices.
- The information display will automatically disappear in a few seconds.

TV Screen Information

You can display the currently selected channel or other information such as the audio mode on the TV screen.

TV

In the analog mode, the current channel number and the audio mode are displayed.

Press [INFO].





- The current channel number, audio mode, type of resolutions for video signal, TV aspect ratio, CC and TV program rating are displayed on the top-right corner of the TV screen.
- To clear the display, press [INFO] again. You can also press [BACK].

DTV

In the digital mode, the detailed broadcasting information for the current channel such as program title, program guides are displayed.

Press **[INFO]** to display the details of the currently selected program.



Broadcasting information



- 1 program title
- program guide
 (The program guide added to broadcasting information is displayed to a maximum of 4 lines.)
- 3 broadcast station
- 4 channel number
- 5 audio language (Refer to "Switching Audio Mode" on page 15.)
- 6 effective scanning lines and scan mode
- 7 digital TV format
- 8 program aspect ratio
- **9** CC (not available if closed caption is set to "Off") **10** child lock rating

Note:

- When the program guide consists of more than 4 lines, use [Cursor ▲/▼] to scroll.
- "No description provided." is displayed when the program guide is not provided.
- While the program guide is displayed, the closed caption function is interrupted.
- In external input mode, the following screen is displayed;
 e.g.) When an external device is connected to VIDEO input jack.



• The information display will automatically disappear in 1 minute.

16 EN

TRODUCTION

☑ <u>TV Screen Display Mode</u>

4 types of display modes can be selected when the broadcasting station is sending 4:3 or 16:9 video signal. And 3 types of display modes can be selected for PC input signal.









Sidebar

Display a 4:3 picture at its original size. Sidebars appear on both edges of the screen.

Full

Display a 4:3 picture at a 16:9 size; the picture is stretched horizontally to fill the screen.

Cinema

Display a 4:3 picture at a 16:9 size; the picture is stretched horizontally and vertically to fill the screen. This crops out the top and bottom of the picture.

Wide

Display the picture with its center at the original size and the edges stretched horizontally.





Full

Display a 16:9 picture at its original size.

Zoom

Display a 16:9 picture at its maximum size without changing its horizontal and vertical ratio.

Cinema

Display a vertically stretched picture.

Expand

Display a horizontally stretched picture.

For PC input signal through HDMI1 input mode



Normal

Display a proportionately stretched picture. Sidebars appear on both edges of the screen.

Full

Display a picture that is stretched out of proportion to fill the screen.

Dot By Dot

Display a picture in its original size.



☑ <u>Main Menu</u>

This section describes the overview of the main menu displayed when you press [SETUP]. For more details, see the reference page for each item. The main menu consists of the function setting items below.

Press [SETUP].





PICTURE

You can adjust the picture quality. (Refer to "Picture Adjustment" on page 21.)

SOUND

You can adjust the sound quality. (Refer to "Sound Adjustment" on page 22.)

CHANNEL

- You can automatically scan the viewable channels. (Refer to "Autoscan" on page 18.)
- You can skip the undesired channels when selecting the channels using [CH ▲/▼]. (Refer to "Channel List" on page 19.)
- You can add the channels that were not scanned by the autoscan.
- (Refer to "Manual Register" on page 19.)

DETAIL

- You can change the display format for closed caption, which displays the dialogue of a TV program or other information across the TV screen. (Refer to "Closed Caption" on page 23.)
- You can set the viewing limitations. (Refer to "Child Lock" on page 26.)
- You can adjust the position, stability and clarity of the PC screen.
 - (Refer to "PC Settings" on page 30.)
- You can select the energy saving mode. (Refer to "Energy Saving Mode" on page 31.)
- When you adjust the desired "PICTURE" and "SOUND" mode, you must switch the setting from "Retail" to "Home". (Refer to "Location" on page 31.)
- You can confirm the version of the software currently used in this unit.
 - (Refer to "Current Software Info" on page 32.)

LANGUAGE

You can change the language (English, Spanish, French) displayed on the main menu. (Refer to "Language Selection" on page 20.)

☑ <u>Autoscan</u>

If you switch wires (e.g., between antenna and CATV) or if you move the unit to a different area after the initial setting, or if you restore the DTV channel you deleted, you will need to perform autoscan.

Before you begin: Make sure if the unit is connected to antenna or cables.

Press [SETUP] to display the main menu.



2 Use [Cursor ▲/▼] to select "CHANNEL", then press [ENTER].



3 Use [Cursor ▲/▼] to select "Autoscan", then press [ENTER].



Use **[Cursor** \blacktriangle / \bigtriangledown] to select an appropriate option, then press **[ENTER]**.





- When aerial antenna is connected, select "Antenna".
- When connected to CATV, select "Cable".
- "Autoscan" will begin.

10ch
6ch 💻

 When the scanning and memorizing are completed, the lowest memorized channel will be displayed.

Note:

- After setting "Autoscan", using [CH ▲ /▼] on the remote control skips unavailable programs automatically.
- If you connect the cable system directly, contact the CATV installer.
- If you press [**POWER**] or [**SETUP**] during autoscan, the setting will be canceled.
- Even if "Autoscan" is completed, the channel setting will be lost if the AC power cord is unplugged before turning off the unit by pressing [POWER].
- The PIN Code will be required once you set a PIN Code in the "Child Lock" (Refer to page 26).
- If you want to change your PIN Code, follow the instruction of "New PIN Code" (Refer to page 29.)

18 FN

✓ Channel List

The channels selected here can be skipped when selecting the channels using [CH \blacktriangle / \bigtriangledown]. Those channels can still be selected with [the Number buttons].

Press [SETUP] to display the main menu.



2 Use [Cursor ▲ /▼] to select "CHANNEL", then press [ENTER].



3 Use [Cursor ▲/▼] to select "Channel List", then press [ENTER].



2] MCTURE	Autoscan
P SOUND	Channel List Manual Register
CHANNEL	Antenns
WINGUAGE	

Use [Cursor ▲/▼] to select the channel you want to remove, then press [ENTER].



TOPICTURE.	Highlight channels for Ch Up/Down key selection.	VIDSUS
SCUND		111
The fail		25000
LANGUAGE		

- The channel display for the removed channel darkens. You will not be able to select the channel again using [CH ▲/♥].
- To reactivate a removed channel, use [Cursor ▲/▼] and press [ENTER]. The registered channels are highlighted.
- When you remove a main channel, its subchannels are removed as well.

Note:

• The channel with the "DTV" indicated on the display is ATSC. Otherwise the channel is NTSC.

S Press [SETUP] to exit.



Manual Register

This function lets you add the channels that were not added by the autoscan due to the receptible condition at the initial setting.



2 Use [Cursor ▲/▼] to select "CHANNEL", then press [ENTER].



ENJER	
Use [Cursor 🔺 / 🛛]	to select "Manual Register", then
press [ENTER].	



2000 2000



Use [the Number buttons] to enter the number of the channel you want to add, then press [ENTER].



Press [SETUP] to exit.



- If setup completes successfully,
- "Added to the channel list" is displayed.
- If external input is used, it is not possible to register the channel and "Unavailable" will be displayed on the TV screen.
- By using [CH ▲ /▼], you can select the memorized channels only.

☑ Antenna Confirmation

DTV

This function lets you check the digital signal strength of each channel.

Press **[SETUP]** to display the main menu.



2 Use [Cursor ▲ /▼] to select "CHANNEL", then press [ENTER].



3 Use [Cursor ▲/▼] to select "Antenna", then press [ENTER].



WCTURE.	Autoscan
D SOUND	Channel List Nanual Register
CHANNEL	Antenna
TH DETAIL OF	
LANGUAGE	

4 Use [the Number buttons] or [CH ▲ /▼] to select the channel for which you want to check the digital signal strength.



• If the channel is set to analog channel or external input, you cannot confirm the antenna condition.



Press [SETUP] to exit.



20 EN

☑ Language Selection

You can choose English, Spanish, or French as your on-screen language.





3 Use [Cursor ▲ /▼] to select "English", "Español" or "Français", then press [ENTER].



Press [SETUP] to exit.



Note:

 If you need the English menus instead of the Spanish or French menus, press [SETUP]. Use [Cursor ▲/♥] to select "IDIOMA" or "LANGUE", then press [ENTER]. Use [Cursor ▲/♥] to select "English", then press [ENTER]. Press [SETUP] to exit the main menu.

☑ <u>Picture Adjustment</u>

You can adjust brightness, contrast, color, tint, sharpness and color temperature.

Before you begin: You must set "Home" in "Location" (Refer to page 31). Otherwise, the settings you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.



2 Use [Cursor \land/\lor] to select "PICTURE", then press [ENTER].





3 Use [Cursor ▲ /▼] to select the item you want to adjust, then press [ENTER].



	Picture	and the second
PICTURE	Picture Mode	Personal
CHANNEL	Brightness Contrast Color Tint Sharmage	30 60 36 0
T UNSUME	Color Temperature	Normal

4 Adjust the picture quality.

Picture Mode

Use [**Cursor** \blacktriangle / \bigtriangledown] to select the desired setting, then press [ENTER].

("Personal", "Standard", "Sports", "Movie" and "Game")



	Picture	
	Picture Mode	Personal
	Brightness	Standard
SOUND	Contrast	Sports
1 CHANNEL	Color	Movie
	Tint .	Game
CONCEPTION OF TAIL	Sharpness	
a constant i constitui della	Color Temperature	in the second second
CONGUNGE		
a state of the second stat		and a second

Brightness, Contrast, Color, Tint, Sharpness, Color Temperature

Use [**Cursor** \blacktriangle / \blacktriangledown] to select the desired setting, then use [**Cursor** \blacktriangleleft / \blacklozenge] to adjust.



	Cursor ◀	Cursor 🕨
Brightness Brightness 20 Adjust & Move @ Enter	to decrease brightness	to increase brightness
Contrast Contrast 60 (Contrast) Adjust C Nove Enter	to decrease contrast	to increase contrast
Color 95	to decrease color intensity	to increase color intensity
Tint of the second seco	to add red	to add green
Sharpness Sharpness Of TITTITITITI Announce (Constraint) CAdjust C Move Star	to make soft	to make clear
Color Temperature	to add warm colors	to add cool colors

S Press [SETUP] to exit.

SETUP

Note:

• To cancel picture adjustment, press [SETUP].

☑ Sound Adjustment

You can adjust the sound mode, equalizer and some other sound functions.

Before you begin: You must set "Home" in "Location" (Refer to page 31). Otherwise, the settings you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.

Press [SETUP] to display the main menu.



2 Use [Cursor ▲/▼] to select "SOUND", then press [ENTER].





3 Use [Cursor ▲/▼] to select the sound type you want to adjust, then press [ENTER].





4 Adjust the following items.

Sound Mode

Use [**Cursor** \blacktriangle / \bigtriangledown] to select the desired setting, then press [ENTER].

("Personal", "Standard ", "Movie ", "Music "and "News")





Equalizer

Adjust tonal quality for each frequencies. Use [**Cursor** \triangleleft / \blacktriangleright] to select the specific frequency and use [**Cursor** \blacktriangle / \blacktriangledown] to adjust the level, then press [ENTER].





TV Speakers

Select the audio output from the unit's speakers, or not. If your amplifier compatible with the CEC function is connected to this unit using an HDMI cable, some part of the sound operations such as volume up can access synchronized by using this unit's remote control.

Use **[Cursor** \blacktriangle / \bigtriangledown] to select the desired option, then press **[ENTER]**.



On	The sound will be output from the unit's speakers.
Off	The sound will not be output from the unit's speakers.
Ext. Amp	This function allows you to control audio output from CEC-compatible devices with the unit's remote control.

Press [SETUP] to exit.



- To cancel sound adjustment, press [SETUP].
- · We do not guarantee 100% interoperability with other
- brands of CEC compliant devices.

Closed Caption

You can view closed captioning (CC) for TV programs, movies and news. Closed caption refers to text of dialogue or descriptions displayed onscreen.

Press [SETUP] to display the main menu.



Use [Cursor \blacktriangle / \bigtriangledown] to select "DETAIL", then press [ENTER].



	- KOTURE	
. P. S	DUND	
- 7 c	HANNEL	
	ETAIL	
	NGUAG	NUL NO

Use [Cursor ▲ /▼] to select "Closed Caption", then press [ENTER].





See the following description for setting each item.



A…"A. Caption Service"	⇔ page 23
B "B. Digital Caption Service"	⇔ page 24
C…"C. Caption Style"	⇔ page 24

1	010	nSe	NICE

a. Use [Cursor / /] to select "Caption Service", then press [ENTER].





Use [**Cursor** \land / \bigtriangledown] to select the desired closed caption, then press [ENTER].





Caption mode

CC1 and Text1;

are the primary caption and text services. The captioning or text is displayed in the same language as the program's dialogue (up to 4 lines of script on the TV screen, where it does not obstruct relevant parts of the picture).

CC3 and Text3:

serve as the preferred data channels.

The captioning or text is often a secondary language.

CC2, CC4, Text2 and Text4;

are rarely available and broadcasters use them only in special conditions, such as when "CC1" and "CC3" or "Text1" and "Text3" are not available.

• There are 3 display modes according to programs: Paint-on mode:

Displays input characters on the TV screen immediately.

Pop-on mode:

Once characters are stored in memory, they are displayed all at once.

Roll-up mode:

Displays the characters continuously by scrolling (max. 4 lines).





23 EN







B. Digital Capiton Service

DTV

In addition to the basic closed caption described on page 23, DTV has its own closed caption called digital caption service. Use this menu to change the settings for digital caption service.

4 Use [Cursor ▲/▼] to select "Digital Caption Service", then press [ENTER].





5 Use [Cursor ▲/▼] to select the desired digital caption service, then press [ENTER].



S Press [SETUP] to exit.



Note:

"Digital Caption Service" that you can switch differs depending on the broadcast description.



DTV

You can change the caption style such as font, color or size, etc.

Use [Cursor ▲ /▼] to select "Caption Style", then press [ENTER].



5 Use [Cursor ▲ /▼] to select "User Setting", then press [ENTER].



6 Use [Cursor ▲ /▼] to select "On", then press [ENTER].



	Caption Style	
	User Setting	Qn
SGUND	Font Style Font Size	0#
CHANNEL	Font Calor Font Opacity	
DETAIL	Background Color Background Opach	
Level of the second sec	Edge Color Edge Type	

✓ Use [Cursor ▲/▼] to select an item, then press [ENTER]. Then use [Cursor ▲/▼] to select the desired setting and press [ENTER].

Picture display



• The setting description for each item is shown on the next page.

24 EN

Font Style

Closed Captioning font style can be changed as below.

	User Setting	
	Font Style	Font0
SOUND	Font Size	Line and the
CHANDLES	Font Color	Font2
all expendence	Font Opacity	Font3
DETAIL	Background Color	Font4
	Background Opacity	Font5
LANDUAGE	Edge Color	Pont6
	Edge Type	FONT17

Font Size

Font size of the displayed caption can be switched as below.

	Caption Style	Closed Caption
31 RICTURE	User Setting Font Style	
SOUND	Font Size	Citi Large
CHAMPER	Font Color	Midale
	Font Opacity	Small
DETAIL	Background Color	
energesterneter	Background Opacity	
UNGUAGE	Edge Color	
100 State	EdgeType.	

Font Color

Font color of the displayed caption can be switched as below.

	User Setting	
	Font Style	White the second
SOUND	Font Size	Black me
NO CHANNEL	Font Color	Red May
	Font Opacity	Green
DETAIL	Background Color	Blue ())
and the second	Background Opacity	Yellow
LANGUAGE	Edge Color	Magenta 👘
	Edge Type	Cyan gau

Font Opacity

Font opacity of the displayed caption can be switched as below.

	Caption Style	Closed Caption
T NCTURE.	User Setting	
	Font Style	
SCOND	Font Size	
CHANNEL	Font Color	
<u>.</u>	Font Opacity	Solid
DETAIL	Background Color	Flash
	Background Opacity	Translucent
	Edge Color	Transparent
	Edge Type	
	Edge Type	

Background Color

Background color of the displayed caption can be switched as below.

	Caption Style	Closed Caption
	User Setting	
	Fant Style	White
SOUND	Font Size	Black
TOHANNEL	Font Color	Bed)
	Font Opacity	Green
DETAIL	Background Color	Blue ())
	Background Opacity	Yellow
LANGUAGE	Edge Color	Mogentia
	EdgeType	Cyan 📷

Background Opacity

Background opacity of the displayed caption can be switched as below.

	Caption Style	Closed Caption
[2] PICTURE	User Setting	
	Font Style	
	Font Size	
CHANNEL	Fort Color Fort Onacity	
DETAIL	Background Color	Solid
	Background Opacity	Flash
UNGUAGE	Edge Color	Translucent
10000	Edge Type	Transparent

Edge Color

Edge color of the displayed caption can be switched as below.



Edge Type

Edge type of the displayed caption can be switched as below.

	Caption Style	Closed Caption
	User Setting	
	Font Style	
SCORD	Font Size	
CHANNEL	Font Color	None
	Fort Opacity	Raised
DETAIL	Background Opneity	Uniform
LANGUAGE	Edge Color	LShadow
	Edge Type	R.Shadow





ANOLdO

- To show the closed caption on your TV screen, broadcast signal must contain the closed caption data.
- Not all TV programs and commercials have the closed caption or all types of the closed caption.
- Captions and texts may not match the TV voice exactly.
 Changing channels may delay the closed caption for a few
- seconds.
 Adjusting or muting the volume may delay the closed
- Adjusting or muting the volume may delay the closed caption for a few seconds.
- Abbreviations, symbols and other grammatical shortcuts may be used in order to keep pace with the on-screen action. This is not a malfunction.
- The caption or text characters will not be displayed while the main menu or functions display is shown.
- If a black box appears on the TV screen, this means that the closed caption is set to the text mode. To clear the box, select "CC1", "CC2", "CC3", "CC4" or "Off".
- If the unit receives poor quality television signals, the captions may contain errors, or there might be no captions at all. Some possible causes of poor quality signals are:
 Automobile ignition noise
 - Electric motor noise
 - Weak signal reception
 - Multiplex signal reception (ahosts or screen flutter)
- The unit retains the closed caption setting if the power fails.
- Closed caption will not be displayed when you are using an HDMI connection.
- When the unit receives special effects playback signal (i.e., Search, Slow and Still) from a VCR's video output channel (CH3 or CH4), the unit may not display the correct caption or text.

Child Lock

Child lock reads the ratings for programs, then denies access to the programs which exceed the rating level you set. With this function, you can block certain programs inappropriate for children and any channels or external input modes can be invisible.





Use [Cursor ▲ /▼] to select "DETAIL", then press [ENTER].





Use [Cursor /] to select "Child Lock", then press [ENTER].



	Detail	
E PICTURE	Closed Capilon	
¹ SOUND	Child Lock PC Settings	
CHANNEL	Energy Saving Mode	On
DETAIL	Location Current Software Info	Home
C LINGUAGE		

Use [the Number buttons] to enter the 4-digit numbers for your PIN Code.



- When you have not set up your PIN Code, enter 0000.
- When the PIN Code is correct, "Child Lock" menu is displayed.

See the following description for setting each item.

	Child Lock	PICTO -
anstansk Society Socie	Channel Look3 MARA Rating Canadian English Ruding Canadian English Ruding Downloaddable Rating Diear Downloaddable Rating New Passeord	A B C D
A […] "A. Channel Lock"	⇔ page 27	
B "B. MPAA Rating"	⇔ page 27	
C […] "C. TV Rating"	⇔ page 28	
D […] "D. New PIN Code"	⇒ page 29	

Note:

- When you select a rating and set it to "Block", the higher ratings will be blocked automatically. The lower ratings will be available for viewing.
- When you set the highest rating to "View", all ratings turn to "View" automatically.
- To block any inappropriate programs, set your limits in "MPAA Rating", "TV Rating" and "Downloadable Rating".
- The Parental control setting will be retained after a power failure (except the access code reverts to 0000).
- If the rating is blocked, @ will appear.
- "Downloadable Rating" will be available when the unit receives a digital broadcast using the new rating system.
- If the broadcasting signal does not have the Downloadable Rating information, "Downloadable Rating is currently not available." will appear. This message will also appear when you try to access "Downloadable Rating" after you have cleared the Downloadable Rating information, and the new information has not been downloaded since.
- The Canadian rating systems on this unit based on CEA-766-A and the Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) policy.

A. Channel Lock

Particular channels or external input modes can be invisible in this function.

MPAA Rating is the rating system created by MPAA (Motion Picture Association of America).

B. MPAVA Rating

5 Use [Cursor ▲/▼] to select "Channel Lock", then press [ENTER].



RIGTURE	Cannel Lock
	MPAA Rating
SCUND	TV Rating
CHANNEL	Canadian English Rating
	Canadian French Rating
DETAIL	Downloadable Raling
E	Clear Downloadable Rating
Contraction of the	New Password

Use [Cursor ▲/▼] to select the desired rating, then press [ENTER] repeatedly to switch between "View" and "Block".





Press [SETUP] to exit.



5 Use [Cursor ▲/▼] to select "MPAA Rating", then press [ENTER].



Child Look Derrort Look Council Counci

Subscription Select the desired rating, then press [ENTER] repeatedly to switch between "View" and "Block".





Rating	Category
х	Mature audience only
NC-17	No one under 17 admitted
R	Restricted; under 17 requires accompanying parent or adult guardian
PG-13	Unsuitable for children under 13
PG	Parental guidance suggested
G	General audience
NR	No rating

Press [SETUP] to exit.



GTVRating

5 Use [Cursor ▲ /▼] to select "TV Rating", then press [ENTER].



	Child Lock
21 PICTURE	Cannel Lock
	MPAA Rating
SOUND	TV Bating
CHANNEL	Canadian English Rating
	Canadian French Rating
DETAIL	Downloadable Rating
LANOUAGE	Clear Downloadable Rating
-	New Password

6 Use [Cursor ▲/▼/◀/▶] to select the desired rating, then press [ENTER] repeatedly to switch between "View" and "Block".





Press [SETUP] to exit.



To Set the Sub Ratings

As for TV-MA, TV-14, TV-PG, or TV-Y7, you can further set the sub ratings to block specific elements of programming. To set the sub ratings, follow the step below.

Use [**Cursor** $\blacktriangle/ \checkmark / \checkmark / \land)$] to select the desired rating, then press [**ENTER**] repeatedly to switch between "View" and "Block".



PICTURE		FV V S L D
The second second	TV-MA	OF STATES
SUPERIO	TV-14	Ca 🕼 🗿 Ca 🖉 Cal
1 CHANNEL	TV-PG	
	TV-G	
DETAIL	TV-Y7	
	TV-Y	
LANGUAGE		
a strange of the strange of the	O Select	Wew/Block Black

Rating	Category	
TV-MA	Mature audience only	higher
TV-14	Unsuitable for children under 14	
TV-PG	Parental guidance suggested	
TV-G	General audience	
TV-Y7	Appropriate for all children 7 and older	
TV-Y	Appropriate for all children	lower

Sub Rating	Category	Rating
FV	Fantasy Violence	TV-Y7
v	Violence	TV-PG
s	Sexual Situation	TV-14
L	Coarse Language	TV-MA
D	Suggestive Dialogue	TV-PG, TV-14

- Blocked sub rating will appear beside the main rating category in "TV Rating" menu.
- You cannot block a sub rating (D, L, S or V) if the main rating is set to "View".
- Changing the category to "Block" or "View" automatically changes all its sub ratings to the same ("Block" or "View").

DANEW PINCode

Although the default code "0000" is supplied with the unit, you can set your own PIN Code.

5 Use [Cursor ▲/▼] to select "New password", then press [ENTER].



- Press [the Number buttons] to enter the new 4-digit PIN Code.
 - Enter PIN Code again in "Confirm password." entry field.



Press [SETUP] to exit.



- Make sure new PIN Code and confirm PIN Code must be exactly the same. If they are different, the space is cleared for reentering.
- Your PIN Code will be erased and return to the default (0000) when a power failure occurs.
 If you forget the PIN Code, unplug the AC power cord for 10 seconds to restore the PIN Code to 0000.

✓ PC Settings

This function lets you adjust the PC screen position during PC input through the HDMI 1 input jack.

Press [SETUP] to display the main menu.



2 Use [Cursor ▲ /▼] to select "DETAIL", then press [ENTER].





3 Use [Cursor ▲/▼] to select "PC Settings", then press [ENTER].



T PICTURE	Closed Caption		
N SOUND	Child Lock		
C. Dermanner	Energy Saving Mode	On	
	Location	Homa	
DETAIL	Current Software Info		

4 Use [Cursor ▲/▼] to select the setting you want to adjust, then press [ENTER].





5 Adjust the setting.

Position Reset

Use [**Cursor** \blacktriangle / \blacksquare] to select "Reset", then press [ENTER].





• The horizontal/vertical position, of the PC screen are automatically adjusted.

Horizontal Position, Vertical Position Use [Cursor ◀/▶] to adjust.

	Cursor ◀	Cursor 🕨
Horizontal Position H. Position OCCUTICUTION CONTINUES Adjust C Novo Enter	to move PC screen left	to move PC screen right
Vertical Position Versition Adjust Construction Construction Adjust Construction Construction	to move PC screen down	to move PC screen up

6 Press [SETUP] to exit.



Note:

 You may not obtain an appropriate screen with "Position Reset" for some signals. In this case, adjust the settings manually.



☑ Energy Saving Mode

You can set whether the power consumption is saved or not.



☑ Location

When you select "Retail", the power consumption may possibly exceed the

Press [SETUP] to exit.



⊡ Current Software Info

This function shows what version of the software currently used.





2 Use [Cursor ▲/▼] to select "DETAIL", then press [ENTER].





3 Use [Cursor ▲/▼] to select "Current Software Info", then press [ENTER].





4 Confirm the version of the software currently used.



S Press [SETUP] to exit.



☑ <u>FAQ</u>

Question	Answer
My remote control does not work. What should I do?	 Check the antenna or cable connection to the main unit. Check the batteries of the remote control. Check if there is an obstacle between the infrared sensor window and the remote control. Test the signal output. If OK, then possible infrared sensor trouble. (Refer to "IR Signal Check" on page 36.) Aim the remote control directly at the infrared sensor window on the front of the unit. Reduce the distance to the unit. Re-insert the batteries with their polarities (+/- signs) as indicated. When there is an infrared-equipped device such as PC near this unit, it may interrupt the remote control signal of this unit. Move the infrared-equipped device away from this unit, change the angle of the infrared sensor or turn off the infrared communication function.
How come the Initial setup appears every time I turn on this unit?	 Connect the RF coaxial cable to the unit directly and run the initial setup. Make sure to complete the channel scan before turning off the unit.
Why I cannot watch some of TV programs?	 Make sure autoscan has been completed. (Refer to "Autoscan" on page 18.) Autoscan must be completed when you set up the unit for the first time or move it to a location where previously unavailable channels are broadcast. The selected channel may not be broadcasting. When autoscan is interrupted and not completed, some channels will not be received. Make sure to complete. (Refer to "Autoscan" on page 18.) The selected channel cannot be viewed by the "Child Lock" setting. (Refer to "Child Lock" on page 26.) The unit requires some kind of antenna input. An indoor antenna (rabbit ears), an external antenna, or an RF coaxial cable from your wall or cable receiver / satellite box needs to be plugged into the unit.
How come there is no image from the connected external devices?	 Check if the right input mode is selected by pressing [INPUT SELECT] or using [CH ▲/▼]. (Refer to "Switching Each Input Mode" on page 15.) Check the antenna or cable connection to the unit.
Whenever I entered channel number, it changes automatically.	 Many digital channels have alternate channel numbers. The unit changes the numbers automatically to the ones signifying the broadcasting stations. These are the numbers used for analog broadcasts.
Why are captions not displayed entirely? Or, captions are delayed behind the dialogue.	 Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcasts. Most captioning production companies can display a dialogue to maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to date with the current TV screen dialogue.
How can I set the clock ?	There is no clock function on this unit.

✓ Troubleshooting Guide

If the unit does not perform properly when operated as instructed in this manual, **check the following chart and all connections once before calling for service.**

Symptom	Remedy
No power	 Make sure the AC power cord is plugged in. Make sure that the AC outlet supplies the proper voltage, plug another electrical appliance into the AC outlet. If a power failure occurs, unplug the AC power cord for 30 minutes to allow the unit to reset itself.
Control button does not work.	 Press only one button at a time. Do NOT press more than one buttons at the same time.
Power is ON but no screen image.	 Check whether the connection of the antenna, cable receiver or satellite box is connected correctly. Check whether all the cables to the unit are connected to the correct output jack of your device like BD/DVD recorder. Make sure that the selected input mode is connected to the working input jack. Check if your computer is NOT in sleep mode when the input mode of this unit is in PC mode. Tap any key on the keyboard to wake up your computer.
No picture or sound	 Check if the power is on. Check if the right input mode is selected. Check whether all the cables to the unit are connected to the correct output jack of your device like BD/DVD recorder. View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. Turn off the unit and wait for about 1 minute, then turn on the unit again. Check whether the connection of the antenna, cable receiver or satellite box is connected correctly. Make sure that the selected input mode is connected to the working input jack. Check if your computer is NOT in sleep mode when the input mode of this unit is in PC mode. Tap any key on the keyboard to wake up your computer. Make sure that the sound is not muted. Press [MUTE ax] so that the volume bar and current volume level will appear on the TV screen. Make sure that the volume is NOT set to "0" or "Mute". If so, use [VOL. △/▽] to adjust the desired volume.
No color	 View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. Adjust "Color" in the main menu.
Adjusted "PICTURE" or "SOUND" is not effective every time turn on the unit.	 You must set "Home" in "Location" (Refer to page 31). Otherwise, the settings you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.
Sound OK, picture poor	 Electrical interference from nearby appliances may affect picture quality. Adjust "Contrast" and "Brightness" in the main menu. View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. For the best picture quality, watch "high definition" wide screen programs. If the HD content is not available, watch "standard definition" programs instead.
Picture OK, sound poor	 View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. Check if the audio cable is connected in correctly.
You see a distorted picture or hear an unusual sound.	 You may be getting interference from electrical appliances, automobiles, motorcycles or fluorescent lights. Try moving the unit to another location to see if this is the cause of the problem.
Ghosts, lines or streaks in picture	 Electrical interference from nearby appliances may affect picture quality. View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station.
You see "noise" or "trash" on the screen.	• When the capabilities of the unit exceed the capabilities of the digital broadcasting, the signal will be increased to match the capabilities of the display of the unit. This may cause noise or trash.
Different color marks on the TV screen	 Move your unit away from nearby electric appliances. Turn off the unit and wait 30 minutes before turning it back on. View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station.

English

Symptom	Remedy
You switch to a different input and the volume.	 This unit will memorize the volume level from the last time you adjusted it. If the volume of the sound from another device is higher or lower, then the loudness will change.
You switch to a different input and the screen size changes.	 This unit will memorize the viewing mode from the last time you used the particular input modes.
The display image does not cover the entire screen.	 If you are using the unit as a PC monitor, make sure that "Horizontal Position" and "Vertical Position" in "PC Settings" are set correctly. If you are watching TV or using the video, S-video, component video or HDMI with 480i input, press [SCREEN MODE ©] repeatedly to switch various screen modes.
Captions are displayed as a white box. No caption is displayed in the Closed Caption-supported program.	 Interference from buildings or weather conditions may cause captioning to be incomplete. Broadcasting station may shorten the program to insert advertisement. The closed caption decoder cannot read the information of the shortened program.
No caption is displayed when playing back a disc or a cassette tape containing captions.	• The disc or cassette tape may be illegally copied, or the caption signal might not have been read during copying.
Black box is displayed on the TV screen.	• The text mode is selected for caption. Select "CC1", "CC2", "CC3", "CC4" or "Off".

Note:

• The LCD panel is manufactured to provide many years of useful life. Occasionally a few non active pixels may appear as a fixed point of blue, green or red. This is not to be considered a defect in the LCD screen.

Some functions are not available in specific modes, but this is not a malfunction. Read the description in this manual for more details on correct operations.

✓ Glossary

ATSC

Acronym that stands for Advanced Television Systems Committee and the name of the digital broadcasting standards.

Aspect Ratio

The width of a TV screen relative to its height. Conventional TVs are 4:3 (in other words, the TV screen is almost square); widescreen models are 16:9 (the TV screen is almost twice as wide as its height).

CEC (Consumer Electronics Control)

This allows you to operate the linked functions between our brand devices with CEC feature and this unit. We do not guarantee 100% interoperability with other brands of CEC compliant devices.

Component Video

This is a video signal format that conveys each of 3 principal colors of light (red, blue and green) through different signal lines. This allows the viewers to experience picture colors as original as it is. There are several signal formats, including Y / Pb / Pr and Y / Cb / Cr.

Dolby Digital

The system developed by Dolby Laboratories to compress digital sound. It offers stereo sound (2ch) or multi-channel audio.

HDMI

(High-Definition Multimedia Interface)

Interface that supports all uncompressed, digital audio/video formats including set-top box, BD/DVD recorder or digital television, over a single cable.

HDTV (High Definition TV)

Ultimate digital format that produces high resolution and high picture quality.

NTSC

Acronym that stands for National Television Systems Committee and the name of the current analog broadcasting standards.

Password / PIN Code

A stored 4-digit number that allows access to parental control features.

SAP (Secondary Audio Program)

Second-audio channel delivered separately from main-audio channel. This audio channel is used as an alternate in bilingual broadcasting.

SDTV (Standard Definition TV)

Standard digital format that is similar to the NTSC picture quality.

S-video

Offers higher quality images by delivering each signal, color (c) and luminance (y) independently of each other through separate cables.

✓ Maintenance

Cabinet Cleaning

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the unit with a soft cloth immersed in lukewarm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the unit. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

Panel Cleaning

Wipe the panel of the unit with a soft cloth. Before cleaning the panel, disconnect the AC power cord.

Servicing

Should your unit become inoperative, do not try to correct the problem yourself. There are no user serviceable parts inside. Turn off the unit, unplug the AC power cord and call our toll free customer support line found on the cover of this manual to locate an authorized service center.

IR Signal Check

If the remote control is not working properly, you can use an AM radio or digital camera (including a cellular phone with built-in camera) to see if it is sending out an infrared signal.

- With an AM radio:
- Tune the AM radio station to a nonbroadcasting frequency. Point the remote control towards it, press any button and listen. If the sound from the radio flutters, it is receiving the remote control's infrared signal.





With a digital camera

(including built-in cell phone cameras): Point a digital camera towards the remote control. Press any button on the remote control and look through the digital camera. If the infrared light appears through the camera, the remote control is working.


INTRODUCTION | PREPARATION

WATCHING TV

OPTIONAL SETTING

☑ Cable Channel Designations

If you subscribe to cable TV, the channels are displayed as 1-135. Cable companies often designate channels with letters or letter-number combinations. Please check with your local cable company. The following is a chart of common cable channel designations.

CATV channel	5A	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	А	В	C	D	E	F	G	Н
TV Display	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CATV channel	- I	J	К	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
TV Display	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
CATV channel	W+7	W+8	W+9	W+10	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27
TV Display	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
CATV channel	W+28	W+29	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
TV Display	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
CATV channel	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64
TV Display	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
CATV channel	W+65	W+66	W+67	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84	W+85
TV Display	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
CATV channel	W+86	W+87	W+88	W+89	W+90	W+91	W+92	W+93	W+94												
TV Display	127	128	129	130	131	132	133	134	135												

General Specifications

773 <i>((</i>	ATCC / MTCC AATM stored and	Toursingle	
l v format:	AISC / NISC-M IV standard	rerminais:	
Closed caption sys	tem:	Antenna input: VHF/UHF/CATV	75Ω unbalanced (F-type)
	§15.122/FCC (digital CC)	Audio input: RCA jack (L/R) x 6	500mV rms
	§15.119/FCC (analog CC)	Video input: RCA jack x 1	1V p-p (75Ω)
Channel coverage	(ATSC/NTSC):	S-video input: Mini DIN 4-pin jack x 1	Υ: 1V p-p (75Ω)
Terrestrial	VHF: 2~13 UHF: 14~69		C: 286mV p-p (75Ω)
CATV	2~13, A~W,	Component video input:	
	$W+1 \sim W+94$ (analog $W+1 \sim W+84$),	RCA jack x 3	Y: 1V p-p (75Ω)
	A-5~A-1, 5A		Pb: 700mV p-p (75Ω)
Tuning system:	Channel frequency synthesized tuning system		Pr: 700mV p-p (75Ω)
Channel access:	Direct access keyboard,	HDMI input: HDMI 19pin x 3	
	Programmable scan, and up/down	Coaxial digital audio output:	
		DCA instant	$\Gamma(0) = V_{\mu\nu} = (7\Gamma(0))$

Electrical Specification

Sound Output:

5W, 8Ω x 2

⊡ Other Specifications

HDMI input:	HDMI 19pin x 3
Coaxial digital	audio output:
-	RCA jack x1
Audio output:	RCA jack (L/R) x 2

500mV p-p (75Ω) 500mV rms

Remote control: Digital encoded infrared light system **Operating temperature:**

41°F (5°C) to 104°F (40°C)

Power requirements:

120V~ AC +/- 10%, 60Hz +/- 0.5%

Power consumption (maximum):

		155W			
LCD:		32 inches cl	ass (31.5 inches m	easured diag	onally)
Dimensions:		<without s<="" th=""><th>tand></th><th><with star<="" th=""><th>id></th></with></th></without>	tand>	<with star<="" th=""><th>id></th></with>	id>
	₩:	30.0 inches	(760mm)	30.0 inches	(760mm)
	H:	20.5 inches	(519.3mm)	22.2 inches	(563mm)
	D:	4.3 inches	(107mm)	9.3 inches	(234mm)
Weight:		19.0 lbs.	(8.6kg)	20.1 lbs.	(9.1kg)

• Designs and specifications are subject to change without notice and without our legal obligation.

• If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

LIMITED WARRANTY NINETY (90) DAY LABOR / ONE (1) YEAR PARTS

WARRANTY COVERAGE:

This warranty obligation is limited to the terms as set forth below.

WHO IS COVERED:

This product warranty is issued to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED:

This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3)refund the original purchase price of the product. Replacement products or parts provided under this warranty are covered against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes company property. When a refund is given, your product becomes company property.

Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMI-TATIONS:

This Limited Warranty applies only to new company manufactured products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any hardware product or any software, even if packaged or sold with the product, as manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or other additional product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-supplied product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than company approved Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written company permission, or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished product sold "AS IS" by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:

- Shipping charges to return defective product.
- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna/signal source systems outside of the product.
- Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
- Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
- Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
- A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
- Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
- · Failure to operate per Owner's Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE ...

Contact the Customer Care Center at: 1-866-321-3927

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CON-SUMER, WITH THE ISSUING COMPANY NOT LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MER-CHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

FUNAL CORPORATION, Inc. 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501



LC320SLX

Owner's Manual Guide d'utilisation Manual del Usuario



MODEL NUMBER

SERIAL NUMBER

© 2009 Funai Electric Co., Ltd.

DIGITAL

Le modèle et le numéro de série de cet appareil sont indiqués sur le boîtier. Nous vous recommandons de conserver ces informations pour référence ultérieure.

N° de modèle : ____

N° de série : _

✓ Précautions

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À DES ÉGOUTTEMENTS OU DES ÉCLABOUSSURES ; NE PLACER AUCUN OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE) SUR L'APPAREIL.



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LA COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS AU PERSONNEL D'UN SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'usager de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil et qui peut être d'une importance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'usager que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

L'étiquette mentionnant les précautions se trouvent à l'arrière ou sur le dessous du boîtier.

Consignes de Sécurité Importantes

- 1. Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- 3. Respectez tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation. Installez cet appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles, bouches de chaleur ou autres appareils produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).
- 9. Ne modifiez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une broche de terre. La lame large ou la broche sont des équipements de sécurité. Si la fiche d'alimentation fournie n'entre pas dans la prise, demandez à un électricien de remplacer la vieille prise par une neuve.

- **10.** Protégez les cordons d'alimentation contre le piétinement ou le pincement en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et des points de sortie de l'appareil.
- **11.** Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. Utilisez uniquement le chariot, le support, le socle, la fixation ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, déplacez l'ensemble chariot/appareil avec précaution pour éviter des blessures en cas de basculement.



- **13.** Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lors de longues périodes d'inutilisation.
- 14. Confiez toute intervention à un technicien qualifié. Une intervention est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est abîmé, si du liquide a été répandu sur l'appareil ou si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Des changements ou modifications apportés à cet appareil peuvent causer un brouillage nuisible, à l'exception des modifications explicitement approuvées dans ce manuel. L'utilisateur peut perdre le droit d'utiliser cet appareil s'il effectue un changement ou une modification sans autorisation.

BROUILLAGE RADIO-TV

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence ; s'îl n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut brouiller les communications radio. Par ailleurs, il n'est pas garanti qu'il ne causera pas de brouillage dans une installation donnée. Si cet appareil brouille la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être vérifié en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer d'annuler le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- 1. Réorientez ou repositionnez l'antenne.
- 2. Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
 Informez-vous auprès du détaillant ou d'un technicien spécialisé en radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Français

Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble fermé, par exemple une bibliothèque ou une étagère, sans assurer une ventilation appropriée. Laissez un espace de 3,2 pouces, ou 8 cm, minimum autour de cet appareil.

Débranchez la fiche d'alimentation pour éteindre l'appareil en cas de problème ou lorsque vous ne l'utilisez pas. La fiche d'alimentation doit être facilement accessible.

ATTENTION: Il y a danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement avec des piles du même modèle ou d'un modèle équivalent.
 AVERTISSEMENT: Les piles (emballées ou installées) ne doivent jamais être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, des flammes ou autre source similaire.

LA LAMPE 🐵 DE L'ÉCRAN LCD CONTIENT DU MERCURE. DÉTRUISEZ-LA CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques de blessure, cet appareil doit être fermement fixé au sol/mur conformément aux instructions.

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INCENDIE

- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation secteur avec les mains mouillées.
- Ne démontez pas le boîtier du téléviseur. Si vous touchez les composants se trouvant à l'intérieur du boîtier, vous risquez une électrocution ou d'endommager le téléviseur. Pour l'entretien et le réglage d'éléments se trouvant dans le boîtier, faites appel à un revendeur qualifié ou à un centre de réparation agréé.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise murale.
- N'introduisez ni vos doigts ni aucun objet dans le téléviseur.

EMPLACEMENT ET MANIPULATION

- Ne bloquez pas les orifices en plaçant le téléviseur sur un lit, un sofa, de la moquette, un tapis ou une surface similaire.
- Ne placez pas le téléviseur à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chaleur.
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ; ne le placez pas à proximité de champs magnétiques importants, ni à un endroit soumis à de fortes vibrations.
- Évitez les emplacements soumis à des changements de température extrêmes.
- Installez le téléviseur en position horizontale et stable. Ne placez rien directement sous ou sur le téléviseur. Si le téléviseur est placé trop près de vos équipements externes, il est possible que ceux-ci (selon leur type) provoquent du bruit ou des perturbations de l'image et/ou du son. Dans ce cas, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les équipements externes et le téléviseur.
- En fonction de l'environnement, la température du téléviseur peut augmenter légèrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

REMARQUE SUR LE RECYCLAGE

- Le matériel d'emballage de ce téléviseur est recyclable et peut être réutilisé. Veuillez procéder à la sélection de ce matériel conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Vous ne devez jamais jeter les piles ni les incinérer mais les déposer dans les endroits recommandés par les réglementations concernant les déchets chimiques.

LORSQUE VOUS DÉPLACEZ CE APPAREIL

- · Il faut au moins deux personnes pour porter ce appareil.
- Assurez-vous de tenir fermement les cadres inférieur et supérieur du téléviseur comme indiqué sur l'illustration.





☑ Information sur les Marques Commerciales

- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multi-support haute définition) sont des marques commerciales ou marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme «Dolby» et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Les produits labellisés ENERGY STAR® sont conçus pour protéger l'environnement par un rendement énergétique supérieur.

✓ Accessoires Fournis

guide d'utilisation (1EMN24299)



guide de démarrage rapide (1EMN24639)



télécommande (NH000UD)



carte d'enregistrement (1EMN24700) vis à tête cylindrique large Phillips pour montage du support x4 (FPH34200)



• Si vous devez remplacer ces accessoires, veuillez prendre comme référence le numéro indiqué sur les illustrations et contacter le numéro gratuit de notre service d'aide à la clientèle, indiqué sur la couverture de ce manuel.

Montage du Support du Téléviseur

Vous devez montez le support sur l'appareil pour obtenir un affichage correct. Assurez-vous que l'avant et l'arrière du support sont dans la bonne position.



Remarque:

- Lorsque vous montez le support, vérifiez que toutes les vis sont serrées correctement. Si le support n'est pas fixé correctement, l'appareil
- risque de tomber, ce qui peut provoquer des blessures et endommager l'appareil.
- Utilisez une table qui puisse supporter le poids du appareil et qui soit plus grande que celui-ci.
- Assurez-vous que la table se trouve sur un emplacement stable.

☑ Symboles Utilisés dans ce Manuel

Les symboles utilisés dans ce manuel sont décrits ci-dessous. La description concerne :

דע : L'utilisation d'un téléviseur analogique

- **EXAMPLE** STATES STATES
- Si aucun symbole n'apparaît sous l'indication de la fonction, son utilisation s'applique aux deux types de téléviseur.

☑ <u>Caractéristiques</u>

DTV/TV/CATV

 Vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner les chaînes diffusées en format numérique ou analogique classique. Les abonnés du câble peuvent également accéder aux chaînes de câblodiffusion.

Affichage d'Informations (uniquement DTV)

- Vous pouvez afficher le titre, le contenu et d'autres informations relatives à l'émission DTV sur l'écran du téléviseur.

Autoscan

- Cet appareil balaye automatiguement les chaînes et mémorise celles qui sont disponibles dans votre région, vous épargnant ainsi les difficiles procédures de configuration.

Verrouillage

- Cette fonction permet de bloquer l'accès des enfants à des émissions inappropriées.

Décodeur Sous-titres

- Le décodeur de sous-titres intégré affiche le texte des émissions sous-titrées.

Syntoniseur MTS/SAP

- L'audio peut être sélectionnée à l'aide de la télécommande.

Fonction de Mise Hors Tension Automatique

- Si aucun signal n'est reçu par la borne d'antenne et qu'aucune commande n'est exécutée pendant 15 minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension.

Minuterie de Sommeil

- Cette fonction permet d'éteindre l'appareil automatiquement à l'heure spécifiée.
- Choix de Langue pour l'Affichage sur Écran - Sélectionnez la langue du menu sur écran : Anglais, Espagnol ou Français.

Fonction de Son Stéréo

- Syntonisation par Synthétiseur de Fréquences PLL Permet de sélectionner librement et facilement
 - les chaînes, ainsi que de les syntoniser directement à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Divers Réglages pour l'Image et le Son

- Permettent d'adapter la qualité de l'image aux conditions de votre pièce et de régler le son en fonction de vos préférences.

Entrée HDMI

- Grâce à l'entrée HDMI1, vous pouvez utiliser ce appareil comme moniteur pour votre PC (pour cela, ce dernier doit être équipé d'une sortie DVI).
- Entrée Vidéo à Composantes
- Entrée S-vidéo
- Entrée AV
- Sortie Audio Numérique
- Sortie Audio Analogique

✓ Contenu

			Z
⊠ <u>Contenu</u>			FRODUC
Précautions Information sur les Marques	s Commerciales	.2 .3	FION
INTRODUCTION Accessoires Fournis		.4	
Montage du Support du lei Symboles Utilisés dans ce M Caractéristiques Panneau de Commande Panneau Arrière Boutons de la Télécommand Insérer les Piles	leviseur 1anuel. de	.4 .5 .6 .7 .7	RÉPARATION
PRÉPARATION		0	n
Connexion à un Décodeur c	de Diffusion	.0	ŤĚ
Connexion d'un Appareil Ex	kterne	.9	- Si Si Si Si
Gestion des Cables Branchez le Cordon d'Alime Installation Initiale	entation Secteur	12 12 13	0 N
REGARDER LA TÉL	.ÉVISION	1	
Sélection de Chaîne Réglage du Volume Minuterie de Sommeil Arrêt sur Image Parcours des Modes d'Entré Changement du Mode Aud Informations sur Écran	ee	14 14 15 15 15	OPTIONNELLE
		17 [
Menu Principal Autoscan Liste Chaînes Enregistrer Manuel Vérification de l'Antenne Sélection de la Langue Réalage de l'Image	FHONNELLE	18 18 19 19 20 20 21	DÉPANNAGE
Réglage du Son		22	1949-1
Verrouillage Réglages PC Mode Economie d'Energie. Région Info Logiciel Actuel		26 30 31 31 31 32	VFORMATION
Foire aux Questions (FAQ).		33	
Guide de Dépannage		34	
Glossaire Entretien Désignation des Chaînes de Spécifications Générales Spécifications Électriques Autres Spécifications	2 Câblodiffusion	36 36 37 37 37 37 37	
Garantie Limitée		38	

© 2009 Funai Electric Co., Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite, copiée, transmise, diffusée, transcrite, téléchargée ou stockée sur un support de stockage quelconque, sous aucune forme ou dans n'importe quel but sans consentement écrit exprès préalable de Funai. En outre, toute diffusion commerciale non autorisée du présent manuel ou de l'une de ses révisions est strictement interdite.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Funai se réserve le droit de modifier son contenu sans obligation d'en informer une personne ou une organisation.

F 🗰 e le dessin 🏈 forment une marque commerciale déposée de Funai Electric Co., Ltd et ne peuvent être utilisés en aucune façon sans consentement écrit exprès de Funai. Toutes les autres marques mentionnées ici sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucune information contenue dans le présent ne doit être interprétée comme un octroi, implicite ou autre, d'une licence ou d'un droit quelconque à utiliser l'une de marques commerciales présentées ci-dessus. L'usage abusif de toute marque commerciale ou de tout autre contenu du présent manuel est strictement interdit. Funai fera appliquer avec détermination ses droits de propriété intellectuelle dans toute l'étendue des lois.

FR

REGARDER LA TÉLÉVISION

☑ <u>Panneau de Commande</u>



8 9 10 - 4105 (HOME : 11 * 12 13 14 . • ۲ 19 . ۲ ۲ ۲ 20 6 0 15 ۲ DEATH. 16 ۲ 17 Ø 18

Remarque:

* prise de maintenance (usage du service seulement) N'utilisez ce port que si une mise à jour du logiciel est nécessaire. Ne branchez aucun appareil (appareil photo numérique, clavier, souris, etc.) sur ce port. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.sylvaniaconsumerelectronics.com

- 1. O (marche) (p. 13) Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.
- CH ▲ /▼ (p. 14 / p. 15) Appuyez pour sélectionner les chaînes ou pour vous déplacer vers le haut (▲) / bas (▼) dans les options du menu principal.
- **3. SETUP** (p. 13) Appuyez pour afficher le menu principal.
- VOL ▲/▼ (p. 14) Appuyez pour régler le volume ou vous déplacer à droite (▲) / gauche (▼) en utilisant les options du menu principal.
- 5. fenêtre de capteur infrarouge Capte les signaux de commande infrarouges émis par la télécommande.
- 6. indicateur POWER ON S'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension.
 7. indicateur STAND BY
- S'allume en rouge lorsque l'appareil est éteint.

- **8. prise d'entrée S-vidéo** (p. 10) Connexion S-vidéo pour appareils externes.
- 9. prise d'entrée vidéo (p. 11) Connexion de câble vidéo RCA pour un appareil externe.
 10. prise d'entrée audio (p. 10 / p. 11)
- Connexion de câble audio RCA pour un appareil externe. **11. prise d'entrée HDMI 2** (p. 8 / p. 9)
 - Connexion HDMI pour appareils HDMI.
- **12. cordon d'alimentation** (p. 12) Branchez-le sur une prise de courant standard pour alimenter cet appareil.
- **13. gestion des câbles** (p. 12) Utilisez ce support pour regrouper les câbles.
- 14. prise d'entrée vidéo à composantes et audio (p. 8 / p. 10) Connexion vidéo à composantes RCA et audio RCA pour appareils externes.
- **15. prise de sortie audio** (p. 11) Connexion de câble audio RCA pour un appareil externe.
- 16. prise d'entrée audio pour HDMI 1 (p. 9 / p. 12) Connexion audio pour appareils DVI. En connectant un PC doté d'un port DVI, utilisez un câble de conversion à mini-fiche RCA stéréo. (pour prise d'entrée HDMI 1 uniquement)
- **17. prise de sortie audio numérique** (p. 11) Connexion par câble coaxial numérique pour un décodeur ou un récepteur audio.
- **18. prise d'antenne** (p. 8) Connexion de câble coaxial RF pour antenne ou décodeur de diffusion par signal TV par câble.
- 19. prise d'entrée HDMI 1 (p. 8 / p. 19 / p. 12) Connexion HDMI pour appareil HDMI ou DVI. En connectant un PC doté d'un port DVI, vous pouvez utiliser cet appareil comme moniteur pour votre PC.
- 20. prise d'entrée HDMI 3 (p. 8 / p. 9) Connexion HDMI pour appareils HDMI.

⊠ <u>Panneau Arrière</u>

INTRODUCTION

Boutons de la Télécommande



- 1. STILL (p. 15)
- Appuyez pour fait une pause d'image sur l'écran. 2. INPUT SELECT (p. 15)
- Permet d'accéder à des périphériques extérieurs connectés au téléviseur (un enregistreur BD/DVD, par exemple).
- **3. SETUP** (p. 13)
- Appuyez pour afficher le menu principal. 4. $\triangleleft / \triangleright / \blacktriangle / \checkmark (p. 13)$

Appuyez pour vous déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas dans les options.

- 5. BACK (p. 16) Appuyez pour revenir au menu précédent.
- 6. CH RETURN (p. 14)

Appuyez pour retourner au visionnement de la chaîne précédente.

✓ Insérer les Piles

Insérez les piles (AAA x 2) en faisant correspondre leurs pôles avec ceux indiqués dans le logement à piles de la télécommande.



Précautions Concernant les Piles :

- Vous devez insérer les piles en plaçant les pôles dans le bon sens, tel qu'indiqué dans le logement à piles. L'inversion des pôles des piles peut causer des dommages à l'appareil.
- N'utilisez pas simultanément des piles de types différents (ex., alcalines et carbone/zinc ou piles rechargeables de type Ni-Cd, Ni-Mh, etc.) ou des piles usagées avec des piles neuves.
- Si vous prévoyez de laisser l'appareil inutilisé pour une période prolongée, retirez les piles pour éviter les risques de dommages ou de blessure causés par une fuite d'électrolyte.
- N'essayez pas de recharger les piles ; elles risqueraient de surchauffer et d'éclater.

- **7. VOL.** △/▽ (p. 14) Appuvez pour réaler le volume.
- Appuyez pour regier le voluin8. Touches numériques (p. 14)
 - Appuyez pour sélectionner les chaînes.
 (hyphen)
 - Appuyez pour passer de la canal principale à la souscanal.
- 9. POWER (p. 13)
 - Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
- 10. AUDIO (p. 15)
 Mode numérique (DTV)
 Appuyez pour sélectionner la langue audio.
 - Mode analogique (TV)
- Appuyez pour sélectionner le mode audio.
 SCREEN MODE 回 (p. 17) Appuyez pour sélectionner les rapports de format disponibles pour l'écran du téléviseur.
- **12. INFO** (p. 16)
 - Mode numérique (DTV) Appuyez pour afficher les informations de chaîne, le type de signal et le réglage de télévision.
 - Mode analogique (TV) Appuyez pour afficher le numéro de chaîne, le type de signal et le réglage de télévision.
 Mode d'Entrée externe
 - Mode d'Entrée externe Appuyez pour afficher le mode d'entrée externe, le type de signal et le réglage de télévision.
- **13.** ENTER (p. 13) Appuyez pour valider la commande de configuration lorsque le menu principal s'affiche.
- 14. CH ▲/▼ (p. 15) Appuyez pour sélectionner les chaînes et le mode d'entrée externe.
- **15.** MUTE ☆ (p. 14) Appuyez pour activer ou désactiver le son. **16.** SLEEP (p. 14)
 - Appuyez pour activer la minuterie de sommeil.

Utilisation d'une télécommande universelle pour commander cet appareil.

 Assurez-vous que le code composant de votre télécommande universelle correspond bien à celui de notre marque.

Consultez le manuel accompagnant votre télécommande pour toute information complémentaire.

- Nous ne garantissons pas une interopérabilité à 100 % avec toutes les télécommandes universelles.
- avec toutes les telecommandes universelles.

7

Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local. Le câble High Speed HDMI (connu également comme câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure :

Avant toute connexion...

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que l'antenne ou l'autre appareil est bien connecté.

✓ Connexion de l'Antenne

Connectez le câble coaxial RF de la sortie murale à la prise d'entrée d'antenne de l'appareil.



* Une fois les connexions terminées, allumez l'appareil et exécutez l'installation initiale. Le balayage des chaînes est nécessaire pour que l'appareil mémorise toutes les chaînes disponibles dans votre région. (Reportez-vous à "Installation Initiale", page 13.)

Remarque :

- Visitez le site www.antennaweb.org pour toute question concernant l'antenne de télévision numérique (DTV).
- Suivant le type d'antenne, vous aurez peut-être besoin de types différents de combinateurs (mélangeurs) ou séparateurs (diviseurs).
 Contactez votre magasin local de produits électroniques pour vous procurer ces articles.
- Par mesure de sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, déconnectez le câble coaxial RF de la prise d'entrée d'antenne avant de déplacer l'appareil.
- Si vous utilisez une antenne pour capter la télévision analogique, cette antenne devrait également fonctionner pour capter la télévision numérique (DTV). Les antennes installées à l'extérieur ou au grenier sont plus efficaces que les antennes posées sur le téléviseur.
- Pour permuter facilement la source entre l'antenne et le câble, installez un sélecteur d'antenne.
- Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiffusion (CATV), contactez le câblodistributeur.

☑ Connexion à un Décodeur de Diffusion par Câble / Satellite

Utilisez un câble HDMI ou vidéo à composantes RCA pour relier la prise d'entrée HDMI ou vidéo à composantes de l'appareil à la prise de sortie correspondante sur le décodeur de diffusion par câble/satellite.

En cas de connexion à la prise d'entrée vidéo COMPONENT du appareil, connectez un câble audio RCA à la prise audio L/R de COMPONENT respectivement.



et câble audio RCA

- * Vous pouvez également connecter cet appareil à une prise de sortie autre que HDMI ou vidéo par composantes si le décodeur de diffusion par câble / satellite possède des prises de sortie différentes.
- * Les câbles requis et les méthodes de connexion au décodeur, ainsi que le canal de réception des signaux MAQ en clair varient suivant le fournisseur de diffusion par câble / satellite. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur de service de télévision par câble ou par satellite.

arrière de l'appareil

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

e câble High Speed HDMI (connu également comme câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.

☑ Connexion d'un Appareil Externe

[Connexion HDMI]

La connexion HDMI permet d'obtenir une image de meilleure qualité.

La connexion HDMI (interface multimédia haute-définition) permet le transfert de signaux vidéo haute-définition et de signaux numériques audio multicanal à l'aide d'un seul câble.

ex.)



Remarque:

- Ce appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i, et les signaux audio 32kHz / 44,1kHz / 48kHz.
- Ce appareil ne prend en charge que le signal audio à 2 chaînes (LPCM).
- Vous devez sélectionner "PCM" pour la sortie audio numérique de l'appareil connecté ou vérifier le réglage audio HDMI.
- Le signal audio risque de ne pas être restitué si vous sélectionnez "Bitstream", etc.
- Ce appareil ne prend en charge que les signaux conformes EIA861.

[Connexion HDMI-DVI]

Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour raccorder l'appareil aux appareils vidéo externes équipés d'une prise de sortie DVI.

ex.)



Remarque :

- Ce appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i.
- La connexion HDMI-DVI nécessite aussi une connexion audio RCA séparée.
- Les signaux audio sont convertis d'analogique en numérique pour cette connexion.
- Le DVI n'affiche pas d'image 480i non conforme à la norme EIA/CEA-861/861B.



Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion Vidéo à Composantes]

La connexion vidéo à composantes RCA offre une meilleure qualité d'image pour les appareils vidéo raccordés á l'appareil.

En cas de connexion à la prise d'entrée vidéo COMPONENT du appareil, connectez un câble audio RCA à la prise audio L/R de COMPONENT respectivement.

ex.)



Remarque:

• Cet appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i.

[Connexion S-vidéo]

La connexion S-vidéo offre une bonne qualité d'image pour les appareils vidéo raccordés à l'appareil. En cas de connexion à la prise d'entrée S-vidéo du appareil, connectez un câble audio RCA à la prise audio L/R de VIDEO respectivement.



Remarque:

• Si vous connectez à la fois la prise S-vidéo et la prise vidéo, la connexion S-vidéo aura la priorité.

Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis : Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion Vidéo]

La connexion vidéo RCA offre une qualité d'image standard pour les appareils vidéo raccordés à l'appareil. En cas de connexion à la prise d'entrée vidéo du appareil, connectez un câble audio RCA à la prise audio L/R de VIDEO respectivement.

Si la prise audio de l'appareil vidéo est monaurale, connectez le câble audio RCA à la prise d'entrée audio L (gauche).

ex.)



Remarque :

• Si vous connectez à la fois la prise S-vidéo et la prise vidéo, la connexion S-vidéo aura la priorité.

[Connexion de Sortie Audio]

* Numérique (pour le contenu diffusé en numérique uniquement)

Si vous connectez l'appareil à un appareil audio numérique externe, vous pourrez profiter d'un rendu audio multicanal similaire au son diffusé en mode numérique 5,1 canaux.

Utilisez un câble coaxial audio numérique pour raccorder l'appareil aux appareils audio numériques externes.

* Analogique (diffusion analogique et numérique)

En connectant cet appareil à un appareil audio analogique externe, vous pourrez profiter d'un son stéréo (2 canaux). Utilisez un câble audio RCA pour connecter l'appareil à des appareils audio analogiques externes.

ex.)





Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis : Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion PC]

Cet appareil peut être connecté à un PC doté d'un port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour établir cette connexion. Vous aurez également besoin d'un câble de conversion à mini-fiche RCA stéréo. Si vous connectez l'appareil à votre PC, vous pouvez l'utiliser comme moniteur.

ex.)



ordinateur personnel

Le câble de conversion HDMI-DVI doit être à noyau en ferrite.

Les signaux suivants peuvent être affichés :

Format	Résolution	Fréquence du balayage vertical	Format	Résolution	Fréquence du balayage vertical
VGA	640 x 480	60Hz		1 280 x 768	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz	WXGA		
XGA	1 024 x 768	60Hz		1 360 x 768	60Hz

Les autres formats ou les signaux non-standard ne sont pas affichés correctement.

Remarque:

· Veuillez acheter un câble de conversion HDMI-DVI avec un noyau en ferrite.

· Les opérations suivantes peuvent réduire le bruit.

Placez un tore magnétique sur le cordon d'alimentation de votre PC.

- Débranchez le cordon d'alimentation de votre PC et utilisez la batterie intégrée.

Gestion des Câbles

Regrouper les câbles sur ce support afin qu'ils ne s'emmêlent pas.



☑ Branchez le Cordon d'Alimentation Secteur

Ne branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise murale qu'après avoir effectué toutes les autres connexions nécessaires. arrière de l'appareil



Mise en garde :

Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur sur une prise murale alimentée par une tension supérieure à celle préconisée pour cet appareil (120 V c.a.).

En ne respectant pas cette mise en garde, vous risquez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.

Remarque:

· À chaque fois que vous branchez le cordon d'alimentation, aucune opération ne peut être réalisée pendant quelques secondes. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

pal lui-même.

☑ Installation Initiale

Cette section vous guide à travers les étapes de la confi guration initiale de l'appareil, qui comprennent la sélection de la langue pour le menu sur écran, et la autoscan, c'est-à-dire du balayage automatique et de la mémorisation des chaînes captées.

Avant de commencer :

Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'antenne ou au câble.

Une fois les connexions nécessaires eff ectuées, appuyez sur [POWER] pour allumer l'appareil.

POWER



- · Cette opération peut prendre un certain temps.
- 2 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner la langue du menu sur écran parmi les choix qui s'affi chent du côté droit de l'écran du téléviseur. (English / Español / Français)





- Le menu "Configuration Initiale", à l'étape 3, s'affi chera dans la langue sélectionnée après la pression sur [ENTER].
- 3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Antenne" pour les chaînes de télévision ou "Câble" pour les chaînes de câblodiff usion, puis appuyez sur [ENTER].





· La "Autoscan" commence.



4 Sélectionnez le paramètre région de votre choix à l'aide du [Curseur ◄/▶], puis appuyez sur [ENTER].



- Si vous sélectionnez "Magasin", l'appareil est configuré avec des paramètres d'affichage prédéfinis et sa consommation peut parfois dépasser les valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR[®].
- Si vous sélectionnez "Maison", le rendement énergétique de l'appareil est optimisé pour une utilisation à domicile et vous pouvez régler la qualité de l'image et du son en fonction de vos préférences.
- Une fois les réglages initiaux effectués, la chaîne mémorisée dotée du plus petit numéro ainsi qu'un message vous demandant de confirmer le réglage du lieu d'utilisation s'affichent sur l'écran du téléviseur.

Remarque:

- Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiff usion (CATV), contactez le câblodistributeur.
 Si vous appuyez sur [POWER] ou [SETUP] pendant la
- autoscan, le paramètre sera annulé.
 La fonction de la autoscan ne peut être exécutée qu'une
- La fonction de la autoscan ne peut etre executee qu'une seule fois, pour "Antenne" ou "Câble". Lorsque vous changez le branchement (Antenne / Câble), eff ectuez de nouveau la autoscan. (Reportez-vous à la page 18.)
- Si aucun signal n'est reçu par la borne d'antenne et qu'aucune commande n'est exécutée pendant plusieurs secondes après la mise sous tension de l'appareil, "Conseils Utiles" apparaît. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.



 Vous devez sélectionner "Maison" à l'étape 4. Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.

Une fois la configuration initiale effectuée...

- Pour effectuer un nouveau balayage automatique des chaînes. Reportez-vous à "Autoscan", page 18.
- Vous pouvez ajouter les chaînes désirées non mémorisées par le "Autoscan". Reportez-vous à "Enregistrer Manuel", page 19.
- Pour sélectionner une langue différente de la langue choisie pour l'autre langue. Reportez-vous à "Sélection de la Langue", page 20.
- Pour changer le mode d'économie d'énergie. Reportez-vous à "Région", page 31.

✓ Sélection de Chaîne

Sélectionnez les chaînes en utilisant sur [CH \blacktriangle / \blacksquare] ou sur [les touches numériques].

- Pour sélectionner les chaînes mémorisées, utilisez
 [CH ▲ /▼] ou [les touches numériques].
- Pour sélectionner les chaînes non mémorisées, utilisez [les touches numériques].

Pour utiliser [les touches numériques]

TV

- Pour sélectionner la chaîne analogique 11



DTV

 Lorsque vous sélectionnez le canal numérique 11-1 N'oubliez pas d'appuyer sur la touche [–] avant d'appuyer sur le numéro du sous-canal.



 Appuyez sur [CH RETURN] pour revenir à la chaîne que vous regardiez.

À propos de la télédiffusion numérique :

Avec sa diffusion à haute définition, la diffusion numérique surpasse de loin la diffusion analogique, à la fois en termes de qualité d'image et de qualité sonore.

Les programmes de télévision numérique ne sont pas tous diffusés en haute définition (HD). Pour savoir si le programme visionné est en HD, consultez un guide des programmes, contactez le fournisseur câble / satellite du programme ou les stations locales de télévision.



Qu'est-ce qu'un sous-canal?

Grâce à une technologie de compression élevée, la diffusion numérique offre un service qui permet d'envoyer des signaux multiples simultanément.

Il s'ensuit que vous pouvez sélectionner plus d'une émission par chaîne principale, puisque la technologie de diffusion numérique permet au téléviseur de faire la distinction entre plusieurs chaînes diffusées par un seul réseau.

Remarque :

- "Pas de Signal" apparaît sur l'écran du téléviseur une fois la diffusion de la sous-canal terminée.
- Le message "Prog. audio seulement" apparaît sur l'écran du téléviseur lorsque vous recevez uniquement un signal audio.

☑ <u>Réglage du Volume</u>

Cette section explique comment régler le volume. La fonction de coupure, qui permet d'activer et de désactiver le son, y est aussi expliquée.

Utilisez [VOL. \triangle / \bigtriangledown] pour régler le volume audio.



La barre de volume s'affiche au bas de l'écran du téléviseur pendant le réglage du volume.

• La barre de volume disparaît automatiquement après quelques secondes.

Appuyez sur [**MUTE** I pour activer ou désactiver le son.



"Sourdine" s'affiche sur l'écran du téléviseur pendant quelques secondes.

Appuyez de nouveau sur [**MUTE** rightarrow] ou utilisez [**VOL.** \triangle / \bigtriangledown] pour rétablir le niveau de volume initial.

☑ <u>Minuterie de Sommeil</u>

La minuterie de sommeil peut être réglée pour éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement d'une période de temps donnée.

Appuyez sur [SLEEP] pour régler la minuterie de sommeil.



🗑 Sommeil Hf

L'affichage de la minuterie de sommeil apparaît sur l'écran du appareil.

Appuyez plusieurs fois sur [SLEEP] pour modifi er le temps qui doit s'écouler avant que le téléviseur ne s'éteigne.



Sommeil 120min.

Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il s'éteigne après une durée donnée (de 30 à 120 minutes).

- Chaque pression sur [SLEEP] fait augmenter le temps de 30 minutes.
- Une fois la minuterie de sommeil réglée, il est possible de l'afficher pour vérification en appuyant sur [SLEEP].

Pour annuler la minuterie de sommeil

Appuyez plusieurs fois sur **[SLEEP]** jusqu'à ce que "Sommeil Hf" s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Remarque:

- L'affichage du paramètre de minuterie de sommeil disparaît automatiquement après quelques secondes.
- Si vous débranchez l'appareil de la prise de courant ou si une panne de courant survient, le paramètre de la minuterie de sommeil sera annulé.

☑ <u>Arrêt sur Image</u>

Vous pouvez figer l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur.

Appuyez sur **[STILL]** pour figer l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur.





- La sortie audio n'est pas mise en pause.
- Si aucun signal n'est détecté ou aucun signal protégé n'est reçu pendant le mode arrêt sur image, l'image reste en pause et la sortie audio est mise en sourdine.
- La fonction d'arrêt sur image sera désactivéeau bout de 5 minutes.

Pour annuler le mode arrêt sur image, appuyez sur n'importe quel bouton sauf **[POWER]**.

Parcours des Modes d'Entrée

Vous pouvez facilement commuter la télécommande sur DTV(ATSC) et TV(NTSC) ou accéder à un appareil externe connecté à l'appareil.

Appuyez plusieurs fois sur **[INPUT SELECT]** ou **[CH ▲]** pour parcourir les modes d'entrée.





• Appuyer sur [CHV] inverse le sens du cycle des modes d'entrée.

✓ Changement du Mode Audio

Cette section explique comment permuter l'audio en mode analogique et comment changer la langue audio en mode numérique.

Appuyez sur **[AUDIO]** pour afficher le mode audio actuellement sélectionnée. Pendant la réception d'une diff usion des MTS, appuyez plusieurs fois pour parcourir les canaux audio disponibles.





Quand tous les modes sont disponibles

SAP / STÉRÉO → SAP / MONO

Quand les modes audio stéréo et monaural sont disponibles

MONO / STÉRÉO ↔ MONO / STÉRÉO

Quand les modes audio SAP et monaural sont disponibles

SAP/MONO ↔ SAP/MONO

Quand seul le mode audio monaural est disponible

MON	10
(commutation	impossible)

- STÉRÉO SAP MONO
- : Émet l'audio stéréo : Émet le deuxième programme audio : Émet l'audio mono

DTV

Appuyez sur [AUDIO] pour afficher la langue actuellement sélectionnée et le nombre de langues disponibles.





Appuyez plusieurs fois sur [AUDIO] pour parcourir les langues audio disponibles.



• Les langues disponibles varient d'une diffusion à l'autre. "Autre" s'affiche lorsque la langue audio n'est pas disponible ou lorsque les langues disponibles sont autres que l'anglais, l'espagnol ou le français.

Remarque :

- [AUDIO] ne commande pas les appareils audio externes.
- L'affichage des informations disparaît automatiquement
- après quelques secondes.

CONFIGURATION

☑ Informations sur Écran

Vous pouvez affi cher sur l'écran du téléviseur la chaîne actuellement sélectionnée ou d'autres informations, telles que le mode audio.

TV

En mode analogique, le numéro de canal actuel et le mode audio s'affichent.

Appuyez sur [INFO].





- Le numéro de chaîne actuellement sélectionnée, le mode audio, le type de résolution du signal vidéo, le rapport de format du téléviseur, le type de soustitres et la cote de télévision s'affichent dans le coin supérieur droit del'écran.
- Pour effacer l'affichage, appuyez de nouveau sur [INFO]. Vous pouvez aussi appuyer sur [BACK].

DTV

En mode numérique, les informations d'émission détaillées pour le canal actuel telles que titre du programme ou guide des programmes sont affichées.

Appuyez sur **[INFO]** pour afficher les informations du programme actuel sélectionné.



Informations de diffusion

Les informations suivantes s'affichent.



- 1 titre d'émission
- 2 guide des émissions (Le guide des émissions s'affiche en plus des informations de diffusion. Affichage de 4 lignes maximum.)
- 3 station émettrice
- 4 numéro de chaîne
- 5 langue audio (Reportez-vous à "Changement du Mode Audio", page 15.)
- 6 nombre réel de lignes de balayage et mode de balayage
- 7 format de TV numérique
- 8 cotes lues par la puce en V
- **9** CC (non disponible si le paramètre Sous-titres codés est réglé sur "Hf")

10 catégorie de contenu bloquée

Remarque:

- Lorsque le guide des émissions comporte plus de 4 lignes, utilisez [Curseur ▲/▼] pour faire défiler le texte.
- "Aucune description fournie." s'affiche lorsque le guide des émissions n'est pas disponible.
- Lorsque le guide des programmes est affiché, la fonction de sous-titres est interrompue.
- En mode d'entrée externe, l'écran suivant s'affiche;
 e.g.) Lorsqu'un appareil externe est connecté à la prise d'entrée VIDEO.



• L'affichage des informations disparaît automatiquement au bout d'une minute.

16 FR

✓ <u>Mode d'Affichage sur Écran de</u> <u>Télévision</u>

4 types de mode d'affichage peuvent être sélectionnés lorsque le diffuseur émet un signal vidéo 4:3 ou 16:9. De même, 3 types de mode d'affichage peuvent être sélectionnés lorsque le signal d'entrée provient d'un PC.

Appuyez plusieurs fois sur [SCREEN MODE []] pour changer lerapport de format du téléviseur.



Pour un signal vidéo 4:3



Sidebar

Affiche une image 4:3 à sa taille originale. Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

Plein

Affiche une image 4:3 au format 16:9 ; l'image est étirée horizontalement pour remplir l'écran.

Cinéma

Affiche une image 4:3 au format 16:9 ; l'image est étirée horizontalement et verticalement pour remplir l'écran. Le haut et le bas de l'image sont coupés.

Large

Affiche l'image avec le centre de celle-ci à la taille originale et les côtés étirés horizontalement.

Pour un signal vidéo 16:9



Plein

Affiche une image 16:9 à sa taille originale.

Zoom

Affiche une image 16:9 à sa taille maximum sans modifier ses proportions horizontales et verticales.

Cinéma

Affiche une image étirée verticalement. Elargi

Affiche une image étirée horizontalement.

Pour un signal d'entrée PC via le mode d'entrée HDMI1



Normal

Affiche une image étirée de façon proportionnelle. Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

Plein

Affiche une image étirée de façon non proportionnelle pour remplir l'écran.

Pt Par Pt

Affiche une image à sa taille originale.

INTRODUCTION

☑ Menu Principal

Cette section présente un aperçu du menu principal qui s'affiche lors de la pression sur [SETUP]. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page de référence des options respectives.

Le menu principal comprend les options de configuration des fonctions ci-dessous.

Appuyez sur [SETUP].





IMAGE

Vous pouvez régler la qualité de l'image. (Reportez-vous à "Réglage de l'Image", page 21.)

SON

Vous pouvez régler la qualité du son. (Reportez-vous à "Réglage du Son", page 22.)

CHAÎNE

- Vous pouvez lancer un balayage automatique des chaînes captées et retirer les chaînes indésirables. (Reportez-vous à "Autoscan", page 18.)
- Vous pouvez ignorer les chaînes non désirées à l'aide de la touche [CH ▲/▼].
- (Reportez-vous à "Liste Chaînes", page 19.)
 Vous pouvez ajouter manuellement les chaînes non détectées lors de la autoscan.
- (Reportez-vous à "Enregistrer Manuel", page 19.)

DÉTAIL

- Vous pouvez changer le format d'affichage des sous-titres, qui affichent soit le dialogue des émissions de télévision, soit d'autres informations, sur l'écran du téléviseur. (Reportez-vous à "Sous-titres", page 23.)
- Vous pouvez spécifier des restrictions d'accès au visionnement. (Reportez-vous à "Verrouillage", page 26.)
- Vous pouvez régler la position, la stabilité et la clarté de l'écran du PC.
 - (Reportez-vous à "Réglages PC", page 30.)
- Vous pouvez choisir le mode d'économie d'énergie. (Reportez-vous à "Mode Economie d'Energie", page 31.)
- Lorsque vous réglez les modes "IMAGE" et "SON" de votre choix, vous devez remplacer le réglage "Magasin" par "Maison".
 - (Reportez-vous à "Région", page 31.)
- Vous pouvez vérifier le numéro de la version du logiciel actuellement utilisée dans cet appareil. (Reportez-vous à "Info Logiciel Actuel", page 32.)

LANGUE

Vous pouvez changer la langue d'affichage du menu principal (Anglais, Espagnol ou Français). (Reportez-vous à "Sélection de la Langue", page 20.)

✓ <u>Autoscan</u>

Si vous changez de source de signal de câble (ex., si vous passez de celui de l'antenne à celui de la câblodiffusion (CATV)), si vous déplacez l'appareil dans une région différente après le réglage initial, ou si vous restaurez les canaux DTV après les avoir supprimés, vous devrez effectuer à nouveau le balayage automatique des chaînes.

Avant de commencer : Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'antenne ou au câble.

Appuyez sur [SETUP] pour afficher le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "CHAÎNE", puis appuyez sur [ENTER].



3 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Autoscan", puis appuyez sur [ENTER].



Utilisez [**Curseur** ▲ /▼] pour sélectionner une option appropriée, puis appuyez sur [**ENTER**].



- · Si une antenne hertzienne est connectée, sélectionnez "Antenne".
- Si un décodeur de câblodiffusion est connecté, sélectionnez "Câble".
- · La "Autoscan" commence.



 Une fois le balayage et la mémorisation terminés, la chaîne mémorisée dont le numéro est le plus bas s'affichera.

Remarque:

- Après avoir effectué "Autoscan", utiliser [CH /▼] sur la télécommande permet de sauter automatiquement les programmes indisponibles.
- Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiffusion (CATV), contactez le câblodistributeur.
- Si vous appuyez sur [POWER] ou [SETUP] pendant la autoscan, le paramètre sera annulé.
- Même après un "Autoscan", le réglage des chaînes est perdu si vous débranchez le cordon d'alimentation avant d'éteindre l'appareil en appuyant sur [POWER].
- Le Code NIP sera nécessaire une fois que vous aurez défini un Code NIP de "Verrouillage" (Reportez-vous à la page 26).
- Pour modifier votre Code NIP, suivez les instructions fournies dans la section "Nouveau Mot de Passe" (Reportez-vous à la page 29).

18 FR

☑ Liste Chaînes

Les chaînes sélectionnées ici peuvent être ignorées lors de la sélection de la chaîne via la touche [CH \blacktriangle / $\mathbf{\hat{v}}$]. Ces chaînes restent accessibles à l'aide des [touches numériques].

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "CHAÎNE", puis appuyez sur [ENTER].





2 Utilisez [Curseur A / V] pour sélectionner "Liste chaînes", puis appuyez sur [ENTER].



haines
strer manuel
10

Utilisez [Curseur **A**/**V**] pour sélectionnez la chaîne que vous désirer ignorer, puis appuyez sur [ENTER].





- L'affichage de la chaîne gu la été supprimée devient sombre. Vous ne pouvez plus sélectionner cette chaîne en utilisant [CH▲/▼].
- Pour réactiver une chaîne supprimée, utilisez [Curseur ▲/▼] et appuyez sur [ENTER]. Les chaînes enregistrées sont surlignées.
- Lorsque vous supprimez une canal principale, ses sous-canal sont supprimées aussi.

Remaraue :

- · Les chaînes sont en mode ATSC si elles portent l'indication"DTV". Autrement elles sont en mode NTSC.
- S Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



Enregistrer Manuel

Cette fonction vous permet d'ajouter les chaînes qui n'ont pas été ajoutées par le balayage automatique des chaînes en raison des conditions de réception lors du réglage initial.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "CHAÎNE", puis appuyez sur [ENTER].





200 Utilisez [Curseur A/V] pour sélectionner "Enregistrer Manuel", puis appuyez sur [ENTER].



	Chaines
T IMAGE	Autoscan
N SON	Liste chaines
CHAINE	Antenne
TELCETAL II.	
CANGUE	
	and the second s

a. Utilisez [les touches numériques] pour entrer le numéro de la chaîne que vous voulez ajouter, puis appuyez sur [ENTER].



Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



Remargue:

- Si le réglage a été correctement effectué, le message "Ajouté à la liste des chaînes" apparaît.
- Si l'entrée externe est utilisée, il n'est pas possible d'enregistrer la chaîne et "Non disponible" s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- En utilisant [CH / V], vous pouvez sélectionner les chaînes mémorisées seulement.

PRÉPARATION

☑ <u>Vérification de l'Antenne</u>

DTV

Cette fonction vous permet de vérifier la force du signal numérique de chaque chaîne.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "CHAÎNE", puis appuyez sur [ENTER].





3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Antenne", puis appuyez sur [ENTER].





4 Utilisez [les touches numériques] ou [CH ▲ /▼] pour sélectionnez la chaîne pour laquelle vous désirez vérifier la puissance du signal numérique capté par l'antenne.



 Si la chaîne est réglée sur chaîne analogique ou entrée externe, vous ne pouvez pas confirmer l'état de l'antenne.
 Video

		Retour
N SON		
CHAINE	uniquement pour la transmittéere numérique	
TOPETAL		
CANGUE		

S Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



20 FR

☑ <u>Sélection de la Langue</u>

Vous avez le choix entre l'anglais, l'espagnol et le français comme langue de menu sur écran.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "LANGUE", puis appuyez sur [ENTER].



3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "English", "Español" ou "Français" puis appuyez sur [ENTER].



Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



Remarque :

 Si vous souhaitez afficher les menus en anglais, et non en espagnol ou en français, appuyez sur [SETUP]. Sélectionnez "IDIOMA" ou "LANGUE" à l'aide du [Curseur ▲/▼], puis appuyez sur [ENTER]. Sélectionnez "English" à l'aide du [Curseur ▲/▼], puis appuyez sur [ENTER]. Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.

☑ <u>Réglage de l'Image</u>

Vous pouvez régler la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte, la netteté et la température couleurs.

Avant de commencer : Vous devez sélectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 31). Sinon, les réglages que vous avez effectués ne seront pas mémorisés lorsque vous éteindrez l'appareil.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "IMAGE", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [**Curseur** ▲ /▼] pour sélectionner l'option que vous désirez régler, puis appuyez sur [**ENTER**].



	, Image	
IMAGE	Mode Image	Préférentiel
.∩ son	Luminosité Contraste	30 60
CHAINE	Couleur Teinte	36 0
TIT DETAIL !!	Notheld	0 (1996) (1997) (1997)
LANGUE	temperature conteur	Norma!

🥼 Régler la qualité de l'image.

Mode Image

Utilisez **[Curseur ▲ /▼]** pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur **[ENTER]**. ("Préférentiel", "Standard", "Sport", "Film" et "Jeu")



	Ilmage	
IMAGE	Mode Image	Prélérontiel
	Luminosité	Standard
2001H	Contraste	Sport
CHAINE	Couleur	Film
	Teinte	Jeu
DETAIL	Nettelo	
- Annella	Température couleur	
E DANGOE		

Luminosité, Contraste, Couleur, Teinte, Netteté, Température couleur

Français

Utilisez [**Curseur** ▲/♥] pour sélectionner le réglage de votre choix, puis utilisez [**Curseur** ◀/▶] pour procéder au réglage.



	Curseur ◀	Curseur 🕨
Luminosité Luminosité Ajuster Déplacer Entrer	pour réduire la luminosité	pour augmenter la luminosité
Contraste Contraste 801 Contraste Co	pour réduire le contraste	pour augmenter le contraste
Couleur Couleur Ajuster Diplacer Entrer	pour atténuer la couleur	pour accentuer la couleur
Teinte C Ajuster C Déplacer Entrer	pour accentuer le rouge	pour accentuer le vert
Netteté Nettelo o CONTINUENCE (Internet) Ajuster O Déplacer e Entrer	pour adoucir	pour rendre plus net
Température couleur Temp. Codeur Normal	pour ajouter des couleurs chaudes	pour ajouter des couleurs froides

S Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



Remarque :

• Pour annuler réglage de l'image, appuyez sur [SETUP].

☑ <u>Réglage du Son</u>

Vous pouvez régler le modo audio, l'équaliseur et un certain nombre d'autres fonctions sonores.

Avant de commencer : Vous devez sélectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 31). Sinon, les réglages que vous avez effectués ne seront pas mémorisés lorsque vous éteindrez l'appareil.

Appuyez sur **[SETUP]** pour quitter le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲ /♥] pour sélectionner "SON", puis appuyez sur [ENTER].





3 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner le type de son que vous voulez régler, puis appuyez sur [ENTER].



Statistical and a statistic statistic statistics and a statistical statistics and a statistics and a statistical statistics and a	spineard
Egaliseur Haul-parleurs du téléviseur	Amp. ext.
	Egaliseur Flaut-parieurs du téléviseur

A Réglez les paramètres suivants.

Modo Audio

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche **[ENTER]**. ("Préférentiel", "Standard", "Film", "Musique" et "Nouvelle")



T MAGE	Mode audio	Prelézent
Discoul.	Egailseur	Standard
	Haut-parieurs du téléviseur	Film
CHAINE		Musique
		Nouvelle
GETAL		
TANNING.		
	8	

Egaliseur

Permet de régler la qualité du son pour chaque fréquence.

Utilisez [**Curseur** ◀/▶] pour sélectionner la fréquence spécifique, à utilisez [**Curseur** ▲/▼] pour régler le volume sonore, puis appuyez sur [**ENTER**].



	Er	alisour			did share		
114GE	1						
₽ son		1	0	<u> </u>	0	0 1	
CHAINE				-			
DETAIL				Ï	1		
ANGUE		120Hz	SOOHz	1.5KHZ	SkHz	10kHz	

Haut-parleurs du téléviseur

Permet de déterminer si le son est reproduit par les haut-parleurs de l'appareil ou non.

Si un amplificateur compatible avec la fonction CEC est connecté à cet appareil à l'aide d'un câble HDMI, une partie des opérations effectuées sur le son (augmentation du volume, par exemple) est accessible de manière synchronisée à l'aide de la télécommande.

Utilisez [**Curseur** \land / \checkmark] pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur [**ENTER**].



Ef	Le son sera émis par les haut-parleurs de l'appareil.
Hf	Le son ne sera pas émis par les haut- parleurs de l'appareil.
Amp. ext.	Cette fonction vous permet de contrôler la sortie audio des appareils compatibles avec la fonction CEC à l'aide de la télécommande.

S Appuyez sur **[SETUP]** pour quitter.



Remarque :

- Pour annuler le réglage du son, appuyez sur [SETUP].
- Nous ne pouvons garantir une interopérabilité à 100 % avec d'autres marques d'appareils compatibles avec le protocole CEC.

 $\overset{\rightarrow}{[]}$

OPTIONNELLE

✓ Sous-titres

Vous pouvez affi cher les sous-titres des émissions de télévision, des films et des nouvelles. Les sous-titres désignent le texte des dialogues ou les descriptions qui s'affichent à l'écran pour les personnes malentendantes.

Appuyez sur **[SETUP]** pour quitter le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez sur [ENTER].





3 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Sous-titre", puis appuyez sur [ENTER].





Suivez les instructions ci-dessous pour configurer chacune des options.



A […] "A. Service Sous-titrage"	⇔ page 23
B…"B. Service Sous-titrage Num"	⇔ page 24
C "C. Style des Sous-titres"	⇔ page 24

A. Service Sous-titrage

4 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Service sous-titrage", puis appuyez sur [ENTER].



- Sound the MARCE Service source linege Service source linege run Byre gas source dires Service Se
- 5 Utilisez [**Curseur** ▲ /▼] pour sélectionner le sous-titre souhaité, puis appuyez sur [**ENTER**].





Mode de Sous-titres

S-T1 et Texte1;

sont les principaux services de sous-titres et de texte. Les sous-titres ou le texte s'affichent dans la même langue que le dialogue de l'émission

(jusqu'à 4 lignes de texte sur l'écran du téléviseur, là où le texte ne cache pas les parties importantes de l'image).

S-T3 et Texte3;

servent de chaînes de données préférées. Le sous-titrage ou le texte est souvent une langue secondaire.

S-T2, S-T4, Texte2 et Texte4;

sont rarement disponibles car les diffuseurs les utilisent uniquement dans des conditions particulières, comme par exemple lorsque "S-T1" et "S-T3" ou "Texte1" et "Texte3" ne sont pas disponibles.

• 3 modes d'affichage sont disponibles, suivant le type d'émission :

Mode "Paint-on" :

Affiche immédiatement les caractères saisis sur l'écran du téléviseur.

Mode "Pop-on" :

Affiche tous les caractères en même temps après leur mise en mémoire.

Mode "Roll-up" :

Affiche les caractères de manière continue, par défilement (max. 4 lignes).

6 Appuyez sur [SETUP] pour quitter.

SETUP



DÉPANNAGE

B. Service Sous titrage Num

DTV

Outre les sous-titres codés de base décrits en page 23, le téléviseur numérique possède ses propres sous-titres codés appelés service de soustitres numériques. Utilisez ce menu pour modifier les réglages du service de sous-titres numériques.

4 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Service sous-titrage num", puis appuyez sur [ENTER].



] IMAGE	Service aous-litrage	HI	
	Service sous-titrage num	HI	
SUN	Style des sous-titres		
CHAINE			
DÉTAIL			
L CANGUE			

Sélectionnez les sous-titres numériques de votre choix à l'aide du [Curseur ▲ /♥], puis appuyez sur [ENTER].



1000 C A 1000 C
<i>u</i>
anvicat
ervice i
ervice 3
ervice
ervice (
attice (

Hf	Sélectionnez ce paramètre si vous ne désirez pas les DTVCC (sous-titres de télévision numérique). Il s'agit du réglage par défaut.
Service1-6	Sélectionnez un de ces services avant de changer toute autre option dans le menu "Sous-Titre". En temps normal, choisissez "Service1".

6 Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



Remarque:

• Les "Service sous-titrage num" disponibles varient suivant les spécifications de diffusion.



DTV

Vous pouvez changer le style des sous-titres, comme par exemple la police de caractères, la couleur, la taille, etc.

4 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Style des sous-titres", puis appuyez sur [ENTER].



5 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Param. utilis", puis appuyez sur [ENTER].



6 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Ef", puis appuyez sur [ENTER].



] масе 📖	Param, ulilis	El
	Style police	H
AICHN .	Tallie police	
Traumer	Couleur police	
II second as	Opacité police	
DÉTAL	Couleur l'arrière-plan	
	Opacité l'arrière-plen	
CANGUE	Couleur bord	
	Type bord	

✓ Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner une option, puis appuyez sur [ENTER]. Puis utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le réglage souhaité, et appuyez sur [ENTER].



(Couleur de l'Arrière-plan et Opacité de l'Arrière-plan)

 Les différents réglages sont décrits sur la page suivante.

24 FR

Style Police

Il est possible de changer comme ci-dessous le style de police des sous-titres affichés.

Taille Police

Il est possible de changer comme ci-dessous lataille de police des sous-titres affichés.

	Style des sous-titres	Sous-titre
T. IMAGE	Param, utiliu	
SON	Style police Tallie police	Grancia
CHAINE	Couleur police	Moyanne
DETAIL	Couleur l'arrière-pian	Hante
LANGUE	Opacité l'arrière-plan Couleur bord	
	Type bord	

Couleur Police

Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur de police des sous-titres affichés.

	Style des sous-titres	Sous-titre
T MAGE	Param. utilis	
	Style police	Blanc
SON	Tallio police	Neli
Home	Couleur police	Rouge 100
	Opacité police	Vert inter
DETAIL	Couleur l'arrière-plan	Blou (111
	Opacité l'arrière-plan	Jaune 🛄
LANGUE	Couleur bord	Magenta 🛄
	Type bord	Cyan 📰

Opacité Police

Il est possible de changer comme ci-dessous l'opacité de police des sous-titres affichés.

	Style des sous-titres	Sous-titre
MAGE	Param. utilia	
	Style police	
- Stark	Talle police	
CHAINE	Couleur police	
1 Thomas	Contour Lambrountan	Clineolamant
	Opacitá l'arrière-plan	Translucide
LANGUE	Couleur bord	Transparentt
	Type bord	

Couleur de l'Arrière-plan

Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur d'arrière-plan des sous-titres affichés.

	Style des sous-titres	Sous-titre
T MAGE	Param, utilis	
	Style police	Blanc
SON	Taille police	Noir
CHAINE	Couleur police	Rouge
	Opacité police	Vert
DÉTAIL	Couleur l'arrière-plan	Bleu 🚺
and the second second second second	Opacité l'arrière-plan	Jauno 📕
LANGUE	Couleur bord	Mogenta
	Type bord	Cyan 📰

Opacité de l'Arrière-plan

Il est possible de changer comme ci-dessous l'opacité d'arrière-plan des sous-titres affichés.

	Style des sous-titres	Sous-titre
	Peram. utilie	
	Style police	
L SILIN	Taille police	
CHAINE .	Couleur police	
-	Opecité police	
DETAIL	Couleur l'arrière-plan	Pielo
ANGUE	Opacité l'arriero-plan	Clignotement
	Tune hord	Transnoreoft
	E.	

Couleur Bord

Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur de bordure des sous-titres affichés.

Type Bord

Il est possible de changer comme ci-dessous le type de bordure des sous-titres affichés.

	Style des eous-titres	Sous-titre
TT MAGE	Param. utilia	
P BON	Style police Taille police	
CHAINE	Couleur police	Aucun
the second s	Opacité police	Accru
DETAIL	Couleur l'arrière-plan	Récult
	Opacité l'arrière-plen	Uniforme
ANGUE	Couleur bord	Ombre G.
	Type bard	Ombre Dr.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter.

Remarque :

- Pour que les sous-titres s'affichent sur l'écran du téléviseur, il faut que le signal diffusé contienne des données de sous-titres.
- Les émissions de télévision et les annonces télévisées ne sont pas toutes sous-titrées ou ne possèdent pas tous les types de sous-titres.
- Il se peut que les sous-titres et le texte ne soient pas parfaitement synchronisés avec la voix sur le téléviseur.
- Les changements de chaîne peuvent causer le retard des sous-titres pendant quelques secondes.
- Le réglage du volume ou la coupure du son peuvent causer le retard des sous-titres pendant quelques secondes.
- Il se peut que des abréviations, des symboles ou d'autres formes grammaticales abrégées soient utilisées pour que le texte n'accuse pas de retard par rapport à l'action qui se déroule sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Les caractères des sous-titres ou du texte ne s'affichent pas pendant l'affichage du menu principal ou des fonctions.
- Si une case noire apparaît sur l'écran du appareil, cela signifie que les sous-titres sont réglés sur le mode texte. Pour enlever la case, sélectionnez "S-T1", "S-T2", "S-T3", "S-T4" ou "Hf".
- Si l'appareil reçoit des signaux de mauvaise qualité, il se peut que les sous-titres contiennent des erreurs ou qu'aucun sous-titre ne soit disponible. Les causes possibles de mauvaise qualité des signaux sont :
 - Le brouillage causé par le démarrage d'un véhicule automobile
 - Le brouillage d'un moteur électrique
 - La faiblesse du signal capté
- La réception d'un signal multiplex (image fantôme ou scintillement de l'écran)
- En cas de coupure de courant, l'appareil garde en mémoire les réglages de sous-titres que vous avez choisis.
- Le sous-titrage codé ne s'affichera pas si vous utilisez uneconnexion HDMI.
- Lorsque l'appareil reçoit un signal de lecture d'effets spéciaux (par exemple Recherche, Ralenti et Arrêt sur image) depuis la chaîne de sortie vidéo du magnétoscope (CH3 ou CH4), il se peutqu'il n'affiche pas les bons soustitres ou le bon texte.

✓ Verrouillage

Le contrôle parental lit les cotes de protection parentale des émissions et refuse l'accès aux émissions dont la cote est supérieure au niveau que vous avez spécifié. Grâce à cette fonction, vous pouvez bloquer l'accès à certains programmes ne convenant pas aux enfants et rendre invisibles certaines chaînes ou modes d'entrée externe.

Appuyez sur **[SETUP]** pour quitter le menu principal.

2 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez sur [ENTER].

3 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Verrouillage", puis appuyez sur [ENTER].

	Détail		100 C
TT MAGE	Sous-titre		
	Verrouillage		
31,214	Configurations du PC		
CHAINE	Moda economie d'energie	El	
1	Réglan	Malson	
1. Dente	пло юдисни астин		
UANGUE			

Utilisez [les touches numériques] pour saisir votre Code NIP à quatre chiffres.

- Si vous n'avez pas encore défini votre Code NIP, saisissez 0000.
- Lorsque le Code NIP est correct, le menu "Verrouillage" s'affiche.

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer chacune des options.

Verrouillage de chaîne	<u> </u>
Cote MPAA	₿
Classement EN-CA	T
Classement FR-CA Cote trildchargée	
Effacer cote téléchargée	
	Verruzilitige de civelre Cols BIPAA Cols EV Classement EN-CA Classement EN-CA Classement EN-CA Cols tildenzgle Efficient cols teldenzgle

A…"A. Verrouillage de Chaîne" ⇒ page 27

B…"B. Cote MPAA" ⇒ page 27

C...."C. Cote TV" ⇒ page 28

D…"D. Nouveau Mot de Passe" ⇒ page 29

Remarque:

- Lorsque vous sélectionnez une cote et la réglez sur "Barré", les cotes plus élevées sont automatiquement bloquées. Les émissions à cote plus basse seront disponibles pour le visionnement.
- Si vous réglez la cote la plus élevée sur "Vision", toutes les cotes sont automatiquement réglées sur "Vision".
- Afin de verrouiller l'accès à tout programme inapproprié, définissez vos préférences dans les paramètres "Cote MPAA", "Cote TV" et "Cote téléchargée".
- Le réglage de contrôle parental est mémorisé en cas de panne de courant (mais le code d'accès est remis à 0000).
- Si la cote est bloquée, s'affiche.
- "Cote téléchargée" est disponible lorsque l'appareil capte une diffusion numérique au moyen du nouveau système de cotes.
- Si le signal d'émission ne dispose pas des informations régionales sur le verrouillage des cotes, "La cote téléchargée n'est actuellement pas disponible." s'affiche. Ce message apparaît aussi lorsque vous essayez d'accéder à "Cote téléchargée" après avoir effacé les informations régionales sur le verrouillage des cotes, et si de nouvelles informations n'ont pas été téléchargées depuis.
- Le système de cotes canadien sur ce appareil est basé sur la norme CEA-766-A et la politique du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes).

26 FR

A.Verrouillage de Chaîne

Certaines chaînes ou certains modes d'entrée externes spécifiques peuvent être invisibles lorsque cette fonction est active.

Utilisez [Curseur **A**/**V**] pour sélectionner "Verrouillage de chaîne", puis appuyez sur [ENTER].

	venounage
CTER COLUMN A	Construction and the second
S I MARKE	Verrouiliage de chaîne
	Cots MPAA
212/4	CoteTV
CHAINE	Classement EN-CA
	Classement FR-CA
DÉTAIL	Cote telechargee
17 LANDER	Ettacer cote téléchargée
and the second second	Nouveau mot de passe
i.	

Utilisez [Curseur A/V] pour sélectionner le rating de 6 votre choix, puis appuyez plusieurs fois sur [ENTER] pour basculer entre "Vision" et "Barré".

MAGE	Video
	Component
T SON	HDMI 1
	HDMI 2
I CHAINE	HDML3
Ser Dérall	11-1 DTV
DIE ITAILE	11-2 DTV 6
ANGLE	

Appuyez sur la touche [SETUP] pour quitter.

Le système américain de classement des films est celui créé par la MPAA (Motion Picture Association of America).

B. Cote MPAA

Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Cote MPAA", puis appuyez sur [ENTER].

	Verrouillage
] MAGE	Verrouillage de chaîne
(N. Series	Cole MPAA
	Cote TV
CHAINE	Classement EN-CA
10510	Classment FR-CA
(Denvic	Cote téléchargée
LANGUE	Effacer cote téléchargée
	Nouveau mot de passe

R Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur [ENTER] pour permuter entre "Vision" et "Barré".

Ā

INTRODUCTION

Caractéristique Catégorie Public adulte seulement Х NC-17 Aucune personne de moins de 17 ans admise Restreint ; les moins de 17 ans doivent être R accompagnés d'un parent ou d'un tuteur adulte PG-13 Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans PG Supervision parentale recommandée G Tout public NR Pas de classement

Appuyez sur [SETUP] pour quitter.

COBN

5 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Cote TV", puis appuyez sur [ENTER].

6 Utilisez [Curseur ▲ /▼ / ◀ /▶] pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur [ENTER] pour permuter entre "Vision" et "Barré".

Appuyez sur **[SETUP]** pour quitter.

Pour Spécifier les Cotes Secondaires

Dans le cas de TV-MA, TV-14, TV-PG et TV-Y7, vous pouvez aussi spécifier des cotes secondaires pour bloquer l'accès à des éléments spécifiques des émissions. Pour spécifier les cotes secondaires, suivez les étapes ci-dessous.

Utilisez [**Curseur** ▲ /♥ /◀/▶] pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur [**ENTER**] pour permuter entre "Vision" et "Barré".

Caractéristique	Catégorie	
TV-MA	Public adulte seulement	plus élevée
TV-14	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans	个
TV-PG	Supervision parentale recommandée	
TV-G	Tout public	
TV-Y7	Convient à tous les enfants de 7 ans et plus	\mathbf{v}
TV-Y	Convient à tous les enfants	plus basse

Sous caractéristique	Catégorie	Caractéristique
FV	Fantaisie Violence	TV-Y7
V	Violence	TV-PG
S	Scène à Caractère Sexuel	TV-14
L	Langage Vulgaire	TV-MA
D	Dialogues Suggestifs	TV-PG, TV-14

Remarque:

- Les cotes secondaires barrées apparaissent à côté de la catégorie de cote principale dans le menu "Cote TV".
- Il n'est pas possible de barrer une cote secondaire (D, L, S ou V) si la cote principale est réglée sur "Vision".
- Le changement d'une catégorie sur "Barré" ou "Vision" règle automatiquement toutes ses cotes secondaires sur la même valeur ("Barré" ou "Vision").

D. Nouveau Mot de Passe

Le code par défaut "0000" est fourni ave l'appareil, mais vous pouvez spécifier votre propre Code NIP.

5 Utilisez [**Curseur** ▲ /♥] pour sélectionner "Nouveau mot de passe", puis appuyez sur [**ENTER**].

- 6 Appuyez sur [les touches numériques] pour saisir le nouveau Code NIP à 4 chiffres.
 - Saisissez de nouveau le Code NIP dans l'espace "Confirm le mot de passe".

Appuyez sur [SETUP] pour quitter.

\bigcirc

Remarque :

- Assurez-vous que le nouveau Code NIP et le Code NIP de confirmation sont identiques. S'ils sont différents, l'espace de saisie devient vide pour permettre de saisir à nouveau le Code NIP.
- Votre Code NIP sera effacé et remis à la valeur par défaut (0000) si une panne de courant survient. Si vous oubliez le Code NIP, débranchez le cordon d'alimentation pendant 10 secondes pour remettre le Code NIP à 0000.

☑ <u>Réglages PC</u>

Cette fonction vous permet de régler la position de l'écran du PC lorsque le PC transmet des données via la prise d'entrée HDMI 1.

Appuyez sur **[SETUP]** pour quitter le menu principal.

2 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez sur [ENTER].

3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Configurations du PC", puis appuyez sur [ENTER].

-] MAGE	Sous-litre	
Di Denti I I I	Verroullage	
S. Say	Configurations du PC	
CHAINE	Mode economie d'energie	HI
	Région	Malson
DETAIL	Into logiclei actuel	
(AMPIRE)		

4 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le paramètre que vous voulez régler, puis appuyez sur [ENTER].

🍯 Régler la configuration.

Réinitialisation de la Position

Utilisez [**Curseur** ▲ /▼] pour sélectionner "Rétablir", puis appuyez sur [**ENTER**].

• La position horizontale/verticale de l'écran du PC est réglée automatiquement.

Position Horizontale, Position Verticale Utilisez **[Curseur ◄/▶]** pour régler.

	Curseur ◀	Curseur 🕨
Position Horizontale	pour déplacer	pour déplacer
Position H. OCTIONITION CONTINUED	l'écran du PC	l'écran du PC
Ajuster Diplacer Diplacer Entrer	vers la gauche	vers la droite
Position Verticale	pour déplacer	pour déplacer
Position V. 0 (Ethericanical Constraint)	l'écran du PC	l'écran du PC
() Ajuster Diplacer (C Entrer	vers le bas	vers le haut

6 Appuyez sur [SETUP] pour quitter.

Remarque :

 Vous risquez de ne pas obtenir un écran approprié si vous utilisez la fonction "Réinitialisation de la position" avec certains signaux. Dans ce cas, réglez les paramètres manuellement.

INTRODUCTION

☑ <u>Mode Economie d'Energie</u>

Vous pouvez choisir de réduire ou non la consommation électrique.

Appuyez sur **[SETUP]** pour affi cher le menu principal.

2 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez sur [ENTER].

3 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Mode economie d'energie", puis appuyez sur [ENTER].

4 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur [ENTER].

Ef	Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez réduire la consommation électrique.
Hf	Il se peut que la consommation de cet appareil soit supérieure aux valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.

5 Appuyez sur [SETUP] pour quitter.

✓ <u>Région</u>

Si vous avez sélectionné "Magasin", il se peut que la consommation dépasse les valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.

- Appuyez sur [SETUP] pour accéder au menu principal. PRÉPARATION 2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez sur [ENTER]. REGARDER L OPTIONNELLE 3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Région", puis appuyez [ENTER]. DÉPANNAGE a. Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le région de INFORMATION votre choix, puis appuyez sur [ENTER]. Appuyez sur [SETUP] pour quitter.
 - SETUP

☑ Info Logiciel Actuel

Cette fonction indique la version du logiciel actuellement utilisée.

Appuyez sur **[SETUP]** pour accéder au menu principal.

2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez [ENTER].

3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Info logiciel actuel", puis appuyez sur [ENTER].

Permet de connaître le numéro de la version du logiciel actuellement utilisée.

S Appuyez sur [SETUP] pour quitter.

✓ Foire aux Questions (FAQ)

Question	Réponse
Ma télécommande ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?	 Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble. Vérifiez les piles de la télécommande. Assurez-vous que rien ne fait obstacle entre la fenêtre du capteur infrarouge et la télécommande. Vérifiez la sortie du signal. S'il est correct, il s'agit peut être d'un dysfonctionnement du capteur infrarouge. (Reportez-vous à "Vérification du Signal IR", page 36.) Pointez la télécommande directement vers la fenêtre du capteur infrarouge à l'avant de l'appareil. Rápprochez-vous de l'appareil. Réinsérez les piles en plaçant les pôles (signes +/-) dans le sens indiqué. Lorsqu'un appareil équipé d'un système infrarouge (par exemple un PC) se trouve à proximité de ce appareil, il se peut qu'il interrompe le signal de la télécommande du appareil. Éloignez l'appareil équipé d'un système infrarouge de ce appareil, changez l'angle du capteur infrarouge ou éteignez la fonction de communication infrarouge.
Pourquoi le menu de configuration initiale apparaît-il à chaque fois que j'allume l'appareil ?	 Connectez le câble coaxial RF directement à l'appareil et effectuez la configuration initiale. Vérifiez que le balayage des chaînes est terminé avant d'éteindre l'appareil.
Pourquoi ne puis-je pas regarder certaines émissions de télévision ?	 Vérifiez que la autoscan est terminé. (Reportez-vous à "Autoscan", page 18.) La autoscan doit être effectué lors de la première configuration de l'appareil ou s'il est déplacé en un endroit où certaines chaînes auparavant non disponibles sont diffusées. Il se peut que la chaîne sélectionnée ne soit pas en ondes. Certaines chaînes ne seront pas captées si la autoscan est interrompu avant la fin. Assurez-vous qu'il est exécuté jusqu'à la fin. (Reportez-vous à "Autoscan", page 18.) Les réglages de la supervision parentale ne permettent pas de regarder la chaîne sélectionnée. (Reportez-vous à "Verrouillage", page 26.) L'appareil a besoin d'une entrée d'antenne. Il est nécessaire de brancher sur l'appareil une antenne intérieure (oreilles de lapin), une antenne extérieure, ou encore un câble coaxial RF connecté à une prise d'antenne murale ou à un décodeur de diffusion par câble / satellite.
Pourquoi les images provenant des appareils externes connectés n'apparaissent-elles pas ?	 Vérifiez si le bon mode d'entrée est sélectionné en appuyant sur [INPUT SELECT] ou en utilisant [CH ▲ /▼]. (Reportez-vous à "Parcours des Modes d'Entrée", page 15.) Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble.
A chaque fois que je saisi un numéro de chaîne, il change automatiquement.	 De nombreuses chaînes numériques possèdent des numéros de chaînes optionnels. L'appareil remplace automatiquement les numéros par ceux qui indiquent les télédiffuseurs. Il s'agit des numéros utilisés pour les diffusions analogiques.
Pourquoi les sous-titres n'apparaissent-ils pas entièrement ou sont-ils en retard par rapport au dialogue ?	 Il arrive fréquemment que les sous-titres accusent du retard de quelques secondes par rapport au dialogue lors des diffusions en direct. La plupart des compagnies de production de sous-titres peuvent afficher les sous-titres des dialogues à une vitesse maximale de 220 mots par minute. Si le débit du dialogue est plus rapide, le texte est édité pour assurer que les sous-titres suivent le débit du dialogue sur l'écran du appareil.
Comment puis-je régler l'horloge ?	Il n'y a pas de fonction horloge sur ce appareil.

INTRODUCTION PRÉPARATION

REGARDER LA TÉLÉVISION

☑ Guide de Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement même si vous l'utilisez en suivant les instructions de ce manuel, vérifiez le tableau suivant et toutes les connexions avant d'appeler pour une demande de réparation.

Symptôme	Solution
Pas d'alimentation	 Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est branché. Vérifiez que la prise murale CA délivre la tension correcte ; branchez un autre appareil électrique sur la prise murale CA. En cas de panne de courant, débranchez le cordon d'alimentation pendant 30 minutes pour permettre á l'appareil de se réinitialiser.
La touche de commande ne fonctionne pas	 Appuyez sur une seule touche à la fois. N'appuyez pas simultanément sur plusieurs touches.
L'appareil est allumé mais aucune image n'est visible à l'écran.	 Vérifiez la connexion de l'antenne ou du décodeur de diffusion par câble / satellite. Vérifiez que tous les câbles de l'appareil sont connectés aux prises de sortie correctes du dispositif externe tel qu'enregistreur BD/DVD. Vérifiez que le mode d'entrée choisi correspond bien à la prise d'entrée utilisée. Assurez-vous que votre ordinateur N'EST PAS en mode veille lorsque le mode d'entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur.
Pas d'image ou de son	 Assurez-vous que l'appareil est allumé. Assurez-vous que le bon mode d'entrée est sélectionné. Vérifiez que tous les câbles de l'appareil sont connectés aux prises de sortie correctes du dispositif externe tel qu'enregistreur BD/DVD. Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. Éteignez l'appareil et attendez environ 1 minute, puis rallumez-le. Vérifiez que le mode d'entrée choisi correspond bien à la prise d'entrée utilisée. Assurez-vous que votre ordinateur N'EST PAS en mode veille lorsque le mode d'entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur. Vérifiez que le son n'est pas réglé sur la sourdine. Appuyez sur [MUTE ox] pour afficher à l'écran la barre de volume et vérifier le réglage. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur "0" ou "Sourdine". Si c'est le cas, réglez le volume au niveau désiré à l'aide des touches [VOL. △/▽].
Pas de couleur	 Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. Réglez "Couleur" dans le menu principal.
Les réglages des paramètres "IMAGE" ou "SON" ne sont pas actifs à chaque fois que vous allumez l'appareil.	 Vous devez sélectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 31). Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.
Son correct mais image médiocre	 Le brouillage électrique causé par d'autres appareils près du téléviseur peut affecter la qualité de l'image. Réglez "Contraste" et "Luminosité" dans le menu principal. Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. Pour une qualité d'image optimale, regardez les programmes "haute définition" conçus pour écrans larges. Si vous n'avez pas accès à des programmes HD, regardez des programmes de "définition standard".
Image correcte mais son médiocre	 Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. Assurez-vous que le câble audio est branché correctement.
L'image est déformée ou vous entendez un son inhabituel	 L'appareil reçoit peut-être des interférences causées par des appareils électriques, des automobiles, des motocyclettes ou des éclairages fluorescents. Déplacez l'appareil pour vérifier si des interférences sont bien la cause du problème.
lmage fantôme, lignes ou bande sur l'image	 Le brouillage électrique causé par d'autres appareils près du téléviseur peut affecter la qualité de l'image. Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur.
L'écran affiche du brouillage ou des parasites.	 Lorsque les capacités de l'appareil dépassent celles du signal numérique diffusé, le signal est augmenté pour s'adapter aux capacités de l'appareil, ce qui peut causer le brouillage.
Marques de couleurs différentes sur l'écran du téléviseur	 Éloignez l'appareil des appareils électriques. Éteignez l'appareil et attendez 30 minutes avant de le rallumer. Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur.
- 2	
-------	---------
÷.	40004
- 2 -	
÷.	Grow
- 2	
- 2 -	
1	vice à
÷.	- 1.1
÷.	100
- 2 -	- m
÷.	1.2
÷.	012.00
÷.	1 3
- 5 -	1000
- 5 -	Jan
- 2 -	Same
2	1000
1	1 2
÷.	
÷.	d
- 2 -	5
÷.	
÷.	100
- E -	Sec. 2
3	10.000
- 5 -	1
- 2	Waterry
- 8 -	
- 1	
- 2 -	

INFORMATION

Symptôme	Solution
Vous changez de source d'entrée et le volume sonore change	 L'appareil garde en mémoire le dernier réglage de volume. Si le volume sonore de l'autre dispositif est réglé plus bas ou plus haut, le volume sonore.
Vous changez de source d'entrée et la taille de l'écran change	 Cet appareil garde en mémoire le dernier mode d'affichage utilisé lors de la dernière utilisation de la source considérée.
L'image affichée ne couvre pas la totalité de l'écran	 Si vous utilisez l'appareil comme un moniteur PC, assurez-vous que les paramètres "Position H." et "Position V." du menu "Configurations du PC" sont correctement réglés. Si vous regardez la télévision ou que vous utilisez l'entrée vidéo, S-vidéo, vidéo à composantes ou HDMI avec un signal 480i, appuyez plusieurs fois de suite sur [SCREEN MODE [] pour basculer entre les différents modes d'écran proposés.
Les sous-titres s'affichent sous forme de case blanche. Les sous-titres ne s'affichent pas même s'il s'agit d'une émission sous-titrée.	 Il se peut que le brouillage généré dans l'édifice ou que les conditions météorologiques rendent les sous-titres incomplets. Il se peut que le télédiffuseur réduise la longueur de l'émission pour insérer de la publicité. Le décodeur de sous-titres ne peut pas lire les informations des émissions ainsi raccourcies.
Les sous-titres ne s'affichent pas lors de la lecture d'un disque ou d'une vidéocassette sous-titrés.	 Il peut s'agir d'une copie illégale du disque ou de la vidéocassette, ou il se peut que le signal de sous-titrage n'ait pas été reproduit lors de la copie.
Une case noire s'affiche sur l'écran du téléviseur.	• Le mode texte est sélectionné pour les sous-titres. Sélectionnez "S-T1", "S-T2", "S-T3", "S-T4" ou "Hf".

Remarque :

• Le panneau à cristaux liquides (LCD) est fabriqué pour durer de longues années. Il peut arriver que quelques pixels non actifs s'affichent en permanence sous forme de points bleus, verts ou rouges. Cela ne doit pas être considéré comme un vice de fabrication de l'écran à cristaux liquides (LCD).

• Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains modes, mais cela n'est pas un dysfonctionnement. Lisez les explications de ce manuel pour plus de détails sur les opérations correctes.

✓ Glossaire

ATSC

Il s'agit d'un acronyme pour "Advanced Television Systems Committee" (Comité de systèmes de télévision évolués), et du nom donné aux normes de diffusion numérique.

CEC (contrôle "inter-éléments")

Ce protocole de liaison permet à votre appareil de communiquer avec nos différents appareils compatibles CEC et de contrôler automatiquement certaines fonctions.

Dolby Digital

Il s'agit du système développé par Dolby Laboratories pour la compression du son numérique. Il permet d'obtenir un son stéréo (2 canaux) ou l'audio multicanal.

HDMI

(interface multimédiahaute définition)

Interface qui prend en charge, surun seul câble, tous les formatsaudio/vidéo numériques non com-primés, y compris ceux d'un"décodeur", d'un lecteur BD / DVD et d'un téléviseur numérique.

HDTV (télévision haute définition)

Il s'agit du format numérique ultime, qui produit une image à haute résolution et une qualité d'image supérieure.

Mot de Passe

Il s'agit d'un numéro à 4 chiffres qui donne accès aux fonctions de supervision parentale.

NTSC

Il s'agit d'un acronyme pour "National Television Systems Committee" (Comité du système de télévision national), et du nom donné aux normes actuelles de diffusion analogique.

Rapport de Format

La largeur de l'écran du téléviseur par rapport à sa hauteur. Les téléviseurs classiques ont un rapport de format 4:3 (autrement dit, l'écran du téléviseur est presque carré), contre un rapport de format 16:9 pour les modèles à écran large (l'écran du téléviseur est presque deux fois plus large que haut).

SAP (canal audio secondaire)

Il s'agit du canal audio secondaire diffusé séparément du canal audio principal. Ce canal audio sert de canal optionnel dans les diffusions bilingues.

SDTV (télévision à définition standard)

Il s'agit d'un format numérique standard dont la qualité équivaut à celle d'une image NTSC.

S-vidéo

Permet d'obenir des images de qualité supérieure en transportant les signaux de chrominance (c) et de luminance (y) séparément sur des câbles différents.

Vidéo à Composantes

Il s'agit d'un format de signal vidéo où chacune des 3 couleurs primaires (le rouge, le bleu et le vert) est transportée sur une ligne de signaux différente. Cela permet aux téléspectateurs d'obtenir une image aux couleurs très fidèles à l'original. Il existe plusieurs formats de signaux, dont Y / Pb / Pr et Y / Cb / Cr.

✓ Entretien

Nettoyage du Boîtier

- Essuyez le panneau avant et les autres surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon doux trempé dans l'eau tiède et essoré.
- N'utilisez jamais un solvant ou de l'alcool. Ne pulvérisez pas d'insecticide près de l'appareil. De tels produits chimiques peuvent endommager et décolorer les surfaces exposées.

Nettoyage du Panneau

Essuyez le panneau de l'unité avec un chiffon doux. Avant de nettoyer le panneau, débranchez le cordon d'alimentation CA.

Réparation

Si votre appareil ne fonctionne plus, n'essayez pas de le réparer vous-même. Aucune pièce intérieure n'est réparable par l'utilisateur. Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation CA et appelez le numéro gratuit d'assistance à la clientèle que vous trouverez sur la couverture de ce manuel pour localiser un centre de service autorisé.

Vérification du Signal IR

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser une radio AM ou un appareil photo numérique (y compris un téléphone portable avec un appareil photo intégré) pour vérifier si elle émet un signal infrarouge.

Avec une radio AM :

Réglez la radio AM sur une fréquence non émétrice. Pointez la télécommande dans sa direction, appuyez sur n'importe quelle touche et écoutez. Si la radio émet un son irrégulier, cela signifie qu'elle reçoit le signal infrarouge de la télécommande.



 Avec un appareil photo numérique (y compris les appareils photos intégrés dans un téléphone portable) : Dirigez l'appareil photo numérique vers la télécommande. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande et regardez l'appareil photo numérique. Si une lumière infrarouge apparaît dans l'appareil photo numérique, cela signifie que la télécommande fonctionne.

36 FR

Désignation des Chaînes de Câblodiffusion

Si vous êtes abonné au service de câblodiffusion (CATV), les chaînes s'affichent de 1-135. Les câblodiffuseurs désignent souvent les chaînes sous la forme de lettres ou d'une combinaison de lettres et de chiffres. Informez-vous auprès de votre câblodiffuseur local. Le tableau ci-dessous présente la désignation commune des chaînes de câblodiffusion.

Chaine de CATV	5A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A	В	С	D	E	F	G	Н
Affichage du téléviseur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Chaîne de CATV	1	J	К	L	M	N	0	P	Q	R	S	Т	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
Affichage du téléviseur	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Chaîne de CATV	W+7	W+8	W+9	W+10	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27
Affichage du téléviseur	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Chaine de CATV	W+28	W+29	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
Affichage du téléviseur	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Chaine de CATV	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64
Affichage du téléviseur	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Chaîne de CATV	W+65	W+66	W+67	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84	W+85
Affichage du téléviseur	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
Chaîne de CATV	W+86	W+87	W+88	W+89	W+90	W+91	W+92	W+93	W+94												
Affichage du téléviseur	127	128	129	130	131	132	133	134	135										[Ι	

Spécifications Générales

Format de télévision : Norme de télévision ATSC / NTSC-M Sous-titres système :

	§ 15, 122/FCC (sous-titres numeriques)
	§15,119/FCC (sous-titres analogiques)
Couverture des chaîı	nes (ATSC/NTSC) :
Hertzienne	VHF:2~13 UHF:14~69
CATV	2~13, A~W, W+1~W+94
	$(analogique W+1 \sim W+84),$
	A-5~A-1, 5A
Système de syntonis	ation :
	Syntonisation par synthétiseur de fréquence de chaîne
Accès aux chaînes :	Clavier d'accès direct,
	Balayage programmable, et touches de haut/bas

✓ Spécifications Électriques

Sortie audio :

5W, 8Ω x 2

Autres Spécifications

Bornes :	
Entrée d'antenne : VHF/UHF/C/	ATV 75Ω asymétrique (type F)
Entrée audio : Prise RCA x	6 500mV rms
Entrée vidéo : Prise RCA x	1 1V p-p (75Ω)
Entrée S-vidéo : Miniprise DI	N à 4 broches x 1 \mathbf{Y} : $\mathbf{1V}$ p-p (75 Ω)
	C : 286mV p-p (75Ω)
Entrée vidéo à composante	5:
Prise RCA x	3 Υ: 1V p-p (75Ω)
	Pb : 700mV p-p (75Ω)
	Pr : 700mV p-p (75Ω)
Entrée HDMI: Prise HDMI	à 19 broches x 3
Sortie audio numérique co	axiale :
Prise RCA x	1 500mV p-p (75Ω)
Sortie audio : Prise RCA (G	/D) x 2 500mV rms

Télécommande : Système de lumière infrarouge codée numériquement Température de fonctionnement :

41°F (5°C) à 104°F (40°C)

Alimentation :

120V~AC+/-10%, 60Hz+/-0,5%

Consommation (maximale) :

	155W	
LCD :	Téléviseur 32 pouces (31,5 pou	ces en diagonale)
Dimensions :	<sans support=""></sans>	<avec support=""></avec>
Largeur	: 30,0 po. (760mm)	30,0 po. (760mm)
Hauteur	: 20,5 po. (519,3mm)	22,2 po. (563mm)
Profondeur	: 4,3 po. (107mm)	9,3 po. (234mm)
Poids :	19,0 lbs. (8,6kg)	20,1 lbs. (9,1kg)

INTRODUCTION PRÉPARATION

· Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis et n'impliquent aucune obligation légale de notre part.

En cas de différence entre les langues, la langue anglaise a priorité.

GARANTIE LIMITÉE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS LA MAIN D'ŒUVRE / UN (1) AN SUR LES PIÉCES

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés cidessous.

QUI EST COUVERT?

La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

Remarque : tout produit vendu et idenifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMI-TATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La compagnie ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre additionnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un

accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.
les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.

la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.

• tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.

 tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.

 un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.

• un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).

 un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.

• tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE ...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle: 1-866-321-3927

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTIC-ULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées cidessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficilez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

FUNAI CORPORATION, Inc. 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501



LC320SLX

Owner's Manual Guide d'utilisation Manual del Usuario



MODEL NUMBER

SERIAL NUMBER

© 2009 Funai Electric Co., Ltd.

Homi

DOLBY DIGITAL

Número de modelo: . Número de serie: .

☑ <u>Precauciones</u>

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCA UN INCENDIO O SE RECIBA UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. EL APARATO NO DEBERÁ EXPONERSE A LOS GOTEOS NI A LAS SALPICADURAS, Y ENCIMA DE ÉL NO DEBERÁN PONERSE OBJETOS CON LÍQUIDOS EN SU INTERIOR COMO, POR EJEMPLO, FLOREROS.



AVISO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO QUITE LA CUBIERTA (O EL PANEL POSTERIOR). EN EL INTERIOR DEL APARATO NO HAY PIEZAS QUE DEBA MANIPULAR EL USUARIO. SOLICITE EL SERVICIO DE REPARACIONES AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" dentro de la caja del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para constituir un riesgo para las personas en caso de que éstas recibiesen una descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de utilización y mantenimiento (servicio) en el material impreso que acompaña al aparato.

La marca de aviso está situada en la parte inferior o posterior de la caja.

Instrucciones de Seguridad Importantes

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Guarde estas instrucciones.
- 3. Haga caso de todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparato cerca del agua.
- 6. Limpie el aparato con un paño seco.
- No tape ninguna abertura de ventilación. Haga la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No instale el aparato cerca de fuentes de calor como, por ejemplo, radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9. No anule la función de seguridad de la clavija polarizada o con conexión a tierra. Una clavija polarizada tiene dos patillas, una de la cuales es más ancha que la otra. Una clavija del tipo de conexión a tierra tiene dos patillas y una espiga de conexión a tierra. La patilla más ancha y la espiga se incluyen para su seguridad. Si la clavija suministrada no se puede conectar en su toma de corriente, consulte a un electricista para que le reemplace la toma de corriente obsoleta.

- 10. Proteja el cable para que nadie lo pise ni sea pellizcado, particularmente en la clavija, receptáculo de conveniencia o punto por donde sale del aparato.
- **11.** Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 12. Utilice el aparato sólo con el carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando utilice un carrito, tenga cuidado para mover la combinación del carrito/aparato, para evitar causar heridas o que el aparato se caiga.



- **13.** Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.
- 14. Solicite todas las reparaciones al personal de servicio cualificado. Las reparaciones serán necesarias cuando el aparato se haya estropeado de cualquier forma como, por ejemplo, cuando el cable o la clavija de alimentación se hayan dañado, cuando se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos en el interior del aparato, cuando el aparato haya estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione normalmente o cuando se haya caído.

No coloque la unidad sobre un mueble que pueda volcar si algún niño o adulto lo inclina, empuja, se coloca encima o trepa por él. La caída de la unidad puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Este aparato puede generar o utilizar energía radioeléctrica. Los cambios o las modificaciones que se hagan en este aparato podrán causar interferencias a menos que éstos sean aprobados expresamente en este manual. El usuario podrá perder la autorización que tiene para utilizar este aparato si hace algún cambio o modificación que no haya sido autorizado.

INTERFERENCIA DE RADIO Y TV

Este aparato ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites existentes para los dispositivos digitales de la Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Este aparato genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias perjudiciales en la recepción de la radio o la televisión, lo que se puede determinar apagando y luego encendiendo el aparato, al usuario se le recomienda intentar eliminar la interferencia tomando una, o más, de las medidas siguientes:

- 1) Cambie la orientación y la ubicación de la antena de recepción.
- 2) Aumente la separación entre el aparato y el receptor.

3) Conecte el aparato en una toma de corriente o circuito que sean diferentes de aquellos a los que está conectado el receptor.
 4) Consulte a su concesionario o técnico en radio/TV con experiencia para solicitar su ayuda.

Este aparato digital de la clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este aparato no deberá colocarse en una instalación empotrada como, por ejemplo, una librería o estantería, a menos que disponga de una ventilación apropiada. Asegúrese de dejar un espacio libre de unos 3,2 pulgadas (8cm) alrededor de este aparato.

Desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente cuando busque un problema o no utilice el aparato. La clavija de la alimentación deberá estar siempre lista para ser conectada.

AVISO: Si la pila se sustituye incorrectamente existe el riesgo de que se produzca una explosión. Sustitúyala siempre por otra de tipo equivalente.

ADVERTENCIA: Las baterías y las pilas (la batería o la pila que está instalada) no deberán exponerse a un calor excesivo como, por ejemplo, el del sol, el de un incendio u otro similar.

LA LUZ 🗐 DE LA LCD CONTIENE MERCURIO, DESHÁGASE DE ELLA CUMPLIENDO LA LEY LOCAL, ESTATAL O FEDERAL.

ADVERTENCIA: Para impedir lesiones, este aparato deberá fijarse firmemente al suelo/pared siguiendo las instrucciones.

PARA EVITAR PELIGROS DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO

- No maneje el cable de alimentación de CA con las manos mojadas.
- No retire la caja de esta unidad. Tocar las piezas del interior de la caja puede causar una descarga eléctrica y/o daños en esta unidad. Para realizar reparaciones y ajustes en el interior de este aparato, llame a un concesionario cualificado o a un centro de reparaciones autorizado.
- No tire del cable de alimentación CA cuando lo desconecte de una toma de CA. Sujete la clavija y tire de ella.
- No meta sus dedos ni otros objetos en la unidad.

COLOCACIÓN Y MANEJO

- Las aberturas no deberán taparse colocando la unidad en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar.
- No instale la unidad cerca de un radiador o salida de aire caliente.
- No instale la unidad expuesta a la luz solar directa, cerca de campos magnéticos o en lugares expuestos al polvo o a vibraciones fuertes.
- Evite colocar la unidad donde se produzcan cambios extremos de temperatura.
- Instale la unidad en una posición horizontal y estable. No ponga nada directamente encima o debajo de la unidad. Dependiendo de los dispositivos externos, es posible que se produzcan ruidos y alteraciones en la imagen y/o sonido si la unidad se coloca demasiado cerca de ellos. En este caso, deje un buen espacio entre los dispositivos externos y la unidad.
- Dependiendo del medio ambiente, la temperatura de esta unidad puede aumentar un poco, pero esto no indica ningún fallo de funcionamiento.

NOTA ACERCA DEL RECICLADO

- Los materiales de embalaje de esta unidad son reciclables y pueden volver a utilizarse. Disponga de ellos según los reglamentos de reciclado locales.
- Las baterías y las pilas nunca deberán tirarse a la basura ni incinerarse, sino que se deberá disponer de ellas según los reglamentos locales relacionados con la basura química.

TRANSPORTE DE ESTA UNIDAD

- Esta unidad deberá ser llevada por un mínimo de dos personas.
- Asegúrese de sujetar firmemente los bastidores superior e inferior de la unidad como se muestra en la ilustración.



- HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Los Productos que han conseguido el ENERGY STAR® están diseñados para proteger el medio ambiente a través de una mejor eficiencia en el consumo de energía.



Accesorios Suministrados

manual del usuario (1EMN24299)







(NH000UD)

pilas $(AAA \times 2)$

mando a distancia tarjeta de registro (1EMN24700)

tornillo Phillips para enganchar el soporte x 4 (FPH34200)



Si necesita cambiar estos accesorios, consulte el número de pieza que aparece junto a las ilustraciones y llame a nuestro teléfono de atención al cliente, que encontrará en la portada de este manual.

✓ Conectar el Soporte

Tiene que poner el soporte a la unidad para que se muestre recta. Compruebe que la parte trasera y la delantera del soporte coinciden en la dirección apropiada.



Nota:

- Al poner el soporte, compruebe que todos los tornillos están bien apretados. Si el montaje no está bien puesto, podría hacer que se caiga la unidad con el resultado de heridas así como daños a la unidad.
- Asegúrese de utilizar una mesa que pueda soportar el peso de la unidad y que sea más grande que la unidad.
- Asegúrese de que la mesa se encuentra en posición estable.

🗹 Símbolos Utilizados en este Manual

Ésta es la descripción de los símbolos utilizados en este manual. La descripción se refiere a:

TV : Funcionamiento de TV analógica



Si no aparece ninguno de los símbolos bajo el encabezamiento de función, el funcionamiento es aplicable a ambos.

✓ Características

DTV/TV/CATV

- Puede utilizar su mando a distancia para seleccionar canales emitidos en formato digital y en formato analógico convencional. Además, los suscriptores de cable pueden acceder a sus canales de televisión por cable.
- Visualización de Información (solamente DTV) - Puede visualizar el título, el contenido v otra información del actual programa DTV en la pantalla del televisor.

Exploración Automática de Canales

- Esta unidad explora y memoriza automáticamente los canales disponibles en su zona, eliminando complicados procedimientos de configuración.
- **Bloqueo** infantil
- Esta función le permite bloquear el acceso de los niños a programas inapropiados.
- Decodificador de Subtítulos
 - El decodificador de subtítulos incorporado muestra el texto de la programas que contiene subtítulos.
- Sintonizador MTS/SAP
 - Puede seleccionarse el audio desde el mando a distancia.
- Función de Apagado Automático - Si no hay entrada de señal desde el terminal de antena y no se realiza ninguna operación durante 15 minútos, la unidad se apagará automáticamente.
- Temporizador de Apagado
 - Esta función apagará la corriente de la unidad automáticamente en un momento concreto.
- Opciones para Idioma de Pantalla - Seleccione el idioma que aparecerá en la pantalla: Inglés, español o francés.
- Función de Sonido Estéreo
- Sintonización de Frecuencia PLL Sintonizada
- Proporciona una selección de canales gratuita y sencilla y le permite sintonizar directamente con cualquier canal mediante los botones de número de canal del mando a distancia.
- Diversos ajustes de la imagen y el sonido
 - adecua la calidad de la imagen a su entorno y selecciona el sonido que usted prefiera.
- **Entrada HDMI**
- Cuando utilice una entrada HDMI1, puede utilizar esta unidad a modo de monitor de PC siempre que su PC disponga de un terminal de salida DVI.
- Entrada de vídeo en Componentes
- Entrada de S-video
- Entrada AV
- Salida de audio digital
- Salida analógica de audio

✓ Contenido

	INTR
☑ <u>Contenido</u>	ODUC
Precauciones2 Información sobre Marcas Registradas	Ň N N
INTRODUCCIÓN	
Accesorios Suministrados	PREPARAC
Panel Trasero6 Función del Mando a Distancia7 Instalación de las Pilas7	NON
PREPARACIÓN Conevión de Antone	PARA
Conexión de Anteria	VER LA
Enchufe el Cable Alimentador de CA	TELEVISIO
PARA VER LA TELEVISIÓN	
Ajuste de Volumen	NUSTE (
Para Cambiar Entre Cada Modo de Entrada15 Para Cambiar el Modo de Audio15 Información de Pantalla16	OPCIONA
Modo de Visualización de Pantalla del Televisor17	LF-
AJUSTE OPCIONAL Menú Principal18	SOLUCI
Autoscan	N R
Confirmación de la Antena	PROF
Ajuste de Imagen	3LEMAS
Bloqueo Infantil	
Ajustes de PC	NFO
Ubicación	PRMAC
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Preguntas Frecuentes	NON
INFORMACIÓN	
Glosario	
Denominaciones de Canales de Cable	
Otras Especificaciones37	
Garantía Limitadatapa trasera	

© 2009 Funai Electric Co., Ltd.

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este manual, ni su copia, transmisión, difusión, transcripción, descarga o almacenamiento en ningún soporte de almacenamiento, en forma alguna o con fin alguno sin la autorización expresa y previa por escrito de Funai.

Además, toda distribución comercial no autorizada de este manual o toda revisión del mismo queda estrictamente prohibida.

La información contenida en este documento puede ser objeto de cambios sin previo aviso. Funai se reserva el derecho de cambiar el contenido de este documento sin la obligación de notificar dichos cambios a ninguna persona u organización.

FUNAI con el diseño 🊺 es una marca comercial registrada de Funai Electric Co., Ltd y no se puede utilizar en modo alguno sin la autorización expresa por escrito de Funai. Todas las restantes marcas comerciales utilizadas en este documento siguen siendo propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. Nada de lo contenido en este manual debe ser entendido como concesión, implícita o de otro tipo, de cualquier licencia o derecho de uso de cualquiera de las marcas comerciales en él visualizadas. El uso indebido de cualquier marca comercial o de cualquier otro contenido de este manual queda estrictamente prohibido. Funai hará cumplir enérgicamente sus derechos de propiedad intelectual dentro de los límites máximos establecidos por la ley.

5

Panel Trasero

☑ Panel de Control



8 9 10 (80347 11 * 12 13 14 . • ۲ 19 ۲ ٢ ۲ 20 . . ٠ . 15 ۲ DISTAL 16 ۲ 17 18

Nota:

* servicio del terminal (uso de servicio sólo)

Utilice esta terminal sólo cuando sea necesaria una actualización de software. No conecte ningún dispositivo a esta terminal, tales como cámara digital, teclado o mouse, etc. Para más información, visite por favor *www.sylvaniaconsumerelectronics.com*

- 1. Φ (energía) (p. 13) Presione para encender o apagar la unidad.
- CH ▲/▼ (p. 14 / p. 15) Presione para seleccionar canales o desplazarse arriba (▲) / abajo (▼) por los elementos del menú principal.
- **3. SETUP** (p. 13)
- Presione para visualizar el menú principal. 4. VOL ▲/▼ (p. 14)
- Presione para ajustar el volumen o para moverse a derecha (▲) / izquierda (▼) por los elementos del menú principal.
- ventana del sensor de infrarrojos Recibe los rayos infrarrojos transmitidos desde el mando a distancia.
- indicador de POWER ON Se ilumina de color verde cuando está encendido.
 indicador de STAND BY
- Se ilumina de color rojo cuando está apagado.

- 8. toma de entrada de S-video (p. 10) Conexión de S-video para dispositivos externo.
- **9. toma de entrada de vídeo** (p. 11) Conexión de vídeo RCA para dispositivos externo.
- **10. toma de entrada de audio** (p. 10 / p. 11) Conexión del cable de audio RCA para un dispositivo externo.
- **11. toma de entrada HDMI 2** (p. 8 / p. 9) Conexión HDMI para dispositivos HDMI.
- 12. cable de alimentación de CA (p. 12) Conéctelo a una toma estándar de CA para suministrar alimentación eléctrica a esta unidad.
 13. cables cables (p. 12)
- **13. colocación de los cables** (p. 12) Utilice este soporte para ordenar los cables.
- 14. toma de entrada de vídeo en componente y audio (p. 8 / p. 10) Conexión de cable de vídeo en componentes RCA y de audio RCA para un dispositivo externo.
- 15. toma de salida de audio (p. 11) Conexión del cable de audio RCA para un dispositivo externo.
- 16. toma de entrada de audio para HDMI 1 (p. 9 / p. 12) Conexión de cable de audio RCA para dispositivos DVI. Cuando conecte un PC con terminal DVI, Utilice un cable de conversión RCA-mini-plug estéreo. (Solamente para la toma de entrada HDMI1)
- **17. toma de salida de audio digital** (p. 11) Conexión de cable digital coaxial para un decodificador o un receptor de audio.
- 18. toma de entrada de antena (p. 8) Conexión de cable coaxial RF para la señal de cable/TV o antena.
- **19. toma de entrada HDMI 1** (p. 8 / p. 9 / p. 12) Conexión HDMI para dispositivos HDMI o DVI. Cuando conecte un PC con terminal DVI, podrá utilizar esta unidad como monitor del PC.
- 20. toma de entrada HDMI 3 (p. 8 / p. 9) Conexión HDMI para dispositivos HDMI.

6 ES

🗹 Función del Mando a Distancia



- 1. STILL (p. 15)
- Presione para pausar la imagen de pantalla.
- INPUT SELECT (p. 15) Presione el botón para acceder a los dispositivos externos conectados, como por ejemplo una grabadora BD/DVD.
- 3. SETUP (p. 13)
- Presione para visualizar el menú principal.
- ◄ / ► / ▲ / ▼ (p. 13)
 Presione para desplazarse por los elementos, izquierda / derecha / arriba / abajo.
- BACK (p. 16) Presione para volver a la operación de menú anterior.
 CH RETURN (p. 14)
 - Presione para volver al canal que se estaba viendo antes.

🗹 Instalación de las Pilas

Instale las pilas (AAA x 2) de manera que coincida la polaridad indicada en el interior del compartimiento de las pilas del mando a distancia.



Precauciones sobre las Pilas:

- Asegúrese de seguir la polaridad correcta según lo indicado en el compartimiento de las pilas. Unas pilas en posición invertida pueden causar daños en el dispositivo.
- No mezclar diferentes tipos de pilas (p. ej. pilas alcalinas y carbono-zinc, o pilas recargables como de ni-cad, y ni-mh, etc) o pilas viejas con pilas nuevas.
- Si el dispositivo no se va a usar durante un período prolongado de tiempo, quite las pilas para evitar daños o lesiones por posibles fugas de las pilas.
- No intente recargar las pilas; ya que podrían sobrecalentarse y romperse.

- **7.** VOL. △/▽ (p. 14) Presione para ajustar el volumen.
- 8. Botones de Número de canal (p. 14)
 Presione para seleccionar los canales.
 (guión)
 - Presione para cambiar de canal inferior a superior.
- 9. POWER (p. 13) Presione para encender o apagar la unidad.
- 10. AUDIO (p. 15) Modo digital (DTV)
 Presione para seleccionar el idioma de audio. Modo analógico (TV)

• Presione para seleccionar el modo de audio.

- **11. SCREEN MODE** (p. 17) Presione para sel eccionar las relaciones de aspecto disponibles para la pantalla del televisor.
- **12.** INFO (p. 16) Modo digital (DTV)

Presione para mostrar la información de canal, tipo de señal y ajuste de TV.

Modo analógico (TV)

Presione para mostrar el número de canal, tipo de señal y ajuste de TV.

Modo de entrada externo

Para mostrar modo de entrada externo, tipo de señal y ajuste de TV.

- **13. ENTER** (p. 13) Presione para confirmar su selección.
- 14. CH ▲/▼ (p. 15)
 Presione ara seleccionar los canales y el modo de entrada externo.
- **15.** MUTE I (p. 14) Presione para activar y desactivar el sonido. **16.** SLEEP (p. 14)
 - Presione para activar el temporizador de apagado.

A la hora de utilizar un mando a distancia universal para esta unidad.

- Verifique que está seleccionada nuestra marca en el código del componente del mando a distancia universal. Consulte más detalles en el manual suministrado con el mando a distancia.
- No garantizamos la interoperabilidad al 100% con todos los mandos a distancia universales.

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local. El cable de alta velocidad HDMI cable (también conocido como HDMI cable de categoría 2) se recomienda para una meior compatibilic

Antes de proceder a la conexión...

Asegúrese de que la antena u otros dispositivos están bien conectados antes de enchufar el cable de alimentación de CA.

🗹 Conexión de Antena

Conecte el cable coaxial RF de su toma de corriente a la toma de entrada de antena de esta unidad.



 * Una vez completadas las conexiones, encienda la unidad e inicie la configuración inicial. La exploración de canales es necesaria para que la unidad memorice todos los canales disponibles en su zona. (Consulte "Configuración Inicial" en la página 13.)

Nota:

- Si tiene alguna duda acerca de la antena del DTV, visite la página www.antennaweb.org para obtener más información.
- Dependiendo de su sistema de antena, podrá necesitar diferentes tipos de combinadores (mixers) o separadores (splitters). Contacte a su tienda de electrónica local para estas piezas.
- Para su seguridad y para evitar daños en esta unidad, desenchufe el cable coaxial RF de la toma de entrada de antena antes de mover la unidad.
- Si utiliza una antena para recibir televisión analógica, ésta debería funcionar también para recepción de DTV. Las antenas de exterior tejado serán más eficaces que las de versiones de sobremesa.
- Para cambiar fácilmente su fuente de recepción entre antena y cable, instale un selector de antena.
- Si se conecta directamente al sistema de cable, póngase en contacto con el instalador de CATV.

☑ Conexión al Receptor de Cable o Caja de Satélite

Utilice un cable HDMI o un cable de vídeo en componentes RCA para conectar el HDMI o la toma de entrada del vídeo en componentes de la unidad al HDMI o a la toma de salida del vídeo en componentes del receptor de cable / caja de satélite. Si lo conecta a las tomas de entrada de vídeo COMPONENT de la unidad, conecte el cable de audio RCA a las tomas de audio L/R de COMPONENT respectivamente.



- * También puede conectar esta unidad al receptor de cable o caja de satélite, en lugar de a la toma de salida del vídeo en componentes o HDMI porque quizá tengan tomas de salida diferentes.
- * Los cables y métodos de conexión del receptor de cable o caja de satélite, o el canal de disponibilidad para una QAM clara pueden variar en función del proveedor de cable / satélite. Para más información, consulte a su proveedor de cable / satélite.

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.

El cable de alta velocidad HDMI cable (también conocido como HDMI cable de categoría 2) se recomienda para una mejor compatibilid

🗹 Conexión de Dispositivo Externo

[Conexión HDMI]

La conexión HDMI ofrece la máxima calidad de imagen.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface / Interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz que transmite vídeo y audio digital por canales múltiples de alta definición mediante un solo cable.



parte trasera de la unidad



Nota:

- Esta unidad acepta señales de vídeo de 480i / 480p / 720p / 1080i, y señales de audio de 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz.
- Esta unidad solamente acepta señal de audio de 2 canales (LPCM).
- Es necesario seleccionar "PCM" para la salida de audio digital del dispositivo conectado o compruebe la configuración de audio HDMI. Puede que no haya señal de audio si selecciona "Bitstream" (Secuencia de bits), etc.
- Esta unidad solamente acepta señales compatibles con la norma ElA861.

[Conexión HDMI-DVI]

Si su dispositivo de vídeo tiene una toma de salida DVI, utilice un cable conversor HDMI-DVI para esta conexión.

p. ej.)



Nota:

- Esta unidad acepta señales de vídeo de 480i / 480p / 720p / 1080i.
- La conexión HDMI-DVI también requiere una conexión de cable de audio RCA separada.
- Las señales de audio se convierten de digitales a analógicas para esta conexión.
- DVI no muestra la imagen de resolución 480i que no es compatible con la norma EIA/CEA-861/861B.

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.

[Conexión de Vídeo en Componentes]

La conexión de vídeo en componentes RCA ofrece una mejor calidad de imagen para dispositivos de vídeo conectados a la unidad.

Si lo conecta a las tomas de entrada de vídeo COMPONENT de la unidad, conecte el cable de audio RCA a las tomas de audio L/R de COMPONENT respectivamente.

p. ej.)



Nota:

• Esta unidad acepta señales de vídeo de 480i / 480p / 720p / 1080i.

[Conexión de S-video]

La conexión S-video ofrece una buena calidad de imagen para dispositivos de vídeo conectados a la unidad. Si lo conecta a las tomas de entrada de vídeo S-video de la unidad, conecte el cable de audio RCA a las tomas de audio L/R de S-video respectivamente.

p. ej.)



Nota:

• Si se conecta a la toma de entrada de S-video y a la toma de entrada de vídeo al mismo tiempo, tendrá prioridad la conexión S-video.

PREPARACIÓN

ARA VER LA TELEVI

INFORMACIÓN

Ningún cable suministrado se emplea en esta conexión: Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.

[Conexión de Vídeo]

La conexión de vídeo RCA ofrece una calidad normal de imagen para dispositivos de vídeo conectados a la unidad. Si lo conecta a las tomas de entrada de vídeo VIDEO de la unidad, conecte el cable de audio RCA a las tomas de audio L/R de VIDEO respectivamente.

Cuando la toma de audio del dispositivo de vídeo sea monoaural, conecte el cable de audio RCA a la toma de entrada de audio L (izquierda).

p. ej.)



Nota:

• Si se conecta a la toma de entrada de S-video y a la toma de entrada de vídeo al mismo tiempo, tendrá prioridad la conexión S-video.

[Conexión de Salida de Audio Digital]

* Digital (solamente para la emisión digital)

Si conecta esta unidad a un dispositivo de audio digital externo, podrá disfrutar de audio multicanal, como el sonido deemisiones digitales de 5+1 canales (5.1ch).

Utilice un cable coaxial de audio digital para conectar la unidad a un dispositivo de audio digital externo.

* Analógica (para radiodifusión tanto analógica como digita)

Si conecta esta unidad a un dispositivo de audio analógico externo, podrá disfrutar de audio estéreo (2 canales). Utilice un cable de audio RCA para conectar la unidad a dispositivos de audio analógicos externos.







Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.

[Conexión de PC]

Esta unidad puede conectarse a un PC con terminal DVI. Utilice un cable de conversión HDMI-DVI para esta conexión. También requiere un cable de conversión RCA-mini-plug estéreo. Si conecta esta unidad al PC, puede utilizarla como monitor del PC.

p. ej.)

cable de conversión RCA-miniplug estéreo



computadora personal

El cable de conversión HDMI-DVI debe tener el núcleo de ferrita. Pueden aparecer las siguientes señales:

Formato	Resolución	Frecuencia vertical	Formato	Resolución	Frecuencia vertical
VGA	640 x 480	60Hz		1.280 x 768	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz	WXGA		
XGA	1.024 x 768	60Hz		1.360 x 768	60Hz

Otros formatos o señales no estándares no aparecerán correctamente.

Nota:

• Por favor, compre el cable de conversión HDMI-DVI que tenga el núcleo de ferrita.

- Las siguientes operaciones podrían reducir el ruido en la pantalla del televisor.
- Coloque un núcleo de ferrita en el cable de alimentación de CA de su PC.
- Desenchufe el cable de alimentación de CA y utilice la batería incorporada de su PC.

✓ Colocación de los Cables

Utilice este soporte para ordenar los cables y evitar que cuelquen.



Enchufe el Cable Alimentador de CA

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de CA, después de que todas las conexiones necesarias estén completas.



Precaución:

 No conecte el cable de alimentación de CA a un suministro de energía con voltaje diferente al indicado para esta unidad (120V CA). Conectar el cable de alimentación de CA a un suministro de energía fuera de este rango puede ocasionar fuego o un choque eléctrico.

Nota:

 Cada vez que enchufe el cable de alimentación de CA, por algunos segundos no funcionará ninguna operación. Esto no es una avería. Se puede acceder a estas operaciones mediante el mando a distancia. Algunas también pueden ser accesibles mediante los mandos de la unidad principal.

✓ Configuración Inicial

Esta sección le guiará a través del ajuste inicial de la unidad, que incluye la selección de un idioma para sus menús de pantalla y la exploración automática de canales, que explora y memoriza automáticamente los canales visibles.

Antes de commenzar :

Asegúrese de que la unidad está conectada a la antena o al cables.

Después de hacer todas las conexiones necesarias, presione **[POWER]** para encender la unidad.



- \bigcirc
- Esta operación tardará unos momentos.
- 2 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar el idioma de pantalla entre las opciones de la derecha de la pantalla del televisor. (English / Español / Français)





- Aparecerá en pantalla el menú "Ajuste Inicial" en el paso 3, en el idioma seleccionado después de presionar [ENTER].
- 3 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "Antena" para canales de televisión o "Cable" para canales CATV, y luego presione [ENTER].





· Se inicia la función "Autoscan".



4 Utilice [Cursor ◄/▶] para seleccionar la locación deseada, y luego presione [ENTER].



- Seleccione "Tienda", la unidad se configurará con la configuración predefinida para mostradores. En esta configuración, el consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la calificación ENERGY STAR[®].
- Seleccione "Casa", la unidad está configurada para maximizar la eficiencia de energía para un arreglo de casa, y se puede ajustar con una selección de imágenes y calidades de sonido según su preferencia.
- Cuando haya finalizado la configuración inicial, aparecerá en la pantalla del TV el canal memorizado inferior con un mensaje de confirmación del valor de la ubicación.

Nota:

- Si se conecta directamente al sistema de cable, póngase en contacto con el instalador de CATV.
- Si pulsa [**POWER**] o [**SETUP**] durante la búsqueda automática de canales, este valor quedará cancelado.
- La función de exploración automática inicial de canales puede ejecutarse, para "Antena" o "Cable", solamente una vez. Al cambiar la conexión (Antena / cable), establezca de nuevo la exploración automática de canales. (Consulte la página 18.)
- Si no hay entrada de señal desde el terminal de antena y no se produce ninguna operación durante varios segundos después de encender la unidad, aparecerá "Sugerencias Útiles". Siga las instrucciones de la pantalla del televisor.



 Debe configurar "Casa" en paso 4. De otra forma, los ajustes que configure no se memorizarán cuando apague la unidad.

Una vez finalizada la configuración inicial...

- Si quiere explorar de nuevo los canales automáticamente, consulte "Autoscan" en la página 18.
- Puede añadir los canales deseados que no hayan sido memorizados con "Autoscan". Consulte "Registro Manual" en la página 19.
- Si quiere cambiar el idioma que eligió, consulte "Selección de Idioma" en la página 20.
- Si quiere cambiar el modo para ahorrar electricidad, consulte "Ubicación" en la página 31.

✓ Selección de Canal

Seleccione los canales utilizando [CH \blacktriangle/ V] o [los botones numéricos].

- Para seleccionar los canales memorizados, utilice [CH ▲/♥] o [los botones numéricos].
- Para seleccionar los canales no memorizados, utilice [los botones numéricos].

Utilizando [los botones numéricos]

- TV
- Cuando seleccione el canal analógico 11



- Cuando seleccione el canal digital 11-1 asegúrese de presionar [—] antes de indicar el número de subcanal.



• Presione [CH RETURN] para volver al canal anteriormente visualizado.

Acerca de la emisión de televisión digital:

Con su emisión de alta definición, la emisión digital es muy superior a la emisión analógica en su calidad tanto de imagen como de sonido. No todos los televisores de emisión digital son de alta definición (HD). Para confirmar si el programa televisivo que está viendo es HD, consulte la guía de programas, póngase en contacto con su proveedor de cable/satélite o con las estaciones de televisiones locales.



¿Qué es el subcanal?

Mediante una tecnología de alta compresión, la emisión digital ofrece un servicio que permite el envío simultáneo de múltiples señales.

Por tanto, puede seleccionar más de un programa por canal principal, dado que la tecnología de emisión digital distingue entre múltiples canales emitidos por una determinada red.

Nota:

- Aparecerá "Sin Señal" en la pantalla del televisor una vez terminada la emisión del canal menor.
- El mensaje "Programa de sólo audio" aparecerá en la pantalla del televisor cuando se reciba solamente una señal de sonido.

☑ <u>Ajuste de Volumen</u>

En esta sección se describe cómo ajustar el volumen. También se describe la función de silenciamiento, que activa y desactiva el sonido.



La barra de volumen se mostrará en la parte inferior de la pantalla del televisor cuando ajuste el volumen.

 La barra de volumen automáticamente dentro de unos segundos.

Presione [MUTE 🕸] para activar y desactivar el sonido.



"Mudo" (silencio) aparece en la pantalla del televisor durante unos segundos.

X Mudo

Presione nuevamente [**MUTE** \mathbb{K}] o utilice [**VOL**. $\triangle/\bigtriangledown$] para recuperar el volumen original.

☑ <u>Temporizador de Apagado</u>

El temporizador de apagado puede configurarse para apagar automáticamente la unidad después de un período incremental de tiempo.

Presione [**SLEEP**] para ajustar el temporizador de apagado.



SLEEP



La visualización del temporizador de apagado aparece en la pantalla del televisor.

Presione [**SLEEP**] repetidamente para cambiar el tiempo que debe transcurrir hasta el apagado.

Beposar 120min.

Puede preparar su unidad para que se apague después de transcurrir un período de tiempo (de 30 a 120 minutos).

- Cada presión de [SLEEP] aumentará el tiempo en 30 minutos.
- Después del ajuste, puede visualizarse el temporizador de apagado, para su comprobación, [SLEEP].

Para cancelar el temporizador de apagado Presione [**SLEEP**] repetidamente hasta que aparezca "Reposar Off" en la pantalla del televisor.

Nota:

- La visualización del temporizador de apagado
- desaparecerá automáticamente dentro de unos segundos.
 Cuando desconecte la unidad de la toma de CA o cuando se produzca un fallo de suministro eléctrico, el ajuste del temporizador de apagado quedará anulado.

14 FS Puede fijo la imagen mostrada en la pantalla del televisor.

Presione [STILL] para detener momentáneamente la imagen mostrada en pantalla.





- La salida de sonido no se detiene.
- Si no se detecta ninguna señal y no se recibe ninguna señal protegida en el modo fijo, la imagen permanece detenida y se desactiva la salida de sonido.
- La función fijo debe reactivarse después de 5 minutos.

Para anular el modo fijo, presione cualquier botón excepto el botón [POWER].

✓ Para Cambiar Entre Cada Modo de Entrada

Puede cambiar fácilmente entre DTV (ATSC) v TV (NTSC) o acceder a dispositivos externo con el mando a distancia cuando estén conectados a la unidad.

Presione [INPUT SELECT] o [CH] varias veces para pasar a través de todos los modos de entrada.



Al presionar [CHV] cambia el modos de entrada en sentido contrario.

Para Cambiar el Modo de Audio

En esta sección se describe cómo cambiar el audio en el modo analógico y cómo cambiar el idioma de audio en el modo digital.



Nota:

- [AUDIO] no se controla dispositivos de audio externo.
- La visualización de información desaparecerá
- automáticamente dentro de unos segundos.

PREPARACIÓN

🗹 Información de Pantalla

Puede visualizar el canal actualmente seleccionado u otra información, por ejemplo el modo de audio, en la pantalla del televisor.

TV

En el modo analógico se visualizan el número del canal actual y el modo de audio.

Presione [INFO].





- El número de canal actual, el modo de audio, el tipo de resoluciones para señales de vídeo, la relación de aspecto del televisor, los subtítulos y la clase de Clasificación de programas de televisión en la esquina superior derecha de la pantalla del televisor.
- Para borrar la pantalla, presione **[INFO]** nuevamente. También puede presionar **[BACK]**.

DTV

En el modo digital se visualiza la información de emisión detallada para el canal actual como, por ejemplo, el título del programa y las guías de programas.

Presione **[INFO]** para mostrar por pantalla los detalles del programa seleccionado actualmente.



Información de emisión

Se muestra la siguiente información.



- 1 título de programa
- 2 guía de programas (Se muestra la guía de programas añadida a la información de emisión. Se muestra un máximo de 4 líneas).
- 3 emisora
- 4 número de canal
- 5 idioma de audio (Consulte "Para Cambiar el Modo de Audio" en la página 16.)
- 6 líneas de exploración efectivas y modo de exploración
- 7 el formato de televisión digital
- 8 relación de aspecto del programa
- **9** CC (no disponible si el subtitulado opcional se fija en "Off")
- 10 la clasificación Bloqueo infantil

Nota:

- Cuando la guía de programas tenga más de 4 líneas, utilice [Cursor ▲/▼] para desplazarse.
- Se visualiza "No se proporciona descripción." cuando no se facilita la guía de programas.
- Mientras se visualiza la guía de programas se interrumpe la función de subtítulos.
- En el modo de entrada externa, se muestra la siguiente pantalla;
 - p. ej.) Cuando se ha conectado un dispositivo externo a la toma de entrada VIDEO.



• La visualización de información desaparecerá automáticamente en 1 minuto.

16 FS

17 FS

INFORMACIÓN

Para señal de entrada del PC a través del modo de entrada HDMI1





Normal

Visualización de una imagen que se extiende proporcionalmente. Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la pantalla.

Total

Visualización de una imagen que se estira para ocupar la pantalla proporcionalmente.

Punto Por Punto

Visualización de una imagen en su tamaño original.

☑ Modo de Visualización de Pantalla del Televisor

Pueden seleccionarse 4 tipos de modos de visualización cuando la emisora envía una señal de vídeo de 4:3 o 16:9. Y pueden seleccionarse 3 tipos de modos de visualización para señales de entrada PC.

Presione [SCREEN MODE 🗊] repetidamente para cambiar la relación del aspecto del televisor.



Para señal de vídeo 4:3



Normal

Visualización de una imagen 4:3 en su tamaño original. Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la pantalla.

16:9

Visualización de una imagen 4:3 en un tamaño a escala 16:9; la imagen se extiende horizontalmente para llenar la pantalla.

Ampliar imáge

Visualización de una imagen 4:3 en un tamaño a escala 16:9; la imagen se extiende horizontal y verticalmente para llenar la pantalla. Esto recorta las partes superior e inferior de la imagen.

Ancha

La imagen se muestra con su centro en tamaño original y los extremos se extienden horizontalmente.



Español



Normal

Visualización de una imagen 16:9 en su tamaño original.

Zoom

Visualización de una imagen 16:9 en su mayor tamaño sin modificar el aspecto horizontal o vertical.

Ampliar imáge

Visualización de una imagen que se extiende verticalmente.

Ancha

Visualización de una imagen que se extiende

horizontalmente.



JUSTE OPCIONAL

🗹 Menú Principal

En esta sección se describen los aspectos generales del menú principal que aparece al presionar [SETUP]. Para más detalles, consulte la página de referencia de cada elemento.

El menú principal se compone de los siguientes elementos de ajuste de función.

Presione [SETUP].





IMAGEN

Puede ajustar la calidad de la imagen. (Consulte "Ajuste de Imagen" en la página 21.)

SONIDO

Puede ajustar la calidad de sonido. (Consulte "Ajuste de Sonido" en la página 22.)

CANAL

- Puede explorar automáticamente los canales visibles. (Consulte "Autoscan" en la página 18.)
- Al seleccionar los canales, puede saltar los canales no deseados usando [CH▲/▼].
- (Consulte "Lista de Canales" en la página 19.) Puede añadir los canales que no fueron explorados durante la exploración automática de canales. (Consulte "Registro Manual" en la página 19.)

DETALLE

- · Puede cambiar el formato de visualización para subtítulos, que muestran el diálogo de un programa de televisión u otra información en la pantalla del televisor. (Consulte "Subtítulo Cerrado" en la página 23.)
- Puede ajustar las limitaciones de visión. (Consulte "Bloqueo Infantil" en la página 26.)
- Puede ajustar la posición, la estabilidad y la claridad de la pantalla del PC.
- (Consulte "Ajustes de PC" en la página 30.)
- Puede seleccionar el modo de ahorro eléctrico. (Consulte "Modo de Ahorro de Energía" en la página 31.)
- Para ajustar los modos "IMAGEN" y "SONIDO", debe cambiar el valor de "Tienda" a "Casa" (Consulte "Ubicación" en la página 31.)
- Puede confirmar la versión del software utilizado actualmente en esta unidad (Consulte "Información sobre el software actual" en la página 32.)

IDIOMA

Puede cambiar el idioma (Inglés, Español, Francés) visualizado en el menú principal. (Consulte "Selección de Idioma" en la página 20.)

🗹 Autoscan

Si cambia los cables, por ejemplo entre la antena y CATV, si mueve la unidad a una zona diferente después de la configuración inicial o si restaura el canal de DTV que borró, deberá realizar una exploración automática de los canales.

Antes de empezar:

Asegúrese de que la unidad está conectada a la antena o al cables.

Presione [SETUP] para visualizar el menú principal.



Utilice [Cursor \land / \bigtriangledown] para seleccionar "CANAL", y luego presione [ENTER].



Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "Autoscan", y luego presione [ENTER].



Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar la opción apropiada, y luego presione [ENTER].





- Cuando la antena aérea esté conectada, seleccione "Antena".
- Cuando se conecte a un CATV, seleccione "Cable".
- Se inicia la función "Autoscan".

Sistema escanes canales, espero Autoscan puede tarder hasta 20 minut	ce en finalizar.
75.5	
Canales analógicos	10ca 🛲
Canales digitales	6ca 📩
Salir	

 Cuando la exploración y la memorización han finalizado, se muestra el canal memorizado más bajo.

Nota:

- · Luego de configurar el "Autoscan", utilice las opciones [CH ▲/♥] del control remoto para saltar automáticamente los programas no disponibles.
- Si se conecta directamente al sistema de cable, póngase en contacto con el instalador de CATV.
- Si presiona [POWER] o [SETUP] durante la exploración automática de canales, este ajuste se cancelará.
- Aún cuando se haya finalizado "Autoscan", se perderá su configuración si se desconecta el cable CA antes de apagar la unidad presionando [POWER].
- Se le solicitará una código Id. cuando haya registrado una en "Bloqueo Infantil" (consulte la página 26.)
- Si desea modificar la código Id., siga las instrucciones de "Nuevo código de acceso" (consulte la página 29.)

18 FS



☑ <u>Lista de Canales</u>

Los canales elegidos aquí pueden ser saltados cuando se realice la selección de canales usando [CH ▲/♥]. Todavía podrán seleccionarse esos canales con [los botones numéricos].

Presione [SETUP] para visualizar el menú principal.



2 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "CANAL", y luego presione [ENTER].





3 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "Lista canales", y luego presione [ENTER].





4 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar el canal que desea eliminar, y luego presione [ENTER].





- Se oscurece la visualización del canal eliminado. No podrá volver a seleccionar este canal utilizando
 ICH ▲/▼].
- Para volver a activar un canal eliminado, utilice
 [Cursor ▲/▼] y presione [ENTER]. Los canales registrados aparecen resaltados.
- Cuando salte un canal mayor, también se saltarán sus canales menores.

Nota:

• El canal con la indicación "DTV" en la pantalla es ATSC. En caso contrario, el canal es NTSC.

5 Presione [SETUP] para salir.



Registro Manual

Esta función le permite añadir los canales que no fueron añadidos durante la Autoscan debido a las condiciones de recepción en la configuración inicial.





4 Utilice [los botones numéricos] para introducir el número de canal que desea agregar, y luego presione [ENTER].



S Presione [SETUP] para salir.



Nota:

- Si la configuración se completa correctamente, se muestra el mensaje "Agregado a la lista de canales".
- Si se utiliza una señal externa, no es posible registrar el canal y el mensaje "No disponible" se mostrará en la pantalla del televisor.
- Si utiliza [CH ▲/▼], podrá seleccionar sólo los canales memorizados.

(0)=(0)(0)(A)

00 879

🗹 Confirmación de la Antena

DTV

Esta función le permite comprobar la intensidad de la digital señal de cada canal.

Presione [SETUP] para visualizar el menú principal. SETUP



2 Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "CANAL" y luego presione [ENTER].





3 Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "Antena", y luego presione [ENTER].





4 Utilice [los botones numéricos] o [CH ▲/▼] para seleccionar el canal respecto del cual desea comprobar la intensidad de la señal.



 Si el canal está ajustado a canal analógico o una entrada externa, no puede confirmar el estado de la antena.



S Presione [SETUP] para salir.



Selección de Idioma

Puede elegir Inglés, Español o Francés como idioma de pantalla.

Presione **[SETUP]** para visualizar el menú principal.



2 Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "IDIOMA", y luego presione [ENTER].



3 Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "English", "Español" o "Français", y luego presione [ENTER].



A Presione [SETUP] para salir.



Nota:

 Si tiene menús el inglés o en francés y necestia en español, presione [SETUP]. Utilice [Cursor ▲/♥] para seleccionar "LANGUAGE" o "LANGUE", y luego presione [ENTER]. Utilice [Cursor ▲/♥] para seleccionar "Español", y luego presione [ENTER]. Presione [SETUP] para eliminar el menú principal.

20 ES

Español

INTRODUCCIÓN

☑ <u>Ajuste de Imagen</u>

Puede ajustar el claridad, el contraste, el color, el matiz, la nitidez y la temperatura color.

Antes de comenzar: Debe seleccionar "Casa" en "Ubicación " (consulte la página 31). Si no lo hace así, los valores que ha ajustado no se guardarán cuando apague la unidad.

Presione [SETUP] para visualizar el menú principal.



Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "IMAGEN", y luego presione [ENTER].





R Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar el elemento que desea ajustar, y luego presione [ENTER].



Ajuste la calidad de imagen.

Mode de imagen

Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar el valor deseado, y luego presione [ENTER].

("Personal", "Estándar", "Deportes", "Cine" y "Juego")



IMAGEN	Modo de Imsgen	Personal
	Ciaridad	Estándar
- GRIDD	Contraste	Deportes
CANAL	Color	Cine
	Matiz	Juego
DETAILE	Nilidoz	
	Temperatura Color	

Claridad, Contraste, Color, Matiz, Nitidez, **Temperatura color**

Utililce [Cursor ▲ /▼] para seleccionar el valor deseado, y luego presione [Cursor ◀/▶] para ajustarlo.



	Cursor ◀	Cursor 🕨
Claridad Claridad 30 Ajuste C Mover @ Entre	para reducir el brillo	para aumentar el brillo
Contraste Contraste 601 Ajuste C Mover M Entre	para reducir el contraste	para aumentar el contraste
Color 28 (Austo Color Entre	para reducir la intensidad de color	para aumentar la intensidad de color
Matiz Matiz o Entre O Aluste O Mover O Entre	para agregar rojo	para agregar verde
Nitidez Nildsz of Aluste Mover Entre	para suavizar	para aclarar
Temperatura color Temps.color Normal Control C	Para añadir colores cálidos	Para añadir colores fríos

Presione [SETUP] para salir.



Nota:

• Para cancelar el ajuste de la imagen, presione [SETUP].

⊠ <u>Ajuste de Sonido</u>

Puede ajustar el modo de sonido, el ecualizador y otras funciones relacionadas con el sonido.

Antes de comenzar: Debe seleccionar "Casa" en "Ubicación " (consulte la página 31). Si no lo hace así, los valores que ha ajustado no se guardarán cuando apague la unidad.

Presione [SETUP] para visualizar el menú principal.



2 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "SONIDO", y luego presione [ENTER].





3 Utilice [**Cursor** ▲ /♥] para seleccionar el tipo de sonido que desea ajustar, y luego presione [**ENTER**].



idor Is TV	Amp ext.

Ajuste de los siguientes elementos.

Modo sonido

Utilice [**Cursor** ▲ /▼] para seleccionar el valor deseado, y luego presione [**ENTER**].

("Personal", "Estándar", "Cine", "Música" y "Noticia")





Ecualizador

Ajuste la calidad tonal de cada frecuencia. Utilice [**Cursor** ◀ / ▶] para seleccionar la frecuencia específica, y luego utilice [**Cursor** ▲ /♥] para ajustar el nivel, y luego presione [**ENTER**].





Altavoces TV

Seleccione o no la salida de audio de los altavoces de la unidad. Si está conectado a esta unidad un amplificador compatible con la función CEC utilizando un cable HDMI, podrá acceder sincronizadamente a parte de las operaciones relacionadas con el sonido, por ejemplo, incremento del volumen, utilizando el mando a distancia de la unidad.

Utilice [**Cursor** ▲ /♥] para seleccionar la opción deseada, y luego presione [**ENTER**].



On Los altavoces emitirán el sonido.	
Off	Los altavoces no emitirán el sonido.
Amp ext.	Esta función le permite controlar la salida de audio de dispositivos compatibles con CEC con el mando a distancia de la unidad.

Presione [SETUP] para salir.



Nota:

- Para cancelar el ajuste del sonido, presione [SETUP].
- No garantizamos la interoperabilidad al 100% con
- dispositivos compatibles con CEC de otras marcas.

INFORMACIÓN

Subtítulo Cerrado

Puede ver los subtitulado opcional (CC) de los programas de televisión, películas e informativos. Subtítulo se refiere al texto de diálogo o descripciones mostradas en la pantalla.

Presione [SETUP] para visualizar el menú principal.



Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "DETALLE", y luego presione [ENTER].





Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "Subtítulo Cerrado", y luego presione [ENTER].





Consulte la siguiente descripción para ajustar cada elemento.



A…"A. Servicio de Subtítulos"	⇔ página 23
B…"B. Servicio digital de Subtítulos"	⇔ página 24
C…"C. Estilo de los Subtítulos"	⇔ náαina 24

A. Servicio de Subtitulos

Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "Servicio de subtítulos", y luego presione [ENTER].





Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar el subtítulo deseado, y luego presione [ENTER].



100 Million 100	Suburde crimine	and the second	
MAGEN .	Servicio de subtítulos	0//	1
	Servicio digital de subtituios	S.C.1	
SOLEO	Estilo de los subtituios	5.C.2	
(Trees and		S.C.3	
		S.C.4	
DETALLE		Texto1	
Concept Conception		Texto2	
- ROIOMA		Texto3	
1		Texto4	
	R		8

Modo de subtítulos

S.C.1 y Texto1;

son los servicios primarios de subtítulos y texto. Los subtítulos o el texto se muestran en el mismo idioma que el diálogo del programa (hasta 4 líneas de escritura sobre la pantalla del televisor, sin tapar zonas relevantes de la imagen).

S.C.3 y Texto3;

sirven como canales de datos preferidos. Los subtítulos o el texto se muestran con frecuencia en un idioma secundario.

S.C.2, S.C.4, Texto2 y Texto4;

están raramente disponibles y las emisoras los utilizan solamente en circunstancias especiales, por ejemplo cuando "S.C.1" y "S.C.3" o "Texto1" y "Texto3" no están disponibles.

· Hay 3 modos de visualización según los programas: Modo "Paint-on":

Visualiza inmediatamente en la pantalla del televisor los caracteres introducidos.

Modo "Pop-on":

Una vez que los caracteres son almacenados en memoria, se muestran todos a la vez.

Modo "Roll-up":

Muestra los caracteres continuadamente mediante desplazamiento de líneas (máximo 4 líneas).

Press [SETUP] para salir.







B. Servicio Digital de Subtítulos

DTV

Además del subtitulado opcional básico descrito en la página 23, DTV posee su propio subtitulado llamado digital caption service. Utilice este menú para cambiar la configuración del servicio de subtitulado digital.

4 Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "Servicio digital de subtítulos", y luego presione [ENTER].





5 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar los servicio digital de subtítulos DTV deseados, y luego presione [ENTER].



Off	Selecciónelo si no desea Servicio digital de subtítulos. Éste es el ajuste predeterminado
Servicio1 a Servicio6	Seleccione uno de ellos antes de cambiar cualquier otro elemento del menú "Subtítulo Cerrado". Seleccione "Servicio1" en circunstancias normales.

🕤 Presione [SETUP] para salir.



Nota:

 "Servicio digital de subtítulos" se puede cambiar dependiendo de la descripción de la emisión.

C. Estilo de los Subtítulos

DTV

Puede cambiar el estilo de subtitulado, p.ej. fuente, color o tamaño, etc.

4 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "Estilo de los subtítulos", y luego presione [ENTER].





5 Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "Config. usuarid", y luego presione [ENTER].



MAGEN	Config. usuarid	011
	Estilo fuente	Fuentee
0.01010	Tamaño fuente	Mediano
	Color fuente	Bianco
(heading and the	Opaco fuenta	Reliena
DETALLE	Color tondo	Negro 💽
	Opacidad fondo	Rellona
C. READINA	Color borde	Negro (c.,
	Tipo borde	Ninguno

6 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "On", y luego presione [ENTER].



MAGEN	Config. usuadd	On
	Estilo fuente	OH.
SONIDO	Tamaño fuente	
	Color fuente	
	Opaco fuente	
DETALLE	Color fondo	
NAME OF A DESCRIPTION OF A	Opacidad fondo	
CHA	Color borde	
	Tipe borde	

✓ Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar un elemento, y luego presione [ENTER]. Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar el ajuste deseado, y presione [ENTER].

Visualización de la imagen



(Color de fondo y Opacidad de fondo)

• La descripción de ajuste de cada elemento se muestra en la siguiente página.

24 ES El estilo de fuente de los subtítulos puede modificarse como sigue.

	Estilo de los subtitutos	Subtitulo cerrado
21 IMAGEN	Config. usuarid	
	Estilo fuente	Fuente0
- SONIDO	Tamaño fuente	Fuentel
TO CANALL	Color fuente	Fuente2
	Opaco luente	Fuente3
DETALLE	Color londo	Fuente4
	Opacidad fondo	Fuente5
La Consta	Color borde	Partico
	Tipo borda	FUENTE7

Tamaño Fuente

El tamaño de fuente del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

	Estilo de los eubtitulos	Subtitulo cerrado
111 MAGEN	Config. usuarid	
SONIDO	Tameño fuente	Mediano
TCANAU	Color fuente Opaco fuente	Pequeño
DETALLE	Color fondo	
T IDIOMA	Color borde	
	Tipo borde	

Color Fuente

El color de fuente del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

	Estilo de los subtitulos	Subtitulo cerrado
MAGEN	Config. usualld	
n aonido	Estilo fuente	Blanco
	Color fuente	Negro ma
	Opaco fuente	Rojo (1996) Verde a
DETALLE	Color fondo	Azul
TO IOMA	Color borde	Amathio
	Tipo borde	Cyan mar

Opaco Fuente

La opacidad de la fuente del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

Se 2000	Estilo de los subtítulos	Subtitulo cerrado
CT BRAGEN	Config. usuarid	
	Estilo fuente	
SONIDU	Tamaño fuente	
CT CANAL	Color fuente	
	Opsco fuente	Rellena
DETALLE	Color fondo	Destello
Concert & Booker Manager	Opacidad tondo	Translucida
DIOMA.	Color borde	Transparente
	Tipo borde	

Color Fondo

El color de fondo del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

	Estilo de los subtitulos	Subtitulo cerrado
TTI MAGEN	Config. usuarid	
	Estilo fuente	Glasses
SIGNIDO	Tamaño tuente	Nonco Inco
C. S.CANAL	Color fuente	Rela
the section of the se	Opaco fuente	Verde
DETALLE	Color landa	Agui
Contraction (Opeoided fondo	Amaritio
Children and Children	Color borde	Magenta
	Tipo borde	Cyan 📷

Opacidad Fondo

La opacidad de fondo del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

0.000	∏Estilo de los subtituto	Subtitulo cerrado
TT MAGEN	Config. usuarid	
	Eatilo fuente	
SONIDO	Tamaño fuente	
	Color fuente	
	Opaco fuente	
DETALLE	Color tondo	Rellena
	Opscidad fondo	Destello
C STREED	Color borde	Translucida
	Tipo borde	Transparente

Color Borde

El color del borde del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

	Estilo de los subtitulos	Subtitulo cerrado
[] MAGEN	Config. usuarid	
D. NOMINO	Estilo fuente	Blanco
	Tamaho fuente	Negro 📰
CANALI	Opaco fuente	Rojo
DETALLE	Color fondo	Verde
	Opacidad fondo	Amarilio
THE CASA	Color borde	Magenta
	Tipo borde	Cyan 🔛

Tipo Borde

El tipo de borde del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

	Estilo de los subtitulos.	Subtitulo cerrado
BAAGEN SONIDO CANAL CANAL DETALLE	Contig. usuarid Eutito fuente Tanado fuente Color fuente Opacidad fondo Opacidad fondo Color fonde Tipo bordo	Ningunozosowa Elevado Hundido Uniforme Sombre Izq. Sombre Der.

🖇 Presione **[SETUP]** para salir.



Nota:

- Para mostrar los subtítulos en la pantalla de su televisor, la señal de emisión debe contener los datos de los subtítulos.
- No todos los programas y anuncios de TV contienen subtítulos o todo tipo de subtítulos.
- Los subtítulos y textos pueden no coincidir exactamente con la voz del televisor.
- El cambio de canales puede retrasar los subtítulos unos segundos.
- Ajustar o silenciar el volumen puede retrasar los subtítulos unos segundos.
- Pueden utilizarse abreviaciones, símbolos y otras abreviaturas gramaticales para sincronizar el texto con la acción en pantalla. Esto no es un error de funcionamiento.
- Los subtítulos o caracteres de texto no se visualizarán mientras se muestren el menú principal o la visualización de funciones.
- Si aparece un recuadro negro en la pantalla del televisor, esto significa que los subtítulos están configurados en el modo texto. Para borrar ese recuadro, seleccione "S.C.1", "S.C.2", "S.C.3", "S.C.4" o "Off".
 Si la unidad recibe señales de televisión de baja calidad,
- Si la unidad recibe señales de televisión de baja calidad, el subtitulado puede contener errores, o puede no haber subtítulos del todo. Pueden ser causas de señales de baja calidad:
 - Ruido de ignición de automóviles
 - Ruido de motor eléctrico
 - Recepción de señal débil

- Recepción de señal multiplex (imágenes fantasmas o fluctuaciones en pantalla)

- La unidad retiene la configuración del subtitulado si falla la potencia.
- Los subtítulos no se mostrarán cuando se utilice una conexión HDMI.
- Cuando la unidad recibe una señal de reproducción con efectos especiales (es decir, búsqueda, cámara lenta e imagen congelada) del canal de salida de vídeo del VCR (CA3 o CA4), la unidad podría dejar de mostrar el título o texto correcto.

▲ JUSTE OPCIONAL

☑ Bloqueo Infantil

Bloqueo infantil lee los ratings de los programas y niega el acceso a los programas que excedan el nivel de rating prefijado. Con esta función, puede bloquear determinados programas inadecuados para los niños y puede hacer que sea invisible cualquier otro canal o modo de entrada externa.

Presione [SETUP] para visualizar el menú principal.



- Si no se ha asignado una Código Id., introduzca 0000.
- Cuando la Código Id. es la correcta, se muestra el menú de "Bloqueo infantil".

Consulte la siguiente descripción para ajustar cada elemento.

(S. THEOREM SCHOOLED FSEESANA ™SE DETALEE SCHOOLA	t Blocqueo infantiti Blocqueo infantiti Blocqueo de constate Class de STV Class de TV Classif, Inglés canad. Class descargads Class descargads Elimitar class descargads Naves deligo de accesoD
A…"A. Bloqueo de Canales	s″ ⇔ página 27
B…"B. Clase de MPAA"	⇔ página 27
C…"C. Clase de TV"	⇔ página 23
D…"D. Nuevo código de a	⇔ página 28
Nota	

Nota:

- Cuando seleccione una clasificación y la ajuste en "Bloque", las clasificaciones más altas quedarán bloqueadas automáticamente. Las clasificaciones más bajas estarán disponibles para su visión.
- Cuando seleccione la clasificación más alta en "Mirar", todas las clases cambian automáticamente a "Mirar".
- Para bloquear programación inapropiada, fije sus límites en "Clase de MPAA", "Clase de TV" y "Clase descargada".
- El ajuste Bloqueo infantil se mantendrá después de producirse un corte en el suministro eléctrico (pero el código de acceso vuelve a 0000).
- Si la clasificación se bloquea, aparecerá 🏶 .
- "Clase descargada" estará disponible cuando la unidad reciba una emisión digital utilizando el nuevo sistema de clasificación.
- Si la señal emitida no cuenta con la información descargable de calificación, aparecerá "La clase descargada no se encuentra disponible actualmente."
 Este mensaje aparecerá también cuando usted trate de acceder a "Clase descargada" después de haber borrado la información descargable de calificación, y no haya descargado nueva información desde entonces.
- El sistema de clasificación canadiense de esta unidad se basa en el estándar CEA-766-A y la política de la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC).

A. Bloqueo de Canales

Con esta función puede hacer desaparecer modos de entradas externas o canales específicos.

Clase de MPAA es el sistema de clasificación creado por la MPAA (Motion Picture Association of America).

B. Clase de MPAA

5 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "Bloqueo de canales", y luego presione [ENTER].



	releating highly
MAGEN	Bloqueo de canalés
	Clase de MPAA
D SONIDO	Clase de TV
	Clasit inglés canad.
	Clasif, francés canad.
DETALLE	Clase descargeda
	Eliminar clase descargada
AMOUGE :	Nuevo código de accaso

6 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar la opción deseada, y luego presione [ENTER] repetidamente para cambiar entre "Mirar" y "Bloque".





Presione [SETUP] para salir.



5 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "Clase de MPAA", y luego presione [ENTER].



TTT WARDEN	Bloqueo de capales
	Class of MPAA
TO SONIDO	Clase de TV
	Clasif, Ingles canad.
	Clasif, frencés canad.
DETALLE	Clase descargeda
	Eliminar clase descargada
ICIOMA	Nuevo código de acceso
10	

6 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar la clasificación deseada, y luego presione [ENTER] repetidamente para cambiar entre "Mirar" y "Bloque".





Clasificación	Categoría
Х	Exclusivamente para público adulto
NC-17	No apto para menores de 17 años
R	Restringido; menores de 17 años tienen que estar acompañados por un progenitor o un tutor adulto
PG-13	No apto niños menores de 13 años
PG	Se sugiere orientación de los padres
G	Todos los públicos
NR	Sin clasificación

Presione [SETUP] para salir.



VTeberalD-D

5 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "Clase de TV", y luego presione [ENTER].





6 Utilice [Cursor ▲ /▼ / ◀ /►] para seleccionar la clasificación deseada, y luego presione [ENTER] repetidamente para cambiar entre "Mirar" y "Bloque".



21 MAGEN			FV	v	S	L	D
O Rowlod	TV-MA	6		6	6	\odot	
	TV-14	E.,					
CANAL	TV-PG						
	TV-G						
DETALLE	TV-Y7						
	TV-Y						
S IDIOMA							

Presione [SETUP] para salir.



Para ajustar las subcategorías

En lo referente a TV-MA, TV-14, TV-PG, ó TV-Y7, puede seguir ajustando las subcategorías para bloquear elementos específicos de la programación. Para ajustar las subcategorías, siga el paso indicado.

Utilice [Cursor ▲ /▼ /◀/▶] para seleccionar la

clasificación deseada, y luego presione **[ENTER]** repetidamente para cambiar entre "Mirar" y "Bloque".



Hagen		FV V S	LD
2 Sound	TV-MA	0	1.1
	TV-14	0	
COS CANAL	TV-PG	ିତି	
	TV-G		
DETALLE	TV-Y7		
	TYLY		

Clasificación	Categoría			
TV-MA	Exclusivamente para público adulto	superior		
TV-14	No apto niños menores de 14 años	♠		
TV-PG	TV-PG Se sugiere orientación de los padres			
TV-G	Todos los públicos			
TV-Y7	Apto para todos los niños desde los 7 años	V		
TV-Y	Apto para todos los niños	inferior		

Subclasificación	Categoría	Clasificación
FV	Fantasía Violencia	TV-Y7
v	Violencia	TV-PG
S	Situación Sexual	TV-14
L	Lenguaje Grosero	TV-MA
D	Diálogo Sugerente	TV-PG, TV-14

Nota:

- Las subcategorías bloqueadas aparecerán junto a la categoría de clasificación principal en el menú "Clase de TV".
- No podrá bloquear una subcategoría (D, L, S o V) si la clase principal está ajustada en "Mirar".
- Al cambiar la categoría a "Bloque" o "Mirar", cambia automáticamente todas sus subcategorías a lo mismo ("Bloque" o "Mirar").

28 ES

D. Nuevo código de acceso

A pesar de que la unidad viene con el código default "0000", usted puede fijar su propia Código ld.

5 Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "Nuevo código de acceso", y luego presione [ENTER].



- 6 Presione [los botones numéricos] para introducir la
 - nueva Código Id. de 4 dígitos.
 - Vuelva a introducir la Código ld. en el espacio "Confirme cód. de acceso.".



Presione [SETUP] para salir.



Nota:

- Asegúrese de que la nueva Código ld. y la Código ld. de confirmación son exactamente iguales. Si son diferentes, el espacio queda en blanco para volver a introducirla.
 Su Código ld. se borrará y volverá a la predeterminada (0000) cuando se produzca un fallo en la alimentación. Si olvida la Código ld., desenchufe el cable de alimentación
- de CA durante 10 segundos para reiniciar la Código Id. a 0000.

✓ Ajustes de PC

Esta función le permite ajustar la posición del monitor del PC durante la entrada del PC a través de la toma HDMI 1.

Presione [SETUP] para visualizar el menú principal.



Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "DETALLE", y luego presione [ENTER].



		2			-
	1	is:A	GEI		
0.00		0	alıbı.	5	some of
		3A)	iai.	1	
	Ũ	n en	ALI		
	200 C		niA	100	-
			50		

R Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "Ajustes de PC", y luego presione [ENTER].



T IMAGEN	Subtituto cerrado	
1 SONIDO	Bloqueo Infantii	
	Ajuntes de PC	
TO ANAL	Modo de ahorro de energía	On
	Ubicación	Casa
DETALLE	Información actual del software	

4 Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar la opción que desea ajustar, y luego presione [ENTER].





Haga el ajuste.

Reinicio Posicion

Utilice **[Cursor ▲ /▼]** para seleccionar "Restablecer", y luego presione [ENTER].





· La posición horizontal/vertical de la pantalla de PC se ajusta automáticamente.

Posición Horizontal, Posición Vertical Utilice [Cursor ◀/▶] para ajustar.

	Cursor ◀	Cursor 🕨
Posición Horizontal Posición H. al anternational materializada Ajuste Mover en Entre	para mover la pantalla del ordenador hacia la izquierda	para mover la pantalla del ordenador hacia la derecha
Posición Vertical Posición V. O(CTUTUTO CONTRACTOR CONTRACTOR Ajuste OMover OEntre	para mover la pantalla del ordenador hacia abajo	para mover la pantalla del ordenador hacia arriba

Presione [SETUP] para salir. 6



Nota:

Es posible que no obtenga una pantalla apropiada con "Reinicio posición" para algunas señales. En este caso, ajuste las opciones manualmente.



PREPARACIÓN

PARA

LA TELEVISIÓN

AJUSTE OPCIONAL

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

🗹 <u>Modo de Ahorro de Energía</u>

Puede ajustar el consumo de potencia en ahorrar o no.





2 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "DETALLE", y luego presione [ENTER].





3 Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar "Modo de Ahorro de Energía", y luego presione [ENTER].



TRAGEN	Subtituio cerrado	
	Bloqueo Infantil	
SONIDO	Ajustes de PC	
- CANAL	Modo de ahorro de energia	07
	Ubleación	Casa
DETALLE	Información actual del sofiware	
Winness .		
actioners		

4 Utilice [Cursor ▲ /▼] para seleccionar el modo deseado y luego presione [ENTER].





On	Elija si quiere reducir el consumo de potencia.
Off	El consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la calificación ENERGY STAR®.

S Presione [SETUP] para salir.



☑ <u>Ubicación</u>

Al seleccionar "Tienda", el consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la calificación ENERGY STAR®.

- 1 Presione [SETUP] para visualizar el menú principal. 2 Utilice [**Cursor** \blacktriangle /**\nabla**] para seleccionar "DETALLE", y luego presione [ENTER]. Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "Ubicación", y luego presione [ENTER]. DETALLE Д, Utilice [Cursor **A**/**V**] para seleccionar la ubicación deseada, y luego presione [ENTER].
- 5 Presione [SETUP] para salir.



☑ Información sobre el Software Actual

Esta función muestra la versión del software que está utilizando actualmente.

Presione **[SETUP]** para visualizar el menú principal.



2 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "DETALLE", y luego presione [ENTER].





3 Utilice [Cursor ▲/▼] para seleccionar "Información actual del software", y luego presione [ENTER].



4 Confirme la versión del software que está utilizando actualmente.



S Presione [SETUP] para salir.


Español

✓ Preguntas Frecuentes

Pregunta	Respuesta
Mi control remoto no funciona. ¿Qué debo hacer?	 Compruebe la conexión de antena o de cable con la unidad principal. Compruebe las pilas del mando a distancia. Compruebe si hay algún obstáculo entre la ventana del sensor de infrarrojos y el mando a distancia. Pruebe la salida de la señal. Si es correcta, es posible que haya algún problema con el sensor de infrarrojos. (Consulte "Comprobación de la Señal de Infrarrojos (IR)" en la página 36.) Con el mando a distancia, apunte directamente hacia la ventana del sensor de infrarrojos en la parte delantera de la unidad. Reduzca la distancia con respecto a la unidad. Reinserte las pilas con sus polaridades (signos +/-) como indicadas. Cuando hay un dispositivo provisto de infrarrojos como un ordenador cerca de esta unidad, puede interferir con la señal del mando a distancia de esta unidad. Retire dicho dispositivo con infrarrojos alejándolo de la unidad, cambie el ángulo del sensor de infrarrojos.
¿Por qué aparece la configuración inicial cada vez que enciendo esta unidad?	 Conecte el cable coaxial RF directamente a la unidad y ejecute la configuración inicial. Asegúrese de completar la exploración de canales antes de apagar la unidad.
¿Por qué no puedo ver algunos programas de televisión?	 Asegúrese de que la exploración automática de canales ha finalizado. (Consulte "Autoscan" en la página 18.) La exploración automática de canales debe haberse finalizado cuando configure la unidad por primera vez o cuando la traslade a un lugar donde se emitan canales anteriormente no disponibles. Es posible que el canal seleccionado no se esté emitiendo. Cuando la exploración automática de canales se interrumpe y no se finaliza, algunos canales no se recibirán. Asegúrese de finalizar. (Consulte "Autoscan" en la página 18.) El canal seleccionado no puede visualizarse debido a la configuración "Bloqueo Infantil". (Consulte "Bloqueo Infantil" en la página 26.) La unidad necesita algún tipo de entrada de antena. Se debe conectar una antena interna (tipo orejas de conejo), una antena externa o un cable coaxial RF que provenga de la pared o receptor de cable / caja de satélite a la unidad.
¿Por qué no veo las imágenes de los dispositivos externos conectados?	 Verifique que esté seleccionado el modo de entrada correcto presionando [INPUT SELECT] o utilizando [CH ▲/▼]. (Consulte "Para Cambiar Entre Cada Modo de Entrada" en la página 15.) Compruebe la conexión de antena o de cable con la unidad principal.
Cada vez que selecciono un número de canal, éste se cambia automáticamente.	 Muchos canales digitales tienen números de canal alternativos. La unidad cambia dichos números automáticamente a los correspondientes a las emisoras activas. Estos son los números utilizados para emisiones analógicas.
¿Por qué no aparecen los subtítulos completos? O: los subtítulos están retrasados con respecto al diálogo.	 Los subtítulos que se retrasan unos segundos con respecto al diálogo real son habituales en las emisiones en directo. La mayoría de las empresas de producción de subtítulos pueden mostrar un diálogo hasta un máximo de 220 palabras por minuto. Si un diálogo supera ese límite, se utiliza una edición selectiva para garantizar que los subtítulos se mantienen actualizados con el diálogo de la pantalla del televisor en cada momento.
¿Cómo puedo ajustar el reloj?	• Esta unidad no cuenta con función de reloj.

☑ <u>Guía de Solución de Problemas</u>

Si la unidad no funciona correctamente cuando se siguen las instrucciones de este manual, **compruebe la siguiente tabla antes de llamar al servicio técnico.**

Síntoma	Solución					
No hay corriente	 Asegúrese que el cable de alimentación de CA esté conectado. Verifique que la instalación proporciona el voltaje adecuado enchufando otro electrodoméstico en la toma de CA. Si se produce un corte de alimentación, desenchufe el cable de alimentación de CA durante 30 minutos para permitir que la unidad se reinicie. 					
El botón de control no funciona	Pulse sólo un botón por vez. NO pulse simultáneamente más de un botón.					
La unidad está encendida pero no hay imagen en la pantalla	 Verificar si está correctamente conectada la antena, el receptor de cable o la caja de satélite. Verificar si todos los cables de la unidad están conectados a las tomas de salida correctas de su dispositivo, tal como el BD/DVD. Comprobar que el modo de entrada seleccionado esté conectado a la toma de entrada que funcione. Verifique que su ordenador NO esté en el modo de espera cuando el modo de entrada de esta unidad esté en modo PC. Pulse cualquier botón del teclado para despertar su ordenador. 					
No hay imagen ni sonido	 Compruebe si la unidad está encendido. Compruebe la conexión eléctrica. Verificar si todos los cables de la unidad están conectados a las tomas de salida correctas de su dispositivo, tal como el BD/DVD. Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. Apague la unidad y espere aproximadamente 1 minuto para volver a encenderlo. Verificar si está correctamente conectada la antena, el receptor de cable o la caja de satélite. Comprobar que el modo de entrada seleccionado esté conectado a la toma de entrada que funcione. Verifique que su ordenador NO esté en el modo de espera cuando el modo de entrada de esta unidad esté en modo PC. Pulse cualquier botón del teclado para despertar su ordenador. Asegúrese que el sonido no esté desactivado. Presione [MUTE 1%] para que aparezca la barra de volumen y el nivel de volumen real en la pantalla del televisor. Asegúrese de que el volumen NO está en "0" (cero) o "Mudo". Si fuese así, 					
No hay color	 Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. Ajuste "Color" en el menú de imagen. 					
El ajuste de "IMAGEN" y "SONIDO" no se lleva a cabo cada vez que enciende la unidad	• Debe configurar "Casa" en "Ubicación" (Consulte la página 31). De otra forma, los ajustes que configure no se memorizarán cuando apague la unidad.					
Sonido correcto, imagen deficiente	 La interferencia eléctrica de aparatos cercanos puede afectar a la calidad de la imagen. Ajuste "Contraste" y "Claridad" en el menú de imagen. Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. Para obtener la mejor calidad de imágenes, vea los programas de pantalla grande de "alta definición". Si no está disponible el contenido HD, vea los programas de "definición normal". 					
lmagen correcto, sonido deficiente	 Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. Verifique que el cable de audio esté conectado correctamente. 					
Se ve una imagen distorsionada o se escucha un sonido inusual	 Puede que otros electrodomésticos, coches, motos o luces fluorescentes estén produciendo interferencias. Mueva la unidad a otro lugar para ver si ésta es la causa del problema. 					
lmágenes fantasma, líneas o rayas en la imagen	 La interferencia eléctrica de aparatos cercanos puede afectar a la calidad de la imagen. Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. 					
En la pantalla se visualiza "ruido" o "impureza"	 Cuando las capacidades de la unidad sean superiores a las de la emisión digital, aumentará la señal para equiparse a las capacidades de visualización de la unidad. Esto podría producir ruido o impureza. 					
Marcas de diferente color en la pantalla del televisor	 Separe la unidad de los aparatos eléctricos cercanos. Apague la unidad y espere aproximadamente 30 minutos para volver a encenderla. Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. 					

Español

÷.		
ş.,	10.07	
÷.		
3	dia.	
÷.	more	
1	1.00.05	
÷.	23	
1	Sm.	
£.,	5	
1	110	
£.,	500	
1	£	
£.,	200	
1	£.3.	
£.,	in the	

PREPARACIÓN

el tamaño de la pantalla cambiará	modos de entrada concretos.
La imagen visualizada no cubre la pantalla entera	 ISi está usando la unidad como monitor de PC, asegúrese que estén bien configurados la "Posición Horizontal" y la "Posición Vertical" en la sección "Ajustes de PC". Si está viendo la televisión o usando el vídeo, el S-video, el vídeo en componentes o el HDMI con la entrada 480i, presione [SCREEN MODE []] repetidamente para moverse por los diferentes modos de pantalla.
Los subtítulos aparecen en un recuadro blanco. No aparece ningún subtítulo en el programa de soporte de subtítulos.	 Las interferencias procedentes de edificios o condiciones climatológicas pueden hacer que los subtítulos aparezcan incompletos. La emisora puede acortar el programa para insertar publicidad. El decodificador de subtítulos no puede leer la información del programa acortado.
No aparece ningún subtítulo cuando se reproduce un disco o una cinta de vídeo con subtítulos.	 Es posible que la cinta de vídeo se haya copiado ilegalmente o que la señal de subtítulos no se haya leído durante la copia.
Aparece un recuadro negro en la pantalla del televisor.	 Se ha seleccionado el modo texto para subtítulos. Seleccione "S.C.1", "S.C.2", "S.C.3", "S.C.4" o "Off".

• Esta unidad memorizará el nivel de volumen de la última vez que lo ajustó.

· La intensidad sonora cambiará si otro aparato está a un volumen más alto o más bajo.

· Esta unidad memorizará el modo de visualización de la última vez que utilizó los

Solución

Nota:

Síntoma

Cambie a una entrada

diferente y el volumen

Cambie a una entrada diferente y

• El panel LCD está fabricado para proporcionar muchos años de vida útil. Ocasionalmente, unos pocos píxeles no activos pueden aparecer como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Este hecho no se considera un defecto en la pantalla LCD.

 Algunas funciones no están disponibles en ciertos modos, lo cual no implica ningún mal funcionamiento. Lea las descripciones de este manual para obtener más detalles sobre las operaciones correctas.

✓ Glosario

ATSC

Acrónimo de "Advanced Television Systems Committee" (Comité de sistemas avanzados de televisión) y el nombre de unas normas de emisión digital.

CEC (Control de Electrónica del Consumidor)

Esto permite operar las funciones relacionadas entre los dispositivos con características CEC de nuestra marca y esta unidad.

Código Id.

Un número almacenado de 4 dígitos que permite el acceso a las funciones de control parental.

Dolby Digital

El sistema desarrollado por Dolby Laboratories para comprimir el sonido digital. Ofrece un sonido estéreo (2 canales) o audio multicanal.

HDMI

(interfase de multimedia de alta definición)

Interfase que soporta todos los formatos no comprimidos digitales de sonido/imagen como por ejemplo descodificadores, reproductores de DVD o televisores digitales, por un solo cable.

HDTV (televisión de alta definición)

Reciente formato digital que produce una alta resolución y una elevada calidad de imagen.

NTSC

Acrónimo de "National Television Systems Committee" (Comité de sistemas nacionales de televisión) y el nombre de unas normas de emisión analógica.

Relación del aspecto

La anchura de una pantalla de televisión con respecto a su altura. Los televisores convencionales son de 4:3 (en otras palabras, la pantalla del televisor es casi cuadrada); los modelos de pantalla ancha son de 16:9 (la pantalla del televisor es casi dos veces más ancha que alta).

SAP (programa de sonido secundario)

Segundo canal de audio transmitido por separado del canal de audio principal. Este canal de audio se utiliza como alternativo en la emisión bilingüe.

SDTV (televisión de definición estándar)

Formato digital estándar similar a la calidad de imagen de NTSC.

<u>S-video</u>

Ofrece imágenes de mayor calidad al transmitir cada señal, color (c) y luminancia (y) de manera independiente entre sí a través de cables separados.

Vídeo en Componentes

Se trata de un formato de señal de vídeo que transmite cada uno de los 3 colores principales de luz (rojo, azul y verde) a través de diferentes líneas de señal. Esto permite a los espectadores experimentar colores de imagen muy similares a los originales. Existen diversos formatos de señal, incluidos el denominado Y/Pb/Pr y el denominado Y/Cb/Cr.

☑ Mantenimiento

Limpieza del Mueble

- Limpie el panel delantero y otras superficies exteriores del la unidad con un trapo suave inmerso en agua templada y bien escurrido.
- No utilice nunca disolvente ni alcohol. No suelte líquido insecticida en aerosol cerca del la unidad. Estos productos químicos pueden causar daños y decoloración en las superficies expuestas.

Limpieza de la Pantalla LCD

Limpie la pantalla LCD del la unidad con un paño suave. Antes de limpiar la pantalla LCD, desconecte el cable de alimentación.

Reparación

Si su unidad deja de funcionar, no intente corregir el problema usted mismo. En su interior no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Apague la unidad, desenchufe el cable de alimentación y llame a nuestro teléfono gratuito de atención al cliente, que encontrará en la portada de este manual para localizar un centro de servicio autorizado.

Comprobación de la Señal de Infrarrojos (IR)

Si el mando a distancia no funciona correctamente, puede utilizar una radio AM o una cámara digital (incluso un teléfono móvil con cámara incorporada) para comprobar si está enviando una señal de infrarrojos.

Con una radio AM:

Sintonice la emisora de radio AM en una frecuencia de no emisión. Apunte con el mando a distancia hacia ella, presione cualquier botón y escuche. Si el sonido de la radio fluctúa, significa que está recibiendo la señal de infrarrojos del mando a distancia.





 Con una cámara digital (incluyendo las cámaras integradas en teléfonos móviles):

Apunte con la cámara digital hacia el mando a distancia. Presione cualquier botón del mando a distancia y mire en el visor de la cámara digital. Si la luz infrarroja aparece en la cámara, el mando a distancia funciona.



Español

75Ω desequilibrados (tipo F)

500mV rms

500mV p-p (75Ω)

500mV rms

IAL SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

☑ Denominaciones de Canales de Cable

Si se suscribe a la televisión por cable, los canales se muestran como 1-135.

Las empresas de cable a menudo denominan los canales con letras o combinaciones de letra-número. Compruebe este detalle con su empresa local de cable. La tabla siguiente incluye las denominaciones de canal de cable habituales.

Canal CATV	5A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A	В	C	D	E	F	G	Н
Pantalla de TV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Canal CATV	I	J	К	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
Pantalla de TV	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Canal CATV	W+7	W+8	W+9	W+10	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27
Pantalla de TV	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Canal CATV	W+28	W+29	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
Pantalla de TV	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Canal CATV	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64
Pantalla de TV	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Canal CATV	W+65	W+66	W+67	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84	W+85
Pantalla de TV	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
Canal CATV	W+86	W+87	W+88	W+89	W+90	W+91	W+92	W+93	W+94												
Pantalla de TV	127	128	129	130	131	132	133	134	135												

Terminales:

Entrada de antena:

Entrada de sonido:

Entrada de vídeo:

☑ Especificaciones Generales

Formato de TV:	Estándar de TV ATSC / NTSC-M
Sistema de subtítu	los cerrados (CC):
	§15,122/FCC (digital CC)
	§15,119/FCC (analógico CC)
Cobertura de canal	les (ATSC/NTSC):
Terrestre	VHF: 2~13 UHF: 14~69
CATV	2~13, A~W,
	$W+1 \sim W+94$ (analógico $W+1 \sim W+84$),
	A-5~A-1, 5A
Sistema de sintoni:	zación:
	Sistema de sintonización sintetizada de frecuencia
	de canales
Acceso a canales:	Teclado de acceso directo,
	exploración programable y arriba/abaio

Especificación Eléctrica

Salida de sonido:

5W, 8Ω x 2

Clavija RCA x 1 1V p-p (75Ω) Entrada de S-video: Minitoma DIN de 4-patillas x 1 Minitoma DIN de 4-patillas x 1 Y: 1V p-p (75Ω) Entrada de vídeo en componentes: Clavija RCA x 3 Clavija RCA x 3 Y: 1V p-p (75Ω) Pb: 700mV p-p (75Ω) Pb: 700mV p-p (75Ω) Ptrada de HDMI:HDMI 19 patillas x 3 Y: 1V p-p (75Ω)

☑ Otras Especificaciones

VHF/UHF/CATV

Clavija RCA (I/D) x 6

Salida de sonido digital coaxial: Clavija RCA x1 Salida de audio: Clavija RCA (I/D) x 2

Mando a distancia:

Sistema de luz infrarroja codificada digitalmente

Temperatura de funcionamiento:

41°F (5°C) a 104°F (40°C) Requisitos de potencia:

120V~ AC +/- 10%, 60Hz +/- 0,5%

Consumo de potencia (máximo):

•	155W	-				
LCD:	Clase de 32 p	oulgadas				
	(31,5 pulgad	as medido diagor	ialmente)			
Dimensions:	<sin sop<="" th=""><th>orte></th><th colspan="4"><con soporte=""></con></th></sin>	orte>	<con soporte=""></con>			
Ancho:	30,0 pulg	(760mm)	30,0 pulg	(760mm)		
Altura:	20,5 pulg	(519,3mm)	22,2 pulg	(563mm)		
Profundidad:	4,3 pulg	(107mm)	9,3 pulg	(234mm)		
Peso:	19,0 libras.	(8,6kg)	20,1 libras.	(9,1kg)		

• Los diseños y las especificaciones pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso y sin obligaciones legales por nuestra parte.

 Si se produce una discrepancia entre idiomas, el idioma predeterminado será el inglés.

GARANTÍA LIMITADA NOVENTA (90) DÍAS DE MANO DE OBRA, UN (1) AÑO DE PIEZAS

COBERTURA DE GARANTÍA:

La obligación de ésta garantía se limita a los términos establecidos a continuación.

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:

La compañía le garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará comprobante de esta fecha.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:

Esta garantía cubre productos nuevos si se produce algún defecto en el material o la mano de obra y la compañía recibe un reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia discreción, ésta (1) reparará el producto sin costo, usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo más parecido al producto original del inventario actual; o (3) reembolsará el precio de compra original del producto. La compañía garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le proporcione más cobertura. Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a la compañía pasa a ser propiedad de ésta última. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pasa a ser propiedad de la compañía.

Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identificado como reacondicionado o renovado tiene una garantía limitada de noventa (90) días.

El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se cumplen todos los requisitos de la garantía. El incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un retardo.

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITA-CIONES:

La garantía limitada aplica sólo a los productos nuevos fabricados por o para la compañía que se pueden identificar por la marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo correspondiente. Esta garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware ni de software que no sea de la compañía, incluso si viene empacado con el producto o si se vende junto con éste. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean de la compañía pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios productos empacados con el producto.

La compañía no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenados en algún medio contenido en el producto, ni por ningún otro producto o pieza que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierta por esta garantía limitada. Esta garantía no aplica (a) a daños causados por accidente, abuso, mal uso, negligencia, mala aplicación o por productos no provistos por la compañía; (b) a daño provocado por servicio realizado por cualquier persona ó establecimiento de servicio no autorizado por la compañía; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin la autorización por escrito de la compañía; (d) si se ha retirado o desfigurado el número de serie; y tampoco se aplica la garantía a (e) productos, accesorios o insumos vendidos TAL COMO ESTÁN sin garantía de ningún tipo, lo que incluye productos vendidos TAL COMO ESTÁN por algunos distribuidores.

Esta garantía limitada no cubre:

Los costos de envío al devolver el producto defectuoso.
Los costos de mano de obra por la instalación o configuración del producto, el ajuste de controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de sistemas de antena o fuente de señal externos al producto.

La reparación del producto o el reemplazo de piezas debido a instalación o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la línea de alimentación, daño causado por relámpagos, imágenes retenidas o marcas en la pantalla producto de la visualización de contenido fijo durante períodos prolongados, reparaciones cosméticas debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras causas que no se encuentren bajo el control de la compañía.
Daños o reclamos por productos que no están disponibles para

su uso, por datos perdidos o por pérdida de software. • Daños debido a mala manipulación en el transporte o acci-

dentes de envío al devolver el producto.

 Un producto que requiera modificación o adaptación para permitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la reparación de productos dañados por estas modificaciones.

Un producto que se use para propósitos comerciales o institucionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda proporcionar una firma que verifique el recibo.

• No operar según el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA...

Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al: 1-866-321-3927

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHÍBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIA-BILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICU-LAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían entre los diferentes estados y provincias. FUNAI CORPORATION, Inc. 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501

Imprimido en China