

POWER AMPLIFIER

PX10 PX8 PX5 PX3

Manuel de référence

Table des matières

Introduction	3
Caractéristiques	3
Manuels relatifs à l'amplificateur PX	3
Exemples d'utilisation	4
Utilisation avec deux haut-parleurs	
large bande	4
Utilisation avec un haut-parleur large bande	
et un caisson de basses	4
Utilisation avec un haut-parleur large bande en mode bi-amplification	5
Utilisation avec un caisson de basses alimenté par un signal stéréo	5
Configurations système disponibles pour l'amplificateur PX	6
Traitement des signaux dans l'amplificateur PX	7
Sensibilité d'entrée et gain de l'amplificateur	7

Commandes et fonctions

Configuration	10
Panneau arrière	9
Panneau avant	8

8

12

Configuration	10
Procédure de configuration	10
Montage en rack	11
Connexion des haut-parleurs	11
Connexion à la borne [SPEAKERS]	11

Opérations liées au panneau

Principe d'utilisation	12
Mode Basic et mode Advanced	12
Structure des écrans	13
Messages d'alerte	14
Verrouillage de panneau	14

Ecran HOME 15
Écran CONFIG VIEW 16
Écran MENU 17
Types d'écrans MENU 17
Mode opératoire 17
Arborescence des opérations 18
Écran CONFIG WIZARD (Mode Basic) 20
SP TYPE (Type de haut-parleur)
SP SERIES (Série de haut-parleur)
SP MODEL (Modèle de haut-parleur) 20
HPF (Filtre passe-haut)21
LPF (Filtre passe-bas)21
X-OVER (Filtre passif)21
CONFIRMATION21
Écran CONFIG WIZARD (Mode Advanced)
WIZARD MODE 22
SP TYPE (Type de haut-parleur)
ROUTING (Acheminement) 23
SENS./GAIN (Sensibilité d'entrée/gain de
SENS./GAIN (Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur)24
SENS./GAIN (Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur)
SENS./GAIN (Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur)24SP SERIES (Série de haut-parleur)24SP MODEL (Modèle de haut-parleur)24SP IMPEDANCE (Impédance de haut-parleur)24CONFIRMATION24Écran TUNING25D-CONTOUR25DELAY (Retard)26X-OVER (Filtre passif)26HPF (Filtre passe-haut)27
SENS./GAIN (Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur)24SP SERIES (Série de haut-parleur)24SP MODEL (Modèle de haut-parleur)24SP IMPEDANCE (Impédance de haut-parleur)24CONFIRMATION24Écran TUNING25D-CONTOUR25DELAY (Retard)26X-OVER (Filtre passe-haut)27LPF (Filtre passe-bas)27
SENS./GAIN (Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur)
SENS./GAIN (Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur)24SP SERIES (Série de haut-parleur)24SP MODEL (Modèle de haut-parleur)24SP IMPEDANCE (Impédance de haut-parleur)24CONFIRMATION24Écran TUNING25D-CONTOUR25DELAY (Retard)26X-OVER (Filtre passif)26HPF (Filtre passe-haut)27LPF (Filtre passe-bas)27POLARITY (Polarité du haut-parleur)28SP DELAY28
SENS./GAIN (Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur)24SP SERIES (Série de haut-parleur)24SP MODEL (Modèle de haut-parleur)24SP IMPEDANCE (Impédance de haut-parleur)24CONFIRMATION24Écran TUNING25D-CONTOUR25DELAY (Retard)26X-OVER (Filtre passif)26HPF (Filtre passe-haut)27LPF (Filtre passe-bas)27POLARITY (Polarité du haut-parleur)28EQ (Égaliseur paramétrique 6 bandes)29
SENS./GAIN (Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur)24SP SERIES (Série de haut-parleur)24SP MODEL (Modèle de haut-parleur)24SP IMPEDANCE (Impédance de haut-parleur)24CONFIRMATION24Écran TUNING25D-CONTOUR25DELAY (Retard)26X-OVER (Filtre passe-haut)27LPF (Filtre passe-bas)27POLARITY (Polarité du haut-parleur)28SP DELAY28EQ (Égaliseur paramétrique 6 bandes)29LEVEL (Niveau de sortie)29

CHANNEL LINK (Liaison de canaux)
CHANNEL COPY (Copie de canaux)
SAVE/LOAD
Écran AMP PRESET (Présélection de l'ampli) 32
RECALL (Rappel)32
STORE (Stockage)32
CLEAR (Effacer)32
TITLE (Titre)
PROTECT (Protection)
Écran UTILITY (Utilitaires)
PANEL SETUP (Configuration de panneau) 34
PANEL LOCK (Verrouillage de panneau)
HOME SCREEN (Écran HOME)
IMPORT SP PRESET (importer les
réglages d'usine des haut-parleurs)
DEVICE BACKUP (Sauvegarde de
périphérique)36
DEVICE INFORMATION (Informations
relatives au périphérique)
INITIALIZE (Réinitialisation)
LOG (Journal)37
Réinitialisation de l'amplificateur PX
Guide de référence 39
Liste des fonctions
Liste des messages 42
Dépistage des pannes44
Caractéristiques techniques générales
Schéma fonctionnel 48
Dimensions

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi l'amplificateur de puissance Yamaha PX10, PX8, PX5 ou PX3. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser l'amplificateur de puissance PX, afin de pouvoir profiter pleinement de ses fonctionnalités incroyables. Vous vous assurerez ainsi de nombreuses années d'utilisation sans problème.

- Lisez attentivement la section des Précautions d'usage du mode d'emploi de l'amplificateur PX10/PX8/PX5/PX3 avant toute utilisation du produit.
- Les illustrations figurant dans le présent manuel servent uniquement à expliciter les instructions.
- Les noms de sociétés et de produits cités dans le présent manuel sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.
- Dans la suite du manuel, les amplificateurs PX10, PX8, PX5 et PX3 seront désignés collectivement par « amplificateur PX ».
- Sauf indication contraire, les illustrations qui figurent dans ce manuel sont extraites du PX10.
- Les polices bitmap utilisées sur cet instrument sont fournies par Ricoh Co., Ltd, qui en est le propriétaire.

Caractéristiques

- Puissance maximale de 1 000 W (PX10) avec un châssis ultra-léger.
- Excellente qualité sonore et fiabilité supérieure offertes par les technologies de traitement Class-D propriétaires de Yamaha.
- Présélections de haut-parleurs permettant de garantir une performance maximale des haut-parleurs Yamaha.
- Grande variété de fonctions DSP, y compris le traitement D-CONTOUR.
- Assistant Configuration fournissant aisément la configuration optimale pour tout système de haut-parleurs.
- Large gamme de connecteurs d'entrée/sortie.

Manuels relatifs à l'amplificateur PX

- Mode d'emploi (fourni avec le produit) Décrit l'installation et le principe d'utilisation.
- Manuel de référence (le présent fichier) Explique toutes les questions liées à la configuration et au fonctionnement.
- Caractéristiques techniques (document fourni avec le produit) Détaille les spécifications telles que les valeurs numériques, les dimensions, etc.

Exemples d'utilisation

Les amplificateurs PX peuvent être utilisés dans diverses applications.

■ Utilisation avec deux haut-parleurs large bande

Cette application classique transmet en entrée des signaux L/R (G/D) stéréo aux différents canaux (A/B) pour les besoins de la reproduction en stéréo via deux haut-parleurs.





■ Utilisation avec un haut-parleur large bande et un caisson de basses

Le signal d'entrée est réparti en plages de fréquences distinctes qui alimentent un haut-parleur large bande et un caisson de basses.





■ Utilisation avec un haut-parleur large bande en mode bi-amplification

Le signal d'entrée est réparti en plages de fréquences distinctes qui alimentent un haut-parleur large bande à deux voies en mode bi-amplification.



■ Utilisation avec un caisson de basses alimenté par un signal stéréo

Les signaux d'entrée stéréo alimentent un caisson de basses en mode Power Boost (PX5 et PX3 uniquement)





Configurations système disponibles pour l'amplificateur PX

L'amplificateur PX peut être utilisé avec les 15 types de configurations système suivantes, y compris les exemples ci-dessus.

			Configuration des entrées (acheminement)						
			Mode Dual (Duo) Mode Parallel (Parallèle) Mode Single (Unique)			Mode Sum (Somme)			
				PARALLEL	SINGLE	SUM			
			Les canaux A et B sont indépendants l'un de l'autre.	Le signal est traité après la répartition du signal d'entrée sur le canal A entre le canal A et le canal B.	Le signal est réparti entre le canal A et le canal B après le traitement du signal d'entrée sur le canal A.	Les signaux d'entrée provenant des canaux A et B sont mixés.			
	Deux haut-parleurs I	large bande	AA OFFULL BB OFFULL						
arleur)	Deux caissons de SUB-SU	e basses B							
Combinaison des sorties (type de haut-p	Un haut-parleur large bande et un caisson de basses								
	Un haut-parleur lar en mode bi-ampl BIERM:	rge bande lification							
	Haut-parleur large bande	Mode Power			A POWER BOOST				
	Caisson de basses	Boost			A SUB POWER BOOST	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B			

NOTE

En mode Power Boost, les amplificateurs à deux canaux servent d'amplificateur haute puissance à un canal (PX5 et PX3 uniquement).

■ Traitement des signaux dans l'amplificateur PX

L'amplificateur PX vous offre un contrôle complet sur le son via les processeurs d'entrée et les processeurs de haut-parleur. Les signaux provenant des connecteurs d'entrée sont traités par les processeurs d'entrée dont sont équipés les différents connecteurs d'entrée. Les signaux traités sont ajoutés ou répartis en fonction de l'acheminement défini avant d'être finalement soumis au traitement du processeur de haut-parleur de chaque canal puis émis en sortie sur les bornes [SPEAKERS] (Haut-parleurs).



Reportez-vous à la section « Écran TUNING » (page 25) sous « Opérations liées au panneau » pour les détails sur le traitement.

■ Sensibilité d'entrée et gain de l'amplificateur

L'amplificateur PX spécifie la sensibilité d'entrée ou l'amplificateur de gain à partir de deux valeurs liées à la sensibilité d'entrée ou au gain de l'amplificateur. La sensibilité d'entrée contrôle le niveau du signal d'entrée de manière à ce que l'amplificateur puisse produire la puissance maximale. Le limiteur intégré de l'amplificateur PX est activé dès l'envoi de signaux sur la sensibilité d'entrée. Lorsque le volume sonore est abaissé, la sensibilité d'entrée augmente et le gain de l'amplificateur diminue. La puissance maximale sera constante si le volume est réduit. Par exemple, si le gain de l'amplificateur PX10 est défini sur 32 dB, la sensibilité d'entrée sera spécifiée sur +9,3 dBu et la puissance de sortie maximale sur 1 000 W (à condition que l'impédance du haut-parleur soit de 8 Ω). Lorsque le volume n'est pas abaissé (0 dB), la puissance de sortie de 1 000 W est associée à une entrée de +9,3 dBu. Dans le cas où le volume du PX10 est abaissé à 6 dB, la sensibilité d'entrée est de 15,3 dBu (9,3 dBu + 6 dBu) et le gain de l'amplificateur de 26 dB (32 dB - 6 dB). Un signal de +15,3 dBu émis en entrée entraîne un gain de 1 000 W en puissance de sortie maximale.



Commandes et fonctions

Panneau avant



Interrupteur d'alimentation

Met l'unité sous tension et hors tension.

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter l'émission d'un niveau de bruit élevé via les haut-parleurs, commencez par mettre sous tension les sources audio, puis la console de mixage et les processeurs et en dernier, les amplificateurs. Inversez cet ordre pour mettre le système hors tension.

2 Voyant [POWER] (Alimentation)

S'allume lorsque l'appareil est sous tension.

Voyant [ALERT] (Alerte)

S'allume lorsqu'un problème est détecté au niveau du périphérique et reste allumé jusqu'à sa résolution.

NOTE

Les détails du problème sont affichés à l'écran (③). Sélectionnez l'icône [1] figurant dans la section « Écran HOME » (page 15) à l'aide du bouton principal pour appeler le journal des opérations.

Voyant [USB]

S'allume lorsqu'un lecteur flash USB compatible est inséré dans la borne [USB].

Clignote en cas de tentative d'accès au lecteur flash USB.

AVIS

Ne débranchez pas le lecteur flash USB alors que le voyant [USB] clignote. Vous risqueriez de corrompre ou de perdre les données de l'amplificateur PX ou du lecteur flash USB.

G Voyant [CLIP/LIMIT] (Écrêtage/Limiteur)

S'allume lorsque le limiteur est en cours d'exécution pour protéger l'amplificateur et le haut-parleur ou en cas de débordement du signal d'entrée sur le circuit numérique ou encore lors de l'écrêtage du signal à la sortie de l'amplificateur.

6 Voyant [SIGNAL]

S'allume lorsque la sortie dépasse de -60 dB le niveau de sortie maximum (8 ohms).

Voyant [PROTECT] (Protection)

S'allume lorsque le système de protection est activé.

8 Afficheur

Affiche l'état de l'amplificateur PX et ses menus de réglage. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Structure des écrans » (page 13).

Touche [MENU]

Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran MENU supérieur.

● Touche [→] (Retour)

Appuyez sur cette touche pour accéder au niveau de menu immédiatement supérieur ou revenir sur l'écran précédent. Appuyez brièvement sur cette touche pour revenir à l'écran HOME (Accueil).

Bouton principal

Tournez ce bouton pour modifier la valeur des paramètres et déplacer la position du curseur. Appuyez sur ce bouton pour valider la saisie de la valeur définie ou l'activation de l'élément sélectionné.

Touche [A]/[B]

Appuyez sur cette touche pour modifier la valeur des paramètres et déplacer la position du curseur.

NOTE

Appuyez simultanément sur le bouton principal et la touche [A] pour changer l'état d'assourdissement du canal A et sur le bouton principal et la touche [B] en vue de modifier l'état d'assourdissement du canal B.

Borne [USB]

Insérez un lecteur flash USB pour lire/charger les données depuis/vers l'amplificateur PX.

AVIS

Lorsque la borne [USB] est inutilisée, apposez dessus le cache USB fourni pour la protéger.

NOTE

La borne [USB] est utilisée dans les cas suivants :

- Chargement de la présélection de haut-parleur : IMPORT SP PRESET (page 35)
- Écriture du journal des opérations : LOG (Journal) (page 37)
- Sauvegarde du périphérique : DEVICE BACKUP (Sauvegarde de périphérique) (page 36)
- Enregistrement/chargement des données SP TUNING DATA (données d'accord du haut-parleur) : SAVE/LOAD (page 31)

Bouton de volume

Ajuste le niveau dans une plage de valeurs allant de -∞ dB à 0 dB. Si le paramètre « ROUTING » (Acheminement) est défini sur une valeur autre que « DUAL » (Duo), réglez la balance de sortie à l'aide du bouton de volume du canal B.

Ports d'aération

Il s'agit de prises d'aération pour le ventilateur de refroidissement. Veillez à ne pas obstruer ces ports.

NOTE

 Les réglages peuvent être modifiés de sorte que l'afficheur et les voyants s'éteignent automatiquement lorsque le panneau n'est pas utilisé (mode Black-out (Coupure)). Pour activer le mode Black-out, sélectionnez « ON » dans la section Écran UTILITY-Écran PANEL SETUP-Écran BLACKOUT (page 34).

Notez que les voyants [POWER], [ALERT], [CLIP/LIMIT] et [PROTECT] restent allumés même lorsque le périphérique est en mode Black-out.

 En ce qui concerne la protection de l'afficheur, l'écran s'éteint automatiquement dès que l'amplificateur PX n'a pas été utilisé pendant 20 minutes, même si le mode Black-out est désactivé. Pour activer l'écran à nouveau, il suffit d'appuyer sur une touche du panneau avant ou de tourner le bouton principal.

Panneau arrière



Connecteurs A/B de la section [INPUT] (Entrée)

Deux types de connecteurs d'entrée sont prévus pour les canaux A et B. En mode Single ou Parallel, ce sont les connecteurs d'entrée du canal A qui sont utilisés.

Prise XLR

Prise 3-31 de type XLR. La polarité est illustrée ci-dessous (IEC60268).



Prise jack

Prise jack TRS symétrique. La polarité des connexions est illustrée ci-dessous.



NOTE

Les prises d'entrée XLR et jack des différents canaux sont connectées en parallèle. Le signal entrant provenant de la prise XLR peut être émis en sortie via la prise jack et réinjecté en entrée sur un autre amplificateur. Seule une des deux prises peut servir à la fois, les signaux entrants sur les deux prises ne pouvant être mixés.

Bornes A/B de la section [SPEAKERS] (Haut-parleurs)

Bornes de sortie des haut-parleurs. Trois types sont disponibles (ci-dessous).

- Connecteur Neutrik NL4MD speakON
- Connecteur pour borne à vis
- Prise jack

AVIS

- Ne touchez pas les terminaisons ou les parties métalliques des câbles connectés à la borne. Si la connexion de haut-parleurs à de multiples connecteurs sur le même canal nécessite une connexion en parallèle, veillez à ce que l'impédance totale des haut-parleurs à connecter ne soit pas trop faible.
- L'amplificateur PX utilise des circuits d'amplification de type BTL (symétriques sans transformateur). Lors de la connexion des bornes des canaux A et B, le contact entre la borne et le châssis peut provoquer une panne ou un dysfonctionnement. Veillez à ne pas connecter ou mettre en contact ces deux éléments par erreur.

NOTE

• En mode Power Boost, ce sont les bornes de sortie du canal A qui sont utilisées (PX5/PX3 uniquement).

Connecteur [AC IN] (Entrée secteur)

Ce connecteur permet de raccorder le cordon d'alimentation secteur fourni. Reliez d'abord le cordon d'alimentation secteur au connecteur de l'amplificateur, puis branchez-le à une prise secteur adaptée. Fixez le cordon d'alimentation secteur à l'aide de la pince de la prise secteur afin d'éviter toute déconnexion accidentelle du connecteur.

Installation de la pince de la prise secteur



Orifices d'évacuation

Il s'agit d'orifices d'évacuation pour le ventilateur de refroidissement. Veillez à ne pas obstruer ces ports.

Configuration

Procédure de configuration

1. Installez l'amplificateur PX à l'emplacement souhaité.

Si l'appareil doit être monté en rack, reportez-vous à la section « Montage en rack » (page 11).

2. Abaissez les deux boutons de volume sur la position minimale.



3. Connectez les haut-parleurs aux bornes [SPEAKERS].

Reportez-vous à la section « Connexion des haut-parleurs » (page 11).

4. Reliez aux connecteurs [INPUT] les sorties provenant de sources telles qu'un mixeur.

5. Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur [AC IN].



Fixez le cordon d'alimentation secteur à l'aide de la pince de la prise secteur afin d'éviter toute déconnexion accidentelle de la prise.

Installation de la pince de la prise secteur



6. Mettez le périphérique sous tension.

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter l'émission d'un niveau de bruit élevé via les haut-parleurs, commencez par mettre sous tension les sources audio, puis la console de mixage et les processeurs et en dernier, les amplificateurs. Inversez cet ordre pour mettre le système hors tension.

7. Réglez la configuration du système à l'aide de l'Assistant Configuration.

Bien que l'amplificateur PX puisse être utilisé comme un amplificateur normal tout simplement en réglant correctement les boutons de volume, le recours à l'Assistant Configuration pour effectuer les réglages permet d'améliorer les performances des haut-parleurs. Reportez-vous à la section « Écran CONFIG WIZARD (Mode Basic) » (page 20) ou « Écran CONFIG WIZARD (Mode Advanced) » (page 22).

8. Tournez le bouton de volume pour régler le niveau sonore.



9. Contrôlez le ton dans l'écran TUNING (Accord).

Reportez-vous à la section « Écran TUNING » (page 25). Une fois que les étapes 1 à 9 ont été exécutées, le périphérique est prêt à l'emploi.

Montage en rack

L'amplificateur PX peut être monté sur un rack EIA standard (de taille 2U).

Précautions à prendre pour le montage en rack

Ce périphérique est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C. Lorsque vous montez l'appareil avec d'autres dans un rack conforme à la norme EIA, les températures internes peuvent dépasser la limite maximale spécifiée, entraînant ainsi des performances moindres, voire une panne. Par conséquent, lorsque vous montez le périphérique en rack, assurez-vous de toujours respecter les consignes suivantes, afin d'éviter la surchauffe de l'appareil :

- Lorsque vous montez l'unité en rack avec des équipements tels que des amplificateurs de puissance qui génèrent une quantité importante de chaleur, assurez-vous de laisser un espace d'au moins 1U entre le périphérique et les autres appareils. Veillez également à ne pas recouvrir les espaces ouverts et à installer des panneaux d'aération appropriés pour minimiser les risques d'accumulation de chaleur. Il est possible de monter plusieurs amplificateurs PX en les empilant à la verticale.
- Pour assurer une ventilation suffisante, laissez le rack ouvert à l'arrière et positionnez-le à 10 centimètres au moins des murs et autres surfaces. S'il vous est impossible de laisser l'arrière du rack ouvert, installez un ventilateur disponible dans le commerce ou tout autre dispositif de ventilation capable de garantir une circulation d'air suffisante. Par contre, si vous avez installé un kit de ventilation, la fermeture de l'arrière du rack peut entraîner, dans certains cas, un plus grand effet de refroidissement. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du rack et/ou du ventilateur en question.

Connexion des haut-parleurs

■ Connexion à la borne [SPEAKERS]

ATTENTION

Vérifiez que l'alimentation est coupée, afin d'éviter tout risque de choc électrique.

• Connecteur pour borne à vis

Sans fiche

Retirez environ 15 mm d'isolant des câbles de chaque haut-parleur et faites glisser le fil dénudé dans les trous des bornes pour haut-parleurs appropriés. Resserrez ensuite les bornes jusqu'à ce que les fils soient solidement attachés. Assurez-vous que les extrémités dénudées des fils ne dépassent pas des bornes et ne touchent pas le châssis.



Fiches en Y

Insérez complètement les fiches en Y par le dessus, puis resserrez les bornes.



• Connecteur speakON

Insérez la fiche du câble speakON (Neutrik NL4) dans le connecteur et tournez-la vers la droite pour la bloquer en place.



Canal A		Canal B	
Neutrik NL4	Amplificateur PX	Neutrik NL4	Amplificateur PX
1+	A+	1+	B+
1–	A-	1–	В-
2+	B+	2+	(non connecté)
2–	В-	2-	(non connecté)

Opérations liées au panneau

Principe d'utilisation

■ Mode Basic et mode Advanced

L'amplificateur PX fournit deux méthodes de réglage : le mode Basic (Base) et le mode Advanced (Avancé).

Le mode Basic est pratique car il vous permet d'utiliser le périphérique rapidement et facilement avec un minimum de réglages. Par contre, le mode Advanced sert définir les paramètres en détail.

Chaque modèle dispose d'un écran HOME et d'un écran MENU.

Exemples d'écrans

Écran HOME (Mode Basic)



Écran MENU (mode Advanced)



- Pour basculer entre les modes Basic et Advanced
 - 1. Appuyez sur la touche [MENU] pour accéder à l'écran MENU.



2. Tournez le bouton principal pour sélectionner l'onglet correspondant au mode souhaité, puis appuyez sur le bouton principal.



Structure des écrans

Les écrans de l'amplificateur PX varient en fonction du mode Basic ou Advanced sélectionné. L'écran HOME et l'écran CONFIG WIZARD (Assistant Configuration) dans l'écran MENU sont fournis dans les deux modes, mais ils affichent des éléments différents. Pour basculer entre les modes, utilisez l'écran OPERATION MODE (Mode Opération) de l'écran MENU.



Messages d'alerte

Lorsqu'une anomalie survient dans l'amplificateur PX, le voyant [ALERT] s'allume et un message d'alerte apparaît sur l'afficheur. Pour les détails sur les différentes alertes, reportez-vous à la section « Liste des messages » (page 42) figurant à la fin de ce manuel.

KUP
ND

Verrouillage de panneau

Pour éviter les modifications apportées à l'amplificateur PX par erreur, utilisez la fonction de verrouillage de panneau. Celle-ci vous permet de définir un code PIN (numéro d'identification à 4 chiffres).

Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux sections « Écran UTILITY (Utilitaires) » – « PANEL LOCK (Verrouillage de panneau) » (page 34).

• Pour débloquer le verrouillage de panneau

Si les commandes du panneau sont utilisées alors que le panneau est verrouillé, le message ci-dessous apparaîtra sur l'afficheur.



Pour débloquer le verrouillage de panneau, saisissez le code PIN en tournant le bouton principal, sélectionnez « OK », puis appuyez sur le bouton principal.

NOTE

- Pour débloquer temporairement le verrouillage de panneau, sélectionnez «TEMP ». Le panneau sera verrouillé après la mise hors tension puis sous tension à nouveau.
- Si un code PIN a été défini, entrez le code PIN approprié (précédemment réglé).

NOTE

Si vous utilisez le bouton de volume alors que le panneau a été verrouillé et la valeur « ALL » (Tout) sélectionnée, le verrouillage sera débloqué et l'écran ci-dessous apparaîtra. Vous devrez alors tourner le bouton de volume de sorte à le définir sur la valeur réelle indiquée à l'écran. Vous ne pourrez pas modifier le volume sans faire correspondre les deux valeurs (valeur réelle et valeur du volume) affichées à l'écran.



Valeur réelle Valeur du volume

Écran HOME



① Indication de mute

Apparaît lorsque le signal est assourdi.

2 Indication de volume

Affiche les réglages des boutons de volume. En mode Power Boost, seul le réglage du canal A est affiché.

③ Indication VOL/BAL/GAIN

Affiche ce qui apparaît en matière d'indications de volume (2).

- VOL : volume d'entrée
- **BAL** : équilibre de sortie
- **GAIN** : niveau total (gain en provenance de la prise d'entrée émis sur la borne de sortie des haut-parleurs).

NOTE

Le contenu affiché dépend de la configuration d'entrée (acheminement).

- En mode Dual : volume d'entrée sur les deux canaux A et B.
- Mode autre que le mode Dual : volume d'entrée sur le canal A, balance de sortie sur le canal B. (En mode Power Boost, seul le canal A s'affiche.)

Réglage sur « VALUE dB » (page 35) dans les écrans UTILITY et HOME, qui s'affiche sous les indications VOL/BAL/GAIN, le volume d'entrée ou le gain total.

④ Indicateur de niveau

Affiche le niveau d'entrée ou de sortie.

NOTE

Le basculement entre l'entrée et la sortie peut s'effectuer via [HOME SCREEN] (page 35) dans l'écran UTILITY.

5 Indication du seuil

Indique les seuils du limiteur du niveau de sortie des processeurs de haut-parleur avec

« ► » et « ◀ » tandis que l'indicateur de niveau affiche le niveau d'entrée.

6 Indication de D-CONTOUR

Indique l'état de D-CONTOUR.

- OFF (Désactivation) : aucun élément ne s'affiche.
- FOH/MAIN (Façade/Partie principale) : l'élément « FOH » s'affiche.
- MONITOR (Moniteur) : l'élément « MONI » s'affiche.

\bigcirc Indication de retard

Affiche le temps de retard. Lorsque le retard est désactivé, aucun élément ne s'affiche.

(8) Indication de polarité

Apparaît lorsque la polarité est inversée.

(9) Indicateur de filtre

Affiche la fréquence de coupure du filtre. Lorsque le filtre est désactivé, aucun élément ne s'affiche.

10 Affichage EQ

Apparaît lorsque la fonction EQ (Égaliseur) est activée.

11 Icône CONFIG VIEW

L'écran CONFIG VIEW s'affiche lorsque vous sélectionnez l'icône en faisant pivoter le bouton principal puis en appuyant sur celui-ci.

12 Icône [1]

Le journal des opérations s'affiche lorsque vous sélectionnez l'icône en faisant pivoter le bouton principal puis en appuyant sur celui-ci. Reportez-vous à la section « Indication relative au journal des opérations » (page 37) pour plus de détails sur le journal des opérations.

13 Nom de haut-parleur, message d'écrêtage/ limitation

Normalement, ceci affiche le nom du haut-parleur connecté, avec un message qui lui est associé en cas de survenue d'écrêtage ou de limitation.

NOTE

Le nom du haut-parleur affiché est celui de la présélection de haut-parleur rappelée à l'aide de l'Assistant Configuration.

NOTE

Tournez le bouton principal pour sélectionner le groupe des indications de D-CONTOUR, de retard, de polarité et de filtre, puis appuyez sur le bouton principal afin d'appeler l'écran TUNING.

Écran CONFIG VIEW

Vous appelez cet écran en appuyant sur le bouton principal lorsque l'écran HOME s'affiche. Les réglages actuellement sélectionnés sont alors répertoriés.





- (1) Configuration système : page 6
- 2 Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur : page 24
- ③ Fréquence de coupure du filtre HPF (Filtre passe-haut) pour le canal A : pages 21, 27
- ④ Fréquence de coupure du filtre LPF (Filtre passe-bas) pour le canal A : pages 21, 27
- (5) Fréquence de coupure du filtre HPF pour le canal B : pages 21, 27
- (6) Fréquence de coupure du filtre LPF pour le canal B : pages 21, 27
- **(7)** Configuration système : page 6
- 8 Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur : page 24
- (9) Fréquence de coupure du filtre HPF pour le canal A : pages 21, 27
- (1) Fréquence de transition : pages 21, 26
- 1) Fréquence de coupure du filtre LPF pour le canal B : pages 21, 27
- 12 Polarité : page 28

Pour revenir à l'écran HOME, appuyez sur la touche [] (Retour).

Pour appeler l'écran CONFIG WIZARD, appuyez sur le bouton principal lorsque l'écran CONFIG VIEW apparaît.

Écran MENU

Règle la condition de base du périphérique.

MENU	
A CONFIG WIZARD	AMP PRESET
tł TUNING	UTILITY
BASIC /	ADVANCED

■ Types d'écrans MENU

Les écrans MENU disponibles sont comme suit :

- Écran CONFIG WIZARD (Mode Basic) (Mode Advanced)
- Écran TUNING
- Écran AMP PRESET (Présélection de l'ampli)
- Écran UTILITY (Utilitaires)

NOTE

Pour plus de détails sur les éléments configurables, reportez-vous à la section « Liste des fonctions » (page 39).

■ Mode opératoire

• Pour afficher l'écran MENU :

Appuyez sur la touche [MENU] dans l'écran HOME.



• Pour passer à la couche inférieure des écrans MENU ou sélectionner un paramètre ou tout autre élément :

Tournez le bouton principal pour accéder à l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton principal afin de valider votre choix.



• Pour accéder à la couche supérieure des écrans MENU :

Appuyez sur la touche [] (Retour).



NOTE

La couche de l'écran sélectionné apparaît en haut de l'écran.

• Pour revenir sur l'écran HOME :

Appuyez sur la touche [-] (Retour) et maintenez-la enfoncée.



■ Arborescence des opérations

Catégorie	Sous-catégorie	rie Fonction		Mode Advanced	Détails
	SP TYPE	Sélectionne une combinaison de haut-parleurs pour les besoins de la connexion.	\checkmark		page 20
	SP SERIES	Sélectionne une série de haut-parleurs pour les besoins de la connexion.	\checkmark		page 20
	SP MODEL	Sélectionne un haut-parleur pour les besoins de la connexion.	\checkmark		page 20
CONFIG WIZARD	HPF	Sélectionne la fréquence de coupure du filtre passe-haut. Opération commune aux canaux A et B.	\checkmark		page 21
(Mode Basic)	LPF	Sélectionne la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Opération commune aux canaux A et B.	\checkmark		page 21
	X-OVER	Sélectionne la fréquence de transition du haut-parleur large bande et du caisson de basses.	\checkmark		page 21
	CONFIRMATION	Applique la valeur définie.	\checkmark		page 21
	WIZARD MODE	Sélectionne la méthode d'édition : modification du réglage en cours ou insertion d'un nouveau réglage.		~	page 22
	SP TYPE	Sélectionne une combinaison de haut-parleurs pour les besoins de la connexion.		✓	page 22
	ROUTING	Sélectionne l'acheminement du signal d'entrée.		✓	page 23
CONFIG WIZARD	SENS./GAIN	Règle la sensibilité d'entrée ou le gain de l'amplificateur.		✓	page 24
(Wode Advanced)	SP SERIES	Sélectionne une série de haut-parleurs pour les besoins de la connexion.		✓	page 24
	SP MODEL	Sélectionne un haut-parleur pour les besoins de la connexion.		✓	page 24
	SP IMPEDANCE	Règle l'impédance du haut-parleur pour les besoins de la connexion.		✓	page 24
	CONFIRMATION	Applique la valeur définie.		✓	page 24
	D-CONTOUR	Règle les caractéristiques de la fréquence appropriée aux fins de l'utilisation du haut- parleur pour les besoins de la connexion.	\checkmark	~	page 25
	DELAY (Retard)	Règle le temps de retard pour compenser la distance entre les haut-parleurs.		✓	page 26
	X-OVER	Règle la fréquence de transition.	\checkmark	✓	page 26
	HPF	Règle le filtre passe-haut.	*	✓	page 27
	LPF	Règle le filtre passe-bas.	*	~	page 27
	POLARITY	Règle la polarité.	\checkmark	~	page 28
	SP DELAY	Règle le temps de retard du processeur du haut-parleur.		✓	page 28
TUNING	EQ	Modifie les réglages de l'égaliseur paramétrique à 6 bandes.		✓	page 29
	LEVEL (Niveau)	Règle le niveau de sortie.		✓	page 29
	LIMITER (Limiteur)	Règle le limiteur.		✓	page 30
	CHANNEL LINK (Liaison de canaux)	Assure la liaison des réglages de paramètres sur les canaux A et B.		~	page 30
	CHANNEL COPY (Copie de canaux)	Assure la copie des réglages entre les canaux.		~	page 30
	SAVE/LOAD	Enregistre et charge les SP TUNING DATA (données d'accord des haut-parleurs) via un lecteur flash USB.		~	page 31

* Pour certaines fonctions uniquement.

Catégorie	Sous-catégorie	Fonction		Mode Advanced	Détails
	RECALL (Rappel)	Rappelle un réglage.	\checkmark	✓	page 32
	STORE (Stockage)	Stocke le réglage.	\checkmark	✓	page 32
AMP PRESET	CLEAR (Effacer)	Efface le réglage.	\checkmark	✓	page 32
	TITLE (Titre)	Modifie le titre du réglage.	\checkmark	~	page 33
	PROTECT (Protection)	Protège les réglages de toute modification involontaire.	✓	~	page 33
	PANEL SETUP (Configuration de panneau)	Règle la méthode d'indication du panneau avant.	*	~	page 34
	PANEL LOCK (Verrouillage de panneau)	Règle le verrouillage de panneau.	✓	~	page 34
	HOME SCREEN	Règle les contenus de l'écran HOME.		✓	page 35
	IMPORT SP PRESET	Charge les données de présélection de haut-parleurs stockées sur un lecteur flash USB sur l'amplificateur PX.	\checkmark	~	page 35
UTIELLY	DEVICE BACKUP (Sauvegarde de périphérique)	Stocke tous les réglages de l'amplificateur PX ou restaure les réglages mémorisés.		~	page 36
	DEVICE INFORMATION (Informations relatives au périphérique)	Affiche la condition du périphérique.	V	~	page 36
	INITIALIZE (Réinitialisation)	Affiche à l'écran les instructions de réinitialisation des données de l'amplificateur PX.	\checkmark	~	page 36
	LOG (Journal)	Affiche le journal des opérations et assure les tâches d'écriture y afférentes.		✓	page 37

* Pour certaines fonctions uniquement.

Écran CONFIG WIZARD (Mode Basic)

L'utilisation de l'Assistant Configuration vous permet de paramétrer aisément les fonctions de base.

▲ AVERTISSEMENT

Le volume est modifié en fonction du réglage. Exécutez cette action en ayant préalablement abaissé le volume sonore, par mesure de précaution.



NOTE

Les éléments réglables ne sont pas les mêmes en mode Basic et en mode Advanced. Pour effectuer des réglages détaillées, basculez en mode Advanced. Pour plus de détails sur le basculement entre les modes, reportez-vous à la section « Pour basculer entre les modes Basic et Advanced » (page 12).

■ SP TYPE (Type de haut-parleur)

Sélectionne la combinaison de haut-parleurs pour les besoins de la connexion.



• FULL + FULL :

Connexion de haut-parleurs large bande aux bornes [SPEAKERS] des deux canaux A et B.

• SUB + SUB :

Connexion de caissons de basses aux bornes [SPEAKERS] des deux canaux A et B.

• FULL + SUB :

Connexion d'un haut-parleur large bande à la borne [SPEAKER] du canal B et d'un caisson de basses à la borne [SPEAKERS] du canal A.

■ SP SERIES (Série de haut-parleur)

Sélectionne une série de haut-parleurs pour les besoins de la connexion à partir de modèles enregistrés dans l'amplificateur PX.



NOTE

Lorsqu'un haut-parleur est sélectionné, les filtres, l'impédance du haut-parleur en question ainsi que le seuil du limiteur sont réglés automatiquement. Si le haut-parleur à connecter ne figure pas dans le menu, sélectionnez « GENERIC » (Générique).

■ SP MODEL (Modèle de haut-parleur)

Spécifie un haut-parleur pour les besoins de la connexion à partir de la série de hautparleurs sélectionnée dans l'écran SP SERIES.

5 2
I INEXT >

HPF (Filtre passe-haut) (Si la valeur sélectionnée pour « SP SERIES » est « GENERIC »)

Sélectionne la fréquence de coupure du filtre passe-haut. Opération commune aux canaux A et B.



NOTE

En mode Basic, le type de filtre est spécifié sur 24 dB/Oct., type Butterworth.

■ LPF (Filtre passe-bas)

(Si la valeur sélectionnée pour « AMP MODE » est « SUB+SUB ») et la valeur sélectionnée pour « SP SERIES » est « GENERIC »)

Sélectionne la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Cette opération est commune aux canaux A et B.



NOTE

En mode Basic, le type de filtre est spécifié sur 24 dB/Oct., type Butterworth.

■ X-OVER (Filtre passif)

(Si la valeur sélectionnée pour « AMP MODE » est « FULL+SUB ») et la valeur sélectionnée pour « SP SERIES » est « GENERIC »)

Sélectionne la fréquence de transition du haut-parleur large bande et du caisson de basses.

X-OVER	
80Hz	5 2
100Hz	
125Hz	
↔ <back< p=""></back<>	±:NEXT>

NOTE

En mode Basic, le type de filtre est spécifié sur 24 dB/Oct., type Linkwitz Riley.

CONFIRMATION

Applique la valeur définie.



Après avoir vérifié que le réglage est approprié, appuyez sur le bouton principal pour appliquer effectivement la valeur ainsi définie.

Pour corriger le réglage, appuyez sur la touche [-] (Retour) afin de revenir sur l'écran à corriger.

Pour annuler le réglage, appuyez sur la touche [MENU] ou appuyez sur la touche [

Écran CONFIG WIZARD (Mode Advanced)

L'utilisation de l'Assistant Configuration à ce stade vous permet de paramétrer aisément les fonctions avancées.

▲ AVERTISSEMENT

Le volume est modifié en fonction du réglage. Exécutez cette action en ayant préalablement abaissé le volume sonore, par mesure de précaution.



NOTE

Pour revenir sur le réglage d'un paramètre, appuyez sur la touche [-] (Retour).

■ WIZARD MODE

Sélectionnez un état de paramètre pour commencer les réglages.



• EDIT CONFIG :

Modification du réglage actuellement sélectionné

• NEW CONFIG :

Nouveau réglage

■ SP TYPE (Type de haut-parleur)

Sélectionne une combinaison de haut-parleurs pour les besoins de la connexion.



• FULL+FULL :

Lors de la connexion de haut-parleurs large bande aux bornes [SPEAKERS] des deux canaux A et B.

• SUB+SUB :

Lors de la connexion de caissons de basses aux bornes [SPEAKERS] des deux canaux A et B.

• FULL+SUB :

Lors de la connexion d'un haut-parleur large bande à la borne [SPEAKERS] du canal B et la connexion d'un caisson de basses au canal A.

• BI-AMP :

Lors de la connexion d'un haut-parleur de basses bi-amplifié à la borne [SPEAKERS] du canal A et la connexion d'un haut-parleur d'aigus au canal B.

• FULL (MONO) :

Lors de la connexion d'un haut-parleur large bande piloté en mode Power Boost à la borne [SPEAKERS] du canal A (PX5 et PX3 uniquement).

• SUB (MONO) :

Lors de la connexion d'un caisson de basses piloté en mode Power Boost à la borne [SPEAKERS] du canal A (PX5 et PX3 uniquement).

NOTE

Reportez-vous à la section « Configurations système disponibles pour l'amplificateur PX » (page 6) pour les détails sur les combinaisons répertoriées dans la section « ROUTING » (page 23).

ROUTING (Acheminement)

Sélectionne l'acheminement du signal d'entrée selon quatre types disponibles : DUAL, PARALLEL, SINGLE et SUM.

WIZARD>ROU	JTING
DUAL	🖂 SUM
PARALLEL	
SUM	
	B. B. W.
	FULL+FULL
★→: <back< p=""></back<>	±:NEXT>

• DUAL (Mode Dual (Duo)) :

Envoie le signal d'entrée provenant du canal A vers le haut-parleur A et transmet le signal d'entrée du canal B au haut-parleur B.



• PARALLEL (Mode Parallel) :

Envoie le signal d'entrée provenant du canal A à la fois vers les haut-parleurs A et B. Les canaux A et B peuvent être réglés de manière différente.



• SINGLE (Mode Single) :

Envoie uniquement le signal d'entrée provenant du canal A.



• SUM (Mode Sum) :

Mixe les signaux d'entrée provenant des canaux A et B et les transmet.



NOTE

Le bouton de volume est disponible uniquement pour le contrôle du canal A. Le volume du canal B est lié à celui du canal A.

NOTE

- Selon la valeur sélectionnée pour SP TYPE (type de haut-parleur, page 22), les choix du menu peuvent être limités. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Configurations système disponibles pour l'amplificateur PX » (page 6).
- En ce qui concerne les processeurs d'entrée et les processeurs de haut-parleurs, reportez-vous à la section « Traitement des signaux dans l'amplificateur PX » (page 7). Pour obtenir des instructions sur les réglages, reportez-vous à la section « Écran TUNING » (page 25).

■ SENS./GAIN (Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur)

Règle la sensibilité d'entrée ou le gain de l'amplificateur. Vous pouvez sélectionner la sensibilité d'entrée (+4 dBu ou +14 dBu) ou le gain de l'amplificateur (26 dB ou 32 dB).

WIZARD>SE	NS•/GAIN
+4dBu	
+14dBu	
26dB	
32dB	
★: <back< p=""></back<>	±:NEXT>

NOTE

Pour en savoir plus sur la sensibilité d'entrée et le gain de l'amplificateur, reportez-vous à la section « Sensibilité d'entrée et gain de l'amplificateur » (page 7).

■ SP SERIES (Série de haut-parleur)

Sélectionne une série de haut-parleurs pour les besoins de la connexion à partir de modèles enregistrés dans l'amplificateur PX.

SP SERIES	AFULL
<generic></generic>	
A	
CBR	
CIUB V	
Installation	
SACK ↓	±:NEXT>

NOTE

Lorsqu'un haut-parleur est sélectionné, les filtres, l'impédance du haut-parleur en question ainsi que le seuil du limiteur sont réglés automatiquement. Si le haut-parleur à connecter ne figure pas dans le menu, sélectionnez « GENERIC ».

SP MODEL (Modèle de haut-parleur)

Spécifie un haut-parleur pour les besoins de la connexion à partir de la série de haut-parleurs sélectionnée dans l'écran SP SERIES.

SP MODEL	AFULL
CBR10 CBR12	8
CBR15	
. <back< p=""></back<>	±:NEXT>

■ SP IMPEDANCE (Impédance de haut-parleur) (Si la valeur sélectionnée pour « SP SERIES » est « GENERIC »)

Règle l'impédance du haut-parleur pour les besoins de la connexion. Si vous connectez des enceintes en parallèle, réglez ce paramètre en fonction de l'impédance d'un seul haut-parleur.

SP	IMPEDAN	NCE A FULL
80	Ω/UNIT]	
40	Ω/UNIT]	
	/	1
1	>: <back< td=""><td> ≛:NEXT></td></back<>	≛:NEXT>

CONFIRMATION

Applique la valeur définie.

WIZARD>CONF	IRMATION
SP TYPE	FULL+FULL
ROUTING	DUAL
ALEND / GHIN	T4abu
SP MODEL	GENERIC
★→: <back< p=""></back<>	±:APPLY

Après avoir vérifié que le réglage est approprié, appuyez sur le bouton principal pour appliquer effectivement la valeur ainsi définie.

Pour modifier ou corriger le réglage, appuyez sur la touche [-] (Retour) afin de revenir sur l'écran précédent.

Pour annuler le réglage, appuyez sur la touche [MENU] ou appuyez sur la touche [

Écran TUNING

Procédez au réglage acoustique des processeurs d'entrée et des processeurs de haut-parleurs.



• Processeur d'entrée et processeur de haut-parleur



NOTE

- Si l'élément « A » ou « B » apparaît dans un écran de réglage de paramètre en haut de l'écran TUNING, le paramètre sera applicable au canal A ou B.
- Appuyez sur la touche [A] ou [B] pour sélectionner le canal souhaité aux fins du réglage.

D-CONTOUR

Règle les caractéristiques de la fréquence appropriée aux fins de l'utilisation du haut-parleur pour les besoins de la connexion.





1 MODE

Change les présélections de D-CONTOUR. Procède à la sélection parmi les éléments suivants :

• OFF :

Désactive D-CONTOUR.

• FOH/MAIN :

Accentue les composants de hautes et basses fréquences de telle sorte que la réponse en fréquence soit adaptée pour le haut-parleur principal.

• MONITOR :

Réduit la plage de basses fréquences, ce qui pourrait entraîner une forte résonance si le haut-parleur était positionné directement au sol. Ceci vous permet d'entendre clairement les moyennes et hautes fréquences lors de l'utilisation du haut-parleur comme moniteur de studio.

2 DEPTH (Profondeur)

Règle le degré de l'effet. Plus la valeur est élevée, plus l'effet est profond.

Limiter

■ DELAY (Retard) (Mode Advanced uniquement)

Règle le temps de retard pour compenser la distance entre les haut-parleurs. Effectue le réglage en fonction du temps ou de la distance.





1) ON/OFF

Active/désactive le retard.

2 TIME (Temps) [ms]

Règle le temps de retard en millisecondes.

③ DISTANCE [m / feet]

Règle le temps de retard selon la distance physique (en mètres ou en pieds).

NOTE

Trois indications de temps de retard sont conjointement modifiées.

■ X-OVER (Filtre passif) (Si la valeur sélectionnée pour « SP TYPE » est « FULL+SUB » ou « BI-AMP »)

Règle la fréquence de transition des canaux A et B.







Pro	ocesseu	rc	de haut-p	barle	ur					
-	HPF		LPF	Po	olarity	Speaker Delay	6 Band PEQ	Level	Limiter	F

(1) X-OVER FREQ.

Règle la fréquence de transition. Il s'agit de la fréquence de coupure du filtre LPF du canal A et celle du filtre HPF du canal B.



■ HPF (Filtre passe-haut)

Règle le filtre passe-haut.





1) ON/OFF

(Mode Basic uniquement)

Active/désactive le filtre.

2 TYPE (Type de filtre)

(Mode Advanced uniquement)

Sélectionne l'atténuation par octave ainsi que le type de filtre.

NOTE

- Si la valeur sélectionnée pour «THRU » (Relais) est off (Désactivation).
- Un filtre de 12 db/Oct ou plus peut être choisi parmi quatre types disponibles (ci-dessous) : Adjustable Gain Control (Commande de gain ajustable), Butterworth, Bessel et Linkwitz Riley.

Type de filtre	Affichage
Adjustable Gain Control	ADJGc
Butterworth	BUT
Bessel	BESSL
Linkwitz Riley	L-R

Par exemple, le type Butterworth 12 dB/Oct s'affiche en tant que « 12dB BUT ».

③ FREQ (Fréquence de coupure)

Règle la fréquence de coupure du filtre passe-haut.

④ Gc (Gain de coupure)

(Mode Advanced uniquement)

Règle le gain de la fréquence de coupure si la valeur « AdjustGc » (Gain de coupure réglable) est sélectionnée sous « HPF TYPE » (Type de filtre HPF).

■ LPF (Filtre passe-bas) Règle le filtre passe-bas.







1 ON/OFF

Canal

(Mode Basic uniquement)

Active/désactive le filtre.

2 TYPE (Type de filtre)

(Mode Advanced uniquement)

Sélectionne l'atténuation par octave ainsi que le type de filtre.

NOTE

- Si la valeur sélectionnée pour «THRU » est off.
- Un filtre de 12 db/Oct ou plus peut être choisi parmi quatre types disponibles (ci-dessous) : Adjustable Gain Control, Butterworth, Bessel et Linkwitz Riley.

Type de filtre	Affichage
Adjustable Gain Control	ADJGc
Butterworth	BUT
Bessel	BESSL
Linkwitz Riley	L-R

Par exemple, le type Butterworth 12 dB/Oct s'affiche en tant que « 12dB BUT ».

③ FREQ (Fréquence de coupure)

Règle la fréquence de coupure du filtre passe-bas.

④ Gc (Gain de coupure)

(Mode Advanced uniquement)

Règle le gain de la fréquence de coupure si la valeur « AdjustGc » (Gain de coupure réglable) est sélectionnée sous « LPF TYPE ».

■ POLARITY (Polarité du haut-parleur)

Règle la polarité afin d'éviter les problèmes de volume sonore résultant des interférences de phase entre les haut-parleurs.



(1) POLARITY (Polarité)

Lorsque la valeur « NORMAL » est sélectionnée, la polarité est normale ; par contre, si la valeur « INVERTED » est sélectionnée, la polarité sera inversée.

■ SP DELAY

(Mode Advanced uniquement)

Modifie le temps de retard du haut-parleur pour le processeur du haut-parleur. Effectue le réglage en fonction du temps ou de la distance.





Processeur de haut-parleur



(1) **ON/OFF**

Active/désactive le retard du haut-parleur.

2 TIME (Temps) [ms]

Règle le temps de retard en millisecondes.

③ DISTANCE [m / feet]

Règle le temps de retard selon la distance physique (en mètres ou en pieds).

NOTE

Trois indications de temps de retard sont conjointement modifiées.

EQ (Égaliseur paramétrique 6 bandes) (Mode Advanced uniquement)

Modifie les paramètres de l'égaliseur paramétrique (PEQ) 6 bandes du processeur du hautparleur.



Processeur d'entrée	Processeur de haut-parleur
D-Contour Delay	HPF LPF Polarity Speaker Delay Level Limiter

1 Bouton CHANNEL (Canal)

Affiche le canal cible de l'égaliseur. Utilisez les touches [A]/[B] pour sélectionner le canal cible.

Lorsque les réglages d'égaliseur sont liés, il affiche A+B.

EQ 10]
EQ LINK	
MAKE A-B EQ LINK	
日 日 ARE YOU SURE?	i
в	ŝ
CANCEL A->B B->A	

Placez le curseur sur le bouton, puis appuyez sur le bouton pour lier les réglages d'égaliseur.

NOTE

La liaison d'égaliseur fonctionne indépendamment de la liaison des canaux. Elle est disponible pour n'importe quel type de canal.

2 ON/OFF

Active ou désactive le PEQ (égaliseur paramétrique) 6 bandes. Lorsqu'il est désactivé, seul le contour de l'affichage des caractéristiques de l'égaliseur s'affiche.

3 FLAT

Règle le paramètre de gain de toutes les bandes sur 0 dB.

④ Bande 1 à 6

Sélectionne une bande pour appeler les paramètres correspondants. Appuyez sur le bouton de la bande sélectionnée pour déplacer le curseur vers une zone de paramètres.

5 Zone Paramètres

Affiche les paramètres de chaque bande. Placez le curseur sur le nom d'un paramètre et appuyez sur le bouton pour modifier la valeur de ce paramètre. Appuyez sur la touche [----] (retour) pour ramener le curseur sur le nom du paramètre. Appuyez encore pour ramener le curseur sur la bande.

LEVEL (Niveau de sortie) (Mode Advanced uniquement)

(1)-

Règle le niveau de sortie pour équilibrer les niveaux de sortie des canaux.

MENU>T(JNING	A Canal
HPF LPF POLARI SP DEL	▶37.5Hz ▶THRU TY NORMAL AY ▶0.00ms	
LEVEL	0.00db	



D-Contour

Delay

Processeur de haut-parleur



1 LEVEL

Règle les niveaux de sortie par incréments de 0,1 dB.

LIMITER (Limiteur) (Mode Advanced uniquement)

Sert à modifier les réglages du limiteur en fonction des caractéristiques techniques du haut-parleur, afin de protéger le haut-parleur.





1) ON/OFF

Active/désactive le limiteur.

2 THRESHOLD (Seuil)

Règle le seuil au-delà duquel le limiteur est activé en fonction de la puissance de sortie (Watt).

NOTE

- Lorsqu'un haut-parleur est sélectionné à l'aide de l'Assistant Configuration, la valeur «THRESHOLD » est automatiquement réglée.
- Si vous connectez des haut-parleurs en parallèle, réglez ce paramètre en fonction de la puissance de sortie spécifiée pour un seul haut-parleur.

③ IMPEDANCE (Ω/UNIT)

Règle l'impédance du haut-parleur pour les besoins de la connexion (8 Ω ou 4 Ω). Si vous connectez des enceintes en parallèle, réglez ce paramètre en fonction de l'impédance d'un seul haut-parleur.

CHANNEL LINK (Liaison de canaux)

(Mode Advanced uniquement, si la valeur sélectionnée pour « SP TYPE » est « FULL+FULL » ou « SUB+SUB »)

Assure la liaison des réglages de paramètres des canaux A et B.



1) ON/OFF

Lorsque le réglage passe de off à on, le périphérique règle les canaux A et B de la même manière. Si un réglage est activé pour le canal A, les réglages du canal A seront copiés dans les réglages du canal B. De la même manière, lorsqu'un réglage est activé pour le canal B, les réglages du canal B seront tous copiés sur les réglages du canal A.

CHANNEL COPY (Copie de canaux)

(Mode Advanced uniquement ; si la valeur sélectionnée pour « SP TYPE » est « FULL+FULL » ou « SUB+SUB »)

Assure la copie des réglages entre les canaux.



① Ach -> Bch

Copie les réglages du canal A sur le canal B.

2 Bch -> Ach

Copie les réglages du canal B sur le canal A.

SAVE/LOAD (Mode Advanced uniquement)

Vous pouvez sauvegarder/charger SP DATA TUNING (données d'accord des haut-parleurs) à l'aide d'un lecteur flash USB.



① SAVE SP TUNING

Enregistre le fichier de réglages sur un lecteur flash USB.

Sélectionnez ce menu pour afficher l'écran de nom du fichier. Tournez le bouton principal pour sélectionner l'emplacement sur lequel vous voulez saisir le caractère, puis appuyez sur ce bouton pour basculer sur la saisie de caractères. Tournez ensuite le bouton principal pour sélectionner le caractère à saisir, puis appuyez sur ce bouton pour appliquer la valeur saisie. En appuyant sur la touche [--] (Retour) en mode de saisie de caractères, vous pouvez revenir à la sélection de la position. Si vous sélectionnez « OK » dans cet état, vous confirmerez le titre. Sélectionnez « OK » sur l'écran de confirmation pour sauvegarder le fichier de réglages. Enfin, sélectionnez « OK » pour revenir à l'écran précédent.



SAVE SP TUNING L SAVE SUCCEEDED! CBR15 OK

NOTE

- · Vous pouvez saisir jusqu'à 16 caractères alphanumériques.
- · Les caractères disponibles sont les types ASCII et certains symboles.

2 LOAD SP TUNING

Charge le fichier de réglages sur un lecteur flash USB.

Sélectionnez ce menu pour afficher la liste des fichiers. Tournez le bouton principal pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur ce bouton pour afficher la confirmation. Appuyez sur « OK » pour lancer le chargement. Une fois le chargement terminé, un message de confirmation apparaît. Appuyez sur « OK » pour revenir à l'écran précédent.



NOTE

- Les fichiers dont le nom fait plus de 16 caractères ne sont pas affichés sur la liste.
- Les noms de fichier comportant des caractères non disponibles sur l'unité PX ne s'affichent pas.

Écran AMP PRESET (Présélection de l'ampli)

Les réglages de l'amplificateur PX qui sont définies dans les écrans WIZARD CONFIG et D-CONTOUR peuvent être stockés en tant que présélection d'amplificateur. Un amplificateur PX peut stocker huit présélections d'amplificateur.

Présélection d'amplificateur protégée

Présélection d'amplificateur actuellement sélectionnée



Sélectionnez le numéro de la présélection d'amplificateur souhaitée en tournant le bouton principal puis en appuyant dessus. L'écran de sélection de l'opération apparaît.

MENU>AMP PRESET	
1 PRESET1	
RECALL	
STORE	
ICLEAR	
RECALL STORE CLEAR TITLE PROTECT	

■ RECALL (Rappel)

Rappelle une présélection d'amplificateur stockée. La présélection du haut-parleur actuellement sélectionnée et la présélection du haut-parleur associée à la présélection d'amplificateur sélectionnée apparaissent.



Type de haut-parleur actuellement sélectionné

Type de haut-parleur de la présélection d'amplificateur sélectionnée

AVERTISSEMENT

Si un type de haut-parleur autre que l'actuel haut-parleur est rappelé, le volume sera modifié de manière significative. Exécutez cette action en ayant préalablement abaissé le volume sonore, par mesure de précaution.

NOTE

Le PX10/PX8 ne peut pas rappeler une présélection d'amplificateur stockée sur le PX5/PX3 en mode Power Boost.

STORE (Stockage)

Stocke le réglage de l'amplificateur PX actuellement sélectionné dans une présélection d'amplificateur et vous permet de lui attribuer un nom.



Position du curseur au moment de la sélection de l'emplacement

Position du curseur au moment de la sélection du caractère

Tournez le bouton principal pour sélectionner l'emplacement sur lequel vous voulez entrer le caractère, puis appuyez sur le bouton pour basculer sur la saisie de caractères. Tournez ensuite le bouton principal pour sélectionner le caractère à saisir, puis appuyez sur le bouton principal pour appliquer la valeur saisie.

En appuyant sur la touche [-] (Retour) en mode de saisie de caractères, vous pouvez revenir à la sélection de la position. Si vous sélectionnez « OK » dans cet état, vous confirmerez le titre.

NOTE

Une présélection d'amplificateur protégée ne peut pas être écrasée.

■ CLEAR (Effacer)

Efface une présélection d'amplificateur stockée.

1ENU>AMP PRESET			
70	LEAR		
١.	.DDESET4		
ľ	•PRESETT		
F	CANCEL	OK	

NOTE

Une présélection d'amplificateur protégée ou la présélection d'amplificateur actuellement sélectionnée ne peuvent pas être effacées.

■ TITLE (Titre)

Modifie le titre d'une présélection d'amplificateur stockée.



Position du curseur au moment de la sélection du caractère

Tournez le bouton principal pour sélectionner l'emplacement sur lequel vous voulez entrer le caractère, puis appuyez sur le bouton pour basculer sur la saisie de caractères. Tournez ensuite le bouton principal pour sélectionner le caractère à saisir, puis appuyez sur le bouton principal pour appliquer la valeur saisie.

En appuyant sur la touche [] (Retour) lors de la sélection du caractère, vous pouvez revenir à la sélection de la position. Si vous sélectionnez « OK » dans cet état, vous confirmerez le titre.

NOTE

Le titre d'une présélection d'amplificateur protégée ne peut pas être modifié.

■ PROTECT (Protection)

Protège la présélection d'amplificateur stockée de toute modification involontaire. Si le paramètre est activé, la présélection d'amplificateur ne peut être soumise à des opérations de type TITLE, CLEAR ou STORE par écrasement.

MENU>AMP	PRESET
PROTECT	
OFF	
ON	

Écran UTILITY (Utilitaires)

Définit l'état de l'amplificateur PX, stocke les données sur le lecteur flash USB et charge les données à partir du lecteur flash USB.



■ PANEL SETUP (Configuration de panneau)

Règle la méthode d'indication du panneau avant.



1) BRIGHTNESS (Clarté)

Règle la clarté du rétroéclairage de l'afficheur.

2 BLACKOUT (Coupure)

(Mode Advanced uniquement)

Si le panneau est inopérant pendant 10 secondes, l'indication de l'affichage s'éteindra (état de coupure).

NOTE

- Même lorsque la fonction « BLACKOUT » est activée, les voyants [POWER], [ALERT], [PROTECT] et [LIMIT] s'allument comme d'habitude.
- Aux fins de protéger l'affichage, et même si la fonction « BLACKOUT » est désactivée, l'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes de non utilisation de l'amplificateur PX. Pour activer l'écran à nouveau, il suffit d'appuyer sur une touche du panneau avant ou de tourner le bouton principal.

■ PANEL LOCK (Verrouillage de panneau)

Règle le verrouillage de panneau afin d'éviter de faire fonctionner l'amplificateur PX par erreur. À ce stade, vous avez la possibilité de définir un code PIN, soit un numéro d'identification à 4 chiffres.



1 PANEL LOCK

Verrouille le panneau avant (verrouillage de panneau). Il existe trois réglages disponible, comme suit :



• **OFF :** Le verrouillage de panneau est désactivé.

- LCD : Verrouille les opérations liées aux indications de l'afficheur. Le maniement du bouton de volume et l'assourdissement restent toutefois disponibles.
- ALL (Tout) : Aucune opération n'est disponible, à l'exception du déblocage du verrouillage de panneau.

NOTE

- Reportez-vous à la section « Opérations liées au panneau » « Verrouillage de panneau » (page 14) pour obtenir des instructions sur le déblocage du verrouillage de panneau.
- Si un code PIN a été défini, il doit être saisi, même en cas de changement du réglage de verrouillage de panneau qui passe de « OFF » à « LCD » ou « ALL ».

2 PIN CODE

Définit un code PIN (n'importe quelle combinaison de quatre chiffres) pour le verrouillage de panneau. Une fois défini, le code PIN doit être saisi pour débloquer le verrouillage de panneau.

NOTE

- Si vous avez oublié le code PIN, vous serez obligé de réinitialiser le périphérique pour débloquer le code PIN. Pour obtenir des instructions sur la réinitialisation, reportez-vous à la section « Réinitialisation de l'amplificateur PX » (page 37).
- Par défaut, le code PIN est défini sur « 0000 ». Lorsque le code PIN est réglé sur « 0000 », l'entrée du code PIN n'est pas nécessaire pour débloquer le verrouillage de panneau.

• Pour définir un code PIN

1. Ouvrez l'écran de saisie du code PIN.

Dans Écran MENU-Écran UTILITY-Écran PANEL LOCK, sélectionnez « PIN CODE » (page 34).

Le curseur est positionné sur le premier chiffre du code PIN.



2. Tournez le bouton principal pour sélectionner un chiffre, puis appuyez sur le bouton principal pour le saisir.

Une fois le chiffre saisi, le curseur se déplace sur le deuxième chiffre.

3. Faites-en de même pour saisir les chiffres suivants.



NOTE

Alors que le code PIN est en train d'être saisi, vous pouvez le corriger en appuyant sur la touche [-] (Retour) puis en sélectionnant le chiffre souhaité à l'aide du bouton principal.

4. Saisissez quatre chiffres, puis appuyez sur la touche [OK].

Le code PIN est saisi.



NOTE

Si le code PIN est changé en « 0000 », le code PIN ne sera pas défini pour autant. Dans cet état, la saisie du code PIN n'est pas requise pour définir ou débloquer le verrouillage de panneau.

HOME SCREEN (Écran HOME) (Mode Advanced uniquement)

Règle les contenus de l'écran HOME.



1 dB VALUE

Sélectionnez le type de valeur dans l'indication VOL/BAL/GAIN sous Écran HOME (page 15).

- VOL : volume d'entrée
- GAIN : niveau total (gain en provenance de la prise d'entrée émis sur la borne de sortie des haut-parleurs)

2 METER (Indicateur de niveau)

Sélectionne le niveau indiqué sur l'indicateur de niveau, le signal d'entrée ou le signal de sortie.

- INPUT : niveau du signal d'entrée
- OUTPUT : niveau du signal de sortie

■ IMPORT SP PRESET (importer les réglages d'usine des hautparleurs)

Charge sur l'amplificateur PX une présélection de haut-parleur téléchargée et stockée sur un lecteur flash USB.



1 IMPORT FROM USB

Charge une présélection de haut-parleur depuis un lecteur flash USB.

NOTE

Les présélections de haut-parleur peuvent être téléchargées depuis le site Web mondial Yamaha Pro Audio.

DEVICE BACKUP (Sauvegarde de périphérique) (Mode Advanced uniquement)

Sauvegarde et restaure tous les réglages de l'amplificateur PX sur/depuis un lecteur flash USB. Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez définir plusieurs amplificateurs PX sur le même réglage ou changer d'amplificateur PX tout en conservant les mêmes réglages.



AVERTISSEMENT

Si un type de haut-parleur autre que l'actuel haut-parleur est rappelé, le volume sera modifié de manière significative. Exécutez cette action en ayant préalablement abaissé le volume sonore, par mesure de précaution.

- SAVE TO USB (Sauvegarder sur le lecteur USB) Sauvegarde toutes les données de réglage du périphérique sur un lecteur flash USB.
- 2 RESTORE FROM USB (Restauration depuis le lecteur USB)

Restaure toutes les données de réglage stockées sur un lecteur flash USB.

NOTE

Le PX10/PX8 ne peut pas rappeler les réglages stockés sur le PX5/PX3 en mode Power Boost.

DEVICE INFORMATION (Informations relatives au périphérique)

Indique le statut interne de l'amplificateur PX.



1 THERMAL PSU (Température du module d'alimentation)

Indique la température du module d'alimentation en trois niveaux. Si la limite maximale est indiquée, le limiteur sera activé.

② THERMAL AMP (Température de l'ampli)

Indique la température de l'amplificateur en cinq niveaux. Le limiteur est activé en fonction de la température.

③ RUN TIME (Temps d'exécution)

Indique le temps d'exécution total du périphérique.

④ FIRMWARE (Microprogramme)

Indique la version du microprogramme.

■ INITIALIZE (Réinitialisation)

Indique les modalités de réinitialisation des données internes de l'amplificateur PX.



NOTE

Pour obtenir des instructions sur la réinitialisation, reportez-vous à la section « Réinitialisation de l'amplificateur PX » (page 37).

LOG (Journal) (Mode Advanced uniquement)

Indique ou sauvegarde le journal des opérations de l'amplificateur PX.



① LOG LIST (Liste des journaux)

Indique le journal des opérations globales stocké sur l'amplificateur PX. Le journal affiche les événements consignés selon leur ordre de survenue. Les informations liées à l'heure sont affichées au format « NNNN HHH:MM:SS, où le format représente le nombre d'heures (HHH)/minutes (MM)/secondes (SS) qui s'est écoulé depuis la (NNNN)^{ième} mise sous tension.

Indication relative au journal des opérations



Tournez le bouton principal en vue de sélectionner un événement, puis appuyez sur le bouton pour valider celui-ci et en afficher la vue détaillée.



NOTE

Le journal des opérations peut également être appelé en sélectionnant l'icône [1] puis en la validant à l'aide du bouton principal lorsque l'icône [1] apparaît sur l'écran HOME.

② SAVE TO USB

Sauvegarde le journal des opérations le plus récent sur un lecteur flash USB. Cette fonction est destinée à servir de référence au service d'aide à l'utilisateur.

Réinitialisation de l'amplificateur PX

Il existe trois façons différentes de réinitialiser l'amplificateur PX.

- Pour réinitialiser les paramètres actuellement sélectionnés
 - 1. Mettez le périphérique sous tension tout en appuyant sur la touche [A].



2. Tournez le bouton principal pour sélectionner l'élément « CONFIG+TUNING », puis appuyez sur le bouton principal.







Les paramètres actuellement sélectionnés sont définis dans les écrans CONFIG WIZARD, AMP PRESET et TUNING. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Liste des fonctions » (page 39).

- Pour réinitialiser toutes les données utilisateur
 - **1.** Mettez le périphérique sous tension tout en appuyant sur la touche [A].



INITIALIZE CONFIG + TUNING

ALL

2. Tournez le bouton principal pour sélectionner l'élément « ALL », puis appuyez sur le bouton principal.



NOTE

- Les données utilisateur sont des paramètres définis dans les écrans CONFIG WIZARD, AMP PRESET, TUNING et UTILITY. Pour plus de détails sur les paramètres, reportez-vous à la section « Liste des fonctions » (page 39).
- Le code PIN est également réinitialisé.

• Pour réinitialiser toutes les données utilisateur et la présélection de haut-parleur



NOTE Le journal des opérations n'est pas effacé.

PX10/PX8/PX5/PX3 Manuel de référence 38

Guide de référence

Liste des fonctions

	Paramètre		Valeur initiale	Mode Basic	Mode Advanced	Présélection d'amplificateur appliquée	Liaison CH LINK/CH COPY appliquée	SP TUNING DATA appliqué	
	INPUT SENSITIVI	TY/GAIN	+4 dBu	(Non configurable)	Sensibilité : -4 dBu, +14 dBu Gain : 32 dB, 26 dB				
Configuration	AMP MODE	SP TYPE	FULL+FULL	• FULL+FULL • SUB+SUB • FULL+SUB	FULL+FULL SUB+SUB FULL+SUB BI-AMP FULL (MONO) POWER BOOST SUB (MONO) POWER BOOST	*	_		
		ROUTING	DUAL	(Non configurable)	• DUAL • PARALLEL • SINGLE • SUM			_	
	SPEAKER	IMPEDANCE	8 Ω	(Non configurable)	8 Ω, 4 Ω		\checkmark		
Dárinháriaua	ATT		—	-∞ – 0 dB (31 pas)					
Penphenque	MUTE		OFF	OFF, ON			_		
		MODE	OFF	OFF, FOH/MA	AIN, MONITOR				
	D-CONTOUR	DEPTH	5	1-	- 10				
Processeur		ON/OFF	OFF		OFF, ON				
d'entree	DELAY	TIME (msec) DISTANCE (mètres) DISTANCE (pieds)	0 msec 0 m 0 pi	(Non configurable)	0 – 74,0 (msec) 0 – 25,4 m 0 – 83,4 pi				

	Paramètre	•	Valeur initiale	Mode Basic	Mode Advanced	Présélection d'amplificateur appliquée	Liaison CH LINK/CH COPY appliquée	SP TUNING DATA appliqué
	X-OVER	FREQ.	100 Hz	20 Hz -	- 20 kHz			
		TYPE	24 dB BUT	OFF(THRU), ON (24 dB BUT)	20 types *1			
	HPF	FREQ.	20 Hz	20 Hz -	- 20 kHz			
		Gc	-3 dB	(Non configurable)	-6 dB – +6 dB		~	
		TYPE	THRU	OFF(THRU), ON (24 dB BUT)	20 types *1			
	LPF	FREQ.	20 kHz	20 Hz -	- 20 kHz			
		Gc	-3 dB	(Non configurable)	-6 dB – +6 dB			
	POLARITY		NORMAL	NORMAL,	INVERTED		✓ (CH COPY uniquement)	
	SPEAKER DELAY		OFF	(Non configurable)	0 à 5 ms 0 à 1,716 mètres 0 à 5,64 pieds			
Processeur		EQ ON	ON		OFF, ON			
parleur		TYPE (×6)	PEQ	10 types *2 OFF, ON 20 Hz - 20 kHz -18 dB - +18 dB 63.0 - 0.1	10 types *2			× ·
		BYPASS (×6)	OFF		OFF, ON		~	
	EQ	FREQ. (×6)	Chaque banque ^{*3}		20 Hz – 20 kHz			
		GAIN (×6)	0 dB		-18 dB – +18 dB			
		Q (×6)	4.2					
	LEVEL		0 dB	(Non configurable)	-10 dB – +10 dB		✓ (CH COPY uniquement)	
		ON/OFF	OFF		OFF, ON			
		THRESHOLD	1500 W		10 – 1500 W			
	LIMITER	SP IMPEDANCE	8 Ω	(Non configurable)	8 Ω, 4 Ω		\checkmark	
		ATTACK/RELEASE	_		Réglage inclus dans la présélection de haut-parleur			
		BRIGHTNESS	6	1 -	- 10			
	PANEL SETUP	BLACKOUT	OFF	(Non configurable)	OFF, ON			
Litilitairee		LOCK	OFF	OFF	, ON]		_
otilitailes	FAINEL LOOK	PIN CODE	0000	4 chiffres (« 0000 » si	réglage non spécifié)]	_	_
	HOME SCREEN	dB VALUE	VOL	(Non configurable)	VOL, GAIN			
	HOME SCREEN	LEVEL METER	OUTPUT	(Non configurable)	INPUT, OUTPUT	1		

*1 : THRU, 6 dB/OCT, 12 dB ADJGc, 12 dB BUT, 12 dB BESSL, 12 dB L-R, 18 dB ADJGc, 18 dB BUT, 18 dB BESSL, 24 dB ADJGc, 24 dB BUT, 24 dB BESSL, 24 dB L-R, 36 dB ADJGc, 36 dB BUT, 36 dB BUT, 36 dB BESSL, 48 dB ADJGc, 48 dB BUT, 48 dB BESSL, 48 dB L-R

*2 : PEQ, L.SHELF (6 dB/oct), L.SHELF (12 dB/oct), H.SHELF (6 dB/oct), H.SHELF (12 dB/oct), HPF, LPF, APF (1er), APF (2e), Horn EQ (Égaliseur de pavillon)

*3 : 31,5 Hz, 100 Hz, 315 Hz, 1 kHz, 3,15 kHz, 10 kHz

	Paramètre	•	Valeur initiale	Mode Basic	Mode Advanced	Présélection d'amplificateur appliquée	Liaison CH LINK/CH COPY appliquée	SP TUNING DATA appliqué
	CH LINK		—	(Non disponible)	√	—	—	—
		RECALL						
		STORE			✓ (Total de 8)			
	AMP PRESET	CLEAR	—	(Total			—	—
		TITLE			,			
		PROTECT						
	SP PRESET	RECALL (WIZARD)			/		_	
	OFTILEET	IMPORT FROM USB		• 				
	DEVICE BACKUP	SAVE TO USB		(Non disponible)		_	_	
		RESTORE FROM USB	—		✓			—
Autres	DEVICE INFORMATION	THERMAL PSU		~		_	_	
		THERMAL AMP						—
		FIRMWARE VERSION						
		LOGGING		✓ (4096)				
	LOG	LOG LIST	—	✓			—	—
		SAVE TO USB		(Non disponible)	\checkmark			
		CONFIG+TUNING						
	INITIALIZE	ALL	1 _		/		_	_
		FACTORY DATA RESET						
	FIRMWARE UPDA	ATE	—	,	/	—	—	—

Liste des messages

Numéro	Message	Symptôme	Solution possible
01–06	SYSTEM ERROR	Le périphérique n'a pas démarré correctement.	Mettez le périphérique hors tension, patientez au moins 6 secondes, puis remettez-le sous tension. Si cette action ne résout pas le problème, vous devrez réinitialiser la mémoire (page 37). Si cette mesure échoue également, contactez votre revendeur Yamaha.
07	SP PRESET DATA LOST	Le fichier de la présélection de haut-parleur est corrompu.	Chargez à nouveau le fichier de présélection depuis un lecteur flash USB. Si cette action ne résout pas le problème, vous devrez réinitialiser la mémoire (page 37). Si cette mesure échoue également, contactez votre revendeur Yamaha.
08	WRONG SP PRESET DATA	Les données de la présélection de haut-parleur stockées sur le périphérique sont corrompues. Une défaillance a pu se produire lors du chargement d'un fichier de présélection de haut-parleur à partir du lecteur flash USB.	Chargez à nouveau le fichier de présélection depuis un lecteur flash USB. Si cette action ne résout pas le problème, vous devrez réinitialiser la mémoire (page 37). Si cette mesure échoue également, contactez votre revendeur Yamaha.
20	OUTPUT CURRENT OVER [*]	La protection des circuits a été activée sur le périphérique en raison de ce qui suit : 1) court-circuit au niveau d'une borne de haut-parleur, d'une borne de l'amplificateur ou du câblage ; 2) la charge de l'amplificateur est excessive. (*: nom de canal)	Vérifiez que les haut-parleurs ne sont pas endommagés et que l'impédance totale n'est pas excessivement faible, et examinez le raccordement des câbles de haut-parleurs.
21	AMP TEMP TOO HIGH	La température dans l'amplificateur a dépassé la limite autorisée. La charge de sortie est excessive. Ceci tend à se produire lorsque la charge du seul canal A est élevée.	Étant donné qu'une puissance de sortie élevée en continu provoque une température élevée, veillez dès lors à diminuer le niveau de sortie. Si la charge est polarisée sur le canal A, dispersez-la par une connexion au canal B ou à d'autres amplificateurs. En outre, vérifiez que des impuretés ou un objet étranger n'obstruent pas l'admission d'air du ventilateur et nettoyez ce dernier si nécessaire.
22–24	LIMITED BY OVERHEAT	La température de l'amplificateur étant excessive, le limiteur affecté à la sortie a été par conséquent activé.	Étant donné qu'une puissance de sortie élevée en continu provoque une température élevée, veillez dès lors à diminuer le niveau de sortie. En outre, vérifiez que des impuretés ou un objet étranger n'obstruent pas l'admission d'air du ventilateur et nettoyez ce dernier si nécessaire.
25	MUTED BY OVERHEAT	La température de l'amplificateur étant excessive, le niveau de sortie a été abaissé en conséquence.	Étant donné qu'une puissance de sortie élevée en continu provoque une température élevée, veillez dès lors à diminuer le niveau de sortie. En outre, vérifiez que des impuretés ou un objet étranger n'obstruent pas l'admission d'air du ventilateur et nettoyez ce dernier si nécessaire.
26–27	POWER SUPPLY TEMP TOO HIGH	La température de l'amplificateur étant excessive, le ventilateur de refroidissement a été réglé sur la vitesse maximale et le limiteur a été activé.	Compte tenu qu'une utilisation en continu risque d'entraîner le dysfonctionnement du module d'alimentation, arrêtez immédiatement d'utiliser le périphérique ou abaissez-en le niveau de sortie. En outre, vérifiez que des impuretés ou un objet étranger n'obstruent pas l'admission d'air du ventilateur et nettoyez ce dernier si nécessaire.
33	SPEAKER IMPEDANCE TOO LOW [*]	L'impédance des haut-parleurs est excessivement faible. (*: nom de canal)	Vérifiez que les haut-parleurs ne sont pas endommagés et que l'impédance totale n'est pas excessivement faible, et examinez le raccordement des câbles de haut-parleurs.
50	USB:COMPATIBLE DEVICES NOT FOUND	Un lecteur flash USB n'a pas été installé.	Installez un lecteur flash USB approprié. Reportez-vous au site Web mondial de Yamaha Pro Audio (http://www.yamahaproaudio.com/) pour obtenir des informations sur le lecteur flash USB testé.
51	USB:NO FILE SYSTEM	Le système de fichiers du lecteur flash USB est illisible.	Utilisez un lecteur flash USB correctement formaté au format FAT32 ou FAT16.
52	USB:FILE NOT FOUND	Le fichier de l'objet n'a pas été trouvé.	Vérifiez que le fichier pertinent est présent sur le lecteur flash USB et réessayez.

Numéro	Message	Symptôme	Solution possible
53	USB:ILLEGAL FILE	Fichier non valide.	Remplacez le fichier par un fichier approprié, puis réessayez.
54	USB:INCOMPATIBLE FORMAT	Format de fichier incompatible.	Remplacez par un fichier approprié et recommencez.
55	USB:I/O ERROR	Impossible de lire/écrire correctement sur le lecteur flash USB.	Attendez la confirmation que le lecteur flash USB que vous utilisez fonctionne correctement avec un ordinateur. Utilisez un lecteur flash USB testé. Reportez-vous au site Web mondial de Yamaha Pro Audio (http://www.yamahaproaudio.com/) pour obtenir des informations sur le lecteur flash USB testé. Si cette mesure échoue également, contactez votre revendeur Yamaha.
56	USB:STORAGE FULL!	La capacité restante du lecteur flash USB n'est pas suffisante.	Vérifiez que le lecteur flash USB dispose de suffisamment d'espace libre.
58	USB:LOAD ERROR	Le lecteur flash USB a été débranché alors qu'il était en cours d'accès. Une défaillance s'est produite lors de la lecture des fichiers à partir du lecteur flash USB. Les données de l'amplificateur PX peuvent être corrompues ou perdues.	Réessayez. Le voyant [USB] clignote en cas de tentative d'accès au lecteur flash USB. Ne débranchez pas le lecteur flash USB pendant ce temps.
65	INCOMPATIBLE DATA LOADED	La présélection rappelée comprend des réglages incompatibles, de sorte que le réglage concerné a été rétabli sur sa valeur par défaut. Cela se produit également lors de la restauration d'un fichier stocké sur le PX5/PX3 en mode Power Boost.	_
70	POWER TURNED ON	Le périphérique a été mis sous tension.	—
71	POWER TURNED OFF	Le périphérique a été mis hors tension.	_
72	SHORT INTERRUPTION	Une panne de courant instantanée s'est produite, entraînant l'arrêt et le redémarrage du périphérique.	Connectez le périphérique à un module d'alimentation stable.
73	FIRMWARE UPDATE COMPLETED	La mise à jour du microprogramme est terminée.	_
74	PANEL UNLOCKED	Le verrouillage de panneau a été débloqué.	—
75	SP PRESET RECALLED[*]	Une présélection de haut-parleur a été rappelée. (*: numéro de la présélection de haut-parleur)	_
76	SP PRESET LOADED	Une présélection de haut-parleur a été chargée depuis le lecteur flash USB.	_
77	AMP PRESET RECALLED[*]	Une présélection d'amplificateur a été rappelée. (*: numéro de présélection d'amplificateur)	_
78	AMP PRESET STORED[*]	Une présélection d'amplificateur a été stockée. (*: numéro de présélection d'amplificateur)	_
79	AMP PRESET CLEARED[*]	Une présélection d'amplificateur a été effacée. (*: numéro de présélection d'amplificateur)	_
80	BACKUP DATA LOADED	Les données de réglage ont été chargées à partir d'un lecteur flash USB via la commande RESTORE FROM USB (Restauration depuis le lecteur USB) à partir de l'écran DEVICE BACKUP.	_
90	CONFIG+TUNING DATA INITIALIZED	Les données de configuration et d'accord ont été réinitialisées.	-
91	ALL DATA INITIALIZED	Tous les réglages de paramètres ont été réinitialisés.	_
92	FACTORY DATA RESET	Toutes les présélections et tous les réglages de paramètres de haut-parleurs ont été réinitialisés.	_

Dépistage des pannes

Symptôme	Causes possibles	Solution possible
	Pour la protection de l'afficheur, l'écran s'éteint automatiquement si l'amplificateur PX n'a pas été utilisé pendant 20 minutes.	Pour rallumer l'écran, il suffit d'appuyer sur une touche du panneau avant ou de tourner le bouton principal.
l'amplificateur PX n'a pas été utilisé pendant un certain temps.	Si le mode Black-out est activé, le rétroéclairage de l'afficheur s'éteindra automatiquement au bout de 10 secondes d'inactivité de l'amplificateur PX.	Pour réactiver le rétroéclairage de l'afficheur, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche du panneau avant. Si le mode Black-out est désactivé, le rétroéclairage ne s'éteindra pas même en cas d'inutilisation de l'amplificateur PX.
Le voyant [PROTECT] s'allume et le message « OUTPUT CURRENT OVER » apparaît	Un court-circuit s'est produit au niveau des bornes du haut-parleur, de l'amplificateur ou du câblage et la protection du circuit a été activée.	Mettez le périphérique hors tension et vérifiez le court-circuit au niveau des bornes du haut-parleur, de l'amplificateur ou du câblage et remettez l'appareil sous tension.
à l'écran.	L'impédance du haut-parleur connecté étant excessivement faible et l'amplificateur surchargé, la protection de circuit a été activé.	Vérifiez que le haut-parleur n'a pas été endommagé et que l'impédance totale n'est pas excessivement faible, et examinez le raccordement des haut-parleurs.
Le voyant [PROTECT] s'allume et le message « AMP TEMP TOO HIGH » (Température de l'ampli trop élevée) apparaît à l'écran.	Étant donné que la température interne est excessivement élevée, la protection thermique a été activée afin de protéger le circuit.	Vérifiez les conditions de ventilation de l'amplificateur et prenez les mesures appropriées pour améliorer la circulation de l'air autour de l'amplificateur. Laissez l'amplificateur éteint jusqu'à ce qu'il refroidisse, puis rallumez-le.
Le voyant [CLIP/LIMIT] s'allume.	Étant donné que le signal d'entrée est excessif ou que la sortie dépasse la tension nominale, le signal est écrêté ou le limiteur a été activé pour protéger le circuit.	Abaissez le niveau de sortie de l'appareil raccordé au connecteur d'entrée, ou diminuez le volume de l'amplificateur.
	La tension d'alimentation de la sortie connectée est sensiblement différente de la plage nominale.	Vérifiez la tension source.
Le périphérique ne se met pas sous tension. Le périphérique s'éteint brusquement et ne se	Étant donné que la température interne est excessivement élevée, la protection thermique a été activée afin de protéger le circuit.	Vérifiez les conditions de ventilation de l'amplificateur et prenez les mesures appropriées pour améliorer la circulation de l'air autour de l'amplificateur. Laissez l'amplificateur éteint jusqu'à ce qu'il refroidisse, puis rallumez-le.
rallume pas même lorsqu'il est remis sous tension.	Le niveau de sortie est excessif.	Diminuez le niveau de sortie.
	Le périphérique s'est cassé.	Après avoir débranché les haut-parleurs, mettez le périphérique sous tension sans entrer de signal, ou abaissez le volume complètement puis mettez le périphérique sous tension. Si vous ne constatez aucune amélioration, cela signifie que le périphérique est cassé. Contactez votre distributeur Yamaha.
Le son des haut-parleurs est déformé.	Le niveau d'entrée dépasse le réglage de la sensibilité d'entrée.	Ajustez la sensibilité d'entrée pour correspondre au niveau d'entrée indiqué sur l'écran CONFIG WIZARD.
Le son est assourdi. Aucun son de haute fréquence n'est émis.	Le son est filtré. L'état du filtre peut être vérifié dans l'écran HOME.	Modifiez le réglage des filtres dans l'écran MENU (écran TUNING).
Si le paramètre « ROUTING » est défini sur une valeur autre que « DUAL », le niveau du canal B sera faible.	Le bouton de volume du canal B, qui a servi à régler la balance de sortie vers le canal A, a été abaissé.	Augmentez le bouton de volume du canal B.

Symptôme	Causes possibles	Solution possible	
	Les câbles ne sont pas correctement connectés. Si l'indicateur de niveau ne remonte pas même en augmentant le réglage du bouton de volume, il peut y avoir des problèmes en matière de connectivité du côté de l'entrée. Si l'indicateur de niveau remonte, cela peut signaler des problèmes du côté de la sortie.	Reliez correctement les connecteurs d'entrée et les bornes de sortie. Côté sortie, assurez-vous que les bornes émettant les signaux sont correctement connectées. Pour obtenir des instructions sur les réglages, reportez-vous à la section « Exemples d'utilisation » (page 4).	
	Les sorties du mixeur connecté aux prises d'entrée sont au niveau minimum. Il y a de fortes chances que l'indicateur de niveau ne remonte pas, même en augmentant le réglage du bouton de volume.	Augmentez le niveau de sortie du mixeur.	
Aucun son n'est émis via les haut-parleurs.	Le niveau a été diminué à l'aide du bouton de volume.	Réglez le bouton de volume en conséquence.	
	L'assourdissement est activé. Une fois l'assourdissement activé, l'indication « MUTE » apparaît sur l'écran HOME.	Désactivez l'assourdissement.	
	Le circuit de protection a été activé et la sortie est assourdie. Lorsque le circuit de protection est enclenché, le voyant [PROTECTION] est allumé.	Identifiez le problème qui est à l'origine du déclenchement du circuit de protection et résolvez-le.	
	Le type de haut-parleur est en mode Power Boost (PX5 et PX3 uniquement).	En mode Power Boost, aucun signal audio n'est émis depuis le canal B. Désactivez le mode Power Boost ou reconnectez les câbles.	
Impossible de manier les commandes de panneau.	Le verrouillage de panneau est activé.	Désactivez le verrouillage de panneau. Reportez-vous à la section « Verrouillage de panneau » (page 14) pour obtenir des instructions sur la désactivation du verrouillage de panneau.	
Les réglages de paramètres doivent être rétablis sur leur valeur par défaut.	—	Restaurez les réglages sur leur valeur par défaut. Pour ce faire, reportez-vous à la section « Réinitialisation de l'amplificateur PX » (page 37).	
Un voyant ne s'allume pas alors qu'il devrait s'allumer dans des conditions de fonctionnement normal. L'afficheur est vide.	Le mode Black-out est activé.	Pour allumer les voyants et faire fonctionner temporairement l'afficheur, actionnez le panneau. Pour allumer les voyants et faire fonctionner l'afficheur de manière régulière, désactivez le mode Black-out. Reportez-vous à la section « PANEL SETUP (Configuration de panneau) » (page 34) sous Écran UTILITY (Utilitaires).	
L'afficheur est sombre.	Le paramètre « BRIGHTNESS » (Clarté) dans l'écran PANEL SETUP (Configuration de panneau) est réglé sur une valeur trop faible.	Spécifiez « BRIGHTNESS » sur une valeur plus élevée.	
Au redémarrage, les paramètres que vous aviez modifiés ont été rétablis sur leur valeur d'avant l'édition.	Le périphérique a été arrêté avant que les paramètres actuellement sélectionnés aient été stockés automatiquement.	Une fois les paramètres actuels modifiés, patientez plusieurs secondes avant d'éteindre le périphérique.	
La lecture ou l'écriture depuis/vers un lecteur flash USB prend beaucoup de temps.	Le lecteur flash USB contient un certain nombre de fichiers. Plus il y a de fichiers et plus il faut de temps pour les traiter.	Supprimez les fichiers inutiles pour l'amplificateur PX.	

*Si un problème particulier persiste, veuillez contacter votre revendeur Yamaha.

Caractéristiques techniques générales

		PX10	PX8	PX5	PX3		
Puissance de sortie			120 V 60 Hz, 220 V	-240 V 50 Hz/60 Hz			
1 kHz. sans écrêtage, bruit en	8 Ω	1 000 W × 2	800 W × 2	500 W × 2	300 W × 2		
créneaux 20 msec, les deux	4 Ω	1 200 W × 2	1 050 W × 2	800 W × 2	500 W × 2		
canaux alimentés	2 Ω	700 W × 2	600 W × 2	500 W × 2	300 W × 2		
1 kHz, sans écrêtage,	8 Ω/Mode Power Boost	-	—	800 W × 1	600 W × 1		
bruit en créneaux 20 msec	4 Ω/Mode Power Boost	-	-	1 400 W × 1	1 000 W × 1		
Puissance de sortie			100 V, 50	Hz/60 Hz			
1 kHz. sans écrêtage, bruit en	8 Ω	1 000 W × 2	800 W × 2	500 W × 2	300 W × 2		
créneaux 20 msec, les deux	4 Ω	1 200 W × 2	1 050 W × 2	800 W × 2	500 W × 2		
canaux alimentés	2 Ω	700 W × 2	600 W × 2	500 W × 2	300 W × 2		
1 kHz, sans écrêtage,	8 Ω/Mode Power Boost	-	—	800 W × 1	600 W × 1		
bruit en créneaux 20 msec	4 Ω/Mode Power Boost	_	_	1 200 W × 1	1 000 W × 1		
Type d'amplificateur (Circuits d	e sortie)		Class-D, circuit de so	rtie symétrique (BTL)			
TUDIN	1 kHz, 10 W 0,1 %						
THD+N	1 kHz, mi-régime		0,3	%			
Réponse en fréquence	1 W, 8 Ω, 20 Hz à 20 kHz		±1,0) dB			
Diaphonie	Mi-régime, 8 $\Omega,$ 1 kHz, vol. max., entrée à 150 Ω shuntée		≦-6) dB			
Rapport signal/bruit	Pondéré A, 8 Ω , réglage de gain = +14 dBu	101 dB	101 dB	100 dB	100 dB		
Gain de tension/Sensibilité			·				
	Réglage de gain : 32 dB	32,0 dB/+9,3 dBu	32,0 dB/+8,3 dBu	32,0 dB/+6,3 dBu	32,0 dB/+4,1 dBu		
	Réglage de gain : 26 dB	26,0 dB/+15,3 dBu	26,0 dB/+14,3 dBu	26,0 dB/+12,3 dBu	26,0 dB/+10,1 dBu		
	Réglage de gain : +4 dBu	37,3 dB/+4 dBu	36,3 dB/+4 dBu	34,3 dB/+4 dBu	32,1 dB/+4 dBu		
	Réglage de gain : +14 dBu	27,3 dB/+14 dBu	26,3 dB/+14 dBu	24,3 dB/+14 dBu	22,1 dB/+14 dBu		
	Réglage de gain : 32 dB	-	-	34,0 dB/+6,3 dBu	35,0 dB/+4,1 dBu		
8 Ω/volume maxi.,	Réglage de gain : 26 dB	-	—	28,0 dB/+12,3 dBu	29,0 dB/+10,1 dBu		
Mode Power Boost	Réglage de gain : +4 dBu	-	—	36,3 dB/+4 dBu	35,1 dB/+4 dBu		
	Réglage de gain : +14 dBu	-	-	26,3 dB/+14 dBu	25,1 dB/+14 dBu		
	Interrupteur POWER Marche/Arrêt		Assourdissem	ent de la sortie			
Protection en cas de surcharge	Protection de la tension de sortie	Limiteur de sur	rtension, configurable par l'utilis	ateur en watts et présélection	de haut-parleur		
	En cas de panne du courant continu		Mise hors tension (PAS de	restauration automatique)			
	Température	Limiteur de sortie (res	stauration automatique) \rightarrow Ass	ourdissement de la sortie (rest	auration automatique)		
Drotostion de llemplifiesteur	Surintensité		Assourdissement de la sorti	e (restauration automatique)			
Protection de l'amplificateur	Surtension		Limiteur de sortie (res	tauration automatique)			
	Limite de puissance intégrée		Limiteur de sortie (res	auration automatique)			

		PX10	PX8	PX5	PX3				
	Température	L	imiteur de sortie (restauration a	utomatique) \rightarrow Mise hors tens	ion				
Protection de l'alimentation	Surtension		Mise ho	rs tension					
	Surintensité		Mise ho	rs tension					
Refroidissement		ventila	teur à vitesse variable 16 pas ×	2, circulation de l'air d'avant e	n arrière				
Tension d'entrée maximale			+24	dBu					
Impédance d'entrée			20 kΩ (symétrique),	10 kΩ (asymétrique)					
Fréquence d'échantillonnage			48	kHz					
Convertisseur N/A, A/N			AN : suréchantillonnage NA : suréchantillonnage	128 fois linéaire de 24 bits 128 fois linéaire de 24 bits					
Traitement des signaux		HPF/L F	Addition des s D-CONTOUR : FOH/I Retard : 0 PF : fréquence de coupure 20 F Processeur de haut-parleur : PE	ignaux entrants MAIN, MONITOR, OFF – 74 msec Hz – 20 kHz avec contrôle de la Q à 6 bandes + Limiteur + Reta	a polarité ard				
Latence	Entrée analogique sur les haut-parleurs		1,5	msec					
Présélection d'amplificateur u	tilisateur		8 présélections d'an	nplificateur utilisateur					
Présélection de haut-parleur	réglage d'usine)	Présél	ections de haut-parleur pour les	s haut-parleurs Yamaha en moo	de passif				
	Entrée analogique		XLR-3-31 × 2, 1/4	" PHONE(TRS) × 2					
	Haut-parleurs	Neutr	Neutrik speakON NL4 × 2, Vis de serrage × 2 paires, $1/4$ " PHONE(TS) × 2						
Connecteurs	AC IN	Entrée secteur × 1 avec pince pour câble secteur							
	USB	Connecteur USB 2.0 standa	Connecteur USB 2.0 standard-A (femelle) pour sauvegarde/chargement, mise à jour des présélections de haut-parleur, mise à jour du microprogramme avec lecteur flash USB						
Commandes	Panneau avant	Interrupteu	r POWER, bouton de volume 3 pour la commande de l'int de verrouillage des opérations à l'exception du volume	1 pas × 2, encodeur rotatif et c erface utilisateur graphique de panneau (verrouillage total et de l'assourdissement)	ommutateurs ou partiel,				
	Écran		128 × 64 pixels, monocouleur Fonction d'arrêt au	r avec réglage de la luminosité tomatique de l'écran					
Voyants		POWER × 1 (vert), ALERT ×	1 (rouge), USB × 1 (vert), PRO Fonction d'arrêt au	TECT × 2 (rouge), CLIP/LIMIT itomatique des DEL	× 2 (rouge), SIGNAL × 2 (vert)				
Alimentation secteur		Selon la région où le	produit a été acheté ; 100 V 50	Hz/60 Hz, 120 V 60 Hz, 220 V	/-240 V 50 Hz/60 Hz ^{*1}				
Consommation électrique	1/8 puissance max, 4 Ω , bruit rose sur tous les canaux	310 W	280 W	230 W	160 W				
	Au repos, 4 Ω	60 W	60 W	55 W	55 W				
Température de fonctionneme	ent		0 °C à	a 40 °C					
Température de stockage			-20 °C a	à +60 °C					
Dimensions (L×H×P)		480 × 88 × 388 mm							
Poids net		7,4 kg	7,2 kg	6,9 kg	6,9 kg				

*1 Il a été confirmé que l'appareil fonctionne à hauteur de ±10 % de la tension d'alimentation nominale.

*Le contenu de ce manuel s'applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date d'impression. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné.

Schéma fonctionnel



Dimensions



Appel de courant et dissipation thermique

Signal test : bruit rose (largeur de bande limitée entre 22 Hz et 22 kHz), 1 Btu = 1 055,06 J = 0,252 kcal, (W) × 0,86 = kcal

100 V/50 Hz		Courant de ligne (A)		Watt (W)		Dissipation thermique		
		100 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h	
Repos		0,8	57	0	57	195	49	
Sortio 1/9	8 Ω/canal	2,6	213	125	88	300	76	
Softle 1/8	4 Ω/canal	3,1	261	150	111	379	95	
Sortie 1/3	8 Ω/canal	5,6	472	333	139	474	120	
	4 Ω/canal	7,2	608	400	208	710	179	

110 V, 120 V/60 Hz		Courant de ligne (A)		Watt (W)	Dissipation thermique		
		120 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h
Repos		0,7	60	0	60	205	52
Cartia 1/0	8 Ω/canal	2,2	213	125	88	300	76
Sortie 1/8	4 Ω/canal	2,7	263	150	113	386	97
Sortie 1/3	8 Ω/canal	4,6	466	333	133	454	114
	4 Ω/canal	5,9	597	400	197	672	169

220 V, 240 V/50 Hz		Courant de ligne (A)		Watt (W)		Dissipation thermique		
		230 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h	
Repos		0,5	62	0	62	212	53	
Sortia 1/9	8 Ω/canal	1,4	219	125	94	321	81	
Sortie 1/8	4 Ω/canal	1,6	271	150	121	413	104	
Sortie 1/3	8 Ω/canal	2,7	471	333	138	471	119	
	4 Ω/canal	3,3	602	400	202	689	174	

100 V/50 Hz		Courant de ligne (A)		Watt (W)		Dissipation thermique		
		100 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h	
Repos		0,8	57	0	57	195	49	
Cartia 1/0	8 Ω/canal	2,2	178	100	78	266	67	
Sortie 1/8	4 Ω/canal	2,9	237	131	106	362	91	
Sortie 1/3	8 Ω/canal	4,6	386	267	119	406	102	
	4 Ω/canal	6,4	543	350	193	659	166	

110 V, 120 V/60 Hz		Courant de ligne (A)		Watt (W)		Dissipation thermique		
		120 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h	
Repos		0,7	60	0	60	205	52	
Cartia 1/0	8 Ω/canal	1,9	182	100	82	280	71	
Sortie 1/8	4 Ω/canal	2,5	237	131	106	362	91	
Sortie 1/3	8 Ω/canal	3,8	385	267	118	403	101	
	4 Ω/canal	5,4	542	350	192	655	165	

220 V, 240 V/50 Hz		Courant de ligne (A)		Watt (W)	Dissipation thermique		
		230 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h
Repos		0,5	62	0	62	212	53
Cartia 1/0	8 Ω/canal	1,2	184	100	84	287	72
Sortie 1/8	4 Ω/canal	1,5	242	131	111	379	95
Sortie 1/3	8 Ω/canal	2,2	385	267	118	403	101
	4 Ω/canal	3	544	350	194	662	167

100 V/50 Hz		Courant de ligne (A)		Watt (W)	Dissipation thermique		
		100 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h
Repos		0,8	46	0	46	157	40
Cartia 1/0	8 Ω/canal	1,9	122	63	59	201	51
Sortie 1/8	4 Ω/canal	2,7	189	100	89	304	77
Sortie 1/3	8 Ω/canal	3,6	253	167	86	293	74
	4 Ω/canal	5,6	424	267	157	536	135

110 V, 120 V/60 Hz		Courant de ligne (A)		Watt (W)	Dissipation thermique		
		120 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h
Repos		0,8	54	0	54	184	46
Cartia 1/0	8 Ω/canal	1,7	130	63	67	229	58
Sortie 1/8	4 Ω/canal	2,4	196	100	96	328	83
Sortie 1/3	8 Ω/canal	3,1	259	167	92	314	79
	4 Ω/canal	4,8	428	267	161	549	138

220 V, 240 V/50 Hz		Courant de ligne (A)		Watt (W)	Dissipation thermique		
		230 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h
Repos		0,5	57	0	57	195	49
Cartia 1/9	8 Ω/canal	1,0	130	63	67	229	58
Sortie 1/8	4 Ω/canal	1,4	197	100	97	331	83
Sortie 1/3	8 Ω/canal	1,9	259	167	92	314	79
	4 Ω/canal	2,9	434	267	167	570	144

100 V/50 Hz		Courant de ligne (A)		Watt (W)	Dissipation thermique		
		100 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h
Repos		0,8	46	0	46	157	40
Cartia 1/0	8 Ω/canal	1,5	94	38	56	191	48
Sortie 1/8	4 Ω/canal	2	137	63	74	253	64
Sortie 1/3	8 Ω/canal	2,6	174	100	74	253	64
	4 Ω/canal	3,9	285	167	118	403	101

110 V, 120 V/60 Hz		Courant de ligne (A)	Watt (W)			Dissipation thermique	
		120 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h
Repos		0,8	54	0	54	184	46
Sortie 1/8	8 Ω/canal	1,3	100	38	62	212	53
	4 Ω/canal	1,8	140	63	77	263	66
Sortie 1/3	8 Ω/canal	2,3	183	100	83	283	71
	4 Ω/canal	3,4	291	167	124	423	107

220 V, 240 V/50 Hz		Courant de ligne (A)	Watt (W)			Dissipation thermique	
		230 V	Consommation électrique (Entrée)	Consommation électrique (Sortie)	Watts dispersés	Btu/h	kcal/h
Repos		0,5	57	0	57	195	49
Sortie 1/8	8 Ω/canal	0,8	101	38	63	215	54
	4 Ω/canal	1,1	142	63	79	270	68
Sortie 1/3	8 Ω/canal	1,4	181	100	81	276	70
	4 Ω/canal	2,1	293	167	126	430	108

Index

Α

[A], Touche	8
[AC IN], Connecteur	9
Acheminement	6
Affichage EQ	15
Afficheur	8
[ALERT], Voyant	8
AMP PRESET, écran	32
Appel de courant	50
Arborescence des opérations (Écran MENU)	18

В

—	
[B], Touche	8
BI-AMP	22
Bouton principal	8

С

Caractéristiques techniques générales	46
CHANNEL COPY	
CHANNEL LINK	
CLEAR	32
[CLIP/LIMIT], Voyant	8
Code PIN	34
Combinaison de sorties	6
CONFIG VIEW, écran	16
CONFIG VIEW, icône	15
Configuration	10
Configuration des entrées	6
CONFIRMATION (Mode Advanced)	24
CONFIRMATION (Mode Basic)	21
Connecteur pour borne à vis	11
Connecteur speakON	11

Connexion à [SPEAKERS]11	
Connexion des haut-parleurs11	

D

D	
D-CONTOUR	25
DELAY	26
Dépannage	44
DEVICE BACKUP	36
DEVICE INFORMATION	36
Dimensions	49
Dissipation thermique	50
Données utilisateur	38
DUAL	23
Dual, mode	23

Ε

Écran CONFIG WIZARD (Mode Advanced)	.22
Écran CONFIG WIZARD (Mode Basic)	20
Écran TUNING	25
EQ (égaliseur paramétrique 6 bandes)	.29

F

Fiches en Y	11
Filtre passe-bas	27
Filtre passe-haut	27
FULL (MONO)	22
FULL+FULL	22
FULL+SUB	22

G

Gain de l'amplificateur	7
-------------------------	---

н

Haut-parleur, connexion	11
HOME SCREEN	
HOME, écran	15
HPF	27

T

[📘], Icône	15
Impédance de haut-parleur	24
IMPORT SP PRESET	35
Importer les réglages d'usine des haut-parleurs	35
Indicateur de filtre	15
Indicateur de niveau	15
Indication de D-CONTOUR	15
Indication de mute	15
Indication de polarité	15
Indication de retard	15
Indication de seuil	15
Indication de volume	15
Indication VOL/BAL/GAIN	15
INITIALIZE	
[INPUT], Connecteurs	9
Interrupteur d'alimentation	8

L

—	
LEVEL	
LIMITER	
Liste des messages	
LOG	
LPF	

Μ

8
17
15
14
12
12
17
23
23
23
24
20
11

Ν

Niveau de sortie	.29
Nom de haut-parleur	15

0

Orifices d'évacuation		9
-----------------------	--	---

Ρ

PANEL LOCK	34
PANEL SETUP	34
Panneau arrière	9
Panneau avant	8
PARALLEL	23
Paramètre actuellement sélectionné	37
Pince de prise secteur	9
Polarité du haut-parleur	28
POLARITY	28
Ports d'aération	8

POWER], Voyant	8
Principe d'utilisation	12
Prise jack	9
Prise XLR	9
Processeur d'entrée	7
Processeur de haut-parleur	7
PROTECT	33
PROTECT], Voyant	8

R

RECALL	32
Réinitialisation	37
[←] (Retour), Touche	8
ROUTING	23

S

SAVE/LOAD
Schéma fonctionnel48
SENS./GAIN24
Sensibilité d'entrée/gain de l'amplificateur24
Sensibilité d'entrée7
Série de haut-parleur (Mode Advanced)24
Série de haut-parleur (Mode Basic)20
[SIGNAL], Voyant8
SINGLE23
SP DELAY28
SP IMPEDANCE24
SP MODEL (Mode Advanced)24
SP MODEL (Mode Basic)20
SP SERIES (Mode Advanced)24
SP SERIES (Mode Basic)20
SP TYPE (Mode Advanced)22
SP TYPE (Mode Basic)20
[SPEAKERS], Bornes9

STORE 32 Structure des écrans 13 SUB (MONO) 22 SUB+SUB 22 SUM 23

Т

TITLE	
Fransition	
Гуре de haut-parleur	6
Гуре de haut-parleur (Mode Basic)	20
Type de haut-parleur (Mode SP TYPE)	22

U

USB], Borne	8
USB], Voyant	8
JTILITY, écran	

V

Verrouillage de panneau	. 14
Volume, bouton	8

W

WIZARD MODE22

Х

Manual Development Group © 2016 Yamaha Corporation Published 11/2017 LB-C0