

Package Contents

- MK730
- Wrist rest
- 1.8m Braided USB Type-C Cable
- Keycap Puller
- Anti-Dust Sleeve
- 9 Extra Keycaps
- Quick Start Guide



設備名稱：電競鍵盤 型號（型式）：MK-730-GKCL1-TC / MK-730-GKCM1-TC / MK-730-GKCL1-TC						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外觀	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
Rt. No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23561, Taiwan (R.O.C.)
Jinhua Dist., Shanghai City, China
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
7th Floor, Building C, Hongqiao R&F Center,
No. 7, 958 Lane, Sheshong Road,
Minhang District, Shanghai City 200351, China
Tel: +86-21-51872177

部件名称	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构壳体	X	○	○	○	○	○
开关组件 PCB_USB	X	○	○	○	○	○
线 材	X	○	○	○	○	○
螺 丝	X	○	○	○	○	○
○：表示該項有毒有害物質在該部件所用塑膠材料中的含量均在SJ/T11363-2008所規定的限量要求以下。 X：表示該項有毒有害物質含量在塑膠材料中或一種材料中的含量超過SJ/T11363-2008所規定的限量要求。 注：本產品約95%的塑膠材質為无毒无害的環保材料製造，含有有毒有害物質或元素之部件皆採用全鍍技術處理，不 採使用光固化技術，故無有機物質造成元素之釋放。						

North America - Cooler Master North America
2929 East Imperial Highway, Ste 110
Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-888-624-5099

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lindendreef 18, 5052AC Eindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-(0)40-702-0900

© 2018 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved.
All trademarks are registered to their respective owners.
Ver 1.0: 2018/08 512002010-GP



Cooler Master Products

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s).
Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:
<http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.
The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.
- Damage, deterioration or malfunction resulting from:
 - Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
 - Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
 - Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
 - Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
 - Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.
- Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.
- Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.
- Removal or installation charges.
- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).
- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.
- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.
- All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

There are NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com
Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTERS LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods. After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
 2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
 3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.
- Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:
1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.
 - A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.
 - B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
 2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below.
For more warranty information, please visit our official website:
<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

Product Name	Warranty Term
MK730	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., Rt. No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23561, Taiwan (R.O.C.))
Telephone: +886-2-2225-3517 (Standard International call charges apply.)



Make It Yours.



MK730

Tenkeyless Gaming Mechanical Keyboard With Removable Wrist Rest

MAKE YOUR GAMING EXPERIENCE.

EN



FN + ESC = Default Profile



FN + E = Reset all to default
FN + R = Reset Profile to Default



FN + F1 = Quick Pick/Cycle 9 Colors and Modes
FN + F2 = Red Color Levels (0-9)
FN + F3 = Green Color Levels (0-9)
FN + F4 = Blue Color Levels (0-9)



FN + F5 = Cycle LED Lighting Mode
FN + F6 = Lighting Foreground effect
FN + F7 = Lighting Background effect
FN + F8 = Lighting Demo Mode



FN + F9 = Windows Lock / Full keyboard lock
FN + F10 = Record LED Backlight
FN + F11 = Record Macro
FN + F12 = Delete Macro



FN + PRT SC = Single Loop Macro
FN + SCR LK = Infinite Macro Loop
FN + PAUSE = Repeat Macro



FN + INS = Play / Pause
FN + HOME = Next Track
FN + DEL = Stop
FN + END = Previous Track



FN + Page Up = Volume Up
FN + Page Down = Volume Down



FN + Up / Down Arrow keys:
Speed up / Slow Down LED Lighting Effect

FN + Left / Right Arrow Keys:
Switch Lighting Effect Direction

AR

FN + ESC = وضع الافتراضي

FN + E = إعادة ضبط الكل للوضع الافتراضي
FN + R = إعادة ضبط الوضع الافتراضي
(اضغط لمدة 5 ثواني لإعادة الضبط للوضع الافتراضي)

FN + F1 = اختيار سريع / دور كملة من 9 لوان وموثرات
FN + F2 = إخراجات اللون الأحمر
FN + F3 = إخراجات اللون الأخضر
FN + F4 = إخراجات اللون الأزرق

FN + F5 = وضع درة إضاءة خلفية
FN + F6 = أمامي إضاءة خلفية
FN + F7 = خلفي إضاءة خلفية
FN + F8 = وضع الإضاءة الخلفية

FN + F9 = قلا الدوائر / قلا لوحة المفاتيح يتكفل
FN + F10 = تسجيل خلفية
FN + F11 = تسجيل Macro
FN + F12 = مسح Macro

FN + PRT SC = إعادة Macro
FN + SCR LK = إيقاف Macro
FN + PAUSE = إيقاف Macro

FN + F1 = ملف التعريف رقم 1
FN + F2 = ملف التعريف رقم 2
FN + F3 = ملف التعريف رقم 3
FN + F4 = ملف التعريف رقم 4

FN + INS = تشغيل / إيقاف
FN + HOME = التالي / التالي
FN + DEL = إيقاف
FN + END = التالي / التالي
FN + PGUP = زيادة الصوت
FN + PGDN = خفض الصوت

FN + اتجاه أعلى / أسفل: تغيير اتجاه إضاءة الخلفية
FN + اتجاه يمين / يسار: تغيير اتجاه إضاءة الخلفية

CHS

FN + ESC = ملف التعريف الافتراضي

FN + E = إعادة ضبط جميع الإعدادات
FN + R = ملف التعريف الافتراضي

FN + F1 = اختيار سريع / دورة 9 لون وخلفية
FN + F2 = إضاءة خلفية
FN + F3 = إضاءة خلفية
FN + F4 = إضاءة خلفية

FN + F5 = إضاءة خلفية LED
FN + F6 = إضاءة خلفية أمامية
FN + F7 = إضاءة خلفية خلفية
FN + F8 = إضاءة خلفية

FN + F9 = إضاءة خلفية / إضاءة لوحة المفاتيح
FN + F10 = إضاءة خلفية
FN + F11 = إضاءة خلفية
FN + F12 = إضاءة خلفية

FN + PRT SC = إضاءة خلفية
FN + SCR LK = إضاءة خلفية
FN + PAUSE = إضاءة خلفية

FN + F1 = ملف التعريف رقم 1
FN + F2 = ملف التعريف رقم 2
FN + F3 = ملف التعريف رقم 3
FN + F4 = ملف التعريف رقم 4

FN + INS = تشغيل / إيقاف
FN + HOME = التالي / التالي
FN + DEL = إيقاف
FN + END = التالي / التالي
FN + PGUP = زيادة الصوت
FN + PGDN = خفض الصوت

FN + اتجاه أعلى / أسفل: تغيير اتجاه إضاءة الخلفية
FN + اتجاه يمين / يسار: تغيير اتجاه إضاءة الخلفية

CHT

FN + ESC = ملف التعريف الافتراضي

FN + E = إعادة ضبط جميع الإعدادات
FN + R = ملف التعريف الافتراضي

FN + F1 = اختيار سريع / دورة 9 لون وخلفية
FN + F2 = إضاءة خلفية
FN + F3 = إضاءة خلفية
FN + F4 = إضاءة خلفية

FN + F5 = إضاءة خلفية LED
FN + F6 = إضاءة خلفية أمامية
FN + F7 = إضاءة خلفية خلفية
FN + F8 = إضاءة خلفية

FN + F9 = إضاءة خلفية / إضاءة لوحة المفاتيح
FN + F10 = إضاءة خلفية
FN + F11 = إضاءة خلفية
FN + F12 = إضاءة خلفية

FN + PRT SC = إضاءة خلفية
FN + SCR LK = إضاءة خلفية
FN + PAUSE = إضاءة خلفية

FN + F1 = ملف التعريف رقم 1
FN + F2 = ملف التعريف رقم 2
FN + F3 = ملف التعريف رقم 3
FN + F4 = ملف التعريف رقم 4

FN + INS = تشغيل / إيقاف
FN + HOME = التالي / التالي
FN + DEL = إيقاف
FN + END = التالي / التالي
FN + PGUP = زيادة الصوت
FN + PGDN = خفض الصوت

FN + اتجاه أعلى / أسفل: تغيير اتجاه إضاءة الخلفية
FN + اتجاه يمين / يسار: تغيير اتجاه إضاءة الخلفية

DE

FN + ESC = Standardprofil

FN + E = alles auf Standard-einstellungen zurücksetzen
FN + R = Profile auf Standard-einstellungen zurücksetzen

FN + F1 = zufällige Auswahl aus 9 Profilen
FN + F2 (Rot +) = Farbstufen rot (0-9)
FN + F3 (Green +) = Farbstufen grün (0-9)
FN + F4 (Blue +) = Farbstufen blau (0-9)

FN + F5 = LED Modus
FN + F6 = Beleuchtungseffekt vorne
FN + F7 = Beleuchtungseffekt hinten
FN + F8 = Beleuchtungsdemo

FN + F9 = Windows-Sperre / vollständige Tastatursperre
FN + F10 = LED-Beleuchtung aufzeichnen
FN + F11 = Macro aufzeichnen
FN + F12 = Macro löschen

FN + PRT SC = einfache Macro-Schleife
FN + SCR LK = unendliche Macro-Schleife
FN + PAUSE = Macro wiederholen

FN + F1 = zu Profil 1 wechseln
FN + F2 = zu Profil 2 wechseln
FN + F3 = zu Profil 3 wechseln
FN + F4 = zu Profil 4 wechseln

FN + INS = Abspielen / Pause
FN + HOME = Nächster Titel
FN + DEL = Stop
FN + END = Vorheriger Titel
FN + BILD OBEN = Lautstärke +
FN + BILD UNTEN = Lautstärke -

FN + obere / untere Pfeiltaste: Geschwindigkeit des Lichteffekts erhöhen / verringern
FN + linke / rechte Pfeiltaste: Licht Effekt Richtungswechsel

ES

FN + ESC = Perfil predeterminado

FN + E = Restablecer todo a los valores predeterminados
FN + R = Restablecer Perfil a los valores predeterminados

FN + F1 = Selección rápida / ciclo 9 colores y modos
FN + F2 (Rouge +) = Niveles Color Rojo (0-9)
FN + F3 (Green +) = Niveles Color Verde (0-9)
FN + F4 (Blue +) = Niveles Color Azul (0-9)

FN + F5 = Modo Iluminación LED
FN + F6 = Efecto frontal de iluminación
FN + F7 = Efecto trasero de iluminación
FN + F8 = Modo de demostración de iluminación

FN + F9 = Bloqueo de Windows / Bloqueo total del teclado
FN + F10 = Grabación de retroiluminación LED
FN + F11 = Grabar Macro
FN + F12 = Borrar Macro

FN + PRT SC = Única Macro Loop
FN + SCR LK = Infinita Macro Loop
FN + PAUSE = Repetir Macro

FN + F1 = Cambiar al Perfil 1
FN + F2 = Cambiar al Perfil 2
FN + F3 = Cambiar al Perfil 3
FN + F4 = Cambiar al Perfil 4

FN + INS = Play / Pause
FN + HOME = Siguiente pista
FN + DEL = Stop
FN + END = Subir Volumen
FN + Page Up = Subir Volumen
FN + Page Down = Bajar Volumen

FN + Tecla de dirección arriba / abajo: acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED
FN + Tecla flecha hacia la izquierda / derecha: Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FR

FN + ESC = Profil par défaut

FN + E = Remettre tous les réglages par défaut
FN + R = Réinitialiser le profil par défaut

FN + F1 = Sélection rapide / Cycle 9 couleurs et modes
FN + F2 (Rouge +) = Niveaux de couleur rouge (0-9)
FN + F3 (Vert +) = Niveaux de couleur verte (0-9)
FN + F4 (Bleu +) = Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + F5 = Mode d'éclairage LED
FN + F6 = Efect lumineux avant
FN + F7 = Efect lumineux arrière
FN + F8 = Mode Lumineux de démonstration

FN + F9 = Verrouillage Windows / Verrouillage du clavier complet
FN + F10 = Enregistrer le rétro-éclairage LED
FN + F11 = Enregistrer le Macro
FN + F12 = Effacer le Macro

FN + PRT SC = Boucle de Macro simple
FN + SCR LK = Boucle de Macro infinie
FN + PAUSE = Répétition de la Macro

FN + F1 = Passer vers le Profil 1
FN + F2 = Passer vers le Profil 2
FN + F3 = Passer vers le Profil 3
FN + F4 = Passer vers le Profil 4

FN + INS = Lecture / Pause
FN + HOME = Tracé suivant
FN + DEL = Stop
FN + END = Augmenter le volume
FN + PGUP = Augmenter le volume
FN + PGDN = Diminution du volume

FN + Flèches de direction haut / bas : Accélérer / ralentir les effets d'éclairage LED
FN + Flèches gauche / droite : Changement de direction de l'effet d'éclairage

INS

FN + ESC = Profil Awal

FN + E = Reset Semua ke Awal
FN + R = Reset Profil ke Awal

FN + F1 = Pilihan Cepat / Perputaran 9 warna dan mode
FN + F2 = Tingkat Warna Merah (0-9)
FN + F3 = Tingkat Warna Hijau (0-9)
FN + F4 = Tingkat Warna Biru (0-9)

FN + F5 = Mode Perputaran Cahaya LED
FN + F6 = Efek Cahaya Latar Depan
FN + F7 = Efek Cahaya Latar Belakang
FN + F8 = Mode Demo Pencapaian

FN + F9 = Bloqueo de Windows / Bloqueo tastiera completo
FN + F10 = Rekam LED Latar Belakang
FN + F11 = Rekam Makro
FN + F12 = Hapus Makro

FN + PRT SC = Satu Perputaran Makro
FN + SCR LK = Perputaran Makro Tanpa Batas
FN + PAUSE = Pengulangan Makro

FN + F1 = Profil 1
FN + F2 = Profil 2
FN + F3 = Profil 3
FN + F4 = Profil 4

FN + INS = Mulai / Pause
FN + HOME = Lagu Berikutnya
FN + DEL = Berhenti
FN + END = Lagu Selanjutnya
FN + PGUP = Volume Naik
FN + PGDN = Volume Turun

FN + Panah Atas / Bawah = Percepat / Perlamat Efek Cahaya LED
FN + Panah Kiri/Kanan = Mengganti Arah Cahaya LED

IT

FN + ESC = Profilo di default

FN + E = Ripristina tutto al default
FN + R = Ripristina profilo al default

FN + F1 = Presa rapida/Ciclo a 9 Colori e modalità
FN + F2 (Rosso +) = Livelli colore Rosso (0-9)
FN + F3 (Verde +) = Livelli colore Verde (0-9)
FN + F4 (Blu +) = Livelli colore Blu (0-9)

FN + F5 = Modalità illuminazione a LED
FN + F6 = Effetto anteriore illuminazione
FN + F7 = Effetto posteriore illuminazione
FN + F8 = Modalità demo illuminazione

FN + F9 = Bloqueo di Windows / Bloqueo tastiera completo
FN + F10 = Registrazione retroilluminazione LED
FN + F11 = Registrazione Macro
FN + F12 = Cancellazione Macro

FN + PRT SC = Singolo Macro Loop
FN + SCR LK = Macro Loop Infinita
FN + PAUSE = Ripeti Macro

FN + F1 = Passare al Profilo 1
FN + F2 = Passare al Profilo 2
FN + F3 = Passare al Profilo 3
FN + F4 = Passare al Profilo 4

FN + INS = Play / Pause
FN + HOME = Traccia Successiva
FN + DEL = Stop
FN + END = Traccia precedente
FN + Page Up = Aumento del Volume
FN + Page Down = Volume Giù

FN + Tasti freccia verso il basso / verso l'alto: accelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED
FN + Tasti freccia sinistra / freccia a destra: Cambiare effetto d'illuminazione

JP

FN + ESC = 既定のプロファイル

FN + E = すべて初期値に戻す
FN + R = プロファイルを初期値に戻す

FN + F1 = 9つの色とモードを簡単選択 / 循環
FN + F2 (赤色) = 赤のレベル (0-9)
FN + F3 (緑色) = 緑のレベル (0-9)
FN + F4 (青色) = 青のレベル (0-9)

FN + F5 = LED照明モードの循環
FN + F6 = フロントの照明効果
FN + F7 = リアの照明効果
FN + F8 = 照明デモモード

FN + F9 = Windowsロック / フルキーボードロック
FN + F10 = LEDバックライトを記録
FN + F11 = マクロを記録
FN + F12 = マクロを削除

FN + PRT SC = マクロのシングルループ
FN + SCR LK = マクロの無限ループ
FN + PAUSE = マクロの繰り返し

FN + F1 = プロファイル 1
FN + F2 = プロファイル 2
FN + F3 = プロファイル 3
FN + F4 = プロファイル 4

FN + INS = 再生一時停止
FN + HOME = 次のトラック
FN + DEL = 停止
FN + END = 前のトラック
FN + Page Up = 音量を上げる
FN + Page Down = 音量を下げる

FN + 上向き矢印 / 下向き矢印キー: LED照明効果の明るさを上げる / 下げる
FN + 左向き矢印 / 右向き矢印キー: 照明効果の方向を切り替える

PT

FN + ESC = Perfil Standart

FN + E = Redefine tudo para o defeito
FN + R = Redefine o perfil para o defeito

FN + F1 = Pick Rápido / Ciclo 9 / Cores e Modos
FN + F2 (Vermelho +) = Níveis da Cor Vermelha (0-9)
FN + F3 (Verde+) = Níveis da Cor Verde (0-9)
FN + F4 (Azul +) = Níveis da Cor Azul (0-9)

FN + F5 = Modos de Iluminação LED
FN + F6 = Efeito de iluminação frontal
FN + F7 = Efeito de iluminação traseira
FN + F8 = Modo de demonstração de iluminação

FN + F9 = Bloqueio de Windows / Bloqueio total do teclado
FN + F10 = Grava a retro-iluminação LED
FN + F11 = Grava Macro
FN + F12 = Elimina Macro

FN + PRT SC = Macro Loop singular
FN + SCR LK = Macro Loop Infinita
FN + PAUSE = Repetição da Macro

FN + F1 = Muda para o perfil 1