JUEGO DE PELUQUERÍA

CONAIR

Instrucciones de uso y mantenimiento

Modelo HC102NGB

Juego de peluquería de 12 PIEZAS

POTENTE MOTOR MAGNÉTICO

DURADERAS cuchillas de acero inoxidable

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales está siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

1. Nunca deje el aparato desenchufado en la toma de corriente. Desenchufe siempre después de usarlo.
2. Este aparato no debe ser usado por, alrededor de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
4. No utilice este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que haya funcionado mal o que se hubiese caído o estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
7. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de limpiarlo.
8. Siempre desconecte el aparato antes de cambiar accesorios.
9. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
11. Siempre conecte el aparato primero a la toma de corriente. Después conecte el cable del aparato a la toma de corriente. Para apagar el aparato, ponga todos los controles en la posición de apagado y luego desconecte el cable de la toma de corriente.
12. Evite que los cuchillas toquen la piel cuando están movendo.
13. Siempre asegurese de que el cable del aparato no esté enredado, si el cable se enredara durante el uso, apague el aparato inmediatamente y enderécelo.
14. Asegúrese de que el selector de voltaje esté en la posición debida antes de enchufar el aparato. Lea la información indicada al doble voltaje que se encuentra en la parte posterior del aparato.
15. El selector de voltaje ha sido puesto en la posición "120". Por el bienestar, para uso en el de 120V. La adicción "Información Adicional" de este manual le explicará como ajustarlo para uso en el de 220/240 voltios.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

16. Siempre conecte el aparato por el cable. Nunca jale, tuerza ni retuerza el cable. Para guardarlo, enróllelo sin apretar y suéltelo con un seguro de atamborre.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Antes de empezar:

1. Examine el aparato. Cerciórese que esté limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.
2. Conéctese a una toma de corriente. Enróllelo de la siguiente manera: Sostenga el cable con una mano y gírelo a la cintura. Deje suficiente cable para que pueda moverse libremente. Tome el cable con la otra

FORMULARIO DE PEDIDO – PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2013. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Juego de cuchillas para los cortadoras HC100, HC200, HC220, HC240, HC414, HC275, HC102	**BLD-8**	$6.50		
Juego de 4 hojas: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" (compatibles con las cortadoras HC100, HC200, HC220, HC240, HC414, HC275, HC222)	**COMB-10**	$5.00		
Guías para las peines (compatibles con todas las cortadoras excepto el modelo HC222. Ver Comb-10)	**COMB-11**	$1.75		
Guía de 1", compatible con todas las cortadoras.	**COMB-12**	$1.75		
Juego de 3 guías: 5/8", 3/4", 7/8" (compatibles con todas las cortadoras)	**COMB-13**	$5.00		
Cepillo para la nuca	**HCNB-1**	$1.50		
Capa de vinilo negro con cierre velcro	**CAPE-1**	$5.00		
3 tubos de aceite lubricante	**HC OIL**	$2.00		
Video educativo de 30 minutos	**HC VIDEO**	$8.95		
Tijeras de peluquero	**SC-1**	$2.00		
Protector de cuchillas	**HC-1**	$1.00		
3 peines	**CLP-1**	$1.50		
			Subtotal	
			***Impuesto a la venta**	
			TOTAL	

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

NOMBRE _____
DIRECCIÓN _____
CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____
TELÉFONO ( ) _____ (en caso de preguntas)

Para información otros útiles de repuesto y accesorios, llame al 1-800-3-CONAIR

CORTAR AQUÍ

COMB-11 | HC VIDEO | COMB-13

Modelo HC9068
Juego de peluquería de 10 piezas

Póngase cómodo con un motor mejorado, cuchillas de acero inoxidable y 4 guías.

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

Neveneenbo, gradas por comprar un producto de donar.

Las cuchillas de su cortadora son de acero inoxidable cuto controlado de carbono, y son afiladas con pulvo de diamante. Han sido desbrafadas para proporcionar resultados precisos y profesionales. Si siente que las cuchillas tironean o sencillan de cabello, esto significa que están gradadas o filo y debe reemplazar-las o más pronto posible.

También debera cambiar las guías si se pueden o se dañan. Se le hará más fácil cortar el cabello con exactitud profesional teniendo las herramientas adecuadas.

Conair ofrece una gran variedad de accesorios para cortar el cabello. Si un juego de peluquería no los incluye, los puede pedir por correo.

Guías para la oreja (quinera y derecha para limiten cortar el cabello alrededor de las orejas limiten cortar el cabello alrededor de la nuca. Las pinzas son muy convenientes para soslayar el cabello durante el corte. El peine permite desvanecer o cortar el cabello en ángulo. La capa de corte ofrece mayor estabilidad durante el corte y la hoja de todos sus accesorios en un mismo lugar.

También tiene ordenar el DVD instructivo "Corte de cabello en casa", con instrucciones fáciles de seguir. El DVD muestra las técnicas adaptadas cortes para a paso. La clave para la corte basadas del corte de cabello y presenta cuatro diferentes cortes de cabello y ofrece consejos útiles para el cuidado de su familia.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra o presentará opciones de mejoras o tecnología.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al centro de servicio indicado al dorso, junto con un recibo de compra y un cheque o giro postal de US$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California deben incluir el cheque de compra y deben pagar el impuesto correspondiente de venta. En ausencia del recibo de compra, el periodo de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CALIDADES GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITA, INCLUYENDO FENO SU LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIERA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no por para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

©2012 Conair Corporation

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

12PG132361 | IB-11318

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DE AGUA

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿debe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque está apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

AJUSTE DE LONGITUD DE CORTE CON 5 POSICIONES

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora está equipada con una palanca de ajuste de longitud de corte que permite ajustar el largo mas corto o mas largo, sin tener que instalar una guía. Para obtener un corte mas corto, deslice la palanca hacia arriba.

Para obtener un corte mas largo, deslice la palanca hacia abajo. El ajuste de longitud de corte permite cortar el cabello mas corto o mas largo de longitud de cabello. La palanca de ajuste de longitud de corte permite cortar el cabello mas corto o mas largo de longitud de cabello. Para ajustar la longitud de corte, deslice la palanca hacia abajo. El ajuste de longitud de corte prolonga la vida útil de las cuchillas, puesto que ésteas también mismo ángulo para cortar. Su cortadora puede perder velocidad si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin tener que removerlas, utilice el cepillo de limpieza

Operación 240 voltios

Asegúrese de que el aparato esté apagado y conectado a un tomacorriente o una moneda pequeña. Cuando esté listo para empezar, simplemente deslice el botón de encendido/apagado hacia la posición "240V/ON".

Operación 120 voltios

Asegúrese de que el aparato esté apagado y conectado a un tomacorriente o una moneda pequeña. Cuando esté listo para empezar, simplemente deslice el botón de encendido/apagado hacia la posición "120V/ON".

NOTA: Nunca trabajen con el aparato en el cable alrededor del aparato. Enrolle el cable sin alrededor del aparato para guardarlo.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

ADVERTENCIA – Ajuste el selector de voltaje de los aparatos con tensión múltiple antes de enchufar el aparato.

DOBLE VOLTAJE

Ponga el selector de voltaje en la posición "120" para uso en los Estados Unidos, Canadá y en la posición "240" para uso en países con suministro eléctrico de 220 a 250 voltios. Asegúrese de que el selector de voltaje esté en la posición de 240 voltios si el aparato se va a usar en otro país. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de enchufe (no incluido) en ciertos países.

ACCITE ESPECIAL

Conair® en condición óptima, lubríquelas aceite y después gradúe cada una. Ponga unas cuantas gotas del aceite lubricante incluido en las aletas de las cuchillas. Encienda el aparato durante un minuto, y luego apágalo. El aceite lubricante proteja las cuchillas y ayuda a que las cortadoras de alta velocidad de Conair® no se sobrecalienten. Si el aceite lubricante sobrepasa para las cortadoras de alta velocidad de Conair® por lo que no reducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca utilice otro producto. No hay ningun substituto al aceite de Conair. Mantenga el aceite fuera del alcance de los niños.



EXCITING ITEMS FROM CONAIR

Model HC9GB
10-Piece Haircut Kit

Powerful magnetic motor clipper with stainless steel blades and 4 attachment combs.

HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through December 31, 2013. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

CUT HERE

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Blade Set for HC100, HC200, HC220, HC240, HC414, HC275, HC102	**BLD-8**	$6.50		
4 Attachment Combs: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" (Fits HC200, HC220, HC240, HC102, HC300, HC318, HC414, HC275, HC222)	**COMB-10**	$5.00		
Left/Right Ear Attachment Combs (Fits all clippers except HC222. See Comb-10)	**COMB-11**	$1.75		
1" Comb (Fits all clippers)	**COMB-12**	$1.75		
3 Attachment Combs: 5/8", 3/4", 7/8" (Fits all clippers)	**COMB-13**	$5.00		
Neck Brush	**HCNB-1**	$1.50		
Deluxe Vinyl Cape with Velcro Collar	**CAPE-1**	$5.00		
Lubricating Oil (package of 3 tubes)	**HC OIL**	$2.00		
30 Minute Haircut Video	**HC VIDEO**	$8.95		
Barber Scissors	**SC-1**	$1.00		
Blade Guard	**HC-1**	$2.00		
Styling Clips (set of 3)	**CLP-1**	$1.50		

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order.*
All prices include handling and return postage. *Prices are subject to change without notice.*
Prices are valid only for shipments within the continental United States. ***Please allow 4 to 6 weeks for delivery.***

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME _____
ADDRESS _____ APT. _____
CITY _____ STATE _____ ZIP _____
TELEPHONE ( ) _____ *(We call only if we have a question about your order.)*
For information on other Conair® haircut kit parts, call: 1-800-3-CONAIR.

Subtotal	
***Sales Tax**	
TOTAL	

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

SPECIAL OIL
To maintain the blades of your Conair® clipper in peak condition, oil them before, during and after every use. Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades, using the special Conair oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair® high-speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product; there is no substitute for Conair oil. Keep oil away from children.



DUAL VOLTAGE
For use in the U.S.A., the voltage selector switch should be placed in the 120V position. For use in several countries overseas, the voltage selector may need to be placed in 240V position. Confirm the voltage at each overseas location before using the appliance. For connection to a 240volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.

WARNING – For a multi-voltage appliance: adjust voltage setting before connecting appliance to outlet.

5 DETENT TAPER CONTROL
Just like levers on professional clippers, the Conair taper lever is positioned at your thumb so you can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time... while you're clipping. This taper lever eliminates the need in some situations for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go to the top position. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position, it will leave hair about the same length as the short attachment comb.



Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades. Packed-in hair can slow down any clipper. To remove it without removing the blades, take your cleaning brush and brush the hair from the blades. If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair. If clipper stops cutting and this action doesn't help, you might have to loosen the blades to remove the hair.

For new blades, send check or money order for $6.50 (which includes postage and handling) to:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

NOTE: Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper; lay it flat with the cord coiled up when not in use.

For 120 Voltage Operation

With the unit off position, use a screwdriver or a dime to turn the voltage selector to 120V position. When you are prepared to begin using the clipper, simply move backward the ON/OFF switch from the OFF position to the "120V/ON" position.

For 240 Voltage Operation

With the unit off position, use a screwdriver or a dime to turn the voltage selector to 240V position. When you are prepared to begin using the clipper, simply move backward the ON/OFF switch from the OFF position to the "240V/ON" position.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically alive even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED TWO YEAR WARRANTY
Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

©2012 Conair Corporation

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen
Harbor Blvd.
Glendale, AB 85307

Please register this product at www.conair.com/registration

Once again, thanks for buying a Conair product.
Your Conair® clipper blades are made of high carbon stainless steel and sharpened with diamond dust. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

Last but not least, an easy-to-follow 30-minute "Haircuts at Home" DVD is available. It demonstrates basic haircutting techniques and follows four popular haircuts step by step. It will give you the confidence and instruction you need to give great looking haircuts to every member of your family.

12PG132361 | IB-11318