HALO Home RL56 Halo Voice

Installation Into Halo H2750X, H550X And H750X Series LED (Non-Screw Base) Luminaires

Note: LED connector meets California Title-24 and Washington State high-efficacy luminaire standard as a non-screw base socket.

1. Plug the orange connector on RL560 LED module (A) into the orange connector included with the luminaire (Figure 6).
2. Bundle any excess length of wire inside the luminaire (above the module) in preparation for insertion.
3. Install the module. (See **MOUNTING** section for specific instructions).

MOUNTING

Regardless of method selected a round foam gasket has been provided for installation if local code requires.

Torsion Spring Installation Method

1. Properly wire the unit as instructed in the **WIRING** section of these instructions.
2. Remove the torsion spring bracket pre-installed from the factory, then remove the torsion springs and screws from the separate parts bag and install them to the ends of the centre bracket as shown in Figure 8.
3. Fit installation into a 6" luminaire, simply grasp each leg of the torsion springs together and insert them through the receivers inside the luminaire. (Figure 7)

Figure 5. Retrofit **Figure 6.**



Figure 7. LED Connection

4. For installation into a 5" luminaire, loosen each screw of the torsion spring bracket and slide them into the 5" position as marked on the bracket. Simply grasp each leg of the torsion springs together and insert them through the receivers inside the luminaire. (Figure 8)

Note: For easiest installation, insert both sides of the torsion springs simultaneously (versus one at a time).

5.

REWIRING OR UNINSTALLING RL560 LED MODULE

Torsion Spring Method Removal

1. Pull down firmly on the module until it can't continue downwards.
2. Reach between the flange of the module (inside the can) and squeeze the torsion spring legs together to remove them from the luminaire receptors.
3. Disconnect the LED module wiring from the recessed luminaire LED connector or screw-in Edison base.
4. Remove ground wire from luminaire.
6. Installez le module. (Consultez le chapitre « **MONTAGE** » pour obtenir tous les détails).

Installation des luminaires dans les modèles DEL Halo H2750X, H550X et H750 X (sauf non vissable)

Remarque: Le connecteur à DEL est conforme à l'article 24 du règlement de Californie et aux normes concernant les luminaires à haute efficacité de l'État de Washington en tant que douille de base non vissée.

1. Branchez le connecteur orange du modèle DEL RL560 (A) au connecteur orange fourni avec le luminaire (Fig. 6).
2. Rassemblez tout excédent de câblage à l'intérieur du luminaire (au-dessus du module) avant l'insertion finale.
3. Installez le module. (Consultez le chapitre « **MONTAGE** » pour obtenir tous les détails).

MONTAGE

Quelle que soit la méthode choisie, un joint d'étanchéité rond en mousse est fourni afin de répondre aux exigences d'installation du Code local.

Méthode d'installation du ressort à friction

1. Effectuez le câblage adéquat de l'appareil comme indiqué au chapitre « **CÂBLAGE** » de ces instructions.
2. Si les ressorts de friction n'ont pas été installés en usine, retirez les ressorts de friction et les vis contenus dans le sac de pièces distinct et installez-les aux extrémités du centre de la plaque de fixation, comme illustré à la (Fig. 8).
3. Pour l'installation dans un luminaire de 15 cm (6 po), placez simplement chaque patte du ressort de torsion l'un contre l'autre et glissez-les dans la position marquée « 6" » du luminaire (Fig. 7). Pour l'installation dans un luminaire de 13 cm (5 po), dévissez chaque vis de la plaque de fixation des ressorts de torsion et glissez-les dans la position marquée « 5" » (5 po) sur la plaque de fixation. Resserrez la vis. Maintenant, appuyez chaque patte du ressort de torsion l'une contre l'autre et insérez-les dans les trous situés à l'intérieur du luminaire (Fig. 8).

Remarque: Pour installer plus facilement, insérez simultanément les deux côtés du ressort à torsion (au lieu d'un à la fois).

RÉNOVATION DE CÂBLAGE OU DÉSINSTALLATION DU MODULE DEL RL56

Méthode de retrait du ressort de torsion

1. Tirez fermement le module vers le bas jusqu'à ce qu'il s'immobilise.
2. Passez entre le bord du module (à l'intérieur du boîtier) et pressez les pattes du ressort de torsion l'une contre l'autre pour les sortir des trous du luminaire.
2. Si les moulles de torsión no vienen preinstalados de fábrica, extraiga los muelles de torsión y los tornillos de la bolsa de piezas separadas y instálelos en los extremos del soporte central, como se muestra en la Figura 8.
3. Para la instalación de una luminaria de 6" (152,4 mm), simplemente presione las patas de los muelles de torsión juntas e introdúzcalas a través de los receptores dentro de la luminaria. (Figura 7)
4. Para la instalación de una luminaria de 5" (127 mm), afloje cada tornillo del soporte del muelle de torsión y deslícelos en la posición de 5", como está marcado en el soporte. Vuelva a ajustar el tornillo. Ahora, presione las patas de los muelles de torsión juntas e introdúzcalas a través de los receptores dentro de la luminaria. (Figura 8)

Nota: Para hacer la instalación más fácil, introduzca ambos lados de los muelles de torsión en forma simultánea (en comparación con una por vez).

RECABLEADO O DESINSTALACIÓN DEL MÓDULO LED RL56

LED RL560 (A) al conector anaranjado en el adaptador de la base con rosca (F) (Figura 6).

5. Enrolle todo exceso de cable dentro la luminaria (por encima del módulo) a fin de prepararlo para su colocación.
6. Instale el módulo. (Consulte la sección **MONTAJE** para obtener instrucciones específicas).

Instalación en luminarias LED de las series Halo H2750X, H550X y H750X (base no enroscable)

Nota: El conector LED cumple con el estándar para luminarias de alta eficiencia (Fig. 6) estados de Washington y California en su Título 24, mientras que cumple con portacasquillo de base no enroscable.

1. Enchufe el conector anaranjado en el módulo LED RL560 (A) al conector anaranjado en la luminaria (Figura 6).
2. Enrolle todo exceso de cable dentro la luminaria (por encima del módulo) a fin de prepararlo para su colocación.
3. Instale el módulo. (Consulte la sección MONTAJE para obtener instrucciones específicas).

MONTAJE

Independientemente del método elegido, se ha suministrado una junta de goma esponja redonda para la instalación en caso de que el código local lo exija.

Método de instalación del muelle de torsión

1. Haga el cableado de la unidad correctamente como se lo indica en la sección **CABLEADO** de estas instrucciones.

Figure 8. **Figure 9.**

5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Eaton warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Eaton products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Eaton under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Eaton. This is required before warranty performance shall be considered.

This warranty does not apply to Eaton products that have been altered or repaired or that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damage). This warranty does not apply to products not manufactured by Eaton which have been supplied, installed, and used in conjunction with Eaton products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:
IN NO EVENT SHALL EATON BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS. NOR SHALL THE LIABILITY OF EATON FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF EATON PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF EATON PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.

Eaton is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Eaton are strictly prohibited.

HALO Home RL56 Halo Voice

Método de extracción del muelle de torsión

1. Tire con firmeza hacia abajo del módulo hasta que este no pueda continuar bajando.
2. Llegue hasta donde está la brida del módulo (dentro del cubo) y apriete las patas del muelle de torsión juntas para extraerlas de los receptores de la luminaria.
3. Desconecte el cableado del módulo LED de la luminaria empotrada o con rosca de la base Edison enroscable.
4. Retire el cable a tierra de la luminaria.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITEMENT COMPRISE, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Eaton garantit à ses clients, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, que ses produits Eaton sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Eaton se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial du produit. Eaton requiert un reçu ou autre preuve d'achat qui elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie.

La garantie ne s'applique pas aux produits Eaton qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Eaton et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Eaton. Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DES RESPONSABILITÉS:
EATON NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DEEATON POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS EATON, OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT EATON FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION.AUTRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN BOÎTIER.

Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise.

Eaton n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront assujettis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier.

La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton.

IB518210ML **HALO HOME**

RL56 HALO Voice Halo Home Instructions
RL56 HALO Voice Halo Home Instructions
RL56 HALO Voice Halo Inicio Instrucciones

Packaging Contents
Contenu de l'emballage
Contenidos del embalaje

A. LED module and connector
Module LED y conector
Módulo A DEL et connecteur

B. #8-32 Self tapping screw (Included)
Vis autotaraudeuse no 8-32 (fournie)
Tornillo mecánico #8-32 (incluido)

C. #8-32 Screw (Included)
Vis no 8-32 (fournie)
Tornillo #8-32 (incluido)

E. Gasket (Use as applicable, per local code)
Joint d'étanchéité (le cas échéant, selon le Code local)
Junta (utilícela según corresponda, de acuerdo con el código)

D. #8-32 Hex Nut (Included)
Ecrou hexagonal #8-32 (inclus)
Tornillo No 8-32 autoroscante (incluido)

F. E26 Edison screw base adaptor (For retrofit only – see included retrofit instructions)
Adaptateur pour culot vissé Edison E26 (pour une installation dans le cadre de travaux de modernisation seulement - reportez-vous aux instructions relatives au type d'installation)
Adaptador Edison E26 con base enroscable (solamente para adaptación; consulte las instrucciones incluidas para adaptación)

G. Torsion springs (see torsion spring installation method)
Ressorts de torsion (consulter la méthode d'installation du ressort de torsion)
Muelles de torsión (consulte el método de instalación del muelle de torsión)

ITEMS REQUIRED
(Purchase separately)
- Screwdriver
- Gloves

ARTICLES NÉCESSAIRES
(à acheter séparément)
- Tournevis
- Gants

ARTÍCULOS NECESARIOS
(se compran por separado)
- Destornillador
- Guantes

* For App and wireless control set up please refer to the quick start guide or website.
* Pour l'installation de l'application et la commande sans fil veuillez consulter le guide de démarrage rapide ou le site web.
* Consulte la guía de inicio rápido o el sitio web para ver la configuración de la Aplicación y del control inalámbrico.

Eaton
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770.486.4800
www.eaton.com/lighting

Canada Sales
5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5B0
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2019 Eaton
All Rights Reserved
Printed in China
Imprimé aux Chine
Impreso en los China
Publication No. IBS18210ML

Eaton is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.

Eaton est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaires respectif.

Eaton es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice.

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambios sin previo aviso

Powering Business Worldwide

HALO Home RL56 Halo Voice

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all warnings, including below warnings AND those included on product.
- HALO® recessed luminaires (fixtures) are designed to meet the latest NEC requirements and are certified in full compliance with UL. Before attempting installation of any recessed lighting luminaire check your local electrical code. This code sets the wiring standards for your locality and should be carefully studied before starting.
- Read and follow these instructions.

WARNING

Risk of Fire - MINIMUM 90°C SUPPLY CONDUCTORS. If uncertain, consultanelectrician.

Risk of Electric Shock - Toavoidpossibleelectricalshock, be sure that power supply is turned off at fuse box or circuit breaker before installing or servicing luminaire.

Risk of Fire/Electric Shock – LED Retrofit Kit installationrequiresknowledge ofluminaireselectricalsystems. If not qualified, do not attempt installation. Contactaqualified electrician. Luminaireirwingand electricalpartsmaybedamaged when drilling for installation of LED retrofit kit. Check for enclosedwiringandcomponents.

- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

CAUTION

Edges may be Sharp - Wear gloves while handling.

- Connect fixture to a 120 volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Des précautions de base doivent être suivies lors de l'utilisation de ce produit, incluant:

- Respectez tous les avertissements, y compris ceux ci-dessous AINSI QUE ceux inclus sur ou avec le produit.
- Les luminaires encastrés (appareils d'éclairage) HALO® sont conçus pour répondre aux plus récentes exigences de la NEC et sont homologués CSA. Avant de commencer l'installation d'un éclairage encastré quelconque, vérifiez votre code électrique local. Ce code établit les normes de câblage pour votre localité et doit être étudié attentivement avant de commencer.
- Lisez et suivez ces instructions.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie - CONDUCTEURS D'ALIMENTATION DE 90 °C MIN. Consultez un électricien en cas de doute.

Risque de chocs électriques - Pour éviter la possibilité d'électrocution, assurez-vous que la source d'alimentation est hors tension au niveau du boîtier des fusibles ou le disjoncteur avant d'installer ou de réparer le luminaire.

Risque d'incendie/ de chocs électriques – L'installation de la trousse de modernisation DEL nécessite la connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires, ne tentez pas l'installation. Communiquez avec un électricien qualifié. Les fils du luminaire et les pièces électriques peuvent être endommagés lorsque vous percez pour installer la trousse de post-câblage DEL. Vérifiez le câblage et les composants ci-inclus.

- Au cours de l'installation du kit, ne faites pas de nouveaux trous ou ne modifiez pas les trous existants dans un boîtier contenant des câbles ou des composantes électriques.
- Pour éviter l'abrasion ou les dommages au câblage, n'exposez pas le câblage aux bords de tôle ou à d'autres objets coupants.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluido lo siguiente:

- Tenga en cuenta todas las advertencias, incluyendo las siguientes AMBAS y aquellas incluidas en el producto.
- Las luminarias empotradas HALO™ (luminarias) están diseñadas para cumplir con los requisitos más recientes del Código Eléctrico Nacional (NEC) y están plenamente certificadas por su cumplimiento con UL. Antes de comenzar la instalación de su luminaria empotrada verifique el código local. Este código fija los estándares de cableados de su localidad y debe ser estudiado cuidadosamente antes de comenzar.
- Lea y siga estas instrucciones.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio - UTILICE CONDUCTORES DE SUMINISTRO QUE SOPORTEN UN MÍNIMO DE 90°C. Si no está seguro consulte a un electricista.

Riesgo de choque eléctrico Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de que el suministro de alimentación está apagado en la caja de fusibles o en el disyuntor antes de instalar o mantener la luminaria.

Riesgo de incendio/ choque eléctrico – La instalación del Kit de Retrofit LEDrequiereelconocimientode sistemaseléctricosdeluminarias. Si no está calificado, no intente la instalación. Consulte a un electricistacalificado. El cableado de la luminaria y las piezas eléctricas pueden dañarse al hagaleperforación para instalar el kit adaptador LED. Revise las conexiones y los componentes interiores.

- No perfore ni altere ningún agujero en un compartimento de cables o componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- Para prevenir daños o roduraas en los cables, no los exponga a los bordes de lámminas metálicas o de otros objetos cortantes.

PRÉCAUTION

Les bords peuvent être tranchants - Portez des gants lors de la manipulation.

PRECAUCIÓN

Los bordes pueden cortar - Use guantes durante la manipulación.

HALO Home RL56 Halo Voice

FCC Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference.
  - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

IC Statement

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Zhom RF

- This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
- This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS-247 standard(s).
- This equipment complies with FCC & IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS-247 standard(s).
- This equipment complies with FCC & IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Raccorder l'appareil d'éclairage à une alimentation 120 V, 60 Hz. Toute autre connexion annule la garantie.
- L'appareil d'éclairage doit être installé par un(e) électricien(ne) qualifié(e) ou par une personne ayant de l'expérience en câblage domestique. Le système électrique et la méthode de connexion électrique de l'appareil d'éclairage doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux codes locaux du bâtiment.

Déclaration de la FCC

- Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement de ce dispositif est soumis aux deux conditions suivantes :
  - (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
  - (2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, même celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Le concessionnaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Remarque: Cet équipement a été mis à l'essai et il a été confirmé aux limites établies pour un dispositif numérique de catégorie B en vertu de la section 15 des règlements « B » de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle.

Cet équipement produit, utilise, et peut émettre des ondes radioélectriques ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radioélectriques. Il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si cet équipement cause des parasites nuisibles à la réception radio ou d'émissions de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant l'équipement et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de les éliminer en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit autre de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio ou TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclaration en matière d'exposition aux RF

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre l'élément rayonnant et votre corps.

Déclaration d'IC

- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Zhom RF

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps.
- Ce dispositif est conforme aux normes CNR-247 applicables aux appareils exempts de licence d'Industrie Canada.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et d'Industrie Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID: 2AKCY-RL56BLEHVA
IC-4796A-RL56BLEHVA

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET CES AVERTISSEMENTS.

HALO Home RL56 Halo Voice

FCC ID: 2AKCY-RL56BLEHVA
IC-4796A-RL56BLEHVA

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS.

NON-SCREWBASE LED LUMINAIRES

WARNING

Risk of Fire/Electric Shock - LEDconnectormeetsCalifornia Title-24high-efficacyluminaire standard as a non-screw base socket.

- LED connector is a non-screwbaseluminairedisconnect for tool-less installation.

The RL560 Wireless is UL Certified for use with any 5" or 6" diameter recessed luminaire constructed of steel or aluminum with an interior volume that exceeds 1073*3" for an addition to those noted below and does not exceed the input rating of the luminaire.

- **HALO®** H7HCAT, H7ICT, H7IT, H7ICATNB, H7ICTNB, H7TNB, H7UICAT, H7UICT, H7TICAT, H7TRICAT, H7TRIT, H7TICT, H7ICCT, H27T, H27RICAT, H27RICT, H27RIT, H30ICAT, H30ICT, H30IT, H30ICATNB, H30ICTNB, H30TNB, H35ICAT, R35ICATNB, E27ICAT, E27RICAT, E27TRIT, E27TIAT, E27ICAT, E27ICATNB, E27ICAT, E27RIAT, E27IAT, E27IATNB, E5ICAT, E5ICATNB, E5RICAT, E5TRIT, E5TIAT, E5TIATNB
- **HALO® LED:** H7HDICAT, H7HDRICAT, H750T, H750TCP, H27S6ICAT, H27S6RICAT, H560ICAT, H560RICAT, E5S6ICAT, E5S6RICAT, E750ICAT, E750RICAT
- **HALO® LED Retrofit:** ML7BXRFK, ML7E26RFK, H7CTNB, H7TNB, H7UICAT, H7UICT, H7TICT, H7RICAT, H7RICT, H7TRICT, H7TICAT, H27ICAT, H27ICT, H27RICAT, H27RICT, H27IT, H27ICAT, H27ICT, H30ICAT, H30ICT, H30IT, H30ICATNB, H30ICTNB, H30TNB, H35ICAT, H35ICATNB, H35TNB, H35TIT, H35TIAT, H35ICAT, H35ICATNB, E27ICAT, E27RICAT, E27TRIT, E27TIAT, E27ICAT, E27ICATNB, E27RICAT, E27RIAT, E27IAT, E27IATNB, E5ICAT, E5ICATNB, E5RICAT, E5TRIT, E5TIAT, E5TIATNB
- **HALO® LED:** H750ICAT, H750RICAT, H750T, H750TCP, H27S6ICAT, H27S6RICAT, H560ICAT, H560RICAT, E5S6ICAT, E5S6RICAT, E750ICAT, E750RICAT
- **HALO® LED Retrofit:** ML7BXRFK, ML7E26RFK, H7CTNB, H7TNB, H7UICAT, H7UICT, H7TICT, H7RICAT, H7RICT, H7TRICT, H7TICAT, H27ICAT, H27ICT, H27RICAT, H27RICT, H27IT, H27ICAT, H27ICT, H30ICAT, H30ICT, H30IT, H30ICATNB, H30ICTNB, H30TNB, H35ICAT, H35ICATNB, H35TNB, H35TIT, H35TIAT, H35ICAT, H35ICATNB, E27ICAT, E27RICAT, E27TRIT, E27TIAT, E27ICAT, E27ICATNB, E27RICAT, E27RIAT, E27IAT, E27IATNB, E5ICAT, E5ICATNB, E5RICAT, E5TRIT, E5TIAT, E5TIATNB
- **HALO® LED:** H750ICAT, H750RICAT, H750T, H750TCP, H27S6ICAT, H27S6RICAT, H560ICAT, H560RICAT, E5S6ICAT, E5S6RICAT, E750ICAT, E750RICAT
- **HALO® LED Retrofit:** ML7BXRFK, ML7E26RFK, **Juno:** IC22, IC22R, IC22W, IC22S, IC23, IC23W, IC21, IC21R, IC2, TC2, TC2R, IC20, IC20R, IC26, IC26R, IC26W, IC26S, TC26, TC26R

LUMINAIRES À DEL À CULOT NON VISSÉ

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie/de chocs électriques

- Le connecteur à DEL est compatibleavecleslumineraisà DEL de série H550 Halo de 12,7 cm (5 po) ainsi que de séries H750 et H2750 de 15,24 cm (6 po).
- Le connecteur à DEL est conforme à l'article 24 du règlement de Californie et aux normes concernant les luminaires à haute efficacité en tant que douille de base non vissée.
- Le connecteur à DEL est une prise débrancher ment de luminaire sans culot à vis pour une installation sans outil.

L'utilisation du RL560 sans fil est homologuée UL avec n'importe quel luminaire encastrés de 12,7 cm ou 15,2 cm (5 ou 6 po) de diamètre en acier ou en aluminium présentant un volume interne supérieur à 1768,16 cm³ (1073 po³) en plus de ceux indiqués ci-dessous et ne dépassant pas la puissance d'entrée nominale du luminaire.

- **HALO®** H7HCAT, H7ICT, H7IT, H7ICATNB, H7ICTNB, H7TNB, H7UICAT, H7UICT, H7TICT, H7RICAT, H7RICT, H7TRICT, H7TICAT, H27ICAT, H27ICT, H27RICAT, H27RICT, H27IT, H27ICAT, H27ICT, H30ICAT, H30ICT, H30IT, H30ICATNB, H30ICTNB, H30TNB, H35ICAT, H35ICATNB, H35TNB, H35TIT, H35TIAT, H35ICAT, H35ICATNB, E27ICAT, E27RICAT, E27TRIT, E27TIAT, E27ICAT, E27ICATNB, E27RICAT, E27RIAT, E27IAT, E27IATNB, E5ICAT, E5ICATNB, E5RICAT, E5TRIT, E5TIAT, E5TIATNB
- **HALO® LED:** H750ICAT, H750RICAT, H750T, H750TCP, H27S6ICAT, H27S6RICAT, H560ICAT, H560RICAT, E5S6ICAT, E5S6RICAT, E750ICAT, E750RICAT
- **HALO® LED Retrofit:** ML7BXRFK, ML7E26RFK, **Juno:** IC22, IC22R, IC22W, IC22S, IC23, IC23W, IC21, IC21R, IC2, TC2, TC2R, IC20, IC20R, IC26, IC26R, IC26W, IC26S, TC26, TC26R

LUMINAIRES LED CON BASE NO ENROSCABLE

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio/ choque eléctrico

- El conector LED es compatible con las luminarias de la serie Halo H550 de 5" (127,00 mm) y de las series H750 y H2750 de 6" (152,40 mm).
- El conector LED cumple con el estándar para luminarias de alta eficiencia de los California su Título 24, como lo mencionado en su portacasquillo de base no enroscable.
- El conector LED es un desconector de la luminaria de base no enroscable que no requiere herramientas para su instalación.

El RL560 Wireless está certificado por UL para su uso con cualquier luminaria empotrada de 5" o 6" (127 mm o 152,40 mm) de diámetro construida de acero o aluminio con un volumen interno que exceda 1073* (2760,7 mm) además de los indicados a continuación y no exceda el valor de entrada del luminaria.

- **HALO®** H7HCAT, H7ICT, H7IT, H7ICATNB, H7ICTNB, H7TNB, H7UICAT, H7UICT, H7TICT, H7RICAT, H7RICT, H7TRICT, H7TICAT, H27ICAT, H27ICT, H27RICAT, H27RICT, H27IT, H27ICAT, H27ICT, H30ICAT, H30ICT, H30IT, H30ICATNB, H30ICTNB, H30TNB, H35ICAT, H35ICATNB, H35TNB, H35TIT, H35TIAT, H35ICAT, H35ICATNB, E27ICAT, E27RICAT, E27TRIT, E27TIAT, E27ICAT, E27ICATNB, E27RICAT, E27RIAT, E27IAT, E27IATNB, E5ICAT, E5ICATNB, E5RICAT, E5TRIT, E5TIAT, E5TIATNB, E5ICAT, E5ICATNB, E5RICAT, E5TRIT, E5TIAT, E5TIATNB
- **HALO® LED:** H750ICAT, H750RICAT, H750T, H750TCP, H27S6ICAT, H27S6RICAT, H560ICAT, H560RICAT, E5S6ICAT, E5S6RICAT, E750ICAT, E750RICAT
- **HALO® LED Retrofit:** ML7BXRFK, ML7E26RFK, **Juno: