WIRELESS CHARGING MOUSE PAD INSTRUCTION MANUAL

Typo

THIS ARTWORK IS SOLELY TO BE USED FOR THE SUPPLY OF GOODS TO THE COTTON ON GROUP AND MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

***ARTWORK IS SHOWN AT ACTUAL SIZE PLEASE USE ACTUAL ARTWORK AS SHOWN BELOW.**

DESIGNER: JM

PRODUCT

DIMENSIONS

75MM W x 85MM H

MATERIAL

UNCOATED
WHITE 600GSM

COLOURS

BLACK

KEY

DELINE

DO NOT PRINT

FRONT

TYPO
WIRELESS
CHARGING
MOUSE PAD
INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT OVERVIEW

Front/PU — Reverse / super fiber

Location of charging equipment

Indicator light

Power input port

CONTENTS
1 x Wireless charging mouse pad
1 x USB charging cable
1 x User manual

SPECIFICATIONS – COMPATIBILITY
- Wireless charging mouse pad Compatible with wireless charging functionality
- Power input: 5V2A
- Dimensions: 75x85x3mm
- FCC ID: 2AC3W-MS0001

INSTRUCTIONS FOR USE
Before using the wireless charging mouse pad, use the included USB charging cable to charge it. Ensure it will be in contact with your mouse, but no device is charging. While the device is in charging mode, the indicator light will be solid red. When it is fully charged, it will turn blue and remain solid blue.
(●) Sound approx. while IN CH input is placed.
(●) Sound approx. when charging on your mobile phone battery capacity and fully charging.

INSTRUCTIONS FOR TEMPORARY STAND
Watch a film or talk to your friends with our Typo™ phone stand. Located on the reverse side of the mouse pad. The stand pops out when you need it and folds back when not in use. Now you can filmed with this function you can stick it back.

NOTE
- Please ensure the devices kept away from any liquids, if you need to clean the device, please ensure that the power is switched off.
- Keep charging away from direct sunlight or heat source/ use.

FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference.
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PRODUCT DISPOSAL
The crossed out wheelie bin symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU. To prevent harm to the environment and human health, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal. Electrical and electronic equipment may contain hazardous substances, which are sensitive to heat, you will help us to conserve natural resources and improve standards of environmental protection.

TYPO
無線充電
滑鼠墊
使用說明書

產品概覽

正面/PU — 反面/超纖維

充電設備位置

指示燈

電源輸入端口

內容
1 x 無線滑鼠墊
1 x USB 充電線
1 x 使用說明書

規格 – 兼容性
- 滑鼠墊支持無線充電功能的智能滑鼠墊
- 電源輸入：5V2A
- 尺寸：75x85x3mm
- FCC ID: 2AC3W-MS0001

使用說明
使用無線充電滑鼠墊前，請使用隨附的USB充電線為其充電。確保設備與您的滑鼠接觸，但不要在充電時使用設備。當設備處於充電模式時，指示燈將保持紅色。當完全充電後，指示燈將變為藍色並保持常亮。
(●) 聲音大約。當在IN CH輸入放置。
(●) 聲音大約。當在手機上充電電池容量和完全充電。

臨時支架使用
觀賞影片或與朋友聊天時，請使用Typo™手機支架。位於滑鼠墊的背面，需要時彈出，不使用時可收回。現在您可以使用此功能，您可以將其收回。

注意事項
- 請確保設備遠離任何液體，如需清潔設備，請確保電源已關閉。
- 請勿將充電設備置於直接陽光或熱源下。

FCC 聲明
本設備符合 FCC 規則第 15 部分。本產品的使用須受以下兩項條件的限制：
1) 本設備不得產生有害干擾。
2) 本設備必須接受任何干擾，包括可能會產生不理想操作的干擾。
備註：本設備經測試，證明符合 FCC 規則第 15 部分第 B 類數位設備的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防住宅環境出現有害干擾。本設備產生、使用並可放射射頻能量，若不按照說明安裝和使用，可能會干擾無線電通訊。但不保證在特定安裝中不會發生干擾。若本設備干擾無線電或電視接收，可通過關閉設備來確定是否干擾，可嘗試通過以下一或多項措施來糾正干擾：
- 重新調整或移動接收天線。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接收器所連接的電路不同的電路。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視技師以尋求幫助。
警告：任何未經負責合規性的方式所作的變更，可能會導致使用者的操作權限。

產品處置
如你在任何電子產品、電池或包裝上看到這個帶叉子的垃圾桶標誌，表示相關的電子產品或電池不應作為歐盟的一般家庭廢物處理。為防止對環境和人類健康造成傷害，請根據任何適用的法律或要求對其進行處置。電子設備可能含有有害物質，對熱敏感，您將有助於保護自然資源並提高環境保護標準。

TYPO
BANTALAN TETIKUS
PENGISI DAYA
NIRKABEL
PANDUAN PENGGUNA

SAMBARAN UMUM PRODUK

Depan / PU — Sisi Balik / serat super

Lokasi perangkat pengisian daya

Lampu indikator

Port masukan daya

ISI
1 Bantalan tetikus pengisi daya
1 Kabel pengisi daya USB
1 Buku Panduan

SPESIFIKASI – KOMPATIBILITAS
- Bantalan tetikus pengisi daya kompatibel dengan fungsionalitas pengisian daya nirkabel
- Masukan daya: 5V2A
- Dimensi: dlm. 75x85x3mm
- FCC ID: 2AC3W-MS0001

PETUNJUK PENGGUNAAN
Untuk menggunakan bantalan tetikus pengisi daya nirkabel, gunakan kabel pengisi daya USB yang disertakan untuk mengisinya. Pastikan bantalan tetikus menyentuh mouse Anda, namun tidak ada perangkat yang sedang diisi daya. Ketika alat pengisi daya sedang diisi daya, indikator lampu akan menyala merah. Ketika sudah sepenuhnya terisi daya, indikator lampu akan berubah menjadi biru dan akan tetap menyala biru.
(●) Suara kira-kira. ketika IN CH input ditempatkan.
(●) Suara kira-kira. ketika ponsel Anda terhubung dengan pengisi daya nirkabel dan pengisian daya telah selesai.

PETUNJUK UNTUK DUDUKAN SEMENTARA
Tonton film atau ngobrol dengan teman-teman dengan menggunakan dudukan ponsel Typo™. Dudukan ini terletak di bagian belakang bantalan tetikus. Dudukan akan muncul saat penggunaannya dan dilipat kembali saat tidak digunakan. Sekarang Anda dapat menggunakan fitur dudukan ini, Anda dapat mengembalikannya ke posisi semula.

CATATAN
- Pastikan perangkat yang jauh dari cairan apapun, jika Anda harus membersihkan perangkat, harap pastikan daya sudah mati.
- Jauhkan pengisian dari paparan cahaya langsung atau sumber panas saat mengisi daya.

TYPO
MIẾNG LÓT RÊ
CHUỘT CÓ TÍNH
NĂNG SẠC KHÔNG
DÂY
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Mặt trước / PU — Đế bề mặt / siêu sợi

Vị trí của thiết bị sạc

Đèn báo

Cổng đầu vào của nguồn điện

SẢN PHẨM GỒM
1 x Miếng lót chuột có tính năng sạc không dây
1 x Cáp sạc USB
1 x Hướng dẫn sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT – KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH
- Tương thích với tính năng sạc không dây của miếng lót chuột không dây
- Đầu vào nguồn điện: 5V2A
- Kích cỡ: dài 75x85x3mm
- FCC ID: 2AC3W-MS0001

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Để sạc pin cho miếng lót chuột không dây, hãy sử dụng cáp sạc USB đi kèm để sạc pin. Đảm bảo nó tiếp xúc với chuột của bạn, nhưng không có thiết bị nào đang sạc. Trong chế độ sạc, đèn báo sẽ sáng màu đỏ. Khi đã sạc đầy, nó sẽ chuyển sang màu xanh lam và vẫn sáng màu xanh lam.
(●) Âm thanh xấp xỉ. khi IN CH đầu vào đặt vào.
(●) Âm thanh xấp xỉ. khi điện thoại di động của bạn kết nối với bộ sạc không dây và sạc hoàn tất.

HƯỚNG DẪN GIÁ ĐỠ TẠM THỜI
Xem phim hoặc nói chuyện với bạn bè với giá đỡ điện thoại Typo™. Nó nằm ở mặt sau của miếng lót chuột. Giá đỡ bung ra khi bạn cần nó và gấp lại khi không sử dụng. Bây giờ bạn có thể sử dụng tính năng này, bạn có thể gấp lại.

GHI CHÚ
- Đảm bảo các thiết bị ở xa bất kỳ chất lỏng nào và nếu bạn cần vệ sinh thiết bị, hãy đảm bảo nguồn điện đã được tắt.
- Giữ sạc ở nơi tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc nguồn nhiệt khi đang sử dụng.

Tuyên bố của FCC
Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy định của FCC. Việc vận hành thiết bị phải tuân theo hai điều kiện sau:
1) Thiết bị này không được phép gây nhiễu có hại.
2) Thiết bị phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nhiễu nào thu nhận được, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.
Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và được xác định là tuân thủ giới hạn kỹ thuật số Loại B theo Phần 15 của Quy định của FCC. Các giới hạn này nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu có hại trong lắp đặt dân cư. Thiết bị này sinh ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu cho thông tin vô tuyến. Tuy nhiên, không có bảo đảm rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu cho sóng vô tuyến hoặc truyền hình, điều có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên cố gắng khắc phục nhiễu bằng một trong những biện pháp sau đây:
- Định hướng lại hoặc di chuyển ăng-ten thu sóng.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
- Cắm thiết bị vào mạch điện khác với mạch điện mà máy thu được kết nối.
- Tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.
Cảnh báo: Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào không được phê duyệt rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người dùng.

Thải bỏ sản phẩm
Nếu bạn thấy biểu tượng thùng rác có gạch chéo trên bất kỳ sản phẩm điện tử, pin hoặc bao bì của của chúng tôi, điều đó có nghĩa là sản phẩm điện tử hoặc pin liên quan không được thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường của EU. Để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hãy thải bỏ chúng theo bất kỳ luật hiện hành nào hoặc yêu cầu. Thiết bị điện và điện tử có thể chứa các chất nguy hiểm, nhạy cảm với nhiệt, bạn sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

TYPO
لوحة ماوس
مزودة بشحن
لاسلكي
دليل المستخدم

نظرة عامة على المنتج

الأمام / PU — سيرو خلفي/ألياف

مصدر الطاقة

مؤشر الضوء

منفذ إدخال الطاقة

المواصفات – التوافق
- لوحة ماوس الشحن اللاسلكي المتوافقة مع الشحن اللاسلكي
- مدخل الطاقة: 5V2A
- الأبعاد: 75x85x3mm
- FCC ID: 2AC3W-MS0001

تعليمات الاستخدام
لشحن لوحة الماوس اللاسلكي، استخدم كابل الشحن USB المرفق. تأكد من أن الماوس يلامسه، ولكن لا يوجد جهاز يشحن. أثناء الشحن، سيضيء المؤشر باللون الأحمر. عندما يكون ممتلئًا بالكامل، سيتحول إلى اللون الأزرق ويظل مضيئًا.
(●) صوت تقريبي. عندما يتم وضعه في IN CH المدخلات.
(●) صوت تقريبي. عندما يكون هاتفك المحمول متصلًا بالشاحن اللاسلكي وتكتمل الشحنة.

تعليمات لحامل مؤقت
شاهد فيلمًا أو تحدث مع أصدقائك باستخدام حامل هاتف Typo™. يقع في الجزء الخلفي من لوحة الماوس. يظهر الحامل عندما تحتاجه ويطوى عندما لا يكون قيد الاستخدام. الآن يمكنك استخدام هذه الميزة، يمكنك إعادته.

ملاحظة
- يرجى التأكد من بقاء الأجهزة بعيدًا عن أي سوائل، إذا كنت بحاجة إلى تنظيف الجهاز، يرجى التأكد من أن الطاقة قد تم إيقاف تشغيلها.
- حافظ على الشحن بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو مصدر الحرارة/ الاستخدام.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروط التالية:
1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم تلقيه، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عمل غير مرغوب فيه.
ملاحظة: تم اختبار هذا المعدل وثبت أنه يتوافق مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة B، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود من المتطلبات لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيب السكني. هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة الترددات الراديوية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار في اتصالات الراديو. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في تركيب معين. إذا كان هذا الجهاز يتسبب في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، يُشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها المستقبل.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.
تحذير: أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال قد تلغي سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

التخلص من المنتج
إذا رأيت رمز صندوق القمامة على عجلات مشطوبًا على أي منتج من منتجاتنا الكهربائية أو بطارياتها أو عبواتها، فإن ذلك يعني أن المنتج الكهربائي أو البطارية ذات الصلة لا يجب التخلص منها كنفايات منزلية عامة في الاتحاد الأوروبي. لمنع الإضرار بالبيئة وصحة الإنسان، يرجى التخلص منها وفقًا لأي قوانين أو متطلبات محلية سارية المفعول للتخلص منها. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية على مواد خطرة، وهي حساسة للحرارة، وسوف تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين معايير حماية البيئة.

TYPO
Designed in Australia/Made in China
#TYPOLIFE

RECYCLE ME

	English	Thai	Chinese (S)	Arabic	Vietnamese	Indonesia	French	Italian	Spanish	Polish	Dutch	Finnish	Swedish	Danish	Norwegian	Russian	Portuguese	German
	Aus, NZ, South Africa, Philippines, UK, Ireland, Malaysia, Singapore, UAE, USA, Europe	Thailand	Hong Kong	Qatar, Saudi Arabia, Kuwait	Vietnam	Indonesia, Zalora	Zalando, MEET, Cloudave	Zalando	Zalando, MEET	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Lamoda	Zalando, Brazil	Zalando, MEET
Compliant (YES/NO/N/A)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

High(●)/mid = Whs(○)/no(-)