CREATIVE T30 WIRELESS

Signature Series

EN. Safety Instructions/Technical Specifications/FAQ

FR. Consignes de sécurité/Caractéristiques techniques/FAQ

ES. Instrucciones de seguridad/Especificaciones técnicas/Preguntas más frecuentes

PT. Instruções de segurança/Especificações técnicas/FAQ (Perguntas mais frequentes)

JP. 安全に関する注記/技術仕様/FAQ

CS. 安全使用说明/技术规格/常见问题

CT. 安全指示/技術規格/常見問題解答

KO. 안전 지침/기술 사양/자주 묻는 질문

TR. Güvenlik Talimatları/Teknik Özellikler/SSS

BI. Instruksi Keselamatan/Spesifikasi Teknis/PSD (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

AR. إرشادات السلامة/ المواصفات الفنية/ الأسئلة المتداولة (FAQ)

Model No.型号 MF1655
PN: 03MF165500003 Rev A

Safety Instructions

Please read the following before using Creative products:

- Use a Mains plug that is appropriate for your country or region.
- To be completely disconnected from the power input, the mains plug has to be disconnected/detached from the mains.
- Disconnect the mains plug when the device is expected to be unused for several days.

Additional guidelines for *Bluetooth*® devices

- The short wave radio frequency signals of a *Bluetooth* device may impair the operation of other electronic and medical devices
- Switch off the device where it is prohibited. Do not use the device in medical facilities, aircraft, refueling points, close to automatic doors, automatic fire alarms or other automatically controlled devices
- Keep this device at least 20 cm from pacemakers and other medical devices. Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices

Technical Specifications

- *Bluetooth* Version : *Bluetooth* 3.0
- Operating Frequency: 2402 - 2480 MHz
- Supported *Bluetooth* profiles*: A2DP (Wireless Stereo *Bluetooth*)
- Supported codec: SBC, aptX®
- Operating Range: Up to 10 meters (Measured in open space. Walls and structures may affect range of device.)
- Device Operating Temperature range : 0ºC to 45ºC

Power Adapter Information
Brand: Creative
Model Number: MSP-Z1700IC27.0-48W or XKD-Z1700IC27.0-48W
Input: 100-240VAC 50/60Hz 1.2A
Output: 27VDC 1.7A

Note: Compliance markings are located on the bottom of this product.

Compatibility Disclaimer
Wireless performance is dependent on your device's *Bluetooth* wireless technology. Refer to your device manufacturer's manual. Creative will not be liable for any loss of data or leakage resulting from the use of these devices.

Notes
* Refer to your *Bluetooth* device (notebook[1], PC[1], mobile device[2]) manufacturer's documentation/website for supported profiles.

[1] Compatible with PC (Windows XP/Vista/7/8), Apple Macintosh equipped with *Bluetooth* wireless stereo

[2] Compatible with most major brands of *Bluetooth* A2DP enabled mobile phones and A2DP enabled mobile phones including (iPhone, Windows Mobile and Android phone)

Product Registration
Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available.
You can register your during installation of at http://www.creative.com/register.
Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

FR

Consignes de sécurité

Veuillez lire les informations suivantes avant d'utiliser des produits Creative :

- Utilisez une prise électrique correspondant à votre pays ou à votre région.
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur lorsque l'appareil risque de rester inutilisé pendant plusieurs jours.

Directives supplémentaires pour les périphériques *Bluetooth*®

- Les fréquences radio à ondes courtes émises par un périphérique *Bluetooth* peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électroniques et médicaux
- Arrêtez l'appareil si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas dans les structures médicales, les aéroports et les stations essence, ni à proximité de portes automatiques, d'alarmes incendie et d'autres dispositifs à commande automatique
- N'utilisez pas cet appareil à moins de 20 cm d'un simulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux. Il émet des ondes radio qui risquent de perturber leur fonctionnement

Caractéristiques techniques

- Version *Bluetooth*: *Bluetooth* 3.0
- Fréquence de fonctionnement: 2402 - 2480 MHz
- Profils *Bluetooth* pris en charge*: A2DP (*Bluetooth* stéréo sans fil)
- Codecs pris en charge: SBC, aptX®
- Portée de fonctionnement:
Jusqu'à 10 mètres (Mesures constatées dans un espace ouvert. Les murs et les structures peuvent influer sur la portée de fonctionnement.)
- Températures de fonctionnement du périphérique: 0ºC - 45ºC

Informations sur l'adaptateur secteur
Marque: Creative
Modèle: MSP-Z1700IC27.0-48W or XKD-Z1700IC27.0-48W
Entrée: 100-240VAC 50/60Hz 1.2A
Sortie: 27VDC 1.7A

Remarque: Les marques de conformité se trouvent au dessous du produit.

Déclaration de compatibilité
Les performances sans fil dépendent de la technologie sans fil *Bluetooth* de votre périphérique. Reportez-vous au manuel du fabricant de votre périphérique. Creative ne pourra être tenu responsable des pertes de données ou des fuites résultant de l'utilisation de cet appareil.

Remarques
* Pour savoir quels sont les profils pris en charge, reportez-vous à la documentation ou au site Web du fabricant du périphérique *Bluetooth* (ordinateur portable[1], PC[1] ou périphérique mobile[2]).

[1] Compatible avec les PC (Windows XP/Vista/7/8), les Apple Macintosh équipés d'un système stéréo sans fil *Bluetooth*

[2] Compatible avec les principales marques de téléphones mobiles conformes avec *Bluetooth* A2DP (iPhone, Windows Mobile et Android)

Enregistrement du produit
L'enregistrement de votre produit vous assure de recevoir le support produit et les services les plus appropriés disponibles.
Vous pouvez enregistrer votre produit lors de l'installation ou sur le site http://www.creative.com/register.
Notez que vos droits à la garantie ne sont pas soumis à l'enregistrement.

FAQ

Exécutez les opérations de dépannage suivantes avant d'envoyer le produit en réparation. Pour plus d'informations, visitez le site support.creative.com.

Le Creative T30 Wireless ne s'allume pas. Que puis-je faire ?
- Vérifiez que l'adaptateur secteur est parfaitement connecté via son cordon à une prise de courant alimentée, ainsi qu'au haut-parleur.

Il n'y a pas de liaison *Bluetooth* entre mon périphérique et le Creative T30 Wireless. Que puis-je faire ?
Assurez-vous que votre appareil compatible avec *Bluetooth* prend en charge le profil A2DP. Pour savoir comment activer les fonctions et fonctionnalités *Bluetooth*, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Vous pouvez également tenter l'opération suivante :
- Supprimez l'entrée Creative T30 Wireless de la liste des périphériques *Bluetooth* couplés en mémoire et exécutez la procédure décrite dans la Section 3 (Écoute de son provenant d'autres périphériques) pour recoupler votre périphérique avec Creative T30 Wireless
- Assurez-vous qu'aucun autre appareil sans fil ne se trouve dans un rayon de 10 mètres lors du couplage
- Assurez-vous que vos périphériques *Bluetooth* et le Creative T30 Wireless ne sont connectés à aucun autre périphérique
- Sur certains périphériques *Bluetooth*, vous pouvez être obligé de sélectionner Creative T30 Wireless comme périphérique de sortie par défaut une fois le couplage terminé**

Une liaison *Bluetooth* est établie entre les périphériques et le couplage a été effectué, mais il n'y a pas de musique. Que puis-je faire ?
**Sur certains ordinateurs intégrant les fonctionnalités *Bluetooth*, certaines clés USB *Bluetooth* ou d'autres périphériques, vous pouvez être obligé de spécifier/configurer manuellement Creative T30 Wireless comme sortie audio (dans la section Sons et périphériques audio de votre système d'exploitation, par exemple). Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du fabricant.

Je n'ai pas pu effectuer le couplage à mon périphérique *Bluetooth* compatible NFC
- Vérifiez que NFC est activé pour votre périphérique. Pour des informations sur la manière d'activer NFC, veuillez consulter la documentation qui accompagne votre périphérique compatible NFC.
- Vérifiez que votre périphérique compatible NFC n'est connecté à aucun autre périphérique *Bluetooth* et que le Creative T30 Wireless n'est connecté à aucun périphérique *Bluetooth*, puis réessayez.

Remarque: Le Creative T30 Wireless peut se connecter à un maximum de 1 périphérique stéréo à la fois et il rejettera tout 2ème périphérique se connectant via NFC tant que le périphérique *Bluetooth* actuellement connecté n'est pas déconnecté.
- Mettez à jour le firmware de votre périphérique *Bluetooth* compatible NFC, puis tentez à nouveau les 2 étapes ci-dessus.

Pourquoi mon haut-parleur se met-il en mode Veille (économie d'énergie) après plus de 15 minutes alors que je lis de la musique en utilisant l'entrée auxiliaire ?
Conformément aux réglementations EuP, votre haut-parleur Creative doit se mettre en mode Veille s'il ne détecte pas d'entrée audio sur l'entrée auxiliaire après un délai spécifique. Ce haut-parleur est réglé pour activer la fonctionnalité de gestion automatique de l'alimentation lorsqu'un seuil de niveau d'entrée déterminé est atteint. Cela veut dire que si vous réduisez considérablement le volume sur votre lecteur MP3 ou périphérique intelligent, votre haut-parleur peut interpréter le réglage comme du silence et passer en mode Veille. Ce n'est en aucun cas un défaut du produit mais une conception prévue pour respecter les réglementations EuP.
Pour éviter que cela ne se produise, montez le volume de votre lecteur MP3 ou périphérique intelligent au maximum sans provoquer de distorsion, et utilisez les contrôles de volume de votre haut-parleur Creative pour régler la puissance sonore de votre audio. Cela ne s'applique pas aux connexions sans fil *Bluetooth*.

Pourquoi mon haut-parleur ne se met-il pas en Veille automatiquement après 15 minutes d'inactivité ?
- Veuillez vérifier qu'aucun périphérique *Bluetooth* n'est connecté au haut-parleur et qu'aucun signal audio ne parvient à son entrée auxiliaire.

Notice for Taiwan

敬告使用者:
1. 本產品使用用時,不致造成違反低功率電波輻射性電機管理辦法之控制、調整及開關之使用方法。
2. 本產品不得任意調整更改各項零件或對於發射之功率影響之作為,若有操作問題請與本公司人員聯繫;
並由本公司 負起監督及維修之責任。
3. 根據交通部低功率電波輻射性電機管理辦法規定:

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Notice for Korea

Safety information
B급 기기
(가정용 방송통신기자재)

Class B Equipment
(For Home Use Broadcasting & Communication Equipment)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability equipment and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

Vietnam RoHS Statement

This product is in compliance with Circular 30/2011/TTBCT of the Ministry of Trade of the Socialist Republic of Vietnam ("Circular"), it does not contain the following substances in concentration greater than the Maximum Limit value as specified in the Circular.

Substance	Maximum Limit (ppm) [1, 2]
• lead	1000
• mercury	1000
• cadmium	100
• hexavalent chromium	1000
• polybrominated biphenyls (PBB)	1000
• polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	1000

[1] Maximum Limit does not apply to applications exempted from the Circular.
[2] Maximum Limit refers to concentration by weight in homogeneous materials.

FAQ

Perform the following trouble-shooting steps before sending it for servicing. For more information, please refer to support.creative.com

The Creative T30 Wireless cannot be powered ON. What should I do?
- Ensure the connection of the power adapter to the AC cord is firmly attached and connected to the speaker with the mains ON.

There's no *Bluetooth* link between my device and the Creative T30 Wireless. What should I do?
Ensure that your *Bluetooth* enabled device support A2DP profile. Refer to its user's manual on how to enable (turn on) the *Bluetooth* functions and capabilities.
You may also try the following:
- Delete the Creative T30 Wireless name entry from your *Bluetooth* device paired memory list and perform the steps in **Section 3 (Enjoy audio from *Bluetooth* devices)** to re-pair your device with Creative T30 Wireless
- Make sure that there are no other wireless devices within 10 meter radius when pairing
- Ensure that both your *Bluetooth* devices and Creative T30 Wireless are not connected to any other devices
- On some *Bluetooth* device, you may need to select Creative T30 Wireless as your default output device after pairing is complete**

***Bluetooth* link is established and paired between the devices but there's no music.**
What should I do?
**With some built-in *Bluetooth* enable computers, 3rd party USB *Bluetooth* dongles or other devices, you may be required to manually specify/ setup the audio output as Creative T30 Wireless, e.g., (under sound and audio devices section on your computer's operating system) Please consult your manufacturer's documentation for further information.

I am unable to pair to my *Bluetooth* NFC enabled device
- Ensure that NFC is turned on for your device. For information on how to turn on NFC, please consult the documentation found on your NFC enabled device.
- Ensure that both your NFC enabled device is not connected to any other *Bluetooth* devices and that the Creative T30 Wireless is not connected to a *Bluetooth* device and try again.

Note: The Creative T30 Wireless can connect to a maximum of 1 stereo *Bluetooth* devices at any given time and will reject the 2nd device connecting via NFC until the currently connected *Bluetooth* device is disconnected.

- Update your NFC enabled *Bluetooth* device firmware and try the above 2 steps again.

Why does my speaker enter standby (power saving) mode when I am still playing music using aux-in after more than 15 minutes?
In keeping with EuP regulations, your Creative speaker will go into Standby mode if it doesn't detect audio input on the aux-in after a specific amount of time. This speaker uses a fixed threshold input level to enable auto power management feature. This means if you greatly lower the volume on your mp3 player or smart device, your speaker might interpret this as silence and go into Standby mode. This is by no means a product defect but a design intent in keeping with EuP regulations.

To avoid this from happening, turn up the volume on your connected mp3 player or smart device as high as it can go without distortion setting in, and use the volume controls on your Creative speaker to determine how loud (or soft) you want your audio. This does not apply to *Bluetooth* wireless connections.

Why is my speaker unable to enter standby automatically after 15mins of inactivity?
- Please ensure that there are no *Bluetooth* devices connected to the speaker and that the aux-in has no audio signal on it.

ES

Instrucciones sobre seguridad

Lea la siguiente información antes de utilizar los productos de Creative:

- Utilice un enchufe de corriente que sea apropiado para su país o región.
- Para desconectar completamente la entrada de alimentación, debe desenchufar el cable de alimentación de red de la toma de corriente.
- Desconecte el enchufe de alimentación de red cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante varios días.

Instrucciones adicionales para dispositivos *Bluetooth*®
- Las señales de radiofrecuencia de onda corta de un dispositivo *Bluetooth* pueden afectar al funcionamiento de otros dispositivos electrónicos o médicos.
- Apague el dispositivo en los lugares en los que se prohíba su uso. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente
- Mantenga el dispositivo a más de 20 cm de marcapasos u otros dispositivos médicos. Las ondas de radio pueden afectar a su funcionamiento.

Especificaciones técnicas

- Versión *Bluetooth* Version : *Bluetooth* 3.0
- Frecuencia operativa: 2402 - 2480 MHz
- Perfiles *Bluetooth* admitidos*: A2DP (*Bluetooth* estéreo inalámbrico)
- Códec admitido: SBC, aptX®
- Alcance operativo:
hasta 10 metros (Medido al aire libre. Las paredes y las estructuras pueden afectar al alcance operativo).
- Rango de temperatura operativa del dispositivo: 0ºC - 45ºC

Información del adaptador de corriente
Marca: Creative
Número de modelo: MSP-Z1700IC27.0-48W or XKD-Z1700IC27.0-48W
Entrada: 100-240VAC 50/60Hz 1.2A
Salida: 27VDC 1.7A

Nota: Las marcas de conformidad se encuentran en la parte inferior de este producto.

Limitación de responsabilidad de compatibilidad
El rendimiento de la red inalámbrica depende de la tecnología inalámbrica *Bluetooth* del dispositivo. Consulte la documentación del fabricante de su dispositivo. Creative no se hace responsable de pérdidas de datos o pérdidas que resulten del uso de estos dispositivos.

Notas
* Consulte la documentación o el sitio web del fabricante del dispositivo *Bluetooth* (portátil[1], PC[1] o dispositivo móvil[2]) para conocer cuáles son los perfiles admitidos.

[1] Compatible con PC (Windows XP/Vista/7/8), Apple Macintosh equipados con *Bluetooth* estéreo inalámbrico

[2] Compatible con la mayoría de las principales marcas de teléfonos móviles con *Bluetooth* A2DP y A2DP (incluidos iPhone, Windows Mobile y Android)

Registro del producto
Si registra el producto, recibirá el servicio de asistencia al cliente más adecuado. Puede realizar el registro durante la instalación o en la página http://www.creative.com/register.
Se señala que los derechos de la garantía son independientes del registro del producto.

Preguntas más frecuentes

Lleve a cabo los siguientes pasos de resolución de problemas antes de enviarlo a reparar. Para obtener más información, visite support.creative.com

No puedo encender Creative T30 Wireless. ¿Qué debo hacer?
- Asegúrese de que la conexión del adaptador de corriente con el cable de CA se encuentra correctamente acoplada y conectada al altavoz con la alimentación encendida.

No se establece ningún enlace de *Bluetooth* entre el dispositivo y Creative T30 Wireless. ¿Qué debo hacer?
Asegúrese de que el dispositivo dotado de *Bluetooth* admita el perfil A2DP. Consulte el manual de usuario sobre cómo habilitar (activar) las funciones y funcionalidades *Bluetooth*.

También puede intentar realizar lo siguiente:
- Borre la entrada de nombre Creative T30 Wireless del dispositivo *Bluetooth* emparejado y realice los pasos indicados en la Sección 3 (Disfrute del audio de otros dispositivos *Bluetooth*) para volver a emparejar el dispositivo con Creative T30 Wireless.
- Asegúrese de que no haya ningún otro dispositivo inalámbrico en un radio de 10 metros cuando realice el emparejamiento.
- Asegúrese de que los dispositivos *Bluetooth* y Creative T30 Wireless no estén conectados a otros dispositivos
- En algunos dispositivos *Bluetooth*, es posible que tenga que seleccionar Creative T30 Wireless como el dispositivo de salida predeterminado cuando se complete la conexión**

El enlace *Bluetooth* se ha establecido y los dispositivos están conectados, pero no se escucha la música. ¿Qué debo hacer?
**Con algunos ordenadores con *Bluetooth* integrado, dispositivos *Bluetooth* USB de terceros u otros, es posible que sea necesario especificar o establecer la salida de audio como Creative T30 Wireless (por ejemplo, en la sección de dispositivos de audio y sonido en el sistema operativo de su equipo). Consulte la documentación del fabricante para obtener más información.

No soy capaz de establecer la conexión con mi dispositivo *Bluetooth* con NFC
- Compruebe que la función NFC esté activada en su dispositivo. Para obtener más información sobre cómo activar la función NFC, consulte la documentación disponible en su dispositivo con NFC.
- Asegúrese de que su dispositivo con NFC no esté conectado a ningún otro dispositivo *Bluetooth* y de que Creative T30 Wireless no esté conectado a ningún dispositivo *Bluetooth* e inténtelo de nuevo.

Nota: Creative T30 Wireless se puede conectar a 1 dispositivo *Bluetooth* estéreo como máximo al mismo tiempo, por lo que rechazará un segundo dispositivo que se conecte mediante NFC mientras no se desconecte uno de los dispositivos *Bluetooth*.
- Actualice el firmware de su dispositivo *Bluetooth* con NFC y realice de nuevo los dos pasos anteriores.

¿Por qué entran mis altavoces en modo de suspensión (ahorro de energía) después de 15 minutos si la reproducción de música continúa a través de una entrada auxiliar?
El altavoz de Creative entra en modo de suspensión si no detecta ninguna entrada de audio en la entrada auxiliar después de un periodo de tiempo determinado con el objetivo de cumplir con la normativa de productos que consumen energía. Este altavoz utiliza un umbral de nivel de entrada fijo para activar la función de gestión de energía automática. Esto implica que, si reduce considerablemente el volumen de su reproductor mp3 o dispositivo inteligente, es posible que el altavoz interprete que esto es un silencio y entre en modo de suspensión. Esto no significa que el producto tenga algún defecto, sino que se trata de una característica del diseño para cumplir con la normativa de productos que consumen energía.
Para evitar que esto ocurra, suba el volumen en el reproductor mp3 o dispositivo inteligente al máximo, sin activar los ajustes de distorsión, y utilice los controles de volumen del altavoz de Creative para determinar el volumen (alto o bajo) del sonido. Esto no es aplicable a las conexiones *Bluetooth* inalámbricas.

¿Por qué mi altavoz no entra en estado de suspensión de forma automática tras 15 minutos de inactividad?
- Asegúrese de que no haya dispositivos *Bluetooth* conectados al altavoz y que la entrada auxiliar no tenga señal de audio.

Notice for Singapore

Complies with IDA Standards DB00148

Turkey RoHS Statement

EEE Yönetmeliğine Uygundurc

© 2013 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The *Bluetooth*® word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. aptX® is a trademark of CSR plc. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Use of this product is subject to a limited warranty. Actual contents may differ slightly from those pictured.

DECLARATION OF CONFORMITY
According to R&TTE Directive (1999/5/EC)

Manufacturer's Name:	Creative Technology Ltd
Manufacturer's Address:	31, International Business Park #03-01, Creative Resource Singapore 609921
Product Name:	Creative T30 Wireless
Model Number:	MF1655
External Power Adapter Model Number:	XKD-Z1700IC27.0-48W
Intended Use:	Office and Home Usage
Restrictive use:	Nil

To which this declaration relates are in conformity with the following standard(s):

EMC: Class B
EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006
EN 55020:2007 + A11:2011
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.1.1:2009

Health & Safety:
EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2011
EN 62479:2010

Radio:
EN 300 328 V1.7.1:2006

RoHS:
EN 50581:2012

Supplementary Information:
External Power supply unit is bundled with the product and not sold separately.

Technical documentation for this product(s) is retained at the following address:

Company Name : Creative Technology Ltd
Company Address : 31, International Business Park
#03-01, Creative Resource
Singapore 609921

EN Hereby, Creative Technology Ltd. declares that this wireless speaker is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

TR Creative Technology Ltd., Kablosuz Hoparlör in Avrupa Konseyi'nin 1999/5/EC sayili direktifinde belirtilen önemli gereklilik ve ilgili kosullara uygunlugunu beyan eder

Regulatory Information

The following sections contain notices for various countries:
CAUTION: This product is intended for use with FCC/CE certified computer equipment. Please check the equipment operating/installation manual and/or with the equipment manufacturer to verify/confirm if your equipment is suitable prior to the installation or use of the product.
Federal Communication Commission (FCC) Interference Statement Notice for USA FCC Part 15: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed with computer equipment certified to comply with Class B limits.
All cables used to connect to the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.
MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.
Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Notice for Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes NMB-003 et CNR-210.This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, includinginterference that may cause undesirable operation. Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence. Son Fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1)Le matériel ne peut être source D´interférnces et
(2)Doit accepter toutes les interférences reques, Y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

CANADIAN CLASS B STATEMENT: This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Department of Communications. Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans la norme sur le materiel brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par le ministre des Communications.
Caution: **Exposure to Radio Frequency Radiation.**
To comply with RSS 102 RF exposure compliance requirements, a separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this device and all persons.Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes
MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Avrupa Uyumu
Bu ürün aşağıdakilere uygundur:
2004/108/EC EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Yönetmeliği.2011/65/EC RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) YönetmeliğiAvrupa piyasasına yönelik, elektrik şebekesi tarafından çalıştırılan ürünler 2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) ve 2009/125/EC Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe uygundur. Avrupa piyasasına yönelik İletişim / RF kablosuz ürünleri R ve TTE Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

DİKKAT:
Avrupa CE gereksinimleriyle uyumlu olması için bu cihazın, B Sınıfı sınırlarına uygun olan CE sertifikalı bilgisayar donanımları ile birlikte kurulması gerekir. Bu cihazı bağlamak için kullanılan tüm kabloların koruyuculu ve topraklanmış olması ve 3 metreden uzun olmaması gerekir. Sertifikalı olmayan bilgisayarlarla veya yanlış kablolarla birlikte kullanılması, diğer cihazların düzgün çalışmamasına veya üründe istenmeyen etkiler görülmesine neden olabilir.

DEĞİŞİKLİKLER:
Creative Technology Limited veya bağlı şirketlerinden biri tarafından açıkça onaylanmamış tüm değişiklikler kullanıcının garanti ve teminat haklarını geçersiz kılabilir.