CREATIVE DSxm
Signature Series

EN. Safety Instructions/Technical Specifications/FAQ
FR. Consignes de sécurité/Caractéristiques techniques/FAQ
DE. Sicherheitsanweisungen/Technische Daten/FAQ
IT. Istruzioni di sicurezza/Specifiche tecniche/Domande frequenti
ES. Instrucciones de seguridad/Especificaciones técnicas/Preguntas más frecuentes
NL. Veiligheidsinstructie/Technische specificaties/Veelgestelde vragen
PT. Instruções de segurança/Especificações técnicas/FAQ (Perguntas mais frequentes)
SV. Säkerhetsanvisningar/Tekniska specifikationer/Vanliga frågor
NO. Sikkerhetsinstruksjoner/Tekniske data/Vanlige spørsmål
DA. Sikkerhedsinstruktioner/Tekniske specifikationer/Ofte stillede spørgsmål
FI. Turvachjeet/Tekniset tiedot/Usein kysytyt kysymykset
CZ. Bezpečnostní pokyny/Technické specifikace/Časté dotazy
PL. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa/Dane techniczne/Najczęściej zadawane pytania
RU. Инструкция по технике безопасности/Технические характеристики/Часто задаваемые вопросы
HU. Biztonsági tudnivalók/Műszaki adatok/GYIK
EL. Οδηγίες ασφαλείας/Τεχνικές Προδιαγραφές/Συνήθεις ερωτήσεις
LT. Saugos instrukcijos/Techniniai duomenys/DUK
SK. Bezpečnostné pokyny/Technické špecifikácie/Časté otázky

Model No. MF8150
PN: 03MF815000003 Rev A

Regulatory Information

The following sections contain notices for various countries:

CAUTION: This product is intended for use with FCC/CE certified computer equipment. Please check the equipment operating/installation manual and/or with the equipment manufacturer to verify/confirm if your equipment is suitable prior to the installation or use of the product.

Federal Communication Commission (FCC) Interference Statement Notice for USA FCC Part 15: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provice reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed with computer equipment certified to comply with Class B limits.

All cables used to connect to the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

California Proposition 65 Statement
WARNING: Handling this product may expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
Wash hands after handling.
Explanatory Note: California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65) requires special product labeling for products containing certain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Creative has chosen to provide a warning based on its knowledge about the presence of one or more listed chemicals without attempting to evaluate the level of exposure. With Creative's products, the exposure may be below the Proposition 65 level of concern, or could even be zero. However, out of an abundance of caution, Creative has elected to place the Proposition 65 warning on its products.

Déclaration de la Proposition 65 de la Californie AVERTISSEMENT: La manipulation de ce produit peut vous exposer à des produits chimiques qui sont reconnus par l'État de la Californie comme pouvant provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles à la reproduction.
Veuillez vous laver les mains après l'avoir manipuler.
Note explicative: La Proposition 65 (Californie Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) de la Californie sur les matières dangereuses et l'eau potable exige un étiquetage spécial pour les produits contenant certains produits chimiques qui sont reconnus par l'État de la Californie comme pouvant de Creative, le niveau d'exposition peut être inférieur au niveau critique établi par la Proposition 65 ou même être nul. Néanmoins, par souci extrême de prudence, Creative a choisi de placer l'avertissement de la Proposition 65 sur ses produits.

Notice for Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes NMB-003 et CNR-210.This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)this device must accept any interference received, includinginterference that may cause undesirable operation. Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence.Son Fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1)Le matériel ne peut être source D'interférences et
(2)Doit accepter toutes les interférences reques, Y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

CANADIAN CLASS B STATEMENT: This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Department of Communications. Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans la norme sur le materiel brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par le ministre des Communications.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device. Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

DECLARATION OF CONFORMITY
According to R&TTE Directive (1999/5/EC)

Manufactuer's Name:	Creative Technology Ltd
Manufactuer's Address:	31, International Business Park Creative Resource Singapore 609921
Product Name:	Creative D5xm
Product Model Number:	MF8150
Intended Use:	Office and Home Usage
Restrictive use:	Nil

To which this declaration relates are in conformity with the following standard(s):

EMC: Class B
EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006
EN 55020:2007 + A11:2011
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-3 V1.4.1:2002

Health & Safety:
IEC 60065:2001 + A1: 2005 + A2: 2010 /
EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2011
EN 62311:2008

Radio:
EN 300 440-1 V1.5.1:2010
EN 300 440-2 V1.4.1:2010

Energy Use
Regulation (EC) No.1275/2008

RoHS :
EN 50581:2012

Supplementary Information:
- **The receiver portion of this product is a Category III device, as specified in EN 300 440.**

Technical documentation for this product(s) is retained at the following address:

Company Name : Creative Technology Ltd
Company Address : 31, International Business Park
Creative Resource
Singapore 609921

CE

DE

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie vor der Verwendung von Creative-Produkten bitte die folgenden Hinweise:
- Verwenden Sie einen landesüblichen Netzstecker
- Für die vollständige Trennung von der Stromversorgung muss der Netzstecker vom Stromnetz getrennt (aus der Steckdose gezogen) werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät mehrere Tage nicht verwenden möchten.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Wireless-Geräte
- Die Kurzwellen-Funksignale von Wireless-Geräten können den Betrieb anderer elektronischer und medizinischer Geräte stören.
- Schalten Sie das Gerät in Bereichen ab, in denen die Nutzung verboten ist. Verwenden Sie das Gerät nicht in medizinischen Einrichtungen, im Flugzeug, auf Tankstellen oder in der Nähe von automatischen Türen, automatischen Brandmeldern oder sonstigen automatisch gesteuerten Geräten.
- Halten Sie dieses Gerät mindestens 20 cm von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten entfernt. Funkwellen können den Betrieb von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten stören.

Technische Daten

- Eingangsdaten: 100–240 V ~50/60 Hz 300mA
- Betriebsfrequenz: 5725 – 5850 MHz
- Betriebstemperaturbereich des Gerätes: 0 °C bis 45 °C
- Unterstützte Lautsprechermodule: Creative D5xm , Creative D3xm
- Reichweite: bis zu 30 Meter (im Freien gemessen. Wände und feste Strukturen können die Reichweite des Geräts vermindern.)

Kompatibilitäts-Ausschlusserklärung
- Elektronische Geräte können durch Hochfrequenz-Störsignale externer Quellen gestört werden. Dies betrifft auch die Verbindung zwischen gekoppelten Creative D5xm und Wireless-Subwoofern.
- Creative übernimmt keinerlei Haftung für Datenverluste oder nicht autorisierte Datenzugriffe, die durch Verwendung dieser Geräte entstehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Führen Sie folgende Schritte zur Fehlerbehebung aus, bevor Sie das Gerät einsenden.
Weitere Informationen hierzu unter support.creative.com

Der Creative DSxm lässt sich nicht EINSCHALTEN. Wie soll ich vorgehen?
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest mit dem Gerät verbunden ist und die Steckdose Strom führt.
- Drücken Sie kurz die LINK-Taste an der Rückseite des Subwoofers. Die LED-Statusanzeige blinkt auf. Dies weist darauf hin, dass der Subwoofer eingeschaltet, aber nicht mit einem Lautsprecher verknüpft ist.

Führen Sie die Schritte "Verknüpfung mit D5xmm oder D3xmm" in der Kurzanleitung aus, um den drahtlosen Subwoofer in den LINK-Erkennungsmodus zu schalten, und richten Sie sich nach den Verknüpfungsanweisungen in der Bedienanleitung für den Creative D5xm oder
- Prüfen Sie, ob die Kopplung des Lautsprechersystems irgendwo unterbrochen wurde. Eine verlorene Kopplung im System bedeutet einen Verbindungsverlust, bis die Kopplung erneut vorgenommen wird.
- Führen Sie die Schritte "Verknüpfung mit D5xm oder D3xm" in der Kurzanleitung aus, um den drahtlosen Subwoofer in den LINK-Erkennungsmodus zu schalten, und richten Sie sich nach den Verknüpfungsanweisungen in der Bedienanleitung für den Creative D5xm oder D3xm. Nach einer erfolgreichen Kopplung leuchtet die LED-Statusanzeige am DSxm ständig.

Ich kann den Creative DSxm nicht mit dem Creative D5xm oder D3xm koppeln.
- Achten Sie darauf, dass der Master-Lautsprecher festgelegt wurde.
- Achten Sie darauf, das der LINK-Kopplungsmodus des Master-Lautsprechers aktiviert ist.
- Wenn beim Kopplungsvorgang Schwierigkeiten auftreten, stellen Sie die Geräte in einem Abstand von höchstens einem Meter auf.
- Achten Sie darauf, dass sowohl der Creative DSx als auch der Creative D5xm oder D3xm nicht bereits mit anderen Geräten gekoppelt sind.
- Sollte das Problem weiter bestehen, setzen Sie den Creative DSxm, D5xm oder D3xm auf die Werkeinstellungen zurück. Verfahren Sie entsprechend dem Abschnitt "Auf Werkeinstellungen zurücksetzen" (Verknüpfungsspeicher löschen) in der Kurzanleitung.

Welches ist der Idealabstand zwischen dem Creative D5xm oder D3xm und dem Creative DSxm?
- Der optimale Betriebsbereich liegt innerhalb von 30 Metern. Im Idealfall sollten sich zwischen den Geräten keine Hindernisse (z. B. Wände, größere Metallkonstruktionen oder andere elektronische Geräte) befinden. Bei einem zu großen Abstand zwischen den Geräten können Knistergeräusche auftreten.

Mein Creative DSxm wechselt nicht in den Standby-Modus.
- Der Creative DSxm kann nur dann in den Standby-Modus schalten, wenn er nicht mit einem Master-Lautsprecher verknüpft ist. Im LINK-Modus kann der Creative DSxm nur in den Netzwerk-Standby-Modus schalten (LINK LEDs gedimmt), wenn er von dem Master-Lautsprecher entsprechend angewiesen wird.
Prüfen Sie, ob die Steuerung des Creative DSxm über den Master-Lautsprecher erfolgt, wenn beide Einheiten verknüpft sind.

IT

Istruzioni di sicurezza

Leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare i prodotti Creative:
- Utilizzare una spina dell'alimentazione di rete adeguata per il paese o la regione di utilizzo.
- Per scollegare completamente il dispositivo dall'alimentazione, staccarela presa dalla rete elettrica.
- Scollegare la presa se si prevede di non utilizzare il dispositivo per diversi giorni.

Indicazioni aggiuntive per dispositivi wireless.
- I segnali a onde corte di frequenza utilizzati dai dispositivi wireless possono interferire con il funzionamento di altri dispositivi elettronici e medici.
- Spegnere il dispositivo nei luoghi in cui ne è proibito l'utilizzo. Non utilizzare il dispositivo in strutture mediche, velivoli, stazioni di rifornimento, nelle vicinanze di porte automatiche, impianti antincendio automatici o altri dispositivi controllati automaticamente.
- Mantenere il dispositivo ad almeno 20 cm da pacemaker e altri dispositivi medici. Le onde radio possono interferire con il funzionamento di pacemaker e altri dispositivi medici.

Specifiche tecniche

- Alimentazione: 100-240 V ~ 50/60 Hz 300mA
- Frequenza di funzionamento: 5725 – 5850 Mhz
- Gamma temperature di funzionamento del dispositivo: da 0 °C a 45 °C
- Modelli di altoparlanti supportati: Creative D5xm , Creative D3xm
- Portata: fino a 30 metri (Misurazione eseguita in spazi aperti. Muri e altre strutture possono ridurre la portata del dispositivo).

Avvertenza sulla compatibilità
- Tutti i dispositivi elettronici sono soggetti a interferenze causate da radiofrequenze (RF) provenienti da sorgenti esterne. Tra queste è compresa l'associazione tra gli altoparlanti Creative D5xm e i subwoofer wireless.
- Creative declina qualsiasi responsabilità in caso di perdita di dati o altre perdite derivanti dall'utilizzo di questi dispositivi.

Domande frequenti (FAQ)

Prima di inviare l'apparecchio all'assistenza, seguire le procedure di individuazione e risoluzione dei problemi descritte di seguito.
Per maggiori informazioni, consultare support.creative.com

Creative DSxm non si accende. Cosa posso fare?
- Verificare che i cavi di alimentazione siano saldamente collegati all'unità e che la presa sia alimentata.
- Premere il pulsante LINK (COLLEGAMENTO) sul retro del subwoofer una volta. L'indicatore di stato LED dovrebbe lampeggiare una volta. Questo indica che il subwoofer è acceso, ma non è collegato a un altoparlante.

Non c'è abbinamento wireless tra Creative DSxm e Creative D5xm o D3xm. Cosa posso fare?
- Controllare se nell'ecosistema c'è un abbinamento interrotto. Un abbinamento interrotto nell'ecosistema impedisce all'abbinamento di funzionare fino a quando l'abbinamento viene ripristinato.
- Seguire (Collegamento con un dispositivo Creative D5xm o D3xm) dalla Guida di avvio rapido per impostare il subwoofer in modalità collegamento rilevabile e fare riferimento al manuale utente del dispositivo Creative D5xm o D3xm per ulteriori informazioni sul collegamento. Una volta effettuato l'abbinamento, l'indicatore LED di stato del DSxm rimane acceso con luce fissa.

Non riesco ad abbirare Creative DSxm a Creative D5xm o D3xm.
- Verificare di aver definito l'altoparlante master.
- Accertarsi che la modalità abbinamento rilevabile dell'altoparlante master sia attivata
- Posizionare il dispositivo e il sistema di altoparlanti entro una distanza di 1 metro; avvicinarli in caso di difficoltà nell'abbinamento.
- Verificare che Creative DSx e Creative D5xm o D3xm non siano associati ad altri dispositivi.
- Se il problema persiste, riportare il dispositivo Creative DSxm, D5xm o D3xm alle impostazioni predefinite di fabbrica seguendo la procedura Ripristino delle impostazioni predefinite (cancellazione della memoria dei collegamenti) della Guida di avvio rapido.

Qual è la distanza di funzionamento ottimale tra Creative D5xm o D3xm e Creative DSxm?
- La distanza di funzionamento ottimale è entro 30 metri. Il funzionamento è ottimale se non vi sono ostacoli come pareti, grandi strutture in metallo o altri dispositivi elettronici. Se la distanza è eccessiva, è possibile che venga riprodotto un crepitio.

Creative DSxm non va in modalità standby
- L'unità Creative DSxm può entrare in modalità stand-by solo quando non è collegata ad altoparlanti master. In modalità collegamento, il dispositivo Creative DSxm può entrare in modalità di stand-by in rete (LED LINK (COLLEGAMENTI) attenuati), quando richiesto dall'unità altoparlante master.
Se entrambe le unità sono collegate, il controllo della periferica Creative DSxm è assegnato all'altoparlante master.

CREATIVE

© 2013 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. iPod, iPhone, iPad and Mac are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Use of this product is subject to a limited warranty. Actual contents may differ slightly from those pictured.

EN Hereby, Creative Technology Ltd. declares that this wireless subwoofer is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

FR Par le présent document, Creative Technology Ltd. déclare que ce caisson de basses sans fil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE.

DE Hiermit erklärt Creative Technology Ltd., dass der wireless subwoofer die grundlegenden Anforderungen und weitere wichtige Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

IT Creative Technology Ltd. dichiara che il dispositivo subwoofer wireless è conforme ale prescrizioni essenziali e alle disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

ES Por la presente, Creative Technology Ltd, declara que este altavoz subwoofer inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras cláusulas de la directiva 1999/5/EC.

NL Creative Technology Ltd verklaart hierbij dat dezedraadloze subwoofer voldoet aan de vereisten en andere relevante voorwaarden van de richtlijn 1999/5/EG.

PT A Creative Technology Ltd. declara pelo presente que este subwoofer sem fios está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

SV Härmed intygar Creative Technology Ltd. att denna wireless subwoofer uppfyller viktiga krav och bestämmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

NO Creative Technology Ltd. bekrefter med dette at trådløs subwoofer overholder kravene og andre relevante forskrifter i EU-direktiv 1999/5/EC

DA Creative Technology Ltd. erklærer hermed, at denne trådløse subwoofer overholder de obligatoriske krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

FI Creative Technology Ltd ilmoittaa, että subwoofer-kaiuttimen vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita ehtoja.

CZ Společnost Creative Technology Ltd. prohlašuje, že tento bezdrátového subwooferu splňuje základní požadavky a další související ustanovení nařízení 1999/5/EC.

PL Firma Creative Technology Ltd. niniejszym oświadcza, że ten bezprzewodowego subwoofera jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

RU Настоящим компания Creative Technology Ltd. заявляет, что данный беспроводного сабвуфера соответствует необходимым требованиям и прочим применимым положениям Директивы 1999/5/EC.

HU Ezennel a Creative Technology Ltd. kijelenti, hogy ez vezeték nélküli mélynyomót megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK számú irányelv egyéb vonatkozó elvárásainak.

EL Με το παρόν έντυπο, η Creative Technology Ltd, δηλώνει ότι αυτό το ασύρματο υπογούφερ συμμορφώνεται με τις βασικές προδιαγραφές και τις λοιπές σχετικές προϋποθέσεις της οδηγίας 1999/5/EC.

LT „Creative Technology Ltd." pareiškia, kad belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas atitinkamas jos nuostatas.

SK Spoločnosť Creative Technology Ltd. týmto deklaruje, že tento bezdrôtového subwoofera je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými relevantnými ustanoveniami Nariadenia 1999/5/EC.

Safety Instructions

Please read the following before using the Creative Products:
- Use a mains plug that is appropriate for your country or region.
- To be completely disconnected from the power input, the mains plug has to be disconnected/detached from the mains.
- Disconnect the mains plug when the device is expected to be unused for several days.

Additional guidelines for wireless devices
- The short wave radio frequency signals of a wireless device may impair the operation of other electronic and medical devices
- Switch off the device where it is prohibited. Do not use the device in medical facilities, aircraft, refueling points, close to automatic doors, automatic fire alarms or other automatically controlled devices
- Keep this device at least 20 cm from pacemakers and other medical devices. Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices

Technical Specifications

- Input Rating: 100-240V~ 50/60Hz 300mA
- Operating Frequency : 5725 – 5850 MHz
- Supported Speaker models : Creative D5xm, Creative D3xm
- Operating Range: Up to 30 meters (Measured in open space. Walls and structures may affect range of device.)
- Device Operating Temperature range : 0 °C to 45°C

Compatibility Disclaimer
- Every electronic device is subjected to radio frequency (RF) interference from external sources. These include the connection between linked Creative D5xm, D3xm and wireless subwoofer.
- Creative will not be liable for any loss of data or leakage resulting from the use of these devices.

European Compliance

This product conforms to the following:

EMC Directive 2004/108/EC
RoHS Directive 2011/65/EU

Mains operated products for the European market comply with Low Voltage Directive 2006/95/EC and Commission Regulation(s) Implementing Directive 2009/125/EC.

Communication /RF wireless products for the European market comply with R&TTE Directive 1999/5/EC.

CAUTION:
To comply with the Europe CE requirement, this device must be installed with CE certified computer equipment which meet with Class B limits.
All cables used to connect this device must be shielded, grounded and no longer than 3m in length. Operation with non-certified computers or incorrect cables may results in interference to other devices or undesired effects to the product.

MODIFICATION:
Any changes or modifications not expressly approved by Creative Technology Limited or one of its affiliated companies could void the user's warranty and guarantee rights.

Ukraine RoHS Statement
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

FAQ

Perform the following trouble-shooting steps before sending it for servicing. For more information, please refer to support.creative.com

The Creative DSxm cannot be Powered ON. What should I do?
- Make sure that the power cords are firmly connected to the unit and that the power outlet is turned on.
- Press the LINK Button at the rear of the Subwoofer. The LED status indicator should blink.
This indicates that the Subwoofer is powered ON and in standby.

There's no wireless link been the Creative DSxm and Creative D5xm or D3xm. What should I do?
- Check to see if there is a broken link in the ecosystem. A broken link in the ecosystem will stop the link from functioning until the link is restored.
- Perform (To link up with the Creative D5xm or D3xm) from the Quick Start Guide to put the wireless Subwoofer into LINK Discoverable mode and refer to the Creative D5xm or D3xm user manual for further linking instructions. Upon successful link, the LED status indicator on the DSxm will be steady.

I am having difficulty in linking up the Creative DSxm with the Creative D5xm or D3xm.
- Ensure that you have the master speaker defined.
- Make sure that your Master speaker LINK discoverable mode is enabled
- Position them within 1 meter or closer to each other if you experience linking difficulties.
- Ensure that both, your Creative DSxm and your Creative D5xm or D3xm are not connected to any other devices.
- Should the problem persist, return the Creative DSxm, D5xm or D3xm to factory default setting by referring to Return to factory default setting (Clear Linking Memory) in the Quick Start Guide.

What's the optimal operating distance between Creative D5xm or D3xm with the Creative DSxm?
- The optimal operating distance is within 30 meters. They work best when there are no obstructions (e.g. walls, large metal structures or other electronic devices). If they are too far apart, you may hear some cracking sounds.

My Creative DSxm does not go into power standby mode.
- The Creative DSxm can only go into standby mode when the master speaker unit is in standby mode or when it is not linked with any master speaker unit. Control of the Creative DSxm is given to the master speaker when both units are linked up.

DECLARATION OF CONFORMITY

According to the FCC96 208 and ET95-19
Manufacturer / Importer's Name :
Creative Labs, Inc.
Manufacturer / Importer's Address :
1901 McCarthy Boulevard Milpitas, CA. 95035 United States
Tel: (408) 428-6600
declares under its sole responsibility that the product
Trade Name : **Creative**
Model Numbers: **MF8150**
has been tested accordingly to the FCC/CISPR22 requirement for class B devices and found compliant with the following standards:
EMI/EMC: ANSI C63.4, FCC Part 15 Subpart B & C
Complies with Canadian ICES-003 Class B & RSS-210 Standards

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

Ce matériel est conforme à la section 15 des régles FCC. Son Fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Le matériel ne peut être source D'interférences et
2. Doit accepter toutes les interférences reques, Y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Compliance Manager
Creative Labs, Inc.
January 11, 2013

FR

Consignes de sécurité

Lisez ce qui suit avant d'utiliser les produits Creative:
- Utilisez une prise de terre correspondant à votre pays ou à votre région.
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur lorsque l'appareil risque de rester inutilisé pendant plusieurs jours.

Lignes directrices supplémentaires pour les périphériques sans fil
- Les fréquences radio à ondes courtes émises par un périphérique sans fil peuvent perturber le fonctionnement ces autres appareils électroniques et médicaux.
- Arrêtez l'appareil si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas dans les structures médicales, les aéroports et les stations essence, ni à proximité des portes automatiques, des alarmes incendie et des autres dispositifs à commande automatique.
- N'utilisez pas cet appareil à moins de 20 cm d'un simulateur cardiaque ou d'un autre appareil médical. Il émet des ondes radio qui risquent de perturber leur fonctionnement.

Caractéristiques techniques

- Tension d'entrée : 100-240V~ 50/60Hz 300mA
- Fréquence de fonctionnement : 5725 – 5850 MHz
- Températures de fonctionnement du périphérique: 0°C to 45°C
- Modèles de haut-parleur pris en charge : Creative D5xm , Creative D3xm
- Portée de fonctionnement : jusqu'à 30 mètres (mesuré dans un espace ouvert. les murs et les structures peuvent influer sur la portée de fonctionnement.)

Déclaration de compatibilité
- Tout périphérique électronique est sujet à des interférences dues aux radiofréquences (RF) émises par des sources extérieures. Cela inclut les connexions entre les haut-parleurs Creative D5xm reliés et les caissons de basses sans fil.
- Creative ne poura être tenu responsable des pertes de données ou des fuites résultant de l'utilisation de cet appareil.

Questions fréquentes (FAQ)

Veuillez appliquer les propositions de dépannage ci-dessous avant de faire réparer l'appareil.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à support.creative.com

Mise sous tension du caisson de basses Creative DSxm impossible. Que puis-je faire ?
- Assurez-vous que les cordons d'alimentation sont bien raccordés à l'appareil et que la prise de courant est bien alimentée.
- Appuyez une fois sur le bouton LINK (liaison) à l'arrière du caisson de basses. L'indicateur d'état devrait clignoter une fois.
Ceci indique que le caisson de basses est allumé, mais il n'est pas relié à un haut-parleur.

Aucune liaison sans fil entre le caisson de basses Creative DSxm et les haut-parleurs Creative D5xm ou D3xm. Que puis-je faire ?
- Vérifiez les ruptures de liaison dans l'écosystème. Une liaison brisée dans l'écosystème interrompra la liaison jusqu'à sa restauration.
- Effectuez les étapes Pour établir la liaison avec le Creative D5xm ou le D3xm du Guide de démarrage rapide pour mettre le caisson de basses sans fil en mode LINK Identifiable et reportez-vous au guide d'utilisateur de Creative D5xm ou de D3xm pour d'autres instructions sur la liaison. Lorsque la liaison est rétablie, l'indicateur d'état du DSxm s'allume et reste constant.

Je rencontre des difficultés pour établir la liaison entre le caisson de basses Creative DSxm et les haut-parleurs Creative D5xm ou D3xm.
- Assurez-vous d'avoir défini le haut-parleur maître.
- Assurez-vous d'avoir activé le mode de recherche de liaison du haut-parleur maître
- Placez les appareils à 1 mètre maximum l'un de l'autre si vous rencontrez des difficultés de liaison.
- Assurez-vous que votre caisson de basses Creative DSxm et les haut-parleurs Creative D5xm ou D3xm ne sont pas connectés à d'autres périphériques.
- Si le problème persiste, restaurer les réglages d'usine par défaut de Creative DSxm, D5xm ou D3xm en vous référant à la section Restaurer les réglages par défaut d'usine (Effacer la mémoire de liaison) dans le Guide de démarrage rapide.

Quelle est la distance de fonctionnement optimale entre les haut-parleurs Creative D5xm ou D3xm et le caisson de basses Creative DSxm?
- La distance de fonctionnement optimale est de 30 mètres maximum. Les appareils fonctionnement mieux en l'absence d'obstructions (murs, grosses structures métalliques, équipements électroniques, etc.). S'ils sont trop éloignés l'un de l'autre, vous risquez d'entendre des craquements dans le son.

Impossible de mettre en veille mon caisson de basses Creative DSxm.
- Le Creative DSxm ne peut passer en mode veille que lorsqu'il n'est pas relié au haut-parleur principal. En mode LINK (liaison), le Creative DSxm ne peut passer en mode veille réseau (Les VOYANTS LINK (liaison) sont grisés) que lorsqu'il est commandé par le haut-parleur principal. Le haut-parleur principal reçoit le contrôle de Creative DSxm lorsque les deux appareils sont reliés.

ES

Instrucciones de seguridad

Lea la siguiente información antes de utilizar los productos de Creative :
- Utilice un enchufe de corriente que sea apropiado para su país o región.
- Para desconectar completamente la entrada de alimentación, debe desenchufar el cable alimentación de red de la toma de corriente.
- Desconecte el enchufe de alimentación de red cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante varios días.

Instrucciones adicionales para dispositivos inalámbricos.
- Las señales de radiofrecuencia de onda corta de un dispositivo inalámbrico pueden afectar el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos y médicos.
- Apague el dispositivo en los lugares en los que se prohíba su uso. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.
- Mantenga el dispositivo a más de 20 cm de marcapasos u otros dispositivos médicos. Las ondas de radio pueden afectar a su funcionamiento.

Especificaciones técnicas

- Clasificación de entrada: 100-240V~ 50/60Hz 300mA
- Frecuencia operativa : 5725 – 5850 MHz
- Rango de temperatura operativa del dispositivo : 0 °C a 45°C
- Modelos de altavoces compatibles : Creative D5xm , Creative D3xm
- Alcance operativo: Hasta 30 metros (En espacios abiertos. Las paredes y las estructuras pueden afectar al alcance operativo).

Limitación de responsabilidad de compatibilidad
- Cada dispositivo electrónico está sujeto a interferencias de frecuencia de radio desde fuentes externas. Estas incluyen la conexión entre Creative D5xm y los subwoofers inalámbricos enlazados.
- Creative no se hace responsable de pérdidas de datos o pérdidas que resulten del uso de estos dispositivos.

Preguntas frecuentes

Siga los siguientes pasos para solucionar problemas antes de consultar con el servicio.
Para obtener más información, consulte support.creative.com

Creative DSxm no se puede encender. ¿Qué debo hacer?
- Asegúrese de que los cables de alimentación están conectados firmemente a la unidad y que la toma de corriente estánen funcionamiento.
- Pulse una vez el botón LINK (ENLACE) en la parte trasera del subwoofer. El indicador de estado LED parpadeará una vez.
Esto indica que el subwoofer está encendido pero no está enlazado a ningún altavoz.

No existe enlace inalámbrico entre Creative DSxm y Creative D5xm o D3xm. ¿Qué debo hacer?
- Compruebe para detectar si existe un enlace dañado en el ecosistema. Un enlace dañado en el ecosistema hará que el enlace no funcione hasta que el mismo se restablezca.
- Ejecute Para el enlace con Creative D5xm o D3xm a partir de la Guía de inicio rápido para colocar el subwoofer inalámbrico en el modo ENLACE Reconocible y consulte el manual del usuario de Creative D5xm o D3xm para más información sobre enlaces. Al enlazar correctamente, el indicador LED de estado en el DSxm estará encendido fijo.

Tengo dificultades para enlazar Creative DSxm con Creative D5xm o D3xm.
- Asegúrese de haber definido el altavoz maestro.
- Asegúrese de haber habilitado el modo de detección de ENLACE del altavoz maestro.
- Coloque los dispositivos como mínimo a un metro de distancia entre ellos si tiene problemas de enlace.
- Asegúrese de Creative DSxm y su Creative D5xm o D3xm no están conectados a ningún otro dispositivo.
- Si el problema persiste, vuelva a colocar el Creative DSxm, D5xm o D3xm con la configuración predeterminada de fábrica consultando Volver a la configuración predeterminada de fábrica (Borrar la memoria de enlace) en el Guía de inicio rápido.

¿Qué es la distancia óptima de funcionamiento entre Creative D5xm o D3xm con Creative DSxm?
- La distancia operativa óptima es hasta 30 metros. Funcionarán mejor siempre que no haya obstáculos (como paredes, grandes esructuras de metal u otros dispositivos electrónicos). Si están demasiado lejos entre sí, podríar oírse interferencias.

Mi Creative DSxm no se pone en modo de suspensión.
- El Creative DSxm sólo apenas puede entrar en el modo de suspensión cuando no está enlazado a ninguna unidad de altavoz principal. En el modo ENLACE, el Creative DSxm sólo puede entrar en el modo de suspensión en red (los LED LINK están atenuados) cuando es ordenado por la unidad de altavoz principal. El control del Creative DSxm es dado al altavoz principal cuando las dos unidades están enlazadas.

NL

Veiligheidsinstructie

Lees het volgende voordat u producten van Creative gaat gebruiken:
- Gebruik het type stekker dat in uw land of regio wordt gebruikt.
- Om te zorgen voor een volledige afsluiting van de stroomvoorziening moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat enkele dagen niet gaat gebruiken.

Aanvullende richtlijnen voor draadloze apparaten
- De korte golf radiofrequentiesignalen van een draadloos apparaat kunnen de werking van andere elektronische en medische apparatuur verstoren.
- Schakel het apparaat uit op locaties waar het verboden is het apparaat aan te hebben staan. Gebruik het apparaat niet in medische instellingen, vliegtuigen, bijtankpunten, in de buurt van automatische deuren, automatische brandalarminstallaties of andere automatisch aangestuurde apparaten.
- Houd dit apparaat op een afstand van minstens 20 cm van pacemakers en medische apparaten vandaan. Radiogolven kunnen de werking van pacemakers en andere medische apparaten verstoren.

Technische specificaties

- Ingang: 100-240V ~ 50/60Hz 300mA
- Werkingsfrequentie: 5725 – 5850 Mhz
- Werkingstemperatuur van het apparaat: 0°C tot 45°C
- Ondersteunde luidsprekermodellen: Creative D5xm , Creative D3xm
- Bereik: Tot 30 meter (Gemeten in open ruimte. Muren en objecten kunnen het bereik van het apparaat beïnvloeden.)

Disclaimer met betrekking tot compatibiliteit
- Elk elektrisch apparaat is onderhevig aan radiofrequentiestoring van externe bronnen. Dit omvat ook de verbinding tussen gekoppelde Creative D5xm en draadloze subwoofers.
- Creative is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of gegevensonderschepping als gevolg van het gebruik van deze apparaten.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voer de volgende stappen uit om een probleem op te lossen voordat u het apparaat voor herstelwerkzaamheden opstuurt.
Raadpleeg voor meer informatie support.creative.com

De Creative DSxm kan niet worden ingeschakeld. Wat moet ik doen?
- Zorg ervoor dat het netsnoer goed op het apparaat is aangesloten en dat u een werkend stopcontact gebruikt.
- Druk een keer op de LINK(KOPPELEN)-knop op de achterkant van de subwoofer. De LED-statusindicator moet een keer knipperen.
Dit geeft aan dat de subwoofer is ingeschakeld maar niet met een andere luidspreker is gekoppeld.

Er is geen draadloze verbinding tussen de Creative DSxm en Creative D5xm of D3xm. Wat moet ik doen?
- Doe een controle om te zien of er een verbroken verbinding is in het ecosysteem. Een verbroken koppeling in het ecosysteem zorgt dat de koppeling niet meer functioneert totdat de koppeling wordt hersteld.
- Raadpleeg (Koppelen met de Creative D5xm of D3xm) in de Snelstartgids om de draadloze Subwoofer in de LINK Discoverable (zichtbare) modus te schakelen. Zie de Gebruikershandleiding van de Creative D5xm of D3xm voor aanwijzingen. Bij een geslaagde koppeling blijft de LED-statusindicator op DSxm branden.

Ik heb problemen bij het koppelen van de Creative DSxm met de Creative D5xm of D3xm.
- Zorg ervoor dat de hoofdluidspreker is gedefinieerd.
- Zorg ervoor dat de hoofdluidspreker in LINK modus "zichtbaar" is ingeschakeld
- Plaats de apparaten binnen 1 meter van elkaar als u koppelingsproblemen ondervindt.
- Zorg dat uw Creative DSx en uw Creative D5xm of D3xm niet zijn verbonden met andere apparaten
- Als er problemen optreden, de Creative DSxm, D5xm of D3xm terugzetten in de standaard (fabrieks)instellingen. Zie Terugzetten in standaard instellingen (Geheugen koppeling wissen) in de Snelstartgids.

Wat is de optimale werkingsafstand tussen Creative D5xm of D3xm met de Creative DSxm?
- De optimale werkingsafstand is minder dan 30 meter. De verbinding is het best wanneer deze niet wordt geblokkeerd (bijvoorbeeld door muren, grote metalen oppervlakken of andere elektronische apparatuur). Als de apparaten te ver uit elkaar staan, kunnen er krakende geluiden worden geproduceerd.

Mijn Creative DSxm gaat niet in stand-by modus
- De Creative DSxm kan alleen in de stand-by schakelen wanneer het systeem niet met een andere hoofdluidspreker is gekoppeld. In de LINK(KOPPELEN)-modus kan de Creative DSxm alleen in de genetwerkte stand-bymodus schakelen (de LINK(KOPPELEN) LED's zijn gedimt) wanneer geïnstrueerd door de luidspreker-unit.
Controle over de Creative DSxm wordt aan de hoofdluidspreker gegeven als beide units zijn gekoppeld.