5. Configuring Mouse Buttons

Use the Creative Mouse software to configure your mouse pointer settings, and to preset your mouse buttons and wheel to perform specific functions.

Configuring the mouse buttons

1. Right-click the **Creative Input Device** icon on the Windows taskbar and select **Mouse Properties**. The **Mouse Properties** box appears.
2. Click the box that corresponds with the mouse button you want to change and select the function you want. Table 1 below describes some common functions available.

Some functions are available in selected Windows operating systems only.

Table 1: Highlighted functions

Function	Description
Back Command	☐ To go back to the last page you viewed in your web browser.
Forward Command	☐ After using the Back Command function to go back to the page you came from.
ClickLock	☐ To highlight or drag without holding down the mouse button.
Recall window	☐ To restore a Windows application.
Minimize All/Restore	☐ To minimise all Windows applications or restore them to their original size.

3. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.

Configuring the scroll wheel

1. Right-click the **Creative Input Device** icon on the Windows taskbar and select **Mouse Properties**. The **Mouse Properties** box appears.
2. Click the **Wheel** tab.
3. To adjust the wheel scroll speed with the scroll wheel, click the **the following number of lines at a time** option, if it is not selected.
4. Click the text box and type the number of text lines to skip for each notch of the scroll wheel. Alternatively, select the **Scroll one screen at a time** option.
5. To control the volume of your speakers with the scroll wheel, click the **Adjust Volume** option.

With the mouse, you can control either scroll speed or volume, but not both at the same time.

6. To adjust the amount of volume change for each notch of the scroll wheel, drag the slider to adjust the speed.
7. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.

Configuring the pointer

1. Right-click the **Creative Input Device** icon on the Windows taskbar and select **Mouse Properties**. The **Mouse Properties** box appears.
2. Click the **Pointers** tab to change a scheme or an image of your pointer.
3. Double-click the image you want to change to locate the image you want. You can preview the image in the top-right corner of the tab.
4. If you want to select a scheme, click the **Scheme** box, and click the **Save As** button.
5. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.
6. To adjust the motion of the pointer, click the **Pointer Options** tab.
7. Drag the **Select a pointer speed** slider to adjust the pointer speed.
8. If you want to show the pointer trail, click the **Display pointer trails** check box to select it, and drop the bottom slider to adjust the length of the trail.
9. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.

The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

FR

Utilisez le logiciel Creative Mouse pour configurer les paramètres du pointeur de la souris et pour associer les boutons et la molette de votre souris à des fonctions prédéfinies.

Configuration des boutons de la souris

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de **périphérique d'entrée Creative** dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez les **propriétés de la souris**. La boîte de dialogue des Propriétés de souris s'affiche.
2. Cliquez la zone qui correspond au bouton de la souris que vous souhaitez modifier et sélectionnez la fonction souhaitée. Le tableau 1 ci-dessous décrit quelques fonctions de base disponibles.

Certaines fonctions ne sont disponibles que pour certains systèmes d'exploitation Windows.

Tableau 1 : Fonctions choisies

Fonction	Description
Précédent	☐ Retour à la dernière page affichée dans votre navigateur Web.
Suivant	☐ Après avoir utilisé la fonction Précédent, utilisez la fonction Suivant pour revenir à la page suivante.
Verrouillage du clic	☐ Pour surligner ou faire glisser sans avoir à maintenir le bouton de la souris enfoncé.
Rappel de fenêtre	☐ Pour restaurer une application Windows.
(Annuler) Réduire tout	☐ Pour réduire toutes les applications Windows et les restaurer à leur taille initiale.

3. Cliquez sur le bouton **Appliquer**, puis sur le bouton **OK**.

Configuration de la molette de la souris

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de **périphérique d'entrée Creative** dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez les **propriétés de la souris**. La boîte de dialogue des **Propriétés de souris** s'affiche.

La symbole WEEE indique que ce produit ne peut pas être éliminé en tant que déchet ménager. Aidez à protéger l'environnement et contribuez à la préservation de l'environnement en vous assurant que votre produit soit traité conformément à la réglementation. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale, votre prestataire de service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

DE

Mit der Creative Mouse Software können Sie die Mauszeigereinstellungen sowie bestimmte Funktionen der Maustasten und des Rades konfigurieren.

Konfigurieren der Mastertasten

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Creative-Eingabegerät, und wählen Sie **Mauseigenschaften**. Das Dialogfeld **Mauseigenschaften** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf das Feld, das der zu anderenden Maustaste entspricht, und wählen Sie dann die gewünschte Funktion aus. In Tabelle 1 unten sind einen paar häufig verwendete Funktionen aufgeführt.

Einige Funktionen stehen nur für ausgewählte Windows-Betriebssysteme zur Verfügung.

Tabelle 1: Häufig verwendete Funktionen

Funktion	Beschreibung
Befehl Zurück	☐ Letzte im Webbrowser angezeigte Seite wieder aufrufen.
Befehl Vorwärts	☐ Nachdem Sie den Befehl Zurück ausgeführt haben, können Sie mit dem Befehl Vorwärts die Ausgangsseite wieder aufrufen.
Klickfixierasten	☐ Markieren oder Ziehen, ohne die Maustaste gedrückt halten.
Fenster wiederholen	☐ Wiederherstellen einer Windows-Anwendung.
(Rückgängig machen) Alles Minimieren	☐ Minimieren aller Windows-Anwendungen oder Wiederherstellen der ursprünglichen Größe.

3. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

Konfigurieren des Mausrades

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Creative-Eingabegerät, und wählen Sie **Mauseigenschaften**. Das Dialogfeld **Mauseigenschaften** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Rad**.
3. Zur Einstellung der Bildlauf-Geschwindigkeit des Mausrads klicken Sie auf die Option **Folgende Anzahl von Textzeilen auf einmal**, falls dies nicht ausgewählt ist.
4. Klicken Sie in das Feld, und geben Sie die Anzahl der Textzeilen ein, die bei jedem Einrasten des Mausrads übersprungen werden sollen. Alternativ dazu können Sie die Option **Jeweils eine Bildschirmseite weiter blättern** auswählen.
5. Um die Lautstärke der Lautsprecher über das Mausrad steuern zu können, klicken Sie auf die Option **Lautstärke anpassen**.

Mit der Maus können Sie entweder die Bildlauf-Geschwindigkeit oder die Lautstärke einstellen, aber nicht beides gleichzeitig.

6. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Intensität der Lautstärkeänderung für jedes Einrasten des Mausrads einzustellen.
7. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

Konfigurieren des Zeigers

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Creative-Eingabegerät, und wählen Sie **Mauseigenschaften**. Das Dialogfeld **Mauseigenschaften** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zeiger**, um das Schema oder die Darstellung des Zeigers zu ändern.
3. Doppelklicken Sie auf die zu ändernde Anzeige, und suchen Sie dann die gewünschte Datei. Eine Vorschau des Bildes wird in der oberen rechten Ecke der Registerkarte angezeigt.
4. Wenn Sie ein Schema auswählen möchten, klicken Sie in das Feld **Schema** und dann auf die Schaltfläche **Speichern unter**.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.
6. Zur Einstellung der Zeigerbewegung klicken Sie auf die Registerkarte **Zeigeroptionen**.
7. Ziehen Sie den Schieberegler **Zeigergeschwindigkeit auswählen**, um die Geschwindigkeit einzustellen.
8. Wenn Sie die Zeigerspur anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zeigerspuren anzeigen**, und ziehen Sie den Schieberegler, um die Länge der Schleife einzustellen.
9. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht wie Haushaltsabfall entsorgt wird. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dies bei, den Umwelt geschützt wird. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie über die örtlichen Behörden, die für Sie zuständige Müllabfuhr oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

IT

Utilizzare il software del mouse Creative per configurare le impostazioni del puntatore del mouse, prelimpostare le impostazioni i pulsanti del mouse per l'esecuzione di funzioni specifiche.

Configurazione dei pulsanti del mouse

1. Fare clic con il pulsante del mouse sull'icona della **periferica di input Creative** sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare l'opzione relativa alle **proprietà del mouse**. Viene visualizzata la finestra Proprietà del mouse.
2. Fare clic sulla casella che corrisponde al pulsante del mouse che si desidera modificare e selezionare la funzione desiderata.

Nella tabella 1 riportata di seguito vengono descritte alcune comuni funzioni disponibili.

Alcune funzioni sono disponibili solo nei sistemi operativi Windows selezionati.

Tabella 1: funzioni evidenziate

Funzione	Descrizione
Comando Indietro	☐ Per tornare all'ultima pagina visualizzata nel browser Web.
Comando Avanti	☐ Dopo avvi utilizzato la funzione Comando Indietro, utilizzare la funzione Comando Avanti per visualizzare la pagina successiva.
Blocco clic	☐ Per evidenziare o trascinare senza dover tenere premuto il pulsante del mouse.
Richiama finestra	☐ Per ripristinare un'applicazione Windows.
(Annulla/Ridusi tutti) icona	☐ Per ridurre a icone tutte le applicazioni Windows aperte e ripristinarne le dimensioni originali.

3. Fare clic sul pulsante **Applica**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

Configurazione della rotellina del mouse

1. Fare clic con il pulsante del mouse sull'icona della **periferica di input Creative** sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare l'opzione relativa alle **proprietà del mouse**.
2. Fare clic sulla scheda **Rotellina**.
3. Per regolare la velocità della rotellina di scorrimento con la rotellina del mouse, selezionare l'opzione **Scorrimento di righe alla volta**, se non è selezionata.
4. Fare clic sulla casella e digitare il numero di righe di testo da saltare per ogni tacca della rotellina del mouse.
5. Per controllare il volume degli altoparlanti con la rotellina del mouse, fare clic sull'opzione **Regola volume**. In alternativa, selezionare l'opzione che consente di scorrere una schermata alla volta.

Con il mouse, è possibile controllare la velocità di scorrimento o il volume, ma non entrambi contemporaneamente.

6. Per regolare la modifica del volume per ogni tacca della rotellina del mouse, trascinare il cursore per regolare la velocità.
7. Fare fare clic sul pulsante **Applica**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

Configurazione del puntatore

1. Fare clic con il pulsante del mouse sull'icona della **periferica di input Creative** sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare l'opzione relativa alle **proprietà del mouse**.
2. Fare clic sulla scheda **Puntatori** per modificare uno schema o un'immagine del puntatore.
3. Fare doppio clic sull'immagine che si desidera modificare per individuare l'immagine desiderata. È possibile visualizzare l'anteprima dell'immagine nell'angolo in alto a destra della scheda.
4. Se si desidera selezionare uno schema, fare clic sulla casella Combinazione, quindi fare clic sul pulsante **Salva con nome**.
5. Fare fare clic sul pulsante **Applica**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.
6. Per regolare il movimento del puntatore, fare clic sul pulsante **Opzioni puntatore**.
7. Trascinare il cursore **Selezionare la velocità del puntatore** per regolare la velocità del puntatore.
8. Se si desidera mostrare la traccia del puntatore, selezionare la casella **Visualizza tracce del puntatore**, quindi trascinare il cursore inferiore per regolare la lunghezza della traccia.
9. Fare fare clic sul pulsante **Applica**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

Il simbolo WEEE significa che questo prodotto non deve trattarsi come rifiuto domestico. Al deherenze correttamente di este prodotto, contribuirete gli enti locali preposti, il proprietario del servizio di smaltimento dei rifiuti o il centro in cui è stato acquistato il prodotto.

ES

Para configurar el puntero del mouse, así como los botones y la rueda con el fin de que cumplan ciertas funciones, utilice el software del mouse de Creative.

Configuración de los botones del ratón

1. Haga clic en el icono **Dispositivo de entrada de Creative** en la barra de tareas de Windows y seleccione **Propiedades del mouse**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Propiedades del mouse**.
2. Haga clic en la casilla correspondiente al botón del mouse que desee modificar y selecciona la función a utilizar. La Tabla 1 describe algunas de las funciones más comunes disponibles.

Algunas funciones sólo están disponibles en ciertos sistemas operativos de Windows.

Tabla 1: funciones principales

Función	Descripción
Comando Atrás	☐ Para volver a la página anterior del navegador de Web.
Comando Adelante	☐ Después de utilizar el comando Atrás, utilice el comando Adelante para volver a la página de la cual retrocedió.
Bloqueo de clic	☐ Para resaltar o arrastrar un elemento sin necesidad de mantener pulsado el botón del mouse.
Recuperar ventana	☐ Para restablecer una aplicación de Windows.
(Deshacer) Minimizar todo	☐ Para minimizar todas las aplicaciones de Windows.

3. Haga clic en el botón **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**.

Configuración de la rueda del mouse

1. Haga clic en el icono **Dispositivo de entrada de Creative** en la barra de tareas de Windows y seleccione **Propiedades del mouse**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Propiedades del mouse**.
2. Haga clic en la ficha **Rueda**.
3. Para ajustar la velocidad de desplazamiento de la rueda del ratón, haga clic en la opción **Desplazar número de líneas por vez**, si es que no está seleccionada.
4. Haga clic en la casilla correspondiente y escriba el número de líneas de texto que desea saltar por cada giro de posicionamiento del mouse. Por otro lado, puede seleccionar la opción **Desplazar una pantalla por vez**.
5. Para controlar el volumen de los altavoces utilizando la rueda del mouse, haga clic en la opción **Ajustar volumen**.

Si bien no simultáneamente, con la ayuda del mouse puede controlar la velocidad de desplazamiento o el volumen.

6. Para ajustar el nivel de cambio del volumen por cada giro de la rueda de desplazamiento de la rueda del mouse, arrastre la barra de desplazamiento y ajuste la velocidad.
7. Haga clic en el botón **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**.

Configuración del puntero

1. Haga clic en el icono **Dispositivo de entrada de Creative** en la barra de tareas de Windows y seleccione **Propiedades del mouse**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Propiedades del mouse**.
2. Para modificar el esquema o la imagen del puntero, haga clic en la ficha **Punteros**.
3. Para modificar la imagen, haga doble clic en la imagen que desea utilizar en lugar de la otra. Es posible acceder a una vista previa de la imagen en el recuadro superior derecho de la ficha.
4. Si desea seleccionar un esquema, haga clic en la casilla Esquema, y a continuación, en el botón **Guardar como**.
5. Haga clic en el botón **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**.
6. Para ajustar el movimiento del puntero, haga clic en la ficha **Opciones de puntero**.
7. Arrastre la barra deslizante **Seleccione la velocidad de puntero** para ajustar la velocidad del puntero.
8. Para mostrar el rastro del puntero, selecciona la casilla **Mostrar rastros del puntero**, y arrastre la barra deslizante de la parte inferior para ajustar la longitud del rastro.
9. Haga clic en el botón **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**.

El símbolo WEEE significa que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. Al deshacerse correctamente de este producto, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener más información acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento local, su proveedor de servicios de eliminación de residuos domésticos o con la tienda en la que adquirió el producto.

EN

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at www.creative.com/register.
Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical issues at any time with our 24hour self-help Knowledge Base.
Go to **www.creative.com**, select your region and then select **Support**.

You can find Customer Support Services, Warranty and other information in the Installation CD.

Customer Support Services	☐ **c/support/<region>/<language>/support.chm**
Warranty	☐ **c/warranty/<region>/<language>/warranty.chm**

Replace the **c** with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, **<region>** with the region you are in, and **<language>** with the language that the document is in.

Keep this document for future reference.

FR

L'enregistrement de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance produit appropriée. Vous pouvez enregistrer votre produit lors de l'installation ou à l'adresse **www.creative.com/register**.
Veuillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.

Base de connaissances Creative

Utilisez la base de connaissances d'auto-assistance 24 heures Creative pour diagnostiquer et résoudre vos problèmes techniques.
Visitez le site **www.creative.com**, sélectionnez votre région, puis **Support**.

Vous trouverez des informations relatives aux services d'assistance clients, à la garantie ou autres sur le CD d'installation.

Service d'assistance clients	☐ **c/support/<région>/<langue>/support.chm**
Garantie	☐ **c/warranty/<région>/<langue>/warranty.chm**

Remplacez **c** par la lettre de votre lecteur CD-ROM/DVD-ROM, **<région>** par la région souhaitée et **<langue>** par la langue de rédaction du document.

Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

DE

Registrieren Sie das erworbene Produkt, um sicherzustellen, dass Sie den optimalen Service und Produkt-Support erhalten. Sie können Ihr Produkt entweder bei der Installation oder unter **www.creative.com/register** registrieren.
Beachten Sie, dass Ihre Garantieansprüche nicht von der Produktregistrierung abhängig.

Creative Knowledge Base

Mithilfe der jederzeit verfügbaren Knowledgebase von Creative können Sie technische Probleme selbst lösen. Wählen Sie auf **www.creative.com** zunächst die für Sie zuständige Region aus und anschließend **Support**.
Hinweise zum Kundendienst, zur Garantie und anderen Informationen finden Sie auf der Installations-CD.

Kundendienst	☐ **c:\support\<region>\<sprache>\support.chm**
Garantie	☐ **c:\warranty\<region>\<sprache>\warranty.chm**

Ersetzen Sie **c:** durch den Buchstaben des CD-ROM/DVD-ROM-Laufwerks, **<region>** durch die Region, in der Sie sich befinden, und **<sprache>** durch die Sprache, in der das Dokument verfasst ist.

Bewahren Sie dieses Dokument für die spätere Verwendung auf.

IT

La registrazione del prodotto permette di ricevere assistenza e supporto al prodotto migliori. È possibile registrare il prodotto durante l'installazione o sul sito www.creative.com/register.
Si noti che i diritti sulla garanzia non dipendono dalla registrazione.

Database Informativo Creative

È possibile risolvere problemi e quesiti tecnici accedendo al Database Informativo Creative disponibile 24 ore su 24.
Visitare il sito **www.creative.com**, selezionare la propria regione, quindi fare clic su Assistenza.

Nel CD di installazione sono disponibili informazioni di varo tipo, comprese informazioni su servizi di assistenza clienti e sulla garanzia.

Servizi di assistenza clienti	☐ **c:\support\<regione>\<lingua>\support.chm**
Garanzia	☐ **c:\warranty\<regione>\<lingua>\warranty.chm**

Sostituire **c:** con la lettera dell'unità CD-ROM/DVD-ROM, **<regione>** con la regione in cui si si trova e **<lingua>** con la lingua in cui il testo è documento.

Conservare questo documento per consultarlo in caso di necessità.

CZ

Registrace produktu zaručuje, že se vám dostane těch nejvhodnějších servisních služeb a podpory, které jsou pro produkt k dispozici. Produkt můžete zaregistrovat během instalace, nebo na webové stránce **www.creative.com/register**.
Vaše práva vyplývající ze záruky na registraci nezávisejí.

Znalostní báze Creative Knowledge Base

Při řešení technických problémů a dotazů se obraťte na znalostní bázi Knowledge Base spolehlivosti Creative, která je vám k dispozici 24 hodin denně. Navštivte **web www.creative.com**, vyberte oblast a vyberte možnost **Support** (podpora).

Informace o službách podpory zákazníků, záruce a další informace naleznete na instalačním CD-ROM.

Služby podpory zákazníků	☐ **d:\support\<oblast>\<jazyk>\support.chm**
Záruka	☐ **d:\warranty\<oblast>\<jazyk>\warranty.chm**

Písmeno **d:** nahraďte písmenem jednotky CD-ROM/DVD-ROM, **<oblast>** za oblast, ve které se nacházíte a **<jazyk>** jazykovou verzí dokumentu.

Tento dokument uschovejte, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout.

NL

Door uw product te registreren kunt u er zeker van zijn dat u de meest geschikte service en productondersteuning ontvangt. U kunt uw product registreren tijdens de installatie of op www.creative.com/register.
Let op dat uw recht op garantie niet afhankelijk is van registratie.

Creative Knowledge Base

Voor vragen over en oplossingen voor technische problemen kunt u 24 uur per dag terecht op de Knowledge Base voor zelfhulp van Creative. Ga naar **www.creative.com**, selecteer uw regio en vervolgens **Ondersteuning**.

U vindt informatie over onder meer diensten voor klantondersteuning en garantie op de installatie-cd.

Diensten voor klantondersteuning	☐ **d:\support\<regio>\<taal>\support.chm**
Garantie	☐ **d:\warranty\<regio>\<taal>\warranty.chm**

Vervang **d:** door de stationsaanduiding van uw cd-rom/dvd-rom-station, **<regio>** door de regio waarin u zich bevindt, en **<taal>** door de taal waarin het document is geschreven.

Bewaar dit document voor nadere raadpleging.

PT

Ao registar o seu produto poderá receber a assistência e suporte ao produto mais apropriados. Poderá registar o seu produto durante a instalação ou em www.creative.com/register.
Tenha em atenção que os direitos de garantia não dependem do registo.

Base de conhecimentos Creative

Pode resolver problemas técnicos e colocar dúvidas através do sistema de ajuda automática prestada pela Knowledge Base da Creative, disponível 24 horas por dia. Vá para **www.creative.com** e seleccione a sua região.

Pode obter informações sobre os serviços de assistência ao cliente, a garantia e outras informações no CD de instalação.

Serviços de Assistência ao Cliente	☐ **d:\support\<região>\<idioma>\support.chm**
Garantia	☐ **d:\warranty\<região>\<idioma>\warranty.chm**

Substitua a letra **d:** pela letra da unidade de CD-ROM/DVD-ROM, **<região>** pela região em que se encontra e **<idioma>** pelo idioma em que está escrito o documento.

Guarde este documento para posterior consulta.

SV

Genom att registrera din produkt försäkrar du dig om att du får den bästa möjliga service och produktsupport som finns tillgänglig. Du kan registrera din produkt under installationen eller på www.creative.com/register.
Din garanti påverkas inte av om du registrerar din produkt eller ej.

Creative Knowledge Base

Lokalisera och hitta felmingen på tekniska frågor i Creative's 24timmarsstöd genom Knowledge Base dygnet runt.
Gå till **www.creative.com**, välj ditt land och välj sedan Support.

Information om kundtjänst, garanti med mera finns på installationscd:en.

Kundtjänst	☐ **c:\support\<region>\<språk>\support.chm**
Garanti	☐ **c:\warranty\<region>\<språk>\warranty.chm**

Ersätt **c:** med enhetsbeteckningen för din CD-ROM/DVD-ROM-enhet, **<region>** med den region din du befinner dig och **<språk>** med det språk som dokumentet är skrivet på.

Behåll det här dokumentet för framtida bruk.

NO

Ved å registrere produktet sikrer du best mulig service og produktstøtte.
Du kan registrere produktet under installering eller på **www.creative.com/register**.
Vær opmerksom på at dine garantirettigheter ikke er avhengig av registrering.

Creative Knowledge Base

Finn løsninger på tekniske spørsmål i Creatives daglige kunnskapsbase for selvhjelp, Knowledge Base.
Gå til **www.creative.com**, velg den aktuelle regionen og deretter **Support** (kundestøtte).

Du finner informasjon om kundestøttetjenester, garanti og annet på installasjons-CD'en.

Kundestøttetjenester	☐ **d:\support\<region>\<språk>\support.chm**
Garanti	☐ **d:\warranty\<region>\<språk>\warranty.chm**

Du vers på kjøpsbeviset i garantiperioden.

Byttt ut **d:** med stasjonsbokstaven til CD-ROM/DVD-ROM-stasjonen, **<region>** med regionen du befinner deg i, og **<språk>** med språket som dokumentet er skrevet på.

Ta vare på dette dokumentet for fremtiden.

DA

Registrering af din enverbrene Produkt, om sikkerhedsfunktionen, dies Sie den optimalen Service und Produkt-Support erhalten. Sie können Ihr Produkt entweder bei der Installation oder unter **www.creative.com/register** registrieren.
Beachten Sie, dass Ihre Garantieansprüche nicht von der Produktregistrierung abhängig.

Creative Knowledge Base

Få svar på og forsøg fejlfinding af tekniske spørgsmål på Creatives 24-timers selvhjælps- videndatabase Knowledge Base.
Besøg **www.creative.com** og vælg dit land og derefter **Support**.

Du kan finde kundesupport, garanti og andre oplysninger på installations-CD'en.

Kundesupport	☐ **d:\support\<region>\<sprog>\support.chm**
Garanti	☐ **d:\warranty\<region>\<sprog>\warranty.chm**

Udskift **d:** med drevbogstavet for CD-ROM/DVD-ROM-drevet, **<region>** med den region, du befinder dig i, og **<sprog>** med det sprog, dokumentet er på.

Gem dette dokument til senere reference.

FI

Rekisteröimällä tuotteen varmistat, että saat asiakkuutesi palvelua ja tuotetukea. Voit rekisteröidä tuotteen asennuksen aikana tai osoitteessa www.creative.com/register.
Takuuoikeut eivät riko rekisteröintiä.

Creatives Knowledge Base -tietokantapalvelu

Voit etsiä vianmääritysohjeita ja -neuvoja Creatives 24 tunnin itsepalvelu-tietokantapalvelusta. Siinä on apua myös vianmäärityksessa.
Lisätietoja asiakastukipalveluista ja takuusta saat muta tietoja on asennus-CD-levyllä.

Asiakastuki	☐ **d:\support\<alue>\<kieli>\support.chm**
Takuu	☐ **d:\warranty\<alue>\<kieli>\warranty.chm**

Tilaa **d:** kaap oma Provef of Purchase for the duration of the Warranty period.

(Korvaa **d:** CD- tai DVD-asemen tunnuksella, **<alue>** omalla asuinalueellasi ja **<kieli>** haluamallasi asiakirjan kielellä.)

Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

CZ

Registrace produktu zaručuje, že se vám dostane těch nejhodnějších servisních služeb a podpory, které jsou pro produkt k dispozici. Produkt můžete zaregistrovat během instalace, nebo na webové stránce **www.creative.com/register**.
Tenga en cuenta que los derechos derivados de la garantía no dependen del registro.

Znalostní báze Creative Knowledge Base

Řešení technických problémů a dotazů se obraťte na znalostní bázi Knowledge Base spolehlivosti Creative, která je vám k dispozici 24 hodin denně. Navštivte **web www.creative.com**, vyberte oblast a vyberte možnost **Support** (podpora).

Informace o službách podpory zákazníků, záruce a další informace naleznete na instalačním CD-ROM/DVD-ROM.

Služby podpory zákazníků	☐ **d:\support\<oblast>\<jazyk>\support.chm**
Záruka	☐ **d:\warranty\<oblast>\<jazyk>\warranty.chm**

Po dobu trvání záruky si ponechte dokled o nákupu.

(Písmeno **d:** nahraďte písmenem jednotky CD-ROM/DVD-ROM, **<region>** za oblast, ve které se nacházíte a **<jazyk>** jazykovou verzí dokumentu.)

Tento dokument uschovejte, abyste do něj mohli kdykoli pozdější nahlédnout.

PL

Zarejestrowanie odtwarzacza zapewni dostęp do obsługi i pomocy technicznej na najwyższym poziomie. Odtwarzacz można zarejestrować podczas instalacji lub w witrynie **www.creative.com/register**.
Podkreślamy, że prawa wynikające z gwarancji nie są uzależnione od rejestracji.

Baza wiedzy Creative Knowledge Base

W dostępnej całą dobę Bazie Wiedzy firmy Creative można rozwiązać problemy techniczne i uzyskać odpowiedzi na pytania.
Przejdź do witryny **www.creative.com**, wskazać swoje miejsce zamieszkania i wybrać **Pomoc techniczna**.

Na płycie instalacyjnej znajdują się pomoc techniczna, gwarancja i wiele innych informacji.

Pomoc techniczna	☐ **d:\support\<region>\<język>\support.chm**
Gwarancja	☐ **d:\warranty\<region>\<język>\warranty.chm**

Przez **d:** należy zastąpić literą napędu CD-ROM/DVD-ROM, **<region>** – kodem regionu, w którym przebywa użytkownik, a **<język>** – nazwą języka, w jakim jest napisany dokument.

Należy zachować ten dokument do użytku w przyszłości.

RU

Регистрация вашего продукта обеспечивает наилучший доступ к услугам и технической поддержке. Продукт можно зарегистрировать при установке, а также на web-узле **www.creative.com/register**.
Следует принять во внимание, что ваши гарантийные права не зависят от регистрации.

База знаний Creative Knowledge Base

Ваша знаний Creative доступна круглосуточно и предназначена для самостоятельно решения технических вопросов и устранения неполадок.
Откройте web-узел **www.creative.com** выберите свой регион и перейдите на страницу **Support** (технская поддержка).

Сведения по обслуживанию клиентов, гарантийным обязательствам и другая информация содержится на установочном компакт-диске.

Служба работы с клиентами	☐ **d:\support\<регион>\<язык>\support.chm**
Гарантийные обязательства	☐ **d:\warranty\<регион>\<язык>\warranty.chm**

Сохраните документ, подтверждающий факт покупки, в течение гарантийного срока.

(заменит **d:** буквой диска квадроприводу CD-ROM/DVD-ROM, **<регион>** названием вашего региона, а **<язык>** языком, на котором написан документ.)

Данный документ следует сохранить для справок.