Creative Mouse Software

Use the Creative Mouse software to configure your mouse pointer settings, and to preset your mouse buttons and wheel to perform specific functions.

Configuring the mouse buttons

1. Right-click the **Creative Input Device** icon on the Windows taskbar and select **Mouse Properties**. The **Mouse Properties** box appears.
2. Click the box that corresponds with the mouse button you want to change and select the function you want. Table 1 below describes some common functions available.

   Some functions are available in selected Windows operating systems only.

Table 1: Highlighted functions

Function	Description
Back Command	To go back to the last page you viewed in your web browser.
Forward Command	After using the Back Command function, use the Forward Command function to go back to the page you came from.
ClickLock	To highlight or drag without holding down the mouse button.
Recall window	To restore a Windows application.
Minimize All/Restore	To minimise all Windows applications or restore them to their original size.

3. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.

Configuring the scroll wheel

1. Right-click the **Creative Input Device** icon on the Windows taskbar and select **Mouse Properties**. The **Mouse Properties** box appears.
2. Click the **Wheel** tab.
3. To adjust the wheel scroll speed with the scroll wheel, click the **the following number of lines at a time** option, if it is not selected.
4. Click the text box and type the number of text lines to skip for each notch of the scroll wheel. Alternatively, select the **Scroll one screen at a time** option.
5. To control the volume of your speakers with the scroll wheel, click the **Adjust Volume** option.

   With the mouse, you can control either scroll speed or volume, but not both at the same time.
6. To adjust the amount of volume change for each notch of the scroll wheel, drag the slider to adjust the speed.
7. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.

Configuring the pointer

1. Right-click the **Creative Input Device** icon on the Windows taskbar and select **Mouse Properties**. The **Mouse Properties** box appears.
2. Click the **Pointers** tab to change a scheme or an image of your pointer.
3. Double-click the image you want to change to locate the image you want. You can preview the image in the top-right corner of the tab.
4. If you want to select a scheme, click the **Scheme** box, and click the **Save As** button.
5. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.
6. To adjust the motion of the pointer, click the **Pointer Options** tab.
7. Drag the **Select a pointer speed** slider to adjust the pointer speed.
8. If you want to show the pointer trail, click the **Display pointer trails** check box to select it, and drag the bottom slider to adjust the length of the trail.
9. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.

The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

Met deze Creative Mouse Software kunnen Sie die Mauszeigereinstellungen sowie bestimmte Funktionen der Maustasten und des Rades konfigurieren.

Konfigurieren der Maustasten

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Creative Eingabegerät, und wählen Sie **Mauseigenschaften**. Das Dialogfeld **Mauseigenschaften** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf das Feld, das der zu ändernden Maustaste entspricht, und wählen Sie dann die gewünschte Funktion aus. In Tabelle 1 unten sind einige häufig verwendete Funktionen aufgeführt.

   Einige Funktionen stehen nur für ausgewählte Windows-Betriebssysteme zur Verfügung.

Tabelle 1: Häufig verwendete Funktionen

Funktion	Beschreibung
Befehl Zurück	Letzte im Webbrowser angezeigte Seite wieder aufrufen.
Befehl Vorwärts	Nachdem Sie den Befehl Zurück ausgeführt haben, können Sie mit dem Befehl Vorwärts die Ausgangsseite wieder aufrufen.
Klickfixierasten	Markieren oder Ziehen, ohne die Maustaste gedrückt halten zu müssen.
Fenster wiederholen	Wiederherstellen einer zuvor geöffneten Anwendung.
(Rückgängig machen) Alles Minimieren	Minimieren aller Windows-Anwendungen oder Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Größe.

3. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

Konfigurieren des Mausrades

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Creative Eingabegerät, und wählen Sie **Mauseigenschaften**. Das Dialogfeld **Mauseigenschaften** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Rad**.
3. Zur Einstellung der Bildlauf Geschwindigkeit des Mausrads Klicken Sie auf die Option **Folgende Anzahl von Zeilen gleichzeitig**, falls dies nicht ausgewählt ist.
4. Klicken Sie in das Feld, und geben Sie die Anzahl der Textzeilen ein, die bei jedem Einrasten des Mausrads übersprungen werden sollen. Alternativ dazu können Sie die Option **Jeweils eine Bildschirmseite weiter blättern** auswählen.
5. Um die Lautstärke der Lautsprecher über das Mausrad steuern zu können, klicken Sie auf die Option **Lautstärke anpassen**.

   Mit der Maus können Sie entweder die Bildlauf Geschwindigkeit oder die Lautstärke einstellen, aber nicht beides gleichzeitig.
6. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Intensität der Lautstärkeänderung für jedes Einrasten des Mausrads einzustellen.
7. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

Konfigurieren des Zeigers

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Creative Eingabegerät, und wählen Sie **Mauseigenschaften**. Das Dialogfeld **Mauseigenschaften** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zeiger**, um das Schema oder die Darstellung des Zeigers zu ändern.
3. Doppelklicken Sie auf die zu ändernde Anzeige, und suchen Sie die gewünschte Datei. Eine Vorschau des Bildes wird in der oberen rechten Ecke der Registerkarte angezeigt.
4. Wenn Sie ein Schema auswählen möchten, klicken Sie in das Feld **Schema** und dann auf die Schaltfläche **Speichern unter...**
5. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.
6. Zur Einstellung der Zeigerbewegung klicken Sie auf die Registerkarte **Zeigeroptionen**.
7. Ziehen Sie den Schieberegler **Zeigergeschwindigkeit auswählen**, um die Geschwindigkeit einzustellen.
8. Falls Sie die Zeigerspur anzeigen lassen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zeigerschatten anzeigen**, und ziehen Sie den Schieberegler, um die Länge der Schatten einzustellen.
9. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

Utilizzare il software del mouse Creative per configurare le impostazioni del puntatore del mouse, preimpostare le impostazioni di pulsanti del mouse per l'esecuzione di funzioni specifiche.

Configurazione dei pulsanti del mouse

1. Fare clic con il pulsante del mouse sull'icona della **periferica di Input Creative** sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare l'opzione relativa alle **proprietà del mouse**. Apparirà il riquadro **Proprietà del mouse**.
2. Fare clic sulla casella che corrisponde al pulsante del mouse che si desidera modificare e selezionare la funzione desiderata.

   Nella tabella 1 riportata di seguito vengono descritte alcune comuni funzioni disponibili.

   Alcune funzioni sono disponibili solo nei sistemi operativi Windows selezionati.

Tabella 1: funzioni evidenziate

Funzione	Descrizione
Comando Indietro	Per tornare all'ultima pagina visualizzata nel browser Web.
Comando Avanti	Dopo avere utilizzato la funzione Comando Indietro, selezionare la funzione Comando Avanti per visualizzare la pagina successiva.
Blocco clic	Per evidenziare o trascinare senza dovere tenere premuto il pulsante del mouse.
Richiama finestra	Per ripristinare un'applicazione Windows.
(Annulla/Ridivi tutto) Riduci tutto	Per minimizzare tutte le applicazioni Windows oppure ripristinarne le dimensioni originali.

3. Fare clic sul pulsante **Applica**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

Configurazione della rotellina del mouse

1. Fare clic con il pulsante del mouse sull'icona della **periferica di Input Creative** sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare l'opzione relativa alle **proprietà del mouse**.
2. Fare clic sulla scheda **Rotellina**.
3. Per regolare la velocità della rotellina di scorrimento con la rotellina del mouse, fare clic sull'opzione **Il seguente numero di righe alla volta**, se non è selezionata.
4. Fare clic sulla casella e digitare il numero di righe di testo da saltare per ogni tacca della rotellina del mouse.
5. Per controllare il volume degli altoparlanti con la rotellina del mouse, fare clic sull'opzione **Regola volume**. In alternativa, selezionare l'opzione che consente di scorrere una schermata alla volta.

   Con il mouse, è possibile controllare la velocità di scorrimento o il volume, ma non entrambi contemporaneamente.
6. Per regolare la modifica del volume per ogni tacca della rotellina del mouse, trascinare il cursore per regolare la velocità.
7. Fare clic sul pulsante **Applica**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

Configurazione del puntatore

1. Fare clic con il pulsante del mouse sull'icona della **periferica di Input Creative** sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare l'opzione relativa alle **proprietà del mouse**.
2. Fare clic sulla scheda **Puntatori** per modificare uno schema o un'immagine del puntatore.
3. Fare doppio clic sull'immagine che si desidera modificare per individuare l'immagine desiderata. È possibile visualizzare l'anteprima dell'immagine nell'angolo in alto a destra della scheda.
4. Se si desidera selezionare uno schema, fare clic sulla casella Combinazione, quindi fare clic sul pulsante **Salva con nome...**
5. Fare clic sul pulsante **Applica**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.
6. Per regolare il movimento del puntatore, fare clic sulla scheda **Opzioni puntatore**.
7. Trascinare il cursore **Selezionare la velocità del puntatore** per regolare la velocità del puntatore.
8. Se si desidera mostrare la traccia del puntatore, selezionare la casella di controllo **Visualizza la traccia del puntatore**, quindi trascinare il cursore inferiore per regolare la lunghezza della traccia.
9. Fare clic sul pulsante **Applica**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

Para configurar el puntero del mouse, así como los botones y la rueda con el fin de que cumplan ciertas funciones, utilice el software del mouse de Creative.

Configuración de los botones del ratón

1. Haga clic en el icono **Dispositivo de entrada de Creative** en la barra de tareas de Windows y seleccione **Propiedades del mouse**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Propiedades del mouse**.
2. Haga clic en la casilla correspondiente al botón del mouse que desee modificar y selecciona la función a utilizar. La Table 1 describe algunas de las funciones más comunes disponibles.

   Algunas funciones sólo están disponibles en ciertos sistemas operativos de Windows.

Table 1: funciones principales

Función	Descripción
Comando Atrás	Para volver a la página anterior del navegador de Web.
Comando Adelante	Después de utilizar el comando Atrás, utilice el comando Adelante para volver a la página de la cual retrocedió.
Bloqueo de clic	Para resaltar o arrastrar un elemento sin necesidad de mantener pulsado el botón del ratón.
Recuperar ventana	Para restablecer una aplicación de Windows.
(Deshacer) Minimizar todo	Para minimizar todas las aplicaciones de Windows.

3. Haga clic en el botón **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**.

Configuración de la rueda del mouse

1. Haga clic en el icono **Dispositivo de entrada de Creative** en la barra de tareas de Windows y seleccione **Propiedades del mouse**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Propiedades del mouse**.

Bruk Creative Mouse-programvaren når du vil angi innstillinger for musepekere, og forhåndsinnstille musetastene og hjulet til å utføre bestemte funksjoner.

Konfigurere musknappene

1. Høyreklikk på ikonet for **Creative-indataenheten** i aktivitetsfältet i Windows och velger **Mouse Properties**. Rutan **Mouse Properties** öppnas.
2. Klikka i rutan för den knapp som du vill ändra och välj önskad funktion. I tabell 1 nedan beskrivs några vanliga funktioner som är tillgängliga.

   Vissa funktioner är endast tillgängliga i vissa Windows-operativsystem.

Tabell 1: Vissa funktioner

Funktion	Beskrivning
Bakåt-kommando	Om du vill gå tillbaka till den sista sidan du besökte i webbläsaren.
Framåt-kommando	Efter att ha använt Bakåt-kommandot, du vill gå tillbaka till sidan du var på.
ClickLock	Om du vill markera eller dra utan att hålla ned musknappen.
Recall-fönster	Om du vill återställa ett Windows-program.
(Undo) Minimize All (Ångra/Minimer alla)	Om du vill minimera alla Windows-program eller återställa dem till sin ursprungliga storlek.

3. Klikka på knappen **Apply**, och sedan på OK.

Konfigurera mushjulet

1. Högerklicka på ikonen för **Creative-indataenheten** i aktivitetsfältet i Windows och välj **Mouse Properties**. Rutan **Mouse Properties** öppnas.
2. Klicka på fliken **Wheel**.
3. Om du vill justera rullhastigheten för hjulet, klikker du alternativet **Följande antal linjer om gången** om det inte är utfört tidigare.
4. Klikk boksen og angi hvir mange tekstlinjer du vil hoppe over for hver skjæring av hjulet.
5. Hvis du vil bruke musehjulet til å justere lydstyrken, klikker du **Adjust Volume**.

   Du kan bruke musehjulet til å kontrollere enten rullehastighet eller volumet, men ikke begge samtidig.
6. Hvis du vil endre volumendringen for hvert hakk på musehjulet, drar du skyveknappen til ønsket innstilling.
7. Klikk på **Brukkoppen**, og deretter på **OK**.

Konfigurere pekeren

1. Høyreklikk ikonet **Creative Input Device (Creative pekeenhet)** på oppgavelinjen i Windows, og velg **Mouse Properties (Egenskaper for mus)**.

   Dialogboksen **Egenskaper for mus** åpnes.
2. Klikk på den boksen som svarer til den musknappen du vil endre, og velg ønsket funksjon. Tabell 1 nederst viser et utvalg av vanlige funksjoner.

   Noen av funksjonene er bare tilgjengelige i visse versjoner av operativsystemet Windows.

Tabell 1: Utvalgte funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Back (Tilbake)	Gå tilbake til den forrige side du vista i nettleseren.
Forward (Frem)	Hvis du har brukt Back (Tilbake), kan du bruke Forward (Frem) for å gjøre den siden du kom fra på nytt.
ClickLock (Klikklås)	Merke eller dra uten å holde musetasten nede.
Recall window (Gjenopprett vindu)	Gjenopprette et Windows-program.
(Undo) Minimize All (Angre/Minimer alle)	Minimere alle Windows-programmene eller gjenopprette dem til deres opprinnelige størrelse.

3. Klikk på **Bruk**-knappen, og deretter på **OK**.

Konfigurere musehjulet

1. Høyreklikk ikonet **Creative Input Device (Creative pekeenhet)** på oppgavelinjen i Windows, og velg **Mouse Properties (Egenskaper for mus)**. Dialogboksen **Egenskaper for mus** åpnes.
2. Åpne kategorien **Hjul**.

Med denna Creative Mouse programvara kan du ställa in musens egenskaper och konfigurera musknapparna och hjulet så att de utför specifika funktioner.

Konfigurera musknapparna

1. Högerklicka på ikonen för **Creative-indataenheten** i aktivitetsfältet i Windows och välj **Musegenskaper**. Dialogrutan **Egenskaper för mus** öppnas.
2. Klicka på den boken som avser till den musknappen du vill ändra och välj den funktion du vill ha. Tabell 1 nedan beskriver några av de vanligaste funktionerna som finns tillgängliga.

   Vissa funktioner är endast tillgängliga i vissa Windows-operativsystem.

Tabell 1: Utvalgte funksjoner

Funktion	Beskrivelse
Bakåt-kommando	Om du vill gå tillbaka till den sista sidan du besökte i webbläsaren.
Framåt-kommando	Efter att ha använt Bakåt-kommandot, du vill gå tillbaka till sidan du var på.
ClickLock	Om du vill markera eller dra utan att hålla ned musknappen.
Recall-fönster	Om du vill återställa ett Windows-program.
(Undo) Minimize All (Ångra/Minimera alla)	Om du vill minimera alla Windows-programmen eller återställa dem till sin ursprungliga storlek.

3. Klikka på knappen **Apply**, och sedan på OK.

Konfigurera musjulet

1. Högerklicka på ikonen för **Creative-indataenheten** i aktivitetsfältet i Windows och välj **Mouse Properties**. Rutan **Mouse Properties** öppnas.
2. Åpne fanen **Wheel** (kolesčic).
3. Om du vill justere mushjulets hastighet, klikker du på alternativet **Følgende antall linjer om gangen** hvis det ikke er valgt.
4. Klikk boksen og angi hvir mange tekstlinjer du vil hoppe over for hver skjæring av musehjulet.
5. Hvis du vil bruke musehjulet til å justere lydstyrken, klikker du **Adjust Volume**.

   Du kan bruke musehjulet til å kontrollere enten rullehastighet eller volumet, men ikke begge samtidig.
6. Hvis du vil endre volumendringen for hvert hakk på musehjulet, dra skyveknappen til ønsket innstilling.
7. Klikk på **Brukknappen**, og deretter på **OK**.

Konfigurere pekeren

1. Høyreklikk ikonet **Creative Input Device (Creative pekeenhet)** på oppgavelinjen i Windows, og velg **Mouse Properties (Egenskaper for mus)**.

   Dialogboksen **Egenskaper for mus** åpnes.
2. Åpne kategorien **Pekere**.

Ta i bruk Creative Mouse-programvaren for å konfigurere musepekerinnstillingene og forhåndsinnstille musknappene og hjulet slik at de utfører bestemte funksjoner.

Konfigurere musknappene

1. Høyreklikk ikonet for **Creative Input Device (Creative pekeenhet)** på oppgavelinjen i Windows, og velg **Mouse Properties (Egenskaper for mus)**.

   Dialogboksen **Egenskaper for mus** åpnes.
2. Klikk på den boksen som svarer til den musknappen du vil endre, og velg ønsket funksjon. Tabell 1 nederst viser et utvalg av vanlige funksjoner som er tilgjengelige.

   Noen av funksjonene er bare tilgjengelige i visse versjoner av Windows-operativsystemet.

Tabell 1: Utvalgte funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Back (Tilbake)	Gå tilbake til den forrige siden du vista i nettleseren.
Forward (Frem)	Hvis du har brukt Back (Tilbake), kan du bruke Forward (Frem) for å gjøre den siden du kom fra på nytt.
ClickLock (Klikklås)	Merke eller dra uten å holde musetasten nede.
Recall window (Gjenopprett vindu)	Gjenopprette et Windows-program.
(Undo) Minimize All (Ångra/Minimer alle)	Minimere alle Windows-programmene eller gjenopprette dem til deres opprinnelige størrelse.

3. Klikk på **Bruk**-knappen, og deretter på **OK**.

Konfigurere musehjulet

1. Høyreklikk ikonet **Creative Input Device (Creative pekeenhet)** på oppgavelinjen i Windows, og velg **Mouse Properties (Egenskaper for mus)**.

   Dialogboksen **Egenskaper for mus** åpnes.
2. Åpne kategorien **Hjul**.

Dodatek Creative Mouse umożliwia konfigurację ustawień wskaźnika myszy i ustawienia przyciski myszy tak, aby wykonywały określone funkcje.

Konfigurowanie przycisków myszy

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Creative Input Device** na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie **Właściwości myszy**.

   Pojawia się okno dialogowe **Właściwości myszy**.
2. Kliknij pole odpowiadające przyciskowi myszy, którego funkcję chcesz zmienić i wybierz żądaną funkcję. W tabeli 1 opisano niektóre dostępne funkcje.

   Niektóre funkcje są dostępne nie we wszystkich systemach Windows.

Tabela 1: Wyróżnione funkcje

Funkcja	Opis
Wstecz	Powrót wstecz do poprzednio wyświetlanej strony w przeglądarce sieci Web.
Dalej	Po użyciu funkcji Wstecz można użyć funkcji Dalej, aby powrócić do strony, z której się przeszło wstecz.
Blokada klik	Aby zaznaczyć i przyciągnąć bez przytrzymywania myszy.
Przywołaj okno	Przywracanie okna aplikacji.
(Cofnij) Minimalizuj wszystko	Minimalizuje wszystkie okna aplikacji lub przywraca je do oryginalnej wielkości.

3. Kliknij przyciski **Zastosuj**, a następnie **OK**.

Konfigurowanie wskaźnika myszy

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Creative Input Device** na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie **Właściwości myszy**.

   Pojawi się okno dialogowe **Właściwości myszy**.

Ovládací programovaný obsluhovací Creative, aby skonfigurovaly ustavení wskaźnika myszy i ustawić przyciski myszy tak, aby wykonywały określonych funkcji.

Konfigurowanie przycisków myszy

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Creative Input Device** na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie **Właściwości myszy**.

   Pojawia się okno dialogowe **Właściwości myszy**.
2. Kliknij pole odpowiadające przyciskowi myszy, którego funkcję chcesz zmienić i wybierz żądaną funkcję. W tabeli 1 opisano niektóre dostępne funkcje.

   Niektóre funkcje są dostępne nie we wszystkich systemach Windows.

Tabela 1: Wyróżnione funkcje

Funkcja	Opis
Wstecz	Powrót wstecz do poprzednio wyświetlanej strony w przeglądarce sieci Web.
Dalej	Po użyciu funkcji Wstecz można użyć funkcji Dalej, aby powrócić do strony, z której się przeszło wstecz.
Blokada klik	Aby zaznaczyć i przyciągnąć bez przytrzymywania myszy.
Przywołaj okno	Przywracanie okna aplikacji.
(Cofnij) Minimalizuj wszystko	Minimalizuje wszystkie okna aplikacji lub przywraca je do oryginalnej wielkości.

3. Kliknij przyciski **Zastosuj**, a następnie **OK**.

Konfigurowanie wskaźnika myszy

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Creative Input Device** na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie **Właściwości myszy**.

   Pojawi się okno dialogowe **Właściwości myszy**.

Ovládací programovaný obsluhovací Creative umožňuje nastavení ukazatele myši a specifické funkce tlačítek a kolečka myši.

Konfigurace tlačítek myši

1. Kliknete pravým tlačítkem na ikonu **Creative Input Device** (vstupní zařízení Creative) na hlavním panelu systému Windows a vyberte příkaz **Mouse Properties** (Vlastnosti myši). Zobrazí se dialogové okno **Mouse Properties**.
2. Klikněte na pole, které odpovídá tlačítku myši, které chcete změnit, a vyberte požadovanou funkci. V níže uvedené tabulce 1 jsou popsány některé běžné funkce. Mohou se lišit.

   Některé funkce jsou k dispozici jen ve vybraných verzích systému Windows.

Tabulka 1: Nejdůležitější funkce

Funkce	Popis
Příkaz Zpět	O tlačítko Zpět se vrátíte na poslední stránku zobrazenou ve webovém prohlížeči.
Příkaz Vpřed	Po použití příkazu Zpět se můžete vrátit na stránku, ze které jste odešli.
Uzamknout tlačítko	Slouží ke zvýrazňování či přetahování bez nutnosti stisknout tlačítko myši.
Vyvolat okno	Obnovení aplikací pro systém Windows.
Minimalizovat vše (a zpět)	Slouží k minimalizaci všech aplikací v systému Windows, nebo k jejich obnovení do původní velikosti.

3. Klikněte na tlačítko **Použít** a pak na tlačítko **OK**.

Konfigurace kolečka myši

1. Kliknete pravým tlačítkem na ikonu **Creative Input Device** (vstupní zařízení Creative) na hlavním panelu systému Windows a vyberte příkaz **Mouse Properties** (Vlastnosti myši). Zobrazí se dialogové okno **Mouse Properties**.

Symbol WEEE indikuje, že tento produkt nesmí být posledován jako běžný domácí odpad. Správnou likvidací produktu přispíváte k ochraně životního prostředí. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytnou místní úřady, firma, která vám zajišťuje odvoz odpadu, nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Produktet er merket med symbolet WEEE som angir at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir håndtert og resirkulert på riktig måte. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan kontakte din lokale myndighet eller ernst forsing som fanterer ikrimling. Du kan åsen kontakte det stäte du köpte produkten.

Produktet er merket med symbolet WEEE som angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir håndtert og resirkulert på riktig måte. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan kontakte din lokale myndighet eller ernst forsing som fanterer ikrimling. Du kan åsen kontakte det stäte du köpte produkten.

Symbolet WEEE indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir håndtert og resirkulert på riktig måte. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan kontakte din lokale myndighet eller ernst forsing som fanterer ikrimling. Du kan åsen kontakte det stäte du köpte produkten.

Symbolet WEEE betyder, att produkten inte skall behandlas som hushållsavfall. Du vill bidra till att skydda miljön genom att se till att produkten blir hanterad och återvunnen på ett korrekt sätt. Om du vill veta mer om hur du kontakta din lokala myndighet eller ett annat företag som hanterar återvinning. Du kan även kontakta det ställe du köpte produkten.

Symbol WEEE oznacza, że produkt nie może być traktowany jak odpady domowe. Przyczyniasz się produktu w sposób prawidłowy, dbasz o środowisko. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące ponownego przetwarzania produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem, firmą zajmującą się wywozem odpadów lub sklepem, w którym urządzenie zostało kupione.

Symbol WEEE označuje, že produkt nie může být traktovány tak samo, jak odpady domowe. Pomůžete tím ochraně životního prostředí. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytnou místní úřady, firma, která zajišťuje vývoz odpadu, nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Produktet er merket med symbolet WEEE som angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir håndtert og resirkulert på riktig måte. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan kontakte din lokale myndighet eller ernst forsing som fanterer ikrimling. Du kan åsen kontakte det stäte du köpte produkten.

Symbolet WEEE betyder, att produkten inte skall behandlas som hushållsavfall. Du vill bidra till att skydda miljön genom att se till att produkten blir hanterad och återvunnen på ett korrekt sätt. Om du vill veta mer om hur du kontakta din lokala myndighet eller ett annat företag som hanterar återvinning. Du kan även kontakta det ställe du köpte produkten.

Symbolet WEEE betyder, at produktet ikke skal behandles som husholdningsaffald. Du vil bidra til at beskytte miljøet ved at sørge for, at dette produkt bliver bortskaffet og genbrugt korrekt. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan kontakte din lokale myndighed eller et andet firma, der er ansvarlig for genbrug af dette produkt, kan du henvende dig til din kommune, din husholdningsaffaldsforsyningsvirksomhed eller butikken, hvor produktet blev solgt.

Symbolet WEEE betyder, at produktet ikke skal behandles som husholdningsaffald. Du vil bidra til at beskytte miljøet ved at sørge for, at dette produkt bliver bortskaffet og genbrugt korrekt. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan kontakte din lokale myndighed eller et andet firma, der er ansvarlig for genbrug af dette produkt, kan du henvende dig til din kommune, din husholdningsaffaldsforsyningsvirksomhed eller butikken, hvor produktet blev solgt.

Symbolet WEEE betyder, att produkten inte skall behandlas som hushållsavfall. Du vill bidra till att skydda miljön genom att se till att produkten blir hanterad och återvunnen på ett korrekt sätt. Om du vill veta mer om hur du kontakta din lokala myndighet eller ett annat företag som hanterar återvinning. Du kan även kontakta det ställe du köpte produkten.

Symbolet WEEE oznacza, że produkt nie może być traktowany jak odpady domowe. Przyczyniasz się produktu w sposób prawidłowy, dbasz o środowisko. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące ponownego przetwarzania produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem, firmą zajmującą się wywozem odpadów lub sklepem, w którym urządzenie zostało kupione.

Symbolet WEEE betyder, att produkten inte skall behandlas som hushållsavfall. Du vill bidra till att skydda miljön genom att se till att produkten blir hanterad och återvunnen på ett korrekt sätt. Om du vill veta mer om hur du kontakta din lokala myndighet eller ett annat företag som hanterar återvinning. Du kan även kontakta det ställe du köpte produkten.

Symbolet WEEE betyder, at produktet ikke skal behandles som husholdningsaffald. Du vil bidra til at beskytte miljøet ved at sørge for, at dette produkt bliver bortskaffet og genbrugt korrekt. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan kontakte din lokale myndighed eller et andet firma, der er ansvarlig for genbrug af dette produkt, kan du henvende dig til din kommune, din husholdningsaffaldsforsyningsvirksomhed eller butikken, hvor produktet blev solgt