外单K.LY.0381(A66)说明书 128G双铜+风琴折 700*85MM Y.047.1247

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

COLORFUL WIRELESS SPEAKER WITH HEAVY BASS
HAUT-PARLEUR SANS FIL COLORÉ AVEC BASSES PUISSANTES
سماعات متعددة الألوان لا سلكية مقوية
ALTAVOZ INALÁMBRICO COLORIDO CON BAJO PROFUNDO
七彩重低音蓝牙音箱

MODEL: A66

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

Dear customer,
Thank you for using Miniso Wireless Speaker. Please read this manual carefully before use. Using it properly for best product performance. MINISO Wireless Speaker has stylish appearance, true-to-life sound and multiple functions. The whole series have the patent of appearance design. The system adopting the industry-leading technology enables you to enjoy the excellent sound effects anytime at home, outdoors, during a trip or during work. It provides perfect experience when you play music on your laptop, digital music players and other audio-visual players, leading you to a better life with beautiful music!

CAUTIONS

1. Store and use it at room temperature.
2. Do not expose it to rain or moisture.
3. Do not throw the product to avoid damage caused by dropping.
4. Do not disassemble, modify or repair the product yourself.
5. This product is equipped with an irreplaceable built-in lithium battery. Do not discard it or toss in fire to avoid danger.
6. To prevent its performance from being interfered, keep it away from strong magnetic objects.
7. If you are not going to use it for a long time, charge this speaker once every 3 months to extend the lifespan of battery.

PRODUCT PARAMETERS

BLUETOOTH	V5.1	BLUETOOTH PAIRING NAME	MINISO-A66
CHARGING INPUT	5V⎓500mA	BATTERY	3.7V 1200mAh
FREQUENCY RANGE	88Hz - 20KHz	CHARGING PORT	Type-C
TRANSMISSION DISTANCE	AROUND 10M	MUSIC PLAY TIME	AROUND 5H (70% VOLUME)
CHARGING TIME	AROUND 1.2H		

PRODUCT OVERVIEW



① Power/TWS: Long press to turn on and off, double press for TWS pairing.
② Function: Short press to switch between Bluetooth, TF, USB modes.
③ Indicator Light: Flashing red or blue indicates pairing status, red light is on when charging, the light goes off after the charging is complete.
④ Play/Pause: Press to play or pause.
⑤ Volume+/Previous: Long press to go to previous track. Short press to lower the volume.
⑥ Volume-/Next: Long press to go to next track. Short press to raise the volume.
⑦ Type-C: Charging port for the built-in lithium battery.
⑧ USB Port: For the external connection with USB devices to play audio files.
⑨ TF Card Insert: TF card to play the audio files inside.
⑩ AUX: To play 3.5mm audio jack of external device.

ACCESSORIES

Speaker, Charging Cable, User Manual

FUNCTIONS

Function	Instructions
Turn on/off	Long press Power button for 2 seconds to turn on or off. Double press to pair TWS.
Play/Pause	Long press Play/Pause button to disconnect Bluetooth, short press to play or pause.
Next Track	Long press "+" button
Previous Track	Long press "-" button
Volume up	Short press "+" button
Volume down	Short press "-" button
TF Card	Insert TF card and the TF card mode will be switched to automatically.

TROUBLESHOOTING

1.The wireless speaker is unable to be paired with the cell phone.
Solution: Confirm if the wireless speaker is in pairing mode, and if the Bluetooth on your phone is toggled on. Then delete the product in the list, pair it with your phone again according to the User Manual.
2. The wireless speaker is unable to be charged.
Solution: Confirm the battery level. Charge the speaker if it is needed.
3. Can the battery of the wireless speaker be replaced?
Solution: No, this is lithium polymer battery, which is irreplaceable.
4. Can I use the wireless speaker at a high volume for a long time?
Solution: To extend the lifespan of the wireless speaker, it is not recommended to play it at a high volume for a long time.
5. The link between the wireless speaker and the cell phone has been disconnected within 10 meters.
Solution: Bluetooth is wireless so that it is very sensitive to objects between the speaker and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect connection within the effective distance.
6. Cannot hear audio playing when the speaker is connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
7. Can I operate the Apps of my phone through the speaker after pairing the wireless speaker with the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the speaker due to their settings.

FCC Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir utilisé le haut-parleur sans fil Miniso. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation. Utilisez-le correctement pour obtenir les meilleures performances du produit. Le haut-parleur sans fil MINISO ont une apparence élégante, un son fidèle et des fonctions multiples. La série entière a le brevet de la conception de l'apparence. Le système adoptant la technologie de pointe de l'industrie vous permet de profiter d'excellents effets sonores à tout moment, à la maison, à l'extérieur, en voyage ou au travail. Le produit offre une expérience parfaite lorsque vous jouez de la musique sur vos ordinateurs portables, vos lecteurs de musique numérique et autres lecteurs audiovisuels, vous conduisant à une vie meilleure avec de la belle musique !

ATTENTION

1. Conservez et utilisez à température ambiante.
2. Evitez de l'exposer à la pluie ou à un environnement humide.
3. Ne pas jeter le produit pour éviter les dommages causés par une chute.
4. Ne pas démonter, modifier ou réparer le produit par vous-même.
5. Ce produit est livré avec une batterie au lithium intégrée irremplaçable. Ne pas jeter le produit et ne pas le jeter dans le feu pour éviter tout danger.
6. Pour éviter que ses performances ne soient perturbées, maintenez l'éloigné des objets magnétiques puissants.
7. Lorsque vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une longue période, chargez-le tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

BLUETOOTH	V5.1	NOM D'APPAIRAGE BLUETOOTH	MINISO-A66
ENTRÉE DE CHARGEMENT	5V⎓500mA	BATTERIE	3.7V 1200mAh
GAMME DE FRÉQUENCES	88Hz - 20KHz	PORT DE CHARGEMENT	Type-C
DISTANCE DE TRANSMISSION	ENVIRON 10M	DURÉE DE LECTURE DE LA MUSIQUE	ENVIRON 5H (70% VOLUME)
TEMPS DE CHARGEMENT	ENVIRON 1.2H		

ACCESSOIRES

Haut-parleur, Câble de Chargement, Manuel d'Utilisation

APERÇU DU PRODUIT



① Alimentation/TWS : Appui long pour allumer et éteindre, double appui pour l'appairage TWS.
② Fonction : Appui court pour passer entre les modes Bluetooth, TF, USB.
③ Voyant lumineux : Clignotant rouge ou bleu indique l'appairage, le voyant rouge est allumé pendant la charge. Il s'éteint lorsque vous êtes à la charge terminée.
④ Lecture/Pause : Appuyez sur cette touche pour lire ou mettre en pause.
⑤ Volume+/Précédent : Appuyez longuement pour passer à la piste précédente, appuyez brièvement pour baisser le volume.
⑥ Volume-/Next : Appuyez longuement pour passer à la piste suivante, appuyez brièvement pour augmenter le volume.
⑦ Port de Chargement : Branchez le câble de chargement pour charger batterie.
⑧ Port USB : Pour la connexion externe avec des périphériques USB afin de lire des fichiers audio.
⑨ Carte TF : Insérez une carte TF pour lire les fichiers audio qu'elle contient.
⑩ AUX : Pour brancher la prise audio 3.5 mm d'un appareil externe.

ACCESSOIRES

Haut-parleur, Câble de Chargement, Manuel d'Utilisation

FONCTIONS

Fonction	Instructions
Allumer/Eteindre	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre, appuyez deux fois rapidement pour appairer TWS.
Lecture/Pause	Appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause pour déconnecter le bluetooth, appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause.
Piste suivante	Appuyez longuement sur le bouton "+"
Piste précédente	Appuyez longuement sur le bouton "-"
Volume +	Appuyez court sur le bouton "+"
Volume -	Appuyez court sur le bouton "-"
Carte TF	Insérez la carte TF elle mode carte TF sera automatiquement activé.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1.Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'appairer avec le mobile.
Solution : Confirmez si l'enceinte sans fil est en mode d'appairage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez ensuite le produit de la liste, puis appairez-le à nouveau avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.
2. Impossible d'alimenter le haut-parleur sans fil.
Solution : Confirmez le niveau de la batterie. Chargez le haut-parleur si nécessaire.
3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ?
Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.
4. Puisse-t-il utiliser le haut-parleur sans fil à un volume élevé pendant une longue période ?
Solution : Pour prolonger la durée de vie du haut-parleur sans fil, il n'est pas recommandé de l'utiliser à un volume élevé pendant une longue période.
5. La liaison entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnectée dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie Bluetooth est sans fil, elle est donc très sensible aux objets entre le haut-parleur et l'appareil connecté. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter la connexion dans la distance effective.
6. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà connectée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
7. Puisse-t-il faire les applications de mon téléphone via le haut-parleur après avoir appairé le haut-parleur sans fil avec le téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées par le haut-parleur en raison de leurs paramètres.

FCC ID: 2AYYT-A66

خيارًا للمستخدم.
شكرًا لاستخدامك السماعة لاسلكية من ميسوبي. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل الاستخدام. يؤدي الاستخدام بشكل صحيح إلى تحسين أداء المنتج. يتميز جهاز المسماعة اللاسلكية من ميسوبي بمظهر أنيق، صوت حقيقي وعدة وظائف. تحصل جميع منتجات سلسلة المسماعة على براءة اختراع تصميم المظهر. يتيح النظام الذي يعتمد التقنية الرائدة في الصناعة للمستخدم الاستمتاع بتأثيرات صوتية ممتازة في أي وقت، في المنزل، في الخارج، أثناء الرحلة أو أثناء العمل. يوفر تجربة مثالية عند تشغيل الموسيقى على الحاسوب المحمول، مشغلات الموسيقى الرقمية وغيرها من مشغلات الفيديو والصوت، مما يجعل حياتك أفضل مع الموسيقى الرائعة!

تحذير

1. خزن المنتج واستخدمه في درجة حرارة الغرفة.
2. لا تعرض منتجك للمطر أو الرطوبة.
3. لا تقذف المنتج لتجنب التلف الناتج عن السقوط.
4. لا تقم بفك المنتج أو تعديله أو إصلاحه بنفسك.
5. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة غير قابلة للاستبدال. لا تتخلص من المنتج أو ترميه في النار لتجنب الخطر.
6. لمنع تداخل أدائه، ابقه بعيدًا عن المجالات المغناطيسية القوية.
7. إذا كنت لا تنوي استخدامه لفترة طويلة، اشحن المنتج كل ثلاثة أشهر لإطالة عمر البطارية.

المواصفات

MINISO-A66	V5.1	اسم البلوتوث	أسود نيون
شحن الإدخال	5V⎓500mA	البطارية	3.7V 1200mAh
نطاق التردد	88Hz - 20KHz	منفذ الشحن	Type-C
مسافة الإرسال	حوالي 10M	وقت تشغيل الموسيقى	حوالي 5H (70% الصوت)
وقت الشحن	حوالي 1.2H		

وصف المنتج



① مفتاح التشغيل/ TWS: اضغط مطولًا لتشغيل أو إيقاف التشغيل، اضغط مزدوجًا لإقران TWS.
② الوظيفة: اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين وضعي البلوتوث، TF و USB.
③ مؤشر الإضاءة: يومض باللون الأحمر أو الأزرق لتوضيح حالة الاقتران، يضيء باللون الأحمر أثناء الشحن، ويطفأ عند اكتمال الشحن.
④ تشغيل/ إيقاف مؤقت: اضغط لتشغيل أو إيقاف التشغيل.
⑤ الصوت+/ السابق: اضغط مطولًا للانتقال إلى المسار السابق، اضغط لفترة قصيرة لخفض الصوت.
⑥ الصوت-/ التالي: اضغط مطولًا للانتقال إلى المسار التالي، اضغط لفترة قصيرة لرفع الصوت.
⑦ منفذ Type-C: لشحن البطارية الليثيوم المدمجة.
⑧ منفذ USB: يوصل بالأجهزة الخارجية لتشغيل ملفات الصوت.
⑨ فتحة TF: أدخل بطاقة TF لتشغيل ملفات الصوت المخزنة.
⑩ AUX: يوصل بالأجهزة الخارجية بمقبس صوت 3.5 ملم.

الملحقات

جهاز السماعة ×1

الوظائف

الوظيفة	العمل
تشغيل/إيقاف التشغيل	اضغط مطولًا لمدة ثانيتين لتشغيل أو إيقاف التشغيل، اضغط مزدوجًا لإقران TWS
تشغيل/ إيقاف مؤقت	اضغط مطولًا لفترة قصيرة لفصل البلوتوث، اضغط لفترة قصيرة للتشغيل/ الإيقاف المؤقت
التالي	اضغط مطولًا للانتقال إلى المسار التالي، اضغط لفترة قصيرة لرفع الصوت
السابق	اضغط مطولًا للانتقال إلى المسار السابق، اضغط لفترة قصيرة لخفض الصوت
رفع الصوت	اضغط مطولًا لفترة قصيرة
خفض الصوت	اضغط لفترة قصيرة
TF بطاقة	أدخل بطاقة TF سيتحول إلى وضع بطاقة TF تلقائي

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. الجهاز لا يقترن بالهاتف المحمول.
الحل: تأكد مما إذا كان السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على هاتفك مفعلًا. احذف المنتج من قائمة الأجهزة المقترنة، ثم اقترنه بهاتفك وفقًا لدليل المستخدم.
2. لا يمكن شحن البطارية.
الحل: تأكد من مستوى البطارية، وقم بشحنها إذا لزم الأمر.
3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة اللاسلكية؟
الحل: لا، هذه بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال.
4. هل يمكن استخدام السماعة اللاسلكية بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة؟
الحل: لإطالة عمر السماعة اللاسلكية، يُنصح بعدم تشغيلها بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة.
5. الاتصال بين السماعة اللاسلكية والهاتف المحمول انقطع خلال 10 أمتار.
الحل: البلوتوث لاسلكي، لذا فهو حساس جدًا للأجسام الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تأكد من عدم وجود أجسام معدنية أو أجسام أخرى تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة.
6. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر أو الهاتف.
الحل: تأكد من عدم اتصال الكمبيوتر بجهاز لاسلكي آخر، وتأكد من دعم البلوتوث في الكمبيوتر لبروتوكول A2DP. تأكد من رفع مستوى الصوت في هاتفك أو الكمبيوتر.
7. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد ربط الهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

Estimado cliente:
Gracias por usar MINISO Altavoz inalámbrico. Lea este manual atentamente antes de usarlo. Utilícelo correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto. Altavoz inalámbrico de MINISO tiene una apariencia elegante, un tamaño compacto, un sonido realista y múltiples funciones. Toda la serie tiene la patente de diseño de apariencia. El sistema que adopta la tecnología líder en la industria le permite disfrutar de los excelentes efectos de sonido en cualquier momento, en casa, al aire libre, en viaje o en el trabajo. Le ofrece una perfecta experiencia cuando reproduce música en sus computadoras portátiles, reproductores de música digital y otros reproductores audiovisuales, lo que le lleva a una vida más por música hermosa.

PRECAUCIONES

1. Guárdelo y utilícelo a temperatura ambiente.
2. Evite la exposición a la lluvia o ambientes húmedos.
3. No arroje el producto para evitar daños causados por caídas.
4. No desarme, modifique ni repare el producto usted mismo.
5. Este producto viene con una batería de litio incorporada insustituible. No lo deseche ni lo arroje al fuego para evitar el peligro.
6. Para evitar que su rendimiento se ve afectado, manténgalo alejado de objetos magnéticos fuertes.
7. Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, cargue el altavoz cada 3 meses para prolongar la vida útil de la batería.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

BLUETOOTH	V5.1	NOMBRE DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH	MINISO-A66
ENTRADA DE CARGA	5V⎓500mA	BATERÍA	3.7V 1200mAh
RANGO DE FRECUENCIA	88Hz - 20KHz	PUERTO DE CARGA	Type-C
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN	ALREDEDOR DE 10M	TIEMPO DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA	ALREDEDOR DE 5H (70% VOLUMEN)
TIEMPO DE CARGA	ALREDEDOR DE 1.2H		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



① Alimentación/TWS: Mantenga presionado para encender y apagar; presione dos veces para emparejar TWS.
② Función: presione brevemente para cambiar entre los modos Bluetooth, TF, USB.
③ Luz indicadora: Después de encender, luz roja parpadea lentamente; luz roja sólida encendida cuando se carga. luz roja apaga después de que se completa la carga.
④ Reproducir/Pausar: Pulse para reproducir o pausar.
⑤ Volumen+/ Previo: Mantenga presionado para ir a la pista anterior, pulse brevemente para bajar el volumen.
⑥ Volumen-/ Siguiente: mantenga presionado para ir a la siguiente pista, pulse brevemente para subir el volumen.
⑦ Puerto de carga: enchufe el cable de carga para cargar el dispositivo.
⑧ Puerto USB: Para la conexión externa con dispositivos USB para reproducir archivos de audio.
⑨ Ranura TF: Inserta la tarjeta TF para reproducir los archivos de audio en el interior.
⑩ AUX: Para conectar el conector de audio de 3.5mm del dispositivo externo.

ACCESORIOS

Altavoz, Cable de carga, Manual de usuario

FUNCIONES

Función	Instrucciones
Encender/Apagar	Mantenga presionado el botón de alimentación durante 2 segundos para encender o apagar. Doble pulsación para emparejamiento TWS.
Reproducir/Pausar	Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar para desconectar bluetooth, presione brevemente para reproducir o pausar.
Siguiente pista	Mantenga presionado el botón "+"
Pista anterior	Mantenga presionado el botón "-"
Volumen +	Presione brevemente el botón "+"
Volumen -	Presione brevemente el botón "-"
Tarjeta TF	Inserta la tarjeta TF el modo de tarjeta TF se cambiará automáticamente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.
Solución: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento y el bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el aparato en la lista, vuélvalo a emparejar con su teléfono de acuerdo con el Manual de usuario.
2. El altavoz inalámbrico no se puede encender.
Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.
3. ¿Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?
Solución: No se puede, una batería de polímero de litio, que es insustituible.
4. ¿Puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reproducirlo a un volumen alto durante mucho tiempo.
5. El enlace entre el altavoz inalámbrico y el móvil se ha desconectado en 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
6. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando el altavoz está conectado a la computadora o el teléfono.
Solución: Comprueba si la salida de audio de la computadora ya está conectada al dispositivo inalámbrico y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora está alto.
7. ¿Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz inalámbrico con el teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

FCC ID: 2AYYT-A66

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA
MADE IN CHINA

尊敬的客户

感谢您使用MINISO无线音箱音箱。请用前请细细阅读本说明书，正确操作使用，更好呈现音质最佳效果。MINISO蓝牙音箱外观时尚简洁，音质纯美，多功能一体化设计，全系列拥有外观设计专利。系统上采用行业领先技术，使您在随家使用、外出旅行、商务工作中随时随地享受卓越音效，为您带来动听音乐。音质音量完美，多样音效，使用户享受音乐的美妙。

注意事项

1. 请在常温环境中存放以及使用本产品。
2. 请勿将本产品暴露在雨中或潮湿环境中。
3. 请勿丢弃，请保证在安全的产品范围。
4. 请勿自行拆解、修理和改造本产品。
5. 产品内置不可更换的锂电池，请勿丢弃或放入火中，以免引起危险。
6. 请勿将强磁性物质放近，避免影响其正常运行。
7. 如长时间不使用，请每隔三个月给产品充电一次，以延长电池寿命。

产品参数

蓝牙版本	V5.1	蓝牙配对名	MINISO-A66
充电输入	5V⎓500mA	电池	3.7V 1200mAh
频率范围	88Hz - 20KHz	充电接口	Type-C
传输距离	约10M	音乐播放	约5H（70%音量）
充电时间	约1.2H		

产品指示图



① 开机键/TWS键：长按关机键，按两下TWS配对。
② 功能键：短按可切换蓝牙、TF、USB模式。
③ 指示灯：闪烁蓝牙模式，长亮常红模式，充满蓝灯。
④ 播放/暂停：短按播放/暂停。
⑤ 音量+/上一曲：长按上一曲，短按音量高。
⑥ 音量-/下一曲：长按下一曲，短按音量低。
⑦ 充电口：为内置锂电池充电。
⑧ USB口：用于外部USB设备连接播放音乐文件。
⑨ TF卡：插入TF卡可播放音乐文件。
⑩ AUX：可接入直径3.5mm音频线外设音乐播放。

所有配件

扬声音箱，充电线，说明书

功能操作介绍

功能	操作
开机/关机	长按2秒开机/关机
配对/取消配对	长按2秒开机/关机，进入配对模式，以及取消手机端已配对的蓝牙设备
播放/暂停音乐	长按或短按播放/暂停
下一曲	长按+键
上一曲	长按-键
音量+	短按+键
音量-	短按-键
TF卡	插入TF卡自动切换TF模式

故障排除

1.蓝牙音箱不能与手机配对
答:请检查音箱是否处于配对模式，以及检查手机蓝牙是否处于开启状态。随后删除设备上的蓝牙功能并且取消/取消音箱，按说明书重新音箱配对连接。
2.蓝牙音箱无法充电
答:请检查音箱的可靠度，必要时更换充电。
3.蓝牙音箱能否更换电池
答:不可以，音箱内置不可拆卸的聚合物锂电池。
4.是否可以音箱调大音量使用
答:为延长蓝牙音箱的寿命，不建议长时间大音量使用。
5.蓝牙音箱与手机在10米距离断开
答:由于蓝牙天线一直保持连接，因此容易受周围物体的影响。请检查在连接范围内是否有金属或其它影响信号的物体。
6.音箱连接蓝牙后播放，聽不到音乐
答:请检查电脑和手机是否已经连接蓝牙音箱并且蓝牙设备已连接A2DP协议，并检查音箱/手机音量。
7.蓝牙音箱与手机连接后，可以用音箱控制手机上的音频程序吗
答:根据程序程式的编辑或者程序不同，不保证能用音箱控制手机上的音频程序。