NCS-001U

HORI

1977-4US

EN

Instruction Manual

Thank you for purchasing this product.
Before using this product, please read this manual carefully.
After reading the instruction sheet, please keep it with you for reference.

Caution

Warning
Not suitable for children under 36 months.
Small parts.

Please read carefully before using this product.
Do not use in the bath or shower or with wet hands or in your mouth.
Do not use if any electrical parts become damaged.
Do not use any chemical agents like benzine or thinner.

Regarding radio wave interference regulations:
This product complies with FCC regulations and is intended to be used in a home environment.
If used in close proximity to a radio or television, interference may occur. Please read this manual carefully and use the product properly.

Regarding device certification:
This product is certified by the Radio Law as a low power data communication wireless device.

Notes on communication:
This product uses the 2.4GHz frequency band. Other wireless devices may use the same frequency band.
To enable to prevent radio interference with other wireless devices, please pay attention to the following items:
• Before using this product, please confirm that no other wireless devices are being used nearby.
• This product is designed to minimize interference with other devices that use the same 2.4GHz band, please change the area where the product or use the other wireless device.off
Please do not use or prohibited areas such as hospitals or near other electronic devices.
Please do not use near other wireless devices, as this may cause interference with their operation.
If a radio, microwave oven, or other wireless electronic equipment, the antenna, automatic doors, other automatic electronic equipment, etc.

Regarding batteries:
This product uses two AA alkaline batteries. (Sold separately)
• The battery may stop functioning or no longer allow for battery is depleted.
When replacing the batteries, replace both batteries at the same time with new ones.
Do not use batteries that are not specified in the manual.
• If the battery acid comes in contact with your eyes, wash immediately with clean water and please consult a doctor.
• If the battery acid comes in contact with your body or clothing, may with clean water immediately.
• Do not use batteries that are leaking or damaged, as acid battery is fire is used. Damage or leakage of liquid may cause injury or burns.
Do not use batteries other than the specified batteries. Do not mix new and used batteries or different types of batteries.
Do not charge, short-circuit, disassemble, heat or throw batteries into fire, as this may cause them to explode or leak.
Insert batteries correctly. Make sure (+) and (-) are inserted. Incorrect setting may cause malfunction or generate heat and rupture.
Remove batteries when not in use for a long period of time.
Please store batteries where children or the pets may not have access to them.
Leaving the batteries in the device may cause leakage and cause injury or burn.

Included

Controller x 1 | Receiver x 1 | Instruction manual x 1

Platform

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITION™

Layout


TURBO | Turbo Fast | SELECT Button | START Button | Slow-motion function switch | LED Indicator (Red) | X Button | A Button | B Button | Y Button | L Button | R Button | D-Pad | Indicator LED (Red)

Inclus

Manette x 1 | Récepteur x 1 | Mode d'emploi x 1

Plateforme

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITION™

Description


TURBO | Touche directionnelle | Bouton SELECT | Bouton START | Voyant témoin de saisie | Indicateur LED (Rouge) | Bouton A | Bouton B | Bouton X | Bouton Y | Bouton L | Bouton R | Indicateur LED (Rouge)

Comment connecter

Mise en veille

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITION™

La manette passe en mode veille après 5 minutes d'inactivité.
Pour quitter le mode veille, appuyez sur(n'importe) sur l'un des boutons suivants.
A, B, X, Y, L, R, START, SELECT.

Le contrôleur ne répond pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement positionnés.
Le voyant s'éteint si la batterie est faible.
- Pour éviter les interférences, ne pas utiliser ce produit à proximité d'appareils émettant des ondes radio.
(Liste attentionnelle ou section interne ou gênés)
- Retirez les piles de la manette et déconnectez le récepteur
Du Super Nintendo Entertainment System Classic Edition.

Comment mettre en place TURBO Mode / Mode TURBO

Mode TURBO | Mode TURBO Appl. 1979 | ARRÊT du mode TURBO

Fonctionnement de la fonction rapide

Positionnez l'interrupteur sur 1 ou 2 et appuyez sur la touche START. Le mode sélectionné est activé.

Mode sélectionné 2 | Appuyé à appuyer sur la touche START de façon répétée à deux de 10 fois par seconde. | Mode sélectionné 1 | Appuyé à appuyer sur la touche START de façon répétée à deux de 10 fois par seconde. | ARRÊT | Désactive le mode sélectif.

Le mode sélectif peut ne pas être compatible avec certains jeux.

How to connect

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITION™

Sleep mode

Press any of the following buttons. (A, B, X, Y, L, R, START, SELECT, D-pad)
will return the unit from sleep mode.

Controller does not respond

- Please make sure that batteries are inserted correctly.
The LED light blinks red when the battery is low.
- Please do not place the wireless LAN router equipment that emits radio waves as this may cause radio interference. (Please read the Caution carefully)
- Because the battery from the controller, remove the batteries from the wireless mouse.
Please do not use the product in areas with Electronic Fishers. Follow steps to equipment.

How to set TURBO / TURBO Hold Mode

Turbo Hold | Turbo Mode | Turbo OFF

Slow motion function switch

When the switch set to 1 or 2, pressing the start button will activate slow motion mode.


Slow 2 | Equivalent of rapidly pressing the START button approximately 5 times per second. | Slow 1 | Equivalent of rapidly pressing START button approximately 3 times per second. This is slower than Slow 2. | OFF | This will cancel slow motion mode.

Slow motion function may not work with some games.

Caractéristiques principales

- Système de transmission : la connexion automatique sans fil avec bande de fréquences de 2.4 GHz
- Distance de signal : 10 m environ. Si ça coupe pour être réduit selon votre environnement.
- Alimentation : 2 piles AA (non incluses)
- Poids : 180 g (env. 21 pompes by batteries)
- Autonomie : 200 heures
- Le nombre maximum de manettes qui peuvent être utilisées simultanément: 2

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques.
Dans ce cas, éteindre et redémarrer le produit pour en reprendre l'utilisation ou s'assurer le manuel d'instructions.
Si le problème persiste, veuillez utiliser le produit dans un autre endroit.

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT
Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers ou sur un site de produits électroniques, ou sur son emballage, afin qu'elle ne produit électronique ou la batterie ne soient pas être jetés avec les déchets ménagers en Europe. Pour assurer le traitement correct et la récupération du produit, veuillez le remettre à un point de collecte désigné où il sera accepté gratuitement. Alternativement, dans certains pays où la réglementation des déchets locaux le permettra, il faudra vous contacter les revendeurs de ce produit. Ils pourront vous reprendre votre produit usagé pour un nouveau. Le recyclage de votre produit usagé contribue à la conservation des ressources naturelles.
Applicable seulement aux pays de l'UE.

Veuillez à ce que toutes les piles soient retirées de la pièce de ce produit.
Les piles doivent être mises au rebut de manière sécurisée environnementale.

LoTTC seuil par mer sachet
Ce équipement a été testé et jugé conforme aux exigences d'un dispositif numérique de classe B,
conformément à la partie 15 des règles de la FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions,
peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision,
ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension,
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DE

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

Achtung

Warnung
Nicht geeignet für Kinderunter 36 Monaten.
Kleine Teile.

Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig durch.
Nicht in der Badewanne oder Dusche oder mit nassen Händen oder in Ihrem Mund verwenden.
Nicht verwenden, wenn elektrische Teile beschädigt sind.
Keine Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.

Bezüglich der Radiowellenstörungen Anmeldungen:
Dieses Produkt ist von der Bundesnetzagentur zugelassen.
Dieses Produkt ist für den Einsatz in einer Wohnumgebung bestimmt.
Bei Verwendung in unmittelbarer Nähe eines Radios oder Fernsehgeräts kann es zu Störungen kommen.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß.

Bezüglich der Kommunikation:
Dieses Produkt verwendet das 2,4-GHz-Frequenzband. Es ist möglich, dass andere drahtlose Geräte das selbe Frequenzband benutzen.
Beachten Sie bitte die folgenden Punkte, um Störungen anderer drahtloser Geräte zu vermeiden:
1. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts, dass keine anderen drahtlosen Geräte in der Nähe benutzt werden.
2. Falls Störungen von anderen drahtlosen Produkten auftreten, ändern Sie den Standort oder schalten Sie das andere drahtlose Gerät aus.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Krankenhäusern oder anderen elektronischen Geräten.
4. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von anderen drahtlosen Geräten, da dies zu Störungen führen kann.
Wenn Sie ein Radio, eine Mikrowelle, drahtlose elektronische Geräte, Antennen, Türen mit automatischer Steuerung, automatisch elektronische Ausrüstungen etc.

Bezüglich der Batterien:
Dieses Produkt verwendet zwei alkalische Batterien. (Separat erhältlich)
• Die Batterien können nicht mehr funktionieren oder nicht mehr genügend Strom liefern, wenn sie verbraucht sind.
Ersetzen Sie beide Batterien gleichzeitig durch neue.
Verwenden Sie keine Batterien, die nicht in der Anleitung angegeben sind.
• Wenn Batteriesäure in Kontakt mit Ihren Augen kommt, waschen Sie sofort mit klarem Wasser und konsultieren Sie einen Arzt.
• Wenn Batteriesäure in Kontakt mit Ihrem Körper oder Kleidung kommt, waschen Sie sofort mit klarem Wasser.
• Verwenden Sie keine beschädigten oder auslaufenden Batterien, da Batteriesäure Feuer verursachen kann. Auslaufende Flüssigkeit kann Verletzungen oder Verbrennungen verursachen.
Verwenden Sie keine anderen als die angegebenen Batterien. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder verschiedene Batterietypen nicht.
Laden, kurzschließen, zerlegen, erhitzen oder werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, da dies zu Explosionen oder Auslaufen führen kann.
Legen Sie die Batterien richtig ein. Achten Sie darauf, dass (+) und (-) richtig sind. Falsche Einstellungen können zu Fehlfunktionen führen oder Wärme erzeugen und platzen.
Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
Wenn Batterien im Gerät verbleiben, kann es zu Auslaufen kommen, was zu Verletzungen oder Verbrennungen führen kann.

Enthält


Controller x 1 | Empfänger x 1 | Bedienungsanleitung x 1

Platform

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITION™

Bezeichnung der Teile


TURBO | Richtungstaste | SELECT Taste | START Taste | Zeitlupenfunktionsschalter | LED-Anzeige (Rot) | Y-Taste | X-Taste | B-Taste | A-Taste | L-Taste | R-Taste | LED-Anzeige (Rot)

FR

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer son utilisation.
Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver à portée de main pour future référence.

Attention

Avertissement
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Contient de petites pièces.

Veuillez lire attentivement avant d'utiliser ce produit.
Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche ou avec les mains mouillées ou dans la bouche.
Ne pas utiliser si des pièces électriques sont endommagées.
N'utilisez pas de produits chimiques tels que l'essence ou le diluant.

Concernant les réglementations relatives aux interférences radio :
Ce produit est conforme aux réglementations de la FCC et est destiné à être utilisé dans un environnement résidentiel.
Si utilisé à proximité d'une radio ou d'un téléviseur, des interférences peuvent se produire. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et utilisez le produit correctement.

Concernant la certification de l'appareil :
Ce produit est certifié par la loi sur les télécommunications comme appareil de communication sans fil à faible consommation.

Concernant les communications :
Ce produit utilise la bande de fréquences de 2,4 GHz. D'autres appareils sans fil peuvent utiliser la même bande de fréquences.
Pour éviter les interférences radio avec d'autres appareils sans fil, veuillez prêter attention aux points suivants :
• Avant d'utiliser ce produit, vérifiez qu'aucun autre appareil sans fil n'est utilisé à proximité.
• Si ce produit est conçu pour minimiser les interférences avec d'autres appareils sans fil qui utilisent la même bande de 2,4 GHz, veuillez modifier la zone où le produit ou l'autre appareil sans fil est utilisé.
Veuillez ne pas utiliser ce produit dans des zones interdites telles que les hôpitaux ou à proximité d'autres appareils électroniques.
Veuillez ne pas utiliser ce produit à proximité d'autres appareils sans fil, car cela peut provoquer des interférences avec leur fonctionnement.
Si une radio, un four à micro-ondes ou d'autres appareils électroniques sans fil, l'antenne, les portes automatiques, d'autres appareils électroniques automatiques, etc.

À propos des piles :
Ce produit nécessite deux piles alcalines AA (vendues séparément).
• Les piles peuvent ne plus fonctionner correctement ou ne plus fournir suffisamment d'énergie lorsqu'elles sont épuisées.
Installez en même temps les deux piles neuves.
N'utilisez pas de piles autres que celles recommandées. Ne pas mélanger les piles neuves ou les type différent.
• Si l'acide des piles entre en contact avec vos yeux, lavez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
• Si l'acide des piles entre en contact avec votre corps ou vos vêtements, lavez-les immédiatement à l'eau claire.
• Ne pas utiliser des piles qui fuient ou qui sont endommagées, car l'acide des piles peut provoquer un feu. Les fuites de liquide peuvent causer des blessures ou des brûlures.
Ne pas utiliser une pile autre que celle recommandée. Ne pas mélanger les piles neuves ou de type différent.
Ne pas charger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter les piles au feu, car cela pourrait provoquer une explosion ou des fuites.
Placez les piles correctement. Le risque de type (+) et (-) sont terminés afin que provoquer un court-circuit et surchauffe des piles ou
qui peut causer chute d'un boîtier ou provoquer des fuites, causant blessures ou brûlures.
Retirez les piles lorsque vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant une période prolongée.
Laissez les piles dans l'appareil peut provoquer des fuites et vous blesser ou brûlures.

Fonctionnement

Turbo Hold | Mode Turbo appl. | Turbo OFF

Fonction ralentissement

Réglez le commutateur sur 1 ou 2, puis appuyez sur le bouton START. Le mode ralenti est activé.

Ralentissement 2 | Appuyez sur le bouton START environ cinq fois par seconde. | Ralentissement 1 | Appuyez sur le bouton START environ trois fois par seconde. | OFF | Désactive le mode ralenti.

La fonction ralentissez peut ne pas fonctionner avec certains jeux.

Spécifications

Système de transmission sans fil avec bande de fréquences de 2,4 GHz
Portée : 10 m environ. Si le signal est coupé, réduisez la distance.
Alimentation : 2 batteries AA (non incluses)
Poids : 180 g (env. 21 pompes by batteries)
Durée : 200 use
Nombre maximum de contrôleurs pouvant être utilisés simultanément: 2

Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison de fortes interférences électromagnétiques, éteignez-le et redémarrez-le pour reprendre son fonctionnement.
Si le problème persiste, veuillez utiliser le produit à un autre endroit.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT DU PRODUIT
Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers ou sur un site de produits électroniques, ou sur son emballage, afin qu'elle ne produit électronique ou la batterie ne soient pas être jetés avec les déchets ménagers en Europe. Pour assurer le traitement correct et la récupération du produit, veuillez le remettre à un point de collecte désigné où il sera accepté gratuitement. Alternativement, dans certains pays où la réglementation des déchets locaux le permettra, il faudra vous contacter les revendeurs de ce produit. Ils pourront vous reprendre votre produit usagé pour un nouveau. Le recyclage de votre produit usagé contribue à la conservation des ressources naturelles.
Applicable seulement aux pays de l'UE.

Veuillez à ce que toutes les piles soient retirées de la pièce de ce produit.
Les piles doivent être mises au rebut de manière sécurisée environnementale.

LoTTC seuil par mer sachet
Ce équipement a été testé et jugé conforme aux exigences d'un dispositif numérique de classe B,
conformément à la partie 15 des règles de la FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions,
peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision,
ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension,
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ES

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.
Antes de usarlo, lea detenidamente el manual de instrucciones.
Una vez lo haya leído, recomendamos que lo guarde para futuras referencias.

Advertencia

Advertencia
No apto para niños menores de 36 meses.
Piezas pequeñas.

Por favor, lea detenidamente la instrucciones antes de usar este producto.
No lo use en la bañera, la ducha o la boca.
No manipule el producto si ninguna de sus componentes se ha dañado.
No utilice productos químicos como gasolina o disolvente.

Sobre la autorregulación de interferencias de electromagnética:
Este producto es un dispositivo digital de Clase B, fabricado bajo estándares de la FCC, destinado para su uso en entornos domésticos.
Si se utiliza cerca de una radio o televisión, puede producirse interferencias.
Lea atentamente este manual de instrucciones y utilice el producto correctamente.

Sobre la certificación de este producto:
Este producto está certificado según la Ley de Radiodifusión como dispositivo de baja potencia de datos de bajo consumo.

Sobre la transmisión de señal:
Este producto utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Es posible que otros dispositivos inalámbricos usen esta misma banda.
Para evitar interferencias de radio con otros dispositivos inalámbricos, tenga en cuenta los siguientes puntos:
• Antes de utilizar este producto, asegúrese de que ningún otro dispositivo inalámbrico esté en uso cerca de él.
• Este producto está diseñado para minimizar las interferencias con otros dispositivos inalámbricos que utilicen la misma banda de 2,4 GHz, cambie la zona donde utiliza el producto o el otro dispositivo inalámbrico.
No utilice este producto en zonas prohibidas como hospitales o cerca de dispositivos electrónicos.
No utilice este producto cerca de otros dispositivos inalámbricos, ya que podrían producirse interferencias en su funcionamiento.
Si hay radios, microondas, dispositivos electrónicos inalámbricos, antenas de recepción, puertas automáticas o otros dispositivos electrónicos automáticos.

Sobre las baterías:
Este producto funciona con dos pilas alcalinas AA. (No incluidas.)
• La vida útil de las pilas puede ser muy corta o incluso inservible.
En ese caso, sustituya ambas pilas por otras nuevas al mismo tiempo.
No utilice pilas distintas a las especificadas en este manual.
• En caso de contacto del líquido con los ojos, lávelos de inmediato con agua y acuda a un médico. Evite el riesgo de ceguera inmediata.
• En caso de contacto del líquido con la piel o la ropa, lávelas inmediatamente con agua.
• Si el líquido de las pilas se derrama, puede ser un peligro.
No utilice pilas que estén dañadas o que tengan fugas, ya que podrían provocar un incendio. El líquido que se derrama puede causar lesiones o quemaduras.
No utilice pilas distintas a las recomendadas. No mezcle pilas nuevas y viejas o de diferentes tipos.
Diferencias, así como baterías de otro tipo, pueden ocasionar riesgos, el fuego que causan lesiones y quemaduras.
Coloque las pilas correctamente. Si los polos positivo (+) y negativo (-) están invertidos puede producirse un cortocircuito que sobrecalienta
las pilas y que puede causar la rotura de la carcasa, lesiones o quemaduras.
Retire las pilas cuando no vaya a utilizar este producto durante largos periodos.
Dejarlas pueden ocasionar fugas y causar lesiones o quemaduras.

Contenido

Manda x 1 | Receptor x 1 | Manual de instrucciones x 1

Plataforma

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITION™

Esquema

TURBO | Cruceta | Botón SELECT | Botón START | Interruptor de cámara lenta | Indicador LED (Rojo) | Botón X | Botón A | Botón B | Botón Y | Botón L | Botón R | Indicador LED (Rojo)

IT

Manuale di istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.
Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.
Una volta letto le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenza

Avvertenza
Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi.
Contiene piccole parti.

Leggere attentamente prima dell'utilizzo.
Non usare in vasca da bagno o sotto la doccia o con le mani bagnate o in bocca.
Non utilizzare se le parti elettriche sono danneggiate.
Non utilizzare agenti chimici come benzina o diluente.

Normativa sulle interferenze radio:
Questo prodotto è conforme alle normative FCC ed è destinato all'uso in ambienti domestici.
Se usato in prossimità di una radio o televisione, potrebbero verificarsi interferenze. Leggere attentamente questo manuale e utilizzare il prodotto correttamente.

Certificazione del prodotto:
Questo prodotto è certificato dalla Legge sulle radiocomunicazioni come dispositivo di comunicazione senza fili a basso consumo.

Note sulla comunicazione:
Questo prodotto utilizza la banda di frequenza a 2,4 GHz. È possibile che altri dispositivi wireless utilizzino la stessa banda.
Per evitare interferenze radio con altri dispositivi wireless, prestare attenzione ai seguenti punti:
• Prima di utilizzare questo prodotto, verificare che nessun altro dispositivo wireless sia in uso nelle vicinanze.
• Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo le interferenze con altri dispositivi wireless che utilizzano la stessa banda a 2,4 GHz, modificare l'area in cui si utilizza il prodotto o l'altro dispositivo wireless.
Non utilizzare questo prodotto in aree proibite come ospedali o vicino ad altri dispositivi elettronici.
Non utilizzare questo prodotto vicino ad altri dispositivi wireless, poiché potrebbero causare interferenze nel loro funzionamento.
Se presenti radio, forni a microonde, altre apparecchiature elettroniche wireless, antenne, porte automatiche o altre apparecchiature elettroniche automatiche, ecc.

Informazioni sulle batterie:
Questo prodotto richiede due batterie alcaline AA (non incluse).
• La batteria potrebbe smettere di funzionare o non fornire più energia sufficiente quando è esaurita.
Quando si sostituiscono le batterie, sostituirle entrambe contemporaneamente con batterie nuove.
Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate nel manuale.
• Se l'acido della batteria entra in contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.
• Se l'acido della batteria entra in contatto con il corpo o con gli indumenti, lavare immediatamente con acqua pulita.
• Se la batteria è danneggiata o perde, maneggiarla con cautela, poiché l'acido della batteria può causare un incendio. Il liquido fuoriuscito può causare lesioni o ustioni.
Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate. Non mescolare batterie nuove e usate o batterie di tipo diverso.
Non caricare, cortocircuitare, smontare, riscaldare o gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere o perdere.
Inserire correttamente le batterie. Assicurarsi che (+) e (-) siano inseriti. Un'impostazione errata può causare malfunzionamenti o generare calore e provocare la rottura.
Rimuovere le batterie quando non intendete per un periodo di tempo prolungato.
Conservare le batterie in modo che non siano accessibili ai bambini o agli animali domestici.
Se le batterie rimangono nel dispositivo, potrebbero perdere e causare lesioni o ustioni.

Contenuto

Controller x 1 | Ricevitore x 1 | Manuale di istruzioni x 1

Piattaforma

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITION™

Nomi dei componenti


TURBO | Tasti direzionali | SELECT Tasto | Tasto START | Interruttore di rallenta | Indicatore LED (Rosso) | Tasto Y | Tasto X | Tasto L | Tasto R | Indicatore LED (Rosso) | Tasto A | Tasto B | Tasto L | Tasto R | Indicatore LED (Rosso)

Come collegare il controller

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITION™

Modalità ripresa

Il ricevitore si spegne dopo 5 minuti di non utilizzo.
Per uscire dalla modalità sleep, premere il tasto di uno dei seguenti pulsanti: A, B, X, Y, L, R, START, SELECT.

Il controller non risponde

- Assicurarsi che le batterie siano posizionate correttamente.
Il LED lampeggia in rosso quando le batterie sono scariche.
- Per evitare interferenze, non utilizzare questo prodotto in prossimità di dispositivi che emettono onde radio.
(Leggere attentamente la sezione Avvertenza)
- Rimuovere le batterie dal controller e poi il ricevitore del Super Nintendo Entertainment System Classic Edition.

Come utilizzare la funzione Turbo

Turbo Hold | Modalità Turbo | Turbo OFF

Come collegare il produttore

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM CLASSIC EDITION™

Modo de descanso

El mando entrará en modo reposo después de 5 minutos de inactividad.
Para salir del modo de reposo, pulse los botones siguientes de forma aleatoria:
A, B, X, L, R, START, SELECT.

El controller no responde

- Asegúrese de que las pilas están colocadas correctamente.
El indicador LED parpadeará cuando las pilas se estén agotando.
- Para evitar interferencias, no utilice este producto cerca de dispositivos que emitan ondas de radio.
(Lea detenidamente el apartado Advertencia.)
- Extraer las pilas del controlador y desconecte el receptor del Super Nintendo Entertainment System Classic Edition.

Como configurar TURBO / Modo TURBO Hold

Turbo Mode | Modo TURBO Aplicación 1979 | Modo TURBO APAGADO (OFF)

Interruptor de cámara lenta

Al mover este interruptor a la posición 1 o 2 y pulsar el botón START se activará el modo de cámara lenta.


Cámara lenta 2 | Equivale a pulsar repetidamente el botón START unas 10 veces por segundo. | Cámara lenta 1 | Equivale a pulsar repetidamente el botón START unas 6 veces por segundo. Esta es más lenta que la cámara lenta 2. | APAGADO (OFF) | Esta desactivará el modo de cámara lenta.

La función de cámara lenta puede no ser compatible con algunos juegos.

Especificaciones

- Sistema de transmisión : inalámbrico con autoconexión en la banda de frecuencia de 2,4 GHz
- Alcance de la señal : 10 m aprox. Si falla suele perder señal reduzcalo según la estancia.
- Alimentación : 2 pilas AA (no incluidas)
- Peso : 180 g aprox. (incluyendo las pilas)
- Autonomía : 200 horas
- Número máximo de controladores que se pueden utilizar a la vez: 2

INFORMACIÓN PERSONAL PARA EL DESECHO DEL PRODUCTO
Si el producto no se utiliza en un uso de nuestros productos electrónicos, o en su embalaje, para que no se produzca la batería no debe tirarse
con la basura doméstica en Europa. Para garantizar el tratamiento y reciclaje adecuados, llévelo a un punto de recogida designado donde se aceptará
gratuitamente. Como alternativa, en algunos países donde la normativa local lo permita, puede devolver su producto a un distribuidor cuando compre
uno nuevo. El reciclaje de productos ayuda a conservar los recursos naturales.
Solo para países de la UE.

Asegúrese de que las pilas se hayan retirado de este producto.
Las pilas deben desecharse de forma segura para el medio ambiente.

Declaración de la FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo,
se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS exentas de licencia de Industry Canada.
Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Designed by HORI in Japan

Super Nintendo Entertainment System and Super NES are trademarks of Nintendo. © 2017 Nintendo.

表面

株式会社ホリ
機 種 名：1977#10US　ファイティングコマンダー for クラシックミニスーパーファミコン
部 品 名：Instruction Sheet(WHC)US
部品図番：1977- 4IUS
印　　刷：1C(K)
材　　質：画紙80g
作　　成：矢野　2017/8/3

裏面