SYSTEM UPDATE

IMPORTANT: The New Nintendo 2DS™ XL system specifications and the Nintendo 2DS™ Service are constantly evolving and we may update or change the New Nintendo 2DS XL system or the Nintendo 3DS Service in whole or in part, without notice to you. Such updates may be required for you to play certain Nintendo 3DS games, enjoy new features, or continue to access the Nintendo 3DS Service. After the New Nintendo 2DS XL menu is updated, any existing or future unauthorized technical modification of the hardware or software of your New Nintendo 2DS XL system, or the use of an unauthorized device in connection with your system, will render the system permanently unplayable. Content deriving from the unauthorized modification of the hardware or software of your New Nintendo 2DS XL system will be removed. Failure to accept the update may render games and new features unplayable. The New Nintendo 2DS XL system automatically updates a list to help limit the use of inappropriate words and a list of access points that can be used for network services offered by Nintendo. No prior notice for these or other minor automatic updates will be displayed on the screen. For other system updates, a notice will be displayed on the screen, and you will need to select "Accept" to receive such updates.
NOTE: A broadband wireless network connection is required to connect to the Internet and perform a system update unless you are performing a system update from a Game Card.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION AND USAGE GUIDELINES

Important Safety Information – Read the following warnings before setup or use of the New Nintendo 2DS XL system. Also be sure to read the Health and Safety Information application by selecting ▲ on the HOME Menu.
If this product will be used by young children, these instructions should be read and explained to them by an adult.
Failing to do so may cause injury. Please carefully review the instruction booklet for the game you are playing for additional health and safety information.

Throughout these instructions, you will see this symbol ▲ followed by WARNING or CAUTION, or you may see the term NOTICE. These terms have different levels of meaning as outlined below. Please read and understand these terms and the information that appears after them before using your New Nintendo 2DS XL system:
WARNING: Warns you about incorrect use of the New Nintendo 2DS XL system that could result in serious personal injury.
CAUTION: Cautions you about incorrect use of the New Nintendo 2DS XL system that could result in personal injury or damage to the New Nintendo 2DS XL system, components, games, or accessories.
NOTICE: Informs you about incorrect use of the New Nintendo 2DS XL system that could result in damage to the system, components, games, or accessories.

▲ WARNING - SEIZURES

- Some people (about 1 in 4000) may have seizures or blackouts triggered by light flashes or patterns, and this may occur while they are watching TV or playing video games, even if they have never had a seizure before.
- Anyone who has had a seizure, loss of awareness, or other symptom linked to an epileptic condition should consult a doctor before playing a video game.
- Parents should watch their children play video games. Stop playing and consult a doctor if you or your child has any of the following symptoms:

Convulsions	**Eye or muscle twitching**	**Loss of awareness**
Altered vision	**Involuntary movements**	**Disorientation**

To reduce the likelihood of a seizure when playing video games:
1. Sit or stand as far from the screen as possible.
2. Do not play if you are tired or need sleep.
3. Play in a well-lit room.
4. Take a 10 to 15 minute break every hour.

▲ WARNING - EYESTRAIN AND MOTION SICKNESS

Playing video games can result in eyestrain after a sustained period of time. Playing video games can also result in motion sickness in some players. Follow these instructions to help avoid eyestrain, dizziness, or nausea:
- Avoid excessive play. It is recommended that parents monitor their children for appropriate play.
- Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. Each person is different, so take more frequent and longer breaks if you feel discomfort.
- If your eyes become tired or sore while playing, or if you feel dizzy or nauseated, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms, stop playing and see a doctor.

▲ WARNING - REPETITIVE MOTION INJURIE

Playing video games can make your muscles, joints or skin hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome or skin irritation:
- Avoid excessive play. Parents should monitor their children for appropriate play.
- Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it.
- When using the stylus, you do not need to grip it tightly or press it hard against the screen. Doing so may cause fatigue or discomfort.
- If your hands, wrists or arms become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

▲ WARNING - ELECTRIC SHOCK

To avoid electric shock when you use this system:
- Please disconnect the AC adapter during a lightning storm. There may be a risk of electric shock from lightning.
- To minimize the risk of damage to the New Nintendo 2DS XL system, only use Nintendo-licensed AC adapters with your system.
- Do not use the AC adapter if it has damaged, split or broken cords or wires.
- Make sure that the AC adapter plug is fully inserted into the wall outlet or extension cord.
- Always carefully disconnect all plugs by pulling on the plug and not on the cord.

▲ WARNING - BATTERY LEAKAGE

The New Nintendo 2DS XL system contains a rechargeable lithium ion battery pack. Leakage of ingredients contained within the battery pack, or the combustion products of the ingredients, can cause personal injury as well as damage to your New Nintendo 2DS XL system. If battery leakage occurs, avoid contact with skin. If contact occurs, immediately wash thoroughly with soap and water. If liquid leaking from a battery pack comes into contact with your eyes, immediately flush thoroughly with water and see a doctor.
To avoid battery leakage:
- Do not expose battery to excessive physical shock, vibration, or liquids.
- Do not disassemble, attempt to repair, replace or deform the battery.
- Do not dispose of battery pack in a fire.
- Do not touch the terminals of the battery or cause a short between the terminals with a metal object.

▲ WARNING - RADIO FREQUENCY INTERFERENCE

The New Nintendo 2DS XL system can emit radio waves that can affect the operation of nearby electronics, including cardiac pacemakers.
- Do not operate the New Nintendo 2DS XL system within 9 inches of a pacemaker while using the wireless feature.
- If you have a pacemaker or other implanted medical device, do not use the wireless feature of the New Nintendo 2DS XL system without first consulting your doctor or the manufacturer of your medical device.
- Observe and follow all regulations and rules regarding use of wireless devices in locations such as hospitals, airports, and on board aircraft. Operation in those locations may interfere with or cause malfunctions of equipment, with resulting injuries to persons or damage to property.

IMPORTANT: The New Nintendo 2DS XL system allows you to disable wireless communication from the HOME Menu. To turn off all wireless communication, go to HOME Menu settings. Make sure the wireless LED is off.

HARDWARE PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

1. Do not disassemble or try to repair the New Nintendo 2DS XL system, components, or accessories. Doing so voids your warranty.

2. Only insert or remove Game Cards while the system is turned off or while the HOME Menu is displayed. Insert the Game Card completely until it clicks into place, without forcing either the Game Card or the New Nintendo 2DS XL system.

3. Do not store the system in a humid place, on the floor, or in any location where it may contact moisture, dirt, dust, lint, or any other foreign material.

4. Do not drop, hit, or otherwise abuse the system, components, or accessories. Doing so may damage the LCD screens or other precision components of the system. Do not use damaged components, accessories, Game Cards, or SD Cards with your system.

5. Make sure all connections to the system are made carefully and inserted into the correct locations only. Hold plugs straight when inserting them into sockets.

6. When disconnecting any plugs from the system or wall outlet, first turn the system off. Then carefully pull by the plug itself rather than by the cord. Do not step on, sharply pull, or bend any wires or cables.

7. Do not expose the system, Game Cards, or any of the components or accessories to extreme heat or cold. The liquid crystal displays (LCD) may become slower or may not work when the temperature is low. The LCD will deteriorate at a high temperature. Take care not to expose the system to direct sunlight for extended periods of time.

8. The LCD screens may be damaged by sharp objects or pressure. Take care to protect the displays from scratches or stains.

9. To minimize the risk of damage to the system, only connect Nintendo-licensed accessories to any external connectors.

10. Do not spill liquids on the system, Game Cards, or other components or accessories. If the system comes into contact with liquids, wipe down with a soft, slightly damp cloth (use water only). If liquids get into the system, do not charge. Call Nintendo Customer Service.

11. Do not rapidly turn the power switch ON and OFF, as this may shorten the life of the battery and cause Game Cards to lose your stored game information.

12. To avoid dirt or dust from getting into the system, always leave a Game Card loaded (with the power off), when not in use.

13. When using an AC adapter, make sure you are using the correct model appropriate for your system. Always unplug the AC adapter from the wall outlet when not in use.

14. Do not use the AC adapter if the cable or plug is damaged.

15. The AC adapter is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mounted position.

IMPORTANT BATTERY GUIDELINES

The battery is not consumer replaceable. Do not attempt to repair or replace. Call Nintendo Customer Service at 1-800-255-3700 for further instructions on battery replacement and possible service for your system.

FCC AND INDUSTRY CANADA INFORMATION

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this device.

In order to comply with FCC radio-frequency radiation exposure guidelines for an uncontrolled exposure, this device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with part 15 of FCC Rules and Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that is deemed to comply without testing of specific absorption rate (SAR).

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power Wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. This equipment has been tested and found to comply with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules.

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician or call Nintendo Consumer Service at 1-800-255-3700 for assistance.

FRANÇAIS

MISE À JOUR

IMPORTANT : Les spécifications de la console New Nintendo 2DS XL et les services Nintendo 3DS sont en constante évolution, et nous pourrions donc mettre à jour ou modifier la console New Nintendo 2DS XL ou les services Nintendo 3DS entièrement ou partiellement, sans préavis. De telles mises à jour pourraient être nécessaires pour jouer à certains jeux Nintendo 3DS, profiter de nouvelles fonctions ou pour continuer à avoir accès aux services Nintendo 3DS. Une fois le menu de la console New Nintendo 2DS XL mis à jour, toute modification technique non autorisée, existante ou future, du matériel ou des logiciels de votre console New Nintendo 2DS XL, ou l'utilisation d'accessoires non autorisés en connexion avec votre console, rendront la console inutilisable de façon permanente. Les contenus provenant de modifications non autorisées du matériel ou des logiciels de votre console New Nintendo 2DS XL seront effacés. Si vous n'acceptez pas les mises à jour, les jeux et nouvelles fonctions pourraient être inutilisables. La console New Nintendo 2DS XL met à jour automatiquement une liste afin de limiter l'utilisation de mots inappropriés et une liste des points d'accès qui peuvent être utilisées pour profiter des services en ligne offerts par Nintendo. Aucun préavis pour ces mises à jour ni pour les mises à jour mineures automatiques ne sera affiché à l'écran. Pour toute autre mise à jour de la console, un avis sera affiché à l'écran. Vous devrez alors sélectionner « Accepter » pour les recevoir.
NOTE : Un accès à Internet sans fil à haute vitesse est nécessaire pour se connecter à Internet et effectuer une mise à jour, sauf si vous effectuez une mise à jour à partir d'une carte de jeu.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ ET CONSIGNES D'UTILISATION

Informations importantes sur la sécurité – Veuillez lire les avertissements suivants avant de configurer ou d'utiliser votre console New Nintendo 2DS XL. Lisez également les informations sur la santé et la sécurité en sélectionnant ▲ depuis le menu HOME. Si ce produit est destiné à de jeunes enfants, ce mode d'emploi devrait leur être lu et expliqué par un adulte. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures. Veuillez également passer en revue le mode d'emploi du jeu auquel vous jouez pour prendre connaissance des informations sur la santé et la sécurité qui s'y rapportent.

Vous trouverez dans ce mode d'emploi le symbole ▲ suivi des mots « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ». Vous pourrez aussi trouver le mot « IMPORTANT ». Ces termes ont chacun une signification qui leur est propre, comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous de lire et de comprendre ces termes ainsi que l'information qui apparaît à leur suite avant d'utiliser votre console New Nintendo 2DS XL :
AVERTISSEMENT : Vous avertit qu'une utilisation incorrecte de votre New Nintendo 2DS XL pourrait entraîner des blessures graves.
ATTENTION : Vous met en garde contre une utilisation incorrecte de votre New Nintendo 2DS XL qui pourrait entraîner des blessures ou endommager la console, les pièces, les accessoires ou les jeux New Nintendo 2DS XL.
IMPORTANT : Vous informe à propos d'une utilisation incorrecte de votre console New Nintendo 2DS XL qui pourrait endommager la console, les pièces, les accessoires ou les jeux.

▲ AVERTISSEMENT - DANGER DE CRISE

- Même si elles n'ont jamais connu de tels problèmes auparavant, certaines personnes (environ 1 sur 4 000) peuvent être victimes d'une crise ou d'un évanouissement déclenché par des lumières ou motifs clignotants, et ceci peut se produire pendant que l'on regarde la télévision ou pendant des jeux vidéo.
- Toute personne qui a été victime d'une telle crise, d'une perte de conscience ou de symptômes reliés à l'épilepsie doit consulter un médecin avant de jouer à des jeux vidéo.
- Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant que ces derniers jouent à des jeux vidéo. Arrêtez de jouer et consultez un médecin, si vous ou votre enfant présentez les symptômes suivants :

Convulsions	**Tics oculaires ou musculaires**	**Perte de conscience**
Problèmes de vision	**Mouvements involontaires**	**Désorientation**

Pour diminuer les possibilités d'une crise pendant le jeu :
1. Tenez-vous aussi loin que possible de l'écran.
2. Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou avez besoin de sommeil.
3. Jouez dans une pièce bien éclairée.
4. Interrompez chaque heure de jeu par une pause de 10 à 15 minutes.

▲ AVERTISSEMENT - FATIGUE OCULAIRE ET NAUSÉE

Jouer à des jeux vidéo pendant une longue période de temps peut causer une fatigue oculaire. Pour certains joueurs, jouer à des jeux vidéo peut également causer la nausée. Suivez ces instructions pour éviter la fatigue oculaire, les étourdissements ou la nausée :
- Évitez de jouer pendant une longue période de temps. Il est conseillé aux parents de surveiller la durée des séances de jeu de leurs enfants.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous croyez ne pas en avoir besoin. Chaque personne est différente, alors faites une pause plus ou moins longue en cas d'inconfort.
- Si vos yeux sont fatigués ou douloureux, ou si vous êtes étourdi ou nauséeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
- Si l'un de ces symptômes persiste, cessez de jouer et consultez un médecin.

▲ AVERTISSEMENT - BLESSURES DUES AUX MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS

Jouer à des jeux vidéo peut irriter les muscles, les poignets ou la peau. Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du canal carpien, ou l'irritation de la peau :
- Évitez les périodes de jeu trop longues. Il est conseillé aux parents de surveiller la durée des séances de jeu de leurs enfants.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous croyez ne pas en avoir besoin.
- Lorsque vous utilisez le stylet, il n'est pas nécessaire de le serrer ou d'appuyer trop fort sur l'écran. Cela risque d'entraîner de la fatigue et de l'inconfort.
- Si vous éprouvez de la fatigue ou de la douleur aux mains, aux poignets ou aux bras, ou si vous ressentez des symptômes tels que des fourmillements, engourdissements, brûlures ou courbatures, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau.
- Si vous ressentez un des symptômes mentionnés ci-dessus ou tout autre malaise pendant que vous jouez ou après avoir joué, cessez de jouer et consultez un médecin.

▲ AVERTISSEMENT - DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Pour éviter les décharges électriques lorsque vous utilisez cette console :
- Veuillez ne pas charger la console et ne pas utiliser pas l'adaptateur secteur ou la station de chargement lors d'un orage. Cela pourrait entraîner un risque de décharge électrique causée par la foudre.
- Pour minimiser le risque d'endommager la console New Nintendo 2DS XL, veuillez ne l'utiliser qu'avec les adaptateurs secteur autorisés par Nintendo.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur si ses cordons ou ses fils sont endommagés, fendus ou brisés.
- Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur est entièrement insérée dans la prise murale ou la rallonge.
- Débranchez toujours soigneusement chaque fiche en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

▲ AVERTISSEMENT - ÉCOULEMENT DU LIQUIDE DE LA BATTERIE

La console New Nintendo 2DS XL contient une batterie rechargeable au lithium-ion. L'écoulement des substances contenues dans la batterie ou la combustion de ces substances peuvent causer des blessures et endommager votre New Nintendo 2DS XL. En cas d'écoulement du liquide de la batterie, évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement et abondamment la surface contaminée avec de l'eau savonneuse. En cas de contact du liquide de la batterie avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.
Pour éviter l'écoulement du liquide de la batterie :
- N'exposez pas la batterie à des liquides, des vibrations ou des chocs excessifs.
- Ne désassemblez pas la batterie et ne tentez pas de la réparer ou de la déformer.
- Ne jetez jamais la batterie dans le feu.
- Ne touchez pas aux bornes de la batterie et ne causez pas de court-circuit entre ces points de connexion avec un objet de métal.

▲ AVERTISSEMENT - INTERFÉRENCE AVEC LES FRÉQUENCES RADIO

La console New Nintendo 2DS XL peut émettre des ondes radio pouvant perturber le fonctionnement d'appareils électroniques à proximité, y compris les stimulateurs cardiaques.
- N'utilisez pas le New Nintendo 2DS XL à moins de 23 cm d'un stimulateur cardiaque lorsque la fonction sans fil est activée.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical implanté, n'utilisez pas la fonction sans fil du Nintendo New 2DS avant d'avoir consulté votre médecin ou le fabricant de l'appareil médical.
- Respectez tous les règlements concernant l'utilisation des appareils sans fil dans des endroits tels que les hôpitaux, les aéroports et à bord des avions. Leur fonctionnement dans ces endroits peut interférer avec l'équipement ou provoquer un dysfonctionnement, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.

IMPORTANT : La console New Nintendo 2DS XL vous permet de désactiver la fonction de communication sans fil depuis le menu HOME. Pour désactiver la communication sans fil, accédez aux paramètres du menu HOME. Assurez-vous que le témoin de communication sans fil est éteint.

PRÉCAUTIONS D'USAGE ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL

1. N'essayez pas de démonter ou de réparer la console New Nintendo 2DS XL ou ses composants et accessoires. Ceci causera l'annulation de votre garantie.

2. Insérez ou retirez une carte de jeu seulement lorsque la console est éteinte ou lorsque le menu HOME est affiché. Insérez complètement la carte de jeu jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, sans forcer ni sur la carte de jeu, ni sur la console New Nintendo 2DS XL.

3. Ne rangez pas la console dans un lieu humide, sur le sol, ou dans un endroit où elle pourrait entrer en contact avec de l'humidité, de la saleté, de la poussière, de la charpie, ou autre corps étranger.

4. N'échappez pas, ne frappez pas et n'utilisez pas abusivement la console ainsi que ses composants et accessoires. Ceci pourrait endommager les écrans à cristaux liquides ou autres composants de précision de la console. N'utilisez pas de composants, d'accessoires, de cartes de jeu ou de cartes SD abîmés avec votre console.

5. Assurez-vous que tous les fils sont branchés avec précaution et insérés au bon endroit sur la console. Tenez les fiches bien droites lorsque vous les insérez dans les prises.

6. Avant de débrancher toute prise ou tout connecteur de la console ou d'une prise murale, éteignez d'abord votre console. Ensuite, débranchez toute prise avec précaution, en tirant sur la prise elle-même plutôt que sur le fil ou cordon. Ne pliez pas ou ne marchez pas sur les fils ou cordons électriques et ne les tirez pas brusquement.

7. N'exposez pas la console, les cartes de jeu, ni aucun des composants ou accessoires à des températures extrêmes. L'affichage à cristaux liquides (LCD) pourrait être ralenti ou ne plus fonctionner lorsqu'exposé à de basses températures. Les cristaux liquides se détériorent lorsqu'exposés à de hautes températures. Assurez-vous de ne pas exposer la console directement aux rayons du soleil pendant de longues périodes.

8. Les écrans à cristaux liquides peuvent être endommagés par des objets pointus ou de fortes pressions. Assurez-vous de protéger les écrans contre les égratignures et les taches.

9. Pour minimiser le risque d'endommager la console, veuillez n'y brancher que des accessoires autorisés par Nintendo.

10. Ne renversez aucun liquide sur la console, ses composants et accessoires, ou sur les cartes de jeu. Si la console entre en contact avec un liquide, essuyez-la avec un tissu doux et légèrement humide (n'utilisez que de l'eau). Ne rechargez pas la batterie si du liquide s'introduit dans la console. Communiquez alors avec le service à la clientèle de Nintendo.

11. Évitez d'appuyer rapidement et à répétition sur le bouton d'alimentation, car cela peut raccourcir la durée de vie de la batterie et provoquer la perte de données sauvegardées sur les cartes de jeu.

12. Afin d'éviter que de la saleté ou de la poussière ne s'introduise dans la console, laissez toujours une carte de jeu insérée dans la fente pour carte de jeu (en laissant la console éteinte), lorsque vous ne l'utilisez pas.

13. Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, assurez-vous d'utiliser le modèle approprié à votre console. Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas.

14. N'utilisez pas l'adaptateur secteur si le cordon ou la prise est endommagé.

15. L'adaptateur secteur est conçu pour être inséré dans une prise verticale ou de plancher.

CONSIGNES IMPORTANTES AU SUJET DE LA BATTERIE

La batterie ne peut pas être remplacée par le consommateur. Ne tentez pas de la réparer ou de la remplacer. Contactez le service à la clientèle de Nintendo au 1 800 255-3700 pour obtenir des instructions concernant le remplacement de la batterie ou la possibilité de faire réparer votre console.

RENSEIGNEMENTS SUR LA FCC ET INDUSTRIE CANADA

Tout changement ou modification non approuvé expressément par le manufacturier pourrait annuler le droit de l'usager à utiliser le présent mécanisme.

Afin de respecter les directives sur l'exposition aux fréquences radio de la FCC et concernant les expositions non contrôlées, le présent mécanisme et son antenne ne peuvent pas être situés au même endroit, ni fonctionner en coopération avec tout autre antenne ou transmetteur. Cet appareil respecte l'article 15 des règlements de la FCC et RSSs d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Ce mécanisme ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) ce mécanisme doit accepter toute interférence extérieure, y compris celle pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux radiations, avancées ci-après, pour un environnement incontrôlé. Les utilisateurs suivront les instructions d'exploitation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité sur l'exposition aux RF. Cet appareil a un faible niveau d'énergie radioélectrique (RF) qui est conforme sans évaluation du débit d'absorption spécifique (DAS).