Deutsch

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Pioneer-Produkts. Lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung durch. Dann wissen Sie, wie Sie Ihr Gerät richtig bedienen. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

Informationen für Anwender zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien

(Symbol für Geräte)

Diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Zur richtigen Handhabung, Rückgewinnung und Wiederverwertung von Altprodukten und gebrauchten Batterien bringen Sie diese bitte zu den gemäß der nationalen Gesetzgebung dafür zuständigen Sammelstellen.

Mit der korrekten Entsorgung dieser Produkte und Batterien helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu sichern und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls unsachgemäße Behandlung des Abfalls entstehen könnten.

(Symbolbeispiel für Batterien)

Weitere Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung von Altprodukten und Batterien erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung, Ihrem Müllentsorger oder dem Verkaufsort, an dem Sie die Waren erworben haben.

Diese Symbole gelten ausschließlich in der Europäischen Union.

Pb

Für Länder außerhalb der Europäischen Union:

Wenn Sie diese Gegenstände entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Behörden oder Händler und fragen Sie dort nach der korrekten Entsorgungsweise.

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit:
+5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max. (Ventilationsschlitze nicht blockiert)
Eine Aufstellung dieses Geräts an einem unzureichend belüfteten, sehr feuchten oder heißen Ort ist zu vermeiden, und das Gerät darf weder direkter Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtquellen ausgesetzt werden.

WARNUNG

Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende Kerze) auf dieses Gerät stellen.

Dieses Gerät ist für den Heimgebrauch vorgesehen. Falls bei Einsatz zu einem anderem Zweck (z.B. Langzeitgebrauch zu gewerblichen Zwecken in einem Restaurant oder Betrieb) in einem Fahrzeug bzw. Schiff eine Funktionsstörung auftritt, die eine Reparatur des Gerätes erfordert hoch macht, werden die Reparaturkosten dem Kunden stets dann in Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist.

Information für den Benutzer

Eine ohne die erforderliche Genehmigung vorgenommene Nachgestaltung oder Modifikation dieses Gerätes kann das Recht des Benutzers zum Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen.

ACHTUNG

Bei unsachgemäßem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr! Diese Batterie ausschließlich gegen eine Batterie des gleichen Typs bzw. eine vom Hersteller empfohlene gleichwertige Batterie auswechseln.

Eine Warnung, dass Batterien (Akku oder eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze wie direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden dürfen.

Hinweis

Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Dieses Gerät verwendet eine eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ion-Batterie. Ob über eine Restzeit des Gerätes hinaus noch Daten gespeichert sind, hängt ab von der Art der Nutzung. Sie vermeiden, dass Ihre Batterie verfrüht altert, dann wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage, ob Ihre Batterie noch wiederaufladbar, dann wenden Sie sich bitte hinsichtlich von Reparaturinformationen an uns.

WARNUNG/ENTSORGUNG DES GERÄTES
Bitte versuchen Sie Auf KEINEN FALL, die Batterie selbst auszuwechseln. Falls die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat und nicht vom Kundendienst ausgewechselt werden soll, beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise bei der Entsorgung:

- Verbrauchte Batterien/Elektronikgeräte dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden, da sie giftige Substanzen enthalten.
- Verbrauchte Batterien/Elektronikgeräte müssen gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Tipps für die Entsorgung von Batterien/Elektronikgeräten zu erhalten, entbringen Sie das Gerät bitte in einem für Elektronikgeräte vorgesehenen Müllhaufen.
- Viele Elektroniksammelgroßhändler bieten heute ein kostenpflichtiges Recycling von Batterien und Elektronikgeräten an. Bitte überprüfen Sie, welche Fachgeschäfte in Ihrem Wohngebiet einen solchen Dienst anbieten.

Lesen Sie sich bitte diese Anleitung genau durch um alles über die sachgerechte Benutzung zu erfahren.

⚠ WARNUNG

- Den Kopfhörer immer auf die richtige Lautstärke einstellen. Übermäßige Lautstärke kann Gehörschäden führen.
- Die Benutzung von Kopfhörern beim Fahren, Motorrad- oder Autofahren ist verboten! Die Wiedergabe über Kopfhörer schirmt Aussengeräusche wie z.B Hupen oder andere Warnsignale ab.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen mit Herzschrittmachern verwendet werden, da es anderenfalls zu Störungen führen kann.
- Dieses Produkt darf nicht in Krankenhäusern, Kliniken oder in der Nähe von medizinischen Ausrüstungen verwendet werden.
- Verwenden Sie diesen Kopfhörer nicht an Bord von Flugzeugen oder in der Nähe von automatischen Türen, da andernfalls die Gefahr besteht, dass Funktionsstörungen verursacht werden.

⚠ VORSICHT

- Die Gerät normal bzw. lange oder abrupt Änderungen vornehmen, Sie an Änderungen am Gerät vorgenommen werden, kann Onkyo & Pioneer Innovations Corporation keine Garantie für die Leistung des Geräts erbringen.

Hinweise für den Gebrauch

- Setzen Sie den Kopfhörer keiner großen Kraft oder starken Stößen aus, da dies eine Beschädigung des Äußeren verursachen oder die Leistung des Geräts beeinträchtigen kann.
- Prüfen Sie vor dem Einsetzen der Ohrhörer in Ihre Ohren, dass kein Schmutz oder andere Fremdkörper daran haften. In Ohren eindringende Fremdkörper könnte eine Verletzung verursachen.
- Wenn Schweiß oder Feuchtigkeit in das Innere des Mikrofons gelangt, kann dieses beschädigt werden. Bitte gehen Sie bei Gebrauch des Kopfhörers im Regen, bei einem Gewitter, am Strand oder in der Nähe eines Flusses oder Sees besonders sorgsam vor.
- Trennen Sie das Ladekabel vom Ladegerät, bevor Sie das Ohrhörer in einem Deutlich Ähnlichem aufbewahren.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Bitsen Sie keine Druckluft in die Lautsprecherchmitten.
- Wenn die Ladeanschlüsse verschmutzt bleiben, könnte ein Kontaktverlust eine Entladeleistung oder ein Brand verursacht werden. Das Weiteren könnte eine Funktion oder ein Brand verursacht werden, wenn die Anschlüsse mit Metall in Kontakt gelangen. Wischen Sie sie gelegentlich mit einem weichen Tuch sauber.
- Bei einer Verschmutzung der Ohrkappen entfernen Sie diese vom Ohrhörergehäuse und wischen Sie mit einer neutralen Reinigungslösung ab. Lassen Sie die Ohrkappen anschließend gründlich an der Luft trocknen. Bevor Sie wieder anbringen.
- Wischen Sie das Gerät nicht mit Benzin, Verdünnungsmittel, Alkohol oder Ähnlichem ab. Ohrschäden, Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Fachhandel.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Flüssigkeiten, um ein versehentliches Verschütten von Flüssigkeiten zu verhindern. Die Ohrhörer dieses Produkts sind besonders dünn, gehen Sie daher vorsichtig vor.
- Bitten während der Nutzung Juckreiz oder Hautbeschwerden auftreten, so beenden Sie den Gebrauch sofort.
- In einer sehr trockenen Umgebung kann es vorkommen, dass statische Elektrizität, die sich im menschlichen Körper angesammelt hat, keine Schocks verursacht, die an den Ohren zu spüren sind.
- Wenn Sie das Gerät zusammen mit anderem Ohrhörern bzw. verwendem Sie nur das mitgelieferte Kabel und USB-Kabel mit diesem Ohrhörer, Bei Nichtbeachtung kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Öffnen und schließen Sie das Ladecase vorsichtig, da die Gefahr des Einklemmens von Fingern usw. besteht. Gehen Sie insbesondere dann vorsichtig vor, wenn das Produkt von einem kleinen Kind bedient wird.
- Wenn das Ladecase während des Ladevorgangs geöffnet wird, wird am Kabel gesogen, was eventuellen Kurzschluss oder eine Fehlfunktion verursachen könnte. Stellen Sie sicher, dass Kabel vor dem Öffnen des Ladecase zu trennen.

Über die Lizenz und Markenzeichen

- Die „Pioneer" ist eine Marke von Pioneer Corporation, die unter Lizenz verwendet wird.
- Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG Inc. Jede Nutzung dieser Marken durch die Onkyo Corporation erfolgt unter entsprechender Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Italiano

Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneer. Leggere attentamente questo manuale di istruzioni per farsi familiarizzare con l'uso dell'apparecchio. Conservare poi il manuale per ogni eventuale futuro riferimento.

Informazioni per gli utilizzatori finali sulla raccolta e lo smaltimento di vecchi dispositivi e batterie esausate

(Simbolo per i prodotti)

Questi simboli sui prodotti, confezioni, ed/o documenti allegati significano che vecchi prodotti elettrici ed elettronici e batterie esausate non devono essere mischiati ai rifiuti urbani indifferenziati.

Per l'appropriato trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esausate, fate riferimento ai punti di raccolta autorizzati in conformità alla vostra legislazione nazionale.

Con il corretto smaltimento di questi prodotti e delle batterie, aiuterai a salvaguardare preziose risorse e prevenire potenziali effetti negativi indirettamente e sulla salute umana che altrimenti potrebbero sorgere da una inappropriata gestione dei rifiuti.

(Esempi di simboli per le batterie)

Per maggiori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie esausate, contattate il vostro Comune, il Servizio di raccolta o il punto vendita dove avete acquistato l'articolo.

Questi simboli sono validi solo nell'Unione Europea.

Pb

Per i paesi al di fuori dell'Unione Europea:

Se volete liberare questi oggetti, contattare le vostre autorità locali o il punto vendita per il corretto metodo di smaltimento.

Condizioni ambientali di funzionamento

Gamma ideale di temperatura ed umidità di ambiente di funzionamento:
da +5 °C a +35 °C, umidità relativa inferiore all'85 % (assicurare di ventilazione non bloccate)
Non installare l'apparecchio in luoghi poco ventilati, o in luoghi esposti alle umidità o alle dirette luce del sole o a sorgenti di luce artificiale molto forte.

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi, non posizionare sull'apparecchio dispositivi con fiamme vive (ad esempio una candela accesa, o simili).

Questo prodotto è destinato esclusivamente l'uso domestico. Eventuali disfunzioni dovute ad sul diverso (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari riparazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso di periodo di garanzia.

Informazioni per l'utente

Le variazioni o le modifiche fatte senza autorizzazione possono annullare il diritto dell'utente a fare uso dell'apparecchio.

ATTENZIONE

Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente. Sostituire solo con lo stesso tipo o un tipo equivalente raccomandato dal produttore.

Avvertenza che le batterie (pacco batterie o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come la luce solare, fuoco o simili.

Nota

Batteria al litio ricaricabile interna
Questo apparecchio usa una batteria ricaricabile interna agli ioni di litio che dovrebbe durare per tutta la vita dell'apparecchio. Se si sospetta che una batteria sia morta, provare a caricarla per 5 ore. Se la batteria non si ricarica, si prega di contattarci per ottenere informazioni sulla riparazione.

AVVERTENZA/GETTAGGIO DELL'APPARECCHIO
NON gettare di cemento la batteria da sé. Se la batteria è esaurita e non si desidera affidare a sé la sua sostituzione, fare quanto segue per sbarazzarsene:

- Vie gettare batterie usate o parti elettroniche nel immondizia normale, dato che contengono sostanze tossiche.
- Gettare la batteria usata o parti elettroniche in accordo con le regolamentazioni in vigore per il gettaggio di simili prodotti. (Il-esempio di-gettaggi riguardanti il gettaggio di batterie usate e parti elettroniche, gettare il dispositivo in un cestino per prodotti elettronici.
- Molti negozi di elettronica ora riciclano batterie ed altri prodotti elettrici gratuitamente. Verificare quali nella propria area di residenza in Italia.

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni per familiarizzarsi con l'uso dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE

- Regolare il volume del cuffie in modo corretto. Esso potrebbe altrimenti danneggiare le vostre orecchie.
- Per motivi di sicurezza si sconsiglia di usare le cuffie nel corso di liquidi di una bicicletta, motocicletta o automobile. Sulla si usa ugualmente, non aumentare troppo il volume, dato che in tal modo esso verrebbe a coprirei rumori del traffico.
- Questa unità non deve essere usata da persone che portano pacemakers, dato che può influenzare il negativamente.
- Non usare questa unità in ospedali o cliniche, oppure vicino ad attrezzature mediche.
- Per evitare un funzionamento anormale, non usare il prodotto in aereo o vicino a porte automatiche.

⚠ PRECAUZIONE

- Non aprire o modificare le cuffie, in tal caso, la garanzia Onkyo & Pioneer Innovations Corporation cessa automaticamente.

Precauzioni

- Non sottoporre le cuffie a sollecitazioni o urti forti, dato che questo potrebbe danneggiare l'aspetto o le prestazioni.
- Controllare che non vi sia sporco sulle corpi estranei sugli auricolari quando li si inserisce nelle orecchie prima del uso. La presenza di corpi estranei nell'orecchio può causare lesioni.
- Il malfunzionamento potrebbe danneggiarsi se vi penetrasse del sudore o dell'umidità. Fare attenzione in particolare se si usa la cuffia in presenza di pioggia, fulmini, vicino al mare, a fiumi o laghi.
- Scollegare il cavo di ricarica dalla custodia di ricarica prima di riporre gli auricolari in una borsa o simili.
- Pulire le cuffie passandole con un panno soffice e pulito. Nel pulire le cuffie, non soffiare aria sugli diaphragms.
- Lasciare le parti del terminale di ricarica sporche potrebbe causare guasti, malfunzionamenti o incendi. Inoltre, il contatto del metallo con le parti del terminale può causare malfunzionamento o incendi. Strofinare di tanto in tanto con un panno morbido per terminali pulito.
- Se le parte degli auricolari si sporcano, rimuovere dal corpo del cuffie e lavate con del detergente neutro diluito. Prima di rimetterli al loro posto, lasciarli asciugare completamente.
- Le punte e le maniglie si degradano nel tempo sia con l'uso che con la semplice conservazione. Se questo accade, consultare il proprio rivenditore di fiducia.
- Questo prodotto non è commercializzato. Tenere fuori dalla portata di bambini per prevenire l'ingestione accidentale di piccoli pezzi. Gli auricolari di questo prodotto sono particolarmente piccoli, quindi prestare la massima attenzione.
- In caso di prurito o fastidio della pelle durante l'uso del prodotto, interromperne immediatamente l'uso.
- In ambienti molto secchi, l'elettricità statica che si accumula spontaneamente sul corpo umano potrebbe causare piccole scariche elettriche da avvertire.
- Non utilizzare gli accessori con dispositivi diversi da quelli auricolari e non utilizzare un alimentatore CA o un cavo USB diversi da quelli in dotazione con gli auricolari in caso contrario, possono verificarsi guasti.
- Fare attenzione quando si apre e si chiude la custodia di ricarica poiché sussiste il rischio di schiacciarsi le dita, soprattutto se si tratta di bambini. Prestare la dovuta attenzione quando viene utilizzata da un bambino piccolo.
- Se la custodia di ricarica viene aperta durante la ricarica, il cavo sarà sottoposto a una trazione, che potrebbe danneggiare i conduttori o causare malfunzionamenti. Assicurarsi di scollegare il cavo prima di aprire la custodia di ricarica.

Informazioni sulla licenza e i marchi di fabbrica

- "Pioneer" è un marchio di fabbrica della Pioneer Corporation, usato su licenza.
- Il marchio nominale e logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc., e sono utilizzati in licenza da Onkyo Corporation. Tutti gli altri marchi registrati e marchi nominali sono marchi dei rispettivi proprietari.

Español

Enhorabuena por la adquisición de este producto Pioneer. Lea completamente este manual de instrucciones para aprender a operar correctamente el aparato. Después de haber terminado la lectura de las instrucciones, guarde el manual en un lugar seguro para poderlo consultar en el futuro.

Información para los usuarios en la recogida y tratamiento de los equipos al final de su vida y de las pilas y baterías usadas.

(Símbolo para equipos)

Estos símbolos en los productos, embalaje, y/o en los documentos que los acompañan significa que los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida, las pilas y baterías no deben mezclarse con los residuos generales de su hogar.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclado de los productos viejos y las pilas usadas, por favor deposítelos en los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional.

Mediante el tratamiento correctamente de estos productos y pilas, ayudará a preservar los recursos y prevenir cualquier efecto negativo en la salud humana y el medio-ambiente que podría surgir por una inadecuada manipulación de los desperdicios.

(Símbolo para pilas y baterías)

Para más información sobre recogida y reciclado de los productos viejos, pilas y baterías, por favor contacte con su municipio, sobre localización de los puntos limpios o dirijase al punto de venta donde compró los productos.

Pb

Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea.

Para países fuera de la Unión europea:

Si desea eliminar estos artículos, por favor contactar con las autoridades locales o el distribuidor y pida por el método correcto de tratamiento.

Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento:
+5 °C a +35 °C, menos del 85 % de humedad relativa (rejillas de refrigeración no obstruidas)
No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol o de otra fuente artificial potente.

ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como puede ser una vela encendida) en el aparato.

Este producto es para tareas domésticas generales. Cualquiera avería debida a otra utilización que tareas domésticas (tales como el uso a largo plazo para motivos de negocios en un restaurante o el uso en un coche o un barco) y que necesite una reparación haría que cobrara la misma durante el periodo de garantía.

Información para el usuario

Las cambios o modificaciones realizados sin la correspondiente autorización pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

PRECAUCIÓN

Si las pilas se colocan incorrectamente, se correrá el peligro de que exploten. Reemplácelas sólo por otras del mismo tipo u otro equivalente recomendado por el fabricante.

Una advertencia de que las baterías (el paquete de baterías o las baterías instaladas) no se deben exponer a un exceso de calor, como fuego o similar.

Nota

Batería recargable de iones de litio interna
Este dispositivo utiliza una batería recargable de iones de litio interna que debería durar toda la vida útil del dispositivo. Si sospecha que la batería se ha agotado por completo, pruebe a cargarla varias veces. Si la batería no se recarga, póngase en contacto con nosotros para que le facilitemos información sobre su reparación.

ADVERTENCIA/ELIMINACIÓN DE LA UNIDAD
Recuerde que NO deberá reemplazar la batería usted mismo. Si la batería se ha agotado y no desea que nosotros se la reemplacemos, deberá procedar a su eliminación de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Nunca tire baterías/componentes eléctricos usados junto con los residuos sólidos del hogar, dado que contienen sustancias tóxicas.
- Siempre deberá eliminar las baterías/componentes eléctricos de acuerdo con la normativa local aplicable relativa a la eliminación de baterías/componentes eléctricos. Si no existe una normativa local sobre la eliminación de baterías/componentes eléctricos, tire el dispositivo en un contenedor para dispositivos eléctricos.
- En la actualidad, muchos establecimientos de electrónica reciclan baterías y otros dispositivos eléctricos de forma gratuita. Compruebe qué establecimientos de su zona realizan esta práctica. Para usar correctamente sus auriculares, les cuidadosamente este manual de instrucciones.

Para usar correctamente sus auriculares, les cuidadosamente este manual de instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

- Ajuste el volumen de los auriculares al nivel de volumen adecuado. El volumen muy alto podría dañar los oídos.
- Para mayor seguridad en el tráfico, no escuche nunca los auriculares mientras viaja en bicicleta, en motocicleta o automóvil. Sólo si usa igualmente, no aumentarlo hasta el volume, dato que en tal modo esso verrebbe a coprirei rumori del traffico.
- Questa unità non deve essere usata da persone che portano pacemakers, dato che può influenzare il negativamente.
- Non usare questa unità in ospedali o cliniche, oppure vicino ad attrezzature mediche.
- Per evitare un funzionamento anormale, non usare il prodotto in aereo o vicino a porte automatiche.

⚠ PRECAUCIÓN

- No intente jamás abrir el interior del auricular ni cambie nada de esta unidad. Onkyo & Pioneer Innovations Corporation no se hará responsable y no garantizará su rendimiento.

Precauciones al usar

- No someta los auriculares a fuerzas o golpes fuertes porque podría dañarse el aspecto exterior o degradarse el rendimiento del producto.
- Comprueba que no haya suciedad u otras sustancias extrañas en los auriculares antes de insertarlos en los oídos. Si entran sustancias extrañas en el oído pueden causar una lesión.
- El mal funcionamiento puede resultar dañado si penetra sudor o humedad a su interior. Tenga especialmente cuidado cuando utilice los auriculares en situaciones de lluvia, tormentas, cerca del mar, ríos o lagos.
- Desenchufe el cable de carga de la estuche de carga antes de guardar los auriculares en una bolsa o elemento similar.
- Limpie los auriculares frotándolos con un paño suave y seco. Cuando los limpie, no sople aire a las unidades de los altavoces.
- Si deja los terminales de carga sucios puede provocar un fallo de contacto, un mal funcionamiento o un incendio. Asimismo, si permite que piezas de metal entren en contacto con los terminales se puede provocar un mal funcionamiento o un incendio. Limpiarlo de vez en cuando con un paño suave para mantenerlos limpios.
- Si se ensucian las puntas de los auriculares, extráigalas del cuerpo principal de los auriculares y lávelas con un neutralizante de detergente neutro. Espere que se seque por completo antes de volverlas a colocar.
- Las puntas de los auriculares y el maniquí de los auriculares se van degradando con el tiempo y uso por colocación o por limpieza. En este caso, consulte a su distribuidor.
- Este producto no es comercial. Póngalo en un lugar fuera del alcance de los niños pequeños para evitar que puedan tragarse accidentalmente pequeñas partes componentes. Los auriculares de este producto son especialmente pequeños, por lo que debe tener suficiente cuidado.
- Si nota rasquiar o irritación cutánea durante la utilización, deje inmediatamente de utilizarlos.
- En ambientes muy secos, puede acumularse demasiada estática en el cuerpo humano que puede que se noten pequeñas sacudidas eléctricas en los cuerpos.
- No utilice los accesorios con otros auriculares ni utilice un adaptador de CA o cable USB distintos a los suministrados con estos auriculares; de lo contrario, podría producirse un fallo.
- Tenga cuidado cuando abra y cierre la estuche de carga, ya que existe el riesgo de atrapamiento de un dedo, etc. En concreto, debe tenerse especial cuidado cuando manejen un niño pequeño.
- Si se abre la estuche de carga durante la carga, se tirará del cable, lo que puede provocar que el cable se rompa o un mal funcionamiento. Asegúrese de desconectar el cable antes de abrir la estuche de carga.

Acerca de la licencia y las marcas comerciales

- "Pioneer" es una marca comercial de Pioneer Corporation y se utiliza con licencia.
- La marca literal y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Onkyo Corporation se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.