English

Wireless Keyboard and Mouse User Guide

Now new computer has a 2 4GHz wireless keyboard and mouse at 2 4GHz. It uses digital radio technology to ensure unhindered communication between the keyboard, the mouse and your computer. A cable connection is not required.

The illustration and description of the keyboard and mouse are free from angle restrictions.

Setup

- The distance between the keyboard, mouse and receiver should not exceed 10 meters.
- Do not place the receiver on metal surfaces.
- Do not use the mouse on surfaces that are:
  - Glass or transparent
  - Mirrored or reflective
  - Dark
  - Multi-colored
  - Rough
  - Moving
  - Or on patterns

Configuration

- La distance entre le clavier, la souris et le récepteur ne doit pas dépasser 10 mètres.
- N'utilisez pas la souris sur des surfaces qui sont :
  - En verre ou transparentes
  - De miroir ou réfléchissantes
  - Foncées
  - Multicolores
  - Rugueuses
  - En mouvement
  - Ou présentant des motifs

Configuración

- La distancia entre el teclado, el ratón y el receptor no debería ser superior a 10 m.
- No use el ratón en superficies:
  - De cristal o transparentes
  - De espejo o reflectantes
  - Oscuras
  - De muchos colores
  - Rugosas
  - En movimiento
  - O con dibujos

Configuração

- A distância entre o teclado, rato e receptor não deverá exceder os 10 metros.
- Não use o rato em superfícies:
  - Transparentes ou de vidro
  - Espelhadas ou reflectoras
  - Escuras
  - Multi-coloridas
  - Ásperas
  - Em movimento
  - Com padrões

Configurare a tastei

- Distanța dintre tastatură, mouse și receptor nu trebuie să depășească 10 metri.
- Nu așezați receptorul pe suprafețe metalice.
- Nu folosiți mouse-ul pe suprafețe:
  - Transparente sau reflectorizante
  - Întunecate
  - Multicolore
  - Aspre
  - În mișcare
  - Cu modele

Настройка

- Расстояние между клавиатурой, мышью и приемником не должно превышать 10 метров.
- Не кладите приемник на металлическую поверхность.
- Не используйте мышь на поверхностях:
  - прозрачных, зеркальных или отражающих свет
  - темных
  - пестрых или с орнаментом
  - шероховатых
  - движущихся

Hardvarska

- Razdaljina med tipkovnico, miško in sprejemnikom ne sme biti večja od 10 metrov.
- Sprejemnika ne postavljajte na kovinske površine.
- Miške ne uporabljajte na naslednjih površinah:
  - steklenih ali prosojnih
  - temnih
  - večbarvnih
  - hrapavih
  - premikajočih se
  - s potiskom

Hardvarska

- Udaljenost između tipkovnice, miša i prijemnika ne smije biti veća od 10 metara.
- Ne stavljajte prijemnik na metalne površine.
- Miš ne koristite na površinama koje:
  - su prozirne ili reflektiraju svjetlost
  - su tamne
  - imaju više boja
  - su hrapave
  - se pomiču
  - imaju uzorke

Hardvarska oprema

- Razdalja med tipkovnico, miško in sprejemnikom ne sme biti večja od 10 metrov.
- Sprejemnika ne postavljajte na kovinske površine.
- Miške ne uporabljajte na naslednjih površinah:
  - prosojnih ali odsevnih
  - temnih
  - večbarvnih
  - hrapavih
  - premikajočih se
  - z vzorci

Hardvarska oprema

- Razmak između tipkovnice, miša i prijemnika ne smije biti veći od 10 metara.
- Ne stavljajte prijemnik na metalne površine.
- Miša ne koristite na površinama koje:
  - su prozirne ili reflektiraju svjetlost
  - su tamne
  - imaju više boja
  - su hrapave
  - se pomiču
  - imaju uzorke

Hardvara

- Razdalja med tipkovnico, miško in sprejemnikom ne sme biti večja od 10 metrov.
- Sprejemnika ne postavljajte na kovinske površine.
- Miške ne uporabljajte na naslednjih površinah:
  - prosojnih ali odsevnih
  - temnih
  - večbarvnih
  - hrapavih
  - premikajočih se
  - z vzorci

Hardvara

- Udaljenost između tipkovnice, miša i prijemnika ne smije biti veća od 10 metara.
- Ne stavljajte prijemnik na metalne površine.
- Miša ne koristite na površinama koje:
  - su prozirne ili reflektiraju svjetlost
  - su tamne
  - imaju više boja
  - su hrapave
  - se pomiču
  - imaju uzorke

Hardvarska oprema

- Razmak između tipkovnice, miša i prijemnika ne smije biti veći od 10 metara.
- Ne stavljajte prijemnik na metalne površine.
- Miša ne koristite na površinama koje:
  - su prozirne ili reflektiraju svjetlost
  - su tamne
  - imaju više boja
  - su hrapave
  - se pomiču
  - imaju uzorke

Setting up the keyboard

Insert Eaten

Remove the battery compartment cover (4) at the bottom of the keyboard by pushing it in the direction of the arrow.

Install two AA batteries (1) in the battery compartment, observing the polarity (+ and - symbols) as marked.

Replace the battery compartment cover (4).

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to manufacturer instructions. Refer to "Important Battery Information" for disposal instructions.

Using the mouse and keyboard

Keyboard

- As a full system, the keyboard also has a wheel that can be used as follows:
- For scrolling, it is an incentive on internet pages. Scroll the wheel forward or back.
- As a full system, the keyboard also has a wheel that can be used as follows:
- For scrolling, it is an incentive on internet pages. Scroll the wheel forward or back.

Mouse

To activate the battery, remove also has a wheel that can be used as follows:

Mouse easy to open the current function menu.

Functions.

The following key descriptions apply to the operating systems that support these functions.

Keyboard

Windows key	Press to open the Start Menu.
Application key	Pressing the Application key is the same as clicking the right mouse button.
Volume Mute	Press to mute the volume. Press any key to unmute. The display screen backlight does not save power. Press any key to unmute.
Brightness Up	Increases the screen brightness.
Brightness Down	Decreases the screen brightness.
Previous Track	Moves to the previous track or title in the active player.
Play/Pause	Starts playback. Pauses playback.
Next Track	Moves to the next track or title in the active player.
Mute	Press to mute the volume. Press to unmute the volume.
Volume Down	Press to decrease the volume.
Volume Up	Press to increase the volume.
Sleep	Puts the computer into standby mode (depending on the system's default power settings).
Email	Launches your default email program.
Search	Activates the default Internet/file search function.
Favorites	Launches the Favorites folder.
Home	Launches your default Internet browser.
Calculator	Launches the calculator.
My Computer	Launches the My Computer window.
Media	Launches the default media player.
Back	Navigates back one page in the active program.
Forward	Navigates forward one page in the active program.
Stop	Stops the current operation.
Refresh	Refreshes the active window.

Mouse

Left button	Standard left-click function.
Right button	Standard right-click function.
Scroll wheel	Scrolls the active window vertically. Press down to open the Windows Scroll dialog box.

Using the mouse and keyboard

Keyboard

- Le clavier est également doté d'une molette qui peut être utilisée comme suit :
- Pour faire défiler, par exemple, des documents ou les pages Internet : faites défiler vers l'avant ou vers l'arrière.

Clavier

- La souris est également dotée d'une molette qui peut être utilisée comme suit :
- Pour faire défiler, par exemple, des documents ou les pages Internet : faites défiler vers l'avant ou vers l'arrière.

Souris

- Pour activer la batterie, retirez également la molette qui peut être utilisée comme suit :
- Pour faire défiler, par exemple, des documents ou les pages Internet : faites défiler vers l'avant ou vers l'arrière.

Utilisation de la souris et le clavier

Clavier

Touche Windows	Appuyez pour ouvrir le menu Démarrer.
Touche d'application	Appuyez sur la touche d'application pour effectuer la même chose que lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu de raccourcis.
Couper le son	Désactive le son. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver.
Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.
Précédent	Revient à la page précédente.
Suivant	Passe à la page suivante.
Actualiser	Actualise la page active.
Arrêter	Arrête l'action en cours.
Favoris	Ouvre le dossier Favoris.
Recherche	Ouvre la fonction de recherche par défaut.
Démarrer	Démarre votre page d'accueil Internet par défaut.
Mute	Coupe le son. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver.
Volume -	Diminue le volume.
Volume +	Augmente le volume.
Lecture/Pause	Lance la lecture du titre ou de la piste actif(ve). Met en pause la lecture du titre ou de la piste actif(ve).
Arrêter	Arrête la lecture du titre ou de la piste actif(ve).
Piste suivante	Passe au titre ou à la piste suivant(e).
Piste précédente	Revient au titre ou à la piste précédent(e).
Muet	Appuyez sur cette touche pour couper/activer le son.
Volume -	Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume.
Volume +	Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume.
Veille	Appuyez sur cette touche pour passer en mode veille (selon les paramètres par défaut du système d'exploitation).
Favoris	Ouvre votre dossier Favoris.
Recherche	Ouvre votre fonction de recherche par défaut.
E-mail	Ouvre votre programme de messagerie électronique par défaut.
Internet	Ouvre votre navigateur Internet par défaut.

Français

Guide d'utilisation du clavier et de la souris sans fil

Votre nouveau clavier et votre nouvelle souris sans fil 2,4 GHz utilisent la technologie radio numérique pour assurer la bonne communication entre le clavier, la souris et votre ordinateur. Aucune connexion câblée n'est requise.

Les illustrations et la description du clavier et de la souris sont exemptes de restrictions d'angle.

Configuration

- La distance entre le clavier, la souris et le récepteur ne doit pas dépasser 10 mètres.
- N'utilisez pas la souris sur des surfaces qui sont :
  - En verre ou transparentes
  - De miroir ou réfléchissantes
  - Foncées
  - Multicolores
  - Rugueuses
  - En mouvement
  - Ou présentant des motifs

Configuration de la souris

Étape 1 : Retirez le couvercle du compartiment des piles.

Faites glisser le couvercle du compartiment des piles (4) en direction de la flèche.

Étape 2 : Insérez les piles dans le compartiment des piles.

Insérez deux piles AA (2) dans le compartiment des piles.

Alignez les piles en respectant les symboles + et -.

Étape 3 : Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.

Faites glisser le couvercle du compartiment des piles (4) jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Étape 4 : Activez la souris.

Placez l'interrupteur d'alimentation (3) sur la position ON.

Configuration du clavier

Étape 1 : Retirez le récepteur USB (sur certains modèles)

Retirez le récepteur USB (1).

Étape 2 : Insérez la pile dans la souris

Retirez le couvercle du compartiment de la pile.

Insérez une pile AA (2) en respectant les symboles + et -.

Remettez le couvercle du compartiment de la pile en place.

Étape 3 : Activez la souris.

Placez l'interrupteur d'alimentation (3) sur la position ON.

Configuración del teclado

Paso 1: Extraiga el receptor USB (solo determinados modelos)

Extraiga el receptor USB (1).

Paso 2: Inserte la pila en el ratón

Abra la tapa del compartimento de la pila.

Inserte una pila AA (2) en el compartimento de pilas.

Asegúrese de que el polo (+) y el polo (-) de la pila se encuentran en la posición correcta.

Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.

Paso 3: Encienda el ratón

Deslice el interruptor (3) situado en la parte inferior del ratón este en la posición ON.

Configuração do teclado

Passo 1: Remova o receptor USB (alguns modelos estão conectados)

Retire o receptor USB (1).

Passo 2: Insira a pilha no rato

Abra a tampa do compartimento da pilha no topo do rato. Marque o receptor USB (1).

Insira uma pilha AA (2) no compartimento da pilha.

Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha.

Passo 3: Ligue o rato

Certifique-se que o interruptor (3) situado na parte inferior do rato está na posição ON.

Configurare a tastei

Pasul 1: Scoateți receptorul USB (la anumite modele este conectat)

Scoateți receptorul USB (1).

Pasul 2: Introduceți bateria în mouse

Deschideți capacul compartimentului bateriei.

Introduceți o baterie AA (2) în compartimentul bateriei.

Aliniați polii + și - conform marcajelor.

Închideți capacul compartimentului bateriei.

Pasul 3: Porniți mouse-ul

Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare (3) este în poziția ON.

Настройка клавиатуры

Шаг 1: Извлеките приемник USB (в некоторых моделях подключен)

Извлеките приемник USB (1).

Шаг 2: Установите батарею в мышь

Откройте крышку батарейного отсека.

Установите одну батарею AA (2) в батарейный отсек.

Совместите полярность батареи (+ и -) с соответствующими символами.

Закройте крышку батарейного отсека.

Шаг 3: Включите мышь

Убедитесь, что переключатель питания (3) находится в положении ON.

Namestitev tipkovnice

1. korak: Odstranite prekrivalo predala za baterije

Prekrivalo predala za baterije (4) odstranite tako, da ga potisnete v smeri, ki jo kaže puščica.

2. korak: Namestite baterije

Vstavite dve bateriji AA (2) v predal za baterije.

Pazite na pravilno polarnost (+ in -).

3. korak: Namestite prekrivalo predala za baterije

Prekrivalo predala za baterije (4) potisnite nazaj, dokler se ne zaskoči.

4. korak: Vklopite miško

Stikalo (3) premaknite v položaj ON.

Namestitev tipkovnice

1. korak: Odstranite pokrov predala za baterije

Pokrov predala za baterije (4) odstranite tako, da ga potisnete v smeri, ki jo kaže puščica.

2. korak: Namestite baterije

Vstavite dve bateriji AA (2) v predal za baterije.

Pazite na pravilno polarnost (+ in -).

3. korak: Namestite pokrov predala za baterije

Pokrov predala za baterije (4) potisnite nazaj, dokler se ne zaskoči.

4. korak: Vklopite miško

Stikalo (3) premaknite v položaj ON.

Podešavanje tastature

1. korak: Uklonite poklopac odeljka za baterije

Poklopac odeljka za baterije (4) uklonite tako što ćete ga gurnuti u smeru koji pokazuje strelica.

2. korak: Postavite baterije

Ubacite dve baterije veličine AA (2) u odeljak za baterije.

Pazite na pravilnu polarnost (+ i -).

3. korak: Vratite poklopac odeljka za baterije na mesto

Poklopac odeljka za baterije (4) gurnite napred dok ne klikne.

4. korak: Uključite miša

Prekidač (3) pomerite u položaj ON.

Podešavanje tastature

1. korak: Uklonite poklopac odeljka za baterije

Poklopac odeljka za baterije (4) uklonite tako što ćete ga gurnuti u smeru koji pokazuje strelica.

2. korak: Postavite baterije

Ubacite dve baterije veličine AA (2) u odeljak za baterije.

Pazite na pravilnu polarnost (+ i -).

3. korak: Vratite poklopac odeljka za baterije na mesto

Poklopac odeljka za baterije (4) gurnite napred dok ne klikne.

4. korak: Uključite miša

Prekidač (3) pomerite u položaj ON.

Setting up the keyboard

Insert Eaten

Remove the battery compartment cover (4) at the bottom of the keyboard by pushing it in the direction of the arrow.

Install two AA batteries (1) in the battery compartment, observing the polarity (+ and - symbols) as marked.

Replace the battery compartment cover (4).

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to manufacturer instructions. Refer to "Important Battery Information" for disposal instructions.

Using the mouse and keyboard

Keyboard

- As a full system, the keyboard also has a wheel that can be used as follows:
- For scrolling, it is an incentive on internet pages. Scroll the wheel forward or back.
- As a full system, the keyboard also has a wheel that can be used as follows:
- For scrolling, it is an incentive on internet pages. Scroll the wheel forward or back.

Mouse

To activate the battery, remove also has a wheel that can be used as follows:

Mouse easy to open the current function menu.

Functions.

The following key descriptions apply to the operating systems that support these functions.

Keyboard

Windows key	Press to open the Start Menu.
Application key	Pressing the Application key is the same as clicking the right mouse button.
Volume Mute	Press to mute the volume. Press any key to unmute. The display screen backlight does not save power. Press any key to unmute.
Brightness Up	Increases the screen brightness.
Brightness Down	Decreases the screen brightness.
Previous Track	Moves to the previous track or title in the active player.
Play/Pause	Starts playback. Pauses playback.
Next Track	Moves to the next track or title in the active player.
Mute	Press to mute the volume. Press to unmute the volume.
Volume Down	Press to decrease the volume.
Volume Up	Press to increase the volume.
Sleep	Puts the computer into standby mode (depending on the system's default power settings).
Email	Launches your default email program.
Search	Activates the default Internet/file search function.
Favorites	Launches the Favorites folder.
Home	Launches your default Internet browser.
Calculator	Launches the calculator.
My Computer	Launches the My Computer window.
Media	Launches the default media player.
Back	Navigates back one page in the active program.
Forward	Navigates forward one page in the active program.
Stop	Stops the current operation.
Refresh	Refreshes the active window.

Mouse

Left button	Standard left-click function.
Right button	Standard right-click function.
Scroll wheel	Scrolls the active window vertically. Press down to open the Windows Scroll dialog box.

Using the mouse and keyboard

Keyboard

- Le clavier est également doté d'une molette qui peut être utilisée comme suit :
- Pour faire défiler, par exemple, des documents ou les pages Internet : faites défiler vers l'avant ou vers l'arrière.

Clavier

- La souris est également dotée d'une molette qui peut être utilisée comme suit :
- Pour faire défiler, par exemple, des documents ou les pages Internet : faites défiler vers l'avant ou vers l'arrière.

Souris

- Pour activer la batterie, retirez également la molette qui peut être utilisée comme suit :
- Pour faire défiler, par exemple, des documents ou les pages Internet : faites défiler vers l'avant ou vers l'arrière.

Utilisation de la souris et le clavier

Clavier

Touche Windows	Appuyez pour ouvrir le menu Démarrer.
Touche d'application	Appuyez sur la touche d'application pour effectuer la même chose que lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu de raccourcis.
Couper le son	Désactive le son. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver.
Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.
Précédent	Revient à la page précédente.
Suivant	Passe à la page suivante.
Actualiser	Actualise la page active.
Arrêter	Arrête l'action en cours.
Favoris	Ouvre le dossier Favoris.
Recherche	Ouvre la fonction de recherche par défaut.
Démarrer	Démarre votre page d'accueil Internet par défaut.
Mute	Coupe le son. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver.
Volume -	Diminue le volume.
Volume +	Augmente le volume.
Lecture/Pause	Lance la lecture du titre ou de la piste actif(ve). Met en pause la lecture du titre ou de la piste actif(ve).
Arrêter	Arrête la lecture du titre ou de la piste actif(ve).
Piste suivante	Passe au titre ou à la piste suivant(e).
Piste précédente	Revient au titre ou à la piste précédent(e).
Muet	Appuyez sur cette touche pour couper/activer le son.
Volume -	Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume.
Volume +	Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume.
Veille	Appuyez sur cette touche pour passer en mode veille (selon les paramètres par défaut du système d'exploitation).
Favoris	Ouvre votre dossier Favoris.
Recherche	Ouvre votre fonction de recherche par défaut.
E-mail	Ouvre votre programme de messagerie électronique par défaut.
Internet	Ouvre votre navigateur Internet par défaut.

Português

Guia de Utilizador do Teclado e Rato Sem Fios

O seu novo computador tem 2,4 GHz de teclado e rato sem fios de 2,4GHz. Utiliza a tecnologia digital para garantir a comunicação ininterrupta entre o teclado, rato e o seu computador. Não é necessária a ligação por cabo.

A ilustração e descrição do teclado e rato não têm limitações de ângulos.

Configuração

- A distância entre o teclado, rato e receptor não deverá exceder os 10 metros.
- Não use o rato em superfícies:
  - Transparentes ou de vidro
  - Espelhadas ou reflectoras
  - Escuras
  - Multi-coloridas
  - Ásperas
  - Em movimento
  - Com padrões

Configurar o rato

Passo 1: Remova o receptor USB (alguns modelos estão conectados)

Retire o receptor USB (1).

Passo 2: Insira a pilha no rato

Abra a tampa do compartimento da pilha no topo do rato. Marque o receptor USB (1).

Insira uma pilha AA (2) no compartimento da pilha.

Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha.

Passo 3: Ligue o rato

Certifique-se que o interruptor (3) situado na parte inferior do rato está na posição ON.

Configurar o teclado

Passo 1: Remova o receptor USB (alguns modelos estão conectados)

Retire o receptor USB (1).

Passo 2: Insira a pilha no rato

Abra a tampa do compartimento da pilha no topo do rato. Marque o receptor USB (1).

Insira uma pilha AA (2) no compartimento da pilha.

Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha.

Passo 3: Ligue o rato

Certifique-se que o interruptor (3) situado na parte inferior do rato está na posição ON.

Instalarea tastaturii

Pasul 1: Scoateți receptorul USB (la anumite modele este conectat)

Scoateți receptorul USB (1).

Pasul 2: Introduceți bateria în mouse

Deschideți capacul compartimentului bateriei.

Introduceți o baterie AA (2) în compartimentul bateriei.

Aliniați polii + și - conform marcajelor.

Închideți capacul compartimentului bateriei.

Pasul 3: Porniți mouse-ul

Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare (3) este în poziția ON.

Настройка клавиатуры

Шаг 1: Извлеките приемник USB (в некоторых моделях подключен)

Извлеките приемник USB (1).

Шаг 2: Установите батарею в мышь

Откройте крышку батарейного отсека.

Установите одну батарею AA (2) в батарейный отсек.

Совместите полярность батареи (+ и -) с соответствующими символами.

Закройте крышку батарейного отсека.

Шаг 3: Включите мышь

Убедитесь, что переключатель питания (3) находится в положении ON.

Namestitev tipkovnice

1. korak: Odstranite prekrivalo predala za baterije

Prekrivalo predala za baterije (4) odstranite tako, da ga potisnete v smeri, ki jo kaže puščica.

2. korak: Namestite baterije

Vstavite dve bateriji AA (2) v predal za baterije.

Pazite na pravilno polarnost (+ in -).

3. korak: Namestite prekrivalo predala za baterije

Prekrivalo predala za baterije (4) potisnite nazaj, dokler se ne zaskoči.

4. korak: Vklopite miško

Stikalo (3) premaknite v položaj ON.

Podešavanje tastature

1. korak: Uklonite poklopac odeljka za baterije

Poklopac odeljka za baterije (4) uklonite tako što ćete ga gurnuti u smeru koji pokazuje strelica.

2. korak: Postavite baterije

Ubacite dve baterije veličine AA (2) u odeljak za baterije.

Pazite na pravilnu polarnost (+ i -).

3. korak: Vratite poklopac odeljka za baterije na mesto

Poklopac odeljka za baterije (4) gurnite napred dok ne klikne.

4. korak: Uključite miša

Prekidač (3) pomerite u položaj ON.

日本語

ワイヤレス キーボードおよびマウス ユーザー ガイド

このコンピューターには、2.4GHz ワイヤレスキーボードとマウス キットが付いています。デジタル無線技術により、キーボード、マウス、およびコンピュータ ーをケーブルなしで接続できます。

キーボードおよびマウスとコンピュータ間の送受信は、どのような角度であっても制限を受けません。

設定

- キーボード、マウス、受信装置の距離が 10m を超えないようにしてください。
- 受信装置を金属表面上に設置しないでください。
- 次のような場所では、マウスを使用しないでください。
  - ガラスまたは透明な面
  - 鏡いもの面
  - 鏡または反射する面
  - ざらざらした面
  - カラフルな面

マウスの設定

ステップ 1: USB 受信機を外す (特定モデルのみ)

• マウスの上部にあるバッテリー格納カバーを開きます。USB 受信機 (1) を外します。

ステップ 2: マウスにバッテリーを挿入する

このマウスには単三電池 2 個が必要です。

• 単三電池 1 個 (2) をバッテリー格納庫に挿入します。

• バッテリー格納カバーを元に戻します。

ステップ 3: マウスをオンにする

• マウスの底部にあるスイッチ (3) を ON にします。

キーボードの設定

電池を挿入します。

• キーボードの底面にあるバッテリー格納カバー (4) を矢印の方向に押して外します。

• 単 4 電池 2 個を挿入します。

• バッテリー格納カバー (4) を元に戻します。

注意: 電池は正しく挿入しなければ爆発する恐れがあります。使用済みの電池は指示にしたがって処理してください。処理の方法については、「電池に関する重要な情報」をお読みください。

マウスとキーボードの使い方

マウス

このマウスには 1 個のボタンのほかに、次のような使い方ができるホイールも付いています。

• 3 つ目のボタンとして : ホイールを押します。

• ドキュメントやインターネットのサイトをスクロールする : ホイールを前後にスクロールします。

キーボード

• キーについての次の説明は、これらの機能に対応するオペレーティング システムに適用されるものです。

Windows キー	押すと [スタート] メニューが開きます。
アプリケーション キー	マウスを右クリックすると開くキーメニューと同じものが開きます。
空白画面	電力を節約するために、ディスプレイ画面のバックライトをオフにします。キーをどれでも押すと元に戻ります。
輝度を上げる	画面の輝度を上げます。
輝度を下げる	画面の輝度を下げます。
前のトラック	使用中のプレーヤーで前のトラックに戻ります。
再生 / 一時停止	使用中のプレーヤーでトラックまたは動画を再生または一時停止します。
中止	使用中のプレーヤーでトラックまたは動画を終了します。
次のトラック	使用中のプレーヤーで次のトラックに進みます。
ミュート	オーディオを無音 / 無音解除します。
音量を下げる	音量を下げます。
音量を上げる	音量を上げます。
スリープ	スタンバイ モードに切り替えます (BIOS またはオペレーティング システムの設定によります)。
検索	デフォルトのインターネット / ファイル検索機能を有効にします。
電子メール	システム標準の電子メール プログラムを起動します。
インターネット	システム標準のブラウザを起動します。

安装键盘

插入电池。

• 按箭头方向推动键盘底部的电池仓盖 (4) 将其取出。

• 插入两节 AAA 电池。

• 重新装上电池仓盖 (4)。

注意：如果更换类型不正确的电池会有爆炸的危险。依照规定处理废弃电池。参阅 "重要电池信息 " 以获得免费说明。

使用鼠标和键盘

鼠标

除两个按钮外，鼠标还配有滚轮进行以下操作：

• 用作第三个按钮：按下滚轮。

• 如需滚动，例如在浏览文档或观看 Internet 网页时，向前或向后滚动滚轮。

键盘

• 以下按键的说明适用于支持这些功能的操作系统。

Windows 键	按下可打开开始菜单。
应用程序键	按应用程序键的作用与单击鼠标右键以打开当前功能菜单相同。
屏幕空白	关闭显示屏背光以节省电量。按任意键将恢复正常显示。
调高亮度	提高屏幕亮度。
调低亮度	降低屏幕亮度。
上一曲目	可跳转到活动播放器中上一曲目的多媒体键。
播放 / 暂停	播放或暂停活动播放器中曲目或视频的多媒体键。
停止	停止活动播放器中曲目或视频的多媒体键。
下一曲目	可跳转到活动播放器中下一曲目的多媒体键。
静音	按此键可对音频进行静音 / 取消静音。
调低音量	按此键可调低音量。
调高音量	按此键可调高音量。
睡眠	按此键可切换到待机模式 (取决于 BIOS 设置或操作系统中的设置)。
搜索	激活默认的 Internet/ 文件搜索功能。
电子邮件	使用此键可为系统启动标准的电子邮件程序。
Internet	按此键可为系统启动标准的浏览器。

設定鍵盤

裝入電池。

• 依箭頭指示方向推動鍵盤底部的電池艙蓋 (4) 將其拉下。

• 裝入 2 顆 4 號 (AAA) 電池。

• 將電池艙蓋 (4) 裝回。

注意：如果更換類型不正確的電池會有爆炸的危險。請依據相關指示處理廢棄電池。如需廢棄指示，請參閱 "重要電池資訊 "。

使用滑鼠和鍵盤

滑鼠

除了 2 個按鈕外，滑鼠還具有可用於下列功用的滾輪：

• 作為第 3 個按鈕：按下滾輪。

• 用於捲動，如開啟文件或檢視網際網路頁面：前後捲動滾輪。

鍵盤

• 下列按鍵說明適用於支援以下功能的作業系統。

Windows 鍵	按下可開啟開始功能表。
應用程式鍵	按下應用程式鍵與按下滑鼠右鍵相同，會開啟目前的功能表。
螢幕空白	關閉顯示螢幕背光，以節省電力。按下任意鍵即可返回。
調高亮度	調高螢幕亮度。
調低亮度	調低螢幕亮度。
上一曲目	在使用中之播放器裡從前一曲目開始的多媒體鍵。
播放 / 暫停	在使用中之播放器裡播放或暫停曲目或影片的多媒體鍵。
停止	在使用中之播放器裡中斷曲目或影片的多媒體鍵。
下一曲目	在使用中之播放器裡至下一曲目的多媒體鍵。
靜音	按下此按鍵讓音訊靜音 / 取消靜音。
降低音量	按下此按鍵可降低音量。
提高音量	按下此按鍵可提高音量。
睡眠	按下此鍵可切換至待機模式 (依 BIOS 中的設定或作業系統而有所不同)。
搜索	啓動預設網際網路 / 檔案搜尋功能。
電子郵件	使用此按鍵會啓動您系統的標準電子郵件程式。
網際網路	使用此鍵可啓動您系統中的標準瀏覽器。

繁體中文

無線鍵盤滑鼠使用手冊

您的新電腦配備 2.4 GHz 無線鍵盤滑鼠。使用數位無線技術，以確保鍵盤、滑鼠和電腦間的通訊不受纜線連接。

鍵盤和滑鼠的傳輸與接收不受角度限制。

設定

- 鍵盤、滑鼠和接收器間的距離不應超過 10 公尺。
- 請勿將接收器放在金屬表面。
- 請勿在下列表面使用滑鼠：
  - 玻璃或透明
  - 深色
  - 鏡面或反射
  - 粗糙
  - 太多顏色

設定滑鼠

步驟 1：取出 USB 接收器 (視型號而定)

• 打開滑鼠頂部的電池艙蓋，取出 USB 接收器 (1)。

步驟 2：將電池裝入滑鼠

滑鼠需使用 1 顆 3 號 (AA) 電池。

• 將 1 顆 3 號 (AA) 電池 (2) 插入電池槽。

• 重新裝回電池艙蓋。

步驟 3：打開滑鼠電源

• 確認滑鼠底部的開關 (3) 為「ON」。

安裝鍵盤

裝入電池。

• 按箭頭指示方向推動鍵盤底部的電池倉蓋 (4) 將其取出。

• 插入兩節 AAA 電池。

• 重新裝上電池倉蓋 (4)。

注意：如果更換類型不正確的電池會有爆炸的危險。依照規定處理廢弃電池。參閱 "重要電池信息 " 以獲得免費說明。

使用滑鼠和鍵盤

滑鼠

除兩個按鈕外，滑鼠還具有滾輪，可執行以下功能：

• 用作第三個按鈕：按下滾輪。

• 如需捲動，例如在瀏覽文檔或瀏覽 Internet 網頁時，向前或向後捲動滾輪。

鍵盤

• 以下按鍵的說明適用於支援這些功能的操作系統。

Windows 鍵	按下可打開開始功能表。
應用程序鍵	按應用程序鍵的作用與單擊鼠標右鍵以打開當前功能菜單相同。
屏幕空白	關閉顯示屏背光以節省電量。按任意鍵即可返回。
調高亮度	調高屏幕亮度。
調低亮度	降低屏幕亮度。
上一曲目	可跳轉到活動播放器中上一曲目的多媒體鍵。
播放 / 暫停	播放或暫停活動播放器中曲目或視頻的多媒體鍵。
停止	停止活動播放器中曲目或視頻的多媒體鍵。
下一曲目	可跳轉到活動播放器中下一曲目的多媒體鍵。
靜音	按此鍵可對音頻進行靜音 / 取消靜音。
調低音量	按此鍵可調低音量。
調高音量	按此鍵可調高音量。
睡眠	按此鍵可切換到待機模式 (取決于 BIOS 設置或操作系統中的設置)。
搜索	激活默認的 Internet/ 文件搜索功能。
電子郵件	使用此鍵可為系統啟動標準的電子郵件程序。
Internet	按此鍵可為系統啟動標準的瀏覽器。

IFETEL Statement

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

製造者: 東捷東聚電子電訊製品有限公司
進口商:
進口商地址:
進口商電話:

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
經型式認証合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
垃圾桶警語

CAUTION: Risk of Explosion if Battery is replaced by an Incorrect Type.
Dispose of Used Batteries According to the Instructions.

V00.0

30500267000A