BAMBOO™ Spark

wacom

EN

Important Product Information

PRECAUTIONS

Important information about this product

- The device is not designed to protect terminals from damage in the event of being dropped, etc. The warranty does not cover damage to the terminal in the event of the device being dropped, etc.
- Do not force items or notes into the pocket (or slot for inserting notes). Failure to observe this may result in damage.
- Check the specifications for the device to discover the size and thickness of notes that can be used. Also, note that accuracy will differ in accordance with the notes in use.
- Do not grip, raise or forcefully pull the rubber ring. Failure to observe this may result in damage.

Warning

- Do not dismantle or modify the device. Failure to observe this may result in heat generation, the outbreak of fire, electric shocks or other damage, including human injury. Dismantling the device will void the warranty.
- Avoid damaging the USB cable. Do not place heavy objects on the cable, repeatedly bend it sharply, or apply heavy stress to the cable connector. Damage to or lacerations of the USB cable, or water or other liquids coming into contact with it, may result in malfunction, electric shock or the outbreak of fire.
- Do not expose the device to water or other liquids. Failure to observe this may result in malfunction or electric shock. In the event of liquid being spilled on the device, stop using it, switch off the power supply and contact your distributor or Wacom Customer Support Center.
- Do not insert metallic objects or foreign objects into the device opening or connector terminal. Failure to observe this may result in malfunction, electric shock or fire damage.
- Store the product in a location well out of the reach of children. Failure to observe this may result in children accidentally swallowing components or parts detached from the product.
- Switch off the power supply before cleaning the device. Do not use alcohol and other organic solvents, or neutral detergents, as they may cause color change or other damage. Such damage is not covered by the manufacturer's warranty.
- Do not use or store the device in the following locations:
  - Environments subject to severe temperature fluctuations.
  - Environments subject to temperature and humidity ranges that exceed those specified in usage conditions (such as outdoors or inside vehicles, etc.)
  - Environments subject to dusty conditions.
  - Near to open flames.
- The device contains metallic components. Cease use and immediately contact your doctor in the event of metal allergy symptoms arising during usage.

Caution

- Do not place or use the device on shaky, inclined, vibrating or other unstable surfaces or workshops.
- Other Precautions:
  - Do not place metallic objects on top of the device or use it on top of metallic tables, etc. Keep the device away from magnets and magnetic fields. Failure to observe this may result in interference, malfunction or damage.
  - Do not use the pen if the nib is warped or bent. Failure to observe this may result in the pen not operating correctly. Do not apply excessive pressure to the nib when using the pen. Also, make sure the nib does not warp or bend.
  - Do not drop the device or use it to strike hard objects. Failure to observe this may result in damage.
  - Do not use ink nibs and nib extractors other than those specified by Wacom. Failure to observe this may result in damage.
  - Make sure the pen cap has been set properly in place to prevent pressure being applied to the nib when storing or transporting the pen.
  - Do not leave the device in the same location for long periods of time. Failure to observe this may result in discoloring, etc., to desktops and other surfaces.
- Wacom cannot be held responsible for any laceration, damage or loss of data caused by the use of the device.

Precautions Pertaining to Bluetooth Devices

- Devices mounted with Bluetooth products may interfere with equipment used in aircrafts and other such forms of transport. Users are therefore obligated to switch off all radio communication devices when traveling in airplanes.
- There is a chance that the device may interfere with or cause damage to other electronic equipment. There are also cases in which the effects of other radio communication devices may cause the device to malfunction. Make sure that the device is switched off in locations where their use is banned to prevent interference with other electronic equipment. Wacom cannot be held responsible for damages.

PRODUCT SPECIFICATIONS

General

Operating temperature	5 to 40 degrees C (41 to 104 degrees F)
Battery charging temperature	5 to 40 degrees C (41 to 104 degrees F)
Storage temperature	-20 to +60 degrees C (-4 to 140 degrees F)
Storage temperature for extended period	-20 to +50 degrees C (-4 to 122 degrees F)
up to 1 month	-20 to +40 degrees C (-4 to 104 degrees F)
up to 3 month	-20 to +25 degrees C (-4 to 104 degrees F)
up to 1 year	30 % up to 80% RH
Operating relative humidity	30 % up to 90% RH
Storage relative humidity	CDS-600C: 200.5 x 253.1 x 21.1 mm, approximate
Physical size (W x L x D)	CDS-600S: 202.0 x 253.1 x 17.4 mm, approximate
	CDS-600P: 205.5 x 253.1 x 29.5 mm, approximate
Weight	CDS-600C: 580 g.
	CDS-600S: 535 g.
	CDS-600P: 670 g, approximate
Transmission type	Pen: 2.2 g, approximate (including cap)
Data Transmission Rate	Bluetooth® Smart technology
Power requirements	133 pps
Connector	DC 5V from USB port
	USB Type A (port) to Micro B (device)
Battery type	Li-polymer battery
Charging time	2.5 hours (typical)
Continuous operation time	8 hours (typical)
Power consumption	Normal: 50mA, approximate
	Charging: 400mA, approximate
Pressure levels	1024 levels
Support paper thickness	5 mm (approximately 50page of normal paper)
Support paper size (Max) (W x D)	148 x 210 mm

LIMITED WARRANTY (U.S.A. AND CANADA)

Wacom warrants the product, to the original consumer purchaser, except for the Software and consumable items such as the battery and ink cartridge, to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one (1) year, from the date of original retail purchase, as evidenced by a copy of the receipt and registration with Wacom within 30 days of purchase. The Software is licensed "as is." Wacom cannot guarantee you uninterrupted service or the correction of any errors. Upon discovery of a defect in the product, except in the Software, within the Warranty Period, you should contact Wacom Technical Support via telephone, email, or fax to obtain an RMA (Return Merchandise Authorization) number and instructions for shipping the product to a service location designated by Wacom. You should send the product, shipping charges prepaid, to the designated service location, accompanied by the return authorization number, your name, address and telephone number, proof of purchase date, and a description of the defect. Wacom will pay for return shipping by United Parcel Service or by an equivalent service as chosen by Wacom.

Wacom's sole obligation and entire liability under this warranty shall be, at Wacom's option, either the repair or replacement of the defective product or parts thereof of which Wacom is notified during the Warranty Period, provided, however, that you are responsible for (i) the cost of transportation of the product to the designated service location and (ii) any loss or damage to the product resulting from such transportation. Wacom shall have no responsibility to repair or replace the product if the failure of the product has resulted from accident, abuse, misuse, negligence, or unauthorized modification or repair, or if it has been handled or stored other than in accordance with Wacom's storage instructions.

Any descriptions, drawings, specifications, samples, models, bulletins, or similar material, used in connection with the sale of the product, shall not be construed as an express warranty that the product will conform or comply with your requirements. EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY DESCRIBED ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES MADE BY WACOM ON THIS PRODUCT. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY WACOM, ITS DEALERS, DISTRIBUTORS, AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY. AND YOU MAY NOT RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY.

WACOM LIMITS THE DURATION OF ANY LEGALLY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO THE DURATION OF WACOM'S EXPRESS WARRANTY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

NEITHER WACOM NOR ANYONE ELSE WHO HAS BEEN INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION, OR DELIVERY OF THIS PRODUCT SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION AND THE LIKE) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SUCH PRODUCT, EVEN IF WACOM HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

In the event that any of the above limitations are held inoperable, Wacom's liability for any damages to you or any party shall not exceed the purchase price you paid, regardless of the form of any claim.

This Limited Warranty is governed by the laws of the United States of America and the state of Washington.

This Limited Warranty is valid for and only applies to products purchased and used inside Central America, South America or the Caribbean.

LIMITED WARRANTY (EUROPE, AFRICA AND MIDDLE EAST)

WACOM warrants to you, as the initial purchaser, (hereinafter referred to as "you" or "the customer") that the product hardware will remain free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a warranty period of TWO (2) YEARS, commencing from the purchase date and provided that the product was unused at the time of purchase. Defects in wear parts (e.g. ink cartridges and batteries) resulting from normal wear and tear are except from the warranty. Furthermore, WACOM warrants that the data carriers delivered with the product are free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of SIX (6) MONTHS from the date of purchase.

If during the applicable warranty period the product, excluding any software, is discovered to be defective, it should be returned immediately to the place of purchase in its original packaging together with your name, address, and telephone number, a description of the problem, and a copy of the original receipt. The customer shall be liable for any possible damage or loss of the product during transit to the place of purchase for this purpose.

WACOM's sole obligation and entire liability under this warranty shall be, at WACOM's option, either the repair or replacement of the product or parts thereof that prove defective during the applicable warranty period. WACOM does not warrant to repair or replace the product if: (a) the damage to the product results from accident, misuse, improper use, negligence or unauthorized alteration or repair; (b) the product was not handled or stored according to WACOM's instructions provided by WACOM; (c) the product suffers from normal wear and tear of product parts; or (d) the serial number affixed by WACOM has been removed or rendered unrecognizable.

Any descriptions, drawings, specifications, samples, models, notifications or similar material provided in connection with the purchase of the product cannot be taken as an explicit guarantee that the product corresponds to or fulfils your requirements.

The warranty guaranteed by law remains unaffected. You can claim defects of the product in accordance with the relevant legal provisions.

WACOM shall only be liable for itself and its vicarious agents if a material contractual obligation has been culpably breached in a manner jeopardizing the purpose of the contract or the damage is due to intentional acts or omissions or gross negligence.

A material contractual obligation is an obligation which is essential to the proper performance of the contract on which the other party will typically rely. In case that the culpable infringement of such a material contractual obligation is not due to intention or gross negligence, the liability of a party shall be limited to such damages being typical for the contract and which were reasonably foreseeable at the time of the closure of the contract. Where these Terms and Conditions provide for limit liability, this also applies to the personal liability of the executive officers of the party concerned, its employees, agents and subcontractors. The provisions of the product liability law (Produkthaftungsgesetz) remain unaffected.

In case a claim under this warranty is checked, but then it emerges that it is outside the permitted time period or is not covered by the warranty or that the product is not defective, the customer will reimburse WACOM for associated costs.

This limited warranty shall apply if the registered office of the vendor is situated in the EU or Iceland, Norway, Jersey, Switzerland, Russia, the Ukraine, Croatia, Serbia, Tunisia, Turkey, Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Egypt, the United Arab Emirates, Iran or South Africa.

This warranty is subject to German law. However, the applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is explicitly excluded. The city of Krefeld, Germany, is the sole place of jurisdiction for all claims arising from this contractual relationship and all disputes between the parties resulting from the formation, handling or termination of the contractual relationship, provided that the customer is a trader, a legal entity or fund under public law. The jurisdiction agreement shall also apply for customers who do not have a general place of jurisdiction in Germany. The jurisdiction agreement shall not apply if, due to legal provisions, a different sole place of jurisdiction must be established for the case. Furthermore, WACOM is authorised to file a lawsuit against the headquarters of the customer.

Should one of the provisions of this limited warranty be or become void, the validity of the other provisions shall not be affected, in full or in part.

Should a provision be invalid, the legally permissible regulation most closely resembling the invalid regulation shall apply in its place. If you have any questions about this agreement, or if you would like to contact WACOM for another reason, please write to us at this address:

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
GERMANY

LIMITED WARRANTY (ASIA PACIFIC REGION)

Wacom Co., Ltd. warrants the product, to the original consumer purchaser, to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one (1) year, from the date of original retail purchase, as evidenced by a copy of the receipt (proof of purchase).

Upon discovery of a defect in the product, except in the Software, within the Warranty Period, the warranty holder must contact the original place of purchase to obtain instructions for returning the product for repair or replacement. Wacom and its partners are not obligated to reimburse unauthorized prepaid shipping.

The warranty holder is under no obligation to pay for shipment charges between the original place of purchase and the place of repair or replacement.

Wacom's sole obligation and entire liability under this warranty shall be, at Wacom's option, either the repair or replacement of the defective product or parts thereof of which Wacom is notified during the Warranty Period.

Wacom shall have no responsibility to repair or replace the product if the failure of the product has resulted from force majeure including but not limited to fire, natural disaster, accident, and act of god; intentional or accidental abuse, misuse, negligence, unauthorized alteration or repair, usage of this product in a fashion other than as explained in the users guide, or if the product has been handled or stored other than in accordance with Wacom's storage instructions.

Any descriptions, drawings, specifications, samples, models, bulletins, or similar material, used in connection with the sale of the product, shall not be construed as an express warranty that the product will conform or comply with your requirements. EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY DESCRIBED ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES MADE BY WACOM ON THIS PRODUCT. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY WACOM, ITS DEALERS, DISTRIBUTORS, AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY. AND YOU MAY NOT RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

WACOM LIMITS THE DURATION OF ANY LEGALLY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO THE DURATION OF WACOM'S EXPRESS WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

NEITHER WACOM NOR ANYONE ELSE WHO HAS BEEN INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION, OR DELIVERY OF THIS PRODUCT SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION AND THE LIKE) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SUCH PRODUCT, EVEN IF WACOM HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

In the event that any of the above limitations are held inoperable, Wacom's liability for any damages to you or any party shall not exceed the purchase price you paid, regardless of the form of any claim.

This Limited Warranty is governed by the laws of the United States of America and the state of Washington.

This Limited Warranty is valid for and only applies to products purchased and used inside Central America, South America or the Caribbean.

DE

Wichtige Produktinformationen

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Wichtige Informationen zu diesem Produkt

- Das Gerät ist nicht zum Schutz der Anschlüsse vor Schäden im Falle eines Sturzes usw. gedacht. Die Garantie deckt keine Schäden am Anschluss ab, falls das Gerät heruntergefallen ist.
- Drücken Sie Dinge oder Notizbücher nicht mit Gewalt/zwar in die Tasche (oder den Schlitz zum Einfügen von Notizbüchern). Nichtbeachtung kann Beschädigungen führen.
- Überprüfen Sie die Spezifikationen für das Gerät, um die Größe und Dicke der Notizbücher herauszufinden, die verwendet werden können. Beachten Sie bitte zudem, dass sich die Genauigkeit je nach den benutzten Notizbüchern unterscheiden kann.
- Greifen, heben oder ziehen Sie den Gummiring nicht gewaltsam. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen führen.

Warnungen

- Zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht. Nichtbeachtung kann zu Hitzeentwicklung, den Ausbruch von Feuer, Stromschlägen, einschließlich Verletzung von Personen führen. Beim Zerlegen des Gerätes erlischt die Garantie.
- Vermeiden Sie es, das USB-Kabel zu beschädigen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, knicken sie es wiederholt rechtwinklig oder wenden sie zu viel Druck auf den Stecker aus. Schäden oder Risse am USB-Kabel sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten, die mit ihm in Kontakt kommen, zu Fehlfunktionen, Stromschlag oder dem Ausbruch von Feuer führen.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen oder Stromschlag führen. Falls Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wird, verwenden Sie dieses nicht weiter, schalten Sie die Stromversorgung aus und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Wacom Kundendienst.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände oder Fremdkörper in die Öffnungen des Gerätes oder der Anschlussbuchse. Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen, Stromschlag oder Brandschäden führen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nichtbeachtung kann dazu führen, dass Kinder Bau- oder Einzelteile versehentlich verschlucken, die sich vom Produkt gelöst haben.
- Schalten Sie die Stromversorgung ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
  Verwenden Sie keinen Alkohol und andere organische Lösungsmittel oder neutrale Reinigungsmittel, da diese möglicherweise Farbabweichungen oder andere Schäden führen können. Derartige Schäden fallen nicht unter die Garantie des Herstellers.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in folgenden Umgebungen:
  - Umgebungen mit extremen Temperaturschwankungen.
  - Umgebungen mit Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, die die angegebenen Einsatzbedingungen überschreiten (z. B. in Außenbereichen oder in Fahrzeugen usw).
  - In staubigen Umgebungen.
  - In der Nähe von offenen Feuer.
- Das Gerät enthält metallische Komponenten. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn bei der Benutzung Symptome einer Metallallergie auftreten.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden und stellen Sie das Produkt nicht auf wackelige, geneigte, vibrierende oder andere instabile Oberflächen oder Arbeitsflächen.
- Weitere Vorsichtsmaßnahmen:
  - Legen Sie keine ferromagnetischen Gegenstände auf das Gerät oder verwenden Sie es auf metallischen Tischen usw. Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern. Nichtbeachtung kann zu Störungen, Fehlfunktionen und Beschädigungen führen.
  - Benutzen Sie den Stift nicht, wenn die Spitze verzogen oder verbogen ist. Nichtbeachtung kann dazu führen, dass der Stift nicht richtig funktioniert. Wenden Sie Gewalt bei Benutzen keinen übermäßigen Druck auf die Spitze aus. Achten Sie auch darauf, dass die Spitze sich nicht verzieht oder verbiegt.
  - Lassen Sie das Gerät nicht fallen und nutzen Sie es nicht, um damit auf harte Gegenstände zu schlagen. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen führen.
  - Verwenden Sie ausschließlich die von Wacom angegebene Tintenmine und Mine-Ausziehwerkzeuge. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen führen.
  - Stellen Sie sicher, dass die Kappe richtig auf den Stift platziert wurde, um Druck auf die Spitze beim Lagern oder Transportieren des Stiftes zu vermeiden.
  - Lassen Sie das Gerät nicht über lange Zeit am gleichen Ort. Nichtbeachtung kann zu Verfärbungen usw. auf Schreibtischen und anderen Oberflächen führen.
  - Wacom haftet nicht für etwaige Risse, Schäden oder Verlust von Daten, die durch den Gebrauch dieses Geräts entstehen.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit Bluetooth-fähigen Geräten

- Geräte, die mit Bluetooth-Produkten bestückt sind, können Geräte, die in Flugzeugen andere Anwendungen verwenden beeinträchtigen. Benutzer sind daher verpflichtet, alle Funkkommunikationsgeräte auf Reisen in Flugzeugen auszuschalten.
- Es besteht die Gefahr, dass das Gerät andere elektronische Geräte beeinflusst oder beschädigt. Es gibt auch Fälle, in denen die Effekte anderer Funkgeräte zu Fehlfunktionen des Gerätes führen können. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an Standorten, wo seine Verwendung verboten ist, ausgeschaltet ist, um Störungen von und durch andere elektronische Geräte zu verhindern. Wacom haftet nicht für Schäden.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Batterieladetemperatur	5 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur für längere Zeiträume	-20 °C bis +50 °C
Bis zu 1 Monat	-20 °C bis +40 °C
Bis zu 3 Monate	-20 °C bis +40 °C
Bis zu 1 Jahr	-20 °C bis +25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	30 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Größe (B x L x T)	CDS-600C: ca. 200,5 x 253,1 x 21,1 mm
	CDS-600S: ca. 202,0 x 253,1 x 17,4 mm
	CDS-600P: ca. 205,5 x 253,1 x 29,5 mm
Gewicht	CDS-600C: 580 g.
	CDS-600S: 535 g.
	CDS-600P: 670 g. ca.
Übertragungstyp	Stift: ca. 22 g (einschließlich Kappe)
Datenübertragungsrate	Bluetooth® Smart-Technologie
Benötigte Stromversorgung	133 B/s
	5 V (Gleichstrom) von USB-Anschluss
Anschluss	USB Typ A (Anschluss) zu Micro-B (Gerät)
Batterietyp	Lithium-Polymer-Batterie
Ladezeit	2.5 Stunden (typisch)
Dauerbetrieb	8 Stunden (typisch)
Stromverbrauch	Normal: 50mA, approximate
	Ladevorgang: 400mA, approximate
Druckstufen	1024 Stufen
Unterstützte Papierstärke	5 mm (ca. 50 Seiten Normalpapier)
Unterstützte Papiergröße (max.) (B x H)	148 x 210 mm

LIMITED WARRANTY (EUROPE, FRICA AND MIDDLE EAST)

Wacom garantiert ihnen als Erstkäufer (im Folgenden als „Sie" oder „der Kunde" bezeichnet), dass die Produkthardware bei normaler Nutzung und Wartung für einen Gewährleistungszeitraum von ZWEI (2) JAHREN ab Verkaufsdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes unbenutzt war. Defekte an Verschleißteilen (z. B. Tintenpatronen und Batterien), die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgenommen. WACOM übernimmt darüber hinaus für einen Zeitraum von SECHS (6) MONATEN ab Kaufdatum die Garantie, dass die mitgelieferten Datenträger bei normaler Nutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Wird innerhalb des Garantiezeitraums am Produkt – ausgenommen der Software – ein Defekt festgestellt, muss es unverzüglich in der Originalverpackung zusammen mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, Telefonnummer, einer Beschreibung des Problems und einer Kopie der Originalrechnung an den ursprünglichen Einverkäufer zurückgesendet werden. Für einen eventuellen Verlust oder eine Beschädigung des Produktes während des Transportes zum Erwerbsort haftet der Kunde. WACOM vorpflichtet sich unter dieser Garantie nur dazu, das defekte Produkt oder Teile davon bei erwiesenen Mängeln und Einsetzung innerhalb des Garantiezeitraumes nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder zu ersetzen. WACOM verpflichtet sich nicht, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, wenn (a) der Schaden des Produktes auf Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Benutzung, Nachlässigkeit oder unerlaubter Änderung oder Reparatur zurückzuführen ist oder (b) das Produkt nicht gemäß den Anweisungen von WACOM behandelt oder aufbewahrt wurde oder (c) der Schaden an Produktteilen auf normalen Verschleiß zurückzuführen ist oder d) wenn die von WACOM angebrachte Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

Jegliche Beschreibungen, Zeichnungen, Spezifikationen, Muster, Modelle, Mitteilungen oder ähnliches Material, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Produktes herausgegeben werden, können nicht als ausdrückliche Garantie ausgelegt werden, dass das Produkt den Anforderungen entspricht oder sie erfüllt.

Die gesetzlich garantierte Haftung bleibt davon unberührt. Sie können gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften Mängel an dem Produkt reklamieren.

WACOM haftet für sich selbst und seine Erfüllungsgehilfen nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt wurde, sodass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird oder der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung, die für die ordnungsgemäße Ausführung des Vertrags, auf die sich die andere Partei üblicherweise verlassen darf und darf. Im Falle, dass die schuldhafte Verletzung einer solchen wesentlichen Vertragspflicht nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, beschränkt sich die Haftung einer Partei auf üblicherweise vorhersehbare, für den Vertrag typische und bei Abschluss des Vertrages realistischerweise vorhersehbar waren. Wo diese allgemeinen Bedingungen die Haftung beschränken oder begrenzen, gilt dies in gleichem Maße für die persönliche Haftung der Geschäftsführer der betreffenden Partei sowie deren Mitarbeiter, Vertreter und Subunternehmer. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Stellt sich bei Prüfung eines unter dieser Garantie beanstandeten Mangels heraus, dass der Garantieanspruch überschritten ist oder dieser Mangel nicht vorliegt, ist im Falle, dass die schuldhafte Verletzung einer solchen wesentlichen Vertragspflicht nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, beschränkt sich die Haftung einer Partei auf üblicherweise vorhersehbare, für den Vertrag typische und bei Abschluss des Vertrages realistischerweise vorhersehbar waren. Wo diese allgemeinen Bedingungen die Haftung beschränken oder begrenzen, gilt dies in gleichem Maße für die persönliche Haftung der Geschäftsführer der betreffenden Partei sowie deren Mitarbeiter, Vertreter und Subunternehmer. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Sollte sich bei Prüfung eines unter dieser Garantie beanstandeten Mangels herausstellen, dass der Garantieanspruch überschritten oder der Mangel nicht vorliegt, im Falle, dass der Produktmangel nicht auf einen von WACOM verursachten Verstoß zurückzuführen ist, sind Sie WACOM die entstandenen Kosten erstattet.

Diese Garantie unterliegt deutschem Recht. Die Anwendbarkeit der Konvention der Vereinten Nationen über Verträge für den Internationalen Verkauf von Waren (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Stadt Krefeld in Deutschland ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aufgrund dieses Vertragsverhältnisses sowie sämtliche sich zwischen den Parteien ergebenden Streitigkeiten über das Zustandekommen, die Abwicklung oder die Beendigung des Vertragsverhältnisses – soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die in Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben. Sie gilt nicht, wenn für die Klage aufgrund von gesetzlichen Vorschriften zwingend ein anderer ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist. WACOM ist darüber hinaus berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen.

Sollte eine der Bestimmungen dieser beschränkten Garantie ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.

Sollte eine Bestimmung ungültig sein, gilt stattdessen die rechtlich zulässige Bestimmung, die der ungültigen am ähnlichsten ist. Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben oder aus anderen Gründen mit WACOM Kontakt aufnehmen wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich an uns:

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
DEUTSCHLAND

NL

Belangrijke productinformatie

VOORZORGSMAATREGELEN

Belangrijke informatie over dit product

- Het apparaat is niet ontworpen om terminals te beschermen tegen bijvoorbeeld valschade. De garantie dekt geen schade aan de terminal indien deze valt of op een soortgelijke manier schade oplopt.
- Duw items niet te hard in het vak of in de sleuf voor notities. Als u dit toch doet, kan dat tot schade leiden.
- Zie de specificaties van het apparaat voor het formaat en de dikte van de notitieblaadjes die u kunt gebruiken. Bedenk ook dat nauwkeurigheid afhankelijk is van de gebruikte notitieblaadjes.
- Trek niet aan de rubberen ring en pak deze niet vast. Trek de ring ook niet omhoog. Als u dit toch doet, kan dat tot schade leiden.

Waarschuwing

- Demonteer de apparaten niet en breng geen aanpassingen aan. Als u dit toch doet, kan dit tot oververhitting van het apparaten heet worden, er brand, elektrische schokken of andere verwonden veroorzaken, waaronder lichamelijk letsel. Demontage van het apparaat maakt de garantie ongeldig.
- Voorkom beschadigingen aan de USB-kabel. Plaats geen zware voorwerpen op de kabel, buig de kabel niet te hard en te vaak om, en ook de aansluiting van de kabel niet. Er kan brand, storing of een elektrische schok ontstaan door een beschadigde of gescheurde USB-kabel, of doordat een USB-kabel in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Stel de apparaten niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Als u dit toch doet, kan dat leiden tot storingen of elektrische schok. Als er vloeistof op het apparaat is gemorst, dient u het apparaat niet meer te gebruiken, de stroomvoorziening uit te schakelen en contact op te nemen met uw distributeur of het Wacom Customer Support Center.
- Plaats geen metalen of vreemde voorwerpen in openingen van het apparaat of aansluitpunten. Als u dit toch doet, kan dat tot storingen, elektrische schokken of brandschade leiden.
- Bewaar het product van buiten het bereik van kinderen. Als u dit niet doet, kan dat tot gevolg hebben dat kinderen dit zij losgesnakte onderdelen inslikken.
- Schakel de stroomvoorziening uit voordat u het apparaat reinigt.
  Gebruik voor het reinigen geen alcohol of andere organische oplosmiddelen of neutrale reinigingsmiddelen, omdat deze kunnen leiden tot kleurveranderingen of andere beschadigingen. Dergelijke schade vervalt niet gedekt door de fabrieksgarantie.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in de volgende omgevingen:
  - Omgevingen met sterke temperatuurwisselingen.
  - Omgevingen die onderhevig zijn aan temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden die buiten de aanbevolen gebruiksvoorwaarden vallen (zoals buiten of in voertuigen).
  - Omgevingen met veel stof.
  - In de buurt van open vuur.
- Het apparaat bevat metalen onderdelen. Als u symptomen van metaalallergie opmerkt tijdens het gebruik, dient u het apparaat niet meer te gebruiken en direct contact op te nemen met uw arts.

Opgelet

- Plaats het apparaat niet op oppervlakken of werkbladen die schudden, trillen of op een andere manier onstabiel zijn.
- Andere voorzorgsmaatregelen:
  - Plaats geen metalen voorwerpen boven op het apparaat en gebruik het apparaat bijvoorbeeld niet op metalen tafels. Houd het toestel uit de buurt van magneten en magnetische velden. Als u dit toch doet, kan dat leiden tot storingen, defecten of schade.
  - Gebruik de pen niet als de penpunt is vervormd of verbogen. Als u dit toch doet, kan dat leiden tot een incorrecte werking van de pen. Oefen tijdens het gebruik van de pen geen overmatige druk uit op de penpunt. Zorg er ook voor dat de penpunt niet vervormt of buigt.
  - Laat dit apparaat niet vallen en sla er niet mee tegen harde voorwerpen. Als u dit toch doet, kan dat tot schade leiden.
  - Gebruik geen andere penpuntverwijderaars of inktpenpunten dan die door Wacom zijn opgegeven. Als u dit toch doet, kan dat tot schade leiden.
  - Zorg ervoor dat de pendop correct op de pen is aangebracht, om te voorkomen dat er druk op de penpunt wordt uitgeoefend tijdens het opbergen of vervoeren van de pen.
  - Laat het apparaat niet voor langere periodes op dezelfde plek liggen. Als u dit toch doet, kan dat bijvoorbeeld leiden tot kleurveranderingen van bureaus en andere oppervlakken.
- Wacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen of schade aan of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van het apparaat.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot Bluetooth-apparaten

- Toestellen die met Bluetooth-producten zijn gekoppeld kunnen storingen veroorzaken aan apparatuur die wordt gebruikt in vliegtuigen of andere soortgelijke vormen. Gebruikers zijn daarom verplicht om alle apparatuur die beschikt over radiocommunicatie tijdens vluchten uit te schakelen.
- Het apparaat veroorzaakt mogelijk storing bij of schade aan andere elektronische apparatuur. In sommige gevallen kan de correcte werking van het apparaat ook worden verstoord door andere apparaten die over radiocommunicatie. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld op locaties waar het gebruik ervan verboden is, om interferentie van het apparaat storingen veroorzaakt bij andere elektronische apparatuur. Wacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade.

PRODUCTSPECIFICATIES

Algemeen

Bedrijfstemperatuur	5 tot 40 °C
Accoopladentemperatuur	5 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot +60 °C
Temperatuur bij opslag voor een langere periode	-20 tot +50 °C
Tot 1 maand	-20 tot +40 °C
Tot 3 maanden	-20 tot +40 °C
Tot 1 jaar	-20 tot +25 °C
Relatieve vochtigheid bij gebruik	30% tot 80%
Relatieve vochtigheid bij opslag	30% tot 90%
Afmetingen (B x L x D)	CDS-600C: circa 200,5 x 253,1 x 21,1 mm.
	CDS-600G circa 202,0 x 253,1 x 17,4 mm.
	CDS-600P: circa 205,5 x 253,1 x 29,5 mm. (Met pen en

Предупреждение

Не следует разбирать или модифицировать устройства. Несоблюдение данного требования может привести к нагреванию, возгоранию, поражению электрическим током или другим повреждениям, включая получение трав.
Разборка устройства приведет к аннулированию гарантии.
- Избегайте повреждения USB-кабеля. Не кладите на кабель тяжелые предметы, не сгибайте его сильно в одном месте несколько раз, не нажимайте слишком сильно на кабельный разъем. Повреждение или разрыв USB-кабеля, попадание на него воды или других жидкостей могут привести к коротким замыканиям, поражению электрическим током или возгоранию.
Не подвергайте устройства воздействию воды или других жидкостей. Несоблюдение данного требования может привести к нарушению функционирования или поражению электрическим током. В случае попадания жидкости на устройство прекратите работу с ним, отключите электропитание и обратитесь к дистрибьютору или в центр поддержки клиентов Wacom.
- Не оставляйте металлические или посторонние предметы в отверстии или разъеме на устройстве. Несоблюдение данного требования может привести к нарушению функционирования, поражению электрическим током или повреждению в результате возгорания.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Если вы не будете соблюдать данное требование, дети могут оснащаться компоненты устройства и случайно проглотить их.
- Отключайте питание перед очисткой устройства. Не используйте спирторосодержащие и другие органические растворители или нейтральные моющие средства, поскольку они могут вызвать изменение цвета или другие повреждения. На такие повреждения не распространяется гарантия производителя.
- Запрещается использовать или хранить устройство в следующих условиях:
- В местах с резкими колебаниями температуры.
- В местах, в которых температура и влажность выходят за пределы диапазонов, указанных в условиях эксплуатации (например, на улице или внутри транспортных средств и т. д.).
- В пыльном помещении.
- Вблизи открытого пламени.
- В устройстве содержатся металлические компоненты. В случае возникновения симптомов аллергии на металл при эксплуатации устройства следует прекратить его использование и незамедлительно обратиться к врачу.

Внимание

- Не следует размещать устройство или работать с ним на шатающихся, наклонных, вибрирующих или других неустойчивых рабочих поверхностях.
- Прочие меры предосторожности:
- Не кладите на устройство металлические предметы и не размещайте его на металлических столах и т. д. Не подвергайте устройство воздействию магнитов и магнитных полей. Несоблюдение данного требования может привести к нарушению функционирования или повреждению.
- Не используйте перо, если его наконечник деформирован или погнут. Несоблюдение данного требования может привести к нарушению функционирования пера. Не допускайте чрезмерного давления на наконечник при работе с пером. Кроме того, не допускайте его деформации или отгибания.
- Не роняйте устройство и не подвергайте его ударам о твердые предметы. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению.
- Не используйте чернильные наконечники и пластиковые ручки для замены наконечника, если они не рекомендованы к использованию компанией Wacom. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению.
- Следует правильно надевать колпачок на перо, чтобы предотвратить давление на наконечник пера при хранении или транспортировке.
- Не оставляйте устройство в одном и том же месте на продолжительное время. Несоблюдение данного требования может привести к выцветанию и т. д. рабочих сторон и других поверхностей.
- Компания Wacom не несет ответственности за нарушение целостности, повреждение или потерю данных вследствие использования устройства.

Меры предосторожности, относящиеся к устройствам Bluetooth

- Устройства с поддержкой Bluetooth могут вызывать помехи для оборудования, использующего электричество и на других видах техники. Таким образом, пользователи обязаны отключать все устройства радиосвязи, находясь в самолетах.
- Использование устройства может привести к возникновению помех или к повреждению другого электронного оборудования. В ряде случаев работа другого устройства радиосвязи может прервать или нарушить функционирования устройства. Следует обязательно отключать устройство в местах, где его использование запрещено, во избежание создания помех для работы другого электронного оборудования. Компания Wacom не несет ответственности за повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Общие

Рабочая температура:	от 5° до 40 °C (от 41° до 104 °F)
Температура зарядки батареи:	от 5° до 40 °C (от 41° до 104 °F)
Температура хранения:	от 5° до 40 °C (от 41° до 104 °F) от -20° до 60 °C (от -4° до 140 °F)
Температура долговременного хранения до 1 месяца:	от -20° до 50 °C (от -4° до 122 °F)
до 3 месяцев:	от -20° до 40 °C (от -4° до 104 °F)
до 1 года:	от -20° до 25 °C (от -4° до 104 °F)
Уровень относительной влажности при эксплуатации:	от 30% до 80% относительной влажности
Уровень относительной влажности при хранении:	от 30% до 90% относительной влажности
Размеры (Ш x Д x Г):	CDS-600C 200,5 x 253,1 x 21,1 мм (приблизительно) CDS-600G 200,0 x 253,1 x 17,4 мм (приблизительно) CDS-600P 205,5 x 253,1 x 29,5 мм (приблизительно) (включая перо и стандартный блокнот, без выступов) Перо: 148,7 x 10,0 до 11,0 мм (приблизительно)(включая колпачок, без выступов)
Вес:	CDS-600C: 580 г; CDS-600G: 535 г; CDS-600P: 670 г (приблизительно) Перо: 22 г (приблизительно) (включая колпачок)
Тип передачи данных:	технология Bluetooth® Smart
Скорость передачи данных:	133 пакета/с
Требования к электропитанию:	5 В постоянный ток через порт USB типа A (порт) на Micro-USB типа B (устройство)
Тип батареи:	литий-полимерный аккумулятор
Время зарядки:	2,5 ч (в стандартных условиях)
Время непрерывной работы:	8 ч (в стандартных условиях)
Потребляемая мощность:	обычная работа: 50мА, approximate режим заряжания: 400mA, approximate
Уровни давления:	1024 уровня
Поддерживаемая толщина бумаги:	5 мм (приблизительно) 50 листов обычной бумаги
Поддерживаемый размер бумаги (макс.) (Ш x Г)	148 x 210 мм

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ (ЕВРОПА, АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК)

Компания WACOM гарантирует Вам как первому покупателю, (а дальнейшим именуемому «Вы» или «покупатель»), что аппаратная часть продукта не будет обнаруживать дефектов материалов и качества изготовления при условии правильной эксплуатации и обслуживания в течение гарантийного срока в 2(Two) (2) ГОДА, начиная со дня приобретения, при условии, что продукт не находился в использовании до момента приобретения. Дефекты изнашиваемых частей (например, чернильных картриджей и батарей) в результате естественного износа не подлежат действию гарантии. Более того, WACOM гарантирует, что носители данных, поставляемые вместе с продуктом, не обнаруживают дефектов материалов и качества изготовления при нормальном использовании в течение ШЕСТИ (6) MECHЕЦЕВ со дня приобретения.
При обнаружении дефекта в период действия гарантии продукт — за исключением пункта IV0 — следует незамедлительно вернуть по месту покупки в оригинальной упаковке и при этом предоставить сведения о своем имени, адресе и номере телефона, описание проблемы и копию оригинала чека. Потребитель несет ответственность за любой возможный ущерб или утерю продукта во время передачи продукта в место покупки с этой целью. Исключительной обязанностью и полной ответственностью WACOM по условиям настоящей гарантии является, по выбору компании WACOM, ремонт или замена оборудования или его частей, которые окажутся дефектными и были возвращены в течение действующего гарантийного срока. Компания WACOM не гарантирует ремонт или замену продукта в следующих случаях: (а) продукт был поврежден вследствие несчастного случая, нарушения условий эксплуатации, недоупустимого использования, неосторожности или несанкционированной попытки изменения или ремонта; (б) при эксплуатации или хранении продукта были нарушены рекомендации компании WACOM; (в) повреждения были вызваны естественным процессом износа компонентов продукта; или (г) наклейка с серийным номером, прикрепленная в компании WACOM, была удалена или содержала неразборчивые сведения.
Любые описания, рисунки, характеристики, примеры, модели, уведомления или аналогичные материалы, предоставленные при покупке изделия, не могут быть истолкованы как гарантия того, что изделие будет удовлетворять или соответствовать Вашим требованиям. Вдобавок, предоставляемая заказом, остается без изменений. Вы можете обжаловать дефекты продукта на основании соответствующих законных положений. Компания WACOM несет ответственность только за свои действия и за действия своих уполномоченных представителей, в случае если или материальное обязательство по контракту было виновно нарушено способом, который подвер риску цель данного контракта, или если убыток был нанесен в результате действий на международной арене или упущений или чрезвычайной небрежности.
Материальное обязательство по контракту является обязательством, неотъемлемым для надлежащего исполнения контракта, на которое (исполнение) стандартно полагается вторая сторона. В случае, если причиной рассматриваемого нарушения подобного материального обязательства является не намеренная или чрезмерная небрежность, то ответственность стороны будет ограничена убытками, стандартно прописанными в контракте, которые были в разумной степени предвидимы во время заключения контракта. Если в какой-то области данным Правила исключают или ограничивают ответственность, то данное условие также будет справедливо и в случае личной ответственности должностных лиц заинтересованной стороны, их работников, представителей и субподрядчиков. Положения закона об ответственности за продукцию (Produkthaftungsgesetz) остаются без изменений.
Если при проверке иска, поданного в соответствии с данными гарантийными обязательствами, отмечается, что он находится за пределами разрешенного периода времени или не покрывается данными гарантийными обязательствами, или продукт не содержит дефектов, то покупатель возместит компании WACOM связанные с этим расходы.
Настоящая ограниченная гарантия применяется, если зарегистрированный офис поставщика находится в странах ЕС или в Исландии, Норвегии, Джерси, Швейцарии, России, Украине, Украине, Сербии, Турции, Турции, Сирии, Ливане, Иордании, Израиле, Египте, ОАЭ, Эмиратах, Катаре и ЮАР.
Данная гарантия подчиняется законодательству Германии. Однако применяемость конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров не ясным образом исключается. Город Кренфельд, Германия, является единственной зоной юрисдикции для подачи всех исков, возникающих на основе данных контрактных отношений, и разрешением всех споров между сторонами, возникающих на основе создания, действия или прекращения действия данных контрактных отношений, при условии, что покупатель представляет собой торговца, законную организацию или фонд, подчиняющийся действию публичного права. Соглашение о юрисдикции также распространяется, чьи основная юрисдикция находится за пределами Германии. Соглашение о юрисдикции утрачивает силу, если в соответствии с правовыми нормами для конкретного случая требуется установить другое единое место юрисдикции. Кроме того, компания WACOM вправе начать судебное разбирательство против покупателя, офиса клиента.
В случае если одно из положений настоящей ограниченной гарантии утрачивает силу, это не отражается на действительности других положений, полностью или частично.
В случае недействительности какого-либо положения, вместо него должны быть применены наиболее близкие по своему содержанию справедливые предписания. При возникновении вопросов по поводу данного Соглашения или при необходимости сообщить о компании WACOM по другому поводу, пишите на адрес:
WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
GERMANY (Германия)

(PL)

Ważne informacje o produkcie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ważne informacje o tym produkcie

- Urządzenie nie jest przeznaczone do ochrony terminali przed uszkodzeniem w wyniku upadku itp. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia terminalu w razie jego uszkodzenia itp.
- Nie wolno wciskać żadnych przedmiotów ani notesów na siłę gdy okazji (jak również do szczeliny na pióro). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Wielkość i grubość notesów, których można używać, należy sprawdzić w specyfikacjach urządzenia. Należy także pamiętać, że dokładność jest uzależniona od czynników takich jak:
- Nie wolno chwytać, podnosić ani na siłę ciągnąć gumowego pierścienia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Ostrzeżenie

- Nie wolno demontować ani modyfikować urządzeń. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować nagrzewanie się urządzenia, wybuch pożaru, porażenie prądem elektrycznym lub inne uszkodzenia, łącznie z obrażeniami ciała. Demontaż urządzenia oznacza utratę gwarancji.
- Należy uważać, by nie uszkodzić przewodu USB. Na przewodzie nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów, nie wolno też mocno zginać przewodu ani silnie obciążać jego złącza. Uszkodzenie lub przerwanie przewodu USB powoduje zwarć z wodą lub innymi płynami może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia, porażenie prądem elektrycznym lub wybuch pożaru.
- Nie wolno narażać urządzeń na działanie wody ani innych płynów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli na urządzenie będzie spryskane płyn, należy zaprzestać korzystania z urządzenia, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z dystrybutorem lub centrum obsługi klienta firmy Wacom.
- Do otworu urządzenia ani do złącza nie wolno wkładać metalowych przedmiotów ani ciał obcych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia, porażenie prądem elektrycznym lub spalenie urządzenia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować przypadkowe połknięcie przez dzieci podzespołów lub części odłączonych od produktu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyłączyć jego zasilanie.
Nie wolno używać alkoholu, innych rozpuszczalników organicznych ani neutralnych detergentów, ponieważ mogą one spowodować zmianę koloru lub inne uszkodzenie. Tego rodzaju uszkodzenie nie jest objęte gwarancją producenta.
- Urządzenia nie wolno używać ani przechowywać w następujących miejscach:
- W środowiskach podatnych na duże wahania temperatury.
- W środowiskach, w których temperatura i wilgotność przekraczają określone warunki użytkowania (na przykład poza budynkami lub w wnętrzach pojazdów itp.).
- W środowiskach narażonych na pył i kurz.
- W pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenie zawiera metalowe podzespoły. Jeśli podczas użytkowania wystąpią objawy uczulenia na metal, należy zaprzestać użytkowania i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Uwaga

- Nie wolno kłaść ani używać urządzenia na niestabilnych, pochylonych lub drgających powierzchniach lub blatach.
- Pozostałe środki ostrożności:
- Nie wolno umieszczać metalowych przedmiotów na powierzchni urządzenia ani używać urządzenia na powierzchni metalowych stołów itp. Urządzenie należy chronić przed magnesami i działaniem pól magnetycznych.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zakłócenia, niewłaściwe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno używać pióra, jeśli jego wkład jest pomarszczony lub wygięty. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować niewłaściwe działanie pióra. Podczas używania pióra nie wolno zbyt mocno naciskać wkładu. Należy także upewnić się, że wkład nie jest nierówny ani wygięty.
- Nie wolno spuszczać urządzenia ani uderzać nim twardych przedmiotów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno używać wkładów ani narzędzi do wyjmowania wkładów innych niż zalecane przez firmę Wacom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Aby zapobiec naciskowi na wkład podczas przechowywania lub transportowania pióra należy prawidłowo zabezpieczyć go zatyczką pióra.
- Nie wolno zostawiać urządzenia na długo w jednym miejscu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować odbarwienie itp. pulpitów i innych powierzchni.
- Firma Wacom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zadrapania, uszkodzenia lub utratę danych w wyniku korzystania z urządzenia.

Środki ostrożności dotyczące urządzeń Bluetooth

- Urządzenia połączone z produktami Bluetooth mogą zakłócać przyrządy używane w samolotach i innych środkach transportu. Z tego powodu podczas podróży samolotem użytkownicy mają obowiązek wyłączyć wszystkie urządzenia korzystające z komunikacji radiowej.
- Istnieje możliwość, że urządzenie będzie zakłócać działanie lub spowoduje uszkodzenie innych urządzeń elektronicznych. Istnieją takie sytuacje, w których inne urządzenia korzystające z komunikacji radiowej mogą powodować niewłaściwe działanie tego urządzenia. Aby zapobiec zakłóceniu działania innych urządzeń elektronicznych w miejscach, w których korzystanie z urządzenia jest zabronione, należy wyłączyć urządzenie. Firma Wacom nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Ogólne

Temperatura pracy	od 5 do 40°C (od 41 do 104°F)
Temperatura ładowania akumulatora	od 5 do 40°C (od 41 do 104°F)
Temperatura przechowywania	od -20 do +60°C (od -4 do 140°F)
Temperatura przechowywania przez dłuższy czas do 1 miesiąca	od -20 do +50°C (od -4 do 122°F)
do 3 miesięcy	od -20 do +40°C (od -4 do 104°F)
do 1 roku	od -20 do +25°C (od -4 do 104°F)
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	od 30% do 80%
Dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	od 30% do 90%
Wymiary (szer. x dł. x gł.):	CDS-600C 200,5 x 253,1 x 21,1 mm, przybliżone CDS-600G 202,0 x 253,1 x 17,4 mm, przybliżone CDS-600P 205,5 x 253,1 x 29,5 mm, przybliżone (z dołączonym piórem i standardowym notesem, bez występu) Pióro: 148,7 x 10,0–11,0 mm, przybliżone (z zatyczką, bez występu)
Waga	CDS-600C: 580 g, CDS-600G: 535 g, CDS-600P: 670 g, przybliżona Pióro: 22 g, przybliżona (z zatyczką)
Typ transmisji	Technologia Bluetooth® Smart
Szybkość transmisji danych	133 pops.
Zasilanie	Napięcie stałe 5 V portu USB
Złącze	USB typu A (port) do Micro B (urządzenie)
Typ akumulatora	Akumulator litowo-polimerowy
Czas ładowania	2,5 godz. (typowo)
Czas ciągłej pracy	8 godz. (typowy)
Pobór prądu	Normalny: 50mA, approximate Ładowanie: 400mA, approximate
Poziomy nacisku	1024 poziomy
Grubość obsługiwanego papieru	5 mm (ok. 50 stron zwykłego papieru)
Rozmiar obsługiwanego papieru (maks.)	(szer. x gł.) 148 x 210 mm

消費電力	通常使用: 50mA, approximate 充電: 400mA, approximate
筆圧レベル	1,024レベル
サポートされる紙の厚さ	5mm程度(50枚程度の用紙で約50〜55)
サポートされる用紙サイズ(最大)	148 x 210 mm

保証規定

1. お客様がご使用になられる弊社製品に同梱されている取扱説明書やネット上のテクニカル等の注意書きなどに従い、正しく使用されていたにもかかわらず通常の使用状態でその製品に故障が発生した場合には、無償で修理させていただきます。パッドウェブとは本体とそのペン部品などが、ペンタブレット、タッチパッド、タッチスクリーン等、および関連する周辺機器を含みます。
2. 下記の場合は保証対象外とします。
(1) 必ず購入日から5ヶ週間以内にワコムサポートセンターにご連絡ください。ワコムサポートセンターへ、製品不良であることが確認された場合のみ製品の交換を お受けします。お客様自身で判断しないでください。ご連絡なしに直接お送りいただいた製品は、ご返品・交換・修理・代替品の提供などの対応ができかねますのでご了承ください。
(2) 1. 通常使用の場合は、1. に準ずるものとします(修理扱いになります。)
3. 次に挙げる場合には、保証期間中であっても保証の対象とはなりません。
(1) 誤った使用方法による故障や損傷。
(2) お買い上げ後の落下などによる故障や損傷。
(3) お客様が改造を施されたり、または分解されたりされた故障や損傷。
(4) 災害、あるいは異常電圧などの外部要因による故障や損傷。
(5) 接続している他の機器の故障に起因して本製品に故障を生じた場合。
(6) 製品購入日と販売店名が分かる書類(レシート・納品書等)のご提示がない場合。
4. 本製品の修理を依頼される場合は、ワコム製以外の他の機器を取り外してからお送りください。
5. 故障等により本製品を修理に送れたりご代替用品お客様がご負担ください。お客様へ の返品費用は弊社が負担とさせていただきます。故障によりお製品の修理または代替品を行う場合は、通常形状、機能しないもの、機能して不良のものでいずれも、ご連絡に従順した場合は弊社は本国内においてのみ有効です。
7. 弊社は本製品の運用を理由とする損失や逸失利益などについてまでは責任を負いません。

사용 설명서

중요 사항

이 제품에 대한 중요 정보

- 본 장치는 떨어지거 단자가 손상되는 등의 사고에 대비하여 설계되지 않았으니 유의하시기 바랍니다. 장치를 떨어뜨리거나 사고가 발생하는 경우 보증이 무효화됩니다.
- 물품이나 노트를 주어서는 또는 장치에 넣을 수 있는 것보다 많이 넣지 말지 마십시오. 이렇게 하는 경우 물품 경우 손상이 발생할 수 있습니다.
- 사용할 수 있는 노트의 크기와 두께를 알아보려면 장치의 사양을 확인하십시오. 또한, 정확도는 사용 중인 노트에 따라 다릅니다.
- 고무 링을 핀 잡기나 들어올리거나 세게 당기지 마십시오. 이렇게 하지 않으면 손상될 수 있습니다.

경고

- 장치를 분해하거나 개조하지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 발열, 화재, 감전 또는 부상을 비롯한 기타 피해가 발생할 수 있습니다. 장치를 분해하는 경우 보증이 무효화됩니다.
- USB 케이블이 손상되지 않도록 주의하십시오. 케이블 위에 무거운 물체를 올려놓거나 케이블을 반복해서 날카롭게 구부리거나 케이블 커넥터에 과도한 힘을 가하지 마십시오. USB 케이블이 손상되거나 절어지거나, 물 또는 기타 액체와 접촉 경우 오작동, 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 장치가 물이나 기타 액체에 닿지 않도록 하십시오. 이를 지키지 않을 경우 오작동이나 감전 등의 사고가 발생할 수 있습니다. 장치에 액체를 흘린 경우 즉시 전원을 끄고 Wacom 고객 지원 센터에 문의하십시오.
- 장치 개구부나 커넥터 단자에 금속 물체나 이물질이 넣지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 오작동, 감전 또는 화재 등의 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 이를 지키지 않을 경우 어린이가 제품에서 떨어져나온 구성품이나 부품을 삼키는 경우 발생할 수 있습니다.
- 장치를 청소하기 전에 전원 공급을 차단하십시오. 알코올 기타 유기용제 또는 중성 세제는 변색 또는 기타 손상을 일으킬 수 있습니다. 이러한 손상에 대한 보증은 Wacom에 보관 지침을 준수하지 않고 제품을 부적절하게 사용하는 경우 발생할 수 있습니다. 이러한 손상에 대한 보증은 적용되지 않습니다.
- 다음과 같은 환경에서 장치를 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 온도 차가 심한 환경.
- 양지와 서늘 또는 반하하기 위치 등 온도차는 온도 및 습도 범위에 해당하는 환경.
- 먼지가 많은 환경.
- 장치에는 금속 구성품이 포함되어 있습니다. 사용 중에 금속 알레르기 증상이 나타날 경우 사용을 중단하고 의사에 상의하십시오.

주의

- 장치를 튼튼하지는 않으니 경사, 진동이 있거나 그 밖 불안정한 표면 또는 작업대 위에 놓거나 이러한 곳에서 사용하지 마십시오.
- 기타 주의사항:
- 금속 물체를 장치 위에 올려놓거나 금속 테이블 위에서 장치를 사용하지 마십시오. 또한, 자석 또는 자기장의 영향을 받지 않도록 하십시오. 자기 간섭은 기기의 오작동 또는 기타 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 펜촉이 일그러졌거나 휘어진 펜을 사용하지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 펜이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 펜을 써 주실 때에 과도하게 압력을 가하지 마십시오. 또한 펜촉이 휘어지거나 휘지 않았는지 확인하십시오.
- 펜 팁을 펜 홀더에 끼울 때는 펜 팁이 휘지 않도록 주의하십시오.
- 본 장치를 제자리에 놓아서는 안 되는 장소에 두지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 장치가 떨어져 파손될 수 있습니다.
- 장치를 오랜 시간 동안 같은 위치에 두지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 책상과 다른 표면이 퇴색될 수 있습니다.

Bluetooth 장치 관련 주의사항

- Bluetooth 제품을 사용할 장치와 장치는 항공기와 기타 운송 수단에서 사용되는 장비에 방해가 될 수 있습니다. 따라서 사용자는 비행기로 이동할 때 모든 무선 통신 장치의 전원을 꺼야 합니다.
- 장치가 다른 전자 장치에 방해가 지시나 손상을 일으킬 수 있습니다. 다른 무선 장치 사용 중인 경우에 또 장치가 오작동을 일으키는 경우도 있습니다. 다른 전자 장치에 방해가 되지 않도록 사용이 금지되어 있는 장소에서는 장치의 전원을 꺼 두십시오. Wacom은 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

제품 사양

일반	
작동 온도	섭씨 5~40도 (41~104°F)
배터리 충전 온도	섭씨 5~40도 (41~104°F)
보관 온도	섭씨 -20~60도 (41~104°F)
장기 보관 온도	
1개월까지	섭씨 -20~50도 (-4~122°F)
3개월까지	섭씨 -20~40도 (-4~104°F)
1년까지	섭씨 -20~25도 (-4~104°F)
작동 상대 습도	30%~80% RH
보관 상대 습도	30%~90% RH
실제 크기(W x L x D)	CDS-600C 200.5 x 253.1 x 21.1mm CDS-600G 202.0 x 253.1 x 17.4mm CDS-600P 205.5 x 253.1 x 29.5 mm (펜 및 손 노트 패드 제외, 돌출부 제외) 펜: 10 148.7 x 10.0~11.0mm (두껍 포함, 돌출부 제외)
무게	CDS-600C: 약 580 g, CDS-600G: 약 535 g, CDS-600P: 약 670 g 펜: 약 22 g(무명 포함)
전송 유형	Bluetooth® Smart 기술
데이터 전송률	133pps
전력 요구 사항	USB 포트에서 DC 5V
커넥터	USB 유형 A(포트) 마이크로 B(장치)
배터리 유형	리튬 폴리머 배터리
충전 시간	2.5 시간(일반)
지속 작동 시간	8 시간(일반)
전력 소비량	정상: 50mA, approximate 충전 중: 400mA, approximate
압력 레벨	1024 레벨
펜촉 유효 직경	5mm(일반) 용지의 약 50매이지 분량
지원 용지 크기(최대) (W x D)	148 x 210mm

제한된 보증

(아시아 태평양 지역)

Wacom Co., Ltd.는 본 제품의 정품을 소매 매입한 날로부터 1년 동안 최초 소비자 구매자에게 제품이 결함이 없음을 보증합니다. 보증 기간 내에 제품 및 기술상의 결함이 없음을 보증합니다. 구매 날짜는 영수증(구매 증명서) 사본으로 증명해야 합니다. 보증 기간 내에 소프트웨어를 제외하고 제품에 결함이 있는 경우 Wacom은 교체 제품 또는 유사한 제품 또는 동등한 제품을 무료로 제공하거나 수리하거나 교체할 권리가 있습니다. 이러한 수리 또는 교체 서비스에 대한 비용은 없습니다. 교체된 제품 또는 부품은 Wacom의 재산이 됩니다. 교체된 제품 또는 부품은 Wacom의 재산이 됩니다. 교체된 제품 또는 부품은 Wacom의 재산이 됩니다.

- 제품을 어떠한 방식 또는 수단으로 개조하거나 변경하거나 분해하거나 수리하거나 변경하거나 분해하거나 수리하거나 변경하거나 분해하거나 수리