SuperMini GO 说明书
尺寸：60*90mm(展开尺寸：300*180mm)
材质：105g哑粉纸，哑膜，风琴折，单黑

ZENDURE
Get Charged. Get Going.

SuperMini GO Power Bank

USER MANUAL | BENUTZERHANDBUCH | MANUEL UTILISATEUR | MANUALE UTENTE | MANUAL DE USUARIO | GEBRUIKSHANDLEIDING | CHAŁWATUA | ユーザーマニュアル | 用户手册 | 用户手冊 | 사용 설명서 | دليل المستخدم

ZENDURE
Get Charged. Get Going.

SuperMini GO Power Bank

USER MANUAL | BENUTZERHANDBUCH | MANUEL UTILISATEUR | MANUALE UTENTE | MANUAL DE USUARIO | GEBRUIKSHANDLEIDING | CHAŁWATUA | ユーザーマニュアル | 用户手册 | 用户手冊 | 사용 설명서 | دليل المستخدم

Produktübersicht | Présentation du produit | Descripción del Producto | Scarpera do produto | Productoverzicht | Продукт Обзор | 製品概要 | 产品简介 | 產品簡介 | 제품 개요 | نظرة عامة على المنتج



① Button | Taste | Bouton | Pulsante | Botón | Knapp | Pánika | 電源ボタン | 按键 | 按鍵 | 버튼 | زر

② Magnetic Wireless Charger | Magnetisches drahtloses Ladegerät | Chargeur sans fil magnétique | Caricatore wireless magnetico | Cargador inalámbrico magnético | Magnetisch draadloos laadstation | Магнитная беспроводная зарядка | 磁性无线充电器 | 磁性無線充電器 | 자석식 무선 충전기 | شاحن لاسلكي مغناطيسي

③ LCD Screen | LCD Bildschirm | Ecran LCD | Schermo a cristalli liquidi | Pantalla LCD | LCD-scherm | LCD-экран | LCD屏幕 | 液晶屏 | LCD 화면 | شاشة العرض البلورية من النوع السائل

④ USB-C Port (Input/Output) | USB-C-Port (Eingang/Ausgang) | Port USB-C (entrée/sortie) | Porta USB-C (ingresso/uscita) | Puerto USB-C (entrada / salida) | USB-C-poort (ingang/ uitgang) | USB-C порт (вход/выход) | USB-C端口（输入/输出） | USB-C 端口（輸入/輸出） | USB-C 포트 (입력/출력) | منفذ USB-C (إدخال/إخراج)

⑤ USB-A Port(Output) | USB-A-Port (Ausgang) | Port USB-A (sortie) | Porta USB-A (uscita) | Puerto USB-A (salida) | USB-A-poort (uitgang) | USB-A порт (выход) | USB-A端口（输出） | USB-A 端口（輸出） | USB-A 포트 (출력) | منفذ USB-A (إخراج)

LCD Screen
LCD Bildschirm | Ecran LCD | Schermo a cristalli liquidi | Pantalla LCD | LCD-scherm | LCD-экран | LCD屏幕 | 液晶屏 | LCD 화면 | شاشة العرض البلورية من النوع السائل

Press the power button to activate | Drücken Sie auf die Netztaste, um sie zu aktivieren | Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer | Premi il tasto di accensione per attivare | Druk op de aan/uit-knop om te activeren | Pulse el botón de encendido para activar | Druk op de aan/uit-knop om te activeren | Нажмите кнопку питания для активации | 按电源按钮启动 | 按電源按鈕啟動 | 전원 버튼을 눌러 활성화 | اضغط على زر التشغيل للتنشيط

Indicates the current mode | Zeigt den aktuellen Modus an | Indique le mode actuel | Indica la modalità corrente | Geeft de huidige modus aan | Показывает текущий режим | 指示当前模式 | 指示當前模式 | 현재 모드를 표시합니다 | يشير إلى الوضع الحالي

Indicates wireless charging | Zeigt das drahtlose Aufladen an | Indique la charge sans fil | Indica la ricarica wireless | Geeft draadloos opladen aan | Указывает беспроводную зарядку | 指示无线充电 | 指示無線充電 | 무선 충전을 나타냅니다 | يشير إلى الشحن اللاسلكي

Flashing rapidly: Input | Schnell blinkend: Eingang | Clignote rapidement : Entrée | Lampeggia rapidamente: Ingresso | Knippert snel: Ingang | Быстро мигает: Вход | 快速闪烁：输入 | 快速閃爍：輸入 | 빠르게 깜박임: 입력 | يومض بسرعة: الإدخال

Flashing slowly: Output | Langsam blinkend: Ausgang | Clignote lentement : Sortie | Lampeggia lentamente: Uscita | Knippert langzaam: Uitgang | Медленно мигает: Выход | 缓慢闪烁：输出 | 緩慢閃爍：輸出 | 천천히 깜박임: 출력 | يومض ببطء: الإخراج

Indicates battery level | Zeigt den Akkustand an | Indique le niveau de la batterie | Indica il livello della batteria | Geeft het batterijniveau aan | Показывает уровень заряда батареи | 指示电池电量 | 指示電池電量 | 배터리 잔량을 표시합니다 | يشير إلى مستوى البطارية

The display will turn off after 15 seconds. Press the power button again to reactivate it. | Nachdem die Anzeige für 15 Sekunden aktiv war, wird sie ausgeschaltet. Drücken Sie zum Reaktivieren erneut den Netzschalter. | L'écran s'éteint après 15 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour le réactiver. | Lo schermo si spegne dopo 15 secondi. Premere nuovamente il pulsante di accensione per riattivarlo. | Het scherm wordt na 15 seconden uitgeschakeld. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het weer in te schakelen. | Экран выключится через 15 секунд. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы снова включить его. | 显示屏将在 15 秒后关闭。再次按下电源按钮即可重新激活。 | 顯示屏將在 15 秒後關閉。再次按下電源按鈕即可重新啟動。 | 15초 후 화면이 꺼집니다. 다시 켜려면 전원 버튼을 다시 누르세요. | ستنطفئ الشاشة بعد 15 ثانية. اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لإعادة تنشيطها.

Charging Your Devices Using a Charging Cable
Charging Your Devices Using a Charging Cable
Laden Sie Ihre Geräte mit einem Ladekabel auf
Chargement de vos appareils à l'aide d'un câble de chargement
Carica dei tuoi dispositivi utilizzando un cavo di ricarica
Uw apparaten opladen met een oplaadkabel
Зарядка устройств с помощью кабеля
Ładowanie kablem ładowania urządzeń
充电线为设备充电
使用充電線為裝置充電
충전 케이블을 사용하여 기기 충전하기
شحن أجهزتك باستخدام كابل الشحن

Charging the iPhone 13 Series or later
Laden Sie iPhone 13 oder später auf
Laden Sie iPhone 13 Serie oder später
Charger la série iPhone 13 ou plus tard
Ricarica la serie iPhone 13 o successiva
Oplaadt de serie iPhone 13 of later
Carga el iPhone 13 o serie más reciente
Lade iPhone 13 Serie oder später
iPhone 13 或更新型号充电
iPhone 13 或以後型號充電
iPhone 13 시리즈 이상 충전하기
شحن iPhone 13 أو أحدث

To activate wireless charging, press the power button or place your device on the charger. | Um das drahtlose Laden zu aktivieren, drücken Sie die Netztaste oder legen Sie Ihr Gerät auf das Ladegerät. | Appuyez sur le bouton d'alimentation ou placez votre appareil sur le chargeur pour activer la charge sans fil. | Per attivare la ricarica wireless, premere il pulsante di accensione o posizionare il dispositivo sul caricatore. | Druk op de aan/uit-knop of plaats uw apparaat op de oplader om draadloos opladen te activeren. | Для активации беспроводной зарядки нажмите кнопку питания или поместите устройство на зарядное устройство. | 要激活无线充电，请按电源按钮或将设备放在充电器上。 | 要啟動無線充電，請按電源按鈕或將裝置放在充電器上。 | 무선 충전을 활성화하려면 전원 버튼을 누르거나 충전기에 기기를 올려놓으세요. | لتنشيط الشحن اللاسلكي، اضغط على زر التشغيل أو ضع جهازك على الشاحن.

Low Power Mode
Niedrige Leistungsstufe
Mode de faible puissance
Modalità di bassa Potenza
Modo de baja potencia
Lage stroom
Modo de baixa potência
Режим низкой мощности
Tryb niskiego poboru mocy
低功率模式
低電量模式
저전력 모드
وضع الطاقة المنخفضة

Connect a low-power device with a charging data cable and press the power button twice. You can charge any low-power devices, such as smart watches, Bluetooth headsets, fitness wristbands, etc. Double press the power button again to turn off low current mode.
Verbinden Sie ein Low-Power-Gerät mit einem Lade- / Datenkabel an, doppelklicken Sie auf die Netztaste. Sie können jedes Low-Power-Gerät aufladen, z. B. intelligente Uhren, Bluetooth-Headsets, Fitness-Armbänder usw., doppelklicken Sie erneut auf den Netzschalter, um den Niedrigstromstatus auszuschalten.
Connectez un appareil à faible consommation à l'aide d'un câble de chargement / de données, doublez-clic sur le bouton d'alimentation et la lampe-clignotante s'allume en mode de courant faible. Vous pouvez charger tous les périphériques à faible puissance, tels que les montres intelligentes, les casques Bluetooth, les bracelets de fitness, etc. Double-cliquez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre le mode de courant bas.
Collegare un dispositivo a bassa potenza con un cavo di ricarica / dati, fare doppio clic sul pulsante di accensione e la luce lampeggerà in modalità a bassa corrente. È possibile caricare eventuali dispositivi a bassa potenza, come gli orologi intelligenti, gli auricolari Bluetooth, i polsini per il fitness, ecc. Fare doppio clic sul pulsante di accensione per disattivare la modalità di corrente bassa.

Conecte un dispositivo de bajo potencia con un cable de carga / datos, haga doble clic en el botón de encendido y la luz parpadeará en modo de corriente baja. Puede cargar cualquier dispositivo de bajo potencia, como relojes inteligentes, auriculares Bluetooth, pulseras de acondicionamiento físico, etc. Haga doble clic en el botón de encendido nuevamente para apagar el modo de corriente de baja.
Sluit u een adapter met een laadkabel aan, druk tweemaal op de aan/uit-knop en het lampje knippert in de laagstand. Je kan alles als laagspanning, bijvoorbeeld smarte horloges, Bluetooth-headset, fitnessarmband, etc. Dubbelklikt op de aan/uit-knop opnieuw om de laagstand uit te schakelen.
Подключите устройство с низким энергопотреблением с помощью кабеля для зарядки / передачи данных, дважды нажмите кнопку питания, и индикатор будет мигать в режиме низкого тока. Вы можете заряжать любые устройства с низким энергопотреблением, такие как умные часы, гарнитуры Bluetooth, фитнес-браслеты и т. д. Дважды нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить режим низкого тока.
将低功率设备与充电/数据线连接，双击电源按钮，指示灯将在低电流模式下闪烁。您可以为任何低功率设备充电，例如智能手表、蓝牙耳机、健身腕带等。再次双击电源按钮以关闭低电流模式。
將低功率裝置與充電/資料線連接，雙擊電源按鈕，指示燈將在低電流模式下閃爍。您可以為任何低功率裝置充電，例如智慧手錶、藍牙耳機、健身腕帶等。再次雙擊電源按鈕以關閉低電流模式。
저전력 장치를 충전/데이터 케이블로 연결하고 전원 버튼을 두 번 누르면 저전류 모드에서 표시등이 깜박입니다. 스마트 시계, 블루투스 헤드셋, 피트니스 손목 밴드 등과 같은 저전력 장치를 충전할 수 있습니다. 전원 버튼을 다시 두 번 눌러 저전류 모드를 끕니다.
اتصل بجهاز منخفض الطاقة بكابل شحن / بيانات، واضغط على زر التشغيل مرتين، وسيومض المؤشر في وضع التيار المنخفض. يمكنك شحن أي أجهزة منخفضة الطاقة، مثل الساعات الذكية وسماعات البلوتوث وأساور اللياقة البدنية وما إلى ذلك. اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لإيقاف تشغيل وضع التيار المنخفض.

Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Specifiche | Especificaciones | Specificaties | Характеристики | 规格 | 規格 | 사양 | المواصفات

Capacity	20,000mAh
Input	5V=3A/9V=2.22A, 22.5W Max
Output	5V=4.5A, 9V=2.22A, 12V=1.5A, 22.5W Max
Weight	0.47kg / 1.04lb
Dimensions	95 x 28 x 87 mm
Wireless Output	5V=1.5A/7.5W, 9V=1.67A/15W, 12V=1.5A, 22.5W Max
Total Output	20W Max

Zendure USA Inc.
Phone: (310) 270-0083 (US)
Office Hours: Mon - Fri 8:00 - 17:00 PST
Support / Contact: www.zendure.com/support
Email: support@zendure.com
E-mail für EU: support_de@zendure.com
Designed in the USA | Printed on recycled materials.
MADE IN CHINA

RoHS

FC ID: 2A4ZB-ZGSMGO

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
a) Read all the instructions before using the product.
b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
c) Do not put fingers or hands into the product.
d) Do not use the product in a high temperature or humid environment.
e) Use of a power supply or charger not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
f) Do not use the power bank in excess of its rated rating. Overload could be dangerous and may result in a fire or injury to persons.
g) Use only charging cables that are not damaged or modified. Damaged or modified batteries may explode or constitute behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
h) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
i) Turn off the power bank before connecting to or disconnecting from any electronic device.
j) Do not expose the product to high temperatures or fire.
k) Do not allow the product to come into contact with water this period.
l) Appliance use, clapping or excessive force may cause damage to the product.
m) When disposing of used batteries, please separate batteries with different electrochemical systems from each other. Please follow local laws and regulations for waste disposal.
n) Please note that a discharged battery may cause fire or smoke. Please cover the product and negative and positive leads to achieve insulation, in case of unattended, use, deformation or other abnormal conditions, please stop using this product immediately and keep away.
o) Avoid dropping, bumping, friction and other behaviors that are easy to damage the product.
p) Keep out of reach of children under 3 years old.

DE:
Wichtige Sicherheitsanweisungen
Bei der Verwendung dieses Produkts müssen grundlegende Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:
1) Lesen Sie die Zendure Power Bank vollständig, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
2) Bewahren Sie dieses Produkt an einem sicheren, trockenen Ort auf.
3) Demontieren Sie dieses Produkt nicht in einer hohen Temperatur oder feuchter Umgebung.
4) Verwenden Sie originalen oder zertifizierten Kabel und Ladegeräte.
5) Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt oder verändert wurde.
6) Die Batteriekomponenten müssen bestimmen R / C 1 bis 40 ° C / 32 bis 104 ° F liegen.
7) Das Produkt nicht zerlegen, wenden Sie sich zur Reparatur oder Instandhaltung an den Service. Eine unsachgemäße Montage kann zu einem Risiko von Feuer oder Verletzungen führen.
8) Schalten Sie die Powerbank aus, bevor Sie sie mit einem elektronischen Gerät verbinden oder trennen.
9) Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus.
10) Vermeiden Sie das Anlegen, Stoßen, Reiben und andere Verhaltensweisen, die das Produkt leicht beschädigen.
11) Halten Sie es außer Reichweite von Kindern.

FR:
Consignes de sécurité importantes
Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les éléments suivants :
1) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
2) Rangez ce produit dans un endroit sec et sûr.
3) Ne démontez pas ce produit à haute température ou dans un environnement à forte humidité.
4) Utilisez des câbles et des chargeurs originaux ou certifiés.
5) Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé ou modifié.
6) Les composants de la batterie doivent déterminer R / C 1 à 40 ° C / 32 à 104 ° F.
7) Ne pas démonter le produit, contactez le service pour l'entretien ou la réparation. Un montage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
8) Éteignez la banque d'alimentation avant de la connecter à ou de la déconnecter d'un appareil électronique.
9) Ne pas exposer le produit à des températures élevées ou au feu.
10) Évitez de plier, cogner, frotter et autres comportements susceptibles d'endommager facilement le produit.
11) Tenir hors de la portée des enfants de moins de 3 ans.

IT:
Importanti istruzioni di sicurezza
Quando si utilizza questo prodotto, devono sempre essere seguite le precauzioni di base, inclusi i punti seguenti:
1) Si prega di leggere completamente la Nuova Power Bank prima di utilizzarla per la prima volta.
2) Conservare questo prodotto in un luogo fresco e asciutto.
3) Non smontare questo prodotto in un ambiente ad alta temperatura o umido.
4) Utilizzare cavi e caricatori originali o certificati.
5) Non mettere oggetti metallici vicino il batteria/altre wireless magnetici.
6) I componenti della batteria devono essere compresi tra 0 ° C e 40 ° C / da 32 ° F a 104 ° F.
7) Non smontare, assemblare o modificare il prodotto. Per il servizio o la riparazione di questo prodotto, si prega di cercare personale di supporto qualificato. Il montaggio errato può comportare il rischio di incendio o lesioni personali.
8) Spegnere la power bank prima di collegarlo o scollegarlo da qualsiasi dispositivo elettronico.
9) Non esporre questo prodotto a temperature elevate o fuoco.
10) Si prega di evitare piegare, colpire, sfregare e altri comportamenti facili da danneggiare il prodotto.
11) Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.

ES:
Instrucciones de seguridad importantes
Al usar este producto, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:
1) Por favor, cargue completamente el banco de energía ZENDURE antes de usarlo por primera vez.
2) Almacene este producto en un lugar fresco y seco.
3) No smontes este producto en un ambiente de alta temperatura o húmedo.
4) Utilice cables y cargadores originales o certificados.
5) No coloque ningún objeto metálico en la parte superior del cargador inalámbrico magnético.
6) Los componentes de la batería deben estar entre R / C de 1 a 40 ° C / 32 a 104 ° F.
7) No desmonte, ensamble o modifique el producto. Para el servicio o la reparación de este producto, busque personal de mantenimiento calificado. El ensamblaje incorrecto puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones personales.
8) Apague el banco de energía antes de conectarlo o desconectarlo de cualquier dispositivo electrónico.
9) Evite exponer este producto a altas temperaturas o fuego.
10) No utilice productos que puedan doblarse, golpear, frotar y otros comportamientos que sean fáciles de dañar el producto.
11) Mantenga fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

NL:
Belangrijke veiligheidsinstructies
Bij het gebruiken je altijd de basisvoorzorgsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende:
1) Lees de volledige handleiding van de Zendure Power Bank voordat u deze voor het eerst gebruikt.
2) Bewaar dit product op een koele, droge plaats.
3) Haal dit product niet uit elkaar in een omgeving met hoge temperatuur of vochtigheid.
4) Gebruik alleen originele of gecertificeerde kabels en opladers.
5) Gebruik dit product niet als het beschadigd of gewijzigd is.
6) De batterijcomponenten moeten worden bepaald R / C 1 tot 40 ° C / 32 ° F tot 104 ° F liggen.
7) Haal het product niet uit elkaar, neem voor onderhoud of reparatie contact op met de service. Onjuiste montage kan leiden tot een risico op brand of letsel.
8) Schakel de powerbank uit voordat u deze aansluit op of loskoppelt van een elektronisch apparaat.
9) Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen of vuur.
10) Vermijd het buigen, slaan, wrijven en andere gedragingen die het product gemakkelijk beschadigen.
11) Buiten bereik van kinderen houden.

RU:
Важные инструкции по безопасности
При использовании этого продукта необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
1) Прочтите все инструкции перед использованием продукта.
2) Для снижения риска травмы необходимо внимательное наблюдение за детьми, когда продукт используется рядом с ними.
3) Не кладите пальцы или руки в продукт.
4) Не используйте продукт в условиях высокой температуры или влажности.
5) Использование источника питания или зарядного устройства, не рекомендованного или не продаваемого производителем аккумуляторной батареи, может привести к возгоранию или травме.
6) Не используйте аккумулятор сверх его номинальной мощности. Перегрузка может быть опасной и привести к возгоранию или травме.
7) Используйте только неповрежденные или немодифицированные кабели для зарядки. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут взорваться или привести к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.
8) Не разбирайте аккумулятор. При необходимости обслуживания или ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Неправильная повторная сборка может привести к риску возгорания или травмы людей.
9) Выключите аккумулятор перед подключением к любому электронному устройству или отключением от него.
10) Не подвергайте продукт воздействию высоких температур или огня.
11) Не допускайте контакта продукта с водой в течение этого периода.
12) Использование прибора, хлопки или чрезмерное усилие могут повредить продукт.
13) Утилизируя использованные батареи, отделяйте батареи с различными электрохимическими системами друг от друга. Соблюдайте местные законы и правила утилизации отходов.
14) Обратите внимание, что разряженная батарея может вызвать возгорание или дым. Накройте продукт и отрицательные и положительные провода, чтобы обеспечить изоляцию, в случае отсутствия, использования, деформации или других ненормальных ситуаций немедленно прекратите использование этого продукта и держите его подальше.
15) Избегайте роняния, ударов, трения и других действий, которые легко повредить продукт.
16) Храните в недоступном для детей возрасте до 3 лет.

ZH:
重要安全说明
使用本产品时，应始终遵循基本的预防措施，包括：
1) 首次使用Zendure储能电源前请充满电。
2) 将本产品存放在阴凉干燥的地方。
3) 请勿在高温或潮湿环境下拆解本产品。
4) 仅使用原装或经过认证的线缆和充电器。
5) 如本产品已损坏或被改装，请勿使用。
6) 电池组件应确保在R / C 1至40 ° C / 32至104 ° F之间。
7) 请勿拆解本产品，如需维修或保养，请联系售后服务。不正确的组装可能会导致火灾或人员受伤。
8) 在将充电宝连接到电子设备或从电子设备断开连接之前，请先关闭充电宝。
9) 请勿将本产品暴露在高温或火源附近。
10) 请勿弯曲、敲击、摩擦本产品或进行其他容易损坏本产品的操作。
11) 请勿让儿童接触。

TW:
重要安全說明
使用本產品時，應始終遵循基本的預防措施，包括：
1) 首次使用Zendure儲能電源前請充滿電。
2) 將本產品存放在陰涼乾燥的地方。
3) 請勿在高溫或潮濕環境下拆解本產品。
4) 僅使用原裝或經過認證的線纜和充電器。
5) 如本產品已損壞或被改裝，請勿使用。
6) 電池組件應確保在R / C 1至40 ° C / 32至104 ° F之間。
7) 請勿拆解本產品，如需維修或保養，請聯繫售後服務。不正確的組裝可能會導致火災或人員受傷。
8) 在將充電寶連接到電子設備或從電子設備斷開連接之前，請先關閉充電寶。
9) 請勿將本產品暴露在高溫或火源附近。
10) 請勿彎曲、敲擊、摩擦本產品或進行其他容易損壞本產品的操作。
11) 請勿讓兒童接觸。

KO:
중요 안전 지침
이 제품을 사용할 때는 다음을 포함하여 항상 기본 예방 조치를 준수해야 합니다:
1) 처음 사용하기 전에 Zendure 전원 은행의 전체 지침을 읽으십시오.
2) 이 제품을 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
3) 고온 또는 습한 환경에서 이 제품을 분해하지 마십시오.
4) 정품 또는 인증된 케이블과 충전기를 사용하십시오.
5) 이 제품이 손상되거나 변경된 경우 사용하지 마십시오.
6) 배터리 구성 요소는 R / C 1 ~ 40 ° C / 32 ~ 104 ° F 사이여야 합니다.
7) 제품을 분해하지 마십시오. 서비스 또는 수리는 지원팀에 문의하십시오. 부적절한 조립은 화재 또는 부상의 위험을 초래할 수 있습니다.
8) 전자 장치에 연결하거나 분리하기 전에 전원 은행을 끄십시오.
9) 이 제품을 고온에 노출하지 마십시오.
10) 구부리기, 두드리기, 문지르기 및 제품을 쉽게 손상시키는 기타 행동을 하지 마십시오.
11) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

AR:
تعليمات السلامة المهمة
عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:
1) يرجى قراءة جميع التعليمات قبل استخدام بنك الطاقة Zendure لأول مرة.
2) احفظ هذا المنتج في مكان بارد وجاف.
3) لا تقم بتفكيك هذا المنتج في بيئة ذات درجة حرارة عالية أو رطوبة.
4) استخدم كابلات وشواحن أصلية أو معتمدة.
5) لا تستخدم هذا المنتج إذا كان تالفًا أو معدلًا.
6) يجب أن تكون مكونات البطارية محددة بين R / C 1 و 40 درجة مئوية / 32 و 104 درجة فهرنهايت.
7) لا تقم بتفكيك المنتج، واتصل بالخدمة للصيانة أو الإصلاح. قد يؤدي التجميع غير الصحيح إلى خطر نشوب حريق أو إصابة.
8) قم بإيقاف تشغيل بنك الطاقة قبل توصيله بأي جهاز إلكتروني أو فصله عنه.
9) لا تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية أو للنار.
10) تجنب الانحناء والطرق والاحتكاك وغيرها من السلوكيات التي يسهل أن تتلف المنتج.
11) يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

ZENDURE
Get Charged. Get Going.