OLIGHT
USER MANUAL

IN THE BOX

USB Magnetic Charging Cable

Warrior Mini 2 (with Battery)

Lanyard

Carabiner-Style Ring

Insulating Film
Remove the insulating film

SPECIFICATIONS

TURBO	1700lm	1:57min
HIGH	500lm	4:00min
MED	150lm	12:00min
LOW	15lm	1:30min
LOW	0.5lm	150:00min

TURBO	HIGH	MED	LOW	MOON
2200m	1:57m	1:57m	1:57m	1:57m

1.5m	12:30cm/s	1Z0g/14.3oz
IP68	Carabiner-Style Ring	

10~60% Orange Indicator	5~10% Red Indicator

0.45~0.98V	0.98~2.95V
Green Indicator	Green and Red Indicator

NOTE: If using moonlight mode, the battery indicator will only display the indicator when the battery level is below 5%.

BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unscrew the body and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

AVAILABLE BATTERIES

• 1 x customized 3500mAh 18650 rechargeable lithium battery

BATTERY LEVEL INDICATOR

5-60% Green Indicator	5-25% Indicator Blinks Red

USB MAGNETIC CHARGING CABLE — MCC3

Parameter	Specification
Charging cable	USB type A - magnetic charging connector, length: 0.5m
Input	USB A - Type-C5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	1.5A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Time to fully charge	2.5 hours (for reference only. When the USB power source is a mobile phone, it will take 3-5 hours to fully recharge)
Charge indication	Red - charging Green - fully charged Blue - MCC3 is on disconnected with flashlight

CHARGING

GREEN — Charging Completed

RED — Charging

PROXIMITY PROTECTION FUNCTION

When the front lens proximity sensor detects an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce. While in this state, the side switch can only turn the light off. The light will turn off directly if the blockage continues for more than 60 seconds.

Proximity Sensor

ATTENTION

1. Please keep the surface of the lens clean. Stains or water mist will affect the performance of the built-in sensor located in the black area, resulting in the failure of light turn off when dusk. please erase in time.
2. Pay attention to protect the lens from scratches. Scratches on the surface of the lens will reduce the luminous flux. In severe cases, it will affect the internal sensor performance, resulting in the failure of high and above outputs.

WARNING

• DO NOT activate turbo mode repeatedly under high temperature to prevent the flashlight body from overheating and hurting the user's hand.
• The tail switch may not work while immersed in water or other conductive media. Please try to keep it clean and dry.
• DO NOT use non-protected rechargeable batteries.
• DO NOT use the battery if the exterior is damaged, or in any other compromised state.
• DO NOT take the battery apart.

• Keep spare cores of the battery. If the battery needs to be replaced, please keep the removed battery in a safe place. DO NOT use it with the conductive metals.
• If the product is left unused or carried and transported, please lock the button to avoid accidentally activating the flashlight.
• The max load of the Carabiner-Style Ring is 5kg, and please DO NOT use it for climbing.

Carabiner-Style Ring

NOTICE

• When the flashlight is turned off, moonlight, low, medium, or high mode will be memorized and become the default mode when the light is turned on again (high mode will only be memorized for 10 minutes. After that, the memorized mode will revert to the medium setting).
• The turbo mode will slowly step down to high mode in 4 minutes in normal temperature.
• DO NOT short-circuit the tail switch cap with the surrounding ring. A short circuit in this case will result in a weak electric discharge between them and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.
• The magnetic tail is easy to attract iron debris. Please keep the tail switch cap and the ring surrounding it clean.
• NOTICE: The lanyard clip can only be installed in the rear clip slot as shown below.

DANGER

• DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the use or misuse of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended battery model.

WARRIOR Mini 2

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederland 06
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 11
(RU) Русский 13
(ES) Español 14
(RO) Romanesc 16
(UA) Українська 17
(JP) 日本語 18
(TH) ไทย 20
(FR) Français 21
(BG) български 23
(IT) Italia 24
(SK) Slovenskjazyk 26

(EN) English

HOW TO OPERATE
SIDE SWITCH

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light ON/OFF. When the light is turned on again, it will return to the previously memorized mode.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight and turbo are not in the automatic cycle.)

MOONLIGHT MODE: From the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. If the memorized mode is moonlight, simply click the switch to access it.

TURBO: When the flashlight is on, double-click on the side switch to enter into Turbo, double-click again to return to previous mode (High or Medium). If currently in Low mode, double-click is memory mode.

STROBE: Quickly triple click the side switch to enter strobe. Single click to exit strobe. Single click on press and hold the side switch.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first) and will then switch to the signal the lockout mode. Under the lockout mode, press and hold the side switch for less than one second, the light will flash twice, indicating it will be on for two seconds to signal that the flashlight is still in lockout mode. To unlock it, keep holding the side switch for one more second until the moonlight mode is on again.

TAIL SWITCH

The flashlight produces different output settings by pressing lightly or hard on the tail switch (please refer to the following programming configurations).

TWO DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

CONFIGURATION 1 (FACTORY DEFAULT SETTING): Half press for Medium, hard press for Turbo.

Single press the tail switch (press and release quickly) to turn the flashlight on or off.

Press and hold the switch for momentary on. Release to turn off.

CONFIGURATION2: Half press for Turbo, hard press for Strobe, momentary on/off function is disabled.

SWITCH BETWEEN DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

Switch between configuration 1 and configuration 2 by pressing hard then holding tail switch and using press on side switch at the same time; when you release tail switch, the Configuration will be selected.

(CHS) 简体中文

操作说明
侧开关

开/关机：单按开，关机。开机时，手电筒会记忆上次使用的模式。

调节亮度：通过侧按键实现调节亮度，按住侧按键，手电筒会按照当前亮度，按照低、中、高的顺序自动循环变化，松开侧按键即可记忆当前亮度。

月光模式：手电筒关闭状态下，长按侧按键，松开后手电筒会先进入月光模式，如记忆模式为月光模式，则单按侧按键即可进入月光模式。

强光模式：手电筒开启状态下，双击侧按键，进入强光模式，再双击侧按键，即可退出强光模式，回到之前的模式（强光模式记忆10分钟后将为中性）。若为工作温度环境下的常温状态，则强光模式会自动从强光模式降低为高模式。

闪烁：三连击侧按键，进入闪烁模式，单击侧按键即可退出闪烁模式。

锁定/解锁：手电筒关闭状态下，长按侧按键（约2秒），进入锁定模式（手电筒会先进入月光模式），手电筒会以闪烁两下的方式提示锁定模式。锁定模式下，长按侧按键不到一秒，手电筒会闪烁两下，提示手电筒处于锁定模式。如需解锁，请继续长按侧按键一秒，手电筒会闪烁两下，表示解锁成功，手电筒会开启。

尾开关

手电筒提供不同的输出设置，可通过轻按或重按尾开关来实现（请参阅以下编程配置）。

两个编程配置：

配置1（工厂默认设置）：轻按尾开关，手电筒会以中档模式开启；重按尾开关，手电筒会以强档模式开启。

配置2：轻按尾开关，手电筒会以强档模式开启；重按尾开关，手电筒会以闪烁模式开启。

在两个编程配置之间切换：同时按住侧按键和尾开关，松开侧按键，手电筒会以当前配置模式开启。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET
SIVUKYTKIN

ON/OFF: Sytytä tai sammuta valaisin painamalla käyttöpitkä kerran. Siin sytky sinä kerran, mitä oli se on edellisen kerran sammutettu.

TEHOTASN SÄÄTÄMINEN: Valon ollessa päällä, painamalla ja pitämällä sivukytkintä painettuna, valaisin syttyy kirkkaasta pienimmästä tehosta, ja kirkkaus kasvaa hetkellisesti kohtaan, jossa valaisin on käytössä. Kirkkaus pysähtyy siinä kohtaa, jossa valaisin on käytössä vapauttaa kytkimen. Kun valaisin on käytössä, kirkkaus on kaksi kertaa pienempi kuin kirkkaus kohtaan, jossa valaisin on käytössä.

KUUMOTUS: Pidä kytkin ja, kun valaisin on käytössä, pidä kytkin kolmen sekuntia ja vapauta kytkin. Kun valaisin on kuumotuksella, kirkkaus on kaksi kertaa pienempi kuin kirkkaus, jossa valaisin on käytössä.

KÄYNNISTÄ: Nän lyhmen er, ny tænd og sluk lyset ved at trykke og holde knappen nede i mere end et sekund. Den sidst anvendte lysstyrke vil blive tændt igen.

TURBO: Tryk hurtigt to gange for at tænde for turbo. Tryk igen for at vende tilbage til det tidligere niveau. Den det tidligere anvendte effektiga er lig eller lavere end Medium, aktiverer Medium. Om det tidligere anvendte effektiga er Low eller Moonlight, tænder det effektiven som sidst anvendte.

STROBE: Tryggeboksa på sidekappen for at aktivere strobe-lyset. For at slukke og se strobe, klicka en gång på den samma knappen.

KAPPLÅS AV/PÅ: När lampan är avstängd, tryck och håll ned sidokappen i 2 sekunder för att aktivera kappslåset. (Lampan kommer tändas på moonlight läget och nästan sedanna för att det bekräfta att kappslåset är på.) En kappslåset är aktiverat, och sidokappen trycks inte under en sekund, kommer den röda indikeringslampan under kappslåset blinka två gånger som en signal om att kappslåsets fortfarande är aktiverat. För att avvaktivera kappslåset, tryck och håll ned knappen i över två sekunder till moonlight läget tänds igen.

BOTTENKNAPP

Denna lampa har flera effekter, den vilka genom att trycka mjukt eller hårdt på den bakre knappen. Ett tryckande av knappen kommer att ge en tillfällig effekt. Tryck hårt på bottenknappen för att aktivera Turbo läge.

Enkelt tryck (tryck och släpp snabbt) för att på eller av lyktan.

Tryck och håll knappen intryckt för att tända lampan momentant, släpp knappen genom att slänga lampan av.

KONFIGURATION 2: Tryck mjukt på bottenknappen för att aktivera Turbo, hårt på bottenknappen för att aktivera Strobe, släpp knappen igen för att slänga av lampan.

MÅLA MELLAN OLIKA PROGRAMKONFIGURATIONER:

Byta mellan konfiguration 1 och konfiguration 2 genom att trycka hårt och hålla bottenknappen intryckt samtidigt som du trycker på lampans sidoknapp. När du sedan släpper knappen kommer det valda konfigurationen att vägas.

(NO) Norwegian

BRUKERMANUAL
SIDEBRYTER

PÅ/AV: Trykk på sidebryteren for å slå lyktene PÅ/AV. Når lyktene er slått på igen, vil den returnere til sist brukte modus.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lyktene er på, trykk og hold inne sidebryteren. (Lykten vil starte på sikkerende og lys opp i rekkefølgen lav, medium og høyt. Modus blir valgt når sidebryteren slippes. (Merk, moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT: Når lyktene er av, trykk og hold sidebryteren i mer enn et sekund for å aktivere moonlight. Om det memorerte modet er moonlight, vil et enkelt trykk på bryteren aktivere den.

TURBO AV / PÅ: Dobbeltklikk på bryteren for å aktivere Turbo-strømmen. Dobbeltklikk på bryteren for å tilbake til forige strømmodus. Hvis den tidligere brukte strømmodusen er high eller medium, vil medium aktiveres. Hvis den tidligere brukte strømmodusen var low eller moonlight, vil den strømmodusen som ble brukt sist bli aktivert når du dem på.

STROBE: Trippelklikk raskt på sidebryteren for å aktivere strobe. Avslutt ved å trykke eller holde inne sidebryteren.

PERÄKYTKIN

Täyskäämpi toimintoja voittaa sen mukaan painetaanko lampun perälaykytä kevyesti vai kovaa. Tulusta alla olevin toimintoihin.

KAKSI ERI TOIMINTATILA

TOIMINTATILA 1 (TEHDASASETUS): Aktivoi Medium painamalla kyllöstä kevyesti ja aktivoi Turbo painamalla kovaa.

Käynnistä ja sammuta valaisin painamalla kyllöstä kerran (paina ja vapauta kytkin heti).

Käytä valaisinta hetkellisesti pitämällä kyllöstä painettuna. Sammuta valo vapauttamalla kytkin.

VAIHTAMINEN TOIMINTATILATILA TOISEEN

Sulkeja lamestaksesi lampun painamalla perälaykytä kovaa ja kikkaamalla sivukytkintä painettuna. Valo syttyy sinä kerrottaessa, Toimintatila vaihtuu kun perälaykytä vapautetaan.

(NO) Norwegian

BRUKERMANUAL
SIDEBRYTER

PÅ/AV: Trykk på sidebryteren for å slå lyktene PÅ/AV. Når lyktene er slått på igen, vil den returnere til sist brukte modus.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lyktene er på, trykk og hold inne sidebryteren. (Lykten vil starte på sikkerende og lys opp i rekkefølgen lav, medium og høyt. Modus blir valgt når sidebryteren slippes. (Merk, moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

MOONLIGHT: Når lyktene er av, trykk og hold sidebryteren i mer enn et sekund for å aktivere moonlight. Om det memorerte modet er moonlight, vil et enkelt trykk på bryteren aktivere den.

TURBO AV / PÅ: Dobbeltklikk på bryteren for å aktivere Turbo-strømmen. Dobbeltklikk på bryteren for å tilbake til forige strømmodus. Hvis den tidligere brukte strømmodusen er high eller medium, vil medium aktiveres. Hvis den tidligere brukte strømmodusen var low eller moonlight, vil den strømmodusen som ble brukt sist bli aktivert når du dem på.

STROBE: Trippelklikk raskt på sidebryteren for å aktivere strobe. Avslutt ved å trykke eller holde inne sidebryteren.

PERÄKYTKIN

Täyskäämpi toimintoja voittaa sen mukaan painetaanko lampun perälaykytä kevyesti vai kovaa. Tulusta alla olevin toimintoihin.

KAKSI ERI TOIMINTATILA

TOIMINTATILA 1 (TEHDASASETUS): Aktivoi Medium painamalla kyllöstä kevyesti ja aktivoi Turbo painamalla kovaa.

Käynnistä ja sammuta valaisin painamalla kyllöstä kerran (paina ja vapauta kytkin heti).

Käytä valaisinta hetkellisesti pitämällä kyllöstä painettuna. Sammuta valo vapauttamalla kytkin.

VAIHTAMINEN TOIMINTATILATILA TOISEEN

Sulkeja lamestaksesi lampun painamalla perälaykytä kovaa ja kikkaamalla sivukytkintä painettuna. Valo syttyy sinä kerrottaessa, Toimintatila vaihtuu kun perälaykytä vapautetaan.

(SV) Swedish

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
SIDOKNAPP

PÅ/AV: Klicka en gång på sidokappen för att tända/släcka lampan. När lampan tänds igen så startar den på det senast använda ettfaktet.

BYTA EFFEKTNIVÅ: När lampan är påslagen, tryck och håll ned knappen så kommer lampan, med start från nuvarande effektiga, automatiskt att byta mellan lågt, medium och high. Effektiga välja genom att släppa knappen. (Notera: moonlight och turbo ej är den automatiska bildningen.)

MOONLIGHT LÄGE: När lampan är av, tryck och håll ned knappen i över en sekund för att tända moonlight läget. Om det senast använda läget är moonlight, kan du klicka en gång på knappen för att tända lampan med moonlight läget.

TURBOLÄGE PÅ/AV: Tryck snabbt på bytaren två gånger. Tryck snabbt igen två gånger för att återgå till föregående effektläge. Om det tidigare använda effektläge är hög eller Medium, aktiverar Medium. Om det tidigare använda effektläge är Low eller Moonlight, så aktiverar det effektläget som senast använts till lampan tänds igen.

STROBE: Trippelklicka på sidokappen för att aktivera strobe-läget. För att stänga av strobe, klicka en gång eller håll ned sidokappen.

KAPPLÅS AV/PÅ: När lampan är avstängd, tryck och håll ned sidokappen i 2 sekunder för att aktivera kappslåset. (Lampan kommer tändas på moonlight läget och nästan sedanna för att det bekräfta att kappslåset är på.) En kappslåset är aktiverat, och sidokappen trycks inte under en sekund, kommer den röda indikeringslampan under kappslåset blinka två gånger som en signal om att kappslåsets fortfarande är aktiverat. För att avvaktivera kappslåset, tryck och håll ned knappen i över två sekunder till moonlight läget tänds igen.

BOTTENKNAPP

Denna lampa har flera effekter, den vilka genom att trycka mjukt eller hårdt på den bakre knappen. Ett tryckande av knappen kommer att ge en tillfällig effekt. Tryck hårt på bottenknappen för att aktivera Turbo läge.

Enkelt tryck (tryck och släpp snabbt) för att på eller av lyktan.

Tryck och håll knappen intryckt för att tända lampan momentant, släpp knappen genom att slänga lampan av.

KONFIGURATION 2: Tryck mjukt på bottenknappen för att aktivera Turbo, hårt på bottenknappen för att aktivera Strobe, släpp knappen igen för att slänga av lampan.

MÅLA MELLAN OLIKA PROGRAMKONFIGURATIONER:

Byta mellan konfiguration 1 och konfiguration 2 genom att trycka hårt och hålla bottenknappen intryckt samtidigt som du trycker på lampans sidoknapp. När du sedan släpper knappen kommer det valda konfigurationen att vägas.

(NL) Nederland

GEBRUIKSAANWIJZING
ZIJSCHAKELAAR

AAN/ UIT: Druk eenmaal op de zijschakelaar om de lampen aan of uit te schakelen. De lamp schijnt altijd op de kritstand die ook het laatst is gebruikt.

LICHTSTAND VERANDEREN: Verander de lichtstand door de AAN-stand de zijschakelaar vast te houden. De lamp begint dan automatisch langs de standen LOW, MEDIUM en HIGH. Let op: MOONLIGHT en TURBO zijn niet in de automatische rotatiestand.

MOONLIGHT STAND: Houd de zijschakelaar langer dan 1 seconde vast om MOONLIGHT te activeren. Of druk eenmaal op de zijschakelaar als MOONLIGHT voor het laatst is gebruikt.

TURBO EN STEROL: Dubbelklik op de zijschakelaar om Turbostand in te schakelen. Dubbelklik nogmaals om naar de vorige stand terug te gaan. Als de vorige stand in het geheugen HIGH of Medium is, dan keert de lamp terug naar de Medium stand. Als de vorige opslagplaats stand Low of Moonlight is, dan keert de lamp terug naar opslagplaats Turbo.

STROBOSCOOP: Druk snel drie keer op de zijschakelaar om STROBOSCOOP te activeren. Druk eenmaal extra op de zijschakelaar om de stand van deze stand uit te schakelen.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Vergrendel de zijschakelaar door de zijschakelaar ingedrukt te houden in de UIT-stand (gedurende seconden). Vervolgens zal de lampen knipperen. De MOONLIGHT en schakelt zich vervolgens weer uit om aan te geven dat de vergrendeling is geactiveerd. Wanneer de lamp is vergrendeld en de schakelaar wordt korter dan 1 seconde ingedrukt, dan gaat het rode indicatielampje in de schakelaar 2 seconden branden om de vergrendeling aan te duiden. Bevestig de vergrendeling door de schakelaar vast te houden totdat MOONLIGHT wordt geactiveerd.

BEVESTIGSCHAKELAAR

De zaklamp geeft verschillende lichtniveaus op basis van hoe hard de achterschakelaar wordt

(PL) Polska

OBSŁUGA LATARKI
PRZYCISK BOCZNY

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: Pojedyncze naciśnięcie przycisku włącza/wyłącza latarkę. Po włączeniu latarka uruchomi się w ostatnio używanym trybie.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Przy włączonej latarce, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny. Latarka będzie zmieniała tryby w kolei: low, med, high. Tryb zostaje wybrany poprzez puszczenie przycisku. (UWAGA: tryby moonlight i turbo nie wchodzą w tym cyklu.)

TRYB MOONLIGHT: Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij oraz przytrzymaj boczny przycisk przez sekundę aby tryb został aktywowany. Jeśli wcześniej latarka w trybie MOONLIGHT, to przy ponownym włączeniu latarka włączy się w tym trybie.

TYB TURBO I POWRÓT: Szybkie dwukrotne kliknięcie powoduje wejście w tryb Turbo, ponowne szybkie dwukrotne kliknięcie powoduje wyjście z tego trybu. Jeżeli ostatnim zapamiętanym trybem

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG
SEITENSCHALTER

EIN- UND AUSSCHALTEN: Drücken Sie den seitlichen Schalter zum Ein- bzw. Ausschalten der Lampe. Beim erneuten Einschalten leuchtet die Lampe mit derjenigen Helligkeitsstufe und somit wird immer diese genutzt, die zuletzt verwendet wurde.

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Durch gedrückt halten des Seitenschalters im eingeschalteten Zustand wechselt die Lampe automatisch zwischen Niedrig, Mittel und Hoch. Wenn der Schalter losgelassen wird, bleiben die letzten Modus. Durch Inklusion des Seitenschalters wird die gewählte Helligkeitsstufe gespeichert. Moonlight und Turbo werden separat ausgewählt.

MONDLICHTMODUS: Ausgeschaltete Lampe: Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter für etwas über eine Sekunde, um den Mondlicht-Modus zu aktivieren. Ist der Mondlicht-Modus das zuletzt gerufen, wird dieser automatisch beim normalen Einschalten der Taschenlampe.

TURBO-MODUS: Durch schnelles doppeltes drücken der Seitenschalter wird der Turbo-Modus aktiviert oder deaktiviert. Wenn der zuvor gespeicherte Memory-Modus Hoch oder Mittel ist, wird der Lampe in den mittleren Modus zurück. Wenn der zuvor gespeicherte Modus Niedrig oder Mondlicht ist, dann kehrt die Lampe in den Memory-Modus zurück.

STROBOMODUS (MODUS ZUR ABHEBUNG VON DIEBSTÄHLEN): Schnelles dreifaches drücken (wobei jeder Druck nicht länger als eine Sekunde dauert) zum Aktivieren des Strobomodus. Zum Deaktivieren des Strobomodus einfach einmal drücken.

SICHERUNG/ENTSICHERUNG: Sicherung der Lampe durch Gedrückthalten des Schalters für ca. 2 Sekunden. Die Lampe blinkt zunächst im Mondlichtmodus und schaltet sich dann aus. Wenn der Schalter weniger als eine Sekunde gedrückt wird, blinkt das rote Anzeigelicht unter dem Schalter für 2 Sekunden lang, um zu signalisieren, dass die Sicherung aktiviert bleibt. Zum Entsichern Sicherung aktiviert bleibt. Zum Entsichern den Schalter für ca. 2 Sekunden für über eine Sekunden, bis der Mondlicht-Modus wieder angeschaltet ist.

(HU) Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA
OLDALKAPCSOLÓ

Az M-Max 3000 kétféleképpen kapcsolható fel: kisebb és kemény nyomás. A lámpa kikapcsoláshoz az utolsó megvilágítási szintre kapcsolódik.

A FÉNYERŐSÍTŐ MEGVILÁGÍTÁSÁTÓL

A lámpa kikapcsolásakor lévő lámpán az oldalkapcsolót folyamatosan nyomva tartásával a lámpa az alacsony fényerősödésétől indulva automatikusan végigfutja az accsi. Ahogyan és az ideje szerint az elkapcsolás. Az oldalkapcsolót kipróbálhatja az egyszerű kattintás az oldalkapcsolóval. Az egyszerű kattintás az oldalkapcsolóval egy kattintás az oldalkapcsolóval a legutóbbi fényerősséget a legutóbbi kikapcsolásakor. Ez a funkció