VX-820ATEX Series Operating Manual — English

⚠ Warning!: ATEX Intrinsically Safe Radio

- The VX-820ATEX is approved for use in potentially explosive atmospheres according to the **ATEX EC Directive 94/9/EC.**
- The Intrinsically safe protection rating for the VX-820ATEX is **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (Approved for Zone 1, Equipment Group II, Gas Group C Temperature Class T4).

The ATEX protection rating for these models is only maintained provided:

- Only **ONLY FNB-V100LIEX** Battery Pack. Use of other batteries will invalidate the ATEX Approval.
- Battery charging must occur **ONLY** in non - potentially explosive atmospheres.
- Use **ONLY** ATEX approved accessories in the potentially explosive atmospheres. Connect and disconnect these accessories only outside the potentially explosive atmospheres.
- Ensure that there is no external damage to the radio, antenna or battery before entering the potentially explosive atmosphere, as it might compromise the safety of the unit. eg an antenna with a damaged end or insulation must be replaced before use in any potentially explosive atmosphere.
- Servicing of ATEX radios can only be carried out Vertex Standard IS authorized personnel, who are aware of the special parts required and the procedures necessary to maintain the ATEX protection rating for these products. Consult your authorized Vertex Standard Dealer for details.
- Check the ATEX classification of each accessory before using. Use of an ATEX accessory with a lower rating than that of the radio itself will reduce the radio ATEX rating to that of the lower level.
- Ambient temp range for the radio is +10° C to +55° C.

⚠ Warning!: RF Exposure Requirements

This Radio has been tested and complies with the 1999/519/EC RF exposure limits. In addition, it complies with the following Standards and Guidelines:

- ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz.
- ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE Recommended Practice for the Measurement of Potentially Hazardous Electromagnetic Fields - RF and Microwave.

⚠ WARNING:

This radio generates RF electromagnetic energy during transmit mode. This radio is designed for and classified as Occupational Use Only, meaning it is intended only during the course of employment by individuals aware of the hazards, and the ways to minimize such hazards. This radio is not intended for use by the General Population in an uncontrolled environment.

- This radio is NOT approved for use by the general population in an uncontrolled exposure environment. This radio is restricted to occupational use, work related operations only where the radio operator must have the knowledge to control the RF exposure to her/ his self.
- When transmitting, hold the radio in a vertical position with its microphone 5 cm away from your mouth and keep the antenna at least 5 cm away from your head and body.
- The radio must be used in the transmit mode for no more than 50% of the time, leaving 50%, in typical Push-to-Talk configurations.
- Do NOT transmit for more than 50% of total radio use time (50% duty cycle). Transmitting more than 50% of the time can cause RF exposure compliance requirements to be exceeded.
- The radio is transmitting when the red LED on the top of the radio is illuminated. You can cause the radio to transmit by pressing the PTT button.
- SAR compliance for body-worn use was only demonstrated for the specific belt-clip (CLIP-820). Other body-worn accessories or configurations may NOT comply with the RF exposure requirements and should be avoided.
- DO NOT use the radio in Body Worn configurations with the following accessories unless the associated conditions are met:
- CLIP-820 Belt Clip: (1) During transmission there must be at least a 4cm distance between the radio and the body. (2) for monitoring purposes using the Speaker or Vertex Standard authorized speaker mic accessories only; (3) for carrying purposes.
- Always use Vertex Standard authorized accessories.
- The information listed above provides the user with the information needed to make him or her aware of RF exposure, and what to do to assure RF compliance. Unless that the unit is operated within the RF Exposure Limits of this radio.
- Electromagnetic Interference/Compatibility

During transmission, the antenna RF energy that can possibly cause interference with other devices or systems. To avoid such interference, turn off the radio in areas where signs are posted to do so.

Do not operate the transmitter in areas that are sensitive to electromagnetic radiation such as hospitals, health care facilities, aircraft, and blasting sites.

⚠ 1) Do not remove/install the Battery Pack in a potentially explosive atmospheres.
2) Do not attempt to open any of the rechargeable Lithium-Ion packs, as they could explode if accidentally short-circuited.

⚠ WARNING

- Do not change batteries in a potentially explosive atmosphere.
- Do not revive-connect the battery terminals.
- Do not parallel-connect the battery terminals.
- To reduce the risk of explosion, recharge the batteries outside of hazardous locations.
- Screw the supplied antenna onto the Antenna jack.

⚠ Never attempt to operate this transceiver without an antenna connected.
- Do not connect/remove the Antenna in a potentially explosive atmosphere.

Disposal of your Electronic and Electric Equipment

Products with the symbol (crossed-out wheelie bin) cannot be disposed as household waste.
Electronic and Electric Equipment should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste products.
In EU countries, please contact your local equipment supplier representative or service center for information about the waste collection system in your country.

Attention in Case of Use

This transceiver works on frequencies which are not generally permitted.
For frequency allocation, apply for a license at your local spectrum management authority.
For actual usage contact your dealer or sales shop in order to get your transceiver adjusted to the allocated frequency range.

Control & Switches

LED Indicator

Glows Green	Tone Squelch in defeated condition
Blinking Green	Busy Channel
Glows Red	Transmitting
Dealer Programmed Color	Emergency, 5-Tone Decoded, or 2-Tone Decoded



1. Programmable Key
2. Antenna Jack
3. Push To Talk (PTT) Switch
4. MONITOR Key
5. LAMP Key
6. LCD (LCD Version)
7. CH (Channel) Selector
8. VOL/PWR Knob
9. Speaker
10. MIC/SP Jack
11. Microphone
12. Programmable Key (LCD Version)
13. Battery Pack Latch

Basic Operation

- Turn the top panel's **VOL/PWR** knob clockwise to turn on the radio.
- Turn the top panel's **CH** selector knob to choose the desired operating channel.
- Rotate the **VOL/PWR** knob to set the desired audio level.
- If no signal is present, press and hold in the **MONITOR** key; background noise will now be heard, and you may use this to set the **VOL/PWR** knob for the desired audio level. Press and hold in the **MONITOR** key to quiet the noise and return to normal (Quiet) monitoring.
- To transmit, press and hold in the **PTT** switch. Speak into the microphone area of the front panel grille in a normal voice tone. To return to the Receive mode, release the **PTT** switch.
- Press (or press and hold in) the **Programmable** key to activate the function which is corresponding with that key.
- Turn the top panel's **VOL/PWR** knob fully clockwise to turn off the radio.

Note: For product details and instructions for use go to Vertex Standard Online at http://www.vertexstandard.com/manuals

E C0 8 7 2

Serie VX-820ATEX Manual de instrucciones — Spanish

⚠ Advertencia: TRANSCEPTORES ATEX INTRÍNSECAMENTE SEGUROS

- El VX-820ATEX está aprobado para su uso en atmósferas potencialmente explosivas, de acuerdo con la **Directiva ATEX CE 94/9/CE.**
- El índice de protección intrínsecamente segura para el VX-820ATEX es **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (aprobado para zona 1, grupo de equipos II, grupo de gases C, clase de temperatura T4).

El índice de protección ATEX para estos modelos se mantiene siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Se utiliza **ÚNICAMENTE** la batería **FNB-V100LIEX.** El uso de otras baterías invalidará la aprobación ATEX.
- La carga de la batería debe realizarse **ÚNICAMENTE** en atmósferas que no sean potencialmente explosivas.
- Utilice **ÚNICAMENTE** accesorios con aprobación ATEX en las atmósferas potencialmente explosivas. Conecte y desconecte estos accesorios únicamente fuera de atmósferas potencialmente explosivas.
- Asegúrese de que no existen daños externos en el transceptor, la antena o la batería antes de entrar en atmósferas potencialmente explosivas, ya que ello puede poner en peligro la seguridad de la unidad. Por ejemplo, si el exterior o el aislamiento de una antena está dañado, es necesario sustituirla por otra antes de usar el dispositivo en atmósferas potencialmente explosivas.
- Las tareas de mantenimiento de los transceptores ATEX debe realizarlas únicamente personal con formación de Vertex Standard IS, que sea consciente de las piezas especiales precisados y de los procedimientos necesarios para mantener el índice de protección ATEX para estos productos. Para obtener más información, consulte con su distribuidor de Vertex Standard autorizado.
- Compruebe la clasificación ATEX para cada accesorio antes de usarlo. Si se usa un accesorio ATEX con un índice inferior al del transceptor, el índice ATEX se igualará al del accesorio con índice más bajo.
- La temperatura ambiente del transceptor oscilará entre -10° C y +55°C.

⚠ Advertencia: Requisitos de exposición a radiofrecuencia

Este transceptor se ha sometido a pruebas y cumple con los límites de exposición a radiofrecuencia recogidos en 1999/519/CE. Además, cumple con las siguientes normas y directrices:

- ANSI/IEEE C95.1-1992, normativa de IEEE en el que se exponen los niveles de seguridad en lo que respecta a la exposición a humanos a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, es decir, entre 3 kHz y 300 GHz.
- ANSI/IEEE C95.3-1992, prácticas recomendadas de IEEE para la medición de campos electromagnéticos potencialmente peligrosos, de radiofrecuencia y microondas.

⚠ ADVERTENCIA:

El transceptor genera energía electromagnética de radiofrecuencia durante el modo de transmisión. Este transceptor se ha diseñado sólo para uso profesional, y así está catalogado, de modo que sólo lo pueden utilizar durante el curso de trabajo personas conocedoras de los riesgos y de las formas como minimizarlos. Este transceptor no está dirigido para el público general en un entorno sin control.

- Este transceptor NO está aprobado para su uso por parte del público general en un entorno de exposición no controlada. Este de este transceptor está restringido a un ámbito profesional, para operaciones relacionadas con el trabajo y en las que el operador del transceptor debe disponer de los conocimientos necesarios para controlar su exposición a radiofrecuencia.
- Cuando realice transmisiones, sostenga el transceptor en posición vertical, mantenga el micrófono a 5 cm de la boca y separe la antena de la cabeza y el cuerpo 5 cm, como mínimo.
- El transceptor utilizará uno con un ciclo de funcionamiento del 50% como máximo, en la mayoría de los casos, en configuraciones típicas de Pulsar para hablar (PTT).
- NO transmita durante más del 50% del tiempo de utilización total del transceptor (ciclo de funcionamiento del 50%). Si se transmite durante más del 50% del tiempo, podrían no cumplirse los requisitos relativos a la exposición a radiofrecuencia.
- El transceptor está en modo de transmisión cuando el LED rojo de la parte superior está iluminado. Para transmitir mediante el transceptor, pulse el botón PTT.
- El cumplimiento de los niveles de SAR para el uso del transceptor pegado al cuerpo sólo se ha demostrado para una pinza de cinturón específica (CLIP-820). Otros accesorios de uso de otros accesorios pegados al cuerpo, o de configuraciones distintas a la indicada, NO cumpla con los requisitos de exposición a radiofrecuencia, por lo que debe evitarse.
- NO utilice el transceptor en configuraciones pegadas al cuerpo con los siguientes accesorios a menos que se cumplan las condiciones indicadas:
- Pinza de cinturón CLIP-820: (1) durante la transmisión, debe existir, como mínimo, una distancia de 4 cm entre el transceptor y el cuerpo; (2) para realizar labores de supervisión sólo con el altavoz o con los accesorios de micrófono autorizados de Vertex Standard; (3) para transporte.
- Utilice siempre accesorios autorizados por Vertex Standard.
- La información expuesta arriba proporciona al usuario los conocimientos que necesita para ser consciente de la exposición a radiofrecuencia y saber qué hacer para asegurarse de que la unidad funcione dentro de los límites del transceptor para dicho intervalo de frecuencias.
- Interferencia y compatibilidad electromagnética

Durante la transmisión, el transceptor emite energía de radiofrecuencia que podría provocar interferencias con otros dispositivos o sistemas. Para evitarlo, apague el transceptor en zonas en las que estén señalizadas que así lo indiquen.

No utilice el transceptor en zonas que sean sensibles a la radiación electromagnética, tales como hospitales, centros de asistencia sanitaria, aviones o zonas de voladuras.

⚠ 1) No pase retirar o instalar la batería del transceptor en atmósferas potencialmente explosivas.
2) No intente abrir ninguno de estos bloques recargables de ion de litio, ya que podrían explotar en caso de que se produjera un cortocircuito.

⚠ ADVERTENCIA:

- No cambie la batería en un entorno potencialmente explosivo.
- No coloque los terminales de la batería al revés.
- No conecte los terminales de la batería en paralelo.
- Para reducir el riesgo de explosión, recargue la batería fuera de zonas peligrosas.
- Enrosque la antena en el conector correspondiente.

⚠ No utilice nunca el transceptor sin antena conectada.
- No conecte ni quite la antena en atmósferas potencialmente explosivas.

Desecho de equipamiento eléctrico y electrónico

Los productos con el símbolo (papelera con ruedas tachada) no pueden desecharse como residuos domésticos.
Los equipos eléctricos y electrónicos deben reciclarse en un centro que maneje estos artículos, así como los subproductos de desecho.
En los países de la Unión Europea, póngase en contacto con su centro de servicio o representante proveedor de equipos para obtener información acerca del sistema de recogida local.

Atención en caso de uso

Este transceptor funciona en frecuencias que, normalmente, no están permitidas.
Para la asignación de frecuencias, pida una licencia a su autoridad de administración local.
Para hacer un uso real del transceptor, póngase en contacto con su distribuidor o tienda para ajustar el transceptor al intervalo de frecuencias asignado.

Control & Interruptores

Indicador LED

Verde permanente	Silenciador de tono defectuoso
Verde intermitente	Canal ocupado
Rojo permanente	Transmitiendo
Color programado por el distribuidor	Emergencia, decodificación de 5 tonos, descodificación de 2 tonos

1. Tecla programable
2. Conexión de antena
3. Pulsar para hablar interruptor (de PTT)
4. Tecla de monitorización
5. Tecla de lámpara
6. LCD (versión LCD)
7. Selección de canal
8. Mando de volumen/encendido-apagado
9. Altavoz
10. Conexión de micrófono/altavoz
11. Micrófono
12. Tecla programable (versión del LCD)
13. Pasador del bloque de pilas

Funcionamiento Básico

- Gire el mando de **VOLUMEN/ENCENDIDO-APAGADO** situado en el panel superior en el sentido de las agujas del reloj para encender el transceptor.
- Gire el mando de **SELECCIÓN DE CANAL** situado en el panel superior para seleccionar el canal de funcionamiento deseado.
- Gire el mando de **VOLUMEN/ENCENDIDO-APAGADO** para establecer el nivel de audio deseado.
- Si no hay señal, mantenga pulsada la tecla de **MONITORIZACIÓN.** De esa forma, escuchará ruido de fondo, que podrá utilizar para establecer el volumen deseado mediante el mando de **VOLUMEN/ENCENDIDO-APAGADO.** Mantenga pulsada la tecla de **MONITORIZACIÓN** para desactivar el ruido y comenzar la monitorización normal (silenciosa).
- Para transmitir, mantenga pulsado el interruptor **PTT.** Hable a la zona del micrófono situada en la rejilla del panel frontal con un volumen de voz normal. Para volver al modo de recepción, suelte el interruptor **PTT.**
- Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **PROGRAMABLE** para activar la función que corresponda a dicha tecla.
- Gire el mando de **VOLUMEN/ENCENDIDO-APAGADO** situado en el panel superior en el sentido contrario a las agujas del reloj para apagar el transceptor.

Nota: Si desea obtener más detalles e instrucciones de uso del producto, diríjase al sitio web en línea de Vertex Standard en http://www.vertexstandard.com/manuals

Gamme VX-820ATEX Manuel d'installation — French

⚠ Avertissement : radio à sécurité intrinsèque ATEX

- La radio VX-820ATEX est homologuée pour les utilisations dans des atmosphères potentiellement explosives, conformément à la **Directive ATEX CE 94/9/CE.**
- La classe de sécurité intrinsèque de la radio VX-820ATEX est **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (Zone 1, Classe d'équipement II, Groupe Gaz C, Classe de température T4).

Ce niveau de protection ATEX est uniquement possible sur ces modèles dans les conditions suivantes :

- Se utiliza **ÚNICAMENTE** la batería **FNB-V100LIEX UNIQUEMENT.** L'utilisation d'autres batteries invalide l'homologation ATEX.
- La batterie doit **UNIQUEMENT** être chargée à l'extérieur d'une atmosphère potentiellement explosive.
- Dans une atmosphère potentiellement explosive, **SEULS** des accessoires homologués ATEX doivent être utilisés. Ces accessoires doivent toujours être connectés et déconnectés à l'extérieur d'une atmosphère potentiellement explosive.
- Avant de pénétrer dans une atmosphère potentiellement explosive, l'utilisateur doit vérifier qu'il n'y a aucune détérioration du boîtier, de l'antenne ou de la batterie, puisque toute anomalie peut compromettre la sécurité de l'appareil. Par exemple, une antenne dont l'extrémité ou le matériau isolant est endommagé doit être remplacée avant d'utiliser la radio dans une atmosphère potentiellement explosive.
- Les opérations de révision ou de réparation des radios ATEX doivent uniquement être réalisées par le personnel autorisé de Vertex Standard IS, qui connaît les pièces spéciales requises et les procédures nécessaires pour maintenir l'indice de protection ATEX pour ces produits. Pour obtenir des informations, adressez-vous à votre revendeur Vertex Standard.
- Vérifiez la classification ATEX de chaque accessoire avant de l'utiliser. L'utilisation d'un accessoire ATEX offrant un niveau de protection inférieur à celui de la radio abaisse le niveau de sécurité ATEX de la radio à celui de l'accessoire.
- La température de fonctionnement de la radio est comprise entre -10° C et +55°C.

⚠ Avertissement ! : conditions d'exposition aux fréquences radio

Cette radio a été testée et est conforme aux limites d'exposition définies par la norme 1999/519/CE RF. En outre, elle est conforme aux normes et directives suivantes :

- Norme ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE sur les niveaux de sécurité relatifs à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques, 3 kHz à 300 GHz.
- Norme ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE sur les procédures conseillées pour la mesure des champs électromagnétiques potentiellement dangereux – RF et micro-ondes.

⚠ AVERTISSEMENT :

Pendant les émissions, cette radio génère de l'énergie électromagnétique sous forme de fréquences radio. Cette radio est conçue et homologuée pour être uniquement utilisée dans un contexte professionnel. Par conséquent, elle doit uniquement utiliser dans le cadre d'un travail exercé par des personnes conscientes des risques électromagnétiques et des méthodes requises pour réduire ces risques. Cette radio n'est pas conçue pour être utilisée par des membres du grand public dans un environnement non-contrôlé.

- Cette radio n'a PAS été homologuée pour être utilisée par des membres du grand public dans un environnement non-contrôlé. Cette radio est restreinte à un usage professionnel. L'utilisation de cette radio est limitée aux activités professionnelles, lorsque son opérateur a les connaissances requises pour contrôler son exposition aux fréquences radio.
- Pendant les émissions, la radio doit être tenue verticalement en plaçant le microphone à 2,5 et 5 cm de la bouche. L'antenne doit toujours être à plus de 5 cm de la tête et du corps.
- Durante la transmissione, la radio genera energia elettromagnetica di radiofrequenza (RF). Questo apparecchio è stato progettato e classificato esclusivamente per l'uso professionale, vale a dire deve essere utilizzato esclusivamente durante l'espletamento delle mansioni lavorative da soggetti che sono al corrente dei potenziali pericoli derivanti dall'uso delle radio e che conoscono come ridurli al minimo. Questo apparecchio non è stato progettato né autorizzato per l'uso da parte del pubblico generico in un ambiente non controllato.
- Questa radio NON è approvata per l'uso privato e personale in ambienti non controllati. L'uso di questa radio è limitato esclusivamente a operazioni correlate al lavoro, in cui l'utente è in grado di controllare le condizioni di esposizione RF.
- Durante la transmissione, tenere la radio in posizione verticale, con il microfono ad una distanza di 5 cm dalla bocca e l'antenna ad una distanza di almeno 5 cm dalla testa e dal corpo.
- La radio va utilizzata con ciclo operativo massimo (duty cycle) non superiore al 50%, nella configurazione tipica PTT (premere per parlare).
- Non trasmettere per periodi di tempo superiori al 50% del tempo totale di utilizzo dell'apparato (duty cycle 50%). Trasmissioni eccedenti il valore del 50% possono causare un'eccessiva esposizione alle emissioni RF stabilite dalle normative inerenti al livello di esposizione alla radiofrequenza.
- La radio è in trasmissione quando il LED rosso (situato sul lato superiore della radio) si illumina. La pressione del pulsante PTT può far sì che la radio trasmetta.
- La conformità ai livelli SAR per l'uso della radio in posizioni aderenti al corpo è stata dimostrata solo con la clip per cintura specifica CLIP-820. Gli altri accessori o configurazioni per l'uso in posizioni aderenti al corpo potrebbero NON essere conformi ai requisiti di esposizione RF e, pertanto, il loro uso va evitato.
- La radio NE DOIT PAS être maintenue sur le corps avec les accessoires suivants si les conditions indiquées ne sont pas remplies :
- Pince de ceinture CLIP-820 : (1) Pour émettre, la distance entre le corps et la radio doit toujours être égale ou supérieure à 4 cm. (2) Pour la surveillance, l'utilisation du haut-parleur ou d'un adaptateur de haut-parleur ou le microphone haut-parleur agréé Vertex Standard. (3) Pour le transport.
- Vous devez toujours utiliser des accessoires agréés par Vertex Standard.
- Les informations ci-dessus permettent aux utilisateurs de connaître les risques d'exposition aux fréquences électromagnétiques et de savoir ce qu'ils doivent faire pour vérifier que l'unité utilisée fonctionne dans les limites d'exposition RF.
- Compatibilité / Interférences électromagnétiques

Pendant les émissions, cette radio génère une énergie électromagnétique qui peut interférer avec le fonctionnement d'autres dispositifs ou dispositifs. Pour éviter de telles interférences, cette radio doit être éteinte chaque fois qu'un panneau ou une notice demande l'extinction des appareils de communication sans fil.

Aucun appareil émetteur ne doit être utilisé dans des zones sensibles aux fréquences électromagnétiques, telles que hôpitaux, centres de soins, avions, chantiers avec tirs de mines.

⚠ 1) Ne pas retirer ni installer le pack batterie dans une radio à l'intérieur d'une atmosphère potentiellement explosive.
2) Ne pas tenter d'ouvrir un pack Lithium-Ion rechargeable, car il peut exploser s'il est accidentellement court-circuité.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas remplacer les batteries dans une atmosphère potentiellement explosive.
- Ne pas inverser la polarité de connexion des broches de la batterie.
- Ne pas connecter les broches de la batterie en parallèle.
- Pour réduire les risques d'explosion, une batterie doit toujours être rechargée à l'extérieur d'une zone dangereuse.
- Vissez l'antenne fournie au connecteur d'antenne.

⚠ Ne jamais tenter d'utiliser un poste émetteur/récepteur sans que l'antenne ait été connectée.
- Ne pas retirer ou installer une antenne sur une radio dans une atmosphère potentiellement explosive.

Évacuation des équipements électriques et électroniques

Tout produit portant le symbole de la poubelle barrée ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.
Tout équipement électrique ou électronique doit être recyclé par un service conçu pour cette catégorie de produits et leurs déchets.
Dans les pays de l'UE, vous devez contacter votre fournisseur local ou un centre de réparation pour obtenir des informations sur le système d'évacuation des déchets électroniques et électriques disponible dans le pays.

Précautions d'utilisation

Cette radio utilise des fréquences qui ne sont pas généralement libres.
Pour l'attribution des fréquences, déposer une demande de licence à l'organisme régulateur du spectre des fréquences de votre pays ou région.
Avant utilisation, contactez votre fournisseur ou revendeur pour faire régler votre radio sur la gamme de fréquences attribuée.

Commandes & Interrupteurs

Voyant LED

Vert fixe	Squelch par tonalité désactivé
Vert clignotant	Canal occupé
Rouge fixe	Émission
Couleur programmée par le fournisseur	Urgence, Décodeur 5 tons, ou Décodeur 2 tons

1. Bouton programmable
2. Jack d'antenne
3. Alternat
4. Touche ÉCOUTE
5. Touche ÉCLAIRAGE
6. Écran LCD (modèles à écran)
7. Sélecteur de canal
8. Bouton Marche-Arrêt / Volume
9. Haut-parleur
10. Jack MICROHP
11. Microphone
12. Bouton programmable (modèles à écran)
13. Verrou du pack batterie

Utilisation De Base

- Sur le panneau supérieur, tournez l'interrupteur **Marche-Arrêt / Volume** dans le sens horaire pour allumer votre radio.
- Sur le panneau supérieur, tournez le sélecteur de canaux pour choisir le canal requis.
- Réglez le niveau audio en tournant le bouton **Marche-Arrêt / Volume.** En l'absence de signal, maintenez la touche **ÉCOUTE** enfoncée. Vous entendez le bruit de fond et vous pouvez l'utiliser comme référence pour régler le niveau audio avec le bouton **Marche-Arrêt / Volume.** Maintenez la touche **ÉCOUTE** pour réduire le bruit de fond et reprendre l'écoute normale (sans bruit de fond).
- Pour émettre, maintenez l'**Alternat.** Parlez d'une voix normale dans le microphone (situé derrière la grille du panneau avant). Pour revenir au mode de réception, lâchez l'**Alternat.**
- Appuyez sur (ou maintenez) le bouton **programmable** pour activer la fonction attribuée à ce bouton.
- Sur le panneau supérieur, tournez à fond l'interrupteur **Marche-Arrêt / Volume** dans le sens anti-horaire pour éteindre votre radio.

Remarque : pour obtenir des informations sur ce produit et des instructions d'utilisation, allez sur le site Vertex Standard Online : http://www.vertexstandard.com/manuals

Serie VX-820ATEX Manuale d'uso — Italian

⚠ Avvertenza. Radio intrinsecamente sicura ATEX

- La ricetrasmittente VX-820ATEX è approvata per l'uso nelle aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, secondo la direttiva del **Consiglio Europeo 94/9/CE ATEX.**
- La classificazione di protezione intrinsecamente sicura della VX-820ATEX è **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (Zona 1, Classe d'equipamento II, Gruppo Gaz C, Classe de température T4).

Ce niveau de protection ATEX est uniquement possible sur ces modèles dans les conditions suivantes :

- Utilisation d'un pack d'alimentation **FNB-V100LIEX UNIQUEMENT.** L'utilisation d'autres batteries invalide l'homologation ATEX.
- La batterie doit **UNIQUEMENT** être chargée à l'extérieur d'une atmosphère potentiellement explosive.
- Dans une atmosphère potentiellement explosive, **SEULS** des accessoires homologués ATEX doivent être utilisés. Ces accessoires doivent toujours être connectés et déconnectés à l'extérieur d'une atmosphère potentiellement explosive.
- Avant de pénétrer dans une atmosphère potentiellement explosive, l'utilisateur doit vérifier qu'il n'y a aucune détérioration du boîtier, de l'antenne ou de la batterie, puisque toute anomalie peut compromettre la sécurité de l'appareil. Par exemple, une antenne dont l'extrémité ou le matériau isolant est endommagé doit être remplacée avant d'utiliser la radio dans une atmosphère potentiellement explosive.
- Le riparazione degli apparati ATEX deve essere eseguita solo da tecnici autorizzati di Vertex Standard IS, che conoscono le parti speciali richieste e le procedure necessarie per mantenere la classificazione ATEX per questi prodotti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante autorizzato Vertex Standard di zona.
- Controllare la classificazione ATEX di ogni accessorio prima dell'uso. L'uso di un accessorio ATEX avente una classificazione inferiore a quella della radio ne abbassa la classificazione ATEX della radio a quella di livello inferiore.
- Per queste radio, la temperatura ambiente è compresa tra -10° C e +55°C.

⚠ Achtung! HF-Strahlenschutzbedingungen

Diese Funkgerät wurde gemäß den HF-Strahlengrenzwerten der Richtlinie 1999/519/EG RF geprüft und erfüllt diese. Zudem erfüllt es die Bedingungen der folgenden Standards und Richtlinien:

- ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz bis 300 GHz (IEEE-Standard für zulässige Grenzwerte für die Exposition von Personen gegenüber elektromagnetischen Funkfrequenz-Feldern, 3 kHz bis 300 GHz).
- ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE Recommended Practice for the Measurement of Potentially Hazardous Electromagnetic Fields - RF and Microwave (IEEE-empfohlene Vorgehensweise zur Messung potenziell gefährlicher elektromagnetischer Felder – HF- und Mikrowellenstrahlung).

⚠ ACHTUNG!

Dieses Funkgerät erzeugt im Sendebetrieb elektromagnetische HF-Energie. Es wurde ausschließlich für den beruflichen Einsatz entwickelt und eingestuft, d.h. es darf nur während der Arbeitszeit von Personen, die über die Gefahren und Methoden zur maximalen Begrenzung der Gefährdung informiert sind. Dieses Funkgerät sol nicht für den Gebrauch durch die Allgemeinbevölkerung in unkontrollierten Bereichen bestimmt.

- Dieses Funkgerät ist NICHT für den Gebrauch durch die Allgemeinbevölkerung in unkontrollierten Bereichen zugelassen. Es ist ausschließlich auf den beruflichen Einsatz in Arbeitsumgebungen beschränkt. Funkgeräteuser müssen dabei über das entsprechende Wissen zur Begrenzung ihrer persönlichen HF-Strahlenbelastung verfügen.
- Halten Sie das Funkgerät beim Senden senkrecht; halten Sie das Mikrofon etwa 5 cm von Ihrem Mund entfernt und die Antenne in mindestens 5 cm Entfernung von Ihrem Kopf und Körper.
- Der Einsatzzyklus des Funkgeräts darf (in typischen PTT-Konfigurationen) maximal 50 % reine Sendezeit aufweisen.
- ES DARF NICHT MEHR ALS 50 % der gesamten Betriebszeit des Funkgeräts gesendet werden (50-%-Einsatzzyklus). Wird diese Regel missachtet, kann es zur Überschreitung der HF-Strahlenschutzgrenzwerte kommen.
- Wenn die rote LED oben am Funkgerät leuchtet, sendet das Funkgerät. Zum Senden kann die Taste PTT gedrückt werden.
- SAR-Konformität für die Verwendung des am Körper getragenen Funkgeräts wurde nur für den spezifischen Gürtelclip (CLIP-820) nachgewiesen. Andere am Körper getragene Zubehörteile oder Konfigurationen erfüllen die HF-Strahlenschutzbedingungen vielleicht NICHT und sind zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Funkgerät NICHT, wenn beim Tragen des Funkgeräts am Körper mithilfe des folgenden Zubehörs die zugehörigen einschränkungen nicht eingehalten werden:
- Gürtelclip CLIP-820: (1) Beim Senden muss der Abstand zwischen dem Funkgerät und Ihrem Körper mindestens 4 cm betragen. (2) Verwenden Sie zu Überwachungszwecken ausschließlich den Lautsprecher oder den zugelassenen Lautsprecher-Mikrofon-Zubehör. (3) Für Tragezwecke.
- Verwenden Sie nur von Vertex Standard zugelassenes Zubehör.
- Die oben aufgeführten Angaben vermitteln dem Benutzer die erforderlichen Informationen zur HF-Strahlung und darüber, wie er sich verschalten kann, dass das Gerät innerhalb der HF-Strahlungsgrenzwerte dieses Funkgeräts betrieben wird.
- Elektromagnetische Störung/Verträglichkeit

Dieses Funkgerät erzeugt während Sendeübertragungen HF-Energie, die eventuell in anderen Geräten oder Systemen Störungen hervorrufen kann. Zur Vermeidung derartiger Störungen ist das Funkgerät in entsprechend gekennzeichneten Bereichen auszuschalten.

In Bereichen, die elektromagnetische Strahlen empfindlich sind, wie z.B. Krankenhäuser, Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen, Flugzeuge und Sprengstellen, darf mit diesem Funkgerät nicht gesendet werden.

⚠ 1) Der Akkupack darf in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen nicht entfernt/eingesetzt werden.
2) Versuchen Sie nicht, die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkupacks dürfen auf keinen Fall geöffnet werden, sie könnten bei versehentlichem Kurzschluss explodieren.

⚠ ACHTUNG! ⚠

- In potenziell explosionsgefährdeten Bereichen dürfen keine Akkus gewechselt werden.
- Akkuanschlüsse dürfen auf keinen Fall vertauscht werden.
- Akkuanschlüsse dürfen auf keinen Fall in Reihe geschaltet werden.
- Zur Verringerung der Explosionsgefahr sind Akkus außerhalb gefährdeter Bereiche aufzuladen.
- Zum Anschließen die mitgelieferte Antenne am Antennenanschluss anschrauben.

⚠ Versuchen Sie auf keinen Fall, dieses Funkgerät ohne angeschlossene Antenne zu benutzen.
- Die Antenne darf in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen nicht angeschlossen/abgenommen werden.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Produkte mit dem Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen von einer Einrichtung dem Recycling zugeführt werden, die diese Produkte und ihre Abfallbestandteile verarbeiten geeignet ist.
In EU-Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihre Vertriebsstelle, der/die Ihr Equipment auf den zugeteilten Frequenzbereich einstellen muss.

Bedienelemente

LED-Anzeige

Grün	Tonrauschsperre ist unterdrückt
Grün blinkend	Kanal belegt
Rot	Gerät sendet
Händler-programmierte Farbe	Notruf, 5-Ton-Auswertung oder 2-Ton-Auswertung

1. Programmierbare Taste
2. Antennenanschluss
3. Sendetaste (PTT)
4. MONITOR-Taste
5. LICHT-Taste
6. Display (LCD-Version)
7. Kanalwahlschalter
8. EIN/Aus/Lautstärkeregler
9. Lautsprecher
10. Mikrofon/Lautsprecher-Buchse
11. Mikrofon
12. Programmierbare Taste (LCD-Version)
13. Akkupackverriegelung

Funktionen Grundbedienung

- Drehen Sie den **EIN/AUS/Lautstärkeregler** oben am Funkgerät bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, um das Funkgerät auszuschalten.

Hinweis: Produktdetails und Gebrauchsanleitung sind bei Vertex Standard Online zu finden: http://www.vertexstandard.com/manuals

VX-820ATEX-Serie Bedienungsanleitung — German

⚠ Achtung! EigensicheresATEX-Funkgerät

- Das Funkgerät VX-820ATEX ist zur bestimmungsgemäßen Verwendung in potenziell explosionsgefährdenen Umgebungen laut **ATEX-Richtlinie 94/9/EG** zugelassen.
- Die Schutzart des VX-820ATEX ist: Eigensicherheit **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (zugelassen für Zone 1, Gerätegruppe II, Kategorie Gas C, Temperaturklasse T4).

Die ATEX-Schutzart dieser Modelle bleibt nur dann erhalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Es wird **AUSSCHLIESSLICH** der Akkupack **FNB-V100LIEX** verwendet. Die Verwendung anderer Akkus macht die ATEX-Zulassung ungültig.
- Akkus werden **AUSSCHLIESSLICH** in nicht potenziell explosionsgefährdeten Bereichen geladen.
- In potenziell explosionsgefährdeten Bereichen wird **AUSSCHLIESSLICH** Zubehör mit ATEX-Zulassung verwendet. Dieses Zubehör wird immer nur außerhalb potenziell explosionsgefährdeter Bereiche angeschlossen und abgetrennt.
- Vor Betreten von potenziell explosionsgefährdeten Bereichen wird sichergestellt, dass Funkgerät, Antenne und Akku keine äußerlichen Schäden aufweisen, da dies die Sicherheit der Einheit beeinträchtigen könnte. Zum Beispiel muss eine Antenne mit beschädigtem Ende oder beschädigter Isolierung ausgewechselt werden, bevor sie in einem potenziell explosionsgefährdeten Bereich verwendet wird.
- Die Wartung von ATEX-Funkgeräten wird nur von Personal mit Vertex Standard IS-Zulassung durchgeführt, das über die erforderlichen Spezialteile und die notwendigen Verfahren zur Erhaltung zur Erhaltung der ATEX-Sch

VX-820ATEX-reeks Bedieningshandleiding FLEMISH

⚠ **Waarschuwing!: ATEX Intrinsiek veilige radio**

❒ De VX-820ATEX is goedgekeurd voor gebruik in atmosferen met explosieriskico, conform **ATEX EC Richtlijn 94/9/EC**.

❒ De beschermingsclassificatie 'Intrinsiek veilig' voor de VX-820ATEX is **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (Goedgekeurd voor Zone 1, Uitrusting Groep II, Gas Groep C, Temperatuurklasse T4).

De ATEX beschermingsclassificatie voor deze types is enkel gegaranderd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❒ **ENKEL** gebruikt in combinatie met **FNB-V100LIEX** batterijset. Gebruik van andere batterijtypes maakt de ATEX goedkeuring ongeldig.

❒ Wisselaarsy van de batterij mag **ENKEL** gebeuren in een atmosfeer zonder explosierisico's.

❒ **ENKEL** gebruikt in combinatie met toebehoren die door ATEX zijn goedgekeurd voor atmosferen met explosierisico's. Aansluiten/loskoppelen van toebehoren mag enkel BUITEN atmosferen met explosierisico gebeuren.

❒ Controleer apparaat, antenne en batterij op uitwendige schade alvorens een atmosfeer met explosierisico's in te gaan, omdat deze de veiligheid van het apparaat in het gedrang kan brengen.

❒ Indien u twijfelt, een antenne waarvan het uiteinde is verwijderd, of een antenne van vreemde oorsprong een atmosfeer met explosierisico's in te gaan.

❒ Controleer dat de herstellingen aan ATEX apparaten door een erkende Vertex Standard IS-bevoegdheid die met de bijzondere componenten van het apparaat vertrouwd zijn en een speciale opleiding inzake onderhoudsprocedures hebben gekregen. Zo niet vervalt de ATEX beschermingsclassificatie van deze producten. Raadpleeg uw erkende Vertex Standard verkoper voor meer details.

❒ Controleer – vóór ieder gebruik – de ATEX classificatie van alle toebehoren. Gebruik van ATEX toebehoren met een lagere classificatie dan die van de radio kan de ATEX classificatie van het geheel van het ATEX apparaat van het hele apparaat naar een lager niveau brengen.

❒ Gebruik de radio enkel in een temperatuurgebied tussen –10°C en +55°C.

⚠ **Waarschuwing!: Voorwaarden betreffende RF- blootstelling**

Deze radio werd getest en voldoet aan de RF- blootstellingsgrenswaarden van Richtlijn 1999/519/EC. Bovendien voldoet het apparaat aan de volgende Normen en Richtlijnen:

❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE norm voor veiligheidsniveaus betreffende blootstelling van mensen aan radiofrequentie (RF) - elektromagnetische velden van 3 kHz tot 300 GHz.

❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE aanbevolen werkwijze voor meting van mogelijk gevaarlijke elektromagnetische velden – RF en microgolven.

⚠ **WAARSCHUWING:**

In zendmodus genereert dit apparaat RF-elektromagnetische energie. Deze radio is ontworpen en gebouwd/bevoor professionele gebruikers in de voorwaarden van de beroepsmatig werkende gebruiker door personen die de risico's ervan kennen en weten hoe zij die tot een minimum kunnen beperken. Dit apparaat is niet goedgekeurd voor gebruik door het grote publiek in een niet- gecontroleerde omgeving. Dit apparaat is NIET goedgekeurd voor gebruik door het grote publiek in een niet- gecontroleerde omgeving. Het gebruik van deze radio is strikt beperkt tot beroepsmatige operaties in werkverband waarbij de radio-operateur voldoende opleiding en kennis moet hebben ter beheersing van alle voorwaarden en omstandigheden inzake RF-blootstelling.

❒ Tijdens het zenden houdt u de radio in verticale stand, met de microfoon op 5 cm van uw mond en de antenne minstens 5 cm van boven de hoofd van iedereen.

❒ De radio mag maximaal tot 50% van de totale werkcyclus aan één stuk worden gebruikt in typische PTT-configuraties [push-to-talk, druk-en-spreek].

❒ Gebruik de radio NOOIT op het lichaam in combinatie met de volgende zendontvangst (50% werkcyclus). Gebruik van het apparaat gedurende meer dan 50% van de totale zendontvangtijd kan ertoe leiden dat de RF-blootstellingsnormen worden overschreden.

❒ De radio zendt uit wanneer het rode lampje boven de voorkant van het apparaat brandt. U start de zendmodus van het apparaat met een druk op de PTT- knop.

❒ Voor gebruik van het apparaat op het lichaam is enkel de specifieke gordelclip (CLIP 820) conform de [SAR] voorschriften inzake specifieke absorptiewaarden. Andere toebehoren of configuraties voor gebruik op het lichaam voldoen mogelijk NIET aan de RF-blootstellingsvoorwaarden en dienen dus te worden vermeden.

❒ Gebruik de radio NOOIT op het lichaam in combinatie met de volgende toebehoren, tenzij de daarbij gestelde voorwaarden vervuld zijn:

CLIP-820 gordelclip: (1) Tijdens zendmodus moet er minstens 4 cm afstand tussen de radio en het lichaam zijn. (2) Voor controleoeleinden met gebruikmaking van de luidspreker of door Vertex Standard goedgekeurde microfoonaccessoires mogen geen accessoires gebruiken.

❒ Gebruik steeds door Vertex Standard goedgekeurde toebehoren.

❒ Met bovenstaande info weet de gebruiker al wat hij dient te weten over RF-blootstelling en wat hij moet doen om te garanderen dat het apparaat wordt gebruikt binnen de veilige RF-blootstellingsgrenswaarden en het apparaat wordt gebruikt binnen de veilige RF-blootstellingsvoorwaarden en dienen dus te worden vermeden.

❒ Gebruik de radio NOOIT op het lichaam in combinatie met de volgende toebehoren, tenzij de daarbij gestelde voorwaarden vervuld zijn:

CLIP-820 gordelclip: (1) Tijdens zendmodus moet er minstens 4 cm afstand tussen de radio en het lichaam zijn. (2) Voor controleoeleinden met gebruikmaking van de luidspreker of door Vertex Standard goedgekeurde microfoonaccessoires mogen geen accessoires gebruiken.

❒ Gebruik steeds door Vertex Standard goedgekeurde toebehoren.

❒ Met bovenstaande info weet de gebruiker al wat hij dient te weten over RF-blootstelling en wat hij moet doen om te garanderen dat het apparaat wordt gebruikt binnen de veilige RF-blootstellingsgrenswaarden en het apparaat wordt gebruikt binnen de veilige RF-blootstellingsvoorwaarden en dienen dus te worden vermeden.

❒ Elektromagnetische interferentie / Compatibiliteit

❒ Tijdens zendmodus genereert deze radio RF-energie die mogelijk storingen bij andere apparaten of systemen kan veroorzaken. Om zulke interferentie te vermijden schakelt u de radio uit in die zones waar borden een gebruikverbod voorschrijven.

Gebruik de zender niet in zones die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling (bijv. ziekenhuizen, gezondheidscentra, luchthavens, plaatsen waar er met springladingen wordt gewerkt....)

(1) Installeer of verwijder batterijen NOOIT in een atmosfeer met explosierisico's.

(2) Tracht noot een herladbare lithium-ion batterij te openen: die kan ontploffen bij toevallige kortsluiting.

⚠ **WAARSCHUWING** ⚠

❒ Vervang batterijen noot in een atmosfeer met explosierisico's.

❒ Neem tijdens het aansluiten de juiste polariteit (+/–) in acht.

❒ Sluit de batterijklemmen noot in parallel aan.

❒ Om explosierisico's tot een minimum te beperken moet u batterijen herladen buiten de gevarenzone.

❒ Ik de meegeleverde antenne op de antenne-aansluitbus.

⚠ Tracht dit zendontvangapparaat noot te bedienen zonder dat er een antenne is aangesloten.

❒ De antenne mag u nooit aansluiten of loskoppelen in een atmosfeer met explosierisico's.

Dumpen van elektronische en elektrische apparaten

Producten met dit symbool (doorgestreepte verrijdbare vuilnisbak) mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Elektronische en elektrische apparaten moet u recyclen in een sorteercentrum dat deregelijke afval en nevenproducten kan verwerken.

In EU- landen neemt u best contact op met de plaatselijke leverancier, vertegenwoordiger of onderhoudsdienst voor meer info over de regionale en nationale wetsbepalingen inzake afvalen en verwerken van afval.

Belangrijk bericht vóór ingebruikname

Dit zendontvangapparaat werkt op frequenties die niet overal en algemeen toegelaten zijn. Een officiële toelating voor gebruik van bepaalde frequenties kan voor aanwijzingen bij de bevoegde overheid.

Voor effectief gebruik neemt u contact op met uw verkoper of vertegenwoordiger om het zendontvangapparaat te laten afstemmen op het in uw streek toegelaten frequentiebereik.

BEDIENING & SCHAKELAARS

Led-indicator

Licht groen op	ruisblokkering uitgeschakeld
Knipperl groen	kanaal bezet
Licht rood op	bezig met uitzenden
Door de dealer geprogrammeerd kleur	knoppoprep, 5-toner gedecodeerd of 2-toner gedecodeerd

1) **Programmeerbare toets**
2) **Antennaaltting**
3) **Push To Talk (druk en spreek) (PTT)-schakelaar**
4) **MONITOR-toets**
5) **Lcd (L.C.D.)-scherm**
6) **VOL/PWR-knop**
7) **MIC/SP-aansluiting**
8) **Microfoon**
9) **Programmeerbare toets (Lcd-versie)**
10) **Kiksystem battery**

BASISBEDIENING

❒ Draai de **VOL/PWR**-knop op het bovenpaneel met de klok mee om de radio in te schakelen.

❒ Verstel de **CH**-selectieknop op het bovenpanel om het gewenste bedieningskanaal te kiezen.

❒ Druk op **VOL/PWR**-knop om het gewenste volume in te stellen.

Als er geen signaal wordt ontvangen, drukt u op de **MONITOR**-toets en houdt u deze ingedrukt. Het achtergrondgeluid zal nu hoorbaar zijn.

Op basis daarvan kunt u met behulp van de **VOL/PWR**-knop het gewenste volume instellen.

Wanneer de **MONITOR**-toets losgedrukt om het achtergrondgeluid te verzachten en terug te keren naar de normale (stille) luisterstand.

Om signalen van zwakke bronnen te ontvangen, druk u op de **MONITOR**-toets en houdt u deze ingedrukt. Spreek met een normaal stemvolume in de microfoon achter het rooster op het frontpanel. Om naar de ontvangstmodus terug te keren, laat u de **PTT**-schakelaar los.

Gebruik de **programmeerbare** toets (of houd deze ingedrukt) om de functie te activeren die aan de toets is toegewezen.

❒ Draai de **VOL/PWR**-knop op het bovenpanel volledig tegen de klok in om de radio uit te schakelen.

Opmerking: Voor productdetails en gebruiksaanwijzingen raadpleegt u Vertex Standard Online: http://www.vertexstandard.com/manuals

VX-820ATEX-serien Användarhandbok SWEDISH

⚠ **Varning!: Egensäker radio enligt ATEX**

❒ VX-820ATEX är godkänd för användning i områden där risk för explosion föreligger i enlighet med **EU:s ATEX-direktiv 94/9/EG**

❒ VX-820ATEX ingår i följande skyddsklass för egensäkerhet: **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (godkänd för zon 1, utrustningsgrupp II, gasgrupp C, temperaturklass T4).

ATEX-skyddsklassen för de här modellerna gäller bara om följande uppfylls:

❒ Använd **ENDAST** batteriet **FNB-V100LIEX**. Om andra batterier används blir ATEX-godkännandet ogiltigt.

❒ Batteriet file **ENDAST** laddas i områden där risk för explosion inte föreligger.

❒ Använd **ENDAST** ATEX-godkänt tillbehör i potentiellt explosiva atmosfärer. Tillbehören får endast anslutas och kopplas bort utanför områden där risk för explosion föreligger.

❒ Kontrollera att radion, antennen och batteriet inte har några utvändiga skador innan du betraktar en potentiell explosiv atmosfär. Om du inte gör det kan enheten säkerhet äventyras. T.ex. måste en antenn med ett skadat ändstycke eller skadad isolering bytas ut innan enheten används i områden där risk för explosion föreligger.

❒ Om du inte är säker ska du kontakta din leverantör eller ett servicecenter för att få information om insamling av avfall.

Viktigt vid användning

Den här sändtagaren använder frekvenser som inte är allmänt tillåtna.

Ansök om en licens och frekvensallokering hos den lokala myndighet som handlägger dylika frågor. Kontakta tillverkaren så att du kan få din sändtagare justerad till den allokerade frekvensen när du ska använda den.

Knappar Och Brytare

Indikatorlampa

Lyser grönt	Brusspärr i avstängt tillstånd
Blinkar grönt	Kanal upptagen
Lyser rött	Överför
Återförsäljarprogrammerad färg	Modtage, avkodning med fem eller två toner

1) **Programmerbar knapp**
2) **Antennuttag**
3) **Push To Talk (PTT) (sändningsknapp)**
4) **MONITOR-knapp (övervakning)**
5) **LAMP-knapp**
6) **LCD (LCD-version)**
7) **CH-väljare (kanal)**
8) **VOL/PWR-ratt**
9) **Högtalare**
10) **MIC/SP-uttag**
11) **Mikrofon**
12) **Programmerbar knapp (LCD-version)**
13) **Batteripärr**

Grundläggande Drift

❒ Slå på radion genom att vrida **VOL/PWR**-ratten på den övre panelen medurs.

❒ Vrid på **CH**-väljaren på den övre panelen för att välja önskad kanal.

❒ Vrid på **VOL/PWR**-ratten för att ställa in önskad ljudnivå.

Om det inte finns någon signal trycker du på **MONITOR**-knappen och håller den nedtryckt. Du kommer nu att höra bakgrundsbrus som du kan använda för att vrida **VOL/PWR**-ratten till önskad ljudnivå. Tryck på **MONITOR**-knappen och håll den nedtryckt för att tysta med bakgrundsbruset och återgå till normal (tyst) övervakning.

❒ Sänd genom att trycka på **PTT**-knappen och hålla den nedtryckt. Tala in i mikrofonmodet på gallret på den främre panelen med normal röststyrka. Återgå till mottagningsläget genom att släppa **PTT**-knappen.

❒ Tryck på den **programmerbara** knappen (eller tryck på den och håll den nedtryckt) för att aktivera funktionen som motsvarar den knappen.

❒ Slå av radion genom att vrida **VOL/PWR**-ratten på den övre panelen moturs medurs.

Obs! Ytterligare produktinformation och anvisningar finns på Vertex Standards webbplats på http://www.vertexstandard.com/manuals

VX-820ATEX-sarja Käyttöohje FINNISH

⚠ **Varoitus!: Luonnostaan vaaraton ATEX-radiopuhelin**

❒ VX-820ATEX on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa **EY:n ATEX-direktiivin 94/9/EY** mukaan.

❒ VX-820ATEX:n luonnostaan vaaratonmuoden suojausluokitus on **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (hyväksytty: vyöhyke 1, kaltevyhtä II, kaasuryhmä C, lämpötilaluokka T4).

Näiden mallien ATEX-suojausluokituksen säilyy vain, jos seuraavia ohjeita noudatetaan:

❒ Käytä **VAIN FNB-V100LIEX** -akkua. Muiden akkujen käyttö mitätöi ATEX-hyväksynnän.

❒ Akkuja saa ladata **VAIN** räjähdysvaarattomissa tiloissa.

❒ Käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa **VAIN** ATEX-hyväksyttyjä lisälaitteita. Nämä lisälaitteet on kytkettävä ja irrotettava räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella.

❒ Varmista ennen räjähdysvaarallisiin tiloihin siirtymistä, että radiopuhelimessa, antennissa tai akussa ei ole ulkoisia vaurioita, sillä vaurioit saattaet heikentää laitteen turvallisuutta. Jos esimerkiksi antenni on rikki eräs viste on vaurioitunut, antenni on vaihdettava ennen kuin käytät räjähdysvaarallisissa tiloissa.

❒ ATEX-radiopuhelimia saavat huoltaa vain Vertex Standard IS:n valuuttamat henkilöt, jotka tuntevat räjähdysvaarallisten ATEX-laitteiden suojausluokituksen säilyttämiseen tarvittavat erikoisosat ja toimenpiteet. Pyydä lisätietoja valtuutetulta Vertex Standard -jälleenmyyjältä.

❒ Kunkin lisälaitteen ATEX-luokitus on tarkastettava ennen käyttöä. Sellaisen ATEX-lisälaitteen käyttö, jonka luokitus on radiopuhelimen luokitusta alhaisempi, alentaa radiopuhelimen ATEX-luokituksen tälle alhaisemmalle tasolle.

❒ Räjähdysvaarallisissa räjähdyspisteissä olevan on –10…+55°C.

⚠ **Varoitus!: Radiotaajuisille energialle altistumista koskevat vaatimukset**

Tämä radiopuhelin on testattu, ja se on EY-direktiivin 1999/519/EY radiotaajuisille energialle altistumista koskevan raja-arvojen mukainen. Lisäksi se on seuraavien standardien ja ohjeiden mukainen:

❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, henkilöiden altistumista 3 kHz – 300 GHz:n radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille koskevien turvallisuustasojen IEEE-standardi.

❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE:n suosittelema käytäntö mahdollisesti vaarallisten sähkömagneettisten kenttien mittauksiksi: radiotaajuinen energia ja mikroaallot.

⚠ **VARNING:**

Radion genererar elektromagnetisk radiovågsenergi under sändning. Radion är endast utformad och klassificerad för yrkesanvändning, vilket betyder att den endast får användas under yrkesutövning av personer som är medvetna om risker och hur riskerna kan minimeras. Radion får inte användas av allmänheten i okontrollerade miljöer.

❒ Radion får INTE användas av allmänheten i okontrollerade miljöer. Radion begränsas till yrkesanvändning och får endast användas för arbeten där radiooperatören har kunskap om hur exponering för radiovågor kontrolleras.

❒ Håll radion lodrätt när du sänder. Mikrofonen ska vara 5 cm från munnen och antennen ska vara minst 5 cm från huvudet av någon person.

❒ Radion måste användas med den användningscykel som inte överskrider 50 % i typiska PTT-konfigurationer (Push-to-Talk).

Sänd INTE i mer än 50 % av den totala användningstiden (50 % av användningscykeln). Om du sänder i mer än 50 % av tiden kan kraven för strålning från radiovågor överskridas.

❒ Radion sänder när den röda lampan på radion är tänd. Du sänder genom att trycka på PTT-knappen.

❒ SAR-overensstemmelse för fästning på kroppen har endast påvisats för bältesklämman (CLIP-820). Andra tillbehör eller konfigurationer som inte är godkända av EIVÄT vältämän kräv att radiotaajuisille energialle altistuvista koskevien vaatimuksia, ja niiden käyttöä on vältettävä.

❒ Älä käytä radiopuhelinta kehoa vasten seuraavien lisälaitteiden kanssa, elleivät niihin liittyvät ehdot täytä.

Bältesklämman CLIP-820: (1) Under sändning måste avstånd mellan radion och kroppen vara minst 4 cm. (2) Använd bara godtagelsen eller Vertex Standard-godkända högtalar- och mikrofontillbehör vid övervakning. (3) För att bära enheten

❒ Använd alltid Vertex Standard-godkända tillbehör.

❒ Informationen som anges ovan gör användaren medveten om exponering för radiovågor och vilka åtgärder som krävs för att se till att enheten används inom radions gränsvärden för exponering för radiovågor.

❒ Elektromagnetiska störningar/elektromagnetisk kompatibilitet

❒ Under sändning generar denna radio radiovågsenergi som kan orsaka störningar av andra system. Undvik sådana störningar genom att stänga av radion i områden där ansläg anger detta.

Använd inte sändaren i områden som är känsliga för radiovågsenergi strålning, t.ex. sjukhus, hälsovårdsinrättningar, flygplan och platser där sprängning utförs.

(1) Ta inte bort/installera inte batteriet i områden där risk för explosion föreligger.

(2) Öppna inte de uppladdningsbara litiumjonbatterierna eftersom de kan explodera om de av misstag kortsluts.

⚠ **VARNING** ⚠

❒ Byt inte batterierna i områden där risk för explosion föreligger.

❒ Motkoppla inte batteripolerna.

❒ Parallellkoppla inte batteripolerna.

❒ Minska risken för explosion genom att ladda batterierna på ofarliga platser.

❒ Skruva fast den medföljande antennen i antennuttaget.

⚠ Försök inte att sända utan att ansluta en antenn.

❒ Anslut inte/ta inte bort antennen i områden där risk för explosion föreligger.

Bortskaffande av elektronisk och elektrisk utrustning

Produkter med den här symbolen (en överkorsad soptunna) får inte slängas tillsammans med hushållsavfallet.

Elektronisk och elektrisk utrustning ska återvinnas på en anläggning som kan hantera dessa produkter och dess avfallsprodukter.

Om du inom EU:s länder är kontakta din lokala leverantör eller ett servicecenter för att få information om insamling av avfall.

Viktigt vid användning

Den här sändtagaren använder frekvenser som inte är allmänt tillåtna.

Ansök om en licens och frekvensallokering hos den lokala myndighet som handlägger dylika frågor. Kontakta tillverkaren så att du kan få din sändtagare justerad till den allokerade frekvensen när du ska använda den.

Säätimet Ja Kytkimet

Merkkivalo

Palaa vihreänä	äänen kohinasulku ohitettu
Vilkkuu vihreänä	kanava varattu
Palaa punaisena	lähetää
Jälleenmyyjän ohjelmoima väri	5-äänisen, 5-äänisen dekoodaus tai 2-äänisen dekoodaus

1) **Ohjelmoitava näppäin**
2) **Antennilähtö**
3) **PTT (puhe) -kytkin**
4) **Valvontanäppäin**
5) **Valoskeltaisin**
6) **Nestekidenäyttö (nestekidenäyttöllä varustettu versio)**
7) **Kanavanvaihtajin**
8) **Äänenvoimakkuuden säädin / virtakytkimen**
9) **Kaiutin**
10) **Mikrofoni-/kaiutinliitäntä**
11) **Mikrofoni**
12) **Ohjelmoitava näppäin (nestekidenäyttöllä varustettu versio)**
13) **Akkusarjan salpa**

Perustoimnot

❒ Kytke radiopuhelimeen virta kääntämällä yläpuoleisen **äänenvoimakkuuden säädintä / virtakytkäsinta** myötäpäivään.

❒ Valitse haluamasi käyttökanava kääntämällä yläpaneelin **kanavanvaihtajisimen** nuppia.

❒ Aseta äänenvoimakkuuden taso kääntämällä **äänenvoimakkuuden säädintä / virtakytkäsinta**.

Jos signaalia ei ole, pidä **VOL/PWR-näppäintä** painettuna. Kuulet taustakohinan, jonka avulla voit asettaa äänenvoimakkuuden tason sopivaksi **äänenvoimakkuuden säätimellä / virtakytkäsinellä**. Mykistä ääni ja palaa normaalin (hiljaiseen) valvontaan pitämällä **valvontapainiketta** painettuna.

Ottaakseen vastaan äänet pidä valvontapainiketta. Puhu etupaneelin riitälä mikrofoniaueeseen normaalilla puhetaidella. Palaa vastaanottotilaan vapauttamalla **PTT** (puhe) -kytkin.

❒ Käytä **ohjelmoitavaan** näppäimeen ohjelmoitua toimintoa painamalla kyseistä näppäintä tai pitämällä sitä painettuna.

❒ Katkaise radiopuhelimen virta kääntämällä yläpaneelin **äänenvoimakkuuden säädin / virtakytkäsinin** kokonaan vastapäivään.

Huomautus: Tuotetietoja ja käyttöohjeita on saatavana Vertex Standardin sivustosta osoitteesta http://www.vertexstandard.com/manuals

VX-820ATEX-serien Betjeningsvejledning DANISH

⚠ **Advarsel! Selvsikrende ATEX-radio**

❒ VX-820ATEX er godkendt til brug i potentielt eksplosive atmosfærer i henhold til **EU's ATEX-direktiv 94/9/EF**.

❒ Den selvsikrende beskyttelsesklasse for VX-820ATEX er **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (godkendt til (hyvikseyty: vyöhyke 1, kaltevyhtä II, gassgruppe C, temperaturklasse T4).

VX-820ATEX-serien Betjeningsvejledning

Denne beskyttelsesklassen for disse modeller gælder kun, hvis følgende overholdes:

❒ Brug **KUN FNB-V100LIEX** batteripakken. Brug af andre batterier vil gøre ATEX-godkendelsen ugyldig.

❒ Batteriladning må **KUN** finne sted i området med en atmosfære som ikke anses som potentielt eksplosiv.

❒ Brug **KUN** ATEX-godkjent tilbehør i en potensiell eksplosiv atmosfære. Disse tilbehørene må kun koples til og fra utenfor potensielt eksplosive atmosfærer.

❒ Kontroller, at der ikke er skader på radion, antennen eller batteriet for brug i potentielt eksplosive atmosfærer. Hvis der ikke er nogen skader vil dette sikre din sikkerhed. I fare. En antenne med en beskadiget muffe eller isolering skal f.eks. udskiftes for brug i potentielt eksplosive atmosfærer.

❒ Eftersyn og reparation af ATEX-radioer må kun udføres af autoriseret Vertex Standard IS-personale, der er opmærksom på de specielle dele, der kræves anvendt, og de procedurer, der er nødvendige for at opretholde ATEX-beskyttelsesklasser for disse produkter. Kontakt din autoriserede Vertex Standard-forhandler for at få yderligere oplysninger.

❒ Kontroller ATEX-klassifikationen for hvert tilbehør for brug. Hvis du bruger ATEX-tilbehør med lavere klassificering end radioen, bliver radioens ATEX-klassificering reduceret til det lavere niveau.

❒ Ingnyvelsestemperaturområde for radioen er –10 til +55°C.

⚠ **Advarsel! Krav til eksponering for radiofrekvenser**

Radioen er blevet kontrolleret og overholder grænserne for eksponering for radiofrekvenser i henhold til 1999/519/EF. Derudover overholder den følgende standarder og retningslinjer:

❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE-standard for sikkerhedsniveauer med hensyn til mennesker udsat for elektromagnetiske radiofrekvensfelter, 3 kHz til 300 GHz.

❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE-anbefalet procedure til måling af potentielt farlige elektromagnetiske felter – radiofrekvensy og mikrobølger.

⚠ **ADVARSEL:**

Radion genererer elektromagnetiske radiofrekvensbølger i transmissionstilstand. Radioer er udelukkende udviklet og klassificeret til arbejdsmæssig brug, hvilket betyder, at den udelukkende må anvendes i arbejdsmæssig henseende af personer, der er bekendt med faremomenterne og metoderne til reduktion af sådanne faremomenter. Radioen er ikke beregnet til brug af den almene befolkning i et ukontrolleret miljø.

❒ Radioen er IKKE godkendt til brug af den almene befolkning i et ukontrolleret miljø. Radioen er udelukkende begrænset til arbejdsmæssige arbejdsopgaver, hvor radioens operatør har viden om hvordan vedkommendes RF-eksponeringsforhold kan reduceres.

❒ Når der sendes, skal radioen holdes i lodret position med mikrofonen 5 cm fra munden, og antennen skal holdes mindst 5 cm væk fra hovedet af ethvert menneske.

❒ Radioen skal bruges med en maksimal driftscyklus, der ikke overstiger 50 % i typiske sendekonfigurationer (Push-to-Talk).

Send IKKE i mere end 50 % af den samlede brugstid for radioen (50 % driftscyklus). Hvis der sendes mere end 50 % af tiden, er der risiko for, at kravene til, hvor stort mængde radiofrekvenser, der overskrides.

❒ Radioen sender, når den røde lysindikator overst på radioen lyser. Du kan få radioen til at sende ved at trykke på sendeknappen (PTT).

❒ SAR-overensstemmelse for fastning på kroppen har endast påvisats for bältesklämman (CLIP-820). Andra tillbehör eller konfigurationer som inte är godkända av EIVÄT vältämän kräv att radiotaajuisille energialle altistuvista koskevien vaatimuksia, ja niiden käyttöä on vältettävä.

❒ Älä käytä radiopuhelinta kehoa vasten seuraavien lisälaitteiden kanssa, elleivät niihin liittyvät ehdot täytä.

Bältesklämman CLIP-820: (1) Under sändning måste avstånd mellan radion och kroppen vara minst 4 cm. (2) Använd bara godtagelsen eller Vertex Standard-godkända högtalar- och mikrofontillbehör vid övervakning. (3) För att bära enheten

❒ Brug altid Vertex Standard-godkendt tilbehør.

❒ Oversteående oplysninger giver brugeren de nødvendige oplysninger til at blive bevidst om eksponering for radiofrekvenser, og hvilke tiltag der bør gøres for at kontrollere, at enheden anvendes inden for denne radios grænser for eksponering for radiofrekvenser.

❒ Elektromagnetisk interference/kompatibilitet

❒ Under transmission generer denne radio radiofrekvenser, der kan skabe interference i andre enheder eller systemer. For at undgå interference skal radioen slukkes i områder, hvor skilte påbyder dette.

Sendeenheden må ikke anvendes i områder, der er følsomme over for elektromagnetisk stråling, f.eks. hospitaler, lægehuse, fly og sprængningsområder.

(1) Batteriet må ikke fjernes/installeres i potentielt eksplosive atmosfærer.

(2) Forsøg ikke at åbne genopladelige litiumionpakker, idet de kan eksplodere, hvis du kommer til at kortslutte dem.

⚠ **ADVARSEL** ⚠

❒ Udskift ikke batterier i potentielt eksplosive atmosfærer.

❒ Tilslut ikke batteripolerne omvendt.

❒ Tilslut ikke batteripolerne parallelt.

❒ Batterierne skal genoplades uden for farlige områder for at reducere risikoen for eksplosion.

❒ Åsens antenna medfølgande antennstycket.

⚠ Forsøg aldrig at anvende radioanlægget uden en tilsluttet antenne.

❒ Antennen må ikke tilsluttes/fjernes i potentielt eksplosive atmosfærer.

Bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr

Produkter, der bærer symbolet (overstreget affaldspand), må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Elektronisk og elektrisk udstyr skal indleveres ved et anlæg, der har kapacitet til at håndtere sådant udstyr og udstyrets affaldsprodukter.

I EU-lande kan man kontakte din lokale leverandør eller servicecenter for det lokale servicecenter for at få oplysninger om det pågældende lands affaldsindsamlingssystem.

Vigtigt i forbindelse med brug

Dette radioanlæg sender på frekvenser, det ikke normalt er tilladt at bruge.

Indsend en ansøgning om licens til det lokale frekvensadministrationsorgan for at få tildelt et frekvensområde.

I forbindelse med faktisk brug skal den lokale forhandler eller built kontaktes med henblik på at få radioanlægget indstillet til det tildelte frekvensområde.

Betjeningsknapper Og Kontakter

Lysindikator

Lyser grønt	Tonestyspærring annulleret
Blinker grøn	Optaget kanal
Lyser rød	Sender
Forhåndsprogrammeret farve	Nødtilstand, 5-tone- eller 2-tonekoder

1) **Programmerbar knap**
2) **Antennestik**
3) **PTT (Tryk og tal)**
4) **PTT-kontakt (Send)**
5) **MONITOR-tast (Overvågning)**
6) **LAMP-tast (Lys)**
7) **LCD (LCD-version)**
8) **CH-vælger (Kanal)**
9) **VOL/PWR-knap**
10) **Højtaler**
11) **MIC/SP-stik**
12) **Mikrofon**
13) **Programmerbar knap (LCD-version)**
14) **Batteriklemme**

Grundlæggende Betjening

❒ Drej **VOL/PWR**-knappen (Lydstyrke / Tænd/sluk) på toppanelet med uret for at tænde radioen.

❒ Drej **CH**-vælgerknappen (Kanal) på toppanelet for at vælge den ønskede frekvenskanal.

❒ Drej **VOL/PWR**-knappen (Lydstyrke / Tænd/sluk) for at indstille lydstyrken.

Hvis der ikke er noget signal, skal du holde **MONITOR**-tasten (Overvågning) nede. Der høres nu baggrundsstøj, og du kan indstille **VOL/PWR**-knappen til det ønskede lydniveau ud fra denne støj. Hold **MONITOR**-tasten nede for at fjerne støjen og genoptage den normalt tavse overvågning.

❒ Hold **PTT**-kontakten nede for at sende. Tal ind i mikrofonmodet på frontpanelgitteret i et normal stemmeniveau. Kontakten for at vende tilbage til modtagetilstand.

❒ Tryk på den **programmerbare** tast (eller hold den nede) for at aktivere den funktion, som tasten anvendes til.

❒ Drej **VOL/PWR**-knappen (Lydstyrke / Tænd/sluk) på toppanelet helt vejen mod uret for at slukke radioen.

Bemærk! Produktoplysninger og -anvisninger kan fås på Vertex Standards websted på adresser: http://www.vertexstandard.com/manuals

VX-820ATEX-serie Brukerhåndbok NORWEGIAN

⚠ **Advarsel!: Egensikker ATEX-radio**

❒ VX-820ATEX er godkjent for bruk i atmosfærer som er potensielt eksplosive, i overensstemmelse med **EU's ATEX-direktiv 94/9/EF**.

❒ Den egensikre beskyttelsesklassifiseringen for VX-820ATEX er **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (godkjent for sone 1, utstyrsgruppe II, gassgruppe C, temperaturklasse T4).

Klasse ochrony ATEX dla tych modeli jest zachowana jedynie w przypadku spełnienia następujących:

❒ STOSOWANIE WYŁĄCZNIE ZASTAWÓW **ZASILAJĄCYCHFNB-V100LIEX.** Użycie akumulatorów innych typów spowoduje utratę Atestu ATEX.

❒ Ładowanie baterii dozwolone **TYLKO** w niebezpiecznych warunkach.

❒ Bo wzajemnościach zagrożonym wybuchem należy stosować **TYLKO** akcesorza z atestem ATEX. Akcesoria te należy podłączać i odłączać tylko w warunkach nie zagrażających wybuchem.

❒ Należy sprawdzić, czy radio, bateria nie doszło do zewnętrznych uszkodzeń radiotelefonu, anteny lub akumulatora przed wejściem do środowiska zagrożonego wybuchem, gdyż może to mieć wpływ na bezpieczeństwo zestawu, np. konieczna jest wymiana anteny z uszkodzoną końcówką lub izolacją przed wejściem do obszaru zagrożonego wybuchem.

❒ Obsługę serwisową radiotelefonów ATEX mogą przeprowadzać jedynie pracownicy mający uprawnienia firmy Vertex Standard IS, którzy są świadomi wymogów dotyczących części oraz procedur bezpieczeństwa dla zachowania klasy ochrony ATEX tych produktów. Informacji na temat udziela autoryzowany sprzedawca Vertex Standard.

❒ Należy sprawdzić klasyfikacje ATEX dla każdego dodatków przed ich użyciem. Użycie akcesorzy o niższej klasy ochrony niż sam radiotelefon może spowodować obniżenie stopnia ochrony ATEX do niższego poziomu.

❒ Zakres temperatur pracowniczych radiotelefonu: –10°C do +55°C.

⚠ **Ostrzeżenie!: Wymagania dotyczące oszczędzania RF-u ismiennowanie radiowe**

Radiotelefon został przystosowany zgodnie z limitami narażenia na promieniowanie radiowe 1999/519WE i jest zgodny z tą normą. Radiotelefon jest także zgodny z następującymi Standardami i Wytycznymi:

❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, Standard IEEE dla poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne częstotliwości radiowych, 3 kHz - 300 GHz.

❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, Rekomendowane IEEE Praktyki Pomiaru potencjalnie niebezpiecznych pól elektromagnetycznych- częstotliwości radiowe i mikrofale.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**

Radiotelefon generuje w trybie przesyłania energię elektromagnetyczną o długości fal radiowych. Radiotelefon został zaprojektowany i skłasyfikowany jako urządzenie do użytku w pracy, co oznacza, że może być używane przez osoby świadome ryzyka i mające możliwość ograniczenia ryzyka oraz znające sposoby jego ograniczania. Radiotelefon nie jest przeznaczony do użycia przez szeroko rozumianego użytkownika, w niekontrolowanych warunkach eksploatacji.

❒ Radiotelefon NIE przeznaczony do powszechnego użytku, w niekontrolowanych warunkach eksploatacji. Użycie radiotelefonu jest ograniczone do zastosowań profesjonalnych, czynność zwiększa ryzyko, gdyż przez operatorów posiadających wiedzę o ograniczaniu swojego narażenia na działanie fal radiowych.

❒ Podczas transmisji sygnału, należy trzymać urządzenie w pozycji pionowej tak, aby mikrofon znajdował się 5 cm od ust, a antena przynajmniej 5 cm od głowy.

❒ Maksymalny cykl operacyjny podczas pracy radiotelefonu nie może przekraczać 50%, w typowych konfiguracjach Push-to-Talk.

VX-820ATEX sorozat Használati útmutató HUNGARIAN

⚠ Figyelmeztetés!: ATEX szerint szigorúan biztonságos rádió

❒ A VX-820ATEX rendelkezik a robbanásveszélyes légkörű környezetben való használatot engedélyező **ATEX 94/9/EK irányelv szerinti tanúsítással**.
❒ A VX-820ATEX „szigorúan biztonságos" minősítésének besorolása: **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (jóváhagyva: 1. zóna, II. eszközcsoport, G gázrendszer, T4 hőmérsékleti osztály).
A modellek ATEX minősítése csak a következő feltételek betartása esetén érvényes:
❒ **DOK akkumulátor FNB-V100LIEX** akkucsomagot használjat. Más akkumulátor használata esetén az ATEX jóváhagyás érvényét veszti.
❒ Az akkumulátorokat **KIZÁRÓLAG** nem robbanásveszélyes környezetben szabad feltölteni.
❒ Robbanásveszélyes helyszínen **kizárólag** ATEX jóváhagyással rendelkező tartozékok használhatók. Ezek a tartozékok kizárólag a robbanásveszélyes területen kívül helyezhetők fel vagy távolíthatók el.
❒ Mielőtt belépne a robbanásveszélyes területre, ellenőrizze, hogy a rádión, az antennán vagy az akkumulátoron ne legyen semmilyen külső sérülés, mert az veszélyeztetheti az egység biztonságát. Például egy sérült vagy szigetelésű antennát mindenképpen ki kell cserélni, mivel a rádió robbanásveszélyes területen használja.
❒ Az ATEX rádiók javítását kizárólag Vertex Standard ISI képzettséggel rendelkező szakemberek végezhetik, akik tisztában vannak azzal, hogy milyen alkatrészek és eljárások használhatók a termék ATEX minősítésének megőrzése érdekében. További tájékoztatást a Vertex Standard hivatalos márkakereskedőjétől kaphat.
❒ Használat előtt ellenőrizni kell az összes tartozék ATEX minősítését. Ha a rádiónál alacsonyabb minősítésű ATEX tartozéket használ, akkor az egész rádió és az egész szintén lecsökken erre az alacsonyabb szintre.
❒ A rádió környezeti hőmérséklet tartománya: –10°C és +55°C között.

⚠ Figyelmeztetés!: Rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírások

A rádió az ellenőrző vizsgálatok alapján megfelel az 1999/519/ÉK rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó határértékeinek. Továbbá megfelel a következő szabványoknak és irányelveknek is:
❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE szabvány a rádiófrekvenciás elektromágneses mezőknek való emberi kitettség határértékeiről a 3 kHz-tól 300 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban
❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE állott ajánlott gyakorlat a veszélyes elektromágneses mezők mérésére (rádiófrekvencia és mikrohullám).

❒ FIGYELMEZTETÉS:

A rádió adás közben rádiófrekvenciás elektromágneses sugárzást bocsát ki. A rádió csak fogalkozásához kötötten használható, vagyis csak a munkavisszonnyal összefüggésben, és a felhasználónak tisztában kell lennie a kockázatokkal és a kockázatok mérsékléseinek módjával. Ez a rádió nem felügyelet nélkül működő vagy használatra szánt rádiós berendezés.
❒ Ez a rádió NEM felügyelet nélküli környezetben való lakossági célú felhasználásra készült. A rádió csak fogalkozásához kötötten használható, kizárólag munkával kapcsolatos mővelésekre, és a rádió kezelőjének ügyelnie kell arra, hogy a rádiófrekvenciás sugárzás hatásait megvja a környezetét.
❒ A rádió kizárólag tartsa a rádió függőlegesen úgy, hogy a mikrofon 5 cm-re legyen a szájától, az antenna pedig legalább 5 cm-re legyen a fejétől és a testétől.
❒ A rádió a tipikus adásvátló konfigurációkban maximum 50%-os üzemi terheléssel használható. Ilyen is a használat ATEX-ünál hosszabb ideig tartó adásban a rádió adásra (50% terheléshez). Ha az idő 50%-ánál hosszabb ideig használja adásra a rádiót, akkor túlfűtheti a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírások határértékeit.
❒ A rádió akkor adhat ki rádiófrekvenciás sugárzást, amikor egy pros LED világít. A rádióadás kezdeményezéséhez nyomja le a PTT gombot.
❒ A testen való viseléssel kapcsolatos SAR megfelelést csak az adott övcsipesze igazolták (CLIP-820). Ezért javasoljuk, hogy az egyéb, testen viselt tartozékok vagy konfigurációk NEM felelnek meg a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásoknak, és ezért kerülendő a használatuk.
❒ Csak akkor használja a rádiót testen viselt konfigurációban az alábbi tartozékokkal, ha teljesülnek a következő feltételek:
CLIP-820 övcsipesz: (1) Adás közben a rádió legalább 4 cm-re legyen a testtől. (2) figyelés céljából használja a hangszórót egy Vertex Standard által jóváhagyott hangszóró/mikrofon tartozékkal; (3) szállítás céljára használja.
❒ Kizárólag a Vertex Standard által jóváhagyott tartozékokat használjon.
❒ A testi kapcsolatra alapján a testhez illő tartozékok esetén a rádiófrekvenciás sugárzás veszélyével, és azzal, hogyan üzemeltesse úgy a rádió, hogy betartsa a rádiófrekvenciás sugárzásra meghatározott határértékeket.
❒ Elektromágneses zavarok hatás / kompatibilitás
A rádió adás közben rádiófrekvenciás elektromágneses sugárzást bocsát ki, amely esetleg más elektromos berendezéseket zavarhat. Ennek elkerülése érdekében kapcsolja ki a rádiót olyan helyen, ahol erre külön felhívják a figyelmét.
Ne üzemeltesse az adót elektromágneses sugárzásra érzékeny helyen, például kórházakban, egészségügyi létesítményekben, repülőgépen vagy robbantási helyszínen.
⚠ 1) Robbanásveszélyes területen be tilott a rádió adás és a vezetékosztás az akkucsomagot.
⚠ 2) Soha ne próbáljon meg felnyitni litiumion-akkumulátort, mert vélemen rövidzárlat esetén felrobbanhat!

❒ FIGYELMEZTETÉS :

❒ Robbanásveszélyes területen ne cseréljen akkumulátort.
❒ Ne csatlakoztassa fordítva az akkumulátor érintkezőit.
❒ Ne csatlakoztassa párhuzamosan az akkumulátor érintkezőit.
❒ A robbanás veszélyének csökkentése érdekében az akkumulátort a veszélyes területeken kívül töltse fel.
❒ Tartozék antennát csavarozza be az antennahüvelybe.
⚠ Csak akkor üzemeltesse az adó-vevőt, ha az antenna csatlakoztatva van.
❒ Robbanásveszélyes területen ne csatlakoztassa vagy távolítsa el az antennát.

Elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak elhelyezése

Az átírszott kerekes szemétgyűjtő tartály szimbólummal megjelölt termékeket tilos a háztartási hulladékokat gyűjtő kidobni.
Az elektronikus és elektromos készülékeket az ilyen termékek és azok hulladék melléktermékeinek kezelésére alkalmas létesítményben kell újrahasznosítani.
Az EU országaiban élők lépjenek kapcsolatba a helyi márkakereskedővel vagy márkaszervi képviselőjével, ahol tájékozatást kaphatnak az országban működő hulladékgyűjtő rendszerről.

Használatra vonatkozó figyelmeztetés

Ez az adó-vevő olyan frekvenciákon üzemel, amelyek általában nincsenek engedélyezve.
A frekvenciakiosztás érdekében forduljon a rádiófrekvencia-gazdálkodóshoz felelős helyi hatósághoz.
A tényleges használattal kapcsolatban forduljon a márkakereskedőhöz vagy az értékesítési helyhez, ahol az adó-vevőt beszerezte a kiosztott frekvenciacsatornákról.

Vezérlés És Capcsolók

LED kijelző
Zölden villogó — Készenlét hívás meghívható
Villogó zöld — Foglalt csatorna
Piros — Adás
Markaterekedő által programozott szín — Vörös — Vételjelszint, 5 hangszórós dekódolt vagy 2 hangszórós dekódolt

1) Programozható gomb
2) Antennahüvely
3) Adásvételi (PTT) kapcsoló
4) MONITOR gomb
5) LÁMPA gomb
6) LCD (LCD vétlőszel)
7) Csatornaválasztó
8) Hangerő/Elkapcsoló gomb
9) Hangszóró
10) Mikrofon/hangszóró hüvely
11) Mikrofon
12) Programozható gomb (LCD vétlőszel)
13) Akkucsomag retesz

❒ A rádió bekapcsolásához forgassa el jobbra a felső **hangerő/elkapcsoló** gombot.
❒ A felső panel **csatornaválasztó** gombjával válassza ki a kívánt üzemi csatornát.
❒ A kívánt hangerő beállításához forgassa el a **hangerő/elkapcsoló** gombot.
Amikor nincsen jel, tartsa lenyomva a **monitor** gombot; ekkor hallhatóvá válik a háttérzaj, és a **hangerő/elkapcsoló** gombbal beállíthatja a kívánt hangerőt. Tartsa lenyomva a **monitor** gombot a háttérzaj hallgatásához és a nem (csendes) figyelés folytatásához.
❒ Az adáshoz tartsa lenyomva a **PTT** kapcsolót. Normál hangerő esetén az előlap rácsánál levő mikrofonba. A vétel módhoz vald ki szerkezetes engedje fel a **PTT** kapcsolót.
❒ Nyomja meg (vagy tartsa lenyomva) a programozható gombok egyikéhez hozzárendelt funkció aktiválásához.
❒ A rádió kikapcsolásához forgassa el óbűzésig balra a felső **hangerő/elkapcsoló** gombot.

Megjegyzés: A termék adatai és használati utasítások megtalálhatók a Vertex Standard webhelyén: http://www.vertexstandard.com/manuals

Seria VX-820ATEX Manual de utilizare ROMANIAN

⚠ Avertisment!: Stație radio ATEX cu siguranță intrinsecă

❒ Conform Directivei **Europene ATEX 94/9/CE** statia radio VX-820ATEX este destinată lucrului în medii cu pericol de explozie.
❒ Nivelul de protecție de siguranță intrinsecă corespunzător statiei radio VX-820ATEX este **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (Aprobat pentru Zona 1, Grupa de Echipament II, Grupa de Gaze C, Clasa de Temperatură T4).
Nivelul de protecție ATEX corespunzător acestor modele este menționat numai atunci când:
❒ Utilizați **DOAR** setul de baterii **FNB-V100LIEX**. Utilizarea unui alt tip de baterii va anula validitatea certificatului ATEX.
❒ Incărcarea bateriilor se va face **NUMAI** în afara mediilor cu pericol de explozie.
❒ În mediile cu pericol de explozie folosiți **DOAR** accesorii certificate ATEX. Conectați și deconectați accesoriile doar în afara mediilor cu pericol de explozie.
❒ Inainte pătrunderea în zone cu pericol de explozie, examinați stația radio, antena sau bateria pentru a vă asigura că nu prezintă semne de deteriorare, deoarece acestea ar putea compromite siguranța aparatului. De exemplu o antenă cu o extremitate sau un sistem de izolare defect trebuie înlocuită înainte utilizarea în medii cu pericol de explozie.
❒ Servisarea stațiilor radio ATEX nu poate fi efectuată decât de personal Vertex Standard IS autorizat, cu un bun nivel de cunoaștere a pasiunilor de schimb necesare și a procedurilor menținere a nivelului de protecție ATEX al acestor produse. Pentru detalii adresați-vă unui dealer Vertex Standard autorizat.
❒ Înainte de a utilizare verificați marcajul ATEX al fiecărui accesoriu. Utilizarea unui accesoriu ATEX cu un nivel de protecție inferior diminuează automat nivelul stației radio la același nivelde protecție inferior.
❒ Temperatura admisă de utilizare a acestei stații radio sunt cuprinse între –10°C și +55°C.

⚠ Avertisment!: Limite de Expunere la RF

Această stație radio a fost testată și respectă limitele de expunere la RF formulate în directiva 1999/519/CE. Totodată, respectă următoarele standarde și linii directoare:
❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE standardul pentru limitele de expunere la câmpurile electromagnetice de radiofrecvență cuprinse între 3 kHz - 300 GHz.
❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, Practica recomandată de IEEE pentru măsurarea câmpurilor magnetice RF și microunde cu potential de pericol.

❒ AVERTISMENT:

Stația radio generează energie electromagnetică RF în timpul transmisiei. Stația radio este concepută și destinată utilizării strict profesional, cu alte cuvinte trebuie folosită doar în interes de serviciu de persoane conștiente de pericolele utilizării acestei stații radio și de modalitățile de minimalizare a acestora. Stația radio nu este concepută pentru utilizare de ansamblu și nici nu este recomandată.
❒ Utilizarea stației radio de către publicul larg într-un mediu de expunere necontrolat este interzisă. Stația radio este destinată exclusiv utilizării profesionale, numai în interes de serviciu atunci când operatorul este conștient de substanțele cunoscute pentru a controla condițiile proprii expunerii la RF.
❒ În timpul transmisiei, trimiteți radioul în poziție verticală cu microfonul la o distanță de 5 cm de gură și antena la cel puțin 5 cm distanță de capul și corpul.
❒ Ciclul de utilizare a radiotelefonului se poate desfășura în proporție de maxim 50%, atunci când funcția Push-to-Talk (Apasă pentru a Vorbi) este activă.
Mă referesc la transmisii PTT, deci la aproximativ 50% din timpul total de transmisie al stației radio (adică 50% din ciclul complet de utilizare). Transmisiile de tip PTT care depășesc 50% din timpul de transmisie pot duce la depășirea limitelor de expunere la RF.
❒ Indicatorul LED roșu din partea superioară a panelului frontal luminează atunci când stația este în modul de transmisie. Capacitatea de transmisie a stației radio este declanșată prin apăsarea butonului PTT.
❒ Se recomandă cu tărie, în conformitate cu standardele SAR privind folosirea accesoriilor purtate pe corp, numai clema de fixare pe curea de tip CLIP-820 este corespunzătoare. Alte accesorii sau structuri purtate pe corp NU SE POT corespunde cerințelor de expunere la RF și trebuie evitate.
❒ Purtarea stației radio poate fi facilitată de accesorile de mai jos NUMAI în urmatoarele condiții : Clema de fixare pe curea de tip CLIP-820: (1) În timpul transmisiei există o distanță de cel puțin 4 cm între stația radio (CLIP-820) și corpul dvs. (2) pentru facilitarea monitorizării difuzorul sau accesoriile de tip difuzor/microfon autorizate de Vertex Standard; (3) pentru facilitarea transportului.
❒ Folosiți întotdeauna accesorii Vertex Standard autorizate.
❒ Informațiile prezentate mai sus și în documentele utilizatorului informațiile necesare conștientizării riscurilor de expunere la RF, și procedurile care trebuie urmate pentru a se asigura că unitatea este utilizată în limitele de expunere la RF în condițiile prezentate acestei stații radio.
❒ Interferență / Compatibilitate Electromagnetică
În timpul transmisiei, stația radio emite semnale RF care pot interfera cu alte dispozitive sau echipamente. Pentru a evita astfel de interferențe, Inchideți stația radio în zonele indicate în acest scop.
Nu utilizați transmisiunea în zone sensibile la radiații electromagnetice cum ar fi: spitale, unități medicale, aeronave și zone de explozie și de exploziv.
⚠ 1) Nu manipulați setul de baterii în medii cu pericol de explozie.
⚠ 2) Nu încercați să deschideți bateriile Litiu-Ion reîncărcabile, deoarece în cazul unui scurtcircuit baterile pot exploda.

❒ AVERTISMENT :

❒ Nu schimbați bateriile în medii cu pericol de explozie.
❒ Nu inversați terminalele bateriei.
❒ Nu conectați terminalele bateriei în paralel.
❒ Pentru a reduce riscul de explozie, reîncărcați bateriile în afara zonelor periculoase.
❒ Ingurubați antena în mufa jack a stației radio.
⚠ Nu folosiți niciodată sș utilizați aparatul de emisie-recepție înainte ca antena să fie conectată.
❒ Nu conectați/demontați antena în medii cu pericol de explozie.

Eliminarea echipamentului electronic și electric uzat

Produsele cu simbolul pubelei cu roți trasate cu doua linii în formă de X, nu pot fi eliminate ca deșeu menajer.
Echipamentul electronic și electric va fi reciclat cu ajutorul unei instalații specializate capabile să procesare astfel de echipamente și materialele secundare rezultate. Pentru informații privind sistemul de colectare a deșeurilor aplicabil în Romania vă rugăm să contactati furnizorul de echipament sau centrul de deservire.

Precauții de utilizare

Acest aparat de emisie-recepție utilizează benzi de frecvență care, în general, nu sunt permise. Pentru alocarea benzilor de frecvență deținute și emitarea unei licențe, adresați-vă autorității locale de gestionare a spectrului de frecvențe radio.
Pentru utilizare proprie-țiscă contactati dealerul autorizat sau magazinul de desfacere pentru a solicita regulamentul aparatului de emisie-recepție a spectrul de frecvență alocat.

Funcțiile De Bază

❒ Rotiți butonul de **pornire/oprire/reglare volum** de pe panoul superior în sensul acelor de ceasornic, pentru a deschide radioul.
❒ Rotiți butonul selector de canale **CH** de pe panoul superior, pentru a selecta canalul de lucru dorit.
❒ Rotiți butonul de **pornire/oprire/reglare volum** pentru a regla nivelul volumului. Dacă stația radio nu are semnal, auzind și mentinând apăsată tasta **MONITOR**; astfel se va declanșa un zgomot de fond pe care îl veți putea folosi pentru a regla butonul de **pornire/oprire/reglare volum** la nivelul audio dorit. Apăsați și tineți apăsată tasta **MONITOR** pentru a asculta zgomotul de fond și pentru a relua monitorizarea în condiții normale (semnal prezent).
❒ Pentru a efectua o transmisie, apăsați și mențineți apăsat comutatorul de transmisie **PTT**. Vorbiți pe de sus microfonul de pe panoul frontal. Pentru a reactiva modul de recepție, eliberați comutatorul de transmisie **PTT**.
❒ Apăsați (sau apăsați și mențineți apăsatul) tasta **Programabilă** pentru a activa funcția corespunzătoare acestei taste.
❒ Efectuați o rotire completă a butonului de **pornire/oprire/reglare volum** de pe panoul superior în sens contrar acelor de ceasornic, pentru a închide radioul.

Notă: Pentru detalii privind produsul și instrucțiunile de utilizare vizitați Vertex Standard Online http://www.vertexstandard.com/manuals

Σειρά VX-820ATEX Εγχειρίδιο Λειτουργίας GREEK

⚠ Προειδοποίηση!: Πρεμιατικό Ασφαλώς Τερματικό ATEX

❒ Το VX-820ATEX είναι εγκεκριμένο για χρήσης σε ατμόσφαιρες πιθανής έκρηξης σύμφωνα με την **Οδηγία 94/9/ΕΚ της ΑΤΕΧ ΕΚ**.
❒ Η βαθμίδωση Πρεμιατικά ασφαλούς προστασίας του VX-820ATEX είναι **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (Εγκεκριμένα για Ζώνη 1, Ομάδα Εξοπλισμού II, Ομάδα Αερίου C Κατηγορία Θερμοκρασίας T4).
Η βαθμίδωση προστασίας της ΑΤΕΧ για τα μοντέλα αυτά βρίσκεται μόνον εφόσον:
❒ Χρησιμοποιείτε **ΜΟΝΟ** μια Πακετο Μπαταρίας FNB-V100LIEX. Η χρήση άλλων μπαταριών θα καταστήσει άκυρη την Έγκριση της ΑΤΕΧ.
❒ Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνεται **ΜΟΝΟ** σε ατμόσφαιρες μη πιθανής έκρηξης.
❒ Χρησιμοποιείτε **ΜΟΝΟ** εξοπλισμα εγκεκριμένα από την ΑΤΕΧ στις ατμόσφαιρες πιθανής έκρηξης. Συνδέετε και αποσυνδέετε τα εξοπλισμα αυτό μόνο έξω από τις ατμόσφαιρες πιθανής έκρηξης.
❒ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία εξωτερική βλάβη στο ασύρματο πριν μπείτε σε περιοχές πιθανής έκρηξης, διότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της μονάδας π.χ. μια κεραία με χαλασμένο φάρο ή μόνωση πρέπει να αντικατασταθεί πριν τη χρήση σε ατμόσφαιρες πιθανής έκρηξης.
❒ Το εύρος των τεμαχίων ATEX μπορεί να περιορισθεί πολύ μόνο στο εξοπλισμόπαγίες ακόμα εάν τα τεμάχια ATEX τοποθετηθούν σε μια ανεξάρτητη θέση ή σε μια ατμόσφαιρες διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της βαθμίδωσης ασφαλείας ATEX για αυτά τα πρόϊόντα. Τα εξοπλισμός συμβουλεύτε τον εγκεκριμένο αντιπρόσωπο της Vertex Standard.
❒ Ελέγξτε την ταξινόμηση ATEX για κάθε εξάρτημα πριν τη χρήση. Χρήση ενός εξαρτήματος ATEX με διαβάθμιση χαμηλότερη θα μειώσει τη βαθμίδωση ασφαλείας ATEX ολόκληρου του τερματικού σε εκείνη του χαμηλότερου επιπέδου.
❒ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του τερματικού είναι μεταξύ –10 °C και +55 °C.

⚠ Προειδοποίηση!: Απαιτήσεις Ακέρας RF

Το τερματικό αυτό έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης RF 1999/519/ΕΚ. Επιπλέον, συμμορφώνεται με τα εξής Πρότυπα και Οδηγίες:
❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, Πρότυπο για Επιπέδα Ασφάλειας σε Σχέση με την Ανθρώπινη Έκθεση σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ραδιοσυχνοτήτων 3 kHz μέχρι 300 GHz.
❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, Συνιστώμενη Πρακτική για τη Μέτρηση Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Πιθανού Κινδύνου - RF και Μικροκύμματα του IEEE.

❒ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το τερματικό αυτό παράγει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια RF κατά την κατάσταση μετάδοσης. Το τερματικό αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση από ειδικευμένο χρήστη, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατά την απασχόληση ατόμων με επίγνωση των κινδύνων και των τρόπων ελεγχοποιήσεις αυτών των κινδύνων. Το τερματικό αυτό δεν προορίζεται για χρήση από τον γενικό Πληθυσμό σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον.
❒ Το τερματικό αυτό ΔΕΝ έχει εγκριθεί για χρήση από το γενικό πληθυσμό σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Η χρήση αυτού του τερματικού θα πρέπει να περιορίζεται στους χρήστες που έχουν σχέση με την εργασία μόνο, όπου ο χειριστής του τερματικού πρέπει να έχει γνώση του ελέγχου των συνθηκών ενδεικτικ του η της RF.
❒ Στην μετάδοση, κρατήστε το τερματικό σε κάθετη θέση με το μικρόφωνό του σε απόσταση 5 cm μακριά από το στόμα σας και κρατήστε την κεραία τουλάχιστο 5 cm μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας.
❒ Το τερματικό πρέπει να χρησιμοποιείται με μέγιστο κύκλο απόδοσης που να μην ξεπερνά το 50%, σε συνήθεις ρυθμίσεις διάταξης Πάτησης Για Να Μιλήσετε.
Μη μετράδίνω ο κύκλος υπερ από 50% του συνολικού χρόνου χρήσης του τερματικού (50% του κύκλου απόδοσης). Η μετάδοση για πάνω από 50% του χρόνου μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την υπέρβαση των ορίων ασφάλειας RF σε σχέση με τη RF.
❒ Η τερματικό μεταδίδει όταν η κόκκινη δίοδος φωτοεκπομπής (LED) στο επάνω μέρος του τερματικού, φωτίζει. Μπορείτε να κάνετε το τερματικό να μεταδώσει πατώντας το κουμπί PTT.
❒ Συνιφέρουσα SAR για χρήση κάτω από ρούχα, πάνω από ρούχα ή γυμνό δέρμα μόνον για το συγκεκριμένο Κλίπ ζώνης (CLIP-820). Αλλά εξαρτήματα που φορούνται στο σώμα ή άλλες συνθέσεις μπορεί να MH συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις έκθεσης RF και θα πρέπει να αποφεύγονται.
❒ Μη χρησιμοποιείτε κατάλληλα τα εξαρτήματα ενός τερματικού εκτός εάν τα εγκρίνει η Vertex Standard.
❒ Χρήστε τα εξαρτήματα Vertex Standard μόνο.
❒ Αυξάνω ιδέαστα πληροφορίας ωστόσο κοινοποιούν τις πληροφορίες κινδύνου RF ή τις πρέπει να ακολουθούνται.
Μη λειτουργείτε τον πομπό σε περιοχές που είναι ευαίσθητες στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως νοσοκομεία, ιατρικούς εγκαταστάσεις, αεροσκάφη και περιοχές κρύξεων.
⚠ 1) Μην απομακρύνετε / εγκαθίστατε το Πακέτο Μπαταρίας σε ατμόσφαιρες πιθανής έκρηξης.
⚠ 2) Μην προσπαθείτε να ανοίξετε κανένα από τα επαναφορτίζοντα πακέτα Ιόντων Λιθίου, διότι μπορεί να εκραγούν σε βραχυκυκλώνει αμέσ.

❒ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

❒ Μην αλλάξετε τις μπαταρίες σε ατμόσφαιρα πιθανής έκρηξης.
❒ Μην κάνετε αντίστροφη σύνδεση των πάλων της μπαταρίας.
❒ Μην κάνετε παράλληλη σύνδεση των πάλων της μπαταρίας.
❒ Μειώστε τον κίνδυνο έκρηξης, επαναφορτίστε τις μπαταρίες έξω από επικίνδυνες τοποθεσίες.
❒ Βιδώστε την παραφυάδα κεραία στο καλώδιο κεραίας.
⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα λειτουργήσετε αυτόν τον πομπόδεκτη χωρίς συνδεδεμένη κεραία.
❒ Μην συνδέετε / αφαιρείτε την Κεραία σε ατμόσφαιρες πιθανής έκρηξης.

Απόρριψη του Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού σας

Δεν μπορείτε να πετάξετε τα προϊόντα με το σύμβολο (τρίμηνός κάδος με σφαιρα πανω) (θπως τα οποία φέρουν δύο γραμμές X).
Εξοπλισμόπαγίες ηλεκτρικό ή ηλεκτρικό θα πρέπει να ανακυκλώνεται σε εγκατάσταση ικανή μπορεί να χειριστεί αυτά τα είδη και τα απόβλητα των υπολειμμάτων τους.
Σε χώρες της ΕΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο παροχής εξοπλισμού ή το κέντρο υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με το σύστημα περιεπιλογής απορριμμάτων στη χώρα σας.

Προσοχή σε περίπτωση χρήσης

Αυτός ο πομπόδεκτης δουλεύει σε συχνότητες που δεν είναι γενικά επιτρεπτές.
Για κατανομή συχνοτήτων, κάντε αίτηση για άδεια στην τοπική αρχή διαχείρισης του φάσματος συχνοτήτων.
Για πληροφορίες χρήση επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το κατάστημα πώλησης για να ρυθμιστεί τον εξοπλισμό σας σε κατανομμένες περιοχή συχνοτήτων.

Ελεγχος & Διακοπτες

Δείκτης LED
Φωτίζει πράσινος — Ετοιμότητα κλήσεις
Πράσινο αναβοσβήνει — Κανάλι υπάρχει
Φωτίζει κόκκινος — Μπαταρία
Χρώμα Προγραμματισμένο στο αντιπρόσωπο — Εντοπίζει φόρμες τύπου σε κατάσταση μεταφοράς 5 τόνων ή Αποκωδικοποίηση 2 τόνων

1) Ταστέ programabilă
2) Bută de antenă
3) Buton de vorbire Push-to-Talk PTT
4) Comutator de transmisie PTT
5) Tastă MONITOR
6) Tastă LAMPĂ
7) LCD (Versiunea LCD)
8) Selector de Canal (CH)
9) Buton de pornire/oprire/reglare volum
10) Difuzor
11) Mufă Jack Microfon/Difuzor
12) Microfon
13) Tastă programabilă (Versiunea LCD)
14) Dispozitiv de încărcare cu declic pentru setul de baterii

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

❒ Πρόγραμμα ηλεκτροδοτήσεις
❒ Κλειδώνει Κρεμάστε
❒ Πατήστε για να Μιλήσετε (PTT) Διακόπτης
❒ Πλήκτρο ΕΛΕΓΧΟΥ
❒ Πλήκτρο ΦΩΤΟΣ
❒ LCD (Ελληνικός LCD)
❒ Επιλογές ΚΑ (Κανάλια)
❒ Κουμπί ΕΝΤΑΣΗ / ΙΣΧΥΣ
❒ Ηχείο
❒ Καλώδιο MIK / ΗΧΕΙΟ
❒ Μικρόφωνο
❒ Προγραμματίζεται Πλήκτρο (ΕΛΕΓΧΟ Ελληνικά)
❒ Κλειστός Πατώνας Μπαταρίας

Serija VX-820ATEX Naudotojo vadovas LITHUANIAN

⚠ Dėmesio!: ATEX konstrukciškai saugus radijas

❒ Radijas VX-820ATEX yra patvirtintas naudoti potencialiai sprogstamoje aplinkoje pagal **ATEX ES direktyvą 94/9/ES**.
❒ Konstrukciškai saugios apsaugos reitingas radijui VX-820ATEX yra **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (patvirtinta 1 Zona, II įrangos grupė, C dujų grupė, T4 temperatūros klasė).
ATEX apsaugos reitingas šiems modeliams yra galiojamas tik jeigu:
❒ Naudojate **TIK** baterijų paketą **FNB-V100LIEX**. Bet kokių kitų baterijų naudojimas panaikina ATEX patvirtinimą.
❒ Baterijas galima įkrauti **TIK** aplinkoje, kuriose nagai vykti sprogimai.
❒ Potencialiai sprogstamoje aplinkoje naudokite **TIKAI** ATEX patvirtintus priedus, patvirtintus pagal standartą ATEX. Prijunkite ir atjunkite šiuos priedus tik už potencialiai sprogstamos aplinkos ribų.
❒ Prieš patekdami į potencialiai sprogstamą atmosferą, įsitikinkite, kad radijas, antena ir baterija nebūtų iš kokios pažeistos, kuri galėtų pakenkti įrenginio saugai. Pvz., antena su pažeistu antgaliu arba izoliacija turi būti pakeisti, prieš ją naudojant potencialiai sprogstamoje aplinkoje.
❒ ATEX radijo siuntimą ir imtuvą techninis aptarnavimas gali atlikti tik „Vertex Standard" konstrukcinės saugos darbinės įgaliotė darbuotojai, kurie žino apie reikalingas procedūras, kad būtų palaikomas ATEX apsaugos laipnis šių gaminių atžvilgiu. Daugiau informacijos suteiks įgaliotas „Vertex Standard" pardavėjas.
❒ Prieš naudodami priedus, patikrinkite kiekvieną jų ATEX klasifikaviną. Jei naudojamas ATEX priedas turi žemesnį laipnsį, nei pats radijas, tai sumažina radijo ATEX laipnsį iki atitinkamo žemesnio lygio.
❒ Šio radijo temperatūros diapazonas –kuriuje jį gali veikti yra nuo –10°C lidz +55°C.

⚠ Dėmesio! Radijo dažnių poveikio reikalavimai

Šis radijas buvo išbandytas ir attitinka direktyvos 1999/519/EB Radijo poveikio normatyvus. Be to, jis atitinka šias normas ir rekomendacijas:
❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, Protokolas ir Elektromagnetinės Spinduliuotės Poveikio Žmogui nuo 3 kHz iki 300 GHz.
❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, Elektros ir elektronikos inžinierių institutas (IEEE) rekomenduojama praktika potencialai pavojingų elektromagnetinės bangos laukams – radijo dažniams ir mikrobangoms.

❒ DĖMESIO:

Transliavimo metu šis radijas skleidžia radijo dažnių elektromagnetines bangas. Šis radijas yra skirtas ir klasifikuotas tik profesiniam naudojimui – tai reiškia, kad jį turi naudoti tik darbo metu ir tik asmenys, kurie žino apie galimus jo kodus, kaip juos sumažinti. Šis radijas nėra skirtas naudoti eiliniams naudotojams nekontroliuojamoje aplinkoje.
❒ Šis radijas NĖRA patvirtinas naudoti eilinams naudotojams nekontroliuojamoje aplinkoje. Šis radijas yra skirtas naudoti tik profesiniam naudojimui darbinėje aplinkoje, ten, kur operatorius išmano taip, kaip kontroliuoti radijo dažnių poveikį sau.
❒ Perdavimo metu laikykite radijo siųstuvą vertikalų vertikalai, iki 5 cm nuo burnos. Antena turi būti eilinai nuo 5 cm atstumu nuo Jūsų galvos ir kūno.
❒ Radijo darbinis ciklas neturi viršyti 50% tipinėje „paspausk ir kalbek" (Push-to-Talk) konfiguracijoje.
NETRANSLIUOKITE ilgiau, nei 50% bendro radijo naudojimo laiko (50% darbinio ciklo). Transliuojant daugiau nei 50% laiko gali būti viršytos radijo dažnių poveikio normos.
❒ Radijas transliuoja RF energiją, kai ant viršutinės priekinės dangtelio šviečia raudonas šviesos diodas siųstuvo-imtuvo vitrinė. Radijo siuntimas pradedamas, paspaudus PTT mygtuką.
❒ SAR standartų atitikimas, dėvint ant kūno, buvo padėmonstruotas tik konkrečiam diržo segtuvui (CLIP-820). Kiti ant kūno dėvimi priedai ir konfigūracijos gali NEATITIKTI radijo dažnių poveikio reikalavimų, todėl ją reikia vengti.
❒ NENAUDOKITE radijo, dėvėdami jį ant kūno su šiais priedais, jei neįvykdyti žemiau nurodyti reikalavimai.
CLIP-820 diržo segtuvas: (1) Perdavimo metu atstumas tarp radijo ir kūno turi sudaryti ne mažiau 4 cm. (2) klausymui naudokite garsiakalį arba „Vertex Standard" patvirtintus garsiakalbio ir mikrofono priedus; (3) nešiojimui.
❒ Visuomet naudokite „Vertex Standard" patvirtintus priedus.
❒ Aukščiau išdėstyta informacija suteiks naudotojui informaciją, kad jis žinotų radijo poveikį jiems ir žinotų tai, kaip įrenginys turi būti naudojamas, neviršijant radijo dažnių poveikio normatyvų.
❒ Elektromagnetinis trukdžiai ir suderinamumas
Transliavimo metu skleidžiamos radijo dažnių elektromagnetinės energijos, kuri gali kelti trikdžius kitiems įrenginiams ir sistemoms. Kad būtų išvengta tokių trukdžių, išjunkite radijo tęn, kur nurodo ženklai.
Nenaudokite siųstuvo tose vietose, kurios yra jautrios elektromagnetinei radiacijai – ligoninėse ir sveikatos apsaugos įstaigose, orlaiviuose ir sprogdinimo vietovėse.
⚠ 1) Neinstaliuokite ir neišimkite baterijų paketo potencialiai sprogstamoje aplinkoje.
⚠ 2) Nebandykite atidaryti jokio Ličio-joninę daugkartinio įkrovimo paketų: jei gali sprogti dėl atsitiktinio trumpojo jungimo.

❒ DĖMESIO :

❒ Nekeiskite baterijų potencialiai sprogstamoje aplinkoje.
❒ Nesujungkite atbulai baterijos terminalų.
❒ Nesujungkite baterijos terminalų lygiagrečiuoju būdu.
❒ Norėdami sumažinti sprogimo riziką, baterijas kraukite už pavojingų teritorijų ribų.
❒ Priskuke komplektuojamą anteną prie antrinės lizdo.
⚠ Nebanaykite naudoti siųstuvo-imtuvo be prijungtos antenos.
❒ Nejungkite ir neatjungiokite antenos potencialiai sprogstamoje aplinkoje.

Elektroninės ir elektros įrangos išmetimas

Prietaisai su šiuo simboliu

Declaration of Conformity

We, YAESU UK LTD. declare under our sole responsibility that the following equipment complies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC.

Type of Equipment:	FM Transceiver
Brand Name:	VERTEX STANDARD
Model Number:	VX-820ATEX Series
Manufacturer:	Vertex Standard Co., Ltd.
Address of Manufacturer:	4-8-8 Nakameguro Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, Japan

Applicable Standards:
This equipment is tested and conforms to the essential requirements of directive, as included in following standards.

Radio Standard:	EN 300 086-2
	EN 300 113-2
EMC Standard:	EN 301 489-1
	EN 301 489-5
Safety Standard:	EN 60065
ATEX Approval:	EC Directive 94/9/EC
CE0518⊛	EN 60079-0: 2006
	EN 60079-11: 2007
	Certification SIRA 07ATEX2264X

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at the following address:

Company: YAESU UK LTD.
Address: Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.

Copyright 2012
Vertex Standard LMR, Inc.
All rights reserved.

No portion of this manual may be reproduced without the permission of Vertex Standard LMR, Inc.

Vertex Standard LMR, Inc.
4-8-8 Nakameguro, Meguro-Ku, Tokyo 153-8644, Japan

Rada VX-820ATEX Návod k použití — Czech

⚠ **Výstraha! Radiostanice pro ztížené provozní podmínky podle směrnice ATEX**

❒ Radiostanice VX-820ATEX byla schválena k použití ve výbušném prostředí podle **směrnice č. 94/9/ES ATEX ES.**
❒ Radiostanice VX-820ATEX má následující klasifikaci pro ztížené provozní podmínky: **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (schváleno pro zónu 1, plynovou skupinu C, teplotní třídu T4).

Klasifikace pro ztížené provozní podmínky podle směrnice ATEX pro tyto modely zůstává zachována pouze při splnění následujících předpokladů:

❒ **POUZE** sada baterií **FNB-V100LEX**. Při použití jiných baterií přestane platit schválení podle směrnice ATEX.
❒ Baterie se musí nabíjet **POUZE** mimo výbušné prostředí.
❒ Ve výbušném prostředí používejte **POUZE** příslušenství schválené podle směrnice ATEX. Toto příslušenství připojujte a odpojujte pouze mimo výbušné prostředí.
❒ Před vstupem do výbušného prostředí prověřte, že radiostanice, anténa nebo baterie není na povrchu poškozená; poškození může mít vliv na bezpečnost přístroje. Anténa s poškozeným konvexním uzávěrem nebo izolací musí být například před použitím ve výbušném prostředí nahrazena novou anténou.
❒ Uvnitř radiostanice pro ztížené provozní podmínky smí provádět pouze pověření pracovníci společnosti Vertex Standard IS, kteří znají nebezpečí speciální součástky a postupy pro zachování klasifikace přístroje podle směrnice ATEX. Další informace obdržíte od autorizovaného dealera společnosti Vertex Standard.
❒ Před použitím příslušenství vždy prověřte jeho klasifikaci ATEX. Při použití příslušenství ATEX s klasifikací nižší, než je klasifikace radiostanice, bude klasifikace radiostanice podle směrnice ATEX snížena na příslušnou nižší úroveň.
❒ Rozmezí teploty provozní pro radiostanici je –10 °C až +55°C.

⚠ **Výstraha! Požadavky na vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření**

Tato radiostanice byla otestována a splňuje limity pro vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření podle směrnice 1999/519/ES. Kromě toho splňuje následující normy a směrnice:
❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE – norma pro bezpečné úrovně vystavení lidského organismu vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím o kmitočtu v rozmezí 3 Khz až 300 GHz.
❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE – doporučená postupy pro měření potenciálně nebezpečných vysokofrekvenčních a mikrovlnných elektromagnetických polí.

⚠ **VÝSTRAHA:**

Tato radiostanice při vysílání generuje vysokofrekvenční elektromagnetickou energii. Tato radiostanice byla navržena a klasifikována pouze pro profesionální použití – smí ji používat při plném pracovním úvazku pouze zaměstnanci pouze o vědomém riziku a způsobu jeho omezení na nejmenší možnou míru. Tato stanice není určena k použití širokou veřejností v neřízeném prostředí.
❒ Tato stanice NENÍ schválena k použití širokou veřejností v neřízeném prostředí. Tato radiostanice je určena pouze pro profesionální pracovní využití. Uživatel radiostanice musí být obeznámen s tím, jak omezit vystavení svého organismu vysokofrekvenčnímu záření.
❒ Tyto příslušenství doporučena k vnitřní poloze s mikrofonem asi 2,5 až 5 cm od úst. Anténa musí být nejméně 5 cm od hlavy a těla.
❒ Maximální provozní cyklus radiostanice při běžném použití kliťovacího tlačítka nemá překročit 50 %.
NEVYSLÍELTE po více než 50 % celkového provozního času radiostanice (50% provozní cyklus). Při vysílání po více než 50 % času může dojít k překročení předepsaných limitů pro vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření.
❒ Radiostanice vysílá, když svítí červený indikátor LED nahoře na radiostanici. Vysílání zahájíte kliťovacím tlačítkem.
❒ Dodržení limitů SAR pro použití přístroje zavěšeného na těle bylo prokázáno pouze pro určenou opaskovou sponu (CLIP-820). Je možné, že jiné příslušenství zavěšené na těle nebo jiné konfigurace NEBUDOU vyhovovat požadavkům na vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření a uživatel by se jim měl vyhnout.
❒ NEPOUŽÍVEJTE radiostanici zavěšenou na těle s následujícím příslušenstvím, pokud nebudou splněny příslušné dodmínky:
Opasková spona CLIP-820: (1) Radiostanice musí být při vysílání nejméně 4 cm od těla. (2) Pro účely monitorování pouze pro použití reproduktoru nebo mikrofonu s reproduktorem schváleným společností Vertex Standard; (3) za účelem přenášení.
❒ Vždy používejte příslušenství schválené společností Vertex Standard.
❒ Vyšší úrovněmi test obsahuje informace nezbytné k tomu, aby si byl uživatel vědom vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření a rovněž toho, jak zajistit, že při provozu radiostanice budou dodrženy limity pro vystavení organismu tomuto záření.
❒ Elektromagnetická interference s jinými zařízeními
Tato radiostanice při vysílání generuje vysokofrekvenční elektromagnetickou energii, která může způsobit interferenci s dalšími zařízeními nebo systémy. Abyste této interferenci zamezili, vypněte radiostanici vždy, kde vás k tomu vyzývá výstražná upozornění.
Nepoužívejte vysílač na místech, která jsou citlivá na elektromagnetické záření, jako jsou nemocnice, zdravotnická zařízení, letadla a odstřelovací prostory.
❒ Nevyjímejte ani neinstalujte sadu baterií ve výbušném prostředí.
❒ Nepokoušejte se otevřít sady lithiových akumulátorových baterií. Kdyby došlo ke spojení nakrátko, mohlo by to vést k výbuchu.

⚠ **VÝSTRAHA** ⚠

❒ Nevyměňujte baterie ve výbušném prostředí.
❒ Nepřipojujte baterie k opačným svorkám.
❒ Nepřipojujte baterie paralelně.
❒ Aby se omezilo riziko výbuchu, nabíjejte baterie mimo nebezpečné prostředí.
❒ Příslorubujte přibalenou anténu ke konektoru antény.
❒ Nikdy se nepokoušejte používat vysílač bez připojené antény.
❒ Nepřipojuje / neodpojujte anténu ve výbušném prostředí.

Likvidace elektrického a elektronického zařízení

Výrobky se symbolem (přeškrtnutá popelnice) se nesmí vyhazovat do domácího odpadu.
Elektronické a elektrické zařízení by se mělo recyklovat v zařízení, které jsou vybavena pro manipulaci s těmito předměty a s odpadem z nich.
V zemích Evropské unie se informujte u místního dodavatele zařízení nebo servisního střediska o systému sběru odpadu ve vaší zemi.

Rozmezí pro použití radiostanice

Tato radiostanice vysílá na frekvencích, které nejsou obecně povoleny.
Frekvence přidělují místní orgány pro správu rádiového spektra na základě žádosti.
Před použitím radiostanice požádejte svého dealera nebo prodejce o pomoc s nastavením vysílače na přidělený frekvenční rozsah.

Ovládací Prvky A Přepínače

Indikátor LED	
Svítí zelená	umlčované šumy při zarušeném kanálu
Bliká zelená	obsazený kanál
Svítí červená	vysílání
Červená naprogramovaná dealerem	hlouze, dekódování Tónové signalizace, dekódování Tónová signalizace



① Programovatelné tlačítko
② Konektor antény
③ Klíčovací tlačítko
④ Tlačítko MONITORU
⑤ Tlačítko PODSVÍCENÍ
⑥ LCD (verze s LCD)
⑦ Kanálový volič
⑧ Vypínač/ovládací hlasitosti
⑨ Reproduktor
⑩ Svorka mikrofonu/reproduktoru
⑪ Mikrofon
⑫ Programovatelné tlačítko (verze s LCD)
⑬ Západka baterie

❒ Zapněte radiostanici – otočte **ovladačem hlasitosti / vypínače** nahoře na radiostanici ve směru hodinových ručiček.
❒ Pomocí volič kanálů **CH** nahoře na radiostanici vyberte požadovaný provozní kanál.
❒ Pomocí **ovladače hlasitosti / vypínače** nastavte požadovanou hlasitost.
Pokud přijímaný nosný signál žádný signál, stiskněte a podržte tlačítko **MONITORU**. Uslyšíte zvuky pocuzd a podle nich můžete **ovládacím hlasitosti / vypínačem** nastavit požadovanou hlasitost. Když potom tlačítko **MONITORU** znovu stisknete a podržíte, uslyšíte zvuky pocuzd a obvyklé se normální (tiché) monitorování.
❒ Při vysílání stiskněte a podržte **klíčovací tlačítko**. Mluvte obvyklým hlasem do mřížky mikrofonu na předním panelu. Do ničeho přímo se vrátíte uvolněním **klíčovacího tlačítka**.
❒ Pokud chcete aktivovat některou z funkcí, uslyšíte (nebo stiskněte a podržíte) příslušné **programovatelné** tlačítko.
❒ Radiostanici vypnete úplným otočením **ovladače hlasitosti / vypínače** proti směru hodinových ručiček.

Poznámka: Podrobné informace o výrobku a návod k použití najdete na webových stránkách společnosti Vertex Standard na adrese http://www.vertexstandard.com/manuals

VX-820ATEX seeria kasutusjuhend — Estonian

⚠ **Hoiatus!: ATEX sädemeohutus raadio**

❒ VX-820ATEX on **ATEX ED direktiivi 94/9/EÜ** kohaselt heaks kiidetud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas.
❒ Sädemeohutuse kaitsetase VX-820ATEX on **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (heaks kiidetud: 1. tsoon, seadmerühm II, gaasirühm C, temperatuurklass T4).

ATEX kaitsetase nende mudelite puhul kehtib ainult järgmiste nõuete järgimise korral:

❒ Kasutage **AINULT FNB-V100LEX** akusid. Teiste akude kasutamisel ATEX kaitsetase ei kehti.
❒ Akut tohib laadida **AINULT** mitte-plahvatusohtlikus keskkonnas.
❒ Potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas tohib kasutada **AINULT** ATEXi heakskiidetud tarvikuid. Tarvikute ühendamine ja lahtiühendamine võib toimuda ainult väljaspool potentsiaalselt plahvatusohtlikku keskkonda.
❒ Enne potentsiaalselt plahvatusohtlikku keskkonda sisenemist veendige, et raadio, antenni või akut pole kahjustatud; kahjustused, sest see võib tekitada ohutust vähendada. Näiteks rikutud otsa with isolatsioonga antenn tuleb enne potentsiaalselt plahvatusohtlikkus keskkonnas kasutamist väljа vahetada.
❒ ATEXi raadiote teisioriente võivad läbi viia ainult Vertex Standard IS volitatud töötajad, kes tunnevad nõutavaid osi ja tarvikuid ning ATEXi kaitsetaseme säilitamiseks vajalikke toimingud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge oMu Vertex Standard edasimüügaga.
❒ Enne kasutamist kontrollige ja tarvikuid ATEXi klassifikatsioon. Ilustrisel kondisiinden daha düşük sınıfta olan bir ATEX aksesuarı kullanıldığında, telsizin ATEX sınıfı kullanılan bu aksesuarın sınıfına göre temperatur yükselmek üzere düşürülecektir.
❒ Telsizin ortam sıcaklığı, –10°C ile +55°C arasındadır.

⚠ **Uyarı! RF (telsiz frekansı) Enerjisine Maruz Kalma Şartları**

Bu telsiz 1999/519/EC Avrupa Birliği kanun sınırlarına göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Bunun hariçinde telsiz aşağıdaki Standart ve Yönergelere de uygundur:
❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE İnsanların 3 kHz ile 300 GHz arasındaki Telsiz Frekansı Elektromanyetik Alanlarına Maruz Kalma Güvenlik Seviyeleri Standardı.
❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE Potansiyel Tehlikeli Elektromanyetik Alanlar (RF ve mikrodalga) Ölçümünde Tavsiye Edilen Uygulama.

⚠ **HOIATUS:**

Ülekanderaadlimi ajal genereerib raadio raadiosagedusliku elektromagnetilist energiat. Käesolev raadio on klassifitseerit üksnes tööalaseks kasutamiseks, mis tähendab seda, et seadet võivad oma töös kasutada ainult need isikud, kes tunnevad kaasnevaid riske ja teavad, kuidas neid minimeeriga. See raadio ei ole mõeldud laiatasse-kasutusele suvalises kohtades.
❒ See raadio EI OLE heaks kiidetud laiatasse-kasutusele suvalises kohtades. Raadio kasutamine on piiratud ainult tööalase tegevusega, mille puhul raadio kasutab peab teadma, kuidas kontrollida oma kokkupuudet raadiosagedusliku kiirgusega.
❒ Ülekande ajal hoidke raadot vertikaalsadensis ning jätkige, et mikrofon oleks suust 5 cm kaugusel ja antenni peaat ja tehakat vähemalt 5 cm kaugusel.
❒ Tüüpilise Push-to-Talk (PTT) konfiguratsioonile puhul ei tohi raadio maksimaalne töötsükkel ületada 50%.
Telsiz, %50'i aşmayacak maksimum işletme görev zamanıyla, tipik bas-konuş (PTT) yapılandırma ayarlarında kullanılmalıdır.
Toplam telsiz kullanma süresinin %50'sinden (%50 görev zamanı) daha uzun iletimde alıcısınızı kullanmayın. %50'nin daha uzun iletimde bulunulması halinde, uyulması zorunlu olan RF enerjisine maruz kalma sınırları aşılabilir.
❒ Üst tarafinda yer alan kirmzi LED işığı yandığında telsiz iletimde bulunuyor demektir. PTT düğmesiyle iletimde bulunmaya iletimde bulunmayı durdurmak için basın.
❒ Raadiot EI TOHI kasutada kehat kandmise rejiimis koos jäigrimite tarvikutega ning juhul, kui pole tagatud vastavad tingimused:
CLIP-820 võidakamber: (1) ülekande ajal peab raadio ja keha vaheline kaugus olema vähemalt 4 cm; (2) seire eesmärgil, kasutades ainult kuularit või Vertex Standard lubatud kuular-mikrofoni kombinatsiooni; (3) kandmise eesmärgil.
❒ Kasutage alati Vertex Standardi lubatud tarvikuid.
❒ Üläpool kirjeldatud punktid sisaldavad kasutajale vajalikku teavet vastavadeguseliku kiirguse kohta ning selgitavad, kuidas kasutada seadet selle raadio puhul kehtivate raadiosagedusliku kiirguse normide piires.
❒ Elektromagnetilised häired/ühilduvus
Ülekandes ise ajal genereerib raadio raadiosagedusliku energiat, mis võib teistel seadmetel või süsteemidel põhjustada häireid. Selliste häirete vältimiseks lülitage raadio välja kohtades, kus on vastavad tähised.
Ärge kasutage tansiivseri paikades, mis on tundlikud elektromagnetilisele kiirgusele, näiteks haiglates, tervishoiuasutustes, lennukites ja lõhkamisalad.
❒ 1) Ärge eemaldagede/paigaldage patareisid plahvatusohtlikus keskkonnas.
❒ Ärge ürtige avada ühtegi laetavat litium-ioon-akut, sest need võivad lühisesse sattudes plahvatada.

⚠ **HOIATUS** ⚠

❒ Ärge vahetage akut potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas.
❒ Ärge ühendage akuterminale valejõid.
❒ Ärge ühendage akuterminale ühtejõid.
❒ Plahvatusohu vähendamiseks laadige akusid ohtlikust keskkonnast eemal.
❒ Kruvige seadme juurde kuulur antenni ainuotsikuu kõlge.
❒ Ärge kunagi ürtage transiivsert kasutada ilma ühendatud antennita.
❒ Ärge ühendage/eemaldage antenni potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas.

Elektrosõnilste ja elektriliste seadmete kõrvaldamine

Tootjelt, millel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, ei tohi visata muude olmejäätmete hulka.
Elektroonilised ja elektrilised seadmed tuleb viia kogumispunkti, kus need koos võimalike teiklend kõrvaldusseadmete ringlusse edasi suunatakse.
EL-i riikides pöörduge jäätmete kogumise teenuste kohta teabe saamiseks kohalike mõõgiesindajate poole või teeninduskeskuse.

Tähelepanuks kasutamisel

See transiiver töötab sagedusalaal, mis ei ole üldiselts kasutuselts lubatud.
Raadiosageduse eraldamiseks nõtlege lokaalsilt raadiopeakilt. Enne sõitmist ajaloolt.
Eraldatud raadiosageduse reguleerimiseks transiiverit pöörduge oma müügiesindaja või seadme müüja poole.

Nupud Ja Lüitid

LED-tuli	
Põlab rohelisest	Müraspiirja läbistatud olekus
Vilgub rohelisest	Hõivatud kanal
Põlab punasest	Lekkendclsimis
Edasimüüja programmeeritud värv	Haldada, 5-tooni või 2-tooni dekodeerimine



① Programmeeritav klahv
② Antennipesa
③ Push To Talk (PTT) lüitil
④ Seiremupp
⑤ Lambimupp
⑥ LCD (LCD-versioon)
⑦ Kanalivalija
⑧ Sisse-väljа-helitugevuse nupp
⑨ Kuular
⑩ Mikrofoni / kuulari pesa
⑪ Mikrofon
⑫ Programmeeritav klahv (LCD-versioon)
⑬ Akupesa riiv

❒ Raadio sisselülitamiseks keerake päripäeva seadme suunas **helitugevuse/ sisselülitamise** nuppu.
❒ Soovitud kanali valimiseks keerake raadio ülaosas asuvat **kanalivalijat**.
❒ Helitugevuse määramiseks keerake **sisse-väljа-helitugevusnuppu**.
Kui seisuga leiab ei ole, vajutage ja hoidke all **seiremuppu**; nüüd kostab taustamüra ja seda abiks võittes saate heltugevust **sisse-väljа/heltugevusnupu** abil reguleenda. Müra vaigistamiseks ja tavalisse (vaikesse) seirerežiimi naasmiseks vajutage **seiremuppu**.
❒ Ülekande alustamiseks vajutage ja hoidke all **PTT**-lüitilt. Rääkige tavalise hääletugevusega esipaneeli võres asuvasse mikrofoniaiasse. Ülekandest lõpetamiseks vabastage **PTT**-lüitil.
❒ Vajutage (või vajutage ja hoidke all) **programmeeritavat** klahvi, et aktiveerida selleile klahvile vastav funktsioon.
❒ Raadio väljalülitamiseks keerake vastupäeva seadme ülaosas asuvat **sisse-väljа-/heltugevuse** nuppu.

Märkus. Teavet toote andmete kohta ja kasutusjuhendid leiate Vertex Standardi võrgulehelt http://www.vertexstandard.com/manuals

Põhtommugud

Kuianda Ve Dõgmeler

LED lüitsimised	
Sabõl Yeşil	Ton Susturucu şiddetinde
Yanıp Sönen Yeşil	Meşgul Kanal
Sabõl Kırmızı	Verici Gönderiyor
Satıcının Programlağı Renk	Acil, 5-Tonlu, Kodlı Çözme ya da 2-Tonlu Kod Çözme

① Programlanabilir Tuş
② Anten Yuvası
③ Bas Konuş PTT Mandalı
④ MONITOR (MONITÖR) Tuşu
⑤ LAMP (LAMBA) Tuşu
⑥ LCD (LCD'li Model)
⑦ CH (Kanal) Seçici
⑧ VOL/PWR (SES/GÜÇ) Topuzu
⑨ Hoparlör
⑩ MIC/SP (MİKNP) Yuvası
⑪ Mikrofon
⑫ Programlanabilir Tuş (LCD'li Model)
⑬ Batarya Paketi Sürgüsü

Temel Çalıştırma Talimatları

❒ Telsizi açmak için üst paneldeki **VOL/PWR (SES/GÜÇ)** topuzunu saat yönünde çevirin.
❒ İstediğiniz çalıştırı kanalını seçmek için üst paneldeki **CH (KN)** seçici topuzunu çevirin.
❒ Ses şiddetini istediğiniz gibi ayarlamak için **VOL/PWR (SES/GÜÇ)** topuzunu döndürün.
Sinyal yokken **MONITOR (MONITÖR)** tuşunu basılı tutun, artıkları telsizin **heltugevusnupu** abil reguleenda. Müra vaigistamiseks ja tavalisse (vaikesse) seirerežiimi naasmiseks vajutage **seiremuppu**.
❒ Ülekande alustamiseks vajutage ja hoidke all **PTT**-lüitilt. Rääkige tavalise hääletugevusega esipaneeli võres asuvasse mikrofoniaiasse. Ülekandest lõpetamiseks vabastage **PTT**-lüitil.
❒ Raadio väljalülitamiseks keerake vastupäeva seadme ülaosas asuvat **sisse-väljа-/heltugevuse** nuppu.

Märkus. Teavet toote andmete kohta ja kasutusjuhendid leiate Vertex Standardi võrgulehelt http://www.vertexstandard.com/manuals

VX-820ATEX Serisi Kullanım Kılavuzu — Turkish

⚠ **Uyarı! ATEX Kendinden Güvenlikli Telsiz**

❒ VX-820ATEX, **94/9/EC numaralı ATEX AB Direktifi** uyarınca potansiyel patlayıcı atmosferlerde kullanım onayına sahiptir.
❒ VX-820ATEX'in Kendinden güvenlikli koruma sınıfı **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb**'dir (1. Bölge, Ekipman Grubu II, Gaz Grubu C, Sıcaklık Sınıfı T4 için onaylıdır).

Bu modellerin ATEX koruma sınıfının geçerliliği aşağıdaki koşullara bağlıdır:

❒ **SADECE FNB-V100LEX** Batarya Paketi kullanın. Bunun dışında başka bataryа kullandığınızda ATEX Onayı geçersiz olacaktır.
❒ Batarya şarjı mutlaka ve **SADECE** potansiyel patlayıcı olmayan bölgelerde yapılmalıdır.
❒ Potansiyel patlayıcı atmosferlerde ATEX onaylı aksesuarlarla birlikte **İŞKLİÇİNÍVO** oprermu s ATEX odobrenjem. Spajanje i odvajanje te opreme vršite samo izvan okruženja u kojem postoji opasnost od eksplozije.
❒ Bir ürünün güvenlik risk etabileceğinden, potansiyel patlayıcı ortamlara girmeden önce telsizin, antenin ya da bataryanın hasarlı olsa bile hasarlı olmadığından emin olun. Örneğin ucu hasar görmüş antenleri ya da bozulmuş yalıtımları potansiyel patlayıcı atmosferlerde kullanmadan önce değiştirin.
❒ ATEX radyolarının tevhid läbi viia ainult Vertex Standard IS volitatud töötajad, kes tunnevad nõutavaid osi ja tarvikuid ning ATEXi kaitsetaseme säilitamiseks vajalikke toimingud. Täpsema teabe saamiseks pöörge oMu Vertex Standard edasimüügaga.
❒ Enne kasutamist kontrollige ija tarvikuid ATEXi klassifikatsioon. Ilustrisel kondisiinden daha düşük sınıfta olan bir ATEX aksesuarı kullanıldığında, telsizin ATEX sınıfı kullanılan bu aksesuarın sınıfına göre temperatur yükselmek üzere düşürülecektir.
❒ Telsizin ortam sıcaklığı, –10°C ile +55°C arasındadır.

⚠ **Uyarı: Zahtjevi vezani uz izlaganje radijskim frekvencijama (RF)**

Ovaj radio izdovljava odredbi 1999/519/EC o ograničenju RF izlaganja u skladu s kojom je ispitan. Dodatno udovoljava i sljedećim standardima i smjernicama:
❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE Ograničenja za razinu sigurnosti koja se odnosi na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima radijske frekvencije, u rasponu od 3 kHz do 300 GHz.
❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE Preporuke za primjenu potencijalno opasnih elektromagetskih polja - RF i mikrovalovi.

⚠ **UPOZORENJE:**

Ovaj radio prilikom odašiljanja zrači RF elektromagnetsku energiju. Namijenjen je i označen ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU UPORABU, što znači da ga tijekom rada smiju koristiti samo osobe koje su o mogućim rizicima od izlaganja upoznate i kako njihova svoženja na najmanju mjeru. Ovaj radio nije namijenjen za OPĆU UPORABU u okruženju koje nije pod nadzorom.
❒ Ovaj radio NEMA odobrenje za opću uporabu u okruženju u kojem nije pod nadzorom. Ovaj radio je namijenjen za profesionalnu uporabu, odnosno za pojedince postupke tijekom kojih operater mora biti u stanju kontrolirati uvjete svoja izlaganja RF zračenju.
❒ Prilikom odašiljanja držite radio u okomitom položaju tako da mikrofon bude udaljen 5 cm od usta, a antena najmanje 5 cm od glave.
❒ Vrijeme uporabe radija ne smije prelaziti 50% radnog ciklusa za tipičnu konfiguraciju "Push-to-Talk" (PTT). %50'i aşmayacak maksimum işletme görev zamanıyla, tipik bas-konuş (PTT) yapılandırma ayarlarında kullanılmalıdır.
Toplam telsiz kullanma süresinin %50'sinden (%50 görev zamanı) daha uzun iletimde alıcısınızı kullanmayın. %50'nin daha uzun iletimde bulunulması halinde, uyulması zorunlu olan RF enerjisine maruz kalma sınırları aşılabilir.
❒ Üst tarafında yer alan kırmızı LED ışığı yandığında telsiz iletimde bulunuyor demektir. PTT düğmesiyle iletimde bulunmayı durdurmak için basın.
❒ Radio se NE smije koristiti s priključenim dodatnim uređajima koji nisu u skladu s uvjetima navedenim u sljedećim uvjetima:
CLIP-820 kopča za remen: (1) tijekom odašiljanja udaljenost između radija i tijela mora biti najmanje 4cm; (2) zbog nošenja, koristite isključivo zvučnik ili zvučnik-mikrofon odobren u skladu s Vertex Standardom; (3) radi nošenja.
❒ Uvijek koristite opremu odobrenu u skladu s Vertex Standardom.
❒ Gore navedene informacije služe korisniku za upoznavanje s izlaganjem RF zračenju i objašnjavaju što treba činiti kako bi prilikom uporabe uređaja RF zračenje bilo unutar dopuštenih granica.
❒ Elektromagnetske smetnje/kompatibilnost
Tijekom odašiljanja radio proizvodi RF energiju koja može uzrokovati smetnje na drugim uređajima ili sustavima. Kako biste te smetnje izbjegli, isključite radio u područjima gdje to od vas traže oznake.
Ne koristite odašiljač u područjima osjetljivim na elektromagnetsko zračenje, kao što su bolnice, zdravstvene ustanove, zrakoplovi ili mjesta na kojima se vrše eksplozije.
❒ 1) Nemojte vadite/postavljati baterije u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozije.
Hastaneler, sağlık tesisleri, uçaklar ve patlama yapılan sahalar gibi elektromanyetik radyasyona hassas olan alanlarda verici çalıştırmayın.
❒ 1) Batarya Paketini potansiyel patlayıcı atmosferlerde çıkarmayın/şarj etmeyin.
2) Kazara kısa devre oluşma patlayabileceğinden, şarj edilebilir Lityum-İyon pakettaki herhangi bir şekilde açmaya teşebbüs etmeyin.

⚠ **UYARI** ⚠

❒ Potansiyel patlayıcı ortamlarda bataryа değiştirmeyin.
❒ Batarya terminallerini yanlışlarına bağlamayın.
❒ Bataryа terminallerini paralel bağlamayın.
❒ Patlama riskini azaltmak için bataryaları tehlikeli bölgelerin dışında şarj edin.
❒ Verilen Anteni, kendi yuvasına döndürerek monte edin.
❒ Bu vericiyi bir anten bağlamadan kesinlikle çalıştırmaya kalkışmayın.
❒ Potansiyel patlayıcı ortamlarda Anten Bağlantısını Kes/Takmayın.

Elektrikli ve Elektronik Gereçleriniz Atık Olarak Atılması

Üzerinde (tekerlekli çöp bidonu üzerine çarpı) sembolü olan ürünler evsel atıklarla birlikte çöpe atılamaz.
Elektronik ve Elektrik Gereçler, bu tür gaçalar ve bunların atık yan ürünlerini işleyebilen tesislerde geri dönüştürülmelidir.
AB ülkelerinden birindeyseniz, ülkenizdeki atık toplama sistemi hakkında bilgi almak için lüfen bölgenizdeki satış bayii ya da servis merkezi ile bağlantı kurun.

Kullanım Durumunda Dikkat

Bu verici genelde izin verilmeyen frekanslarda çalışır.
Frekans tahsisi için bölgenizdeki yerel yönetim kurumuna lisans başvurusu yapın.
Filli kullanım yapabilmenize izin, satıcınızdan ya da satış noktalarından vericinizi tahsis edilen frekans aralığına ayarlamasını isteyin.

Kullanda Ve Dõgmeler

LED indikator	
İşıqlı yeşil	İnqulaqlıq buke söküldüm
İnqeri yeşil	Kanal meşgul
İşıqlı qırmızı	odalğılıq
Sabõl kırmızı	Verici gönderiyor
Satıcının Programlağı Renk	Acil, 5-tonlu, kodlı dekodlanı, ili 2-tonlu dekodlanı

① programlanbilmo dugme
② utičnica za antenu
③ Push To Talk PTT prekidač
④ dugme za ŽAŠLON
⑤ dugme za SVJETLO
⑥ LCD (LCD verzija)
⑦ birač CH (kanala)
⑧ dugme za GLASUKLJ / zvučnik
⑨ utičnica za MIK/ZVU
⑩ mikrofon
⑪ programlanbilo dugme (LCD verzija)
⑫ poklopac za baterije

Temel Çalıştırma Talimatları

❒ Telsizi açmak için üst paneldeki **VOL/PWR (SES/GÜÇ)** topuzunu saat yönünde çevirin.
❒ İstediğiniz çalıştırı kanalını seçmek için üst paneldeki **CH (KN)** seçici topuzunu çevirin.
❒ Ses şiddetini istediğiniz gibi ayarlamak için **VOL/PWR (SES/GÜÇ)** topuzunu döndürün.
Sinyal yokken **MONITOR (MONITÖR)** tuşunu basılı tutun, artıkları telsizin **heltugevusnupu** abil reguleenda. Müra vaigistamiseks ja tavalisse (vaikesse) seirerežiimi naasmiseks vajutage **seiremuppu**.
❒ Ülekande alustamiseks vajutage ja hoidke all **PTT**-lüitilt. Rääkige tavalise hääletugevusega esipaneeli võres asuvasse mikrofoniaiasse. Ülekandest lõpetamiseks vabastage **PTT**-lüitil.
❒ Kapsiği açılıştan sonra ilgili ürün **Programlanabilir** tuşlara basın (ya da basılı tutun).
❒ Telsizi kapatmak için üst paneldeki **VOL/PWR (SES/GÜÇ)** topuzunu sonuna kadar saat yönünün aksine çevirin.

Not: Ürün ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi almak için Vertex Standard Online sitesini ziyaret edin: http://www.vertexstandard.com/manuals

VX-820ATEX Series Korisnički priručnik — Croatian

⚠ **Upozorenje: ATEX stvarno siguran radio**

❒ VX-820ATEX odobren je za uporabu u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozije u skladu s direktivom EU **ATEX EC Directive 94/9/EC.**
❒ Stupanj stvarno sigurne zaštite za VX-820ATEX je **[Ex] II 2G Ex ib IIC T4 Gb** (odobrenje za zonu 1, opremu grupa II, plin grupa C, temperatura klasa T4).

ATEX stupanj zaštite za ove modele vrijedi pod sljedećim uvjetima:

❒ **SAMO FNB-V100LEX** Baterija Paketi kullanın. Bunun dışında başka bataryа kullandığınızda ATEX Onayı geçersiz olacaktır.
❒ Bateriju se smiju punit **ISKLJUČIVO** u okruženju u kojem ne postoji opasnost od eksplozije.
❒ U potencijalno eksplozivnim okruženjima koristite samo ATEX-ovim aksesoarima odobrenim za uporabu. Spajanje i odvajanje te opreme vršite samo izvan okruženja u kojem postoji opasnost od eksplozije.
❒ Uniteni güvenlikli bir ürünün etabileceğinden, potansiyel patlayıcı ortamlara girmeden önce telsizin, antenin ya da bataryanın hasarlı olsa bile hasarlı olmadığından emin olun. Örneğin ucu hasar görmüş antenleri ya da bozulmuş yalıtımları potansiyel patlayıcı atmosferlerde kullanmadan önce değiştirin.
❒ ATEX radyolarının tevhid läbi viia ainult Vertex Standard IS volitatud töötajad, kes tunnevad nõutavaid osi ja tarvikuid ning ATEXi kaitsetaseme säilitamiseks vajalikke toimingud. Täpsema teabe saamiseks pöörge oMu Vertex Standard edasimüügaga.
❒ Enne kasutamist kontrollige ija tarvikuid ATEXi klassifikatsioon. Ilustrisel kondisiinden daha düşük sınıfta olan bir ATEX aksesuarı kullanıldığında, telsizin ATEX sınıfı kullanılan bu aksesuarın sınıfına göre temperatur yükselmek üzere düşürülecektir.
❒ Telsizin ortam sıcaklığı, –10°C ile +55°C arasındadır.

⚠ **Upozorenje: Zahtjevi vezani uz izlaganje radijskim frekvencijama (RF)**

Ovaj radio udovoljava odredbi 1999/519/EC o ograničenju RF izlaganja u skladu s kojom je ispitan. Dodatno udovoljava i sljedećim standardima i smjernicama:
❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE Ograničenja za razinu sigurnosti koja se odnosi na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima radijske frekvencije, u rasponu od 3 kHz do 300 GHz.
❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE Preporuke za primjenu potencijalno opasnih elektromagetskih polja - RF i mikrovalovi.

⚠ **Внимание!: Изискания за излагане на радиочестотно облъчване**

Таз радиостанция е бела подложена на изпитвания и отговаря на границите за излагане на радиочестотно облъчване съгласно 1999/519/ЕО, а освен това и на следните стандарти и указания:
❒ ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE Стандарт за нивата на безопасност по отношение на излагането на хора на влиянието на радиочестотни, електромагнитна полета, от 3 kHz до 300 GHz" на IEEE (Институт на инженерите по електроника и електроника).
❒ ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE „Препоръчителна практика за измерване на потенциално опасни електромагнитни полета – радиочестотни и микровълнови" на IEEE (Институт на инженерите по електроника и електроника).

⚠ **ВНИМАНИЕ:**

Таз радиостанция генерира радиочестотна електромагнитна енергия в режим на предаване. Таз радиостанция е съзадена и предназначена единствено за професионална употреба. Тя трябва да бъде използвана от лица, които са запознати с рисковете, свързани с