
Index

1. MPO2: backing up contacts information p.2
2. MPO2: Sichern von Kontaktinformationen p.4
3. MPO2: backup dei contatti p.6

MPo2: backing up contacts information

Note: Contacts information is the only data that can be backed up from the MPo2.

Required:

- The MPo2, with the battery at least 30% charged (even if it's plugged in to a power source)
- A Windows or Mac computer – if the latter, it must have Android File Transfer installed (or a similar application that can transfer files to/from an Android device)
- A USB-C cable (supplied)



1) Create a portable copy of the contacts data

- a) Press the  key, scroll up and select “Manage contacts” by pressing the  key.
- b) Scroll to and select “Back up contacts”.
- c) A file name <DDMMYY-MPo2.-backup.vcf> will be offered (DD = day, MM = month, YY = year). Make a note of the file name and select “Yes” to proceed.
- d) Wait a few seconds, then confirm that the backup file exists by selecting “Restore contacts” – the saved file name should appear on the screen.
- e) Finally, switch the MPo2 off and back on again.

2) Connect the hardware

- a) Use the USB-C cable to connect the MPo2 to the computer. From the MPo2 Home screen press the  key; this will open the “Status” menu.
- b) Scroll to “USB connection” and press the  key to change connection from “Charge only” to “Sync mode”

- 3a) Transfer the backup copy (Windows)
 - a) Find the MPo2 icon that will be visible on your computer screen.
 - b) Double click on this icon, then again on “Storage”; locate the “Contacts” folder. (The path is: This PC\MPo2\Internal shared storage\Contacts)
 - c) Copy the correct .vcf file (check that its name matches what you noted earlier) from the Contacts folder to a destination of your choice.
- 3b) Transfer the backup copy (Mac)
 - a) Open Android File Transfer (or an equivalent), if it is not already open.
 - b) See if there is a folder called “Contacts” in the computer’s root-level folder (by clicking on the main hard drive shown in the Finder’s sidebar). If there isn’t, create one now with exactly that name.
 - c) Use Android File Transfer to locate the correct .vcf file (check that its name matches what you noted earlier) and copy it to a destination of your choice.
- 4) Unplug the MPo2
(No need to dismount it first.)

MPo2: Sichern von Kontaktinformationen

Hinweis: Die Kontaktinformationen sind die einzigen Daten, die vom MPo2 aus gesichert werden können.

Erforderlich:

- Der MPo2 ist zu mindestens 30% aufgeladen (auch wenn er an eine Stromquelle angeschlossen ist).
- Ein Windows- oder Mac-Computer - bei letzterem muss Android File Transfer installiert sein. (oder eine ähnliche Anwendung, die Dateien von einem Android-Gerät übertragen kann)
- Ein USB-C-Kabel (mitgeliefert).



1) Erstellen Sie eine Kopie der Kontaktdaten

- a) Drücken Sie die Taste  scrollen Sie nach oben und wählen Sie "Kontakte verwalten" aus, durch Drücken der Taste .
- b) Scrollen Sie und wählen Sie "Kontakte sichern" aus.
- c) Es wird ein Dateiname <DDMMYY-MPo2.-backup.vcf> angeboten (DD = Tag, MM = Monat, YY = Jahr). Notieren Sie sich den Dateinamen und wählen Sie „Ja“, um fortzufahren.
- d) Warten Sie einige Sekunden, und bestätigen Sie das Vorhandensein der Sicherungsdatei, indem Sie „Kontakte wiederherstellen“ auswählen. Der Name der gespeicherten Datei sollte auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- e) Schließlich schalten Sie den MP02 aus und wieder ein.

2) Schließen Sie die Hardware an

- a) Verbinden Sie den MP02 mit dem USB-C-Kabel mit dem Computer. Aus dem MP02 Home Bildschirm drücken Sie die Taste ; dadurch wird das Menü "Status" geöffnet.
- b) Scrollen Sie zu "USB-Verbindung" und drücken Sie die Taste , um die Verbindung von "Nur laden" zu „Sync-Modus“ zu ändern.

3a) Übertragung der Sicherungskopie (Windows)

- a) Suchen Sie das MP02-Symbol, das auf Ihrem Computerbildschirm angezeigt wird.
- b) Doppelklicken Sie auf dieses Symbol und dann erneut auf "Speicher". Suchen Sie den Ordner „Kontakte“. (Das Pfad ist: Dieser PC \ MP02 \ Interner freigegebener Speicher \ Kontakte).
- c) Kopieren Sie die korrekte .vcf-Datei (überprüfen Sie, ob der Name mit dem von Ihnen zuvor notierten übereinstimmt) aus dem Kontakteordner an ein Ziel den sie selbst auswählen.

3b) Übertragung der Sicherungskopie (Mac)

- a) Öffnen Sie Android File Transfer (oder ein gleichwertiges Dokument), falls es nicht bereits geöffnet ist.
- b) Prüfen Sie, ob sich im Stammordner des Computers ein Ordner mit dem Namen „Kontakte“ befindet. Wenn dies nicht der Fall ist, erstellen Sie jetzt einen mit diesem genauen Namen.
- c) Verwenden Sie Android File Transfer, um die richtige .vcf-Datei zu finden (überprüfen Sie, ob der Name übereinstimmt was Sie zuvor notiert haben) und kopieren Sie es an ein Ziel den sie selbst auswählen.

4) Trennen Sie jetzt die Verbindung mit dem MP02.

MPo2: backup dei contatti

Nota: I contatti sono gli unici dati che possono essere sottoposti a backup sull'MPo2.

E necessario:

- Che l'MPo2 abbia almeno il 30% di batteria (anche se sotto carica tramite cavo)
- Disporre di un computer Windows o Mac – se Mac è necessario installare l'applicazione Android File Transfer (o un'applicazione similare che possa trasferire file da/a un dispositivo Android)
- Utilizzare il cavo USB-C in dotazione.



1) Creare una copia dei contatti

- a) Premere il tasto  scorrere verso l'alto e selezionare "Gestisci contatti" premendo il tasto .
- b) Scorrere fino a selezionare "Backup contatti".
- c) Verrà proposto un nominativo per il file in formato <DDMMYY-MPo2.-backup.vcf (DD = giorno, MM = mese, YY =anno). Prendere nota del nome del file e selezionare "Sì" per procedere.
- d) Attendere qualche secondo, dopodichè sincerarsi della corretta creazione del file selezionando "Ripristina contatti". Il nome del file appena creato dovrebbe quindi apparire.
- e) Spegner l'MPo2 e quindi accenderlo nuovamente.

2) Collegare l'hardware

- a) Utilizzare il cavo USB-C per collegare l'MPo2 al computer. Dalla schermata home dell'MPo2, premere il tasto  questo aprirà il menu di Stato.
- b) Scorrere fino a "Connessione USB" e premere il tasto  per modificare da "Carica solamente" a "Modalità sinc."

3a) Trasferire la copia del backup (Windows)

- a) Identificare l'icona dell'MPo2 sul desktop del computer
- b) Fare doppio click sull'icona, quindi doppio click su "Storage" e individuare la cartella "Contatti"
- c) Copiare il file .vcf corretto (si prega di controllare che il nome corrisponda a quello annotato in precedenza) dalla cartella "Contacts" a una destinazione a scelta.

3b) Trasferire la copia del backup (Mac)

- a) Verificare l'esistenza di una cartella "Contatti" nell'hard drive (facendo doppio click sul disco rigido principale mostrato nella barra laterale del Finder). Se non è presente, crearne una col nome "Contatti".
- b) Utilizzare Android File Transfer per individuare il file .vcf corretto (si prega di controllare che il nome corrisponda a quello annotato in precedenza) e copiarlo in una destinazione a scelta.

4) Scollegare l'MPo2.

For further information please contact:

info@punkt.ch

Tel +41 91 924 9003

www.punkt.ch

Twitter @punkt

Instagram @punktdesign