


FRONT



OFFICIAL LIGHT STICK

BACK

SPECIFICATION LIGHT SIZE 153 X 225 mm INPUT POWER 3A/3E (4.2W)		MAINFEATURE WIRELESS LED CONTROL LIGHT STICK	
AS 호환성 마시을 제품 또는 장치와 호환성을 증명 받았던 모든 경우 전자파(이러한 증명)를 통과한 후, 제품을 사용 시 모든 것들이 잘 작동합니다.			
출력량 3Ain 주파수 2.4GHz (이동통신 2.4GHz ~ 2.4835GHz, ISM)	연락처 02-3281-6001 이메일 shop@psh.com		
고객센터 / 구매처			
이름 전화 주소	구매처 구매명		

FCC statement

The device complies with all 35 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may be received, including interference from licensed radio stations.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference to other electronics. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

- 本产品是通过严格的工艺管理和质量检测生产出来的产品。
- 产品的保质期六个月(从购买之日起)
- A/S处理标准
 - 无条件修理
 - 从购买之日起在保质期外正常使用情况
 - 产品外理有异味、划痕等情况(仅限未使用产品)
- [有保修单]
 - 超过保质期的情况
 - 因故障造成发生破坏、出现故障的情况
 - 因火灾、洪水、雷击等自然灾害发生破坏的情况
 - 因故障造成拆换、修理及造成再次发生故障的情况
 - 即使在保质期外,如能证明有雷击后引发的话,也会产生相应费用。
- 请在官方销售点购买的产品才有进货、换货、售后服务等顾客服务和支援。
- 本保证书只针对韩国国内有效。

注意事項

- 如遭受强烈冲击, 可能导致使用故障。
- 不要将电池吸入水中。
- 产品的灯光部分开始闪烁, 请检查发光的部分。
- 不要将产品保管在阳光直射, 高温和潮湿的地方。
- 不要随意拆解或改造。
- 如果产品有损坏等异常情况, 请停止使用并委托售后服务, 可能会发生二次伤害。
- 请保管在婴幼儿无法触及的地方。
- 请按电池的(+)极到(-)极的顺序插入。
- 请使用正品AAA碱性电池。
- 不要将新电池和用过的电池进行混用。
- 请使用同一制造商生产的电池。
- 每次观察退出时, 请使用新的电池。
- 未使用时请将电池分开保管。
- 电池剩余量过低的时, LED将不进行工作。

본 계획은 사회적 공익과 관련이 있는 활동이나 활동에 관여하는 사람들을 대상으로 하며, 제8조 제2항 기준에 포함됩니다. (구입절차의무)

A5의 기준

(구입 수주)

- 구매절차에서 제공되거나 다른 당사자에게 제공되는 사생활 관련 정보(예를 들어, 비밀번호, 소셜미디어 등) 및 기타 정보(비사용되는 한함)
- (기술 지원에 대한 접근성)
- 비용/가격이 저렴한 경우
- 고객 부주의에 의한 손상, 고장이 발생한 경우
- 화재, 홍수, 충격, 기타 천재지변으로 인한 고장이 발생한 경우
- 고객 지원팀에게 문의하여 고객에게 제공되는 서비스와 관련된 고장
- 고객 지원팀에 의해 처리되어 수주에 대한 반환 절차가 요구되는 경우

본 계획에 따라 제공되는 서비스와 관련하여, 본 계획, A5 및 고객 서비스 지침 자료를 반드시 숙지합니다.

본 계획은 사내에 대한 권고 사항이 아닙니다.

주의사항


- 강한 충격을 받은 경우 고장의 위험이 큼.
- 물에 닿거나 뜨거지 않게 함.
- 제습기와 건조기를 이용해 방청 및 부패 방지해야 함.
- 지사선과 '고압'의 선을 연결하지 않음.
- 의류의 분해와 함께 건조의 위험이 있음.
- 제습을 시작 한다면 미리 24시간 방청을 중지시키고 24시간 동안 2회 물기를 말릴 수 있음.
- 건조를 할 때는 다음을 꼭 지켜야 함.
- 건조시간의 (-)과 건조의 (+) 국으로 순환해 주어야.
- 제습기 AAA 등급의 건조기를 사용해야 함.
- 건조시간이 지났을 때는 순환기를 중지해야 함.
- 유행성 세균의 건조를 지양해야 함.
- 해빙 전 시 새로운 건조기를 사용해야 함.
- 미사용 시 건조기를 분리하여 보관해야 함.
- 건조시간이 지났을 경우 LED가 점멸하지 않음.

Press the button briefly
Once you press the button, the LED mode changes.

Central control
When central control is activated in the concert hall, the lighting of the light stick will be automatically controlled without any additional button operation.
When central control is activated, users are unable to individually control the lighting of the light stick.

Inserting and replacing the battery

As shown in the figure below, rotate the bottom part of the handle to separate. Insert 3 AAA batteries in the direction written on the socket.
(The part with the spring in the socket is the (-) pole.)




ボタンを長く押す。
ボタンを押すとの間にLEDモードが変更されます。

中央制御
会場で中央制御が始まると、別途のボタン操作なしに自動的にペンライトの照明が点灯されます
中央制御が開始すると、ペンライトの照明をユーザーが自ら制御することはできません。

乾電池の挿入及び交換

下記の通り、握り手の下端を回して取り外した後、内印にある乾電池/ソケットを取り出してください。
※4乾電池3個をソケットに書かれている方向に合わせて挿入してください。
(ソケットにスプリングがある部分が(-)極です。)



- This product has been manufactured by strict process control and quality testing.
- The production warranty period is 6 months. (From the date of purchase)
- Repair Service Criteria
 - (Free repair)
 - If the product has been damaged normally within the warranty period from the date of purchase.
 - If there are insigni bles blemishes, scratches, etc. on the exterior of the product. (Limited to unused products only)
 - (Paid repair)
 - If the warranty period expired.
 - In the case that the product has been damaged or is malfunctioning due to the customer's carelessness.
 - In the case of malfunction due to natural disasters, such as fire, flood, earthquake, etc.
 - In the case of product malfunction caused by disassembly, repair, and modification by the customer.
 - Even if it is within the warranty period, a fee will be charged if the repair requires payment according to the terms above.
 - Customer service will support such returns, exchange, repair, etc. are available only for products purchased from official outlets.
 - This warranty is valid only in Korea.

Precaution:

- Strong shock may cause breakdown.
- Do not let the product touch or soak in water.
- Do not look at the illuminated part when the product is on.
- Do not store in a place with direct sunlight, high temperature, and humidity.
- Do not disassemble or remodel.
- If there is an abnormality including (but not limited to) damage to the product, do not use the product and request customer support. Secondary defects may occur.
- Keep out of reach of infants/kids.
- Insert in order of (+) pole to (-) pole of the battery.
- Use genuine AA alkaline batteries.
- Do not mix new and used batteries.
- Use batteries from the same manufacturer.
- Please use new batteries for each show.
- When not in use, please remove the battery and store it.
- If the remaining battery is low, the LED will not work.

本製品は特別な工程管理および品質検査を通して制作された製品です。

製品保証期間にはなりません。(購入した日から)

・アタッチャー保証基準率

(無償修理)

- ・購入日から保証期間内に正常に使用する場合
- ・製品の外部に異物、スクラッチなどがある場合(本使用品に限りず)

(有償修理)

- ・保証期間が経過した場合
- ・お客様の不注意による修理、故障が発生した場合
- ・火災、盗難など不可抗力による破損、故障が発生した場合
- ・お客様が故意に分解、修理、改造、改造した故障

保証期間内でも有償のアタッチャーサービスと判断された場合、料金が発生します。

・公開販売でご購入された製品について、返品、交換、アタッチャーサービスの料金のカスタマーサービスデスクからお問い合わせいただけます。

・本保証期間は日本国内でのみ有効となります。

注意事項

強い衝撃を受けると故障の原因となります。

水・水蒸気にためると危険です。

製品の穴が開いている時、見えない部分を目で見てください。

直射日光、高温や低温などの保管に避けてください。

任意に分解、入り組むと危険です。

電池と接触のある金属がある場合は、使用を中止しアフターサービスに連絡ください。

以下のような事象が発生する可能性があります。

1. 充電時の手の届かない場所に設置してください。

2. 充電室を閉鎖し充電の進行を確認してください。

3. 充電室を充電時に充電室に挿入してください。

4. 充電室を充電時に充電室に挿入してください。

5. 充電室と使用済みの充電室を混在して使用しないでください。

6. 同メーカーの電池だけがご使用ください。

7. 同型公開済みの強い衝撃に耐えて使用してください。

8. 使用しない場合は電池を取り出し保管してください。

9. 電池性能が低い場合、LEDが動作しません。