





Soundcore Liberty Neo

User Manual

Product Number A3911, A3911L, A3911R **رقم المنتج**
Bluetooth Headphones / Soundcore Liberty Neo
5100500XXXX V01

Benutzerhandbuch | Manuel de l'utilisateur | Manuale utente
Manual de usuario | Manual do Usuário | 取扱説明書 | 사용 설명서
用户手册 | 使用者手冊 | Руководство пользователя
מדריך למשתמש | دليل المستخدم

English	01
Deutsch	09
Español	17
Français	25
Italiano	33
Português	41
日本語	49
한국어	57
简体中文	65
繁體中文	73
Русский	81
العربية	89
ברית	97





Wearing


1



2



3



Remove the film on the earbuds when taking them out of the charging case for the first time.



1. Choose the EarTips and jackets that fit your ears the best.
2. Insert the earbuds into the inner canal of your ears.
3. Turn to lock.



If all the jackets are too large, Soundcore Liberty Neo can be used without jackets.




Charging

Charge the charging case before using the earbuds for the first time. Place the earbuds in the charging case before you start charging.



Clean the charging pin on a regular basis to prevent connection issues.
Open or close the charging case to activate the LED battery indicator on the charging case.



Earbud status indicator

	Flashing red (once every minute)	Low battery
	Steady white	Charging
	Off	Fully charged

 To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 45 days.

Turn On / Off

1. The earbuds switch on automatically when taken out of the charging case. To manually switch on the earbuds, press and hold the multifunction button for 1 second until the indicator blinks white on both earbuds.



 ON Flashing white once (Earbud status indicator)

2. The earbuds switch off automatically when placed back in the charging case. To manually switch off the earbuds, press and hold the multifunction button on both the earbuds for 5 seconds until the LED indicator turns red.




OFF Flashing red once (Earbud status indicator)

Pairing

Bluetooth connection (Device)


Enter pairing mode when earbuds are switched on



	Rapidly flashing white	Pairing mode
	Slowly flashing white	Connected to a device

True Wireless Stereo connection (Earbuds)

Enter True Wireless Stereo pairing mode when earbuds are switched on.



	Rapidly flashing white (Right earbud) Flashing white (Left earbud)	True Wireless Stereo is connecting (The left earbud is connecting to the right earbud) but earbuds are not connected to your device
	Rapidly flashing white (Right earbud) Slow flashing white (Left earbud)	True Wireless Stereo connection is successful (The left earbud is connected to the right earbud) but earbuds are not connected to your device
	Slow flashing white (Both earbuds)	True Wireless Stereo connection is successful (The left earbud is connected to the right earbud) and earbuds are connected to your device




Controls

		
	Press	Play / pause
	Press and hold for 1 second (The multifunction button on the right earbud)	Next track
	Press and hold for 1 second (The multifunction button on the left earbud)	Previous track
	Control volume via the connected device	Volume up / down
		
	Press	Answer / End call
	Press and hold for 1 second	Reject call
	Press (The multifunction button on the right earbud)	Put current call on hold and answer incoming call
	Press and hold for 1 second (The multifunction button on the right earbud)	Switch between the held call and the active call Transfer a call between headphones and mobile phone
	Flashing white	On a call
	Flashing white	Incoming call



Reset



Reset the earbuds if you can only hear sound on one side:

1. Open the Bluetooth list on your mobile device and delete "Soundcore Liberty Neo".
2. Take the earbuds out of the charging case, press and hold the multi-function button on both earbuds for 5 seconds until the LED indicator flashes pink, release the button when the LED indicator turns off.
3. Press and hold the multi-function button again on both earbuds for 8 seconds until the LED indicator flashes pink, then release the button when the LED indicator turns off.

4. Place the earbuds back to the charging case for resetting (Make sure charging case still has power), take the earbuds out of the charging case once the LED indicator on both earbuds turns solid white. Now the left earbud will automatically connect to the right earbud. The connection is successful if the left earbud flashes slowly and the right earbud flashes rapidly. If the connection was unsuccessful, place the earbuds back in the charging case and take them out again and repeat steps 2-4 until the connection is successful.

5. Open the Bluetooth menu on your mobile device, search for "Soundcore Liberty Neo".

Specifications



Specifications are subject to change without notice.

Earbud Input Rating	5 V = 0.3 A
Charging Box Input Rating	5 V = 1 A
Charging time	1.5 hours
Playtime (varies by volume level and content)	5 hours
Weight (product net weight)	51 g / 1.8 oz
Impedance	16 Ω
Driver (full range)	6 mm × 2
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Bluetooth version	V5.0
Range	10 m / 33 ft

Please note that your rights under applicable law governing the sale of consumer goods remain unaffected by the warranties given in this Limited Warranty.



Das Tragen


1



2



3



Entfernen Sie den Schutzfilm von den Ohrhörern, wenn Sie sie zum ersten Mal aus der Ladehülle nehmen.



1. Verwenden Sie die passenden Ohrstücke und Überzüge für Ihre Ohren.
2. Setzen Sie die Ohrhörer in den Gehörgang ein.
3. Drehen Sie sie sicher in Position.



Wenn alle Überzüge zu groß sind, kann Soundcore Liberty Neo ohne Überzug verwendet werden.




Das Laden

Laden Sie die Ladehülle, bevor Sie die Ohrhörer zum ersten Mal verwenden. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladehülle, bevor Sie mit dem Laden beginnen.



Reinigen Sie den Ladekontakt regelmäßig, um Verbindungsprobleme zu vermeiden. Öffnen oder schließen Sie die Ladehülle, um die LED-Akkuanzeige an der Ladehülle zu aktivieren.



Ohrhörer-Statusanzeige

	Blinkt rot (einmal pro Minute)	Niedriger Akkustand
	Leuchtet weiß	Ladevorgang
Aus		Vollständig aufgeladen



Um die Akkulebensdauer zu bewahren, mindestens alle 45 Tage vollständig laden.



Ein- / Ausschalten

- Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus der Ladehülle genommen werden. Um die Ohrhörer manuell einzuschalten, halten Sie die Multifunktions-taste 1 Sekunde lang gedrückt, bis die Anzeige an beiden Ohrhörern weiß blinkt.



EIN Blinkt einmal weiß (Ohrhörer-Statusanzeige)

- Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie zurück in die Ladehülle gelegt werden. Um die Ohrhörer manuell auszuschalten, halten Sie die Multifunktions-taste an beiden Ohrhörern jeweils 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige zu Rot wechselt.



AUS


Blinkt einmal rot (Ohrhörer-Statusanzeige)



Koppeln

Bluetooth-Verbindung (Gerät)

Kopplungsmodus aktivieren, wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind





Blinkt schnell weiß

Kopplungsmodus




Blinkt langsam weiß

Mit einem Gerät
verbunden

True Wireless Stereo-Verbindung (Ohrhörer)

True Wireless Stereo-Kopplungsmodus aktivieren, wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind.



Blinkt schnell weiß
(rechter Ohrhörer)

Blinkt weiß (linker
Ohrhörer)

True Wireless Stereo-
Verbindung wird hergestellt
(der linke Ohrhörer wird mit
dem rechten verbunden), aber
die Ohrhörer werden nicht mit
Ihrem Gerät verbunden



Blinkt schnell weiß
(rechter Ohrhörer)

Blinkt langsam weiß
(linker Ohrhörer)

True Wireless Stereo-Verbindung
hergestellt (der linke Ohrhörer
ist mit dem rechten verbunden),
aber die Ohrhörer sind nicht mit
Ihrem Gerät verbunden.



Blinkt langsam weiß
(beide Ohrhörer)

True Wireless Stereo-
Verbindung hergestellt (der
linke Ohrhörer ist mit dem
rechten verbunden) und die
Ohrhörer sind mit Ihrem Gerät
verbunden.



Bedienung



Drücken

Wiedergabe / Pause



1 Sekunde lang gedrückt
halten (die Multifunktionstaste
am rechten Ohrhörer)

Nächster Titel



1 Sekunde lang gedrückt
halten (die Multifunktionstaste
am linken Ohrhörer)

Vorheriger Titel



Lautstärke über das
angeschlossene Gerät regeln

Lauter / leiser



Drücken

Anruf annehmen / beenden



1 Sekunde lang gedrückt
halten

Anruf ablehnen



Drücken (die
Multifunktionstaste am
rechten Ohrhörer)

Aktuellen Anruf auf Halten
setzen und eingehenden
Anruf annehmen



1 Sekunde lang gedrückt
halten (die Multifunktionstaste
am rechten Ohrhörer)

Zwischen gehaltenem und
aktivem Anruf wechseln



Blinkt weiß

Anruf läuft



Blinkt weiß

Eingehender Anruf






Zweimal die Multifunktionstaste an jedem der Ohrhörer drücken

Siri / andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren



Reset



Wenn der Ton nur auf einer Seite zu hören ist, Reset der Ohrhörer wie folgt vornehmen:

1. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem mobilen Gerät und löschen Sie „Soundcore Liberty Neo“.
2. Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladehülle, halten Sie die Multifunktionstaste an beiden Ohrhörern 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige pink blinkt, und lassen Sie die Taste los, wenn die LED-Anzeige erlischt.
3. Halten Sie die Multifunktionstaste erneut an beiden Ohrhörern 8 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige pink blinkt, und lassen Sie anschließend die Taste los, wenn die LED-Anzeige erlischt.

4. Legen Sie die Ohrhörer zum Zurücksetzen wieder in die Ladehülle (stellen Sie sicher, dass die Ladehülle noch über Akkuladung verfügt) und nehmen Sie die Ohrhörer wieder aus der Ladehülle, nachdem die LED-Anzeige an beiden Ohrhörern zu einem dauerhaften Weiß wechselt. Der linke Ohrhörer verbindet sich nun automatisch mit dem rechten Ohrhörer. Die Verbindung war erfolgreich, wenn der linke Ohrhörer langsam blinkt und der rechte Ohrhörer schnell blinkt. Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, legen Sie die Ohrhörer zurück in die Ladehülle, nehmen Sie sie wieder heraus und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis die Verbindung erfolgreich ist.
5. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem mobilen Gerät und suchen Sie nach „Soundcore Liberty Neo“.

Technische Daten



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.


Eingang	5 V = 0,3 A
Ladedauer	1,5 Stunden
Wiedergabedauer (je nach Lautstärke und Inhalt)	5 Stunden
Gewicht (Produktnettogewicht)	51 g
Widerstand	16 Ω
Treiber (volle Reichweite)	6 mm × 2
Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Bluetooth-Version	V5.0
Reichweite	10 m

Beachten Sie bitte, dass Ihre Rechte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Verbrauchsgütern, durch die in dieser eingeschränkten Garantie genannten Garantien nicht beeinträchtigt werden.



Uso


1



2



3



Retire la película de los auriculares cuando los saque del estuche de carga por primera vez.



1. Elija las fundas y puntas para los oídos que se ajusten mejor a sus oídos.
2. Inserte los auriculares en el oído.
3. Gírelos para bloquearlos.



Si todas las fundas son demasiado grandes, el Soundcore Liberty Neo se puede utilizar sin fundas.




Carga

Cargue el estuche de carga ante de usar los auriculares por primera vez. Coloque los auriculares en el estuche de carga para iniciar la carga.



Limpie la patilla de carga con regularidad para evitar problemas de conexión. Abra o cierre el estuche de carga para activar el indicador LED de batería.



Indicadores de estado de los auriculares



Parpadeo rojo (una vez cada minuto)

Batería baja



Blanco fijo

Carga en curso

Apagado

Carga completa



Para conservar la vida útil de la batería, cárguela por completo al menos una vez cada 45 días.



Encendido/Apagado

1. Los auriculares se encienden automáticamente al sacarlos del estuche de carga. Para encender manualmente los auriculares, mantenga pulsado el botón multifunción durante 1 segundo hasta que el indicador parpadee en blanco en ambos auriculares.



ENCENDIDO

Parpadeo blanco una vez (indicador de estado de los auriculares)

2. Los auriculares se apagan automáticamente al volver a colocarlos en el estuche de carga. Para apagarlos manualmente, mantenga pulsado el botón multifunción en los dos auriculares a la vez durante 5 segundos hasta que el indicador LED se ilumine en rojo.



APAGADO


Parpadeo rojo una vez (indicador de estado de los auriculares)



Emparejamiento

Conexión Bluetooth (dispositivo)

Para acceder al modo de emparejamiento, los auriculares tienen que estar encendidos.





Parpadeo blanco rápido

Modo de
emparejamiento




Parpadeo blanco lento

Conectado a un
dispositivo

Conexión True Wireless estéreo (auriculares)

Para acceder al modo de emparejamiento True Wireless estéreo, los auriculares tienen que estar encendidos.



Parpadeo blanco rápido
(auricular derecho)

Parpadeo blanco
(auricular izquierdo)

True Wireless estéreo se está
conectando (el auricular
izquierdo se está conectando al
derecho) pero los auriculares no
están conectados al dispositivo



Parpadeo blanco rápido
(auricular derecho)

Parpadeo blanco lento
(auricular izquierdo)

La conexión True Wireless estéreo
se ha establecido correctamente (el
auricular izquierdo está conectado
al derecho) pero los auriculares no
están conectados al dispositivo



Parpadeo blanco lento
(ambos auriculares)

La conexión True Wireless
estéreo se ha establecido
correctamente (el auricular
izquierdo está conectado al
derecho) y los auriculares se han
conectado al dispositivo



Controles



Pulsar

Reproducir/Pausar



Mantener pulsado durante
1 segundo (el botón
multifunción del auricular
derecho)

Canción siguiente



Mantener pulsado durante
1 segundo (el botón
multifunción del auricular
izquierdo)

Canción anterior



Controlar el volumen mediante
el dispositivo conectado

Subir/Bajar volumen



Pulsar

Responder/Finalizar una
llamada



Mantener pulsado durante
1 segundo

Rechazar una llamada



Pulsar (el botón multifunción
del auricular derecho)

Poner una llamada actual
en espera y responder a una
llamada entrante



Mantener pulsado durante
1 segundo (el botón
multifunción del auricular
derecho)

Cambiar entre una llamada
en espera y una llamada
activa

Transferir una llamada entre
los auriculares y el teléfono
móvil



Parpadeo en blanco

Llamada en curso



Parpadeo en blanco

Llamada entrante




Doble clic en el botón multifunción de cualquiera de los auriculares



Activar Siri/otro software de control por voz



Restablecimiento



Restablezca los auriculares si solo se escucha por uno de ellos:

1. Abra la lista de Bluetooth en su dispositivo móvil y elimine el dispositivo "Soundcore Liberty Neo".
2. Saque los auriculares del estuche de carga, mantenga pulsado el botón multifunción de ambos auriculares durante 5 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rosa y suelte el botón cuando se apague el indicador LED.
3. Mantenga pulsado otra vez el botón multifunción de ambos auriculares durante 8 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rosa y suelte el botón cuando se apague el indicador LED.

4. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga para restablecerlos (asegúrese de que el estuche de carga aún tiene energía), saque los auriculares del estuche de carga cuando el indicador LED de ambos auriculares se ilumine en blanco fijo. Ahora, el auricular izquierdo se conectará automáticamente al derecho. La conexión se habrá establecido de forma correcta cuando el auricular izquierdo parpadee lentamente y el derecho parpadee rápidamente. Si no se ha podido establecer la conexión, coloque de nuevo los auriculares en el estuche de carga, sáquelos otra vez y repita los pasos 2 a 4 hasta que la conexión se establezca correctamente.

5. Abra el menú de Bluetooth en su dispositivo móvil y busque "Soundcore Liberty Neo".

Especificaciones



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Entrada	5 V=0,3 A
Tiempo de carga	1,5 horas
Tiempo de reproducción (varía según nivel de volumen y el contenido)	5 horas
Peso (peso neto del producto)	51 g
Impedancia	16 Ω
Controlador (rango total)	6 mm x 2
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 KHz
Versión de Bluetooth	V5.0
Alcance	10 m

Tenga en cuenta que los derechos que le conceden las leyes aplicables que rigen la venta de bienes de consumo no se ven afectados por las garantías que proporciona esta garantía limitada.



Insertion


1



2



3



Retirez le film sur les écouteurs lorsque vous les sortez de l'étui de chargement pour la première fois.



1. Choisissez les coussinets et les enveloppes qui s'adaptent le mieux à vos oreilles.
2. Insérez les écouteurs dans le conduit auditif de vos oreilles.
3. Tournez pour verrouiller.



Si toutes les enveloppes sont trop grandes, Soundcore Liberty Neo peut être utilisé sans enveloppe.




En Charge

Chargez l'étui de chargement avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois. Placez les écouteurs dans l'étui avant de commencer la charge.



Nettoyez régulièrement la broche de chargement pour éviter les problèmes de connexion. Ouvrez ou fermez l'étui de chargement pour activer le voyant de batterie de l'étui.



Indicateur d'état des écouteurs

	Rouge clignotant (une fois par minute)	Batterie faible
	Blanc fixe	En charge
Arrêt		Chargement terminé




Pour préserver la durée de vie de la batterie, procéder à une recharge complète au moins une fois tous les 45 jours.



Allumer/éteindre

1. Les écouteurs s'allument automatiquement lorsque vous les retirez de l'étui de chargement. Pour allumer manuellement les écouteurs, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 1 seconde jusqu'à ce que le voyant clignote en blanc sur les deux oreillettes.



MARCHE

Blanc clignotant une fois (indicateur d'état de l'écouteur)

2. Les écouteurs s'éteignent automatiquement lorsque vous les remettez dans l'étui de chargement. Pour éteindre manuellement les écouteurs, maintenez appuyé le bouton multifonction des deux écouteurs pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'allume en rouge.



ARRÊT


Rouge clignotant une fois (indicateur d'état de l'écouteur)



Couplage

Connexion Bluetooth (Périphérique)

Entrez en mode de couplage lorsque les écouteurs sont allumés




 Blanc clignotant rapidement Mode de couplage

 Blanc clignotant lentement Connecté à un périphérique

Connexion True Wireless Stereo (écouteurs)

Entrez en mode de couplage True Wireless Stereo lorsque les écouteurs sont allumés.



Clignotement rapide blanc (écouteur droit)

Blanc clignotant (écouteur gauche)

True Wireless Stereo est en cours de connexion (l'écouteur gauche se connecte à l'écouteur droit) mais les écouteurs ne sont pas connectés à votre appareil



Clignotement rapide blanc (écouteur droit)

Clignotement lent blanc (écouteur gauche)

La connexion True Wireless Stereo est établie (l'écouteur gauche est connecté à l'écouteur droit) mais les écouteurs ne sont pas connectés à votre appareil



Clignotement lent blanc (sur les deux écouteurs)

La connexion True Wireless Stereo est établie (l'écouteur gauche est connecté à l'écouteur droit) et les écouteurs sont connectés à votre appareil



Commandes



Appuyez une fois

Lire/pause



Maintenir appuyé pendant 1 seconde (le bouton de l'écouteur droit)

Piste suivante



Maintenir appuyé pendant 1 seconde (le bouton de l'écouteur gauche)

Piste précédente



Contrôler le volume via l'appareil connecté

Augmenter/diminuer le volume



Appuyez une fois

Répondre/mettre fin à un appel



Appuyez et maintenez pendant 1 seconde

Rejeter un appel



Appuyer (le bouton de l'écouteur droit).

Mettre en attente l'appel en cours et répondre à un appel entrant



Maintenir appuyé pendant 1 seconde (le bouton de l'écouteur droit)

Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif

Transférer un appel entre les écouteurs et le téléphone portable



Blanc clignotant

Appel en cours



Blanc clignotant

Appel entrant




Double-cliquez sur le bouton multifonction sur l'un des écouteurs



Activer Siri ou toute application de commande vocale



Réinitialisation



Réinitialisez les écouteurs si vous n'entendez que d'un côté :

1. Ouvrez la liste Bluetooth sur votre appareil mobile et supprimez « Soundcore Liberty Neo ».
2. Sortez les écouteurs de leur étui de chargement, maintenez le bouton multifonction enfoncé sur les deux écouteurs pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rose, puis relâchez le bouton lorsque le voyant LED s'éteint.
3. Maintenez sur le bouton multifonction enfoncé sur les deux écouteurs pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rose, puis relâchez le bouton lorsque le voyant LED s'éteint.

4. Remplacez les écouteurs dans l'étui de chargement pour réinitialiser (assurez-vous que l'étui de chargement est toujours alimenté), sortez-les de l'étui de chargement une fois que le voyant LED des deux écouteurs devient blanc fixe. Désormais, l'écouteur gauche se connectera automatiquement à l'écouteur droit. La connexion est établie si l'écouteur gauche clignote lentement et l'écouteur droit clignote rapidement. Si la connexion a échoué, remplacez les oreillettes dans l'étui de chargement, sortez-les de nouveau et répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que la connexion soit établie.

5. Ouvrez le menu Bluetooth sur votre appareil mobile et recherchez « Soundcore Liberty Neo ».

Spécifications



les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée	5 V = 0,3 A
Temps de charge	1,5 heures
Autonomie de lecture (varie en fonction du niveau sonore et du contenu)	5 heures
Poids (poids net du produit)	51 g / 1,8 oz
Impédance	16 Ω
Pilote (gamme complète)	6 mm x 2
Réponse de fréquence	20 Hz - 20 KHz
Version Bluetooth	V5.0
Portée	10 m

Notez que vos droits dans le cadre de la législation régissant la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par les garanties accordées dans cette garantie limitée.



Uso


1



2



3



Rimuovere la pellicola dagli auricolari quando li si estrae dalla custodia di ricarica per la prima volta.



1. Scegliere i copriauricolari e i rivestimenti con la tenuta migliore.
2. Inserire gli auricolari nel canale uditivo interno.
3. Ruotare per bloccarli in posizione.



Qualora i rivestimenti risultassero troppo grandi, è possibile usare Soundcore Liberty Neo anche senza.




Ricarica

Caricare la custodia di ricarica prima di usare gli auricolari per la prima volta. Posizionare gli auricolari nella custodia prima di iniziare la ricarica.



Pulire regolarmente il connettore di ricarica per evitare problemi di connessione. Aprire o chiudere la custodia di ricarica per attivare l'indicatore LED della batteria sulla custodia.



Indicatore di stato degli auricolari



Rosso lampeggiante
(una volta al minuto)

Batteria scarica



Bianco fisso

In carica

Spento

Ricarica completata



Per preservare la durata della batteria, effettuare una ricarica completa almeno una volta ogni 45 giorni.




Accensione/Spegnimento

1. Gli auricolari si accendono automaticamente quando vengono estratti dalla custodia di ricarica. Per accendere manualmente gli auricolari, tenere premuto il tasto multifunzione per 1 secondo fino a quando l'indicatore non lampeggia di colore bianco su entrambi gli auricolari.

A



B



ON


Bianco lampeggiante una volta (indicatore di stato degli auricolari)

2. Gli auricolari si spengono automaticamente quando vengono riposti nella custodia di ricarica. Per spegnere manualmente gli auricolari, tenere premuto il tasto multifunzione su entrambi gli auricolari per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED non si accende di colore rosso.

A



B



OFF

Rosso lampeggiante una volta (indicatore di stato degli auricolari)



Associazione

Connessione Bluetooth (dispositivo)

Attivare la modalità di associazione quando gli auricolari sono accesi.

1



3



2

