



Instrucciones para la sustitución

Sigue atentamente las instrucciones de este documento, de lo contrario podrías dañar tu equipo e invalidar la garantía.

Nota: Encontrarás instrucciones en línea en <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

Aviso : A lo largo de este proceso, mantén las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

Aviso : El interior del ordenador presenta bordes afilados. Actúa con precaución cuando lleves a cabo este procedimiento.

Herramientas necesarias

Para llevar a cabo este procedimiento no es necesaria ninguna herramienta.

Apertura del ordenador

Aviso : Apaga siempre el ordenador antes de abrirlo para evitar dañar sus componentes internos y causar posibles accidentes. Tras apagar el ordenador, es posible que los componentes internos estén muy calientes. Deja que el ordenador se enfríe antes de continuar.

1. Coloca tu ordenador en una superficie lisa y limpia.
2. Si crees que tu ordenador puede estar en reposo, pulsa el botón de encendido de su panel frontal para despertarlo.
3. Apaga el ordenador y espera cinco minutos antes de continuar.
4. Si tienes un cable de seguridad conectado a la ranura de bloqueo del ordenador, retíralo.
5. Desconecta todos los cables del ordenador excepto el de corriente.

6. Toca las tapas metálicas de acceso a las ranuras PCI del panel trasero del ordenador. (**Figura 1**)

Importante : Para evitar riesgos relacionados con descargas eléctricas, haz tierra tocando las cubiertas de los puertos antes de tocar cualquier pieza o de instalar cualquier componente interno del ordenador. Para evitar que se acumule electricidad estática en tu cuerpo, no camines por la habitación hasta que hayas terminado la instalación y cerrado el ordenador.

Power Mac G4 (QuickSilver 2002)

Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors_FW 800)



Figura 1

7. Desconecta el cable de corriente.

Aviso : Nunca enchufes el cable de corriente ni enciendas el ordenador a menos que todos sus componentes internos y externos estén en su lugar correspondiente y la carcasa esté cerrada. Utilizar el ordenador con la carcasa abierta o sin parte de sus piezas puede dañar el equipo y provocar accidentes. Asegúrate de que el cable de corriente está desenchufado hasta que hayas terminado todo el proceso y el ordenador esté cerrado.

Aviso : La unidad de alimentación de tu ordenador es un componente de alta tensión y no debe abrirse en ningún caso, incluso si el ordenador está apagado. Si la alimentación de corriente necesita reparación, ponte en contacto con tu Distribuidor Apple o con un Servicio Técnico Autorizado Apple.

8. Levanta la anilla del panel de acceso derecho.

9. Baja con cuidado el panel de acceso hasta que quede totalmente abierto. Para evitar que se raye la carcasa, pon debajo un paño suave y limpio.

Aviso : Si ves cualquier luz encendida en la placa lógica principal, el ordenador no se ha apagado. Cierra el panel de acceso lateral y apaga el ordenador antes de continuar.

Extracción del DIMM instalado

1. Presiona las palancas de expulsión de la ranura del DIMM que quieres sustituir. (**Figura 2**)
2. Sujeta el DIMM por los extremos superiores y sácalo del ordenador.

Aviso : Cuando extraigas o instales el DIMM, sujétalo sólo por sus bordes. No toques sus conectores y no lo zarandeas.




Figura 2

Instalación del DIMM de repuesto

1. Extrae el DIMM de repuesto de su bolsa antiestática con cuidado de no tocar los conectores ni los chips.
2. Alinea el DIMM de repuesto con la ranura DIMM y presiona suavemente ambos extremos superiores hasta que las palancas de expulsión del DIMM queden fijadas.

Aviso : El DIMM DRAM ha sido diseñado para encajar en la ranura sólo en una posición. Asegúrate de alinear las pestañas del DIMM con las pequeñas muescas del interior de la ranura. Introduce el DIMM en el conector en posición vertical, no lo zarandeas de un lado a otro.

Cierre del ordenador

1. Comprueba que has vuelto a instalar los tornillos extraídos del ordenador y que todos los cables internos están conectados.
2. Sube el panel de acceso lateral, alza la anilla y presiona el panel hasta que la carcasa encaje en su lugar.
3. Vuelve a conectar todos los cables y reinicia tu ordenador.

Aviso : Nunca enciendas el ordenador a menos que todos sus componentes internos y externos estén en su lugar correspondiente y la carcasa esté cerrada. Utilizar el ordenador con la carcasa abierta o sin parte de sus piezas puede dañar el equipo y provocar accidentes.

 Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Todos los derechos reservados.

De acuerdo con las leyes de derechos de autor, este documento no puede copiarse en parte ni en su totalidad sin el consentimiento por escrito de Apple.

El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. El uso del logotipo de “teclado” de Apple (Opción-May-K) con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Apple puede constituir una violación de las leyes de marcas comerciales y de competencia desleal en vigor en EE.UU.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información de este documento es precisa.

Apple no se hace responsable de errores de edición o impresión.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, el logotipo de Apple, Mac, Macintosh y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Power Mac es una marca comercial de Apple Computer, Inc.