

Näpunäited

Alustage siit

Teretulemast iPhone'i kasutajate hulka. Käesolev kiirjuhend selgitab, kuidas seadistada oma iPhone'i ning kasutada põhifunktsioone. Kui olete juba telefoni seadistanud ja helistate, saate lisateavet iPhone'i kohta aadressilt www.apple.com/ee/iphone.

Valmis olla, seadistage, kasutage.

1. Laadige alla iTunes.

Minge aadressile www.itunes.com/download ja laadige alla iTunes'i uusim versioon oma Mac- või PC-arvuti jaoks.

2. Ühendage seade arvutiga.

Ühendage iPhone arvuti USB-liidesega.

3. Sünkroonige.

iTunes avaneb iPhone'i ühendamisel ning juhendab teid seadistamisel. Valige sünkroonitavad kontaktid, kalendrid, muusika, videod ja fotod ning seejärel klõpsake alumises paremas nurgas Apply. Kui te pole varem iTunes'i või sünkroonimist kasutanud, saate vaadata kiirõpetust aadressil www.apple.com/itunes/tutorials.

Nuppude põhiinfo

iPhone'i sisselülitamiseks vajutage kindlalt nuppu Sisse/välja. iPhone'i väljalülitamiseks hoidke nuppu Sisse/välja all ning seejärel lohistage ekraanil. iPhone'i lülitamiseks puhkerežiimi vajutage üks kord nuppu Sisse/välja. See lülitab ekraani välja, kuid võimaldab iPhone'iga kõnesid vastu võtta. Kõikide saabuvate kõnede vaigistamiseks vajutage üks kord. Kõne saatmiseks otse kõneposti, vajutage kaks korda.

Helin/
vaigistus
Heli
tugevamaks/
nõrgemaks



Sisse/välja
Uinutus/
äratus
Olekuriba

Kodumenu

Rakenduse kasutamisel vajutage selle sulgemiseks ja menüüsse Home liikumiseks nupule Kodu. Vajutage Home-põhimenüüsse liikumiseks uuesti nupule Kodu. Saate isegi kõne ajal kasutada e-posti, kalendrit või teisi rakendusi, ning isegi surfata veebis, kui olete ühendatud WiFi või 3G kaudu. Telefoni lemmikute juurde minemiseks topelt-klõpsake nupul Kodu. Topelt-klõpsake puhkerežiimis iPod'i juhtnuppude kuvamiseks.



Kodu



Kõne tegemine

Kõne tegemiseks klõpsake soovitud numbril kontaktides, lemmikutes, e-posti teates või tekstisõnumis, või peaaegu üksipuha mis muus kohas iPhone'is. Või puudutage käsitsi valimiseks nuppu Keypad. iPhone'i kõrvaklappide kasutamisel puudutage kõnele vastamiseks üks kord keskmist nuppu. Vajutage kõne lõpetamiseks sellele uuesti.




Arukas klaviatuur

iPhone korrigeerib ja soovib automaatselt kirjutamise ajal sõnu. Kui puudutate kogemata valet tähte, siis lihtsalt jätkake sisestamist. Soovitatud sõna aktsepteerimiseks puudutage tühikut. Soovitatud sõnast keeldumiseks puudutage "x". Klaviatuur õpib kirjutamisel sõnu. Samuti sisestab see ülakomad õigetesse kohtadesse. Numbrite ja sümbolite klaviatuurile lülitamiseks puudutage klahvi ".?123". Punkti sisestamiseks vajutage kaks korda tühikuklahvile.



Teksti redigeerimiseks suurendamine

Puudutage teksti, mida soovite redigeerida. Sisestuspunkti muutmiseks ja suurendusklaasi kuvamiseks puudutage ja hoidke sõrme ekraanil. Liigutage oma sõrm sisestuskohta, seejärel redigeerige klaviatuuri abil.




Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Kirjutamisel topelt-puudutage sõna selle valimiseks. Lohistage haardepunkte rohkema või vähema teksti valimiseks, seejärel puudutage lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks. Teksti kopeerimiseks veebilehtedelt, e-posti sõnumitelt või tekstisõnumitelt puudutage ja hoidke valimiseks teksti. Redigeerimise tagasivõtmiseks raputage iPhone'i, seejärel puudutage nuppu Undo.




Sõnumite saatmine

Puudutage ikooni Messages. Sisestage väljale To nimi või telefoninumber või valige see kontaktide hulgast. Kirjutage sõnum ning puudutage Send. Fotode saatmiseks puudutage nuppu Camera. Sõnumi või selle osa kustutamiseks või edastamiseks puudutage Edit. Terve vestluse eemaldamiseks loendist Messages lohistage oma sõrm üle selle, seejärel puudutage Delete.



E-posti seadistamine

E-posti konto seadistamiseks otse iPhone's puudutage Mail Settings all Add Account. Seejärel puudutage oma konto tüüpi või puudutage Other, et seadistada muud POP3 või IMAP kontot. E-posti kontode seadeid saab ka sünkroonida iTunes'i abil Mac'ist või PC-st.



App Store'i kasutamine

Puudutage App Store'i ikooni, kui soovite sirvida kümneid tuhandeid rakendusi kategooriates nagu mängud, äri, suhtlusvõrgustikud ja muud. Saate sirvida Featured, Categories või Top 25 alusel või otsida nime järgi. Ostmiseks ja rakenduse otse iPhone'i laadimiseks puudutage Buy Now. Osad rakendused on isegi tasuta.



App Store on saadaval valitud riikides.

Otsing Spotlight'i abil

Spotlight otsingu kasutamiseks minge Home-põhimenüüsse ning vajutage nuppu Kodu või lohistage üle ekraani vasakult paremale. Sisestage otsingutermiin - nimi, märksõnad, laul, artist või filmi nimi. iPhone pakub kirjutamise ajal soovitusi, et otsing oleks veelgi kiirem. Mõne rakenduse, näiteks Mail, Contacts või iPod andmete hulgast otsimiseks puudutage olekuriba.



Veebi vaatamine veelgi lähemalt

Sisse suumimiseks topelt-puudutage suvalist elementi veebilehel - pilti või teksti. Tagasi välja suumimiseks topelt-puudutage uuesti. Mitme veebilehe vahel liikumiseks või uue avamiseks puudutage nuppu Multi-page. Veebi kuvamiseks laiekraanil pöörake iPhone'i.



Asukohta leidmine ja ümbruskonnast otsimine

Kui soovite näha oma asukohta kaardil, puudutage nuppu Location. Teie hetkeasukoht tähistatakse sinise ringiga või punktiga. Otsige kohti enda ümbruses, sisestades otsinguväljale sõnu nagu "Starbucks" või "pitsa". Sisse suumimiseks topelt-puudutage. Välja suumimiseks puudutage üks kord kahe sõrmega.



Google, Google'i logo ja Google Maps on Google Inc. kaubamärgid. Tele Atlas® kaardid © 2009. Kõik õigused on reserveeritud.

Juhiste hankimine


Rakenduses Maps puudutage Directions, seejärel sisestage algus- ja lõpupunktid. Saate kasutada oma hetkeasukohta, sisestada aadressi või valida aadressi kontaktide või järjehoidjate hulgast. Sõidjuhiste kuvamiseks puudutage Route. Kõndimise juhiste saamiseks puudutage nuppu Walk või ühistranspordi marsruutide ja kellaegade nägemiseks nuppu Bus. iPhone võib jälgida ja kuvada teie liikumist erinevatel marsruutidel.



Google, Google'i logo ja Google Maps on Google Inc. kaubamärgid. Tele Atlas® kaardid © 2009. Kõik õigused on reserveeritud.

Video ja laulude esitamine


Juhtnuppude kuvamiseks puudutage ekraani. Nende peitmiseks puudutage uuesti. Video topeltpuudutamise lülitab ümber laiekraani ja täisekraani vahel. Kui kuulate muusikat juhtmega kõrvklappidega, siis vajutage loo peatamiseks/ esitamiseks üks kord keskmist nuppu, ning kaks korda kiiresti järgmise loo juurde hüppamiseks.



Coldplay lugu *Lovers in Japan* on saadaval iTunes'is.

Muusika sirvimine Cover Flow kaanevoos abil

Pöörake iPhone'i, et ekraanil kuvataks voorežiimis kõik teie albumite kaaned. Albumi lugude loendi kuvamiseks puudutage albumit, seejärel puudutage soovitud lugu selle esitamiseks. Albumikaante juurde tagasi liikumiseks puudutage ala, mis on lugude loendist väljaspool.



Fotode vaatamine

Laadige iTunes'i abil oma lemmikfotod arvutist iPhone'i või kasutage fotode tegemiseks seismist kaamerat. Piltide vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale. Suumimiseks topelt-puudutage või liigutage sõrmi kokku-lahku. Juhtnuppude kuvamiseks puudutage ekraani üks kord. Foto saatmiseks MMS või e-posti abil, taustapildina kasutamiseks või kontaktile lisamiseks puudutage nuppu Action.



Lisateave

Saate vaadata demonstratsioone ja õppida iPhone'i funktsioonide kohta veelgi rohkem aadressil www.apple.com/ee/iphone.

iPhone'i kasutusjuhendi lugemiseks iPhone'i abil minge aadressile help.apple.com/iphone või kasutage Safari järjehoidjaid. iPhone'i kasutusjuhendi ja Tähtsa tooteinfo juhiste allalaaditavad versioonid leiate aadressilt www.apple.com/ee/support/iphone.

Tugiteenused

Võrguteenuste asjus abi saamiseks võtke ühendust oma mobiilside operaatoriga, kaasa arvatud Visual Voicemail ning arveldus.* iPhone'i ja iTunes'i kohta tehnilise abi saamiseks külastage aadressi www.apple.com/ee/support/iphone.

*Visual Voicemail ja MMS ei pruugi olla kõikides piirkondades saadaval. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilside operaatoriga.

Mõned funktsioonid ja teenused ei ole kõigis piirkondades kättesaadavad.

© 2009 Apple Inc. Kõik õigused on reserveeritud. Apple, Cover Flow, iPod, iTunes, Mac ja Safari on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. iPhone ja Spotlight on Apple Inc kaubamärgid. App Store on Apple Inc'i teenusemärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Disainitud Apple'i poolt Californias. Printed in China. EE034-4989-A