

Hallo.

Beknopte handleiding

Welkom in de wereld van de nieuwe iPhone. We laten u graag alle mogelijkheden zien.

Om te beginnen zet u uw iPhone aan door de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt te houden. Vervolgens volgt de instructies op het scherm om uw iPhone te configureren.



Knoppen

Als u uw iPhone wilt uitschakelen of opnieuw wilt opstarten, houdt u de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt en verslept u de schuifknop om uw keuze te bevestigen. Als u het scherm wilt uitschakelen, maar nog wel oproepen wilt ontvangen, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop. U kunt op elk gewenst moment op de thuisknop drukken om terug te gaan naar het beginscherm. Om snel tussen recent gebruikte apps te schakelen, drukt u tweemaal op de thuisknop en tikt u vervolgens op een appsymbool.



Telefoon

U kunt bellen door op een telefoonnummer in Contacten, Favorieten, een e-mailbericht, een sms-bericht of elders op uw iPhone te tikken. U kunt ook de app Telefoon openen en op de knop 'Toetsen' tikken om handmatig een nummer in te voeren. Als u het geluid van een binnenkomend gesprek wilt uitschakelen, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop. Als u tweemaal op deze knop drukt, wordt het gesprek doorgestuurd naar uw voicemail. Als u de beller een sms'je wilt sturen of een herinnering wilt instellen dat u deze persoon moet terugbellen, schuift u de telefoonknop omhoog. Als u gebruikmaakt van de iPhone-headset, kunt u opnemen door één keer op de middelste knop te drukken. U beëindigt het gesprek door nogmaals op de middelste knop te drukken.



FaceTime

U kunt een videogesprek beginnen met een andere gebruiker van iPhone, iPad, iPod touch of Mac door de contactpersoon te selecteren en vervolgens op de FaceTime-knop te tikken. Als u tijdens een telefoongesprek een videogesprek wilt starten, tikt u op 'FaceTime'. Tijdens een videogesprek kunt u overschakelen naar de camera aan de achterzijde van het apparaat om de omgeving met uw gesprekspartner te delen. Hiervoor tikt u op de cameraknop.



Zowel de beller als degene die gebeld wordt, moet een apparaat met FaceTime hebben.

Berichten

Met Berichten kunt u een iMessage sturen naar andere gebruikers van iPhone, iPad, iPod touch of Mac, of een sms of mms naar een andere mobiele telefoon versturen. Het werkt heel eenvoudig: u typt een naam of telefoonnummer in het veld 'Aan' of selecteert een contactpersoon. Vervolgens typt u uw bericht en tikt u op 'Stuur'. Als u een foto of filmpje wilt versturen, tikt u op de cameraknop.



Tekst typen en bewerken

De iPhone corrigeert eventuele typfouten en doet tijdens het typen suggesties. Tikt u dus op de verkeerde letter, dan kunt u gewoon doorgaan. Wilt u een gesuggereerd woord overnemen, dan tikt u op de spatiebalk. Als u de suggestie wilt negeren, tikt u op de knop met het kruisje. Om tekst te bewerken, tikt u dubbel op een woord. Als u meer tekst wilt selecteren, sleept u de greeppunten. U kunt ook uw vinger op de tekst houden, zodat het vergrootglas verschijnt. Vervolgens sleept u met uw vinger om het invoegpunt te verplaatsen. Met één tikje kunt u de tekst vervolgens knippen, kopiëren of plakken. Dicteert u liever? Dan tikt u gewoon op de microfoonknop.



Meldingen

Meldingen verschijnen kort boven in het scherm, zonder u te storen bij wat u aan het doen bent. U kunt de melding negeren of erop tikken om direct te reageren. Voor een overzicht van recente meldingen veegt u vanaf de bovenkant van elk willekeurig scherm naar beneden. In het toegangsscherm kunt u een nieuwe melding bekijken door het symbool naar rechts te slepen.



Siri

Siri kan u helpen om te bellen, een app te openen, te reageren op sms'jes, een route op te vragen en herinneringen en vergaderingen in te plannen. Om Siri te gebruiken, houdt u de thuisknop ingedrukt. Als u een headset hebt, drukt u op de middelste knop. Wacht tot u een toon hoort en spreek vervolgens op een natuurlijke manier. Siri luistert en geeft vervolgens antwoord. Als u wilt weten wat Siri nog meer voor u kan doen, vraagt u: "What can you do?"



Camera

U kunt de Camera-app direct vanuit het toegangsscherm openen door het camera-symbool omhoog te slepen. In het beginscherm opent u de app door op het Camera-symbool te tikken. Door ergens (of op een persoon) op het scherm te tikken, wordt het beeld automatisch scherpgesteld en wordt de juiste belichting gekozen. Om een foto te maken, tikt u op de cameraknop of drukt u op een van de volumeknoppen. Tik op 'Opties' om een panoramafoto te maken. Om een hd-video-opname te maken, stelt u de schakelaar in op de videostand en tikt u op de opnameknop. U kunt zelfs tijdens een video-opname een foto maken. Hiervoor tikt u simpelweg op de cameraknop.



Foto's

Om uw foto's te bekijken, tikt u op het Foto's-symbool in het beginscherm. Door uw foto's bladeren doet u met één vingerbeweging naar links of naar rechts. Om in te zoomen op een foto, tikt u dubbel of beweegt u twee vingers uit elkaar. Als u één keer tikt, verschijnen de regelaars. U kunt foto's onder andere bewerken, verfijnen, afdrucken en delen via Mail, iMessage, Facebook en Twitter. En als u de fotostreamvoorziening in iCloud hebt ingeschakeld, worden de foto's die u maakt automatisch naar al uw andere apparaten gepusht.



Safari

Door in Safari dubbel op een onderdeel van een webpagina (een afbeelding of tekst) te tikken, zoomt u in. Om weer uit te zoomen, tikt u nogmaals dubbel. U kunt het internet in breedbeeld bekijken door de iPhone een kwartslag te draaien. Om een artikel zonder overbodige content weer te geven, tikt u op 'Reader' boven in het scherm. Met de multipaginaknop kunt u eenvoudig van de ene naar de andere pagina gaan. Ook kunt u zo een nieuwe pagina openen. Om een webpagina te delen via Mail, iMessage, Facebook of Twitter of om 'm aan uw leeslijst toe te voegen, tikt u op de deelknop.



Kaarten

Als u wilt weten waar u zich op de kaart bevindt, tikt u op de locatieknop. Een blauwe stip geeft uw huidige locatie aan. U kunt de kaart met twee vingers draaien, en met een knijpbeweging zoomt u in. Om de kaart te kantelen, sleept u met twee vingers omhoog of omlaag. Horecagelegenheden in de buurt vindt u snel door in het zoekveld bijvoorbeeld "Starbucks" of "pizza" te typen. Als u op de routeknop tikt, verschijnt de route stapsgewijs in beeld. Om de huidige verkeersinformatie te bekijken en de kaartweergave te wijzigen, tikt u op de knop met de omkrollende pagina.




App Store en iTunes Store

In de App Store kunt u apps in categorieën als games, reizen en sociaal netwerken bekijken. Als u een app wilt kopen en direct naar uw iPhone wilt downloaden, tikt u op 'Koop app'. Veel apps zijn zelfs gratis. In de iTunes Store vindt u muziek, films, tv-programma's en nog veel meer. Zit er iets van uw gading bij? Met één tikje kunt u het materiaal via een draadloze verbinding kopen en downloaden.



iCloud

iCloud bewaart uw muziek, foto's, apps, agenda's, documenten en meer. iCloud is naadloos in uw apps geïntegreerd en pusht uw materiaal draadloos naar al uw apparaten. U kunt ook muziek en apps downloaden die u onlangs hebt gekocht in de iTunes Store en de App Store.



Meer informatie

Op www.apple.com/nl/iphone vindt u meer informatie over de iPhone-functies.

Raadpleeg de *iPhone-gebruikershandleiding* op www.apple.com/nl/support/manuals/iphone voor instructies en belangrijke product- en veiligheidsinformatie. Als u de handleiding op uw iPhone wilt bekijken, downloadt u deze vanuit de iBookstore of gebruikt u de bladwijzer in Safari.

Ondersteuning nodig?

Neem contact op met uw aanbieder voor ondersteuning voor netwerkdiensten, voicemail en vragen over uw factuur. Voor ondersteuning voor de iPhone en iTunes gaat u naar www.apple.com/support/iphone/country.

Niet alle functies zijn overal beschikbaar.

TM en © 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
Designed by Apple in California. Printed in China. N034-6377-A