




**Touchstone®
DG3270
Data Gateway**

**SUDDENLINK
QUICK
INSTALL
GUIDE**

**SUDDENLINK
GUÍA DE
INSTALACIÓN
RÁPIDA**



User Guide - Manual del usuario
<http://www.arris.com/consumer/>

Touchstone® DG3270 Data Gateway
Quick Install Guide

All information contained in this document is subject to change without notice.

ARRIS reserves the right to make changes to equipment design or program components, as progress in engineering, manufacturing methods, or other circumstances may warrant.

ARRIS, the ARRIS logo and Touchstone are trademarks or registered trademarks of ARRIS Enterprises, Inc. All other trademarks are the property of their respective holders.

Protected under one or more of the following U.S. patents: 7,916,744 Other patents pending.

Gateway de datos DG3270 Touchstone®
Guía de instalación rápida

Toda la información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

ARRIS se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño del equipo o en los componentes del programa, según se requiera por avances en la ingeniería o en los métodos de fabricación, o por cualquier otra circunstancia.

ARRIS, el logotipo de ARRIS y Touchstone son marcas registradas o marcas comerciales de ARRIS Enterprises, Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Se encuentra protegido por una o más de las siguientes patentes: 7,916,744. Otras patentes pendientes.



ARRIS
RoHS Compliant
GREEN

Configuring Your Wireless Connection

The DG3270 ships with wireless LAN security set by default. See the security label on your product for the Suddenlink security settings: network name (SSID), encryption method, and network key.

Note: You must set up your computer and other client devices to work with the security settings on the DG3270. Refer to the documentation for your client device for instructions on setting security. If your computer or client device supports WiFi Alliance WPS (Wireless Protected Setup), activate WPS on your computer or client device and the DG3270 simultaneously to easily set up your system security.

If you need to modify the Data Gateway's default wireless security settings, or if you want to configure any other wireless LAN settings, refer to the following instructions. (You should have already set up the DG3270.)

1a If security has been properly set up on your computer to access the wireless LAN on the DG3270, use the connection utility for your operating system to connect to the wireless LAN using its network name (SSID), as shown on the security label.

1b If you cannot access the wireless LAN, you must first establish a wired Ethernet connection between your computer and the DG3270.

2 In your web browser, open the page <http://192.168.0.1/> to access the wireless router setup. *The Login screen displays.*

Note: The default user name is "cusadmin". The default password is "password", in lower case letters. It is recommended that the default password be changed by the user after installation.

3 Enter the user name and password and click the Apply button to log in. *The System Basic Setup screen displays.*

4 Use the online help information to set configuration parameters as required.

Configuración de las conexiones inalámbricas

El DG3270 sale de fábrica con la seguridad para LAN activada. Por favor vea la etiqueta de seguridad que está en el producto donde aparece los valores Suddenlink para; nombre de la red (SSID), método de encriptación, y llave de red.

Nota: Ud. debe configurar su computador y otro aparatos que tengan conexión a la red, de modo de que funcionen con los parámetros de seguridad del DG3270. Para configurar estos parámetros en los otros equipos que necesiten conexión, consulte la documentación que viene con ellos. Si su computador u otro aparato soporta WiFi Alliance WPS (Wireless Protected Setup), active WPS en ellos y en el DG3270 simultáneamente para hacer mas fácil la configuración de seguridad.

Si quiere modificar los parámetros de seguridad que vienen por defecto para la conexión inalámbrica o si quiere configurar cualquier otro parámetro de la red inalámbrica, use las siguientes instrucciones. (Para esto debió haber habilitado el DG3270.)

1a Si los parámetros de seguridad han sido correctamente configurados en su computador para acceder a la red inalámbrica del DG3270, use el la aplicación de su sistema operativo para conectarse a la red usando el nombre de la red (SSID), como se muestra en la etiqueta de seguridad.

1b Si no puede acceder a la red inalámbrica, Ud. debe usar una conexión vía un cable Ethernet entre el computador y el DG3270.

2 En su navegador web, abra la página <http://192.168.0.1/> para conectarse a la interfaz de la Gateway de Datos. *Se mostrará la pantalla de inicio de sesión (Login).*

Nota: El nombre del usuario por omisión es "cusadmin". La contraseña por omisión es "password", en letras minúsculas. Se recomienda que la contraseña por omisión ser cambiado por el usuario después de la instalación.

3 Escriba el nombre del usuario y la contraseña y haga clic en el botón Apply (aplicar) para iniciar una sesión. *Se mostrará la pantalla de configuración básica del sistema (System Basic Setup).*

4 Utilice la información de la ayuda en línea para seleccionar los parámetros de configuración según corresponda.