

Manual del Usuario

Gracias por adquirir este producto August. Es posible que ya esté familiarizado con el uso de productos similares, pero por favor lea estas instrucciones detenidamente. Este manual ha sido diseñado para que se familiarice con las características del producto y asegurar que obtiene el mayor rendimiento de su compra.

Seguridad

A fin de garantizar su seguridad y la de los demás, por favor, lea las instrucciones de seguridad antes de usar este producto.

Eliminación de desechos

Por favor, asegúrese de que el producto y sus accesorios son eliminados en cumplimiento con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y demás normativa aplicable. Por favor, consulte con sus autoridades locales la regulación regional sobre eliminación de residuos.

Atención al Cliente

Si necesita ayuda con este producto, por favor no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correo electrónico: service-es@augustint.com

Contenido

1. Introducción	1
2. Conexiones del Hardware	2
3. Instalación del Controlador y Software	2
4. Software	9
5. Solución de problemas	13
6. Garantía	15

1. Introducción

1.1 Resumen

La capturadora de video VGB100 de August le permite grabar videos digitales en su disco duro. Equipado con entradas S-video y RGB, la VGB100 le permite grabar y editar secuencias video desde su videocámara, lector DVD, VHS y otros dispositivos video. El VGB100 tambien le permite grabar en formatos MPEG ½, AVI, WMV, ASF, MP4 y QTMOV en 720x576 pixeles.

1.2 Características

- Transferencia de videos desde VHS hasta su PC
- Creación de archivos en múltiples formatos
- Creación de DVD de sus grabaciones favoritas
- Captura de imágenes fijas desde sus secuencias de video
- Compartir fácilmente archivos en YouTube
- Entradas 3-Phono (Compuesto) y S-video
- Compatible con formatos PAL/NTSC/SECAM
- Alimentado por USB, no requiere conexión a la corriente electrica


1.3 Requisitos de Sistema

- Sistema Operativo: Windows 8 / 7 / 10 / Vista / XP
- CPU: P4 1,4G o superior
- RAM: 256Mb o superior
- Tarjeta gráfica: 512Mb o superior
- Microsoft DirectX9,0 o superior
- Tarjeta de sonido, CD-ROM, puerto USB 2,0
- 1GB de espacio libre en el disco duro

1.4 Contenido del paquete

- VGB100
- Multi cable AV
- CD del software
- SCART to RCA
- Manual de usuario

2. Conexiones del dispositivo



3. Instalación del controlador y software


3.1 Instalación del controlador

Paso 1: Inserte el CD que se incluye con el dispositivo. Desde el menú emergente, haga clic en “Instalar driver”. Si el menú no aparece, ejecute: VGB100.exe desde el CD.


Aviso: No utilice el mini-disco en una ranura de la unidad de CD de carga por ranura. El software también se puede descargar en: www.augustint.com/download.htm.



Paso 2: Haga clic en “Instalar”.




Paso 3: Haga clic en “OK”.



Paso 4: Conecte el dispositivo en un puerto USB 2,0 y conecte su fuente de video con un cable AV o S-video.

Paso 5: Una vez la instalación haya terminado con éxito, encontrará dos nuevos dispositivos en “Sistema->Hardware->Administrador de dispositivos”. Si no están visibles, por favor, intente de nuevo la instalación.




3.2 Instalación del software

Paso 1: Haga clic en “Instalar drivers/controlador”.



Paso 2: Haga clic en “Siguiente”.




Paso 3: Haga clic en “Si” para aceptar el acuerdo de licencia.




Paso 4: Elija un nombre de usuario e introduzca el número de licencia que se encuentra en el sobre del CD.


Aviso: Guarde su número de licencia en un lugar seguro. No podemos proveer un reemplazo en caso de pérdida.




Paso 5: Haga clic en “Siguiente” para continuar o en “Examinar” para elegir una carpeta de destino.




Paso 6: Haga clic en “Siguiente”.



Paso 7: Espere mientras que ShowBiz se instala.



Paso 8: Haga clic en “Finalizar” para completar la instalación.




Paso 9: El icono ArcSoft aparecerá en su escritorio.



4. ShowBiz (para Windows)

Modulo de Captura


Paso 1: Conecte el dispositivo del que quiera capturar al “Capture Device”.



Paso 2: Si utiliza el cable de 3 RCA, seleccione ‘Video compuesto’ en “Capturar video”. Seleccione “S-Video” si utiliza un cable ‘S-Video’.


Paso 3: En ‘Dispositivo de Audio’ Seleccione “Audio Pin Source”.

Nota: Si le aparece un mensaje de error, “El dispositivo no se encuentra disponible o está siendo utilizado por otra aplicación” por favor, haga click en ‘OK’ y cierre cualquier programa que pueda estar siendo utilizado por el dispositivo.




Paso 4: Seleccione la definición en 'Relación aspecto': "4:3" o "16:9".

Paso 5: Haga click en 'Configuración del dispositivo', 'Decodificador de vídeo', y para ajustar el estándar de vídeo.



Paso 6: En la parte inferior de la pantalla, seleccione el formato en el que desea guardar el video y la carpeta de destino.



Nota: Los formatos de guardado disponibles podrían variar en función de los formatos disponibles en su ordenador. No obstante, este dispositivo le permite convertir el video guardado en otros formatos diferentes. Por favor, lea dichas instrucciones en la página 12.


Paso 7: Haga click en 'Capturar' para empezar la captura. Pulse 'Stop' para parar la captura.



2. Modulo de producción de video

ShowBiz permite la conversión de videos en diferentes formatos.

Paso 1: Haga click en "Editar" y otro click "Abrir" para abrir la carpeta donde se encuentre el archivo y seleccionarlo.



Paso 2: Seleccione el video deseado y arrástrelo a la Storyboard.



Paso 3: Haga click en Producir y en 'Crear archivo'.



Paso 4: Seleccione el formato deseado en 'Formato'. Ajuste Calidad/ Velocidad entre las opciones Alta/ Standard/Baja. En ajustes nos puede encontrar mas opciones.

Paso 5: Seleccione 'Guardar en' para seleccionar el destino del archivo.

Paso 6: Haga click en "Comenzar" para empezar la conversión

Nota:

Para mas información online sobre el uso del ShowBiz, haga click en el símbolo '?'

5. Solución de problemas

5.1. Dispositivo no disponible



Haga clic en OK para cerrar la ventana del error. Cambie el dispositivo de Audio a fuente de Audio Pin. En caso de que el campo donde aparece 'Fuente' aparezca vacío, vuelva a seleccionar dispositivo de captura como fuente.

5.2. No puedo capturar ninguna imagen o sonido

- Conecte la VGB100 directamente a un puerto USB de su ordenador y no a un HUB / ladrón USB.
- Haga clic en Ajustes y seleccione el standard de video de acuerdo con su dispositivo fuente.
- Si está utilizando un adaptador SCART, compruebe que sea bi-direccional. El adaptador deberá tener un interruptor IN/OUT. Por favor, seleccione OUT.

5.3. No encuentro el número de licencia para instalar el software

- El número de licencia está impreso en la parte trasera del CD. Por favor, consérvelo en un lugar seguro ya que no es posible generar uno nuevo.

5.4. El dispositivo de captura no aparece entre las opciones de fuente


- Por favor, siga las instrucciones para reinstalar manualmente los drivers del VGB100.
 1. Abra el 'Administrador de Dispositivos' en 'Panel de Control'.
 2. Abra 'Dispositivos de Sonido, Video y Juegos'. Si los dispositivos 'USB 2.0 Captura de Video' o 'USB2.0 Captura de video' aparece con una señal de aviso amarilla, haga clic con el botón derecho de su ratón en estos dispositivos, seleccione 'Desinstalar', y haga clic en OK en 'Eliminar el software de controlador de este dispositivo'.
 3. Haga clic en 'Acción' en la parte superior de barra de herramientas del controlador de dispositivos. Seleccione 'Buscar cambios de hardware'.

4. Dos dispositivos de captura de video aparecerán con una señal amarilla. Haga clic con el botón derecho en ambos dispositivos y seleccione 'Actualizar software de controlador'.
5. Haga clic en 'Buscar software de controlador en el equipo' y Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.
6. Dirijase al archivo 'Driver' en el CD o en la carpeta descargada desde la web de August.
7. Haga clic en siguiente.

5.5. El programa solo permite la captura de video en formato mpeg2 / no permite seleccionar otros formatos

- Los formatos disponibles dependen de los decodificadores existentes en su ordenador
- El programa le permite convertir videos de un formato a otro. Por favor, siga las siguientes instrucciones

Paso 1: En el modulo 'Editar'. Haga clic en Abrir y seleccione el archivo de video que desea cambiar de formato.



Paso 2: Arrastre el video hasta el Storyboard. (Paso 2 on p13)

Paso 3: Seleccione la barra Crear / Producir y haga clic en crear archivo. (Paso 3 on p13)

Paso 4: Seleccione el formato deseado para el archivo y seleccione los ajustes que desee.

Paso 5: Haga clic en 'Guardar en' para seleccionar la ubicación del archivo.

Paso 6: Haga clic en 'empezar' para comenzar la conversión.

6. Garantía

Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha original de compra. En caso improbable de que surja algún defecto debido a los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada de forma gratuita (cuando sea posible) durante este período. En caso de que el producto no sea reparable y ya no este disponible, se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía está sujeta a las condiciones siguientes:

- La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue comprado.
- El producto debe haber sido correctamente instalado y operado conforme a las instrucciones dadas en este manual.
- El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
- La garantía sólo cubre la unidad principal, no los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidente o desastre natural.
- La garantía será invalidada si el producto es revendido o ha sido dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al cliente antes de volver cualquier producto. La empresa no se hace responsable de cualquier devolución imprevista.
- Todo producto defectuoso ha de ser mantenido y devuelto en el embalaje original con todos los accesorios y la copia original del recibo de compra.

La garantía es en adición a, y no disminuye sus derechos estatutarios o legales.

Servicio de atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correo electrónico: service-es@augustint.com

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad puede ser consultada en August International Ltd, Rawmec Business Park, Plumpton Road, Hoddesdon, EN11 0EE, United Kingdom.

