



Contents Model:EP-B26

English 01-08, Deutsch 09-16, Français 17-24, Español 25-32, Italiano 33-40, 日本語 41-48

说明书尺寸: 70X100mm 材质: 105g铜版纸

印刷: 单黑 装订方式: 骑马钉 (注: 目录印在内页第一P上! 最后一页内容可印在封底上)

Thank you for purchasing AUKEY EP-B26 Wireless Headset. Please read the user manual carefully... Features: Bluetooth V4.1 with A2DP support...



Getting started Charging The headset is fully charged after the factory.

To charge the unit, simply connect the headset to any active USB port or adapter using the USB charging cable...

Low Battery When the Indicator flashes in red twice every 15 seconds, the battery is running low... Tuning the Headset On/Off Press and hold the multi-function button for 4 seconds...

Pairing In order to pair the headset with your device, you will need to bring it into pairing mode... Pairing with two devices The EP-B26 Wireless Headset is capable of simultaneously connects to two devices...

Controls and Voice Notification Missing phone call Once connected, incoming phone calls can be handled via control on the headset... Answer or call Press the multi-function button once...

Specifications Standard 4.1, Supported Profile A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Maximum Working Range 33.17 / 10.7 m... FAZ / Problemlösung Q: Hatte ich die Verbindung mit meinem iPhone hergestellt, jedoch habe ich nicht...

Care and Maintenance Keep the headset away from heat and humidity... Do not put the product under direct sunlight for long times... Warranty and Support AUKEY provides of our customers 24 months warranty...

Herleihen Glückwunsch zum Kauf von AUKEY EP-B26 drahtlose Kopfhörer. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme...



Gettinng started Charging The headset is fully charged after the factory.

To charge the unit, simply connect the headset to any active USB port or adapter using the USB charging cable...

Niedrige Batterieladung Wenn die LED-Anzeige im roten Licht alle 15 Sekunden blinkt, ist der Batteriestand niedrig... Ein Kopfhörer ein- oder ausschalten Drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf einmal...


Paarung In order to pair the headset with your device, you will need to bring it into pairing mode... Paarung mit zwei Geräten Der EP-B26 drahtlose Kopfhörer ist in der Lage, gleichzeitig mit zwei Geräten zu verbinden...

Kontrollen und Stimme-Mitteilung Anrufe machen Sobald die Verbindung hergestellt ist, können ankommende Anrufe über den Kopfhörer gemacht werden... Anruf annehmen Drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal...

Spezifikationen Standard 4.1, Maximale Arbeitsreichweite 33.17 / 10.7 m... FAZ / Problemlösung Q: Habe ich die Verbindung mit meinem iPhone hergestellt, jedoch habe ich nicht...

Wartung und Pflege Halten Sie das Headset fern von Hitze und Feuchtigkeit... Warten Sie, bis das Produkt auf Raumtemperatur abgekühlt ist... Garantie und Support AUKEY bietet unseren Kunden eine 24-monatige Garantie...

Merci d'avoir acheté AUKEY EP-B26 Écouteurs sans fil. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisateur... Caractéristiques Bluetooth V4.1 avec support A2DP...



Four Commencer Chargeage Le casque est entièrement chargé de l'usine.

Pour charger l'appareil, il suffit de le connecter à un port USB ou à un adaptateur compatible en utilisant le câble de recharge USB...

État de la batterie Lorsque l'indicateur clignote deux fois tous les quinze secondes, la batterie est faible... Allumer / Éteindre le casque Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le pendant 4 secondes...


Appariement Afin de faire fonctionner le casque avec votre appareil, vous devez d'abord le mettre en mode d'appariement... Appariement avec deux appareils L'EP-B26 wireless est capable de se connecter à deux appareils simultanément...

Contrôle et notification vocale Une fois connecté, l'appel entrant peut être traité grâce à des commandes sur le casque... Copier les données Cliquez sur le bouton multifonction une fois...

Spécifications Standard 4.1, Plage de fonctionnement maximale 33.17 / 10.7 m... FAZ / Dépannage Q: J'ai essayé de me connecter avec mon iPhone, mais je n'ai pas pu établir de connexion...

Entretien et nettoyage Nettoyez le casque avec un chiffon doux et humide... Évitez d'exposer le casque à des températures élevées... Garantie et service AUKEY propose à ses clients une garantie de 24 mois...

Gracias por elegir AUKEY EP-B26 Auriculares inalámbricos. Por favor, lea atentamente este manual... Características Bluetooth V4.1 con soporte A2DP...



Empieza Cargando El casque está totalmente cargado de fábrica.

Para cargar la unidad, solo necesita conectar el auricular a cualquier puerto USB activo o adaptador con el cable de carga USB...

De bajo batería Cuando el indicador parpadea en rojo dos veces cada 15 segundos, el nivel de batería es bajo... Encendido / Apagado del Auricular Mantenga pulsado el botón multifunción por 4 segundos...


Emparejamiento Para poder utilizar el auricular con su dispositivo, primero debe ponerlo en modo de emparejamiento... Emparejamiento con dos dispositivos El EP-B26 wireless es capaz de conectarse simultáneamente a dos dispositivos...

Control y notificación de voz Una vez conectado, puede recibir llamadas a través de los auriculares... Copiar los datos Pulse uno vez el botón multifunción...

Especificación Estándar 4.1, Rango de funcionamiento máximo 33.17 / 10.7 m... FAZ / Solución de problemas Q: He intentado conectarme con mi iPhone pero no he podido establecer conexión...

Mantenimiento y limpieza Limpie el auricular con un paño suave y húmedo... Evite exponer el producto a altas temperaturas... Garantía y servicio AUKEY ofrece a todos sus clientes una garantía de 24 meses...

感謝いたします。AUKEY EP-B26 ワイヤレスヘッドセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます... 特徴 Bluetooth V4.1対応 Bluetooth A2DP...



充電方法 充電ケーブルを使用して充電してください。

充電ケーブルを付属の充電ケーブルを使用して、任意のUSBポートまたはUSBアダプタに接続してください。

低電力状態 充電インジケータが15秒ごとに2回赤く点灯すると、電力レベルが低いです... アクティブ / オフのヘッドセット マルチファンクションボタンを4秒間押し続けてください...


ペアリング デバイスとヘッドセットをペアリングするには、ヘッドセットをペアリングモードにする必要があります... ペアリングを2つのデバイスにペアリングする EP-B26ワイヤレスヘッドセットは、同時に2つのデバイスに接続できます...

音声通知と通知 コントロール 一度接続されると、ヘッドセットを通じて音声通知や通知を受け取ることができます... コピー / ペースト デバイスのマルチファンクションボタンを押すと、データをコピー / ペーストできます...

仕様 標準 4.1, 最大動作範囲 33.17 / 10.7 m... FAZ / 問題の解決策 Q: iPhoneと接続しようとしたが接続できませんでした...

メンテナンスと清掃 ヘッドセットを柔らかい布で優しく拭いてください... 高温の環境に製品をさらさないでください... ガランティとサポート AUKEYはすべての顧客に24ヶ月間の保証を提供します...

このは、AUKEY EP-B26 ワイヤレスヘッドセットをお買い上げたお客様にのみ提供される保証書です... 保証期間 本製品は、ご購入日より24ヶ月間の保証期間を提供いたします...



充電方法 充電ケーブルを使用して充電してください。

充電ケーブルを付属の充電ケーブルを使用して、任意のUSBポートまたはUSBアダプタに接続してください。

低電力状態 充電インジケータが15秒ごとに2回赤く点灯すると、電力レベルが低いです... アクティブ / オフのヘッドセット マルチファンクションボタンを4秒間押し続けてください...

ペアリング デバイスとヘッドセットをペアリングするには、ヘッドセットをペアリングモードにする必要があります... ペアリングを2つのデバイスにペアリングする EP-B26ワイヤレスヘッドセットは、同時に2つのデバイスに接続できます...

音声通知と通知 コントロール 一度接続されると、ヘッドセットを通じて音声通知や通知を受け取ることができます... コピー / ペースト デバイスのマルチファンクションボタンを押すと、データをコピー / ペーストできます...

仕様 標準 4.1, 最大動作範囲 33.17 / 10.7 m... FAZ / 問題の解決策 Q: iPhoneと接続しようとしたが接続できませんでした...

メンテナンスと清掃 ヘッドセットを柔らかい布で優しく拭いてください... 高温の環境に製品をさらさないでください... ガランティとサポート AUKEYはすべての顧客に24ヶ月間の保証を提供します...

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.