



AUKEY

User Manual

Wireless FM Transmitter

Contents

English	01-05
Deutsch	06-09
Français	10-13
Español	14-17
Italiano	18-21
日本語	22-25

Thank you for purchasing the AUKEY BR-C12 Wireless FM Transmitter. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

- Wireless FM Transmitter
- 3.5mm Audio Cable
- User Manual
- Warranty Card

Product Diagram

Specifications

Model	BR-C12
Technology	BT 3.0, A2DP, AVCP, HFP, HSP
FM Frequency Range	88.1 ~ 107 MHz
Operating Range	5m / 16.4ft
USB Output	5V 2.4A (max)
USB Audio Input	Up to 32GB (Flash drive)
Audio File Formats	MP3, WMA
Dimensions	120 × 147 × 41mm / 4.72" × 5.79" × 1.61"
Weight	75g / 3.35oz

Turn On / Off

- Plug the car charger port of this product into your car's power socket.
- The BR-C12 will automatically power on / off when you start / turn off the engine.

Pairing

- Activate your mobile phone's pairing function.
- In the list of available devices, find and select "BR-C12".
- To be able to pair, you may need to pair with a device named "10000".
- When successfully paired, the blue LED indicator will remain on.

Notes

- The BR-C12 will automatically shut down after 5 minutes in pairing mode if no device is paired.
- To turn back on, press the volume dial for 10 seconds.
- Maximum wireless operating range: 5m / 16.4ft. If you exceed this range, the transmitter will lose connection and go into standby mode. The connection will be re-established once you re-enter the wireless range within 5 minutes.
- The transmitter will automatically reconnect to the last successfully paired device. To connect to other devices, please repeat the previous "Pairing" steps.

Setting FM Frequency

- Turn the car radio to an unused frequency.
- Set the BR-C12 FM transmitter to the same frequency by pressing frequency up / down.
- Now you can enjoy music from your device over your car stereo system.

USB Audio Input

Plug a USB flash drive into the USB audio input port on the FM transmitter and your car stereo system will automatically play the music on the flash drive. Supports MP3 and WMA audio file formats.

Aux Input

Plug an MP3 / MP4 player or other 3.5mm audio device into the Aux input on the FM transmitter. Control the music on your audio device.

LED Indicator & Controls

LED Indicator	Status
Flashing blue	Powering on / Pairing
Blue	Connected / Pausing music / Pausing call / In call
Off	Powered off

Streaming Audio

Once paired with your smartphone, incoming phone calls can be managed via the FM transmitter. Once paired with your smartphone, incoming phone calls can be managed via the FM transmitter.

Play / Pause	Press the volume dial
Next on incoming call	Press next / Previous track
Volume	Turn the volume dial counter-clockwise
Next / Previous track	Press next / Previous track
Heat / Previous track	Press next / Previous track

Makeing Calls

Once paired with your smartphone, incoming phone calls can be managed via the FM transmitter.

Answer / End call	Press the volume dial
Place on incoming call	Press next / Previous track
Redial last called number	Double press the volume dial
Turn on OS call	Press and hold the volume dial for 3 seconds

Charging Your Devices

Use the USB charging port on the car charger to charge smartphones, tablets, GPS units, cameras, and other USB-powered devices.

Power Indicator	State
Blue	Power on (connected)
Off	Power off (disconnected)

Product Care & Use

- If the BR-C12 doesn't power on, ensure it's fully inserted into the car power socket and the engine is on.
- Using the original device charging cable or one of our equipment standard recommended.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the one to which the receiver is connected.
- Do not smoke, disassemble, or modify this product.
- Refer to the user manual for more information.

Product Care & Use

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the one to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support@aukey.com
Amazon EU orders: support@aukey.com
Amazon CA orders: support@aukey.com
Amazon JP orders: support@aukey.com

part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on; the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the one to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Wenn Sie danken für den Kauf des AUKEY BR-C12 Drahtloser FM Transmitter erhalten haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie später Fragen haben oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundendienst gerne weiter. Halten Sie dann bitte Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Kaufnummer bereit.

Lieferumfang

- Drahtloser FM Transmitter
- 3,5mm Audiokabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Diagramm des Produkts

Spezifikationen

Modell	BR-C12
Technologie	BT 3.0, A2DP, AVCP, HFP, HSP
FM Frequenzbereich	88.1 ~ 107 MHz
Reichweite	5m / 16.4ft
USB-Ausgang	5V 2.4A (max)
USB-Audio-Eingang	Bis zu 32GB (Flashlaufwerk)
Audio-Dateiformate	MP3, WMA
Abmessungen	120 × 147 × 41mm / 4.72" × 5.79" × 1.61"
Gewicht	75g / 3.35oz

Ein / Ausschalten

- Stecken Sie die Teile des Kfz-Ladegeräts dieses Produkts in die Steckdose Ihres Fahrzeuges ein.
- Das BR-C12 schaltet sich automatisch ein oder aus, wenn Sie den Motor anlassen oder auslassen.

Kopplung

- Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion an Ihrem Mobilgerät.
- In der Liste von verfügbaren Geräten finden und wählen Sie "BR-C12".
- Wenn ein Code oder PIN für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte "10000" ein.
- Sobald erfolgreich gekoppelt, leuchtet die LED-Anzeige leuchtend.

Hinweise

- Das BR-C12 schaltet sich nach 5 Minuten im Kopplungsmodus automatisch aus, falls kein Gerät gekoppelt ist. Um ihn wieder einzuschalten, halten Sie den Lautstärkeregler 2 Sekunden lang gedrückt.
- Die maximale drahtlose Reichweite beträgt 5m / 16.4ft. Falls Sie diesen Bereich überschreiten, verliert der Transmitter die Verbindung und wechselt sich in den Standby-Modus. Die Verbindung wird erneut hergestellt, sobald Sie innerhalb von 5 Minuten den drahtlosen Bereich zurückkommen.
- Der Transmitter wird mit dem zuletzt erfolgreich gekoppelten Gerät automatisch wieder koppeln. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen Sie die Schritte "Kopplung".

Einstellung der FM-Frequenz

- Stellen Sie die Autoantenne auf eine ungenutzte Frequenz ein.
- Stellen Sie den BR-C12 FM Transmitter auf die gleiche Frequenz ein, indem Sie Frequenz Up / Down drücken.
- Jetzt können Sie Musik aus Ihrem Gerät über Ihr Auto-Stereosystem genießen.

USB-Audio-Eingang

Stecken Sie ein USB-Laufwerk in den USB-Audio-Eingang des FM Transmitters ein und Ihr Auto-Stereosystem wird automatisch die Musik auf dem USB-Laufwerk wiedergeben. Unterstützt die Audioformate MP3 und WMA.

Aux-Eingang

Stecken Sie ein MP3 / MP4-Player oder 3,5mm-Audiogerät in den Aux-Eingang auf dem FM Transmitter ein. Steuern Sie die Musik auf Ihrem Audiogerät.

LED-Anzeige & Kontrollen

LED-Anzeige	Status
Blau blinkend	Einschalten / Anpassen
Blau	Verknüpfte Musik wiedergeben / Anruf entgegennehmen / Anruf
Aus	Ausschalten

Streaming der Audio

Sobald gekoppelt, können Sie Musik aus Ihrem Gerät über Ihr Fahrzeug hören. Musik wird sich automatisch verbinden, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, und fortsetzen, sobald der Anruf beendet ist.

Play / Pause	Drücken Sie den Lautstärkeregler
Next on incoming call	Drücken Sie den Lautstärkeregler im Eingangsruft
Lautstärke	Drücken Sie den Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn
Nächster / Vorheriger Titel	Drücken Sie die Taste "Nächster / Vorheriger Titel"

Telefonieren

Sobald mit Ihrem Smartphone gekoppelt, können eingehende Anrufe durch den FM Transmitter verwaltet werden.

Beantworten / Beenden eines Anrufs	Drücken Sie den Lautstärkeregler
Beantworten eines eingehenden Anrufs	Drücken Sie die Taste "Nächster / Vorheriger Titel"
Warteschlangenhaltung der letzten angerufenen Nummer	Drücken Sie den Lautstärkeregler doppelt
Einschalten des OS-SMS	Halten Sie den Lautstärkeregler für 3 Sekunden lang gedrückt

Aufladen Ihrer Geräte

Verwenden Sie das USB-Ladegerät, um Smartphones, Tablets, GPS-Geräte, Kameras und andere USB-betriebene Geräte aufzuladen.

Power-Anzeige	State
Blau	Einschalten (angeschlossen)
Aus	Ausschalten (getrennt)

Produktpflege & Nutzung

- Wenn der BR-C12 nicht einschaltet, stellen Sie sicher, dass der Halbleiter vollständig in die Kfz-Steckdose eingesteckt und der Motor eingeschaltet ist.
- Für die Verwendung, muss das originale Ladegerät Ihres Geräts oder einen gleichwertigen Standard zum Aufladen benutzen.
- Verwenden Sie nur eine andere Ladegeräte, USB, die aktuelle 5V / 2.4A Strom hat.
- Verbinden, trennen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
- Halten Sie das Produkt fern von Flüssigkeiten und extremer Hitze.

Garantie & Kundenservice

Für Fragen, Unterstützung oder Garantieforderungen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Amazon US Support: support@aukey.com

Bestellungen über Amazon Europe: support@aukey.com

Si usted desea agradecerle por la compra del AUKEY BR-C12 Transmisor FM inalámbrico. Por favor, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con el número de modelo de su producto y el número de orden de Amazon.

Contenido del Paquete

- Transmisor FM inalámbrico
- Cable de Audio 3,5mm
- Manual de Usuario
- Carta de Garantía

Diagrama del Producto

Spécifications

Modèle	BR-C12
Technologie	BT 3.0, A2DP, AVCP, HFP, HSP
Gamme de fréquence FM	88.1 ~ 107 MHz
Portée	5m / 16.4ft
Sortie USB	5V 2.4A (max)
Entrée Audio USB	Jusqu'à 32GB (disque flash)
Formats de fichiers Audio	MP3, WMA
Dimensions	120 × 147 × 41mm / 4.72" × 5.79" × 1.61"
Poids	75g / 3.35oz

Alumer / Éteindre

- Branchez le chargeur de voiture de ce produit dans la prise de courant de votre voiture.
- Le BR-C12 allumera et éteindra automatiquement lorsque vous démarrerez / arrêterez le moteur.

Appairage

- Activez la fonction d'appairage de votre téléphone mobile.
- Dans la liste de appareils disponibles, cherchez et sélectionnez "BR-C12".
- Si un code ou un PIN est requis pour l'appairage, saisissez "10000".
- Lorsqu'il est apparié avec succès, l'indicateur LED bleu reste allumé.

Notes

- Le BR-C12 s'éteint automatiquement après 5 minutes en mode d'appairage s'il n'y a aucun appareil connecté. Pour le rallumer, appuyez sur le bouton de volume pendant deux secondes.
- La portée de fonctionnement maximale sans fil est de 5m / 16.4ft. Si vous dépassez cette gamme, l'émission perdra la connexion et passera en mode veille. La connexion sera rétablie une fois que vous serez à nouveau à portée dans les 5 minutes.
- L'émission se reconnectera automatiquement au dernier appareil apparié avec succès. Pour se connecter à d'autres appareils, répétez le processus précédent "Appairage".

Régage de fréquence FM

- Accordez la radio de votre voiture à une fréquence inutilisée.
- Ajustez le BR-C12 émetteur FM à la même fréquence en appuyant sur le bouton de fréquence haut / basse.
- Maintenant, vous pouvez profiter de la musique à partir de votre appareil sur votre système stéréo de la voiture.

Entrée Audio USB

Branchez un disque flash USB dans le port d'entrée audio USB du transmetteur FM et votre système stéréo de votre voiture reproduira automatiquement la musique sur le disque flash. Supporte les formats de fichiers de audio MP3 et WMA.

Entrée Aux

Branchez un lecteur MP3 / MP4 ou un autre appareil audio 3,5 mm dans l'entrée Aux du transmetteur FM. Contrôlez la musique de votre appareil audio.

Indicateur LED & Contrôles

Indicateur LED	État
LED clignote en bleu	Allumer / Appairer
LED bleue	Connecté / Jouer musique / Appel entrant / en Appel
LED éteint	Éteint

Diffusion Audio

Une fois connecté, vous pouvez profiter de votre appareil audio sur votre voiture. La musique passera automatiquement lorsque l'appel est appelé, et reprendra une fois l'appel est terminé.

Reproduire / Pause	Appuyez sur le bouton de volume
Volume +	Tournez le bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une montre
Volume -	Tournez le bouton de volume dans le sens antihoraire
Prochain / Précédente	Appuyez sur le bouton de pause / précédent

Prendre des appels

Une fois apparié avec votre smartphone, les appels entrants peuvent être gérés via le transmetteur FM.

Répondre / Terminer un appel	Appuyez sur le bouton de volume
Mettre un appel en attente	Appuyez sur le bouton de pause / précédente
Recomposer le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton de volume
Appeler OS SMS	Appuyez et maintenez le bouton de volume pendant 3 secondes

Charge de vos Appareils

Utilisez le port de charge USB du chargeur pour charger les smartphones, les tablettes, les unités GPS, les caméras et autres appareils alimentés par USB.

Indicateur d'alimentation	État
Blue	Allumer (connecté)
Off	Eteindre (déconnecté)

Entretien du Produit & Utilisation

- Si le BR-C12 ne s'allume pas, assurez-vous qu'il est complètement inséré dans la prise de courant de votre voiture et que le moteur est allumé.
- Utilisez votre câble de charge original ou un câble standard équivalent recommandé.
- Connectez le périphérique à une prise de courant présente ou du type 1 interférence.
- Ne pas fumer, débrancher ou modifier ce produit.
- Tenez l'écart de liquides et de chaleur extrême.

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutien ou demandes de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support@aukey.com

Amazon EU commandes: support@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement de Amazon. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur tiers, veuillez vous adresser à ce vendeur pour les services de maintenance.

Gracias por comprar AUKEY BR-C12 transmisor FM inalámbrico. Por favor, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con el número de modelo de su producto y el número de orden de Amazon.

Contenido del Paquete

- Transmisor FM inalámbrico
- Cable de Audio 3,5mm
- Manual de Usuario
- Carta de Garantía

Diagrama del Producto

Especificaciones

Modelo	BR-C12
Tecnología	BT 3.0, A2DP, AVCP, HFP, HSP
Rango de frecuencia FM	88.1 ~ 107 MHz
Rango de funcionamiento	5m / 16.4ft
Salida USB	5V 2.4A (max)
Entrada de Audio USB	Hasta 32GB (disquete flash)
Formatos de Archivos de Audio	MP3, WMA
Dimensiones	120 × 147 × 41mm / 4.72" × 5.79" × 1.61"
Peso	75g / 3.35oz

Encender / Apagar

- Conecte el cargador de coche de este producto en la toma de corriente de su coche.
- El BR-C12 se encenderá / apagará automáticamente cuando arranque / detenga el motor.

Emparejamiento

- Active la función de emparejamiento de su teléfono móvil.
- En la lista de dispositivos disponibles, busque y seleccione "BR-C12".
- Si se requiere un código o PIN para el emparejamiento, por favor, introduzca "10000".
- Cuando se empareja correctamente, el indicador LED azul permanecerá encendido.

Notas

- El BR-C12 se apagará automáticamente después de 5 minutos en el modo de emparejamiento si no hay ningún dispositivo emparejado. Para encenderlo de nuevo, pulse el dial de volumen durante dos segundos.
- El máximo rango de funcionamiento inalámbrico es de 5m / 16.4ft. Si excede este rango, el transmisor perderá la conexión y pasará a modo de espera. La conexión se restablecerá una vez que vuelva a entrar en el rango inalámbrico dentro de 5 minutos.
- El transmisor se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado con éxito. Para conectarse a otros dispositivos, por favor, repita los pasos anteriores de "Emparejamiento".

Ajustar la frecuencia FM

- Ajuste la radio de su coche a una frecuencia no usada.
- Ajuste el BR-C12 transmisor FM a la misma frecuencia pulsando frecuencia up / down.
- Ahora puede disfrutar de la música de su dispositivo o través del sistema estereo de su coche.

Entrada de Audio USB

Conecte un disco flash USB en el puerto de entrada de audio USB del transmisor FM y el sistema estereo de su coche reproducirá automáticamente la música en el disco flash. Soporta formatos de archivos de audio MP3 y WMA.

Entrada Aux

Conecte un reproductor MP3 / MP4 u otro 3,5mm dispositivo de audio en la entrada Aux del transmisor FM. Controle la música en su dispositivo de audio.

Indicador LED & Controles

Indicador LED	Estado
LED parpadear en azul	Encendido / Emparejamiento
Azul	Conectado / Reproduciendo la música / Llamada entrante / Llamada
Apagado	Apagado

Transmisión de Audio

Una vez conectado, puede transmitir la música de su dispositivo a su coche. La música se detendrá automáticamente cuando reciba un llamado telefónico entrante y se reanudará una vez que termine la llamada.

Reproducir / Pausar	Pulsar el dial de volumen
Volume +	Girar el dial de volumen en sentido de las agujas del reloj
Volume -	Girar el dial de volumen en sentido contrario
Próximo / Anterior	Pulsar el botón siguiente / anterior

Notas de llamadas

Una vez emparejado con su teléfono inteligente, las llamadas telefónicas entrantes se pueden manejar a través del transmisor FM.

Combinar / Finalizar una llamada	Pulsar el dial de volumen
Rechazar una llamada entrante	Pulsar el botón siguiente / anterior
Volvo a marcar el último número llamado	Pulsar dos veces el dial de volumen
Recomenz OS SMS	Pulsar y mantener pulsado el dial de volumen durante 3 segundos

Cargar Sus Dispositivos

Use el puerto de carga USB del cargador de coche para cargar teléfonos inteligentes, tabletas, unidades GPS, cámaras u otros dispositivos alimentados por USB.

Indicador de Energía	Estado
Azul	Encendido (conectado)
Azul	Apagado (desconectado)

Cuidado & Uso del Producto

- Si el BR-C12 no se enciende, asegúrese de que esté completamente insertado en la toma de corriente de su coche y el motor está encendido.
- Use el cable de carga del dispositivo original o un estándar equivalente recomendado.
- Conecte la frecuencia FM al cable de alimentación o al tipo 1 interférence.
- No fume, desenchufe o modifique este producto.
- Manténgase lejos de líquidos y calor extremo.

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, soporte o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y el número de modelo del producto.

Amazon JP pedidos: support@aukey.com

Amazon JP pedidos: support@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio post-venta a los productos comprados directamente de Amazon. Si usted ha comprado del vendedor tercero, por favor póngase en contacto con este vendedor para obtener garantía o servicio de atención.

Gratie per acquistare AUKEY BR-C12 wireless FM Transmitter. Si prega di leggere attentamente il manuale di uso e di conservarlo per un eventuale futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero di ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

- Wireless FM Transmitter
- 3.5mm Carco Audio
- Manuale d'uso
- Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

Spécifications

Modèle	BR-C12
Tecnologie	BT 3.0, A2DP, AVCP, HFP, HSP
Gamme de fréquence FM	88.1 ~ 107 MHz
Portée	5m / 16.4ft
Sortie USB	5V 2.4A (max)
Entrée Audio USB	Jusqu'à 32GB (disquette flash)
Formats de fichiers Audio	MP3, WMA
Dimensions	120 × 147 × 41mm / 4.72" × 5.79" × 1.61"
Poids	75g / 3.35oz

Accendire / Spegnere

- Collegare il cavo del caricatore di auto nella presa di corrente della sua auto.
- Il BR-C12 si accenderà / spegnerà automaticamente quando il motore / accenderà / spegnerà il motore.

Appairamento

- Attivare la funzione di appairamento del suo telefono.
- Da la lista de dispositivi disponibili, trovare e selezionare "BR-C12".
- Se è richiesto un codice o un PIN per l'appairamento, si prega di inserire "10000".
- Quando è appaiato con successo, l'indicatore LED blu rimane acceso.

Nota

- Il BR-C12 si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modalità di appairamento se nessun dispositivo viene appaiato. Per accenderlo, premere il pulsante di volume per due secondi.
- La massima gamma di operazione wireless è di 5m / 16.4ft. Se si esce da questa gamma, il trasmettitore perderà la connessione e passerà in modalità di attesa. La connessione verrà ristabilita una volta che si ritorna alla gamma wireless entro 5 minuti.
- Il trasmettitore si riconnetterà automaticamente con l'ultimo dispositivo appaiato con successo. Per collegarsi ad altri dispositivi, si prega di ripetere le precedenti fasi "Appairamento".

Impostare la frequenza FM

- Accendere l'auto radio o qualsiasi frequenza vuota.
- Impostare il BR-C12 FM Transmitter alla stessa frequenza da premere frequenza up / gi.
- Adesso si può godere della musica dal suo dispositivo tramite il sistema stereo della sua auto.

Ingresso Audio USB

Collegare un disco flash USB nella porta d'ingresso audio USB del FM Transmitter e il Suo sistema stereo dell'auto può trasmettere automaticamente la musica sullo chassis. Supporto format del file audio MP3 e WMA.

Ingresso Aux

Collegare un lettore MP3 / MP4 o un altro dispositivo audio di 3.5mm nell'ingresso Aux sul FM Transmitter. Si può controllare la musica sul Suo dispositivo audio.

Indicatore LED & Controlli

Indicatore LED	Stato
LED lampeggiano in blu	Accensione / Appairamento
Blu	Collegato / Riproduzione di musica / Chiamata in arrivo / Durante una chiamata
Spegnito	Spegnito

Trasmisione Audio

Quando è collegato, può trasmettere la musica dal Suo dispositivo di auto. La musica si interrompe automaticamente quando riceve una chiamata in arrivo, e riprende una volta che la chiamata è finita.

Gioco / Pausa	Premere la manopola di volume
Volume +	Girare la manopola di volume in senso orario
Volume -	Girare la manopola di volume in senso antiorario
Prossimo / Precedente	Premere la manopola di volume

Telefonare

Quando è appaiato con il Suo telefono, può gestire le chiamate in arrivo tramite il FM Transmitter.

Rispondere / Terminare una chiamata	Premere la manopola di volume
Rifiutare una chiamata in arrivo	Premere la manopola successiva / precedente
Chiama l'ultimo numero	Premere due volte la manopola di volume
Accedere OS SMS	Tenere premuto la manopola di volume per 3 secondi

Caricare i Suoi Dispositivi

Utilizzare il port di carica USB del caricatore di auto per caricare telefoni, tablet, speaker, GPS, fotocamera ed altri dispositivi alimentati da USB.

Indicatore d'Alimentazione	Stato
Blue	Allume (collegato)
Spento	Spento (collegato)

Cura & Uso del Prodotto

- Se il BR-C12 non si accende, assicurarsi che sia inserito completamente nella presa di corrente dell'auto e il motore sia acceso.
- Usare il cavo di carica originale del suo dispositivo o uno standard equivalente raccomandato.
- Collegare la frequenza FM al cavo di alimentazione / interferenza.
- Non fumare, smontare o modificare questo prodotto.
- Mantenersi lontano da liquidi e calore estremo.

Garanzia & Assistenza al Cliente

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega di fornire il Suo numero di ordine di Amazon e il modello del prodotto.

Order di Amazon EU: support@aukey.com

Order di Amazon EU: support@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può fornire solo servizi di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da Amazon. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattare direttamente per le richieste di servizio al cliente.

この製品は、AUKEY 無線 FM 送信機 / FM ラジオ送信機を指し、販売されている製品に限り有効となります。この製品は、FM 送信機 / FM ラジオ送信機を指し、販売されている製品に限り有効となります。この製品は、FM 送信機 / FM ラジオ送信機を指し、販売されている製品に限り有効となります。

パッケージ内容

- ワイヤレス FM 送信機 / FM ラジオ送信機
- 3.5mm オーディオケーブル
- 取扱説明書
- 保証カード

各部の名称

仕様

モデル	BR-C12
技術	BT 3.0, A2DP, AVCP, HFP, HSP
FM 周波数範囲	88.1 ~ 107 MHz
動作範囲	5m / 16.4ft
出力	5V 2.4A (max)
USB オーディオ入力	最大 32GB (フラッシュドライブ)
オーディオファイルフォーマット	MP3, WMA
サイズ	120 × 147 × 41mm / 4.72" × 5.79" × 1.61"
重量	75g / 3.35oz

電源ON/OFF

- 車の電源プラグにこの製品の電源プラグを差し込みます。
- 車のエンジンを始動すると、この製品は自動的に電源が入ります / 電源が切れます。

ペアリング

- ペアリング機能のペアリングモードを有効にしてください。
- 利用可能なデバイスリストから、この製品を選択してください。
- ペアリングに成功すると、この製品の LED 状態灯が点灯します。
- ペアリングが完了したら、LED 状態灯が点灯します。

注意

- この製品は、ペアリングモードでペアリングモードに成功しない限り、自動的に電源がオフになります。再ペアリングを行うには、ボリュームダイヤルを 2 秒間押し続けます。
- 最大無線動作範囲は 5m / 16.4ft です。この範囲を超えると、送信機は接続を失い、スタンバイモードに入ります。
- この製品は、5 分以内に無線範囲内に戻ると自動的に再接続を試みます。
- この製品は、最後に成功したペアリングされたデバイスと自動的に再接続を試みます。他のデバイスに接続するには、以前の「ペアリング」ステップを繰り返してください。

FM 周波数設定

- FM 周波数設定の空いている周波数を選択し、ラジオを電源オン / オフにする前に、この周波数に設定してください。
- この製品は、FM 周波数設定を同じ周波数に設定し、ラジオを電源オン / オフにする前に、この周波数に設定してください。
- これで、この製品は、ラジオの音声をこの周波数で送信し、ラジオを電源オン / オフにする前に、この周波数に設定してください。

USBオーディオ入力

USB フラッシュドライブを USB オーディオ入力ポートに差し込み、車のステレオシステムが自動的にフラッシュドライブの音楽を再生します。MP3 と WMA のオーディオファイル形式をサポートしています。

AUX入力

MP3 / MP4 プレイヤー / MP4 再生機または他の 3.5mm オーディオデバイスに接続し、車のステレオシステムで音楽を再生します。この製品は、このデバイスで再生する音楽を制御します。

基本操作とLED表示

LED表示	ステータス
LEDが点滅する	電源オン / ペアリング
LEDが点灯する	接続済み / 音楽再生 / 通話中
LEDが点滅しない	電源オフ

音楽を再生

この製品は、スマートフォン / タブレットとペアリングされると、車のステレオシステムが音楽を再生します。音楽は自動的に再生を中断し、電話が着信すると自動的に再生を中断します。

再生 / 一時停止	ボリュームダイヤルを押します
次のトラック	次のトラック / 前のトラックを押します
音量	ボリュームダイヤルを時計回りに回します
再生 / 一時停止	ボリュームダイヤルを反時計回りに回します
再接続	ボリュームダイヤルを 3 秒間押し続けます

電話をかける

この製品は、スマートフォン / タブレットとペアリングされると、車のステレオシステムが電話をかけることができます。

通話中 / 通話終了	ボリュームダイヤルを押します
通話中 / 通話終了	次のトラック / 前のトラックを押します
再接続	ボリュームダイヤルを 3 秒間押し続けます
OS SMS へのアクセス	ボリュームダイヤルを 3 秒間押し続けます

デバイスへの充電

この製品の USB 充電ポートを使用して、スマートフォン / タブレット / GPS などの USB 充電可能なデバイスに充電します。

電力インジケータ	状態
Blue	電源オン (接続済み)
Off	電源オフ (切断済み)

取り扱い上の注意

- この製品は、電源がオンになっている場合、車の電源プラグに完全に差し込まれ、エンジンを始動していることを確認してください。
- この製品の充電ケーブルは、オリジナルの充電ケーブルまたは同等の標準充電ケーブルを使用してください。
- この製品は、車の電源プラグに接続されているときにのみ使用してください。
- この製品は、液体や熱から遠ざけてください。
- 車の電源プラグ、液体や熱から遠ざけてください。

保証とアフターサービス

この製品は、保証期間中に故障した場合、修理または交換の対象となります。修理または交換の対象となる製品は、保証期間中に故障した場合、修理または交換の対象となります。

EU-保証: support@aukey.com

この製品は、AUKEY 無線 FM 送信機 / FM ラジオ送信機を指し、販売されている製品に限り有効となります。この製品は、FM 送信機 / FM ラジオ送信機を指し、販売されている製品に限り有効となります。この製品は、FM 送信機 / FM ラジオ送信機を指し、販売されている製品に限り有効となります。

パッケージ内容

- ワイヤレス FM 送信機 / FM ラジオ送信機
- 3.5mm オーディオケーブル
- 取扱説明書
- 保証カード

各部の名称