


# Smart Talking Truck

Ref: 8226

This toy is to be assembled by  
an adult. Assembly instructions.



## How to play :

- (1) Remove the "Pull Tag" from the chassis.
- (2) Cut away the yellow string which is attached with the green car.
- (3) Press : Truck engine sound.
- (4) Press : Learn how to count number of cars.
- (5) Press : Listen to the four different car sounds.
- (6) Press : Learn how to study the four different colors of the cars.
- (7) Press : for Quiz mode. Follow the instruction to park the car on the parking ramp.

## Remarks:


The proper functions will perform well and accurately under the following conditions:

- (a) When removing a car from the truck, wait until the sentence is spoken before replacing it to obtain the next sentence.
- (b) The car should be placed correctly on their slots
- (c) If the truck stops recognizing the cars or recognizes incorrectly, please replace the batteries.

## Instructions :

- Batteries should be installed and changed by an adult.
- Open the battery compartment with a screw-driver
- Make sure the batteries are installed in the right direction according to the diagram. A wrong position can damage the toy, provoke fire or the batteries explosion.
- Close the lid of the battery compartment
- Always change all the batteries. Do not mix used and new batteries.
- Do not store batteries with metal objects: fire or explosion hazard.
- Remove batteries when the toy is not used for a long period of time.
- Do not throw batteries in a fire.
- Do not attempt to recharge batteries which are not rechargeable.
- Do not attempt to open batteries or rechargeable batteries.
- In case a battery is swallowed consult immediately the doctor or a poison center.
- If available get rid of your used batteries through a collection center.
- Use preferably alkaline batteries.
- Never let button-cell batteries in reach of young children.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Different types of batteries or new and used batteries are not mixed.
- In case of malfunction, open the battery compartment, remove the batteries, re-install them and close the battery compartment.

## Battery Installation :



- (1) Use a cross shape screwdriver to remove the screw attaching the battery lid.
- (2) Slide the lid to the side and remove.
- (3) Install 4 "AA" size 1.5V batteries. Make sure that the + and - poles are positioned properly.
- (4) Replace the battery compartment lid and screw in.



**Italian**

- "Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate."
- "Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità."
- "Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate (se rimovibili)."
- "Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto (se rimovibili)."
- Diversi tipi di batterie o batterie nuovo e usate non devono essere meschiate. Diversi tipi di pile o accumulatori non devono essere mescolati.
- Solo le pile e gli accumulatori del tipo raccomandato o di tipo simile devono essere utilizzati.
- "Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo."
- "I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati."

**Slovak**

- Baterky sa nesmú znova nabija.
- Baterky a akumulátory musia by umiestnené so zachovaním polarity.
- Ak je možné nabíja akumulátory, pred ich nabíjaním ich treba vybra z hra ky.
- Akumulátory môžu by nabyté iba pod dozorom dospelého.
- Odlišné typy bateriek a akumulátorov sa nesmú mieša.
- Nové a staré typy bateriek a akumulátorov sa nesmú mieša.
- Používa sa môžu iba odporú ané baterky a akumulátory alebo podobného typu.
- Opotrebované baterky a akumulátory musia by vybrané z hra ky.
- Okraje baterky alebo akumulátora nesmú by umiestnené v krátkom spojení.

**Polish**

- Baterii nie wolno adowa.
- Baterie i akumulatory musz by montowane z przestrzeganiem podanej polaryzacji.
- Akumulatory musz zosta wy te z zabawki przed adowaniem je eli jest to mo liwe.
- Akumulatory musz by adowane pod opieka osoby doros ej.
- Ró ne typy baterii lub akumulatorów nie mog by mieszane.
- Nie wolno miesza starych i nowych baterii.
- Nale y stosowa wy cznie zalecane typy baterii lub akumulatorów.
- Wy adowane baterie lub akumulatory nale y wyj z zabawki.
- Nie nale y zwiera ko cówek baterii lub akumulatorów.

**Spanish**

- Las pilas no deben recargarse.
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad.
- Los acumuladores deben ser quitados del juguete antes de ser cargados.
- Los acumuladores deben ser cargados en bijilancia de un adulto.
- Diferentes pilas o acumuladores nuevos y usados no deben ser mezclados. No deben mezclarse diferentes tipos de pilas ni de acumuladores.
- Solo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado o de un tipo similar.
- Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete.
- Los bornes de una pila o de un acumulador no deben ser cortocircuitados.

**Portuguese**

- As pilhas não devem ser recarrgadas.
- As pilhas e os acumuladores devem ser instalados respeitando-se a polaridade.
- Quando for possível, os acumuladores deverão ser tirados do brinquedo antes de serem carregados.
- Os acumuladores só devem ser carregados sob a vigilância de um adulto.
- Não devem ser misturadas as pilhas ou os acumuladores novos e usados. Não devem ser misturados os diferentes tipos de pilhas ou de acumuladores.
- Só devem ser usadas as pilhas ou os acumuladores do tipo recomendado ou de um tipo similar.
- As pilhas e os acumuladores usados devem ser tirados do brinquedo.
- As extremidades de uma pilha ou de um acumulador não devem ser postas em curto-circuito.

**Turkish**

- Piller doldurulmamalıdır.
- Pil ve akümülatörleri yerleştirirken kutuplara dikkat ediniz.
- Mümkinse akümülatörler doldurulmadan önce oyuncaktan çıkartılmalıdır.
- Akümülatörler bir büyüğün gözetimi altında doldurulmalıdır.
- Değişik türde pil ve akümülatörler bir arada kullanılmamalıdır.
- Yeni ve kullanılmış pil ve akümülatörler bir arada kullanılmamalıdır.
- Yalnız önerilen veya benzeri pil ve akümülatörler kullanılmalıdır.
- Kullanılmış pil ve akümülatörler oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Bir pil veya akümülaörün kutupları arasında kısa devre yapılmamalıdır.
- Yutulma tehlikesi olan küçük parçalar içerir.

**Czech**

- Baterie nemohou být dobity.
- Při vkládání baterií i akumulačních baterií dodržujte polaritu.
- Akumulační baterie musí být před dobítím pokud možno z hračky vyjmány.
- Akumulační baterie mohou být dobijeny pouze v přítomnosti dospělé osoby.
- Různé typy baterií i akumulačních baterií nesmí být zpět eházeny.
- Nové a použité baterie i akumulační baterie nesmí být zpět eházeny.
- Používejte pouze baterie i akumulační baterie doporučeného i podobného typu.
- Vybité baterie a akumulační baterie vyjměte z hračky.
- Svoršky baterie i akumulační baterie nesmí být zkratovány.

**Dutch**

- De batterijen mogen niet opnieuw opgeladen worden.
- De batterijen en accu's moeten geplaatst worden met inachtneming van hun polariteit.
- De accu's moeten alleen opladen worden van het speelgoed verwijderd worden indien dit mogelijk is.
- De accu's alleen opladen onder toezicht van een volwassene.
- Batterijen of accu's van verschillende types niet door elkaar gebruiken.  
Nieuwe en gebruikte batterijen of accu's niet mengen.
- Enkel het aanbevolen type of een gelijkaardig type batterijen of accu's gebruiken.
- De gebruikte batterijen en accu's uit het speelgoed verwijderen.
- De polen van een batterij of een accu niet kortsluiten.

**English**

- "Non-rechargeable batteries are not to be recharged"
- Be careful to insert batteries or rechargeables the right way round.
- Chargeable batteries must be removed from the toy before charging wherever possible.
- Rechargeable batteries should only be changed under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Do not mix battery types.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

**French**

- Les piles ne doivent pas être rechargées.
- Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés lorsque cela est possible.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Différents types de piles ou accumulateurs ne doivent pas être mélangés. Des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
- Seuls des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
- Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

**German**

- "nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden".
- "die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden".
- "dass aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug entnommen werden müssen, es sei denn, die aufladbare Batterie ist fest eingebaut".
- "dass herausnehmbare aufladbare Batterien nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden dürfen".
- "dass ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwendet werden dürfen. Keine verschiedenen Typen von Batterien/Akkumulatoren einsetzen".
- Nur empfohlene Batterien/Akkumulatoren verwenden und auf gleiche Typen achten.
- "leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden".
- "die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden".

**Greek**

- Οι μπαταρίες δν πρέπει να παναφορτιστούν.
- Οι μπαταρίες και οι συσσωρυτές πρέπει να τοποθετούνται στη θέση τους μ προσοχή στη σωστή πολικότητα.
- Οι συσσωρυτές πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι προκιμένου να φορτίζονται, φόσον αυτό ίναι δυνατόν.
- Οι συσσωρυτές δν πρέπει να φορτίζονται παρά υπό την πίβλψη νήλικα.
- Διαφορικοί τύποι μπαταριών ή συσσωρυτών δν πρέπει να αναμιγνύνονται.
- Νές μπαταρίες και συσσωρυτές δν πρέπει να αναμιγνύνονται μ παλαιές.
- Μόνο μπαταρίες και συσσωρυτές του συνιστώματος τύπου ή παρόμοιου τύπου πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρυτές πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι.
- Οι πόλοι μιας μπαταρίας ή νέος συσσωρυτή δν πρέπει να τοποθετούνται σ διάταξη βραχυκυκλώματος.



BAO Ltd, Unit 1307-1308 Sunbeam Centre,  
27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.  
Tel : (852) 2511 3089 Fax : (852) 2507 2797  
e-mail : info@bao-toys.com.hk

**FCC ID: QWS 8226 User Manual**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.