

English

Instruction Manual

Please read the instructions before use

Connect

1. Take out the earbuds (Earbuds auto power on)

2. After open the phone Bluetooth, Click the <T8> to Pairing

Reset

If there are connectivity or functional issues with the headset, please reset the headset:

1. Delete Bluetooth pairing information on the device and turn off the device's Bluetooth functionality.

2. Put the headset into the charging box to charge.

3. Turn on the Bluetooth function of the device.

4. Take out the headset and wait for 20 seconds before pairing and connecting to the device again.

(If the above operation does not work, please try again)

Operation

X1 Play / Pause Click the left/right touch keys	X2 Switch Song Double click the left/right touch keys	1S Adjust Volume Long press the left/right touch key for 1S	2S Power on/off Press and hold 2S to turn on / 5S to turn off
X1 Answer/Hang up Click the left/right touch keys	2S Reject Call Long press the left/right touch key for 2S	X3 Voice Assistant Triple touch the left/right touch keys	X5 Clear pairing Click the left and right ears five times

X1: click once 2S: hold for 2 seconds

Problem handling

① Can be connected but there is no sound:
Long press the right ear + volume

② One of earbuds cannot be charge:
Clean the charging contacts of the headset and charging box.

③ One of the earbuds cannot be connected:
Reset the earbuds(See page 2).

If the headset cannot be charged after activating the product (it is normally connected to the Bluetooth device for the first time), Contact us to send new products.

Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.

Safety Instructions

Warning:
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Made in China
RoHS FC CE UK RECYCLE PS TELECOM

Deutsch

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Verbinden

1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)

2. Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <T8> zum Kopplein

Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

1. Löschen Sie die BT-Kopplungsinformationen auf dem Telefon.

2. Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui.

3. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden.

(Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)

Betrieb

X1 Abspielen / Pause Einzelklick auf die linke/rechte Berührung-Taste	X2 Musik wechseln Zweimal kurz/die linke/rechte Berührung-Taste drücken	1S Lautstärke einstellen Lange die linke/rechte Berührung-Taste 1 Sekunden lang drücken	2S Einschalten / Ausschalten 2 Sekunden lang drücken zum Einschalten / 5 Sekunden lang drücken zum Ausschalten
X1 Annehmen / Ablehnen Einmal kurz die linke/rechte Berührung-Taste drücken	2S Ablehnen Lange die linke/rechte Berührung-Taste 2 Sekunden lang drücken	X3 Siri wecken Drimal auf die linke/rechte Berührung-Taste drücken	X5 Paarung löschen Fünfmal auf die linke/rechte Ohr klicken

X1: einmal klicken 2S: 2 Sekunden lang halten

Problembehandlung

① Kann verbunden werden, aber kein Ton:
Lange die rechte Ohrmuschel + Lautstärke drücken.

② Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden:
Reinigen Sie die Ladekontaktpunkte der Ohrhörer und des Ladeetuis.

③ Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden:
Setzen Sie die Ohrhörer zurück.

Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu senden.

Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeetuis regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

1. Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.

2. Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt.

3. Zerlegen Sie das Produkt nicht.

4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

5. Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen.

6. Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

Made in China
RoHS FC CE UK RECYCLE PS TELECOM

Français

Manuel d'instructions

Veuillez lire les instructions avant utilisation

Relier

1. Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement)

2. Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <T8> pour jumeler

Réinitialiser

Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

1. Supprimez les informations de couplage BT sur le téléphone.

2. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge pour charger.

3. Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes.

(Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

Operation

X1 Lecture / Pause Clic simple sur la touche tactile gauche/droite	X2 Changer la musique Appuyez brièvement deux fois sur la touche tactile gauche/droite	1S Ajuster le volume Appuyez longtemps sur la touche tactile gauche/droite pendant 1 seconde	2S Allumer / Éteindre Appuyez longtemps 2 secondes pour allumer / 5 secondes pour éteindre
X1 Répondre / raccrocher Appuyez longtemps sur la touche tactile gauche/droite pendant 2 secondes	2S Refuser Appuyez longtemps sur la touche tactile gauche/droite pendant 2 secondes	X3 Réveiller Siri Clic trois fois sur la touche tactile gauche/droite	X5 effacer l'appariement Cliquez cinq fois sur l'oreille gauche/droite

X1: cliquer une fois 2S: tenir pendant 2 secondes

Gestion des problèmes

① Peut être connecté mais il n'y a pas de son :
Appuyer longtemps sur l'oreille droite + volume.

② L'un des écouteurs ne peut pas être chargé :
Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et du boîtier de charge.

③ L'un des écouteurs ne peut pas être connecté :
Réinitialisez les écouteurs.

Si les écouteurs ne peuvent pas être chargés, veuillez activer la garantie et nous contacter pour envoyer un nouveau produit.

Veuillez nettoyer fréquemment les contacts de charge des écouteurs et de l'étui de charge pour éviter les échecs de charge.

Consignes de sécurité

1. Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit.

2. Évitez l'immersion de liquide dans le produit.

3. Ne démontez pas le produit.

4. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit.

5. Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages.

6. Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion.

Made in China
RoHS FC CE UK RECYCLE PS TELECOM

Italiano

Manuale di istruzioni

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso

Collegare

1. Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari)

2. Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su <T8> per l'associazione

Ripristina

Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

1. Eliminare le informazioni di associazione BT sul telefono.

2. Metti gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare.

3. Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi.

(Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)

operazione

X1 Riproduzione / Pausa Clic singolo sul tasto di tocco sinistro/destro	X2 Cambiare musica Premere brevemente due volte la chiave di tocco sinistro/destro	1S Regolare il volume Premere a lungo il tasto Premere a lungo per 2 secondi per accendere / 5 secondi per spegnere	2S Accendere / Spingere Premere a lungo il tasto Premere a lungo per 2 secondi per accendere / 5 secondi per spegnere
X1 Rispondere / Riaffacciare Premere brevemente una volta la chiave di tocco sinistro/destro per 2 secondi	2S Rifiutare Premere a lungo il tasto di tocco sinistro/destro per 2 secondi	X3 Riattivare Siri Premere tre volte il tasto di tocco sinistro/destro	X5 cancellare l'abbinamento Fare clic cinque volte sull'orecchio sinistro/destro

X1: fare clic una volta 2S: tenere per 2 secondi

Gestione dei problemi

① Può essere collegato ma non c'è suono:
Premere a lungo l'orecchio destro + volume.

② Uno degli auricolari non può essere caricato:
Pulisci i punti di contatto di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica.

③ Non è possibile collegare uno degli auricolari:
Ripristina gli auricolari.

Se non è possibile caricare gli auricolari, attiva la garanzia e contattaci per inviare un nuovo prodotto.

Si prega di pulire frequentemente i contatti di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica per evitare errori di ricarica.

Istruzioni di sicurezza

1. Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito.

2. Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto.

3. Non smontare il prodotto.

4. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detersivi per pulire il prodotto.

5. Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni.

6. Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.

Made in China
RoHS FC CE UK RECYCLE PS TELECOM

Español

Manual de instrucciones

Lea las instrucciones antes de usar

Conectar

1. Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)

2. Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en <T8> para emparejar

Reiniciar

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

1. Elimina la información de emparejamiento de BT del teléfono.

2. Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos.

3. Quite los auriculares y espere 20 segundos.

(Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

Operacion

X1 Reproducir / Pausa Clic único en la tecla táctil izquierda/derecha	X2 Cambiar la música Pulsar brevemente la tecla táctil izquierda/derecha dos veces	1S Ajustar el volumen Presionar largo tiempo o la tecla táctil izquierda/derecha durante 1seg. segundos para apagar/encender	2S Encender / Apagar Mantener presionado 2 segundos para encender / 5 segundos para apagar
X1 Atender / Colgar Pulsar brevemente la tecla táctil izquierda/derecha una vez	2S Rechazar / Rechazar Hacer triple clic en la tecla táctil izquierda/derecha durante 2 segundos	X3 Despertar a Siri Hacer triple clic en la tecla táctil izquierda/derecha	X5 eliminar el emparejamiento Hacer clic cinco veces en la oreja izquierda/derecha

X1: hacer clic una vez 2S: mantener durante 2 segundos

Manejo de problemas

① Se puede conectar pero no hay sonido:
Presionar largo tiempo la oreja derecha + volumen.

② Uno de los auriculares no se puede cargar:
Limpie los puntos de contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga.

③ No se puede conectar uno de los auriculares:
Reinicie los auriculares.

Si los auriculares no se pueden cargar, active la garantía y contáctenos para enviar un nuevo producto.

Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallas en la carga.

Las instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito.

2. Evite la inmersión de líquidos en el producto.

3. No desmonte el producto.

4. No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.

5. Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves.

6. No desheche al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.

Made in China
RoHS FC CE UK RECYCLE PS TELECOM

にほんご

使用説明書

使用前に説明書をお読みください

接続

1. イヤホンを取り出します (Earbudsの自動電源オン)

2. 携帯電話のBluetoothを開いた後、<T8> をクリックしてペアリングします

リセット

イヤホンに接続または機能の問題がある場合は、イヤホンリセットしてください

1. 電話のBTペアリング情報を削除します。

2. イヤホンを充電ケースに入れて充電します。

3. イヤホンを取り出し、20秒待ちます。

(上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してください)

操作

X1 再生 / 一時停止 左/右タッチキーを単一クリックする	X2 音楽を切り替える 左/右タッチキーを短く2回クリックする	1S 音量を調整する 左/右タッチキーを2秒間長押しして電源オン/オフを切り替える	2S 電源を入れる / 電源を切る 2秒間長押しして電源オン/オフを切り替える
X1 受け取る / 切る 左/右タッチキーを短く1回クリックする	2S 断る / 拒否する 左/右タッチキーを2秒間長押しする	X3 シリを呼び覚ます 左/右タッチキーを3回クリックする	X5 ペアリングをクリアする 左/右両耳を5秒間長押しする

X1: 1回クリックする 2S: 2秒間押し続ける

問題の処理

①接続できますが音が出ません:
右耳 + 音量を長押しする。

②イヤホンの1つは充電できません:
イヤホンと充電ケースの充電接点を掃除します。

③イヤホンの1つが接続できません:
イヤホンをリセットします。

イヤホンを充電できない場合は、保証を有効にして、新製品を送るために私達に連絡してください。

充電の失敗を防ぐために、イヤホンと充電ケースの充電接点を頻繁に清掃してください。

安全についての案内

1. 製品を極端に高温および低温の環境から遠ざけてください。バッテリーと回路が損傷します。

2. 製品への液体の浸漬を避けてください。

3. 製品を分解しないでください。

4. 製品の洗浄に濃縮化学製品または洗剤を使用しないでください。

5. 5V/1A電源のみを使用してください。電源電圧の接続が高すぎると、重大な損傷を引き起こす可能性があります。

6. 爆発の危険を避けるために、製品をランダムに廃棄したり、火や高温の近くに置いたりしないでください。

Made in China
RoHS FC CE UK RECYCLE PS TELECOM