





music . anywhere . everywhere

headpods PRO



front



BACK

FCC STATEMENT

FCCID: 2AFAX-HEADPODSPRO

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC separate paper



music . anywhere . everywhere

headpods



BOOMPODS®

?

www.boompods.com



CE FC RoHS

iPod, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc registered in the US and other countries. Android is a registered trademark of Google Inc., registered in the US and other countries. BOOMPODS is a trademark of BOOMPODS LTD, 67-68 Hatton Garden, London EC1N 8UY UK. This product is covered by international patents. BOOMPODS ©2020 All Rights. Made in China.

<p>Boompods Cares!</p> <p>Safety Information</p> <p>Prolonged use of headphones at high volume above 85 decibels may cause permanent hearing loss. We strongly advise you to start listening with the volume control of your music player set to a low level and gradually increase the volume to a comfortable listening level. The higher the volume, the more you risk damaging your hearing quickly.</p> <p>For your safety we also recommend do not use headphones if they would prevent you from hearing warning sounds and in situations that require your full attention, such as operating machinery, driving a car, motorcycle or bicycle but also as a pedestrian when crossing the street etc.</p> <p>This item is not a toy and children should use at a lower volume and be monitored by a responsible adult!</p> <p>The symbol indicates that this product and/or battery should not be disposed of with household waste. At the end of its life please dispose of this product and/or its battery in accordance with local guidelines and environmental laws.</p> <p>Battery Disposal. Do not dispose in unsorted waste but take it to your local recycling centre or collection facility.</p> <p>Battery Caution. Take Care! Do not disassemble, burn, pierce, crush or bend your battery. Do not expose to temperatures above 50°C/122°F. Do not immerse in water or excessive moisture for prolonged periods of time.</p>	<p>GB</p> <p>Boompods tager ansvar alvorligt!</p> <p>Sikkerhedsinformation</p> <p>Langravig brug af øretelefoner på en høj lydstyrke over 85 decibel kan forårsage uoprettelig hørelidt. Vi anbefaler dig på det kraftige, at du starter på en lav lydstyrke på din musikspiller og gradvis skræver op for lydstyrken til et behageligt lytte niveau. Jo højere lydstyrken er, desto mere risikerer du af skade din hørelidt hurtigt.</p> <p>Af hensyn til din sikkerhed anbefaler vi også, at du ikke bruker hovedtelefoner, hvis de forhindrer dig i at høre advarselslyde og i situationer, der kræver den fulde opmærksomhed, fx ved betjening af maskiner, i bilen, på motorcykler eller cyklen, men også som fodgænger, når du går over gaden og lignende tilfælde.</p> <p>Dette produkt er ikke et legetøj, og børn skal bruge produktet på en lav lydstyrke og holdes under opsyn af en ansvarlig voksen!</p> <p></p> <p>Symbolet angiver, at dette produkt og/eller batteri ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Nur produktet er bragt op skal det og/eller deres batteri bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer og miljølovgivning.</p> <p>Bortskaffelse af batterier. Må ikke bortskaffes med usorteret affald. Produktet skal bortskaffes på en separat station for batterier og operatører anbefalet. Advarsel vedrørende batterier. Vær opmærksom på, at batterier ikke må bortskaffes i brændstof, vand eller bøjes. Batteriet må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Batteriet må ikke dippes i vand eller være i omgivelser med høj luftfugtighed i længere tid.</p>
<p>Hinweise zu den Boompods!</p> <p>Sicherheitshinweise</p> <p>Die Benutzung von Ohrhörern über einen längeren Zeitraum bei einer Lautstärke von 85 dB und darüber kann zu einem bleibenden Hörschaden führen. Wir empfehlen dir dazu, ihren Musik-Player zu Beginn auf eine niedrige Lautstärke zu stellen und die Lautstärke allmählich auf einen angenehmen Hörgenuss zu erhöhen. Je höher die Lautstärke, umso größer ist die Gefahr, dass Sie Ihr Gehör schnell schädigen.</p> <p>Zur Ihrer Sicherheit empfehlen wir außerdem, keine Kopfhörer zu benutzen, wenn diese verhindern könnten, dass Sie Warnsignale hören, und in Situationen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern; wie zum Beispiel bei der Bedienung einer Maschine, beim Fahren eines Autos, Motorrades oder Fahrrades und auch als Fußgänger überqueren der Straße usw.</p> <p>Dieses Produkt ist kein Spielzeug und Kinder sollten es auf einer niedrigen Lautstärke und unter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen benutzen.</p> <p>Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die Batterie nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Produkt und/oder die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und Umweltgesetzen.</p> <p>Entsorgung von Batterien. Entsorgen Sie Batterien nicht über den unsortierten Müll, sondern bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle vor Ort. Wahrnehmungsschutz für Batterien. Seien Sie vorsichtig! Zeigen, verbrennen, durchstechen, zerbrechen, oder zerlegen Sie keine Batterien. Bitte halten Sie die Batterie nicht in Wasser und setzen Sie sie nicht über längere Zeit übermäßiger Feuchtigkeit aus.</p>	<p>DE</p> <p>H Boompods voiádzat!</p> <p>Πληροφορίες ασφαλείας</p> <p>Παρατελέμενη χρήση των ακουστικών σαν υψηλή ένταση πάνω από 85 νεφελώμενη μπορεί να προκαλέσει ανενόχλητη απάλω της ακοής. Συνήθουμε όπως φωτιστούμε πάντα για την ασφάλεια της ρυθμίσης του έγχειρης εντάσεως των συσκευών. Επομένως, θα συνηθίζουμε να ξεκινάμε με μια χαμηλή ένταση και να αυξάνουμε σταδιακά την ένταση μέχρι να βρούμε στην ακοή την απόλυτη ασφάλεια. Όσο το μέγαντα είναι η ένταση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος πρόληψης ζημιώς στην ακοή.</p> <p>Για την ασφάλεια σας απαιτούμες επίσης να μην χρησιμοποιήσετε ακουστικά ή ακόμη περισσότερα στα παιδιά σας προσβατόμενας και σας καταστέψεται εξαιρετική προσοχή όπως τα κεραυνούματα, στην οδηγία αυτοκινήσεων ποτούσιας ή πάνω στην αυτοκινητόδρομο. Το παρόν είδος δεν είναι παιχνίδι και τα παιδιά πρέπει να το χρησιμοποιούν με χαμηλή ένταση και να παρακαλεύονται από έναν υπέρβολο εντύπων.</p> <p>Το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν απορρίφεται και την πατητήρια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα για απορρίφηση προϊόντων ή πατητήρων. Το πάτητηρι της διάρκειας ζήτης του πατητήρα πρέπει να απορρίφεται το προϊόν ή/και την πατητήρια με τις σημαντικές καυστηρότητές της πριν πάρει την πατητήρια νομοθεσία.</p> <p>Απόρριψη της μπαταρίας. Μην απορρίψετε σε μη ταχυδρόμησα απορρίφηση αλλά κατα πάτητηρα στο ποτικό κέντρο ανακύκλωσης ή στην εγκατάσταση συλλογής ανάμεσα των ίδιων.</p> <p>Προληπτική μέτρα για τις μπαταρίες. Προσοχή! Μην απαντουριούστε κατά, τραπέζη, συνθήκες ή λανγάνια την μπαταρία σας. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασία πάνω σε 50°C/122°F. Μη βρεθείτε σε ψύκτη μη μην εκθέτετε σε υπέρβολη υγρασία για περισσότερα χρονικά περίοδα.</p>
<p>¡Boompods se preocupa!</p> <p>Información sobre seguridad</p> <p>El uso prolongado de los auriculares a un volumen alto por encima de los 85 decibelios puede causar una pérdida auditiva irreparable. Le recomendamos encarecidamente que empiece a escuchar con el control de volumen de su reproductor de música ajustado a un nivel bajo y aumente gradualmente el volumen a un nivel de audición comodidad. Cuanto más sea el volumen, más grande será el riesgo de que su audición se dañe rápidamente.</p> <p>Para su seguridad, no utilice los auriculares que impiden que escuche advertencias de advertencia en situaciones que requieren toda su atención, tales como, al operar maquinaria, conducir un automóvil, motocicleta o bicicleta, pero también cuando camina a la hora de cruzar calles, etc.</p> <p>Este producto no es un juguete y los niños deben utilizarlo a un nivel inferior de volumen y bajo la vigilancia de un adulto.</p> <p>Este símbolo indica que este producto y/o la pila no deben desecharse junto con la basura doméstica. Al final de su vida útil, deseche el producto y/o su pila de acuerdo con la normativa local y según indican las leyes sobre el medioambiente.</p> <p>Desecho de la pila. No deseche las pilas junto con la basura sin clasificar. Lívelas a su centro local de reciclaje o recicle.</p> <p>Precauciones con las pilas. ¡Cuidado! No desarme, quemre, perforre, aplaste o doble las pilas. No las exponga a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No las sumerja en agua ni las exponga a una humedad excesiva durante períodos de tiempo.</p>	<p>ES</p> <p>Boompods prend soin de vous !</p> <p>Information sur la sécurité</p> <p>L'utilisation prolongée d'écouteurs à un volume élevé supérieur à 85 décibels peut entraîner une perte auditive irréversible. Nous vous conseillons vivement de commencer à écouter avec le contrôle du volume de votre lecteur de musique réglé à un niveau bas et d'augmenter progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable. Plus le volume est élevé, plus vous risquez d'endommager rapidement votre audition.</p> <p>Pour votre sécurité, nous vous recommandons également de ne pas utiliser les écouteurs si vous empêchez d'entendre les bruits d'alerte et dans les situations qui nécessitent toute votre attention, telles que l'utilisation de machines, la conduite d'une voiture, d'un moto ou d'un vélo, mais aussi comme piéton lors de la traversée d'une rue, etc.</p> <p>Cet article n'est pas un jouet et les enfants doivent l'utiliser à un bas volume et être surveillé par un adulte responsable !</p> <p>Le symbole indique que ce produit et / ou ces piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. A la fin de sa vie, veuillez mettre au rebut ce produit et / ou ses piles conformément aux directives locales et aux lois environnementales.</p> <p>Élimination des piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets non triés, mais apportez-les à votre centre de recyclage ou à votre centre de collecte. Précautions avec les piles. Prenez garde ! Ne démontez pas, ne brûlez pas, ne percez pas, n'écrasez pas et ne pliez pas les piles. Ne les exposez pas à des températures supérieures à 50°C / 122°F. Ne les immersez pas dans l'eau et ne les exposez pas à une humidité excessive pendant des périodes prolongées.</p>
<p>Boompods ci tiene!</p> <p>Avvertenze di sicurezza</p> <p>Luci prolungata delle cuffie a un volume superiore a 85 decibel comporta il rischio di perdita dell'udito. Ti raccomandiamo di iniziare l'ascolto impostando il volume del tuo lettore audio a un livello basso, e di aumentarlo gradualmente fino a un livello confortevole. Maggiore è il volume, maggiore è il rischio di danni all'udito.</p> <p>Per motivi di sicurezza, ti riccomandiamo inoltre di non usare le cuffie se ti impediscono di udire segnali di avvertimento o in situazioni che richiedono tutta la tua attenzione, come ad esempio durante l'uso di macchinari, automobile, motocicletta o bicicletta, o anche da pedone quando attraversi la strada, ecc.</p> <p>Questo prodotto non è un giocattolo, e i bambini devono usarlo a basso volume e sorvegliati da un adulto responsabile.</p> <p>Questo simbolo indica che questo prodotto e/o la batteria non devono essere smarriti insieme al resto della casa. Al termine della loro vita utile, smarrite il prodotto e/o la batteria conformemente alle leggi locali e alle normative ambientali.</p> <p>Smaltimento della batteria. Non smaltire insieme ai rifiuti indifferenziati ma portarla presso un centro di riciclaggio o un punto di raccolta.</p> <p>Avvertenze relative alla batteria. Prestare attenzione. Non disassemblare, bruciare, forare, schiacciare o piegare la batteria. Non esporla a temperature superiori a 50°C / 122°F. Non la sommergi in acqua né non esponila a umidità eccessiva per lunghi periodi.</p>	<p>IT</p> <p>Boompodsからのお願い!</p> <p>安全に関する情報</p> <p>イヤホンを85デシベル以上の音量で長時間使用すると、修復不能な能力障害を起こすことがあります。聞き始めは音楽プレーヤー装置の音量コントロールを低いレベルにし、次第に音量を徐々に高めながら音量によって増やすよう助言します。音量が大きくなるほど、お客様の脳が損傷する危険性が高くなります。</p> <p>また、お客様の安全のため、警笛を聞くのが防げられる場合、機械の操作、自動車・オートバイ・自転車の運転、さらには歩行者として道幅を渡るときのような、万全な注意力が必要とする状況では、ヘッドセットを使用しないことをお勧めします。</p> <p>本品はおもちゃではないため、お子様は低目立音量で、保護者の方に見守られた上でお使いください！</p> <p></p> <p>この記号は、本製品および／またはバッテリーを家庭廃棄物として処分すべきではないことを示しています。本製品および／またはバッテリーの寿命が来た場合、地元自治体の方でライドアンドリサイクルにて処理してください。</p> <p>バッテリーの廃棄。未分別のまま廃棄するよりも、地元のリサイクルセンターなどは回収場所を持ってつくってください。また、お気を付けて下さい！バッテリーを分解、溶解、穴開け、破裂、または曲げたりしないでください。50°C / 122°F以上の温度にさらさないでください。また、過度の湿気にはさらさないでください。</p>
<p>Boompods zorgt!</p> <p>Veiligheidsinformatie</p> <p>Langdurig gebruik van oortelefoons met een hoog volume van meer dan 85 decibel kan onherstelbare gehoorverlies veroorzaken. We raden aan om met de volumeregeling van uw muziekspeler om een laag niveau te beginnen met luisteren en geleidelijk het volume te verhogen tot een comfortabel niveau. Hoe hoger het volume, hoe groter de kans dat u uw gehoor snel beschadigt.</p> <p>Voor uw veiligheid raden wij u ook aan, hoofdtelefoons niet te gebruiken als u hierdoor waarschuwingssignalen niet kunt waarnemen of in gevallen niet in situaties die uw volledige aandacht vergen, zoals bijvoorbeeld tijdens het bedienen van machines, het besturen van een auto, motor of fiets maar ook als voetganger die over de straat overstapt etc.</p> <p>Dit artikel is geen speelgoed en kinderen moeten met een lager volume luisteren en dit dient in de gaten te worden gehouden door een verantwoordelijke volwassene!</p> <p>Het symbool geeft aan dat dit product en/of de batterij niet via het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Voor dit product en/of de batterij kan het einde van zijn levensduur en in overeenstemming met de lokale richtlijnen en milieulegaven.</p> <p>Smaltingen van de batterij. Non smaltinge insieme ai rifiuti indifferenziati ma portarla presso un centro di riciclaggio o un punto di raccolta.</p> <p>Avvertenze relative alla batteria. Prestare attenzione. Non disassemblare, bruciare, forare, schiacciare o piegare la batteria. Non esporla a temperature superiori a 50°C / 122°F. Non la sommergi in acqua né non esponila a umidità eccessiva per lunghi periodi.</p>	<p>JP</p> <p>Boompodsからのお願い!</p> <p>安全に関する情報</p> <p>イヤホンを85デシベル以上の音量で長時間使用すると、修復不能な能力障害を起こすことがあります。聞き始めは音楽プレーヤー装置の音量コントロールを低いレベルにし、次第に音量を徐々に高めながら音量によって増やすよう助言します。音量が大きくなるほど、お客様の脳が損傷する危険性が高くなります。</p> <p>また、お客様の安全のため、警笛を聞くのが防げられる場合、機械の操作、自動車・オートバイ・自転車の運転、さらには歩行者として道幅を渡るときのような、万全な注意力が必要とする状況では、ヘッドセットを使用しないことをお勧めします。</p> <p>本品はおもちゃではないため、お子様は低目立音量で、保護者の方に見守られた上でお使いください！</p> <p></p> <p>この記号は、本製品および／またはバッテリーを家庭廃棄物として処分すべきではないことを示しています。本製品および／またはバッテリーの寿命が来た場合、地元自治体の方でライドアンドリサイクルにて処理してください。</p> <p>バッテリーの廃棄。未分別のまま廃棄するよりも、地元のリサイクルセンターなどは回収場所を持ってつくってください。また、お気を付けて下さい！バッテリーを分解、溶解、穴開け、破裂、または曲げたりしないでください。50°C / 122°F以上の温度にさらさないでください。また、過度の湿気にはさらさないでください。</p>
<p>Boompods zorgt!</p> <p>Informatie over de veiligheid</p> <p>Langdurig gebruik van oortelefoons met een hoog volume van meer dan 85 decibel kan onherstelbare gehoorverlies veroorzaken. We raden aan om met de volumeregeling van uw muziekspeler om een laag niveau te beginnen met luisteren en geleidelijk het volume te verhogen tot een comfortabel niveau. Hoe hoger het volume, hoe groter de kans dat u uw gehoor snel beschadigt.</p> <p>Voor uw veiligheid raden wij u ook aan, hoofdtelefoons niet te gebruiken als u hierdoor waarschuwingssignalen niet kunt waarnemen of in gevallen niet in situaties die uw volledige aandacht vergen, zoals bijvoorbeeld tijdens het bedienen van machines, het besturen van een auto, motor of fiets maar ook als voetganger die over de straat overstapt etc.</p> <p>Dit artikel is geen speelgoed en kinderen moeten met een lager volume luisteren en dit dient in de gaten te worden gehouden door een verantwoordelijke volwassene!</p> <p>Het symbool geeft aan dat dit product en/of de batterij niet via het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Voor dit product en/of de batterij kan het einde van zijn levensduur en in overeenstemming met de lokale richtlijnen en milieulegaven.</p> <p>Smaltingen van de batterij. Non smaltinge insieme ai rifiuti indifferenziati ma portarla presso un centro di riciclaggio o un punto di raccolta.</p> <p>Avvertenze relative alla batteria. Prestare attenzione. Non disassemblare, bruciare, forare, schiacciare o piegare la batteria. Non esporla a temperature superiori a 50°C / 122°F. Non la sommergi in acqua né non esponila a umidità eccessiva per lunghi periodi.</p>	<p>KO</p> <p>Boompods은 고객을 생각합니다!</p> <p>안전에 관한 정보</p> <p>이 액세서리의 큰 소리로 이어폰을 장시간 사용하면 청력 손상을 초래할 수 있습니다. 특히 플레이어의 이어폰은 청각을 보호하는 데 있어 청력 손상을 예방하는데 중요합니다. 이를 통해 청각을 더 뛰어나게 할 수 있습니다.</p> <p>또한 안전을 위해 배터리를 사용할 때는 차운도비 또는 차전기 주변과 같이 주위가 필요로 하는 상황에서는 헤드폰을 사용하지 않는 편이 좋습니다. 키나 금속을 건드리면 배터리 손상이 될 것입니다.</p> <p>이 제품은 장난감이 아닙니다. 아이들은 소리를 더 크게 하여 사용해야 하며 책임질 수 있는 어른이 절대 지켜야 합니다.</p> <p></p> <p>이 표시는 제품 및/또는 배터리를 가정용 쓰레기와 함께 버리면 안 된다는 것을 의미합니다. 일부 다른 종류의 배터리는 배터리의 현지 규정 및 환경법을 준수하여 폐기해야 합니다.</p> <p>배터리 폐기: 일반 쓰레기와 함께 버리지 마시고 재활용 센터에 막기거나 분리 수거함에 넣어주세요.</p> <p>배터리 경고: 주의! 배터리 부문, 배터리 분해, 연소, 칼등, 불꽃, 금화 금지. 50°C / 122°F 이상의 온도 및 고온 습기 환경에서 노출하거나 물에 담그거나 마세요.</p>
<p>Boompods zadba!</p> <p>Informació d'accerçatzea bezpečnosti</p> <p>Przedłużone używanie słuchawek z poziomem głośności powyżej 85 decybeli może spowodować nieodwracalne utratę słuchu. Zalecamy rozpoczęcie słuchania z poziomem głośności odwracalnej na najniższym poziomie i stopniowo zwiększenie głośności do wygodnego poziomu słuchania. Im wyższy poziom głośności, tym większe ryzyko szybkiego uszkodzenia słuchu.</p> <p>Dla Twojego bezpieczeństwa zalecamy również nie uleganie słuchawkom, kiedy jesteś przedszkodzony Ci w usłyszeniu dźwięków ostrzegawczych w sytuacjach, w których wymagana jest Twoja całkowita uwagę, np. obstrukcja maszyn, prowadzenie samochodu, motocykla lub roweru oraz przechodzenie przez ulice, itp.</p> <p>Jednostka ta jest zatwierdzona i dzięki powyższej jej używaniu na najniższym poziomie głośności pod nadzorem osoby dorosłej!</p> <p>Ten symbol oznacza, że produkt i/lub bateria nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Na zakrzywionym skrócie słuchawki znajdują się zaznaczenia oznaczające, że produkt i/lub jego bateria znajdują się w miejscowych zasadach i przepisach ochrony środowiska.</p> <p>Wyizuwanie baterii. Nie wyrzucaj baterii z nieposortowanymi odpadami lecz zanies ją do miejscowego punktu utylizacji lub śmieci. Ostrzeżenia dotyczące baterii. Zachowaj ostrożność! Nie demontaż, palisz, przekrój, rozgniazdź lub zgniazdź baterię. Nie narażaj baterii na działanie temperatury powyżej 50°C/122°F. Nie zanurzaj w wodzie ani nie narażaj na przedłużoną okresy nadmiernie wilgoć.</p>	<p>PL</p> <p>A Boompods preocupa-se!</p> <p>Informação de segurança</p> <p>A utilização prolongada de auscultadores com o volume elevado acima dos 85 decibéis pode dar-lhe a丧失 auditiva irreparável. Aconselhamos fortemente a escutar com o controlo do volume do seu leitor de música definido para um nível baixo e aumentando gradualmente o volume para um nível de escuta confortável. Quanto mais alto estiver o volume, maior é o risco de suas perdas auditivas.</p> <p>Para sua segurança, também recomendamos que não use auscultadores se estes evitarem que escute sons de círculo e em situações que necessitem de toda a sua atenção, como operar máquinas, conduzir um automóvel, moto ou bicicleta, mas também quando estiver a atravessar uma rua a pé, etc.</p> <p>Este artigo não é um brinquedo e as crianças deverão usar-lo com o volume baixo, e têm de ser supervisionadas por um adulto responsável!</p> <p>Este símbolo indica que este produto e/o a bateria não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. No final do seu tempo de vida, elimine o produto e/o a bateria de acordo com as normas locais e/ou ambientais.</p> <p>Eliminação da bateria: Não eliminate a bateria juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-a no seu centro de reciclagem ou instalações de recolha. Cuide-a e tenha a bateria limpa. Não incendeie-a, exploda-a, perfura-a, esmague-a ou dñe-a a sua bateria. Não a exponha a temperaturas acima de 50 °C. Não a coloque dentro de água ou num local com humidade excessiva durante um longo período de tempo.</p>
<p>Boompods предупрежда!</p> <p>Инструкции по технике безопасности</p> <p>Длительное использование наушников на высокой громкости (выше 85 дБ) может привести к безвозвратной потере слуха. Мы настоятельно рекомендуем перед началом прослушивания установить регулятор громкости производителя на наименьший уровень и постепенно увеличивать громкость до комфортного уровня. Чем выше громкость, тем больше риск повреждения слуха.</p> <p>В целях безопасности мы также рекомендуем не использовать наушники, если они могут помешать услышать предупреждающие звуки, и в ситуациях, которые требуют полного внимания, таких как управление оборудованием, вождение автомобилей, мотоциклов или велосипедов, а также при переходе улицы в качестве пешехода.</p> <p>Это изделие не является игрушкой, и дети должны использовать его на низком уровне громкости и под присмотром ответственного взрослого!</p> <p>Данный символ означает, что это изделие и / или аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы слушаки должны быть изменины в соответствии с местными нормативными и правовыми актами о защите окружающей среды.</p> <p>Предупреждение о опасности аккумуляторов. Будьте осторожны! Не разжимайте, не склоняйте, не покрывайте, не раздавливайте и не сбрасывайте аккумулятор. Не подвергайте его воздействию температур выше 50°C. Никогда не погружайте его в воду или подвергайте ему воздействию чрезмерной влажности в течение длительного периода времени.</p>	<p>PT</p> <p>Boompods skötselråd!</p> <p>Säkerhetsinformation</p> <p>Långvarig användning av hörlurar med hög lydstyrka (över 85 decibel) kan orsaka permanent hörselstörning. Det rekommenderas starkt att du låter lyssna med volymkontrollen på din musikspelare på en låg volym och sedan gradvis öka lyssningsvolymen till den bekräftade justinivån. Ju högre volym, desto större risk för att skada din hörelidhet.</p> <p>Av säkerhetsråd ska rekommenderas det inte heller att använda hörlurar om de förhindrar dig att höra varningsläjud eller i situationer där kräver den fulla uppmärksamheten, t.ex. vid hantering av maskiner, köring av bil, motorcykel eller cykel, också om du är gående över gatan och liknande.</p> <p>Av batterikassering! Kassera inte dess produkt eftersom det är ett lämpligt objekt. Batteriniring. Var försiktig här! Batteriet inte belägg för temperaturer över 50 °C. Söndr inte med batteriet i vatten och låt inte det för kraftig fukt under lång tid färdigslagna.</p> <p>Batterikassering!</p> <p>Denna symbol indikerar att denna produkt och/eller batteriet inte får kasseras som hushållsavfall. I stället av dess lämpliga, kassera den som produkt och/eller dess batteri i enlighet med lokala föreskrifter och miljölagar.</p> <p>Batterikassering!</p> <p>Kassera inte dess produkt eftersom det är ett lämpligt objekt. Batteriniring. Var försiktig här! Batteriet inte belägg för temperaturer över 50 °C. Söndr inte med batteriet i vatten och låt inte det för kraftig fukt under lång tid färdigslagna.</p>
<p>Предупреждения относительно наушников Boompods</p> <p>Инструкции по технике безопасности</p> <p>Длительное использование наушников на высокой громкости (выше 85 дБ) может привести к безвозвратной потере слуха. Мы настоятельно рекомендуем перед началом прослушивания установить регулятор громкости производителя на наименьший уровень и постепенно увеличивать громкость до комфортного уровня. Чем выше громкость, тем больше риск повреждения слуха.</p> <p>В целях безопасности мы также рекомендуем не использовать наушники, если они могут помешать услышать предупреждающие звуки, и в ситуациях, которые требуют полного внимания, таких как управление оборудованием, вождение автомобилей, мотоциклов или велосипедов, а также при переходе улицы в качестве пешехода.</p> <p>Это изделие не является игрушкой, и дети должны использовать его на низком уровне громкости и под присмотром ответственного взрослого!</p> <p>Данный символ означает, что это изделие и / или аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы слушаки должны быть изменины в соответствии с местными нормативными и правовыми актами о защите окружающей среды.</p> <p>Предупреждение о опасности аккумуляторов. Будьте осторожны! Не разжимайте, не склоняйте, не покрывайте, не раздавливайте и не сбрасывайте аккумулятор. Не подвергайте его воздействию температур выше 50°C. Никогда не погружайте его в воду или подвергайте ему воздействию чрезмерной влажности в течение длительного периода времени.</p>	<p>SV</p> <p>Boompods skötselråd!</p> <p>Säkerhetsinformation</p> <p>Långvarig bruk av hörlurar med hög lydstyrka över 85 decibel kan förårsaka orsaklig hörstörning. Vi rekommenderar starkt att du låter lyssna med volymkontrollen på din musikspelare på en låg volym och sedan gradvis öka hörlurarnas genomsnittslyd till den bekräftade justinivån. Ju högre volym, desto större risk för att skada din hörelidhet.</p> <p>Av säkerhetsskäl ska rekommenderas det inte heller att använda hörlurar om de förhindrar dig att höra varningsläjud eller i situationer där kräver den fulla uppmärksamheten, t.ex. vid hantering av maskiner, köring av bil, motorcykel eller cykel, också om du är gående över gatan och liknande.</p> <p>Av batterikassering!</p> <p>Denna symbol indikerar att detta produkt och/eller batteri inte får kasseras som hushållsavfall. Istället av dess lämpliga, kassera den som produkt och/eller dess batteri i enlighet med lokala föreskrifter och miljölagar.</p> <p>Batterikassering!</p> <p>Kassera inte dess produkt eftersom det är ett lämpligt objekt. Batteriniring. Var försiktig här! Batteriet inte belägg för temperaturer över 50 °C. Söndr inte med batteriet i vatten och låt inte det för kraftig fukt under lång tid färdigslagna.</p>