


Prüfbericht - Nr.: 14032333 002 Test Report No.:

Seite 6 von 12 Page 6 of 12

User manual





 Prüfbericht - Nr.:
 14032333 002
 Seite 7 von 12

 Test Report No.:
 Page 7 of 12


















12/2013 - 1




Prüfbericht - Nr.: Test Report No.:

14032333 002

Seite 8 von 12 Page 8 of 12















Sicherheitsbestimmungen · Safety instructions · Consignes de sécurité Disposiciones de seguridad · Norme di sicurezza · Veiligheidsbepalingen Prescrições de segurança · Säkerhetsbestämmelser · Turvallisuusohjeet Zasady bezpieczeństwa · Biztonsági rendelkezések · Varnostna določila Bezpečnostní předpisy · Sikkerhetsbestemmelser · Sikkerhedsbestemmelser Διατάξεις ασφαλείας · 安全准则 · 安全規定 · 안전수칙 · أنظمة السلامة Еmniyet kaideleri · Правила техники безопасности































Prüfbericht - Nr.:

Test Report No.:

14032333 002

Seite 9 von 12 Page 9 of 12

Sehr geehrter Kunde

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Carrera RC-Modellautos, das nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt wurde. Da wir stets um Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte bemüht sind, behalten wir uns eine Änderung in technischer Hinsicht und in Bezug auf Ausstattung, Materialien und Design jederzeit und ohne Ankûndigung vor. Aus geringfügigen Abweichungen des Ihnen vorliegenden Produkts gegenüber Daten und Abbildungen dieser Anleitung können daher keinerlei Ansprüche abge-leitet werden. Diese Bedienungs- und Montageanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der enthaltenen Sicherheitsanweisungen erlischt der Garantie anspruch. Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachlesen und für die eventuelle Weitergabe des Modells an Dritte auf.

Garantiebedingungen

Bei den Carrera-Produkten handelt es sich um technisch hochwertige Spielzeuge, die sorgfältig behandelt werden sollten. Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung. Alle Teile werden einer sorgfältigen Prüfung unterzogen (technische Änderungen und Modelländerungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, sind vorbehalten).

Sollten dennoch Fehler auftreten, wird eine Garantie im Rahmen der nachstehenden Garantie-Bedingung gewährt: Die Garantie umfasst nachweisliche Material- oder Fabrikationsfehler, die zum Zeitpunkt des Kaufes des Carrera-Produkts vorhanden waren. Die Garantiefrist beträgt vom Verkaufsdatum an gerechnet 24 Monate. Ausgeschlossen ist der Garantieanspruch auf Verschleißteile (wie z.B. Carrera RC Akkus, Antennen, Reifen, Getriebeteile etc.), Schäden durch unsachgemäße Behandlung/Nutzung oder bei Fremdeingriffen. Die Reparatur darf nur durch die Firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH oder ein von dieser autorisiertes Unternehmen ausgeführt werden. Im Rahmen dieser Garantie wird nach Wahl der Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH das Carrera-Produkt als Ganzes oder nu die defekten Teile ausgetauscht oder gleichwertiger Ersatz gewährt. Von der Garantie ausgeschlossen sind Transport-, Verpackungs- und Fahrtkosten sowie vom Käufer zu vertretende Schäden. Diese sind vom Käufer zu tragen. Die Ga-rantieansprüche können ausschließlich vom Ersterwerber des Carrera-Produkts in Anspruch genommen werden.

Anspruch auf die Garantieleistung besteht nur dann.

- die ordnungsgemäß ausgefüllte Karte zusammen mit dem defekten Carrera-Produkt, der Kaufquittung/der Rech-nung/dem Kassenzettel eingesandt wird.
- keine eigenmächtigen Änderungen an der Garantiekarte vorgenommen wurden.
- das Spielzeug gemäß der Bedienungsanleitung behandelt und bestimmungs-gemäß genutzt wurde
- die Schäden/Fehlfunktionen nicht auf h\u00f6here Gewalt oder betriebsbedingten Verschleiß zurückzuführen sind. Garantiekarten können nicht ersetzt werden.

Hirwels für EU-Staaten: Es wird auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers hingewiesen, dass nämlich diese Gewährleistungspflicht durch gegenständliche Garantie nicht eingeschränkt wird.

Bitte senden Sie die vollständig ausgefüllte Garantiekarte, die Ware und die Kaufquittung frei Haus an folgende Adressen (die Versendung erfolgt auf Risiko des Käufers):

Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH Chiemseestraße 200 • D-83278 Traunstein

Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH Handelszentrum 6 • A-5101 Bergheim

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, dass sich dieses Modell einschließlich Controller in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien: EG Richtlinien 2009/48 und 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit und den anderer relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Die Original-Konformitätserklärung kann unter carrera-rc.com angefordert werde



C € 0197 Ф

Warnhinweise!



ACHTUNG! Dieses Spielzeug ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, wegen ver-schluckbarer Kleinteile.

ACHTUNG! Funktionsbedingte Klemmgefahr! Entfernen Sie alle Verpackungsmateriallen und Befestigungsdrähte, bevor Sie dieses Spielzeug dem Kind übergeben. Für Informationen und etwalge Fragen, bewahren Sie bitte Verpackung und Adresse auf.



Das nier augenitues synnos co.
durchgestrichenen Mülltonnen soll
Sie darauf hirweisen, dass leere Das hier abgebildete Symbol der Po Li lo Sie darauf hinweisen, dass leere Batterien, Akkumulatoren, Knopf-zellen, Akkupacks, Gerätebatterien, elektrische Altgeräte

etc. nicht in den Hausmüll gehören, da sie der Umwelt und Gesundheit schaden. Helfen Sie bitte mit, Umwelt und Gesundheit zu erhalten und sprechen Sie auch mit Ihren Kindern über die ordentliche Entsorgung gebrauchter Batterien und elektrischer Altgeräte. Batterien und elektrische Altgeräte sollen bei den bekannten Sammelstellen abgegeben werden. So werden sie ordnungsgemäßem Recycling

Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Leere Bat-terien aus dem Spielzeug herausnehmen. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Akkus dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug nehmen. Anschluss-klemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen

Bei regelmäßigem Gebrauch des Ladegeräts, muss dieses am Kabel, Anschluss, Abdeckungen und anderen Teilen kontrolliert werden. Im Schadensfall darf das Ladegerät erst nach einer Reparatur wieder in Betrieb genommen werden.

Sicherheitsbestimmungen



Ein Carrera RC-Fahrzeug ist ein ferngesteuertes, mit speziellen Fahrakkus betriebenes Modellauto Es dürfen nur die original Carrera RC Li-Ion-Akkus verwendet werden.

Entfernen Sie den Akku aus dem Fahrzeug bevor Sie diesen aufladen.



Das Carrera RC-Fahrzeug ist ausschließlich für Hobbyzwecke ausgelegt und darf nur auf dafür vorgesehenen Bahnen und Plätzen gefahren wer-den. ACHTUNG! Verwenden Sie das Carrera RC-Fahrzeug nicht im Straßenverkehr.



Fahren Sie auch nicht unter Hochspannungsleitungen oder Funkmasten oder bei Gewitter! Atmosphärische Störungen können zu einer Funktionsstörung führen. Bitte warten Sie bei gro-Ben Temperaturunterschieden zwischen Lagerraum und Fahrplatz bis sich das Fahrzeug akklimatisiert hat, um die Bildung von Kondenswasser und daraus resultierende Funktionsstörungen zu vermeiden.



Fahren Sie mit diesem Produkt niemals auf Grasflächen. Sich fest wickelndes Gras kann die Achsendrehung behindern und den Motor erhitzen. Mit einem Carrera RC- Fahrzeug dürfen keine Güter, Personen oder Tiere transportiert werden.



Fahren Sie mit dem Carrera RC- Fahrzeug niemals bei Regen oder Schnee im Freien. Das Fahrzeug darf nicht durch Wasser, Pfützen oder Schnee fahren und muss im trockenen gelagert werden.



Benutzen Sie das Fahrzeug niemals in der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen, damit das Carrera RC-Fahrzeug nicht ins Wasser fällt. Vermeiden Sie das Fahren auf Strecken, die ausschließlich aus Sand bestehen.

Setzen Sie das Carrera RC-Fahrzeug keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Um Überhitzungen der Elektronik im Fahrzeug zu vermeiden, müssen bei einer Temperatur vor über 35°C regelmäßig kurze Ruhepausen einge

Setzen Sie das Carrera RC-Fahrzeug niemals permanenten Lastwechsel, d.h. ständigem Vorund Zurückfahren, aus.

Stellen Sie das Fahrzeug immer von Hand auf dem Boden ab. Werfen Sie das Fahrzeug niemals aus dem Stand auf den Boden.

Vermeiden Sie Sprünge von Schanzen oder Ram-pen mit Höhen über 15 cm.

Vorsicht mit der Antennenspitze, Verletzungsge-

Verwenden Sie niemals scharfe Lösungsmittel zur Reinigung Ihres Modells.

Um zu vermeiden, dass das Carrera RC-Fahrzeug mit Störungen im Steuerungssystem und dadurch unkontrolliert fährt, sind die Batterien des Controllers und des Fahrzeugakkus auf einwand-freien Ladezustand hin zu überprüfen. Ladegeräte und Netzteile nicht kurzschließen.

Die korrekte Montage des Carrera RC-Fahrzeugs muss stets vor und nach jeder Fahrt überprüft werden, gegebenenfalls Schrauben und Muttern



Prüfbericht - Nr.:

Test Report No.:

14032333 002

Seite 10 von 12 Page 10 of 12

Lieferumfang



- 1x Carrera RC Fahrzeug
- 1x Controller 1x Ladegerät
- 1x Akku
- 1x Antenne
- 2x 1.5 V Micro AAA Batterien (nicht wiederaufladbar)

Anbringen der Antenne



Das Antennenkabel durch das Antennenröhrchen führen und dieses am Carrera RC-Fahrzeug be-

Das Ende des Antennenkabels mit einem der Carrera RC-Logo-Aufkleber sichern.

Aufladen des Akkus



Setzen sie den Carrera RC Akku in das beiliegen-

de Carrera RC Ladegeråt. Achten Sie auf die richtige Polarität. Achten Sie darauf, dass Sie mit dem mitgelieferten Carrera RC Ladegeråt nur den mitgelieferten 3,7 V Lilonen Akku laden.

ACHTUNG! Wenn Sie versuchen einen anderen Akku oder sonstige wiederaufladbare Batte-rien, sowie Primärzellen wie z. B. AA (LR6,R6P) bzw. AAA (LR3/R3P) mit dem Carrera RC Lade gerätzu laden kann dies zu schweren Schäden

Schließen Sie das Ladegerät an eine Energie-

Wenn der Akku richtig eingelegt wurde und der Aufladungsprozess normal erfolgt, leuchtet das rote LED-Lämpchen konstant. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die LED nicht mehr auf. Der Akku kann entfernt und in Ihrem Carrera RC-Fahrzeug installiert werden und ist nun bereitzum Fahren, Der Akku muss nach Gebrauch mind, 20 Minuten abkühlen, bevor er wieder vollständig geladen werden darf. Eine Nichtbeachtung dieser Pause kann zu einem defekten Akku führen.

Laden Sie den Akku unbedingt nach Gebrauch wieder auf um eine sog. Tiefenentla-dung des Akkus zu vermeiden. Laden Sie den Akku von Zeit zu Zeit (ca. alle 2-3 Monate) auf. Eine Nichtbeachtung der o.g. Handhabung des Akkus kann zu einem Defekt führen. Akkus dürlen nur von Erwachsenen aufgeladen

Einsetzen des Akkus



Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher den Deckel des Akkufachs beim Carrera RC-Fahrzeug. Setzen sie den Carrera RC Akku in das Fahrzeug ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schrauben Sie den Deckel mit einem Schrauben-

Einsetzen der Batterien

Öffnen sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher und setzen Sie die Batterien in den Controller ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schrauben Sie den Deckel mit einem Schraubenzieher wieder zu.

Jetzt kann die Fahrt losgehen



Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Fahrbereich niemand die gleiche Frequenz verwendet

Carrera RC-Fahrzeug am ON/OFF-Schalter



Justleren der Lenkung Stellt sich beim Betrieb des Carrera RC-Fahrzeugs heraus, dass das Fahrzeug nach rechts oder links zieht, kann durch den auf der Zeichnung ersichtlichen Justierungsschafter die Fahrspur korrigiert werden.

Lass uns üben!



Achtung dieses Fahrzeug erreicht hohe Geschwindigkeiten. Bitte üben Sie auf einer leeren Fläche mit mind. 2,5 x 2,5 Metern Größe. Bedienen Sie beim ersten Mal sehr vorsichtig

Bauen Sie mit Eckbegrenzungen oder leeren Büchsen usw. eine Carrera RC-Fahrzeug Rennstrecke auf einer großen, freien Fläche. Die grundlegende Steuertechnik beim Fahren mit einem Carrera RC-Fahrzeugs ist: auf Geraden

· Beim Wechsel vom ersten zum zweiten Akku muss eine Fahrpause von mindestens 10 Minuten eingehalten werden. Beim darauf folgenden Wechsel muss unbedingt eine Ruhepause von mindestens 20 Minuten ein-

schnell fahren und in den Kurven abbremsen.

- gehalten werden Permanenten Motoreinsatz vermeiden.
- Schaltet sich das Fahrzeug mehrmals kurz hinter einander von selbst ab, ist der Akku leer. Bitte laden Sie den Akku.
- Zum Ausschalten nach der Fahrt umgekehrte Reihenfolge einhalten.
- Nach der Fahrt den Akku herausnehmen bzw. abklemmen. Laden Sie den Akku un-bedingt nach Gebrauch wieder auf, um eine sog. Tiefenentiadung des Akkus zu vermei-
- Lagern Sie den Akku immer außerhalb des
- Fahrzeuges.

 Das Carrera RC-Fahrzeug nach der Fahrt

Problemlösungen

Problem

Modell fährt nicht.

Ursache: Schalter am Controller oder/und Modell steht/ Lösung: Einschalten

Ursache: Schwacher oder gar kein Akku im Modell. Lösung: Geladenen Akku einlegen.

Ursache: Das Auto ist an einem Hindernis stehen geblieben Lösung: Der Überspannungsschutz hat das Auto abge-schaltet. ON/OFF Schalter am Fahrzeug einmal auf OFF, dann wieder auf ON schalten und auf einer freien Fläche

Ursache: Schwacher Akku/Batterie im Controller oder Modell. Lösung: Geladenen Akku oder Batterie einlegen.

Ursache: Das Modell wurde beim letzen Gebrauch nicht ausgeschaltet und der Akku ist leer. Lösung: Bitte laden Sie den Akku auf

Ursache: Das Fahrzeug ist sehr warm. Lösung: Fahrzeug und Controller ausschalten und das Fahrzeug etwa 30 Minuten abkühlen lassen.

Keine Kontrolle

Ursache: Fahrzeug setzt sich ungewollt in Bewegung Lösung: Zuerst Controller einschalten, dann erst da

Ursache: Controllerantenne fehlerhaft. Lösung: Antenne ganz ausziehen.

Die aktueliste Version dieser Bedienungsanieltung und Informationen zu erhältlichen Ersatzteilen finden Sie auf carrera-rc.com im Servicebereich.

Irrtum und Änderungen vorbehalten Farben / endgültiges Design – Ånderungen vorbehalten Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten Piktogramme = SymbolfotosLieferumfang

Controller-Funktionen



Full Function Mit den Joysticks können Sie das Fahrzeug in alle Richtungen lenken: Jovstick links: vorwärts, rückwärts Joystick rechts: links, rechts

Die LED am Controller leuchtet sobald Sie einen 12

der beiden Joysticks nach oben oder nach unten bzw. nach rechts oder nach links bewegen

Wenn Sie keinen Joystick betätigen ist die LED aus, unabhängig davon ob der ON/OFF-Schalter auf ON- oder OFF steht. 13

Prüfbericht - Nr.:

Test Report No.:

14032333 002

Seite 11 von 12 Page 11 of 12

Dear customer

Congratulations on purchasing a Carrera RC model car, manufactured in accordance with the latest technology. As it is our constant ende avour to develop and improve our products, we reserve the right to make modifications, either of a technical nature or with respect to features, materials, and design, at any time, and without prior notice. For this reason, no claims will be accepted for any slight deviations in your product from the data and illustrations contained in these instructions. These operating and assembly instructions are an integral part of the product. Non-observance of these operating instructions and the safety instructions they contain will render the guarantee null and void. These instructions are to be kept for future reference and in the event that the product is passed on to a third party.

Guarantee conditions

A Carrera product is built to high technical standards and is to be treated with care. Please ensure that you observe all the instructions contained in this guide. All components have been subjected to careful inspection (technical modifications and alterations to the model for the purpose of product improvement are reserved).

Should any faults nevertheless occur, quarantee is assumed within the scope of the following conditions:
The guarantee covers demonstrable material or manufactur-

ing defects that existed at the time that the Carrera product was purchased. The guarantee period is 24 months beginning with the date of purchase. The guarantee does not extend to wearing parts (such as Carrera RC rechargeable batteries, antennas, tyres, gearbox components etc.), damage caused by improper treatment or use, or unauthorised intervention. Repair may only be performed by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH itself or by a company it has authorised to do so. Within the scope of this guarantee, either the product as a whole or only the defective components will be replaced or equivalent substitution performed, as deemed appropriate by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH The guarantee does not cover transport, packaging or travel costs or any damage for which the buyer is responsible. These costs are to be covered by the buyer. Guarantee claims will only be accepted from the original purchaser of the Carrera product.

Guarantee claims can only be accepted when: The card has been filled in properly and sent in together

- with the defective Carrera product and the purchase re-
- ceipt/invoice/cash-register receipt.

 No unauthorised alterations have been made by the buyer to the guarantee card.

 The toy has been treated in accordance with the operating
- instructions and subjected to its intended use.
- . The damage/faulty operation is not due to acts of God or normal wear and tear

Guarantee cards cannot be replaced.

Note for EU countries: Reference is hereby made to the seller's statutory guarantee obligation, to the extent that this guarantee obligation is not restricted by the product guarantee.

Declaration of conformity

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH hereby declares that this model including the controller conforms with the fundamental requirements of the following EC directives: EC Directives 2009/48 and 2004/108/EC regarding electromagnetic compatibility and the other relevant regulations of Directive 1999/5/EC (R&TTE).

The original declaration of conformity can be requested from





Warning!

WARNING! This toy contains small parts which can be swallowed and is therefore not suitable for children under 3 years of age

WARNING! danger of pinching during operation! Remove all packaging materials and wire fastenings before handing the toy over to the child. Please retain the ckaging and address for information and in the event of any questions.



This symbol, showing refuse bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, recharge-

able battery packs, equipment batteries, disused electri-cal equipment, etc. should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health.
Please help to preserve environment and health and talk to your children about the correct disposal of used batteries and disused electrical equipment. Batteries and disused electrical equipment should be handed in to the usual collection points where they can be properly recycled. Do not mix dissimilar battery types or employ new and used batteries together. Empty batteries should be removed from the product. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Ex-hausted batteries are to be removed from the toy. Rechargeable batteries should be removed from the product before charging. Supply terminal are not to be short-circuited. Only use the batteries recommended or equivalent types. If in regular use the charger must be examined for damage to the cord, plug, covers and all other parts. If any signs of damage are found the charger may only be used again after repair work has been completed.

Requirement for FCC Part 15

Warning: Changes or modifications not expressive approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interence to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one

- or more of the following measures:

 Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and
- . Connect the equipment into an outlet on a circuit dif-
- ferent from that to which the receiver is connect Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Safety instructions




A Carrera RC vehicle is a remote-controlled model car that uses special rechargeable batteries for this purpose. Only original Carrera RC Li-lon rechargeable batteries may be used. Rechargeable batteries are to be removed from

the toy before being charged.



The Carrera RC vehicle is designed for hobby use only and may only be operated on tracks and in spaces especially intended for this purpose. WARNING! Do not use the Carrera RC vehicle



Never operate the product on grass surfaces. There is the risk of grass hindering the movement of the axles, which can lead to the motor overheating. Do not use the Carrera RC vehicle for transporting goods, persons or animals

of malfunctions resulting.

Never use the Carrera RC vehicle outdoors during rain or snowfall.

The car must not be run through water, puddles and snow, and must always be kept stored in a

Never operate the vehicle near rivers, ponds or lakes, to avoid the risk of the Carrera RC car falling into the water

Avoid running on courses which are laid exclusively with sand.

Do not expose the Carrera RC vehicle to direct G

sunlight.

To avoid the electronics in the car overheating, when temperatures are above 35 °C, regular short pauses in operation are essential.

Never subject the Carrera car to repeated changн es of load - that means continuously reversing it.

Always place the car on the floor by hand, Never throw the car on the floor from a standing position.

Avoid jumping from jumps or ramps higher than 15 cm (0.49 ft.). Κ

Handle the tip of the antenna with care. Danger of

Never use strong solvents for cleaning the car. M

To avoid malfunctions to the control system resulting in uncontrolled operation of the Carrera RC vehicle, check that the controller batteries and the rechargeable batteries in the vehicle have suffi-

cient charge. Supply terminals are not to be short-circuited.

The Carrera RC vehicle must be inspected before and after operation, each time it is used, to ensure that it has not become disassembled. Any screws or nuts that may have become loosened during operation must be tightened.

6



Prüfbericht - Nr.:

Test Report No.:

14032333 002


Seite 12 von 12 Page 12 of 12

Contents of package




- 1x Carrera RC Vehicle 1x Controller
- 1x Battery Charger 1x Rechargeable Battery
- 1x Antenna 2x 1.5 V Micro AAA batteries (non-rechargeable)

Mounting the antenna



Charging the rechargeable battery



Carrera RC charging unit supplied. Ensure the polarity is correct. Make sure you only use the Carrera RC charger unit to charge the

3,7 V Li-ion battery supplied.
WARNING! If you try to charge any other rechargeable battery or any primary cells such as AA (LR6,R6P) or AAA (LR3,R3P) batteries with the Carrera RC charger unit, this may


Connect the charger to a power source.

When the battery is put in place correctly and charging is proceeding normally, the little red LED lamp will be lit constantly. Once the battery is fully charged, the LED will no longer be lit. The battery can now be disconnected and installed in the Car rera RC car. The car is now ready for use. After use, the battery must be allowed to cool down for at least 20 minutes before it can be fully re-charged. Failure to observe thispause may damage the battery.

Always recharge the battery immediately after use to prevent its becoming deep discharged. Recharge the battery occasionally (suggested every 2-3 months). Failure to treat the battery as described above can lead to its becoming defective

chargeable batteries are only to be charged

Installing the rechargeable battery




Inserting the batteries



Open the battery compartment with a screwdriver and insert the batteries in the remote control. Ensure the polarity is correct. Replace the compartment cover using a screwdriver.

Now you can drive the car





Pull out the antenna of the controller to its full extent.

Switch on the Carrera RC car using the ON/OFF

Adjusting the steering
If the Carrera RC vehicle is found to pull towards the left or right while moving, use the adjuster control shown in the illustration to adjust the car's

Let's practise!






- · When changing from the first battery to the second battery, you must stop running for at least ten minutes. At the next change, a pause of at least 20 minutes is absolutely essential.
- Avoid constant motor operation.
- If the car switches itself off several times one after another, the battery is dead. Please recharge the battery.
 To switch off after use, follow the steps in
- the reverse order.
- Always recharge the battery immediately after use to prevent its becoming deep discharged.
- Always keep the rechargeable battery stored outside the vehicle.
- . Clean the Carrera RC car after use.


Controller functions



Full Function You can steer the car in any direction using the

Joystick on left: forwards/backwards Joystick on right: left/right





Troubleshooting

Problem

Car does not move

Cause: Either the switch on the controller or the car is set

Solution: Switch on

Cause: There is no rechargeable battery in the car or the battery is too weak. Solution: Insert charged battery

Cause: The car has come to a stop at an obstacle Solution: The voltage surge protector has switched the car off. Turn the ON/OFF switch on the car to OFF, then back to ON, and place the car on a clear surface

Cause: The battery or rechargeable battery in the transmitter

Solution: Insert new battery or recharged battery

Cause: When it was last used, the model was not switched off. and the battery is discharged.

Solution: Please recharge the battery.

Cause: The vehicle is very warm. Solution: Switch both car and controller off and allow the

Car cannot be controlled.

Cause: Vehicle starts moving unintentionally. Solution: First turn on the transmitter, only then the vehicle

Cause: Transmitter antenna is defective Solution: Extend the antenna fully.

For the latest version of these operating instructions and information on replacement and spare parts available, please visit carrera-rc.com in the service area.

Errors and changes excepted Colours / final design - changes excepted Technical changes and design-related changes excepted Pictograms = symbolic photos