

# スマートフォンやタブレットから印刷する

## 【SPEEDIA Mobile Print】



SPEEDIA Mobile Printを使用することで、スマートフォンやタブレットなどからカシオプリンター本来の機能を活用した印刷ができます。

### 使用できるプリンター

下記のプリンターで使用できます。その他プリンターについては使用できません。

利用できるプリンター *1
GE6000シリーズ、GE5500シリーズ、GE5000シリーズ、V2500*2、Lexmark X925de

\*1 機種により使えない機能があります。

\*2 V2500で使用する場合は、オプションの「V25-PS3」が装着されている必要があります。

### 準備をする

印刷の前にApp Storeから「SPEEDIA Printアプリ」をダウンロードしてタブレットやスマートフォンにインストールします。

App Storeへ接続する際の通信料はお客様の負担となります。

### プリンターを設定する



1. タブレットのメイン画面で「SPEEDIA Print」アイコンをタップします。

2. 「SPEEDIA Mobile Print」のメイン画面で  アイコンをタップします。

3. プリンターを追加画面で印刷するプリンターを登録します。

プリンターを登録するには2つの方法があります。

- 「近くのプリンター」から選択する
- 「手動でプリンターを追加」から設定する



## a. 「近くのプリンター」から選択する



IP 197.1.58.44  
MAC 08:00:99:99:99:99  
M/ C NAME CP84006C  
IPv6 (link local)  
fe80::a00:74ff:fe80:1/64

OP\_117

1. 「近くのプリンター」に表示されているプリンター名をタップします。



### ポイント

- プリンター本体でネットワークマシン名を確認するには操作パネルで「テスト印刷・レポート」→「機器情報表示」→「ネットワーク」をご確認ください。



2. 「プリンター設定」画面が表示され、プリンターの初期設定を行います。

3. 設定後、右上の「保存」をタップします。「登録済プリンター」に追加されていることを確認し、右上の「完了」をタップします。

## b. 「手動でプリンターを追加」から設定する



1. 「IPアドレスを入力」をタップします。
2. 「プリンター設定」画面が表示され、プリンターのIPアドレスを入力し、必要に応じてプリンター設定、ポート設定を行います。設定後、右上の「保存」をタップします。
3. 反映された内容を確認し、再度右上の「保存」をタップします。
4. 「登録済プリンター」に追加されていることを確認し、右上の「完了」をタップします。



# 印刷する

「SPEEDIA Mobile Print」を使用して印刷する方法は2種類あります。

## a. 「SPEEDIA Mobile Print」画面からドキュメントを選択して印刷する。



### 1. 「SPEEDIA Mobile Print」のメイン画面で印刷するドキュメント種類を選択します。

本書では「写真」から印刷する手順を例に説明します。

### 2. 「写真」をタップします。




### 3. 印刷する写真を選択し、画面右上の をタップします。

### 4. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。



#### ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには  をタップします。

用紙サイズ: A 4  
用紙タイプ: パネル設定通り  
部数: 1



各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。




## b. 他のアプリからファイルを「SPEEDIA Mobile Print」へ転送して印刷する。

※アプリからの印刷手順はOSやアプリのバージョンアップにより変更される場合があります。

### 1. Adobe AcrobatのReaderで表示したPDFファイルを印刷する手順を説明します。



#### 1. 印刷するドキュメント（本書ではPDFファイル）を表示します。



#### 2. 右下のアクションボタンをタップし、[次の方法で開く...] をタップします。




#### 3. [SPEEDIA Printで印刷] をタップします。





#### ポイント

- 「SPEEDIA Printで印刷」が表示されていない場合は、下段の「その他」をタップして「SPEEDIA Printで印刷」を有効にすることで表示されます。




4. 「SPEEDIA Mobile Print」にファイルが送信されます。



5. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。




### ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには  をタップします。

用紙サイズ：A 4  
用紙タイプ：パネル設定通り  
部数：1




各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。




## 2. Microsoft Wordから印刷する手順を説明します。



1. 印刷するドキュメント（本書ではWordファイル）を表示します。



2. 左上の  をタップし、[プリント] をタップします。



3. [別のアプリで開く] をタップします。




4. [SPEEDIA Printで印刷] をタップします。

 **ポイント**


- 「SPEEDIA Printで印刷」が表示されていない場合は、下段の[その他]をタップして「SPEEDIA Printで印刷」を有効にすることで表示されます。

アクティビティ		完了
プリント		≡
SPEEDIA Printで印刷	<input checked="" type="checkbox"/>	≡

5. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。



### ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには  をタップします。

用紙サイズ：A4  
用紙タイプ：パネル設定通り  
部数：1



各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。



### 3. Microsoft PowerPointから印刷する手順を説明します。


#### 注意・制約事項


#### ⓧ 注意


- PowerPointでは、正しいサイズのPDFが作成できない場合があります。  
他のアプリ（Kingsoft Officeなど）から、PDFへ変換して印刷することをおすすめします。



1. 印刷するドキュメント（本書ではPowePointファイル）を表示します。



2. 左上の  をタップし、[プリント] をタップします。



3. [別のアプリで開く] をタップします。





4. [SPEEDIA Printで印刷] をタップします。



#### ポイント


- 「SPEEDIA Printで印刷」が表示されていない場合は、下段の[その他]をタップして「SPEEDIA Printで印刷」を有効にすることで表示されます。



5. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。



### ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには  をタップします。

用紙サイズ：A 4  
用紙タイプ：パネル設定通り  
部数：1




各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。



### ポイント

- レイアウトが崩れることを回避したい場合は、「KINGSOFT Office」をご使用いただくと回避できる場合があります。







#### 4. KINGSOFT Officeから印刷する手順を説明します。



1. 印刷するドキュメント（本書ではPowePointファイル）を表示します。



2. 右上の  をタップし、[PDFファイルとして出力] をタップします。




3. 「保存場所」「ファイル名」を指定して右上の「保存」をタップします。




4. 作成したPDFファイルが表示されます。



5. 右上の  をタップし、[シェアと送信] をタップします。


6. [他のアプリで開き、AirDropで送信] をタップします。

7. [SPEEDIA Printで印刷] をタップします。

8. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。



### ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには  をタップします。

用紙サイズ：A 4  
用紙タイプ：パネル設定通り  
部数：1



各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。



## 5. Webページを印刷する手順を説明します。

「ブックマークレット」機能の設定方法と印刷手順を説明します。

### 設定する




1. タブレットのメイン画面で「SPEEDIA Print」アイコンをタップします。

2. 「SPEEDIA Mobile Print」のメイン画面で ⓘ アイコンをタップします。



3. 「ブックマークレット」をタップします。

4. どちらかの「クリップボードへコピーする」をタップします。

5. 「Safari」を起動し、右上の  をタップし、[ブックマークを追加] をタップします。

6. ブックマーク名を「SPEEDIA Printで印刷」などあとから判りやすい名前を入力し、[保存] をタップします。



7. 左上の  をタップし、[編集] をタップします。

「6」で作成したブックマークをタップします。

お気に入りの表示が下記のように変化します。



8. 入力されている「アドレス」を削除後、ロングタップし、表示される「ペースト」をタップします。



下記が入力されていることを確認してください。


```
javascript:void(location.replace(
    (' speediaprint://' + windows.location))
```

確認後、 **お気に入り** をタップし、続けて[完了] をタップします。




## 印刷する




9. 「Safari」に戻り、印刷したいページを表示します。左上の  をタップし、「設定する」で作成したブックマークをタップします。

10. 画面右上の  をタップします。

11. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。



### ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには  をタップします。

用紙サイズ：A4  
用紙タイプ：パネル設定通り  
部数：1



各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。

## 6. Webページを印刷する手順を説明します。



### 1. 印刷するWebページを表示します。

本書ではSafariからの印刷を例に説明します。



### 2. 右上の をタップし、[SPEEDIA Printで印刷] をタップします。




### 3. 印刷する画面を選択し、画面右上の をタップします。



### 4. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。



#### ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには  をタップします。


用紙サイズ：A 4  
用紙タイプ：パネル設定通り  
部数：1




各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。



## 7. 「写真」直接選択して印刷する手順を説明します。



1. 印刷する写真を表示し、右上の をタップします。



2. [SPEEDIA Printで印刷] をタップします。




 **ポイント**


- 「SPEEDIA Printで印刷」が表示されていない場合は、下段の「その他」をタップして「SPEEDIA Printで印刷」を有効にすることで表示されます。


アクティビティ 完了

コピー	
複製	
スライド	
非表示	
連絡先に設定	
壁紙に設定	
プリント	
SPEEDIA Printで印刷	


3. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。



 **ポイント**

- 「印刷設定画面」を表示するには をタップします。


用紙サイズ: A 4  
用紙タイプ: パネル設定通り  
部数: 1




各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。

## 8. GoodReaderで表示したPDFファイルを印刷する手順を説明します。


1. 印刷するドキュメント（本書ではPDFファイル）を表示します。




2. 右下の [Select action] をタップし、[Open in...] をタップします。




3. 右下に [Sending PDF] が表示されます。  
[Send PDF" as is" ] をタップします。






4. [Copy to SPEEDIA Print] をタップします。


5. 「SPEEDIA Mobile Print」にファイルが送信されます。



6. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。



### ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには  をタップします。

用紙サイズ: A 4  
用紙タイプ: パネル設定通り  
部数: 1



各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。






# 印刷設定画面

## ⚠ 注意

- 印刷するプリンターにより設定できる内容が異なります。


スマートフォンやタブレットから印刷する



印刷するページを指定します。



印刷するプリンターを指定します。



用紙レイアウトイメージの方向を指定します。

印刷色（カラー／モノクロ）を指定します。

印刷する用紙サイズを指定します。

印刷する用紙種類（紙種）を指定します。

パネル設定通りを指定した場合、プリンター本体に設定された紙種で動作します。

給紙口を指定します。

自動を指定した場合、「用紙サイズ」で指定した用紙がセットされている給紙口から給紙します。

印刷品質を指定します。

「はやい」：印刷時間を優先したモード

「標準」：印刷時間と品質ともに優先したモード

「きれい」：印刷品質を優先したモード

トナーセーブを指定します。

「しない」 < 「レベル1」 < 「レベル2」の順でセーブ量が変化（より濃度が薄い印刷）します。

カラーマッチング、ディザ、黒の表現方法を指定します。

設定内容の詳細についてはWindowsプリンタードライバのヘルプを参照してください。

印刷レイアウトを指定します。

印刷するドキュメントにより設定項目の表示が変化します。