

THIS ARTWORK IS SOLELY TO BE USED FOR THE SUPPLY OF GOODS TO THE COTTON ON GROUP AND MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

*ARTWORK IS SHOWN AT ACTUAL SIZE PLEASE USE ACTUAL ARTWORK AS SHOWN BELOW

MOCK UP

Animal Speaker
141969-00
Instruction Manual.

DIMENSIONS

46mm W x 52mm H

BASE STOCK

WHITE (MATTE)
806SM

PRINT COLOUR

TRUE BLACK

KEY

CUT
(DO NOT PRINT-
USE AS GUIDES ONLY)

<p>Typo</p> <p>Animal Speaker 141969-00 Instruction Manual</p> <p>A. Speaker B. Hole for strap C. LED indicator D. Power Button E. Micro USB port</p>	<p>Diagram</p> <p>A. Speaker B. Hole for strap C. LED indicator D. Power Button E. Micro USB port</p>	<ul style="list-style-type: none"> Turn device ON and OFF by pressing the Power Button for 3 seconds If speaker makes a beeping sound this means the speaker needs to be charged. <p>Pairing Speaker With Device</p> <ul style="list-style-type: none"> Turn ON by pressing the Power Button (See "1" on diagram) for 3 seconds A blue LED light (See "C" on diagram) will light up then flash quickly indicating it is now in pairing mode. In your device's Bluetooth menu, locate and select "ANIMAL SPEAKER" As tone will sound when pairing is complete <p>Pairing 2 Speakers</p> <ul style="list-style-type: none"> If you have 2 Animal Speakers, you can pair both of them to one device at the same time 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure no Animal Speakers are currently connected to your device Press the Power Button on 2 Animal Speakers at the same time (See "1" on diagram) In your device's Bluetooth menu, locate and select "ANIMAL SPEAKER" You will now be connected to both speakers <p>Extra Features</p> <ul style="list-style-type: none"> You can use your Animal Speaker as a remote to take photos from your device and also connect phone calls from your device To use the remote feature for taking photos, turn Animal Speaker ON by pressing the Power Button (See "1" on diagram) for 3 seconds A blue LED light (See "C" on diagram) will light up then flash quickly indicating it is now in pairing mode 	<ul style="list-style-type: none"> In your device's Bluetooth menu, locate and select "ANIMAL SPEAKER" Open the camera app on your device and click the Power Button to take photos (See "1" on diagram) To use the remote feature to answer a phone call, ensure Animal Speaker is turned on and connected to your device When a call is incoming, click the Power Button (See "1" on diagram) to answer phone call <p>Multiple Devices</p> <ul style="list-style-type: none"> Only 1 device can be connected to speaker within range To connect a second device in same range you must first disconnect "ANIMAL SPEAKER" from current connected device 	<p>Charging Speaker</p> <ul style="list-style-type: none"> Insert the Micro USB end of charging cable into speaker port located on back of speaker (See "E" on diagram) Insert USB end of charging cable into a USB computer port or a USB power bank Once fully charged, the LED indicator light will turn off (See "C" on diagram) <p>Safety Information</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not expose speaker to direct sunlight, heat or open flame Do not use speaker on airplane Do not attempt to modify or disassemble speaker <p>Product Specifications</p> <ul style="list-style-type: none"> Power Rating: 1 X 2w Transmitting Frequency: 20H~20kHz 	<ul style="list-style-type: none"> Typ: <1% Max: 100dB Speaker Diameter: 30 Dia, Diameter 20mm Battery: 2xV200mAh Bluetooth Version: V4.0 with Product Size: 46.2 x 52mm Product Weight: 10g <p>FCC Statement</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> This device may not cause harmful interference. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. <p>Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates user and can receive radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. 	<p>requirements for disposal of electrical equipment (batteries, Bluetooth of batteries and electrical waste correctly, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection.</p> <p>Product Disposal</p> <p>Where you are either obliged or encouraged by your local authorities to dispose of your electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and batteries, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or</p>	<p>requirements for disposal of electrical equipment (batteries, Bluetooth of batteries and electrical waste correctly, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection.</p> <p>Product Disposal</p> <p>Where you are either obliged or encouraged by your local authorities to dispose of your electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and batteries, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or</p>
<p>Typo</p> <p>ลำโพงรูปสัตว์ สัตว์น่ารัก</p> <p>A. Speaker B. Hole for strap C. LED indicator D. Power Button E. Micro USB port</p>	<p>Diagram</p> <p>A. Speaker B. Hole for strap C. LED indicator D. Power Button E. Micro USB port</p>	<ul style="list-style-type: none"> เปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 3 วินาที (ดูแผนผังหน้า "1") หากลำโพงมีเสียงเตือน แสดงว่าลำโพงจำเป็นต้องชาร์จ <p>การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> เปิดเครื่อง Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพง (ดูแผนผังหน้า "1") ในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก "ANIMAL SPEAKER" เมื่อมีเสียงเตือน แสดงว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว <p>คุณสมบัติพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> คุณสามารถใช้ลำโพงของคุณเป็นรีโมทเพื่อถ่ายภาพจากอุปกรณ์ของคุณ และเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณ เพื่อใช้คุณสมบัติรีโมทเพื่อถ่ายภาพ, เปิดเครื่องลำโพงโดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (ดูแผนผังหน้า "1") เมื่อมีแสง LED สีน้ำเงิน (ดูแผนผังหน้า "C") จะกะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าลำโพงอยู่ในโหมดการจับคู่ 	<ul style="list-style-type: none"> ในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ, ค้นหาและเลือก "ANIMAL SPEAKER" เปิดแอปกล้องบนอุปกรณ์ของคุณ และคลิกปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพงเพื่อถ่ายภาพ (ดูแผนผังหน้า "1") เพื่อใช้คุณสมบัติรีโมทเพื่อรับสายโทรศัพท์, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อมีสายโทรเข้า, กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพง (ดูแผนผังหน้า "1") <p>การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> สามารถเชื่อมต่อลำโพงของคุณกับอุปกรณ์ได้เพียงหนึ่งตัวในครั้งเดียว หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม, คุณจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อ "ANIMAL SPEAKER" ออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ก่อน 	<ul style="list-style-type: none"> ในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ, ค้นหาและเลือก "ANIMAL SPEAKER" เปิดแอปกล้องบนอุปกรณ์ของคุณ และคลิกปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพงเพื่อถ่ายภาพ (ดูแผนผังหน้า "1") เพื่อใช้คุณสมบัติรีโมทเพื่อรับสายโทรศัพท์, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อมีสายโทรเข้า, กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพง (ดูแผนผังหน้า "1") <p>การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> สามารถเชื่อมต่อลำโพงของคุณกับอุปกรณ์ได้เพียงหนึ่งตัวในครั้งเดียว หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม, คุณจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อ "ANIMAL SPEAKER" ออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ก่อน 	<p>การชาร์จลำโพง</p> <ul style="list-style-type: none"> เสียบสายชาร์จ USB เข้าที่ด้านหลังของลำโพง เสียบสายชาร์จ USB เข้าที่พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หรือพอร์ต USB ของแบตเตอรี่สำรอง เมื่อชาร์จเต็ม, แสง LED สีน้ำเงิน (ดูแผนผังหน้า "C") จะดับ <p>ข้อมูลความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> อย่าสัมผัสลำโพงโดยตรงกับแสงแดด, ความร้อนสูง หรือเปลวไฟ อย่าพยายามแก้ไขหรือถอดลำโพงออก <p>ข้อกำหนดทางเทคนิค</p> <ul style="list-style-type: none"> กำลังขับ: 1 X 2 วัตต์ ความถี่ส่งสัญญาณ: 20 กิโลเฮิรตซ์ - 20 กิโลเฮิรตซ์ 	<ul style="list-style-type: none"> Typ: <1% Max: 100dB Speaker Diameter: 30 Dia, Diameter 20mm Battery: 2xV200mAh Bluetooth Version: V4.0 with Product Size: 46.2 x 52mm Product Weight: 10g <p>FCC Statement</p> <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> This device may not cause harmful interference. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. <p>Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates user and can receive radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. 	<p>ข้อกำหนดสำหรับการกำจัดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (แบตเตอรี่, Bluetooth ของแบตเตอรี่ และของเสียทางไฟฟ้า) อย่างถูกต้อง, คุณจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม</p> <p>การกำจัดผลิตภัณฑ์</p> <p>เมื่อคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลท้องถิ่นให้กำจัดของเสียทางไฟฟ้า, สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องไม่ควรทิ้งลงในถังขยะครัวเรือนทั่วๆไปในประเทศยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการบำบัดของเสียอย่างเหมาะสม, กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อกำหนดสำหรับการกำจัดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (แบตเตอรี่, Bluetooth ของแบตเตอรี่ และของเสียทางไฟฟ้า) อย่างถูกต้อง, คุณจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม</p> <p>การกำจัดผลิตภัณฑ์</p> <p>เมื่อคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลท้องถิ่นให้กำจัดของเสียทางไฟฟ้า, สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องไม่ควรทิ้งลงในถังขยะครัวเรือนทั่วๆไปในประเทศยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการบำบัดของเสียอย่างเหมาะสม, กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>Typo</p> <p>Animal Speaker سماعة الحيوانات</p> <p>A. Speaker B. Hole for strap C. LED indicator D. Power Button E. Micro USB port</p>	<p>Diagram</p> <p>A. Speaker B. Hole for strap C. LED indicator D. Power Button E. Micro USB port</p>	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 3 วินาที, เปิดเครื่องและชาร์จ หากลำโพงมีเสียงเตือน, แสดงว่าลำโพงจำเป็นต้องชาร์จ <p>การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> เปิดเครื่อง Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพง (ดูแผนผังหน้า "1") ในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก "ANIMAL SPEAKER" เมื่อมีเสียงเตือน แสดงว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว <p>คุณสมบัติพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> คุณสามารถใช้ลำโพงของคุณเป็นรีโมทเพื่อถ่ายภาพจากอุปกรณ์ของคุณ และเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณ เพื่อใช้คุณสมบัติรีโมทเพื่อถ่ายภาพ, เปิดเครื่องลำโพงโดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (ดูแผนผังหน้า "1") เมื่อมีแสง LED สีน้ำเงิน (ดูแผนผังหน้า "C") จะกะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าลำโพงอยู่ในโหมดการจับคู่ 	<ul style="list-style-type: none"> ในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ, ค้นหาและเลือก "ANIMAL SPEAKER" เปิดแอปกล้องบนอุปกรณ์ของคุณ และคลิกปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพงเพื่อถ่ายภาพ (ดูแผนผังหน้า "1") เพื่อใช้คุณสมบัติรีโมทเพื่อรับสายโทรศัพท์, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อมีสายโทรเข้า, กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพง (ดูแผนผังหน้า "1") <p>การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> สามารถเชื่อมต่อลำโพงของคุณกับอุปกรณ์ได้เพียงหนึ่งตัวในครั้งเดียว หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม, คุณจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อ "ANIMAL SPEAKER" ออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ก่อน 	<ul style="list-style-type: none"> ในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ, ค้นหาและเลือก "ANIMAL SPEAKER" เปิดแอปกล้องบนอุปกรณ์ของคุณ และคลิกปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพงเพื่อถ่ายภาพ (ดูแผนผังหน้า "1") เพื่อใช้คุณสมบัติรีโมทเพื่อรับสายโทรศัพท์, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อมีสายโทรเข้า, กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพง (ดูแผนผังหน้า "1") <p>การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> สามารถเชื่อมต่อลำโพงของคุณกับอุปกรณ์ได้เพียงหนึ่งตัวในครั้งเดียว หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม, คุณจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อ "ANIMAL SPEAKER" ออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ก่อน 	<p>การชาร์จลำโพง</p> <ul style="list-style-type: none"> เสียบสายชาร์จ USB เข้าที่ด้านหลังของลำโพง เสียบสายชาร์จ USB เข้าที่พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หรือพอร์ต USB ของแบตเตอรี่สำรอง เมื่อชาร์จเต็ม, แสง LED สีน้ำเงิน (ดูแผนผังหน้า "C") จะดับ <p>ข้อมูลความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> อย่าสัมผัสลำโพงโดยตรงกับแสงแดด, ความร้อนสูง หรือเปลวไฟ อย่าพยายามแก้ไขหรือถอดลำโพงออก <p>ข้อกำหนดทางเทคนิค</p> <ul style="list-style-type: none"> กำลังขับ: 1 X 2 วัตต์ ความถี่ส่งสัญญาณ: 20 กิโลเฮิรตซ์ - 20 กิโลเฮิรตซ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ประสิทธิภาพ: <1% ความถี่: 20-20kHz ขนาดลำโพง: 30 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง, 20 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง แบตเตอรี่: 2xV200mAh Bluetooth: เวอร์ชัน 4.0 ขนาดผลิตภัณฑ์: 46.2 x 52 มม. น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 10 กรัม <p>คำแถลง FCC</p> <p>อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การดำเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการ:</p> <ol style="list-style-type: none"> อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนได้ อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆที่ได้รับ, รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์ <p>หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลประเภท B ตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การดำเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการ:</p> <ol style="list-style-type: none"> อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนได้ อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆที่ได้รับ, รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์ 	<p>ข้อกำหนดสำหรับการกำจัดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (แบตเตอรี่, Bluetooth ของแบตเตอรี่ และของเสียทางไฟฟ้า) อย่างถูกต้อง, คุณจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม</p> <p>การกำจัดผลิตภัณฑ์</p> <p>เมื่อคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลท้องถิ่นให้กำจัดของเสียทางไฟฟ้า, สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องไม่ควรทิ้งลงในถังขยะครัวเรือนทั่วๆไปในประเทศยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการบำบัดของเสียอย่างเหมาะสม, กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อกำหนดสำหรับการกำจัดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (แบตเตอรี่, Bluetooth ของแบตเตอรี่ และของเสียทางไฟฟ้า) อย่างถูกต้อง, คุณจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม</p> <p>การกำจัดผลิตภัณฑ์</p> <p>เมื่อคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลท้องถิ่นให้กำจัดของเสียทางไฟฟ้า, สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องไม่ควรทิ้งลงในถังขยะครัวเรือนทั่วๆไปในประเทศยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการบำบัดของเสียอย่างเหมาะสม, กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>Typo</p> <p>动物造型扬声器 动物声音</p> <p>A. Speaker B. Hole for strap C. LED indicator D. Power Button E. Micro USB port</p>	<p>Diagram</p> <p>A. Speaker B. Hole for strap C. LED indicator D. Power Button E. Micro USB port</p>	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 3 วินาที, เปิดเครื่องและชาร์จ หากลำโพงมีเสียงเตือน, แสดงว่าลำโพงจำเป็นต้องชาร์จ <p>การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> เปิดเครื่อง Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพง (ดูแผนผังหน้า "1") ในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก "ANIMAL SPEAKER" เมื่อมีเสียงเตือน แสดงว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว <p>คุณสมบัติพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> คุณสามารถใช้ลำโพงของคุณเป็นรีโมทเพื่อถ่ายภาพจากอุปกรณ์ของคุณ และเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณ เพื่อใช้คุณสมบัติรีโมทเพื่อถ่ายภาพ, เปิดเครื่องลำโพงโดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (ดูแผนผังหน้า "1") เมื่อมีแสง LED สีน้ำเงิน (ดูแผนผังหน้า "C") จะกะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าลำโพงอยู่ในโหมดการจับคู่ 	<ul style="list-style-type: none"> ในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ, ค้นหาและเลือก "ANIMAL SPEAKER" เปิดแอปกล้องบนอุปกรณ์ของคุณ และคลิกปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพงเพื่อถ่ายภาพ (ดูแผนผังหน้า "1") เพื่อใช้คุณสมบัติรีโมทเพื่อรับสายโทรศัพท์, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อมีสายโทรเข้า, กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพง (ดูแผนผังหน้า "1") <p>การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> สามารถเชื่อมต่อลำโพงของคุณกับอุปกรณ์ได้เพียงหนึ่งตัวในครั้งเดียว หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม, คุณจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อ "ANIMAL SPEAKER" ออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ก่อน 	<ul style="list-style-type: none"> ในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ์ของคุณ, ค้นหาและเลือก "ANIMAL SPEAKER" เปิดแอปกล้องบนอุปกรณ์ของคุณ และคลิกปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพงเพื่อถ่ายภาพ (ดูแผนผังหน้า "1") เพื่อใช้คุณสมบัติรีโมทเพื่อรับสายโทรศัพท์, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อมีสายโทรเข้า, กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของลำโพง (ดูแผนผังหน้า "1") <p>การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> สามารถเชื่อมต่อลำโพงของคุณกับอุปกรณ์ได้เพียงหนึ่งตัวในครั้งเดียว หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม, คุณจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อ "ANIMAL SPEAKER" ออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ก่อน 	<p>การชาร์จลำโพง</p> <ul style="list-style-type: none"> เสียบสายชาร์จ USB เข้าที่ด้านหลังของลำโพง เสียบสายชาร์จ USB เข้าที่พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หรือพอร์ต USB ของแบตเตอรี่สำรอง เมื่อชาร์จเต็ม, แสง LED สีน้ำเงิน (ดูแผนผังหน้า "C") จะดับ <p>ข้อมูลความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> อย่าสัมผัสลำโพงโดยตรงกับแสงแดด, ความร้อนสูง หรือเปลวไฟ อย่าพยายามแก้ไขหรือถอดลำโพงออก <p>ข้อกำหนดทางเทคนิค</p> <ul style="list-style-type: none"> กำลังขับ: 1 X 2 วัตต์ ความถี่ส่งสัญญาณ: 20 กิโลเฮิรตซ์ - 20 กิโลเฮิรตซ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ประสิทธิภาพ: <1% ความถี่: 20-20kHz ขนาดลำโพง: 30 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง, 20 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง แบตเตอรี่: 2xV200mAh Bluetooth: เวอร์ชัน 4.0 ขนาดผลิตภัณฑ์: 46.2 x 52 มม. น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 10 กรัม <p>คำแถลง FCC</p> <p>อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การดำเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการ:</p> <ol style="list-style-type: none"> อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนได้ อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆที่ได้รับ, รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์ <p>หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลประเภท B ตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การดำเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการ:</p> <ol style="list-style-type: none"> อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนได้ อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใดๆที่ได้รับ, รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์ 	<p>ข้อกำหนดสำหรับการกำจัดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (แบตเตอรี่, Bluetooth ของแบตเตอรี่ และของเสียทางไฟฟ้า) อย่างถูกต้อง, คุณจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม</p> <p>การกำจัดผลิตภัณฑ์</p> <p>เมื่อคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลท้องถิ่นให้กำจัดของเสียทางไฟฟ้า, สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องไม่ควรทิ้งลงในถังขยะครัวเรือนทั่วๆไปในประเทศยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการบำบัดของเสียอย่างเหมาะสม, กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อกำหนดสำหรับการกำจัดของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (แบตเตอรี่, Bluetooth ของแบตเตอรี่ และของเสียทางไฟฟ้า) อย่างถูกต้อง, คุณจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม</p> <p>การกำจัดผลิตภัณฑ์</p> <p>เมื่อคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลท้องถิ่นให้กำจัดของเสียทางไฟฟ้า, สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องไม่ควรทิ้งลงในถังขยะครัวเรือนทั่วๆไปในประเทศยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการบำบัดของเสียอย่างเหมาะสม, กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง</p>