

EN

To download the user guide or find out more information about our product, please refer to www.creative.com/d5airmanuals. For more information and FAQ, please refer to support.creative.com

Safety Instruction

Safety Instruction

Please read the following before using the Creative Products: Use a mains plug that is appropriate for your country or region. Do not touch the exposed parts of the product. To be completely disconnected from the power input, the main plug should be disconnected/detached from the power outlet. Disconnect the mains plug when the device is expected to be used again.

Additional guidelines for wireless devices

- The short wave radio frequency signals of a wireless device may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Switch off the device where it is prohibited. Do not use the device in medical facilities, aircraft, refueling points, close to automatic doors, automatic fire alarms or other automatically controlled devices.
- Keep this device at least 20 cm from pacemakers and other medical devices. Radio waves may interfere the operation of pacemakers and other medical devices.

Safety information for removable battery

The battery must be recharged or disposed of properly. Contact local agencies for recycling or disposal information. Do not use metal objects to touch the terminals of the battery. If there is leakage, an offensive odor, discoloration or deformation of the battery, stop using the battery and do not touch or sniff. Clean your hands well before handling used or sensitive areas, such as your eyes. Do not expose to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

FR

Pour télécharger le guide de l'utilisateur et trouver de plus amples informations sur nos produits, veuillez consulter www.creative.com/d5airmanuals. Pour plus d'informations et la FAQ, s'il vous plaît se référer à support.creative.com

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité Utilisez une prise d'alimentation de type Creative. Utilisez une prise électrique correspondant à votre pays ou à votre région. Pour mettre l'appareil complètement hors tension, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique. Lorsque l'appareil risque de ne pas être utilisé pendant plusieurs semaines, retirez la batterie.

Consignes supplémentaires pour les périphériques sans fil

- Les fréquences radio à ondes courtes émises par un périphérique sans fil peuvent interférer avec le fonctionnement des autres appareils électroniques et médicaux.
- Arrêtez l'appareil si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas dans des situations où son utilisation est interdite, telles que les stations essence, ni à proximité des portes automatiques, des alarmes incendie et des autres dispositifs à commande automatique.
- N'utilisez pas cet appareil à moins de 20 cm d'un stimulateur cardiaque de l'un autre appareil médical. Il émet des ondes radio qui peuvent à cet effet perturber leur fonctionnement.

Consignes de sécurité relatives aux éléments de façon appropriée. Pour des informations sur le recyclage et la gestion des déchets, contactez les autorités locales.

Évitez tout contact entre des objets métalliques et les bornes des piles.

En cas de fuite, d'inondation, de discoloration ou de déformation lors du chargement ou de la décharge, retirez les piles de leur réceptacle. Lavez-vous les mains avec de l'eau savonneuse ou des produits désinfectants appropriés.

Ne chargez pas l'appareil à une chaleur excessive (soleil, feu ou équivalent).

Consignes de sécurité relatives aux piles

- Ne chargez pas l'appareil à une chaleur excessive (soleil, feu ou équivalent).

Consignes de sécurité relatives aux piles des périphériques sans fil

- Les fréquences radio à ondes courtes émises par un périphérique sans fil peuvent interférer avec le fonctionnement des autres appareils électroniques et médicaux.
- Arrêtez l'appareil si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas dans des situations où son utilisation est interdite, telles que les stations essence, ni à proximité des portes automatiques, des alarmes incendie et des autres dispositifs à commande automatique.
- N'utilisez pas cet appareil à moins de 20 cm d'un stimulateur cardiaque de l'un autre appareil médical. Il émet des ondes radio qui peuvent à cet effet perturber leur fonctionnement.

Consignes de sécurité relatives aux éléments de façon appropriée. Pour des informations sur le recyclage et la gestion des déchets, contactez les autorités locales.

Évitez tout contact entre des objets métalliques et les bornes des piles.

En cas de fuite, d'inondation, de discoloration ou de déformation lors du chargement ou de la décharge, retirez les piles de leur réceptacle. Lavez-vous les mains avec de l'eau savonneuse ou des produits désinfectants appropriés.

Ne chargez pas l'appareil à une chaleur excessive (soleil, feu ou équivalent).

Consignes de sécurité relatives aux piles des périphériques sans fil

- Les fréquences radio à ondes courtes émises par un périphérique sans fil peuvent interférer avec le fonctionnement des autres appareils électroniques et médicaux.
- Arrêtez l'appareil si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas dans des situations où son utilisation est interdite, telles que les stations essence, ni à proximité des portes automatiques, des alarmes incendie et des autres dispositifs à commande automatique.
- N'utilisez pas cet appareil à moins de 20 cm d'un stimulateur cardiaque de l'un autre appareil médical. Il émet des ondes radio qui peuvent à cet effet perturber leur fonctionnement.

Consignes de sécurité relatives aux éléments de façon appropriée. Pour des informations sur le recyclage et la gestion des déchets, contactez les autorités locales.

Évitez tout contact entre des objets métalliques et les bornes des piles.

En cas de fuite, d'inondation, de discoloration ou de déformation lors du chargement ou de la décharge, retirez les piles de leur réceptacle. Lavez-vous les mains avec de l'eau savonneuse ou des produits désinfectants appropriés.

DE

Den Download des Benutzerhandbuchs und weitere Produktinformationen finden Sie unter www.creative.com/d5airmanuals. Weitere Informationen hierzu unter support.creative.com.

Sicherheitsanweisungen

Sicherheitsanweisungen Lesen Sie vor der Verwendung von Creative-Produkten bitte die folgenden Hinweise zu Ihrer GR-Produkte. Verwenden Sie einen landestypischen Netzstecker. Für die vollständige Trennung von der Stromversorgung, ziehen Sie den Netzstecker vom Stromnetz getrennt (aus der Steckdose) heraus.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät mehrere Tage nicht verwenden möchten, so das die Batterie nicht übermäßig geladen wird.

Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für Wireless-Geräte Die Kurzwellen-Funksignale von Wireless-Geräten können mit anderen elektronischen und medizinischen Geräten stören.

Schalten Sie das Gerät in Bereichen ab, in denen die Nutzung von Mobiltelefonen, Handheld-Geräten, PDAs, Tablet PCs, MP3-Playern, Navigationsgeräten, WLAN-Netzwerken oder sonstigen drahtlos angeschlossenen Geräten ist.

Halten Sie dieses Gerät mindestens 20 cm von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten entfernt. Funkwellen können den Betrieb von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten stören.

Sicherheitsanweisungen für wiederaufladbare Batterie Verbrachte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Informieren Sie sich über die entsprechenden Informationen über den zuständigen Stellen vor Ort.

Vermeiden Sie, dass metallische Objekte mit den Anschlüssen der Batterie in Berührung kommen. Wenn eine Batterie beim Gebrauch oder beim Laden ausläuft oder sich flüssig, verformt, überhitzt, deformiert, entleert, sich die Batterie, oder verweicht, ist sie nicht mehr. Reinigen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie den beschädigten Bereich berühren (z. B. Ihre Augen) berühren.

Schützen Sie das Produkt vor starken Hitze, z. B. vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer und ähnlichen Vorfällen.

IT

Per scaricare la guida utente o per avere maggiori informazioni sul nostro prodotto, visitare www.creative.com/d5airmanuals. Per maggiori informazioni, consultare support.creative.com.

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza Leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare i prodotti Creative. Utilizzare una spina dell'alimentazione di rete adeguata per il paese o la regione di utilizzo. Per scollegare completamente il dispositivo dall'alimentazione principale, svincolate il cavo di alimentazione dalla presa.

Specifiche tecniche

- Tecnologia di wireless: 802.11b/g
- Wireless Link-Bandwidth: 2412 – 2472 MHz
- Gamma temperatura di funzionamento del dispositivo: 0°C a 45°C
- Gamma temperatura di funzionamento adattatore di alimentazione: da 0°C a 40°C

Indicazioni aggiuntive per dispositivi wireless

- I segnali a onde corte di frequenze utilizzate da dispositivi wireless possono interferire con il funzionamento di altri dispositivi elettronici e medici.
- Spegnere il dispositivo nei luoghi in cui è proibito utilizzare dispositivi elettronici, come in aeroporti, stazioni ferroviarie, veicoli, stazioni di rifornimento, nelle vicinanze di porte automatiche, impianti antincendio automatici o altri dispositivi controllati automaticamente.
- Mantenere il dispositivo ad almeno 20 cm da pacemaker e altri dispositivi medici.
- Informazioni di pacemaker e altri dispositivi medici

Indicazioni di sicurezza relative alle batterie rimovibili

- Le batterie usate devono riciclare o smaltita correttamente. Rivolgersi agli enti locali per ricevere informazioni sul rinvio o lo smaltimento.
- Non entrare in contatto i terminali della batteria con oggetti metallici.
- In caso di perdita, odore offensivo, gonfiore, discolorazione o deformazione durante la ricarica o l'uso, estrarre la batteria e non toccare i suoi terminali. Lavare le mani prima di toccare almeno o parti del corpo sensibili, ad esempio gli occhi.
- Non esporre a temperature elevate, alla luce solare, o a fiamme dirette o simili.

ES

Para descargar la guía del usuario y encontrar más información sobre nuestro producto, consulte www.creative.com/d5airmanuals. Para obtener más información, consulte support.creative.com.

Instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad Lea la siguiente información antes de utilizar los productos de Creative. Utilice un enchufe de corriente que sea apropiado para su país o región. Para desconectar completamente la entrada de alimentación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de la toma de corriente.

Desconecte el enchufe de alimentación de la red cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante varios días.

Instrucciones adicionales para dispositivos inalámbricos

- Las señales de radiofrecuencia de onda corta de un dispositivo inalámbrico pueden afectar el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos e médicos.
- Apague el dispositivo en los lugares en los que se prohíba su uso. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.
- Mantenga el dispositivo a más de 20 cm de marcapasos u otros dispositivos médicos. Las ondas de radio pueden afectar a estos dispositivos médicos.

Este dispositivo cumple con la Directiva EMC de la UE y está certificado para su uso en Europa. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.

Compatibilidad Declaración

- Wireless performance is dependent on your device's Wi-Fi technology. Refer to your device manufacturer's manual for more information.
- Wireless performance is dependent on your device's Wi-Fi technology. Refer to your device manufacturer's manual for more information.

Indicaciones de seguridad para las pilas extraíbles

- Las pilas se deben reciclar o se desecha de forma adecuada. Póngase en contacto con las agencias locales para obtener información sobre el reciclaje y la eliminación.
- No permita que ningún objeto de metal entre en contacto con los terminales de la batería.
- No se produzca una fuga, un olor desagradable, una discoloración o una deformación durante la carga o el uso.
- Si la batería se infla, se hincha, se deforma o se calienta demasiado, retire la batería de la carcasa inmediatamente y no la toque.
- Limpiar las manos antes de tocar al menos o los ojos.
- No exponer a temperatura elevada, a la luz excesiva, o a fuego o similares.

Keep away from potential source of interference that may affect Wi-Fi performance, such as microwave ovens.

Maintain the device at least 20 cm from pacemakers and other medical devices. Radio waves may interfere the operation of pacemakers and other medical devices.

NL

Raadpleeg www.creative.com/d5airmanuals om de gebruikersinformatie of meer informatie over ons product te downloaden.

Raadpleeg voor meer informatie support.creative.com.

Veiligheidsinstructie

Veiligheidsinstructie Lees het volgende vooraf voordat u producten van Creative gaat gebruiken. Gebruik het type stekker dat in uw land of regio wordt gebruikt. Om de volledige afkapping van de stroomvoorziening te garanderen, trek de stroomvoorziening met de stekker uit het stopcontact zonder de kabel te trekken.

ATTENTIE: Het risico van explosie is bij het opladen van de batterij niet te overmatige hitte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

Caracteristieke specificaties

- Tecnología de enlace inalámbrico: 802.11b/g
- Frecuencia de funcionamiento de la lásnia sans fi: 2412 – 2472 MHz
- Temperaturas de funcionamiento del periférico: 0°C a 45°C
- Temperaturas de funcionamiento de l'adaptador secteur: 0°C a 40°C

Ces caractéristiques techniques s'appliquent au modèle Creative DS Air alimenté via l'adaptateur secteur universel 15 V DC 3.3 A four.

Remarque: les marques de conformité se trouvent sur le dessous du produit.

Déclaration de compatibilité

- Les performances sans fil dépendent de la technologie Wi-Fi de votre appareil. Reportez-vous au manuel du fabricant de votre périphérique pour plus amples informations.
- Les performances sans fil dépendent de la technologie Wi-Fi de votre appareil. Reportez-vous au manuel du fabricant de votre périphérique pour plus amples informations.

Consignes de sécurité relatives aux piles

- Ne chargez pas l'appareil à une chaleur excessive (soleil, feu ou équivalent).

Consignes de sécurité relatives aux piles des périphériques sans fil

- Les fréquences radio à ondes courtes émises par un périphérique sans fil peuvent interférer avec le fonctionnement des autres appareils électroniques et médicaux.
- Arrêtez l'appareil si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas dans des situations où son utilisation est interdite, telles que les stations essence, ni à proximité des portes automatiques, des alarmes incendie et des autres dispositifs à commande automatique.
- N'utilisez pas cet appareil à moins de 20 cm d'un stimulateur cardiaque de l'un autre appareil médical. Il émet des ondes radio qui peuvent à cet effet perturber leur fonctionnement.

PT

Para descarregar o guia do utilizador ou saber mais informações sobre o nosso produto, queira consultar www.creative.com/d5airmanuals. Para mais informações, queira consultar support.creative.com.

Instruções de segurança

Instruções de segurança Leia as seguintes informações antes de utilizar os Produtos Creative. Utilize um tomada de alimentação apropriada para o seu país ou região.

Para desconectar completamente da alimentação elétrica, desenchufe o cabo de alimentação tem de estar desplugado/retráido do corrente elétrica.

Características técnicas

- Tecnologia de ligação sem fio: 802.11b/g
- Wireless Link-Bandwidth: 2412 – 2472 MHz
- Temperaturas de funcionamento do dispositivo: 0°C a 45°C
- Temperaturas de funcionamento do adaptador de alimentação: 0°C a 40°C

Estas especificações gelten für das Creative DS Air mit dem universellen Netzeinsteckgerät für 15 V DC 3.3 A.

Remarque: les marques de conformité se trouvent sur le dessous du produit.

Indicaciones de seguridad para dispositivos sin flos

- Las señales de radiofrecuencia de onda corta de un dispositivo sin flos pueden afectar el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos e médicos.
- Apague el dispositivo en los lugares en los que se prohíba su uso. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.
- Mantenga el dispositivo a pelo menos 20 cm de pacemakers o otros dispositivos médicos. Las ondas radio pueden afectar a estos dispositivos médicos.

Instruções de segurança da pilha removível

- A pilha deve ser recarregada ou eliminada da forma adequada, seguindo as instruções locais de reciclagem e eliminação de resíduos. Informe-se junto às autoridades locais para obter informações sobre a reciclagem e descarte.
- Não permita que objetos metálicos toquem nos terminais da bateria.
- Se houver uma fuga, um cheiro desagradável, discoloração ou deformação durante o carregamento ou utilização, retire a pilha e a utilize novamente. Lave bem as mãos antes de tocar em al menos os ou áreas sensíveis do corpo, tais como os olhos.
- Limpe as mãos antes de tocar al menos o os olhos.
- Não exponha ao calor excessivo, tal como a luz solar, fogo ou outros.

Sicherheitsanweisungen

- Die Kurzwellen-Funksignale von Wireless-Geräten können mit anderen elektronischen und medizinischen Geräten stören.
- Schalten Sie das Gerät in Bereichen ab, in denen die Nutzung von Mobiltelefonen, Handheld-Geräten, PDAs, Tablet PCs, MP3-Playern, Navigationsgeräten, WLAN-Netzwerken oder sonstigen drahtlos angeschlossenen Geräten ist.
- Halten Sie dieses Gerät mindestens 20 cm von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten entfernt. Funkwellen können den Betrieb von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten stören.
- Verbrachte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Informieren Sie sich über die entsprechenden Informationen über den zuständigen Stellen vor Ort.
- Vermeiden Sie, dass metallische Objekte mit den Anschlüssen der Batterie in Berührung kommen.
- Wenn eine Batterie beim Gebrauch oder beim Laden ausläuft oder sich flüssig, verformt, überhitzt, deformiert, entleert, sich die Batterie, oder verweicht, ist sie nicht mehr. Reinigen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie den beschädigten Bereich berühren (z. B. Ihre Augen) berühren.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Hitze, z. B. vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer und ähnlichen Vorfällen.

DA

For at hente brugenvejledning eller finde flere oplysninger om vores, se www.creative.com/d5airmanuals. Du kan finde flere oplysninger på support.creative.com.

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktioner Læs venligst følgende information før du anvender Creative-produkterne. Brug en stikontakt, der passer til dit land eller din region. For at være helt sikker på at strømforsyningen, skal stikket afbrydes ved at trække i strømkablet.

Yderligere retningslinjer for trådløse-enheder

- Kurzwellen-Funksignale von Wireless-Geräten können mit anderen elektronischen und medizinischen Geräten stören.
- Schalten Sie das Gerät in Bereichen ab, in denen die Nutzung von Mobiltelefonen, Handheld-Geräten, PDAs, Tablet PCs, MP3-Playern, Navigationsgeräten, WLAN-Netzwerken oder sonstigen drahtlos angeschlossenen Geräten ist.
- Halten Sie dieses Gerät mindestens 20 cm von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten entfernt. Funkwellen können den Betrieb von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten stören.
- Verbrachte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Informieren Sie sich über die entsprechenden Informationen über den zuständigen Stellen vor Ort.
- Vermeiden Sie, dass metallische Objekte mit den Anschlüssen der Batterie in Berührung kommen.
- Wenn eine Batterie beim Gebrauch oder beim Laden ausläuft oder sich flüssig, verformt, überhitzt, deformiert, entleert, sich die Batterie, oder verweicht, ist sie nicht mehr. Reinigen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie den beschädigten Bereich berühren (z. B. Ihre Augen) berühren.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Hitze, z. B. vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer und ähnlichen Vorfällen.

Indicazioni aggiuntive per dispositivi wireless

- I segnali a onde corte di frequenze utilizzate da dispositivi wireless possono interferire con il funzionamento di altri dispositivi elettronici e medici.
- Spegnere il dispositivo nei luoghi in cui è proibito utilizzare dispositivi elettronici, come in aeroporti, stazioni ferroviarie, veicoli, stazioni di rifornimento, nelle vicinanze di porte automatiche, impianti antincendio automatici o altri dispositivi controllati automaticamente.
- Mantenere il dispositivo ad almeno 20 cm da pacemaker e altri dispositivi medici.
- Informazioni di pacemaker e altri dispositivi medici

Indicazioni di sicurezza relative alle batterie rimovibili

- Le batterie usate devono riciclare o smaltite correttamente. Rivolgarsi agli enti locali per ricevere informazioni sul rinvio o lo smaltimento.
- Non entrare in contatto i terminali della batteria con oggetti metallici.
- In caso di perdita, odore offensivo, gonfiore, discolorazione o deformazione durante la ricarica o l'uso, estrarre la batteria e non toccare i suoi terminali. Lavare le mani prima di toccare almeno o parti del corpo sensibili, ad esempio gli occhi.
- Non esporre a temperature elevate, alla luce solare, o a fiamme dirette o simili.

SV

Se www.creative.com/d5airmanuals för att ladda ned användarguiden eller ta reda på mer om vår produkt. Se support.creative.com för mer information.

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Läs följande meddelande gällande endast för produkter som innehåller lithiumjonknappceller av CR-typ:

- Perikaraktäristiska avseende CR-färg-typ: Använd endast batterier som är utformade för ditt land eller din region. För ytterligare information, gå till www.dts.c.ca.gov/hazardwastewaste/perchlorate
- VARNING! Undvik exponering om batteriet ryker i mot felaktigt typ.

Övriga riktlinjer för trådlösa enheter

- Kurzwellen-Funksignale von Wireless-Geräten können mit anderen elektronischen und medizinischen Geräten stören.
- Schalten Sie das Gerät in Bereichen ab, in denen die Nutzung von Mobiltelefonen, Handheld-Geräten, PDAs, Tablet PCs, MP3-Playern, Navigationsgeräten, WLAN-Netzwerken oder sonstigen drahtlos angeschlossenen Geräten ist.
- Halten Sie dieses Gerät mindestens 20 cm von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten entfernt. Funkwellen können den Betrieb von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten stören.
- Verbrachte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Informieren Sie sich über die entsprechenden Informationen über den zuständigen Stellen vor Ort.
- Vermeiden Sie, dass metallische Objekte mit den Anschlüssen der Batterie in Berührung kommen.
- Wenn eine Batterie beim Gebrauch oder beim Laden ausläuft oder sich flüssig, verformt, überhitzt, deformiert, entleert, sich die Batterie, oder verweicht, ist sie nicht mehr. Reinigen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie den beschädigten Bereich berühren (z. B. Ihre Augen) berühren.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Hitze, z. B. vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer und ähnlichen Vorfällen.

Indicaciones de seguridad para dispositivos inalámbricos

- Las señales de radiofrecuencia de onda corta de un dispositivo inalámbrico pueden afectar el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos e médicos.
- Apague el dispositivo en los lugares en los que se prohíba su uso. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.
- Mantenga el dispositivo a más de 20 cm de marcapasos u otros dispositivos médicos. Las ondas de radio pueden afectar a estos dispositivos médicos.

Este dispositivo cumple con la Directiva EMC de la UE y está certificado para su uso en Europa. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.

Compatibilidad Declaración

- Wireless performance is dependent on your device's Wi-Fi technology. Refer to your device manufacturer's manual for more information.
- Wireless performance is dependent on your device's Wi-Fi technology. Refer to your device manufacturer's manual for more information.

Indicaciones de seguridad para las pilas extraíbles

- Las pilas se deben reciclar o se desecha de forma adecuada. Póngase en contacto con las agencias locales para obtener información sobre el reciclaje y la eliminación.
- No permita que ningún objeto de metal entre en contacto con los terminales de la batería.
- No se produzca una fuga, un olor desagradable, una discoloración o una deformación durante la carga o el uso.
- Si la batería se infla, se hincha, se deforma o se calienta demasiado, retire la batería de la carcasa inmediatamente y no la toque.
- Limpiar las manos antes de tocar al menos o los ojos.
- No exponer a temperatura elevada, a la luz excesiva, o a fuego o similares.

Keep away from potential source of interference that may affect Wi-Fi performance, such as microwave ovens.

Maintain the device at least 20 cm from pacemakers and other medical devices. Radio waves may interfere the operation of pacemakers and other medical devices.

NO

Hvis du vil laste ned brukerhåndboken eller vil ha flere opplysninger om produktet vårt, kan du besøke www.creative.com/d5airmanuals.

Hvis du vil ha flere opplysninger, kan du besøke support.creative.com.

Sikkerhetsinstruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner Les følgende informasjon før du bruker produkter fra Creative. Bruk en nettkontakt som passer for ditt land eller region. For å være helt sikker på at strømforsyningen, bruk en stikontakt som passer til ditt land eller region.

Ytterligere retningslinjer for trådløse enheter

- Kurzwellen-Funksignale von Wireless-Geräten können mit anderen elektronischen und medizinischen Geräten stören.
- Schalten Sie das Gerät in Bereichen ab, in denen die Nutzung von Mobiltelefonen, Handheld-Geräten, PDAs, Tablet PCs, MP3-Playern, Navigationsgeräten, WLAN-Netzwerken oder sonstigen drahtlos angeschlossenen Geräten ist.
- Halten Sie dieses Gerät mindestens 20 cm von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten entfernt. Funkwellen können den Betrieb von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten stören.
- Verbrachte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Informieren Sie sich über die entsprechenden Informationen über den zuständigen Stellen vor Ort.
- Vermeiden Sie, dass metallische Objekte mit den Anschlüssen der Batterie in Berührung kommen.
- Wenn eine Batterie beim Gebrauch oder beim Laden ausläuft oder sich flüssig, verformt, überhitzt, deformiert, entleert, sich die Batterie, oder verweicht, ist sie nicht mehr. Reinigen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie den beschädigten Bereich berühren (z. B. Ihre Augen) berühren.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Hitze, z. B. vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer und ähnlichen Vorfällen.

Indicaciones de seguridad para dispositivos inalámbricos

- Las señales de radiofrecuencia de onda corta de un dispositivo inalámbrico pueden afectar el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos e médicos.
- Apague el dispositivo en los lugares en los que se prohíba su uso. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.
- Mantenga el dispositivo a más de 20 cm de marcapasos u otros dispositivos médicos. Las ondas de radio pueden afectar a estos dispositivos médicos.

Este dispositivo cumple con la Directiva EMC de la UE y está certificado para su uso en Europa. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.

Compatibilidad Declaración

- Wireless performance is dependent on your device's Wi-Fi technology. Refer to your device manufacturer's manual for more information.
- Wireless performance is dependent on your device's Wi-Fi technology. Refer to your device manufacturer's manual for more information.

Indicaciones de seguridad para las pilas extraíbles

- Las pilas se deben reciclar o se desecha de forma adecuada. Póngase en contacto con las agencias locales para obtener información sobre el reciclaje y la eliminación.
- No permita que ningún objeto de metal entre en contacto con los terminales de la batería.
- No se produzca una fuga, un olor desagradable, una discoloración o una deformación durante la carga o el uso.
- Si la batería se infla, se hincha, se deforma o se calienta demasiado, retire la batería de la carcasa inmediatamente y no la toque.
- Limpiar las manos antes de tocar al menos o los ojos.
- No exponer a temperatura elevada, a la luz excesiva, o a fuego o similares.

Keep away from potential source of interference that may affect Wi-Fi performance, such as microwave ovens.

Maintain the device at least 20 cm from pacemakers and other medical devices. Radio waves may interfere the operation of pacemakers and other medical devices.

FI

Voit ladata käyttöpöytäkirja tai etsiä lisää tietoa tuotteesta sivustolta www.creative.com/d5airmanuals. Lisätietoja saat osoitteesta support.creative.com.

Turvohuutot

Turvohuutot Lue seuraavat ohjeet ennen Creative-tuotteiden käyttöä: Käytä massassa tai alueella käytössä olevaa verkkopistoketta. Varmista, että pistokkeen kiinnitys on oikein ja että virtajohto on otettu pois käytöstä.

Ytterligere retningslinjer for trådløse enheder

- Kurzwellen-Funksignale von Wireless-Geräten können mit anderen elektronischen und medizinischen Geräten stören.
- Schalten Sie das Gerät in Bereichen ab, in denen die Nutzung von Mobiltelefonen, Handheld-Geräten, PDAs, Tablet PCs, MP3-Playern, Navigationsgeräten, WLAN-Netzwerken oder sonstigen drahtlos angeschlossenen Geräten ist.
- Halten Sie dieses Gerät mindestens 20 cm von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten entfernt. Funkwellen können den Betrieb von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Implantaten stören.
- Verbrachte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Informieren Sie sich über die entsprechenden Informationen über den zuständigen Stellen vor Ort.
- Vermeiden Sie, dass metallische Objekte mit den Anschlüssen der Batterie in Berührung kommen.
- Wenn eine Batterie beim Gebrauch oder beim Laden ausläuft oder sich flüssig, verformt, überhitzt, deformiert, entleert, sich die Batterie, oder verweicht, ist sie nicht mehr. Reinigen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie den beschädigten Bereich berühren (z. B. Ihre Augen) berühren.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Hitze, z. B. vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer und ähnlichen Vorfällen.

Indicaciones de seguridad para dispositivos inalámbricos

- Las señales de radiofrecuencia de onda corta de un dispositivo inalámbrico pueden afectar el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos e médicos.
- Apague el dispositivo en los lugares en los que se prohíba su uso. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.
- Mantenga el dispositivo a más de 20 cm de marcapasos u otros dispositivos médicos. Las ondas de radio pueden afectar a estos dispositivos médicos.