



	DALI IO	
	重要安全说明	
<ul style="list-style-type: none">阅读这些说明。 遵守这些说明。 保留这些说明。 遵守安全警告。 长时间高音量使用耳机可能导致听力受损。使用耳机时要经常休息,请勿把音量调到舒适水平以上。 留意和监督儿童与年轻人使用耳机的情况。 将音量调低后再连接和戴上耳机。然后将音量缓慢调高到合理、舒适的水平。 驾车、骑自行车或摩托车、或驾船时切勿使用耳机。否则不安全,并且在某些地区可能违法。 跑步、走路或进行任何分散注意力的活动时,使用耳机可能会增加发生事故的风险。在这些情况下使用耳机时,应调低音量,以便能够听到喇叭、警报器、叫喊声等噪声。 耳机的降噪功能可能导致您无法听到环境噪声并对其做出反应,在对您和他人安全有重要影响时,请勿使用这些功能。 切勿将耳机做耳护耳器。 切勿将耳机暴露在明火或其他火源处。 切勿弄湿耳机。 请勿在游泳池、蒸汽浴室等高温环境中使用耳机。		
<ul style="list-style-type: none">耳机中包含的小部件可能造成窒息危险。切勿让幼童在无人看管的情况下使用耳机。 耳机不需要特别清洁,用干燥的软布擦拭即可。 请勿对耳机做任何改装。如果您认为耳机出现了故障或需要修理,请通过 www.dali-speakers.com 联系达尼支持团队。 请勿尝试拆下耳机中的可充电电池。 耳机包含磁性元器件,可能会对心脏起搏器或其他植入人体的医疗设备造成干扰。如果您对在任何医疗设备附近使用这些耳机有任何疑问,请咨询医疗专业人士寻求建议。		

	DALI IO	
	重要安全说明	
<ul style="list-style-type: none">这些耳机符合所有适用的欧洲指令和法规。 耳机包含电气或电子材料。如果处理不当,这些材料可能会对环境和人体健康产生潜在不良影响。此标签表明这些耳机不能作为未分类垃圾进行处理,必须单独收集。作为消费者,您有责任确保该产品得到妥善处理。		
	保修	
<p>万一您的耳机在保修期内失灵或出现故障,达尼或其全球分销商将免费提供维修服务 and/或更换零件(可能有例外情况)。该保修条款适用于达尼分销商服务的任何区域,是对任何国家或地区法律、零售商或分销商义务的补充,不影响法定消费者权益。达尼的完整保修条款请见: www.dali-speakers.com/io/warranty</p>		

	DALI IO	
	重要安全に関する注意事項	

	DALI IO	
	重要な安全に関する注意事項	
<ul style="list-style-type: none">以下の説明をお読みください。 これらの説明に従ってください。 これらの説明を保管しておいてください。 安全上の警告を尊重してください。 ヘッドフォンを高音量で長時間にわたリ使用すると、聴覚障害を引き起こす可能性があります。ヘッドフォンを使用する際は定期的な休憩を取り、快適なレベル以上に音量を上げないでください。 子どもや青少年によるヘッドフォンの使用に注意を払い、監視してください。 接続して装着する前に音量を低くしておいてください。音量は適度で快適なレベルまで徐々に上げてください。 決してヘッドフォンを使用しながら自動車を運転したりオートバイに乗ったり、ボートを操縦しないでください。そうするとそれは危険であり、一部の地域では違法とみなされる可能性があります。 ランニング中、歩行中、または注意をそらすような活動をしている間にヘッドフォンを使用すると、事故の危険性が高まる可能性があります。そのような状況でのヘッドフォンの使用は、クラクションやサイレン、叫び声などの音が聞こえるように低音量で行ってください。 環境雑音がか聞こえ、それに反応できることが使用済みまたは他者の安全にとって重要な場合は、ヘッドフォンのノイズキャンセリング機能を使用しないでください。 ヘッドフォンは決して濡らさないでください。 ヘッドフォンを決定して聴覚保護具として使用しないでください。 イヤホンが折り込まれています。監視なしに幼い子どもが決してヘッドフォンにアクセスできないようにしてください。		

	DALI IO	
	중요한 안전 지침	

	DALI IO	
	Важная инструкция по безопасности	

	DALI IO	
	Ważna instrukcja bezpieczeństwa	

	DALI IO	
	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	

	DALI IO	
	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	

	DALI IO	
	LÆS disse instruktioner.	
	FØLG disse instruktioner.	
	BEHOLD disse instruktioner.	
	OVERHOLD sikkerhedsadvarslerne.	
	Længerevarende brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan forårsage høreskade. Hold regelmæssige pauser, når du bruger hovedtelefoner, og undgå højere lydstyrke, end hvad der er behageligt.	
	• Vær opmærksom på og hold øje med børns og unges brug af hovedtelefoner.	
	• Indstil lydstyrken til et lavt niveau, før du tilslutter hovedtelefoner og tager dem på. Øg langsomt lydstyrken til et rimeligt og behageligt niveau.	
	• Du må aldrig køre et køretøj, køre på cykel eller motorcykel eller sejle en båd, mens du bruger hovedtelefoner. Det er ikke sikkert at gøre det, og det kan være ulovligt i visse lande.	
	• Brug af hovedtelefoner, mens du løber, går eller udfører en anden aktivitet, der adspredr din opmærksomhed, kan medføre øget ulykkesrisiko for dig. Brug af hovedtelefoner under sådan omstændigheder bør være ved lav lydstyrke, der gør det muligt for dig at høre lyde såsom horn, sirener og råd.	
	• Lad være med at bruge støjreducerende funktioner til hovedtelefoner, når det er vigtigt for din og andres sikkerhed at kunne høre og reagere på omgivende lyde.	
	• Brug aldrig hovedtelefoner som hørevarm.	
	• Udsæt aldrig hovedtelefoner for åben ild eller andre antændelseskilder.	
	• Lad aldrig hovedtelefoner blive våde.	
	• Brug ikke hovedtelefoner i omgivelser med høj fugtighed såsom svømmebassiner og damprum.	
	• Disse hovedtelefoner indeholder små komponenter, som kan udgøre en kvælningssrisiko. Lad aldrig små børn have adgang til hovedtelefoner uden opsyn.	
	• Det skulle ikke være nødvendigt at rengøre hovedtelefoner på anden måde end aftørring med en tør, blød klud.	
	• Lad være med at foretage ændringer af disse hovedtelefo-	

	DALI IO	
	ΔΙΑΒΑΣΤΕ αυτές τις οδηγίες.	
	ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ αυτές τις οδηγίες.	
	Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.	
	ΤΗΡΕΙΤΕ τις προειδοποιήσεις ασφαλείας	
	Η παρατεταμένη χρήση ακουστικών με υψηλά επίπεδα έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Κάντε τακτικά διαλείμματα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά κα μην αυξάνετε την χρήση πέρα από τα επίπεδα που ακούτε άνετα.	
	• Προσεείτε και παρακολουθείτε τη χρήση ακουστικών από παιδιά κα νεαρούς ενήλικες.	
	• Ρυθμίστε την ένταση ήχου σε χαμηλό επίπεδο πριν συνδέσετε κα φορέσετε τα ακουστικά. Αυξήστε την ένταση του ήχου αργά σε λογικό κα άνετο επίπεδο.	
	• Ποτέ μην οδηγείτε όχημα, ποδήλατο ή μοτοσικλέτα ή χειρίζεστε βάρκα ενώ χρησιμοποιείτε ακουστικά. Κάτι τέτοιο δεν είναι ασφαλές κα ενδέχεται να είναι παράνομο σε κάποιες περιοχές.	
	• Η χρήση ακουστικών κατά το τρέξιμο, το περπάτημα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας που εκτρέπτε την προσοχή σας μπορεί να σας εκθέσει σε αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος. Η χρήση ακουστικών σε τέτοιες περιστάσεις πρέπει να γίνεται σε χαμηλή ένταση που σας επιτρέπει να ακούετε θορύβους όπως κόρνες, σειρήνες κα φωνές.	
	• Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ακύρωσης θορύβου ακουστικών σε περιπτώσεις όπου είναι σημαντικό για την ασφάλεια τη δική σας κα των άλλων να μπορέτε να ακούετε κα να ανταποκριίνεστε σε θορύβους του περιβάλλοντος.	
	• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ως προστατευτικά αυτιών.	
	• Μην εκθέτετε ποτέ ακουστικά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.	
	• Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά να βρέχονται.	
	• Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας όπως πισίνες ή ατμόλουτρα.	
	• Σε αυτά τα ακουστικά ενσωματώνονται μικρά	

	DALI IO	
	LÆS disse instruktioner.	
	FØLG disse instruktioner.	
	BEHOLD disse instruktioner.	
	OVERHOLD sikkerhedsadvarslerne.	
	Længerevarende brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan forårsage høreskade. Hold regelmæssige pauser, når du bruger hovedtelefoner, og undgå højere lydstyrke, end hvad der er behageligt.	
	• Vær opmærksom på og hold øje med børns og unges brug af hovedtelefoner.	
	• Indstil lydstyrken til et lavt niveau, før du tilslutter hovedtelefoner og tager dem på. Øg langsomt lydstyrken til et rimeligt og behageligt niveau.	
	• Du må aldrig køre et køretøj, køre på cykel eller motorcykel eller sejle en båd, mens du bruger hovedtelefoner. Det er ikke sikkert at gøre det, og det kan være ulovligt i visse lande.	
	• Brug af hovedtelefoner, mens du løber, går eller udfører en anden aktivitet, der adspredr din opmærksomhed, kan medføre øget ulykkesrisiko for dig. Brug af hovedtelefoner under sådan omstændigheder bør være ved lav lydstyrke, der gør det muligt for dig at høre lyde såsom horn, sirener og råd.	
	• Lad være med at bruge støjreducerende funktioner til hovedtelefoner, når det er vigtigt for din og andres sikkerhed at kunne høre og reagere på omgivende lyde.	
	• Brug aldrig hovedtelefoner som hørevarm.	
	• Udsæt aldrig hovedtelefoner for åben ild eller andre antændelseskilder.	
	• Lad aldrig hovedtelefoner blive våde.	
	• Brug ikke hovedtelefoner i omgivelser med høj fugtighed såsom svømmebassiner og damprum.	
	• Disse hovedtelefoner indeholder små komponenter, som kan udgøre en kvælningssrisiko. Lad aldrig små børn have adgang til hovedtelefoner uden opsyn.	
	• Det skulle ikke være nødvendigt at rengøre hovedtelefoner på anden måde end aftørring med en tør, blød klud.	
	• Lad være med at foretage ændringer af disse hovedtelefo-	

	DALI IO	
	ΔΙΑΒΑΣΤΕ αυτές τις οδηγίες.	
	ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ αυτές τις οδηγίες.	
	Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.	
	ΤΗΡΕΙΤΕ τις προειδοποιήσεις ασφαλείας	
	Η παρατεταμένη χρήση ακουστικών με υψηλά επίπεδα έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Κάντε τακτικά διαλείμματα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά κα μην αυξάνετε την χρήση πέρα από τα επίπεδα που ακούτε άνετα.	
	• Προσεείτε και παρακολουθείτε τη χρήση ακουστικών από παιδιά κα νεαρούς ενήλικες.	
	• Ρυθμίστε την ένταση ήχου σε χαμηλό επίπεδο πριν συνδέσετε κα φορέσετε τα ακουστικά. Αυξήστε την ένταση του ήχου αργά σε λογικό κα άνετο επίπεδο.	
	• Ποτέ μην οδηγείτε όχημα, ποδήλατο ή μοτοσικλέτα ή χειρίζεστε βάρκα ενώ χρησιμοποιείτε ακουστικά. Κάτι τέτοιο δεν είναι ασφαλές κα ενδέχεται να είναι παράνομο σε κάποιες περιοχές.	
	• Η χρήση ακουστικών κατά το τρέξιμο, το περπάτημα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας που εκτρέπτε την προσοχή σας μπορεί να σας εκθέσει σε αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος. Η χρήση ακουστικών σε τέτοιες περιστάσεις πρέπει να γίνεται σε χαμηλή ένταση που σας επιτρέπει να ακούετε θορύβους όπως κόρνες, σειρήνες κα φωνές.	
	• Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ακύρωσης θορύβου ακουστικών σε περιπτώσεις όπου είναι σημαντικό για την ασφάλεια τη δική σας κα των άλλων να μπορέτε να ακούετε κα να ανταποκριίνεστε σε θορύβους του περιβάλλοντος.	
	• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ως προστατευτικά αυτιών.	
	• Μην εκθέτετε ποτέ ακουστικά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.	
	• Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά να βρέχονται.	
	• Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας όπως πισίνες ή ατμόλουτρα.	
	• Σε αυτά τα ακουστικά ενσωματώνονται μικρά	

	DALI IO	
	LÆS disse instruktioner.	
	FØLG disse instruktioner.	
	BEHOLD disse instruktioner.	
	OVERHOLD sikkerhedsadvarslerne.	
	Længerevarende brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan forårsage høreskade. Hold regelmæssige pauser, når du bruger hovedtelefoner, og undgå højere lydstyrke, end hvad der er behageligt.	
	• Vær opmærksom på og hold øje med børns og unges brug af hovedtelefoner.	
	• Indstil lydstyrken til et lavt niveau, før du tilslutter hovedtelefoner og tager dem på. Øg langsomt lydstyrken til et rimeligt og behageligt niveau.	
	• Du må aldrig køre et køretøj, køre på cykel eller motorcykel eller sejle en båd, mens du bruger hovedtelefoner. Det er ikke sikkert at gøre det, og det kan være ulovligt i visse lande.	
	• Brug af hovedtelefoner, mens du løber, går eller udfører en anden aktivitet, der adspredr din opmærksomhed, kan medføre øget ulykkesrisiko for dig. Brug af hovedtelefoner under sådan omstændigheder bør være ved lav lydstyrke, der gør det muligt for dig at høre lyde såsom horn, sirener og råd.	
	• Lad være med at bruge støjreducerende funktioner til hovedtelefoner, når det er vigtigt for din og andres sikkerhed at kunne høre og reagere på omgivende lyde.	
	• Brug aldrig hovedtelefoner som hørevarm.	
	• Udsæt aldrig hovedtelefoner for åben ild eller andre antændelseskilder.	
	• Lad aldrig hovedtelefoner blive våde.	
	• Brug ikke hovedtelefoner i omgivelser med høj fugtighed såsom svømmebassiner og damprum.	
	• Disse hovedtelefoner indeholder små komponenter, som kan udgøre en kvælningssrisiko. Lad aldrig små børn have adgang til hovedtelefoner uden opsyn.	
	• Det skulle ikke være nødvendigt at rengøre hovedtelefoner på anden måde end aftørring med en tør, blød klud.	
	• Lad være med at foretage ændringer af disse hovedtelefo-	

	DALI IO	
	重要安全に関する注意事項	
<ul style="list-style-type: none">以下の説明をお読みください。 これらの説明に従ってください。 これらの説明を保管しておいてください。 安全上の警告を尊重してください。 ヘッドフォンを高音量で長時間にわたリ使用すると、聴覚障害を引き起こす可能性があります。ヘッドフォンを使用する際は定期的な休憩を取り、快適なレベル以上に音量を上げないでください。 子どもや青少年によるヘッドフォンの使用に注意を払い、監視してください。 接続して装着する前に音量を低くしておいてください。音量は適度で快適なレベルまで徐々に上げてください。 決してヘッドフォンを使用しながら自動車を運転したりオートバイに乗ったり、ボートを操縦しないでください。そうするとそれは危険であり、一部の地域では違法とみなされる可能性があります。 ランニング中、歩行中、または注意をそらすような活動をしている間にヘッドフォンを使用すると、事故の危険性が高まる可能性があります。そのような状況でのヘッドフォンの使用は、クラクションやサイレン、叫び声などの音が聞こえるように低音量で行ってください。 環境雑音がか聞こえ、それに反応できることが使用済みまたは他者の安全にとって重要な場合は、ヘッドフォンのノイズキャンセリング機能を使用しないでください。 ヘッドフォンは決して濡らさないでください。 ヘッドフォンを決定して聴覚保護具として使用しないでください。 イヤホンが折り込まれています。監視なしに幼い子どもが決してヘッドフォンにアクセスできないようにしてください。		

	DALI IO	
	중요한 안전 지침	
<ul style="list-style-type: none">이 지침을 읽어보십시오. 이 지침을 설명에 따르십시오. 이 지침을 보관해 두십시오. 안전 경우에 유의하십시오. 높은 볼륨으로 헤드폰을 오래 사용하면 청력이 손상될 수 있습니다. 헤드폰을 사용할 때는 규칙적으로 휴식을 취하고 편안한 수준 이상으로 볼륨을 높이지 마십시오. 어린이 및 청소년의 헤드폰 사용에 대해 주의하고 감독하십시오. 헤드폰을 연결하거나 착용하기 전에 볼륨을 낮게 설정하십시오. 할리적이고 편안한 수준으로 천천히 볼륨을 높이십시오. 헤드폰을 사용하면서 차량을 운전하거나 자전거 또는 오토바이를 타거나 보트를 조종하지 마십시오. 그러한 행동은 안전하지 않으며 일부 지역에서는 불법일 수 있습니다. 달리기, 걷기 또는 주의를 떼 도로 돌리는 활동 중에 헤드폰을 사용하면 사고 위험이 높아질 수 있습니다. 이러한 상황에서 헤드폰을 사용할 때는 경적, 사이렌, 고함 같은 소리를 들을 수 있을 정도로 볼륨이 낮아 합니다. 자신과 타인의 안전을 위해 주변 소음을 듣고 반응하는 것이 중요하지만 헤드폰의 소음 제거 기능을 사용하지 마십시오. 헤드폰을 귀마개로 사용하지 마십시오. 헤드폰을 노출된 화염 또는 기타 발화원에 노출시키지 마십시오. 헤드폰이 젖지 않도록 하십시오. 수영장이나 증기탕 같이 습도가 높은 곳에서 헤드폰을 사용하지 마십시오. 헤드폰은 부드러운 마른 천으로 닦는 것 외에는 특별한 청소가 필요하지 않습니다. 이 헤드폰을 부드러운 마른 천으로 닦는 것 외에는 특별한 청소가 필요하지 않습니다. 이 헤드폰을 개조하지 마십시오. 결함이 있다고 생각하거나 수리가 필요한 경우에는 www.dali-speakers.		

	DALI IO	
	Важная инструкция по безопасности	

	DALI IO	
	Ważna instrukcja bezpieczeństwa	

	DALI IO	
	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	

	DALI IO	
	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	

	DALI IO	
	LÆS disse instruktioner.	
	FØLG disse instruktioner.	
	BEHOLD disse instruktioner.	
	OVERHOLD sikkerhedsadvarslerne.	
	Længerevarende brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan forårsage høreskade. Hold regelmæssige pauser, når du bruger hovedtelefoner, og undgå højere lydstyrke, end hvad der er behageligt.	
	• Vær opmærksom på og hold øje med børns og unges brug af hovedtelefoner.	
	• Indstil lydstyrken til et lavt niveau, før du tilslutter hovedtelefoner og tager dem på. Øg langsomt lydstyrken til et rimeligt og behageligt niveau.	
	• Du må aldrig køre et køretøj, køre på cykel eller motorcykel eller sejle en båd, mens du bruger hovedtelefoner. Det er ikke sikkert at gøre det, og det kan være ulovligt i visse lande.	
	• Brug af hovedtelefoner, mens du løber, går eller udfører en anden aktivitet, der adspredr din opmærksomhed, kan medføre øget ulykkesrisiko for dig. Brug af hovedtelefoner under sådan omstændigheder bør være ved lav lydstyrke, der gør det muligt for dig at høre lyde såsom horn, sirener og råd.	
	• Lad være med at bruge støjreducerende funktioner til hovedtelefoner, når det er vigtigt for din og andres sikkerhed at kunne høre og reagere på omgivende lyde.	
	• Brug aldrig hovedtelefoner som hørevarm.	
	• Udsæt aldrig hovedtelefoner for åben ild eller andre antændelseskilder.	
	• Lad aldrig hovedtelefoner blive våde.	
	• Brug ikke hovedtelefoner i omgivelser med høj fugtighed såsom svømmebassiner og damprum.	
	• Disse hovedtelefoner indeholder små komponenter, som kan udgøre en kvælningssrisiko. Lad aldrig små børn have adgang til hovedtelefoner uden opsyn.	
	• Det skulle ikke være nødvendigt at rengøre hovedtelefoner på anden måde end aftørring med en tør, blød klud.	
	• Lad være med at foretage ændringer af disse hovedtelefo-	

	DALI IO	
	ΔΙΑΒΑΣΤΕ αυτές τις οδηγίες.	
	ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ αυτές τις οδηγίες.	
	Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.	
	ΤΗΡΕΙΤΕ τις προειδοποιήσεις ασφαλείας	
	Η παρατεταμένη χρήση ακουστικών με υψηλά επίπεδα έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Κάντε τακτικά διαλείμματα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά κα μην αυξάνετε την χρήση πέρα από τα επίπεδα που ακούτε άνετα.	
	• Προσεείτε και παρακολουθείτε τη χρήση ακουστικών από παιδιά κα νεαρούς ενήλικες.	
	• Ρυθμίστε την ένταση ήχου σε χαμηλό επίπεδο πριν συνδέσετε κα φορέσετε τα ακουστικά. Αυξήστε την ένταση του ήχου αργά σε λογικό κα άνετο επίπεδο.	
	• Ποτέ μην οδηγείτε όχημα, ποδήλατο ή μοτοσικλέτα ή χειρίζεστε βάρκα ενώ χρησιμοποιείτε ακουστικά. Κάτι τέτοιο δεν είναι ασφαλές κα ενδέχεται να είναι παράνομο σε κάποιες περιοχές.	
	• Η χρήση ακουστικών κατά το τρέξιμο, το περπάτημα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας που εκτρέπτε την προσοχή σας μπορεί να σας εκθέσει σε αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος. Η χρήση ακουστικών σε τέτοιες περιστάσεις πρέπει να γίνεται σε χαμηλή ένταση που σας επιτρέπει να ακούετε θορύβους όπως κόρνες, σειρήνες κα φωνές.	
	• Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ακύρωσης θορύβου ακουστικών σε περιπτώσεις όπου είναι σημαντικό για την ασφάλεια τη δική σας κα των άλλων να μπορέτε να ακούετε κα να ανταποκριίνεστε σε θορύβους του περιβάλλοντος.	
	• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ως προστατευτικά αυτιών.	
	• Μην εκθέτετε ποτέ ακουστικά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.	
	• Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά να βρέχονται.	
	• Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας όπως πισίνες ή ατμόλουτρα.	
	• Σε αυτά τα ακουστικά ενσωματώνονται μικρά	

	DALI IO	
	LÆS disse instruktioner.	
	FØLG disse instruktioner.	
	BEHOLD disse instruktioner.	
	OVERHOLD sikkerhedsadvarslerne.	
	Længerevarende brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan forårsage høreskade. Hold regelmæssige pauser, når du bruger hovedtelefoner, og undgå højere lydstyrke, end hvad der er behageligt.	
	• Vær opmærksom på og hold øje med børns og unges brug af hovedtelefoner.	
	• Indstil lydstyrken til et lavt niveau, før du tilslutter hovedtelefoner og tager dem på. Øg langsomt lydstyrken til et rimeligt og behageligt niveau.	
	• Du må aldrig køre et køretøj, køre på cykel eller motorcykel eller sejle en båd, mens du bruger hovedtelefoner. Det er ikke sikkert at gøre det, og det kan være ulovligt i visse lande.	
	• Brug af hovedtelefoner, mens du løber, går eller udfører en anden aktivitet, der adspredr din opmærksomhed, kan medføre øget ulykkesrisiko for dig. Brug af hovedtelefoner under sådan omstændigheder bør være ved lav lydstyrke, der gør det muligt for dig at høre lyde såsom horn, sirener og råd.	
	• Lad være med at bruge støjreducerende funktioner til hovedtelefoner, når det er vigtigt for din og andres sikkerhed at kunne høre og reagere på omgivende lyde.	
	• Brug aldrig hovedtelefoner som hørevarm.	
	• Udsæt aldrig hovedtelefoner for åben ild eller andre antændelseskilder.	
	• Lad aldrig hovedtelefoner blive våde.	
	• Brug ikke hovedtelefoner i omgivelser med høj fugtighed såsom svømmebassiner og damprum.	
	• Disse hovedtelefoner indeholder små komponenter, som kan udgøre en kvælningssrisiko. Lad aldrig små børn have adgang til hovedtelefoner uden opsyn.	
	• Det skulle ikke være nødvendigt at rengøre hovedtelefoner på anden måde end aftørring med en tør, blød klud.	
	• Lad være med at foretage ændringer af disse hovedtelefo-	

	DALI IO	
	ΔΙΑΒΑΣΤΕ αυτές τις οδηγίες.	
	ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ αυτές τις οδηγίες.	
		

FCC Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1.This device may not cause interference.
2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Hereby, DALI A/S declares that the radio equipment type DALI IO-4 / DALI IO-6 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.dali-speakers.com/compliance
Information required for compliance with article 10.8(a) and 10.8(b) of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU regarding intentionally emitted radio waves:
Frequency operating range: 2402-2480MHz
Max. transmit power: 3.99dBm

部件名称 <p>Part Name</p>	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多联联苯 (PBBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电线组件 (带插头) <p>Cable assembly (Plug)</p>	x	o	o	o	o	o
电子部品类 <p>Electronic components</p>	x	o	o	o	o	o
金属部品 <p>Metal parts</p>	x	o	o	o	o	o
电池 <p>Battery</p>	x	o	o	o	o	o
转换插头 <p>Adaptlr</p>	x	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

o 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

x 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

DALI IO Important Safety Instructions

- READ these instructions.
- FOLLOW these instructions.
- KEEP these instructions.
- RESPECT safety warnings.
- Extended use of headphones at high volume levels may cause hearing damage. Take regular breaks when using headphones and do not raise the volume beyond comfortable levels.
- Pay attention to, and monitor, headphones use by children and young adults.
- Set volume to a low level before connecting and wearing headphones. Increase the volume slowly to a reasonable and comfortable level.
- Never drive a vehicle, ride a bicycle or motorbike, or pilot a boat while using headphones. Doing so is unsafe and may be illegal in some territories.
- Using headphones while running, walking or carrying out any activity that diverts your attention may put you at increased risk of accident. Headphone use in such circumstances should be at a low volume level that allows you to hear noises such as horns, sirens and shouts.
- Do not use headphone noise-cancelling functions on occasions when it is important for your and others' safety to be able to hear and respond to ambient noises.
- Never use headphones as ear defenders.
- Never expose headphones to naked flames or other sources of ignition.
- Never allow headphones to get wet.
- Do not use headphones in high-humidity environments such as swimming pools or steam rooms.
- Small components are incorporated within these headphones that may constitute a choking hazard. Never allow young children unsupervised access to headphones.
- Headphones should not require any specific cleaning other than wiping with a dry soft cloth.
- Do not make any modifications to these headphones. If you believe they are faulty or they require repair contact DALI support via: www.dali-speakers.com

EN

Important Safety Instructions

- READ these instructions.
- FOLLOW these instructions.
- KEEP these instructions.
- RESPECT safety warnings.
- Extended use of headphones at high volume levels may cause hearing damage. Take regular breaks when using headphones and do not raise the volume beyond comfortable levels.
- Pay attention to, and monitor, headphones use by children and young adults.
- Set volume to a low level before connecting and wearing headphones. Increase the volume slowly to a reasonable and comfortable level.
- Never drive a vehicle, ride a bicycle or motorbike, or pilot a boat while using headphones. Doing so is unsafe and may be illegal in some territories.
- Using headphones while running, walking or carrying out any activity that diverts your attention may put you at increased risk of accident. Headphone use in such circumstances should be at a low volume level that allows you to hear noises such as horns, sirens and shouts.
- Do not use headphone noise-cancelling functions on occasions when it is important for your and others' safety to be able to hear and respond to ambient noises.
- Never use headphones as ear defenders.
- Never expose headphones to naked flames or other sources of ignition.
- Never allow headphones to get wet.
- Do not use headphones in high-humidity environments such as swimming pools or steam rooms.
- Small components are incorporated within these headphones that may constitute a choking hazard. Never allow young children unsupervised access to headphones.
- Headphones should not require any specific cleaning other than wiping with a dry soft cloth.
- Do not make any modifications to these headphones. If you believe they are faulty or they require repair contact DALI support via: www.dali-speakers.com

- Do not attempt to remove the rechargeable battery from these headphones.
- These headphones contain magnetic components which may interfere with pacemakers or other implanted medical devices. Consult a medical professional for advice if you have any concerns concerning use of these headphones in proximity to any medical devices.
- These headphones conform with all applicable European directives and regulations.
- These headphones contain electrical or electronic materials. These materials may, if not disposed of properly, have potential adverse effects on the environment and human health. Presence of this label means these headphones should not be disposed of as unsorted waste, and must be collected separately. As a consumer, you are responsible for ensuring that this product is disposed of properly.

FR

Important Safety Instructions

Warranty

In the unlikely event that your headphones fail or develop a fault during the warranty period, DALI or its international distributors will provide repair and/or replacement parts free of charge (exclusion may apply). This warranty is applicable in any territory served by a DALI distributor and complements any national or regional legislation, retailer or distributor obligations, and does not affect statutory consumer rights. The full terms of the DALI warranty can be found here: **www.dali-speakers.com/io/warranty**

EN

Warranty

DALI IO Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen.
- Folgen Sie diesen Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie Sicherheitshinweise.
- Die längere Verwendung von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Legen Sie bei der Verwendung von Kopfhörern regelmäßig Pausen ein und erhöhen Sie die Lautstärke nicht über ein als angenehm empfundenes Maß hinaus.
- Beaufsichtigen Sie die Verwendung von Kopfhörern durch Kinder und junge Erwachsene.
- Stellen Sie die Lautstärke auf einen niedrigen Pegel ein, bevor Sie Kopfhörer anschließen und aufsetzen. Erhöhen Sie die Lautstärke dann langsam auf einen angemessenen und angenehmen Pegel.
- Benutzen Sie niemals Kopfhörer, während Sie ein Kraftfahrzeug oder Boot steuern oder auf einem Fahrrad oder Motorrad fahren. Eine solche Verwendung gefährdet Ihre Sicherheit und kann in bestimmten Regionen verboten sein.
- Wenn Sie beim Laufen, Gehen oder bei Aktivitäten, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, Kopfhörer verwenden, besteht ein erhöhtes Unfallrisiko. Unter diesen Umständen sollten Sie Kopfhörer nur mit geringer Lautstärke verwendet werden, damit Sie Umgebungsgeräusche wie Hupen, Sirenen und Rufe hören können.
- Verwenden Sie keine geräuschunterdrückenden Funktionen von Kopfhörern in Situationen, in denen es für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Dritter wichtig ist, Umgebungsgeräusche zu hören und darauf zu reagieren.
- Verwenden Sie Kopfhörer niemals als Gehörschutz.
- Setzen Sie Kopfhörer niemals offenem Feuer oder anderen Entzündungsquellen aus.
- Lassen Sie Kopfhörer nicht nach saunen.
- Verwenden Sie Kopfhörer nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Schwimmbädern oder Saunen.
- In diesen Kopfhörern sind kleine Komponenten verbaut, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Erlauben

FR

Wichtige Sicherheitshinweise

EN

DALI IO Instrucciones importantes de seguridad

- LEA estas instrucciones.
- SIGA LO INDICADO en estas instrucciones.
- CONSERVE estas instrucciones.
- PRESTE ATENCIÓN a los avisos de seguridad.
- El uso prolongado de auriculares a niveles de volumen elevados puede producir daños auditivos. Quitease los auriculares y haga que sus oídos descansen cada cierto tiempo y no suba el volumen por encima de niveles cómodos.
- No pierda de vista y preste atención a los niños y jóvenes cuando utilicen auriculares.
- Ajuste el volumen a un nivel bajo antes de conectar y colocarse los auriculares. Aumente después el volumen lentamente hasta conseguir un nivel de escucha cómodo.
- Nunca conduzca un coche, bicicleta o moto, ni pilote un aeronave o barco mientras usa auriculares. El hacerlo es muy inseguro y está prohibido en muchos países.
- El uso de auriculares mientras va corriendo, andando o cuando realice cualquier tipo de actividad en la que los auriculares puedan hacer que no preste atención puede aumentar el riesgo de que sufra un accidente. En tales casos, debería ajustar los auriculares a un nivel bajo, suficiente como para permitirle escuchar el sonido de un claxon, sirenas o gritos.
- No utilice las funciones de cancelación de ruidos de los auriculares en aquellas ocasiones en las que sea importante para su seguridad o la de los demás el que pueda escuchar y responder a los ruidos de su entorno.
- Nunca utilice los auriculares como protectores de oídos.
- Nunca permita que los auriculares queden expuestos directamente a una llama o cualquier otra fuente de calor extremo.
- Nunca permita que los auriculares se mojen o humedezcan en exceso.
- No utilice estos auriculares en entornos con altos niveles de humedad como pueden ser piscinas o saunas.
- Estos auriculares contienen pequeñas piezas que pueden constituir un riesgo potencial de asfixia en caso de ser tragadas. No permita que los niños pequeños jueguen con los auriculares sin supervisión.

FR

Instrucciones importantes de seguridad

EN

Warranty

EN

DALI IO Consignes de sécurité importantes

- LISEZ ces instructions.
- SUIVEZ ces instructions.
- CONSERVEZ ces instructions.
- RESPECTEZ les averssements de sécurité.
- L'utilisation prolongée d'écouteurs à un volume élevé peut causer des dommages auditifs. Faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez des écouteurs et ne montez pas le volume au-delà des niveaux confortables.
- Faites attention et surveillez l'utilisation des écouteurs par les enfants et les jeunes adultes.
- Réglez le volume sur un niveau bas avant de connecter et d'utiliser des écouteurs. Augmentez lentement le volume jusqu'à un niveau raisonnable et confortable.
- Ne conduisez jamais de véhicule, ne faites pas de vélo ou de moto, et ne pilotez pas un bateau avec des écouteurs. Cela est dangereux et illégal dans certains pays.
- Utiliser des écouteurs pendant que vous courez, que vous marchez ou toute activité déformant votre attention peut vous exposer à un risque accru d'accident. Dans de telles circonstances, l'utilisation d'écouteurs doit se faire à un volume faible, ce qui vous permet d'entendre des bruits tels que des avertisseurs sonores, des sirènes et des cris.
- N'utilisez pas les fonctions de réduction du bruit des écouteurs quand il est important, pour votre sécurité et celle de votre entourage, de pouvoir entendre et de répondre aux bruits ambiants.
- Né jamais utiliser des écouteurs comme casque anti-bruit.
- N'exposez jamais les écouteurs à des flammes nues ou à d'autres sources d'inflammation.
- Ne jamais laisser les écouteurs être mouillés.
- N'utilisez pas les écouteurs dans des environnements très humides, tels que des piscines ou des hammams.
- De petits composants sont intégrés dans ces écouteurs, ce qui peut constituer un risque d'étouffement. Ne jamais laisser les jeunes enfants accéder aux écouteurs sans surveillance.
- Les écouteurs ne nécessitent aucun nettoyage spécifique,

FR

Consignes de sécurité importantes

EN

EN

Warranty

FR

DALI IO Instruções importantes de segurança

- LEIA estas instruções.
- SIGA estas instruções.
- GUARDE estas instruções.
- RESPEITE os avisos de segurança.
- O uso prolongado de fones de ouvido em volume alto pode causar danos à audição. Faça intervalos regulares ao usar fones de ouvido e não aumente o volume além dos níveis confortáveis.
- Preste atenção e monitore o uso de fones de ouvido por crianças e adolescentes.
- Ajuste o volume para um nível baixo antes de conectar e usar fones de ouvido. Aumente o volume lentamente para um nível razoável e confortável.
- Nunca dirija um veículo, ande em bicicleta ou moto ou pilote um barco enquanto estiver usando fones de ouvido. Fazer isso não é seguro e pode ser ilegal em alguns territórios.
- Usar fones de ouvido enquanto estiver correndo, andando ou realizando qualquer atividade que desvie sua atenção pode aumentar o risco de acidentes. O uso de fones de ouvido em tais circunstâncias deve estar em um nível de volume baixo que permita ouvir ruídos como buzinas, sirenes e gritos.
- Não utilize as funções de cancelamento de ruído dos fones de ouvido em ocasiões em que seja importante para a sua segurança e para a de terceiros ouvir e responder aos ruídos do ambiente.
- Nunca use fones de ouvido como protetores auriculares.
- Nunca exponha fones de ouvido a chamas ou outras fontes de ignição.
- Nunca permita que os fones de ouvido se molhem.
- Não use fones de ouvido em ambientes de alta umidade, como piscinas ou saunas.
- Os pequenos componentes incorporados nesses fones de ouvido podem constituir um risco de asfixia. Nunca permita que crianças pequenas tenham acesso sem supervisão a fones de ouvido.
- Os fones de ouvido não exigem nenhuma limpeza especí-

FR

Instruções importantes de segurança

EN

EN

Warranty

FR

DALI IO Importanti norme di sicurezza

- LEGGERE queste istruzioni.
- SEGUIRE queste istruzioni.
- CONSERVARE queste istruzioni.
- RISPETTARE le avvertenze di sicurezza.
- L'uso prolungato delle cuffie ad elevati livelli di volume può causare danni all'udito. Durante l'uso delle cuffie occorre fare pause regolari ed evitare di aumentare il volume oltre livelli adeguati e confortevoli.
- Prestare attenzione e monitorare sempre l'uso delle cuffie da parte di bambini e giovani.
- Impostare il volume su un livello basso prima di collegare e indossare le cuffie. Aumentare lentamente il volume fino a impostare un livello ragionevole e confortevole.
- Mai guidare un veicolo, andare in bicicletta o in moto o pilotare una barca mentre si usano le cuffie. Questo, oltre a non essere sicuro, potrebbe essere illegale in alcuni territori.
- L'impiego delle cuffie mentre si corre, si cammina o si svolge una qualsiasi attività che distolga l'attenzione, può comportare un maggiore rischio di incidenti. L'utilizzo di cuffie in tali circostanze dovrebbe avvenire impostando bassi livelli di volume, così da poter sentire clacson, sirene e grida.
- Non fare uso di funzionalità delle cuffie rivolte alla cancellazione del rumore quando risultasse importante, per la vostra e altrui sicurezza, il poter percepire e di conseguenza rispondere ai rumori ambientali.
- Non usare mai le cuffie come protezioni auricolari.
- Non esporre mai le cuffie alla fiamma viva o ad altra fonte di combustione.
- Evitare sempre che le cuffie si bagnino.
- Non utilizzare le cuffie in ambienti molto umidi, quali le piscine o i bagni turchi.
- Queste cuffie incorporano componenti di piccole dimensioni che possono costituire un rischio di soffocamento. Proibire sempre l'accesso da parte dei bambini senza supervisione.
- Le cuffie non dovrebbero richiedere alcuna particolare procedura di pulizia, se non tramite l'impiego di un panno

FR

Importanti norme di sicurezza

EN

EN

Warranty

FR

DALI IO Belangrijke veiligheidsinstructies

- LEES deze instructies.
- VOLG deze instructies.
- BEWAAR deze instructies.
- RESPECTEER veiligheidsawarschuwingen.
- Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon op een hoog geluidsvolume kan gehoorschade veroorzaken. Neem regelmatig pauze wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt en verhoog het geluidsvolume niet boven een aangenaam niveau.
- Besteed aandacht aan en controleer het gebruik van een hoofdtelefoon door kinderen en jonge volwassenen.
- Stel het geluidsvolume in op een laag niveau voordat u een hoofdtelefoon aansluit en draagt. Verhoog het geluidsvolume langzaam tot een redelijk en comfortabel niveau.
- Nooit een voertuig besturen, fietsen of motorrijden, of een boot besturen tijdens het gebruik van een hoofdtelefoon. Dit is onveilig en kan in sommige gebieden verboden zijn.
- Als u een hoofdtelefoon gebruikt tijdens het hardlopen, wandelen of het uitvoeren van activiteiten die uw aandacht afleiden, loopt u een verhoogd risico op een ongeval. Het gebruik van de hoofdtelefoon in dergelijke omstandigheden moet op een laag volumeniveau zijn, waarop u geluiden zoals claxons, sirenes en roepen kunt horen.
- Gebruik de functies voor ruisonderdrukking van de hoofdtelefoon niet wanneer het belangrijk is dat u en anderen omgevingsgeluiden horen en erop reageren.
- Gebruik nooit een hoofdtelefoon als gehoorbeschermer.
- Stel de hoofdtelefoon nooit bloot aan open vuur of andere ontstekingsbronnen.
- Zorg dat de hoofdtelefoon nooit nat wordt.
- Gebruik geen hoofdtelefoons in een vochtige omgeving, zoals zwembaden of stoombaden.
- In deze hoofdtelefoon zijn kleine componenten verwerkt, die verstikingsgevaar kunnen opleveren. Laat jonge kinderen nooit zonder toezicht de hoofdtelefoon gebruiken.
- Voor hoofdtelefoons is geen specifieke reiniging vereist, behalve het afvegen met een droge, zachte doek.
- Modificeer deze hoofdtelefoon niet. Als u denkt dat er een

FR

Belangrijke veiligheidsinstructies

EN

EN

Warranty

FR

DALI IO 重要安全說明

- 閱讀這些說明。
- 遵守這些說明。
- 保留這些說明。
- 遵守安全警告。
- 長時間高音量使用耳機可能導致聽力受損。使用耳機時要經常休息，請勿把音量調高到舒適水平以上。
- 留意和監督兒童與年輕人使用耳機的情況。
- 將音量調低後再連接和戴上耳機。然後將音量緩慢調高到合理、舒適的水平。
- 駕車、騎自行車或機車、或駕船時切勿使用耳機。
- Stel het geluidsvolume in op een laag niveau voordat u een hoofdtelefoon aansluit en draagt. Verhoog het geluidsvolume langzaam tot een redelijk en comfortabel niveau.
- Nooit een voertuig besturen, fietsen of motorrijden, of een boot besturen tijdens het gebruik van een hoofdtelefoon. Dit is onveilig en kan in sommige gebieden verboden zijn.
- Als u een hoofdtelefoon gebruikt tijdens het hardlopen, wandelen of het uitvoeren van activiteiten die uw aandacht afleiden, loopt u een verhoogd risico op een ongeval. Het gebruik van de hoofdtelefoon in dergelijke omstandigheden moet op een laag volumeniveau zijn, waarop u geluiden zoals claxons, sirenes en roepen kunt horen.
- Gebruik de functies voor ruisonderdrukking van de hoofdtelefoon niet wanneer het belangrijk is dat u en anderen omgevingsgeluiden horen en erop reageren.
- Gebruik nooit een hoofdtelefoon als gehoorbeschermer.
- Stel de hoofdtelefoon nooit bloot aan open vuur of andere ontstekingsbronnen.
- Zorg dat de hoofdtelefoon nooit nat wordt.
- Gebruik geen hoofdtelefoons in een vochtige omgeving, zoals zwembaden of stoombaden.
- In deze hoofdtelefoon zijn kleine componenten verwerkt, die verstikingsgevaar kunnen opleveren. Laat jonge kinderen nooit zonder toezicht de hoofdtelefoon gebruiken.
- Voor hoofdtelefoons is geen specifieke reiniging vereist, behalve het afvegen met een droge, zachte doek.
- Modificeer deze hoofdtelefoon niet. Als u denkt dat er een

FR

重要安全說明

EN

Warranty

EN

EN

Warranty

FR

CHINA: CMIIT ID 放置于右耳机内罩处

JAPAN: Operating Temperature [°C] 0 to 45



해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

TAIWAN:

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

