

NTGXLS20002

12.0985"


Distributed by/Distribué par/Distribuido por:
L G Sourcing, Inc.
P.O. Box 1535
N. Wilkesboro, NC 28659
www.lgsourcing.com

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA

Item/Article/Artículo #0395335



Model/Modèle/Modelo #X240206MU
CY DAFENG 05/2012 120204590



INSTRUCTIONS: Requires 3 AAA batteries (included). 1. Carefully remove product from package. 2. Battery compartment is located underneath item. See illustration to insert batteries. 3. Replace batteries if movement slows or sound becomes distorted. 4. Do not interfere with moving parts as this may damage your item.

BATTERY USAGE: See illustration.

1. Keep these instructions for future reference because they contain important information. 2. Do not recharge non-rechargeable batteries. 3. Do not dispose of batteries in fire; they may leak or explode. 4. Products that contain non-replaceable batteries should not be disposed of in fire. The batteries inside may explode or leak. 5. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. 6. Do not mix old and new batteries. Replace all batteries of a set at the same time. 7. Use only batteries of the same or equivalent type as recommended by the manufacturer. 8. Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow manufacturers' instructions. 9. Remove exhausted batteries from product promptly. 10. Do not short-circuit supply terminals. 11. Remove batteries before storage or extended periods of non-usage. 12. Clean the contacts on the batteries and the device prior to battery installation. Rechargeable batteries are not recommended for use in this product. If rechargeable batteries are being used, however, please follow these guidelines. 1. Rechargeable batteries should be removed from the product before being charged. 2. Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision. **SAFETY WARNING:** Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded.

ATTENTION: Includes 3 AAA batteries for in-store demonstration only. Manufacturer makes no guarantee as to the demonstration battery life. The consumer is responsible for replacing batteries with fresh cells to ensure proper operation. **ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED WHEN REPLACING BATTERIES.**

For indoor use only.

INSTRUCTIONS : Nécessite 3 piles AAA (incluses). 1. Retirez soigneusement le produit de l'emballage. 2. Le compartiment à piles se trouve en dessous de l'article. Consultez l'illustration pour insérer les piles. 3. Remplacez les piles si le mouvement ralentit ou si le son se déforme. 4. Ne gênez pas les mouvements des pièces mobiles, car vous risqueriez d'endommager l'article.

UTILISATION DES PILES : Consultez l'illustration.

1. Conservez ces instructions pour les consulter ultérieurement, car elles contiennent des renseignements importants. 2. Ne rechargez pas des piles non rechargeables. 3. Ne jetez pas les piles au feu; elles risqueraient de fuir ou d'exploser. 4. Les piles non remplaçables de certains produits ne doivent pas être jetées au feu. Les piles pourraient exploser ou fuir. 5. N'utilisez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) ensemble. 6. N'utilisez pas des piles neuves avec des piles usagées. Remplacez toutes les piles au même moment. 7. N'utilisez que des piles du même type ou d'un type équivalent à celles qui sont recommandées par le fabricant. 8. Assurez-vous d'insérer les piles en respectant la polarité et suivez toujours les instructions du fabricant. 9. Retirez les piles du produit aussitôt qu'elles sont déchargées. 10. Ne court-circuitez pas les points d'échange. 11. Retirez les piles avant d'entreposer le produit ou si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. 12. Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer les piles. Il n'est pas recommandé d'utiliser des piles rechargeables dans ce produit. Si toutefois vous utilisez des piles rechargeables, veuillez respecter les directives suivantes. 1. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées. 2. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte. **AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ :** Retirez tous les éléments de fixation et les étiquettes en plastique. Ceux-ci font partie de l'emballage et doivent être jetés. **ATTENTION :** Trois 3 piles AAA sont incluses uniquement à

des fins de démonstration en magasin. Le fabricant ne fournit aucune garantie quant à la durée de vie utile des piles de démonstration. Le remplacement des piles pour assurer le bon fonctionnement relève de la responsabilité de l'acheteur. **LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE LORS DU REMPLACEMENT DES PILES.** Pour usage à l'intérieur seulement.

INSTRUCCIONES: Necesita 3 baterías AAA (se incluyen). 1. Saque con cuidado el producto del paquete. 2. El compartimiento para las baterías está debajo del artículo. Vea la ilustración para colocar las baterías. 3. Reemplace las baterías si el movimiento se vuelve lento o el sonido se distorsiona. 4. No toque las partes móviles ya que podría dañar el producto.

USO DE LAS BATERÍAS: Consulte la ilustración.

1. Conserve estas instrucciones para futuras consultas ya que contienen información importante. 2. No recargue baterías que no son recargables. 3. No incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar. 4. No incinere productos que contengan baterías que no son reemplazables. Las baterías en su interior pueden explotar o filtrarse. 5. No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio). 6. No mezcle baterías antiguas con nuevas. Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo. 7. Use sólo baterías del mismo tipo o equivalentes a las que recomienda el fabricante. 8. Asegúrese de colocar las baterías con la polaridad correcta y siempre siga las instrucciones del fabricante. 9. Retire las baterías agotadas del producto inmediatamente. 10. No haga cortocircuito en los terminales de alimentación. 11. Retire las baterías antes de almacenar el producto o si no lo va a utilizar por un periodo prolongado. 12. Limpie los contactos de las baterías y el dispositivo antes de instalar la batería. No se recomienda el uso de baterías recargables en este producto. Sin embargo, si se utilizan baterías

3.1499"

12.0985"

recargables, siga estas pautas. 1. Las baterías recargables deben retirarse del producto antes de ser cargadas. 2. Se deben recargar sólo con la supervisión de un adulto. **ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:** Retire todos los sujetadores y las etiquetas plásticas ya que son parte del empaque y deben descartarse. **ATENCIÓN:** Se incluyen 3 baterías AAA sólo para demostración en la tienda. El fabricante no garantiza la duración de las baterías de demostración. El cliente es el responsable de reemplazar las baterías por unas nuevas para garantizar el buen funcionamiento. **SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO AL CAMBIAR LAS BATERÍAS.** Sólo para uso en interiores.

OFFICIALLY LICENSED TO DANDEE INTERNATIONAL LIMITED.
"Ballad Of Jed Clampett" Written by Paul Henning © 1962 (renewed) Caroline Music Company, Inc. (BMI) All Rights Reserved. International Copyright Secured.

All Rights Reserved. International Copyright Secured.
"Ballad Of Jed Clampett" Written by Paul Henning © 1962 (renewed) Caroline Music Company, Inc. (BMI). Tous droits réservés. International droit d'auteur réservés.

AUTORIZADO OFICIALMENTE PARA DANDEE INTERNATIONAL LIMITED.
"Ballad Of Jed Clampett" Written by Paul Henning © 1962 (renewed) Caroline Music Company, Inc. (BMI). Todos los derechos reservados. International derechos de autor reservados.

OFFICIALLY LICENSED TO DANDEE INTERNATIONAL LIMITED.
"Dueling Banjos" Written by Eric Weissberg, Arthur Smith and Jim Brickman EMI Blackwood Music Inc. All Rights Reserved. International Copyright Secured.

All Rights Reserved. International Copyright Secured.
"Dueling Banjos" Written by Eric Weissberg, Arthur Smith and Jim Brickman EMI Blackwood Music Inc. Tous droits réservés. International droit d'auteur réservés.

AUTORIZADO OFICIALMENTE PARA DANDEE INTERNATIONAL LIMITED.
"Dueling Banjos" Written by Eric Weissberg, Arthur Smith and Jim Brickman EMI Blackwood Music Inc. Todos los derechos reservados. International derechos de autor reservados.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MISE EN GARDE : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser ce produit.

REMARQUE : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de la classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. A cette fin, il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Accroître la distance entre le dispositif et le récepteur.
- Brancher le dispositif sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur.
- Obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

3.1499"