

Inspiron 17

5000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide


クイックスタートガイド



1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す



2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Windows セットアップを終了する



NOTE: Do not use @ symbol in your password.

REMARQUE : n'utilisez pas d'arobase (@) dans votre mot de passe.

メモ : パスワードに @ マークを使用しないでください。

3 Explore resources

Explorez les ressources | リソースを検索する

Click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation**

Cliquez sur **Démarrer**→ **Tous les programmes**→ **Dell Help Documentation**

【スタート】→【すべてのプログラム】→【Dell ヘルプドキュメント】の順にクリック

Shortcut keys

Raccourcis clavier | ショートカットキー

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Couper le son 消音する |
| F2 | Decrease volume
Diminuer le volume 音量を下げる |
| F3 | Increase volume
Augmenter le volume 音量を上げる |
| F4 | Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
前のトラック/チャプターを再生する |
| F5 | Play/Pause
Lire/Pause 再生/一時停止 |
| F6 | Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant
次のトラック/チャプターを再生する |
| F8 | Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe 外部ディスプレイに切り替える |
| F9 | Open Search charm
Ouvrir l'icône Rechercher 検索チャームを開く |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Activer/Désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)
キーボード背面ライトを切り替える (オプション) |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Diminuer la luminosité 輝度を下げる |
| F12 | Increase brightness
Augmenter la luminosité 輝度を上げる |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn キーロックを切り替える |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Activer/désactiver le sans fil ワイヤレスをオン/オフにする |

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

REMARQUE : pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.


メモ : 詳細は、dell.com/support の仕様を参照してください。

Product support and manuals Support produits et manuels 製品サポートとマニュアル	dell.com/support dell.com/support/manuals
Contact Dell Contacter Dell デルへのお問い合わせ	dell.com/contactdell
Regulatory and safety Réglementations et sécurité 認可と安全性	dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model Modèle réglementaire 認可モデル	P26E
Regulatory type Type réglementaire 認可タイプ	P26E001
Computer model Modèle de l'ordinateur コンピュータモデル	Inspiron 17-5748



Features

Caractéristiques | 外観



- | | | | |
|-----|---------------------|-----|--------------------------------|
| 1. | Camera-status light | 11. | Left-click area |
| 2. | Camera | 12. | Right-click area |
| 3. | Microphone | 13. | Power and battery-status light |
| 4. | Security-cable slot | 14. | Media-card reader |
| 5. | Power-adapter port | 15. | USB 2.0 port |
| 6. | HDMI port | 16. | Optical drive |
| 7. | Network port | 17. | Power button |
| 8. | USB 2.0 port | 18. | Regulatory label |
| 9. | USB 3.0 port | 19. | Service Tag label |
| 10. | Headset port | 20. | Battery release latches (2) |

- | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|--|-----|----------------|-----|------------------|
| 1. | Voyant d'état de la caméra | 11. | Zone de clic gauche | 11. | カメラステータスライト | 11. | 左クリックエリア |
| 2. | Caméra | 12. | Zone de clic droit | 12. | カメラ | 12. | 右クリックエリア |
| 3. | Microphone | 13. | Voyant d'état de l'alimentation | 13. | マイク | 13. | 電源とバッテリーステータスライト |
| 4. | Emplacement pour câble de sécurité | 14. | Lecteur de carte mémoire | 4. | セキュリティケーブルスロット | 14. | メディアカードリーダー |
| 5. | Port de l'adaptateur secteur | 15. | Port USB 2.0 | 5. | 電源アダプタポート | 15. | USB 2.0 ポート |
| 6. | Port HDMI | 16. | Lecteur optique | 6. | HDMI ポート | 16. | オプティカルドライブ |
| 7. | Port réseau | 17. | Bouton d'alimentation | 7. | ネットワークポート | 17. | 電源ボタン |
| 8. | Port USB 2.0 | 18. | Étiquettes de conformité aux normes | 8. | USB 2.0 ポート | 18. | 認可ラベル |
| 9. | Port USB 3.0 | 19. | Étiquette de numéro de série | 9. | USB 3.0 ポート | 19. | サービスタグラベル |
| 10. | Port pour casque | 20. | Loquets de verrouillage de la batterie (2) | 10. | ヘッドセットポート | 20. | バッテリーリリースラッチ (2) |