

Alienware Alpha



Quick Start Guide

دليل البدء السريع | Guida introduttiva rapida | Schnellstart-Handbuch




1 Connect the Xbox receiver

Schließen Sie den Xbox-Empfänger an

Collegare il ricevitore dell'Xbox

قم بتوصيل مستقبل Xbox




2 Connect the network cable — optional

Schließen Sie das Netzkabel an (optional)

Collegare il cavo di rete (opzionale)

قم بتوصيل كبل الشبكة - اختياري




3 Connect the display

Schließen Sie den Bildschirm an

Collegare lo schermo

قم بتوصيل الشاشة





4 Connect the power cable and press the power button

Stromkabel anschließen und Betriebsschalter drücken

Collegare il cavo di alimentazione e premere l'Accensione

صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل




5 Insert batteries in the Xbox controller

Setzen Sie Batterien in den Xbox-Controller ein

Inserire le batterie nel controller dell'Xbox

قم بإدراج البطاريات في وحدة التحكم في Xbox



NOTE: For more information, see the documentation that shipped with the controller.

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Controllers.

N.B.: per maggiori informazioni, consultare la documentazione fornita con il controller.

ملاحظة: للمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة مع وحدة التحكم.

6 Turn on the Xbox controller

Schalten Sie den Xbox-Controller ein

Accendere il controller dell'Xbox

قم بتشغيل وحدة التحكم في Xbox



NOTE: The drivers for the controller are already installed on your computer.

ANMERKUNG: Die Treiber für den Controller sind bereits auf Ihrem Computer installiert.

N.B.: i driver per il controller sono già installati sul computer.

ملاحظة: برامج التشغيل الخاصة بوحدة التحكم مثبتة بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



7 Pair the Xbox controller and receiver

Koppeln des Xbox-Controllers und des Empfängers

Accoppiare il controller dell'Xbox e il ricevitore

قم بإقران وحدة تحكم Xbox مع المستقبل

Press the button on the receiver till the light starts blinking and then press the pairing button on the controller.

Drücken Sie auf die Taste auf dem Empfänger, bis die LED-Anzeige blinkt, und drücken Sie anschließend auf dem Controller auf die Taste zum Koppeln.

Premere il pulsante sul ricevitore finché la luce non comincia a lampeggiare,

quindi premere il pulsante di accoppiamento sul controller.

اضغط على الزر الموجود على جهاز التحكم إلى أن يبدأ المصباح في الوميض، ثم اضغط على زر الإقران على وحدة التحكم.

8 Finish Alienware Alpha setup

Fertigstellen der Alienware Alpha-Einrichtung

Terminare la configurazione di Alienware Alpha

قم بإنهاء إعداد Alienware Alpha

Select Console Mode and follow the instructions on the screen to set up the controller

Wählen Sie den Konsolenmodus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Controller einzurichten

Selezionare la modalità console e seguire le istruzioni sullo schermo per configurare il controller

اختر وضع وحدة التحكم الطرفية واتبع التعليمات الواردة على الشاشة لإعداد وحدة التحكم

NOTE: For more information, see dell.com/support/manuals

ANMERKUNG: Weitere Informationen erhalten Sie auf dell.com/support/manuals

N.B.: per maggiori informazioni, consultare dell.com/support/manuals

ملاحظة: للمزيد من المعلومات، راجع dell.com/support/manuals

Create your Alienware Alpha account

Erstellen Ihres Alienware Alpha-Kontos

Creare un account Alienware Alpha

قم بإنشاء حساب Alienware Alpha

Connect to your wireless network

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem WLAN her

Collegarsi alla rete senza fili

قم بالتوصيل بالشبكة اللاسلكية لديك

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ANMERKUNG: Wenn Sie eine Verbindung zu einem gesicherten Wireless-Netzwerk herstellen, geben Sie das entsprechende Kennwort zu Zugriff auf das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: per connettersi a una rete senza fili protetta, immettere la password per l'accesso alla rete senza fili quando richiesto.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بالتوصيل بشبكة لاسلكية مؤمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك.

Download latest updates for Alienware Alpha



Herunterladen der aktuellen Updates für Alienware Alpha

Scaricare l'ultimo aggiornamento per Alienware Alpha

تنزيل آخر تحديثات Alienware Alpha

Features

Funktionen | Funzioni | الميزات



1. Power button
2. USB 2.0 ports (2)
3. Power-adaptor port
4. HDMI-in port
5. HDMI-out port
6. S/PDIF port

1. Betriebsschalter
2. USB 2.0-Anschlüsse (2)
3. Netzadapteranschluss
4. HDMI-In-Anschluss
5. HDMI-Out-Anschluss
6. S/PDIF-Anschluss

1. Accensione
2. Porte USB 2.0 (2)
3. Porta dell'adattatore di alimentazione
4. Porta HDMI in entrata
5. Porta HDMI in uscita
6. Porta S/PDIF

7. منفذ الشبكة
8. منافذ USB 3.0 (2)
9. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
10. علامة الخدمة والملصقات التنظيمية

7. Network port
8. USB 3.0 ports (2)
9. Hard-drive activity light
10. Service Tag and regulatory labels

7. Netzwerkanschluss
8. USB 3.0-Anschlüsse (2)
9. Festplattenaktivitätsanzeige
10. Service-Tag-Nummer und Normenetikett

7. Porta di rete
8. Porte USB 3.0 (2)
9. Indicatore di attività del disco rigido
10. Etichette Numero di servizio e di conformità alle normative

Product support and manuals

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

دعم المنتج والدلائل الخاصة به

Contact Dell

Kontaktaufnahme mit Dell

Contattare Dell

الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Muster-Modellnummer

Modello di conformità

الموديل التنظيمي

Regulatory type

Muster-Typnummer

Tipo di conformità alle normative

النوع التنظيمي

Computer model

Computermodell

Modello del computer

موديل الكمبيوتر

alienware.com

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

D07U

D07U001

Alienware Alpha