





Features

- 1. Power button
- 2. Optical-drive eject button
- 3. Optical drive
- 4. AlienHead
- 5. Microphone port
- 6. Headphone port
- 7. USB 3.0 ports (2)
- 8. Coaxial S/PDIF port
- 9. Optical S/PDIF port
- 10. USB 3.0 ports (2)
- 11. Network port and network lights
- 12. USB 2.0 ports (2)
- 13. USB 3.0 ports (2)
- 14. Rear L/R surround port
- 15. Side L/R surround port
- 16. Microphone port
- 17. Line-out port
- 18. Hard-drive activity light
- 19. Power adapter port
- 20. HDMI port
- 21. Discrete graphics card
- 22. Line-in port
- 23. Center/Subwoofer LFE port
- 24. Security-cable slot

Funktioner

- 1. Tænd/sluk-knap
- 2. Knappen, der bruges til at skubbe det optisk drev ud
- 3. Optisk drev
- 4. AlienHead
- 5. Mikrofonport
- 6. Hovedtelefonport
- 7. USB 3.0-porte (2)
- 8. Koaksial S/PDIF-port
- 9. Optisk S/PDIF-port
- 10. USB 3.0-porte (2)
- 11. Netværksport og netværksindikatorer
- 12. USB 2.0-porte (2)
- 13. USB 3.0-porte (2)
- 14. Bag L/R surround-port
- 15. Bag L/R surround-port
- 16. Mikrofonport
- 17. Port til udgående linje
- 18. Indikator for harddiskaktivitet
- 19. Port til strømsadapter
- 20. HDMI-port
- 21. Diskret skærmkort
- 22. Port til indgående linje
- 23. Center/Subwoofer LFE-port
- 24. Sikkerhedskablets åbning

Funksjoner

- 1. Strømknapp
- 2. Utløserknapp for optisk stasjon
- 3. Optisk disk
- 4. AlienHead
- 5. Mikrofonport
- 6. Hodeltelefonport
- 7. USB 3.0-kontakter (2)
- 8. Koaksial S/PDIF-port
- 9. Optisk S/PDIF-port
- 10. USB 3.0-kontakter (2)
- 11. Netværksport og netværkslamper
- 12. USB 2.0-kontakter (2)
- 13. USB 3.0-kontakter (2)
- 14. Bakre V/H surroundkontakt
- 15. Side V/H surroundkontakt
- 16. Mikrofonport
- 17. Linje ut-port
- 18. Aktivitetslampe for harddisk
- 19. Strømadapterport
- 20. HDMI-port
- 21. Separat grafikkort
- 22. Linje inn-port
- 23. Senter/subwoofer LFE-port
- 24. Spor for sikkeretskabel

Funktioner

- 1. Strömbrytare
- 2. Utmättningsknapp för optisk enhet
- 3. Optisk enhet
- 4. AlienHead
- 5. Mikrofonport
- 6. Hörlursport
- 7. USB 3.0-portar (2)
- 8. Koaxial S/PDIF-port
- 9. Optisk S/PDIF-port
- 10. USB 3.0-portar (2)
- 11. Nätverksport och -lampor
- 12. USB 2.0-portar (2)
- 13. USB 3.0-portar (2)
- 14. Port för V/H bakre surroundhögtalare
- 15. Port för V/H sidosurroundhögtalare
- 16. Mikrofonport
- 17. Linjeutgångsport
- 18. Lampa för harddiskaktivitet
- 19. Nätadapterport
- 20. HDMI-port
- 21. Separat grafikkort
- 22. Linjeingångsport
- 23. LFE-port för mitt-/bashögtalare
- 24. Plats för kabellås

ALIENWARE™

X51




Quick Start Guide

Hurtig startguide | Hurtigstart | Snabbstartguide


1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus | Koble til tastaturet og musen
Anslut tangentbordet och musen



2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør) | Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr)
Anslut nätverkskabeln (valfritt)



3 Connect the display

Tilslut skærmen | Koble til skjermen
Anslut bildskärmen

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
Tilslutningstype	Computer	Kabel og adapter	Skærm
Tilkoblingstype	Datamaskin	Kabel og adapter	Skjerm
Anslutningstyp	Dator	Kabel och adapter	Bildskärm
DVI ⇄ DVI			
HDMI ⇄ HDMI			

NOTE: The integrated HDMI connector is disabled and capped if your computer has a discrete graphics card.

BEMÆRK: Det indbyggede HDMI-stik er deaktiveret og tildækket, hvis din computer har et diskret grafikkort.

MERK: Den integrerte HDMI-kontakten er deaktivert og dekket over hvis datamaskinen din har et dedikert skjermkort.

ANMÄRKNING: Den inbyggda HDMI-kontakten är inaktiverad och övertäckt om datorn har ett inbyggd grafikkort.

NOTE: Display cables and adapters may not ship with your computer.


BEMÆRK: Skærmkabler og adaptere leveres muligvis ikke med computeren.

MERK: Skjermkabler og -adaptore følger kanskje ikke med datamaskinen.

ANMÄRKNING: Bildskärmskablar och adaptrar kanske inte levereras med datorn.


4 Connect the power cable

Tilslut strømkablet | Koble til strømledningen
Anslut strömkabeln




5 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Trykk på “på”-knappen
Tryck på strömbrytaren



Locate the Service Tag

Find servicekoden | Finn plasseringen til servicemerket
Leta upp servicenumret



More Information

To contact Dell for sales, tech support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 1-800-ALIENWARE.

For the latest information, FAQs, and solutions to most common issues, see dell.com/Alienware.

Information in this document is subject to change without notice. © 2013 Dell Inc. All rights reserved.

Alienware™ and the AlienHead logo are trademarks of Alienware Corporation; Dell™ is a trademark of Dell Inc.; NVIDIA® and Optimus™ are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries.

2013 - 10

Regulatory Model: D05S | Type: D05S002

Computer Model: Alienware X51 R2

Mer informasjon

Gå til dell.com/ContactDell for å kontakte Dell angående salg, teknisk støtte eller kundeservice. Kunder i USA kan ringe 1-800-ALIENWARE.

Den nyeste informasjonen, Vanlige spørsmål (FAQ) og løsninger på de vanligste problemene finner du på dell.com/Alienware.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. © 2013 Dell Inc. Med enerett.

Alienware™ og AlienHead-logoen er varmerker for Alienware Corporation; Dell™ er et varemerke for Dell Inc.; NVIDIA® og Optimus™ er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land.

2013 - 10

Reguleringsmodell: D05S | Type: D05S002

Maskinmodell: Alienware X51 R2

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información es provista en los dispositivos que se describen en este documento de acuerdo con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11º

Col. Lomas Altas

06700 México, D.F.

Número de modelo normativo: D05S

Voltaje de entrada: 19,5 V de CC

Corriente de entrada: 12,3 A o 16,9 A

País de origen: México

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo.

Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

Flere opplysninger

For at kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, gå til dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringe til 1-800-ALIENWARE.

Du kan finde de seneste oplysninger, ofte stillede spørgsmål og løsninger på de mest almindelige problemer, på dell.com/Alienware.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2013 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Alienware™ and the AlienHead logoet er varemærker, der er ejet af Alienware Corporation; Dell™ er et varemærke, der er ejet af Dell Inc.; NVIDIA® og Optimus™ er varemærker og/eller registrerede varemærker, der er ejet af NVIDIA Corporation i USA og andre lande.

2013 - 10

Regulatorisk model: D05S | Type: D05S002

Computermodel: Alienware X51 R2

Mer information

Kontakta Dell angående försäljning, teknisk support eller kundtjänst genom att gå till dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringa 1-800-ALIENWARE.

För den senaste informationen, vanliga frågor och lösningar på de vanligaste problemen, gå till dell.com/Alienware.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan förhandsnotis.

© 2013 Dell Inc. Med ensamrätt.

Alienware™ och AlienHead-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Alienware Corporation; Dell™ är ett varumärke som tillhör Dell Inc.; NVIDIA® och Optimus™ är varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder.

2013 - 10

Regleringsmodell: D05S | Typ: D05S002

Datormodell: Alienware X51 R2