



[www.delonghi.com](http://www.delonghi.com)



**IMPORTANT INSTRUCTIONS  
SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**MODE D'EMPLOI IMPORTANT  
CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS**

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES  
REPASE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  
LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO**



**COFFEE MAKER TYPE ESAM3500/CAFETERIE MODÈLE ESAM3500/  
CAFETERA ELECTRICA MODELO ESAM3500**

Register this product on-line and receive a free trial issue of Cook's Illustrated. Visit [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) for a list of service centers near you.

Enregistrez ce produit en ligne et recevez un numéro gratuit de Cook's Illustrated. Visitez [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) pour y voir une liste des centres de réparation proches de chez vous.

Registre este producto en línea y reciba un ejemplar gratis de Cook's Illustrated. Visite [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) para ver la lista de centros de servicios cercanos a usted.

**ELECTRONIC CHARACTERISTICS: CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES: CARACTERISTICAS ELECTRICAS:  
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 120 V~ 60 HZ 1 350 W**

---







