


Ulteriori Informazioni sulle Impostazioni


Come si registra un promemoria vocale (fino a 60 secondi)?



- 1.Tieni premuto il tasto Avvio per attivare la funzione di promemoria vocale.
- 2.Registra il tuo messaggio.
- 3.Premi il tasto Avvio per terminare la registrazione, e premi nuovamente il tasto avvio per riprodurre il messaggio.

* Una volta riprodotto, il messaggio sarà cancellato.

Come si imposta una sveglia manuale?



- 1.Tieni premuto il centro di ‘Spegnimento Automatico’ per accedere alla modalità and di sveglia manuale.
- 2.Premi +/- per regolare l’orario, premi Avvio per confermare l’ora e passare ai minuti.
- 3.Premi Avvio per attivare la sveglia, o premi ‘Spegnimento Automatico’ per disattivare la sveglia manuale precedentemente programmata ed uscire.

* Timebox-Evo supporta una singola sveglia manuale (nella App sono disponibili un maggior numero di opzioni).


Come si imposta lo spegnimento automatico?

- 1.Premi il tasto ‘Spegnimento Automatico’ per attivare l’omonima funzione.
- 2.Tieni premuto lo stesso tasto per selezionare un periodo tra la sequenza a disposizione.
- 3.Per confermare, rilascia il tasto ‘Spegnimento Automatico’ quando appare il periodo desiderato.

* Seleziona ’00 min’ per disattivare la funzione ed uscire.

Come si ricarica?

- Inserisci il cavo Micro-USB nella porta USB posta sul pannello posteriore.
- Quando Timebox-Evo è acceso o in ricarica, premi brevemente il tasto di accensione per controllare il livello della batteria.
- Con la batteria carica al 100%, Timebox-Evo è in grado di funzionare per un massimo di sei ore.



Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche:

Dimensioni in mm (LxPxA): 98.5 x 98.5x 38
Peso: 316g
Dimensioni altoparlante: 45mm
Potenza in uscita: 6W
Risposta in frequenza: 95-20KHz
Rapporto segnale/rumore: ≥75dB
Autonomia massima: 6 ore

Intensità batteria: 2500mAh
Voltaggio batteria: 3,7V
Tempo di ricarica batteria: 3,5 ore
Ricarica: via cavo USB, 5V-1A
Raggio massimo wireless: 8 metri
Protocollo Bluetooth: v5.0

Perhatian

Baca petunjuk berikut dengan teliti:

- Ikuti cara pemasangan dan petunjuk menjalankan produk kami.
- Speaker harus selalu diletakkan pada permukaan yang rata dan stabil.
- Speaker harus diletakkan di area terbuka untuk menghasilkan kualitas suara terbaik. Jangan menutupi daerah di sekeliling speaker.
- Jangan memasukkan benda apa pun ke dalam lubang angin atau slot speaker. Jangan memberikan tekanan besar pada speaker.
- Letakkan speaker pada suhu ruangan. Jangan menaruh speaker dekat sumber panas apa pun (misalnya radiator, pemanas udara, perapian, atau sinar matahari langsung). Jangan meletakkan speaker dekat sumber api terbuka.
- Jangan memperbaiki speaker sendiri. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas servis berkualifikasi.
- Untuk menghindari risiko tersengat listrik, hindarkan speaker dari air atau permukaan yang basah.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

 Questo dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della seguente Direttiva 2014/53 / UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 aprile 2014.

Senang bertemu Anda!

Saya Timebox-Evo, asisten seni piksel pribadi Anda dari Divoom.

Saya punya layar 16x16 piksel dan speaker DSP-tuned. Saya juga punya banyak setelan kustom, serta aplikasi seluler baru. Bersama-sama, kita akan mengeksplorasi semua kemungkinan dalam dunia musik dan seni piksel.



Apa saja yang disertakan?

- Timebox-Evo
- Panduan pengguna
- Kabel pengisian daya mikro USB

Terima kasih telah membeli produk Divoom! Silakan baca panduan ini dengan saksama. Anda juga dapat mengunjungi divoom.com untuk mempelajari selengkapnya tentang produk kami yang lain!

Sesuai dengan sifat produk teknologi, instruksi pada panduan ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan menghubungi layanan pelanggan Divoom.

Detail produk

Atas

1.Tekan:
Putar/jeda pemutaran musik
Menjawab/mengakhiri panggilan


Tahan:
Merekam pesan suara
Menolak panggilan masuk

2.Tekan: Menurunkan volume
Tahan: Lagu sebelumnya

3.Tekan: Timer daya mati otomatis
Tahan: Masuk alarm manual

4.Tekan :Meningkatkan volume
Tahan: Lagu berikutnya

5.Tekan: Ganti saluran
Tahan: Mengganti efek



6.Tekan: Memeriksa status baterai
Tahan: Daya ON/OFF

7.Port pengisian daya mikro USB


Cara menghubungkan Bluetooth

Cara menghubungkan ke speaker/aplikasi seluler?




— Unduh aplikasi seluler

Aplikasi Divoom tersedia untuk sistem iOS dan Android.
Anda bisa mencari ‘Divoom Smart’ atau memindai kode QR ini.

* Harap diingat: ada perbedaan dalam proses
menghubungkan iOS dan Android



Sistem Apple iOS



Sistem Android


• Untuk sistem Apple iOS

- 1.Di Setelan, aktifkan Bluetooth.
- 2.Cari dan hubungkan dengan ‘Timebox-Evo-audio’.
- 3.Di aplikasi seluler, cari dan hubungkan dengan ‘Timebox-Evo-light’.

• Untuk sistem Android


- 1.Aktifkan Bluetooth di Setelan.
- 2.Hubungkan ‘Timebox-Evo-light’ dan ‘Timebox-evo-audio’ di aplikasi seluler.

Daftar fungsi – Aplikasi seluler



- Musik:

Untuk iOS, pemutar musik akan memainkan pustaka iTune. Untuk android, pemutar musik akan memainkan trek yang tersedia di sistem. Anda juga bisa menggunakan pemutar musik pihak ketiga dengan Timebox-Evo.



- DJ Mixer:

Tersedia dengan berbagai drum, bass, gitar, dan instrumen lainnya, Anda bisa membuat dan ngejam mix Anda sendiri dengan DJ mixer ini.

Daftar fungsi – Aplikasi seluler



• Memo Suara:

Anda bisa meninggalkan pesan suara hingga satu menit untuk keluarga dan teman. Anda juga bisa mengubah suara untuk memberikan kejutan dan menambah keseruan.




• Pembuatan Piksel:

Ukuran piksel 16x16 yang diupgrade, tersedia dengan berbagai warna dan fitur yang bisa dipilih. Membuat seni piksel kini sangat mudah dan seru.




• Animasi:

Anda bisa membuat animasi seni piksel dengan lebih banyak frame, dan kami telah menambahkan dan menyesuaikan berbagai fitur untuk membantu proses pembuatan.




• LED Editor:

Mengeset multi-frame efek lampu VJ secara kustom, dengan ini Anda bisa menge-mix desain Anda dengan seni piksel, teks, dan berbagai efek keren bawaan.




• Perencana Harian:

Mengeset pemberitahuan visual dan audio untuk kegiatan harian Anda, seperti: jadwal sesi belajar dan memberi makan bayi. Anda juga bisa membuat pengingat Anda sendiri dengan berbagai opsi kustom yang tersedia.




• Bantuan Tidur:

Ganti tombol di sudut kanan atas untuk mengaktifkan fungsi bantuan tidur. Dengan ini Anda dapat menikmati 24 trek audio alpha-wave, serta aura lampu yang diformulasikan khusus dengan setelan kustom Anda.



• Alarm Pintar:

Awali hari baru Anda dengan alarm yang diset secara kustom. Anda bisa memilih hari dan waktu berulang, serta 12 profil audio energik yang disertakan atau musik Anda sendiri.



• Fitur Piksel:

[Stopwatch] Mulai/Jeda/Stop stopwatch dengan aplikasi seluler, sementara Timebox-evo menampilkan waktunya.

[Kalender Memorial] Setel pengingat kustom untuk hari dan waktu penting, bersama dengan ikon seni piksel kustom Anda.

[Papan skor] Gunakan aplikasi untuk mengikuti skor pertandingan, sementara Timebox-Evo akan menampilkan skor dari kedua tim.

[Noise Meter] Mengukur level kebisingan lingkungan di sekitar Anda.



• Notifikasi:

Setel notifikasi visual untuk sebagian besar aplikasi media sosial dan event di Timebox-Evo.




• Game:

Mainkan game seni piksel klasik dari masa lalu, seperti: Slot machine, Dice, Magic eight box dan banyak lagi...

Kami akan terus mengupdate lebih banyak fungsi untuk Timebox-Evo.

Informasi Penyiapan Lainnya


Bagaimana cara merekam memo suara (hingga 60 detik)?



- 1.Tahan tombol putar untuk mengaktifkan fungsi memo suara
- 2.Mulai rekam pesan Anda
- 3.Tekan tombol putar untuk mengakhiri perekaman, dan tekan tombol putar lagi untuk memutarnya.

* Setelah diputar, pesan tersebut akan dihapus.

Bagaimana cara menyiapkan alarm manual?



- 1.Tahan bagian tengah tombol “Nonaktif daya otomatis” dan masuk ke mode alarm manual
- 2.Tekan +/- untuk mengatur waktu, tekan tombol putar untuk mengonfirmasi jam dan beralih ke menit.
- 3.Tekan tombol putar untuk mengaktifkan alarm, atau tekan tombol “Nonaktif daya otomatis” untuk menonaktifkan alarm manual yang ada dan keluar dari mode alarm manual.

* Timebox-evo mendukung alarm manual tunggal (lebih banyak opsi alarm tersedia di aplikasi seluler)


Bagaimana cara menyetel nonaktif daya otomatis?

- 1.Tekan tombol “Nonaktif Daya Otomatis” untuk mengaktifkan fungsi Nonaktif daya otomatis.
- 2.Terus tekan tombol yang sama untuk memutar interval waktu daya mati.
- 3.Lepaskan tombol “Nonaktif Daya Otomatis” pada interval waktu yang diinginkan untuk mengonfirmasi.

* Pilih “00 men” untuk menonaktifkan daya mati dan keluar dari mode nonaktifkan daya otomatis.

Bagaimana cara mengisi daya?

- Masukkan kabel mikro-USB ke port USB di panel belakang.
- Saat Timebox-Evo Aktif atau sedang mengisi daya, tekan tombol daya untuk melihat status baterai.
- Dengan level baterai 100%, Timebox-Evo bisa digunakan hingga 6 jam.



Spesifikasi produk

Detail spesifikasi:

Dimensi (mm):	98.5L x 98.5W x 38H	Kapasitas baterai:	2500mAh
Berat:	316g	Voltase baterai:	3,7V
Ukuran speaker:	45mm	Waktu pengisian baterai:	3,5 jam
Daya output:	6W	Pengisian:	via kabel USB, 5V-1A
Respons frekuensi:	95-20KHz	Radius nirkabel:	hingga 8 meter/33 kaki
Rasio Signal-to-Noise:	≥75dB	Kesesuaian Bluetooth:	v5.0
Waktu Pemutaran:	Hingga 6 jam		

Perhatian

Baca petunjuk berikut dengan teliti:

- Ikuti cara pemasangan dan petunjuk menjalankan produk kami.
- Speaker harus selalu diletakkan pada permukaan yang rata dan stabil.
- Speaker harus diletakkan di area terbuka untuk menghasilkan kualitas suara terbaik. Jangan menutupi daerah di sekeliling speaker.
- Jangan memasukkan benda apa pun ke dalam lubang angin atau slot speaker. Jangan memberikan tekanan besar pada speaker.
- Letakkan speaker pada suhu ruangan. Jangan menaruh speaker dekat sumber panas apa pun(misalnya radiator, pemanas udara, perapian, atau sinar matahari langsung). Jangan meletakkan speaker dekat sumber api terbuka.
- Jangan memperbaiki speaker sendiri. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas servis berkualifikasi.
- Untuk menghindari risiko tersengat listrik, hindarkan speaker dari air atau permukaan yang basah.


PERNYATAAN KEPATUHAN :

 Perangkat ini memenuhi persyaratan penting dari Petunjuk Pemilu 2014/53 / EU berikut dari parlement Eropa pada dewan 16 April 2014.

Encantado de conocerle

Soy Timebox-Evo, su asistente personal de arte de píxel de Divoom.

Tengo una pantalla de 16x16 píxeles y un altavoz con DSP. También tengo muchos ajustes personalizados, así como una nueva aplicación para móviles. Juntos exploraremos todas las posibilidades en el mundo de la música y el arte de píxel.



¿Qué incluye?

- Timebox-Evo
- Manual de usuario
- Cable de carga microUSB

¡Gracias por comprar un producto Divoom! Por favor, lea este manual cuidadosamente.
¡También puede visitar divoom.com para conocer más sobre otros productos!

Debido a la naturaleza tecnológica del producto, las instrucciones en este manual están sujetas a cambios sin previa notificación. Si tuviera alguna pregunta, por favor no dude en contactar al servicio de atención al cliente de Divoom.

Detalles del producto

Parte superior

1. Presionar:
Reproducir/pausar la reproducción de música
Responder/terminar una llamada


Mantener presionado:
Grabar un mensaje de voz
Rechazar una llamada entrante

2. Presionar: Bajar el volumen
Mantener presionado: Canción anterior

3. Presionar: Temporizador de apagado automático
Mantener presionado: Introducir alarma manual

4. Presionar: Subir el volumen
Mantener presionado: Canción siguiente

5. Presionar: Cambiar canal
Mantener presionado: Cambiar efectos



6. Presionar: Comprobar estado de la batería
Mantener presionado: Encender/apagar

7. Puerto de carga microUSB


Cómo conectarse con Bluetooth

¿Cómo conectarse con el altavoz/aplicación móvil?



— Descargue la aplicación para dispositivos móviles

La aplicación Divoom está disponible tanto para sistemas iOS como Android. Puede buscar por "Divoom Smart" o escanear este código QR.

* Tenga en cuenta que el proceso de conexión de iOS y Android es diferente.



Sistema iOS de Apple



Sistema Android


• Para el sistema iOS de Apple

1. En Ajustes, encienda el Bluetooth.
2. Busque y conéctese a "Timebox-Evo-audio".
3. En la aplicación móvil, busque y conéctese a "Timebox-Evo-light".

• Para sistemas Android


1. Encienda el Bluetooth en Ajustes.
2. Conéctese a "Timebox-Evo-light" y "Timebox-Evo-audio" en la aplicación móvil.

Lista de funciones – Aplicación móvil



• Música:

En iOS, el reproductor de música reproducirá la biblioteca de iTunes. En Android, el reproductor de música reproducirá las pistas disponibles en el sistema. También puede usar un reproductor de música de terceros con Timebox-Evo.



• DJ Mixer:

Disponible con diferentes baterías, bajos, guitarras y otros instrumentos. Puede crear e improvisar su propia mezcla con este mezclador de DJ.

Lista de funciones – Aplicación móvil



• Nota de voz:

Puede dejar un mensaje de voz para su familia y amigos de hasta un minuto. También puede transformar su voz para dar una sorpresa y divertir.




• Creación de píxeles:

Tamaño de 16x16 píxeles mejorado. Disponible con más colores y herramientas seleccionables. Hacer arte de píxel ahora es fácil y divertido.




• Animaciones:

Puede crear animaciones de arte de píxel con más cuadros. Además, hemos añadido y ajustado muchas funciones para ayudar en el proceso de creación.




• Editor LED:

Ajuste de forma personalizada los múltiples cuadros de los efectos de luz del VJ. Puede mezclar su diseño con el arte de píxel, texto y muchos efectos geniales integrados.




• Planificador diario:

Establezca alertas visuales y de audio para sus rutinas diarias como las sesiones de estudio o el horario de alimentación de los niños. También puede crear sus propios recordatorios con muchas opciones personalizadas.




• Ayuda para el sueño:

Mueva la esquina superior derecha para activar la función de ayuda para el sueño. Aquí podrá disfrutar de las 24 pistas de audio de ondas alfa incluidas, así como del aura de iluminación especial formulada con sus ajustes personalizados.



• Alarma inteligente:

Empiece bien el día con su alarma personalizada. Puede elegir los días y la hora a la que se repite, así como los 12 perfiles de audio energizantes incluidos o su propia música.



• Herramientas de píxel:

[Cronómetro] Inicie/pause/pare el cronómetro con la aplicación móvil, mientras que Timebox-Evo muestra el tiempo.

[Calendario conmemorativo] Establezca un recordatorio personalizado para un día y hora importantes, junto con su ícono de arte de píxel personalizado.

[Marcador] Use la aplicación para seguir el resultado de un partido, mientras Timebox-Evo muestra en pantalla el marcador de ambos equipos.

[Noise Meter] Mida el nivel de ruido ambiental alrededor suyo.



• Notificación:

Establezca una notificación visual para la mayoría de aplicaciones y eventos de las redes sociales principales en su Timebox-Evo.




• Juegos:

Juegue a los juegos de arte de píxel clásicos del pasado como la tragaperras, dados, caja 8 mágica y más...

Continuaremos actualizando más funciones para Timebox-Evo.

Más información de configuración


¿Cómo grabar una nota de voz (de hasta 60 segundos)?



1. Mantenga presionado el botón de reproducir para activar la función de nota de voz.
2. Comience a grabar su mensaje.
3. Presione el botón de reproducir para terminar la grabación. Presione de nuevo el botón de reproducir para reproducirla.

* Una vez reproducido, el mensaje se borrará.

¿Cómo configurar una alarma manual?



1. Mantenga presionado el centro "Apagado automático" y acceda al modo de alarma manual.
2. Presione +/- para ajustar la hora. Presione el botón de reproducir para confirmar la hora y cambiar a los minutos.
3. Presione el botón de reproducir para activar la alarma o presione el botón de "Apagado automático" para desactivar la alarma manual existente y salir del modo de alarma manual.

* Timebox-evo admite una sola alarma manual (hay más opciones de alarma en la aplicación móvil).


¿Cómo configurar el apagado automático?

1. Presione el botón de "Apagado automático" para activar la función de apagado automático.
2. Siga presionando el mismo botón para moverse por los diferentes tiempos de apagado automático.
3. Suelte el "Apagado automático" en el tiempo de apagado deseado.

* Seleccione "00 min" para desactivar el apagado y salir del modo de apagado automático.

¿Cómo cargarlo?

- Inserte el cable microUSB en el puerto USB en el panel posterior.
- Cuando Timebox-Evo está encendido o cargando, presione el botón de encendido para comprobar el estado de la batería.
- Con la batería al 100 %, Timebox-Evo puede proporcionar hasta 6 horas de reproducción.



Especificaciones del producto

Detalles de las especificaciones:

Dimensiones (mm):	98.5 largo x 98.5 ancho x 38 alto	Capacidad de la batería:	2500 mAh
Peso:	316 g	Voltaje de la batería:	V3,7 V
Tamaño del altavoz:	45 mm	Tiempo de carga de la batería:	3,5 horas
Potencia de salida:	6 W	Carga:	víacable USB cable, 5V-1A
Respuesta de frecuencia:	95-20 KHz	Alcance inalámbrico:	hasta 8 metros/33 pies
Relación señal/ruido:	≥75 dB	Compatible con Bluetooth:	v 5.0
Tiempo de reproducción:	hasta 6 horas		

Advertencias

Por favor lea las siguientes instrucciones cuidadosamente:

- Por favor siga todas las instrucciones de instalación y funcionamiento del producto.
- Le recomendamos coloque el altavoz en una superficie llana y estable siempre que le sea posible.
- Le recomendamos use el altavoz en espacios abiertos para conseguir la mejor calidad de sonido.
- No obstaculice el entorno del altavoz.
- No introduzca ningún objeto en las rejillas de ventilación ni en las ranuras del altavoz.
No aplique mucha presión sobre el altavoz.
- Por favor guarde el altavoz en sitios a temperatura ambiente. No coloque el altavoz cerca de fuentes de calor (como radiadores, rejillas de aire caliente, hornillas, chimeneas o luz solar directa).
No coloque el altavoz cerca de ningún tipo de fuego u objeto incandescente.
- Deje todas las operaciones de mantenimiento en manos del servicio técnico cualificado.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga la unidad al agua o superficies húmedas.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

 Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la siguiente Directiva 2014/53 / UE del Parlamento Europeo del consejo de 16 de abril de 2014.

Prazer em conhecê-lo(a)!

Eu sou o Timebox-Evo, seu assistente pessoal de arte pixel da Divoom.

Eu tenho um ecrã de 16x16 pixels e um altifalante sintonizado por DSP. Eu também tenho muitas configurações personalizadas, bem como uma nova aplicação móvel. Juntos, vamos explorar todas as possibilidades no mundo da música e arte pixel.



O que está incluído?

- Timebox-Evo
- Manual do utilizador
- Cabo de carregamento micro-USB

Obrigado por comprar um produto da Divoom! Leia atentamente este manual. Também pode visitar em divoom.com para saber mais sobre os nossos outros produtos!

Devido à natureza do produto tecnológico, as instruções deste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com o suporte ao cliente da Divoom.

Detalhes do produto

Topo

1.Pressionar:
Reproduzir/pausar música
Atender/terminar chamada


Segurar:
Gravar mensagem de voz
Rejeitar chamada recebida

2.Pressionar: Diminuir volume
Segurar: Música anterior

3.Pressionar:
Temporizador de desligamento automático
Segurar: Configurar alarme manualmente

4.Pressionar: Aumentar volume
Segurar: Música seguinte

5.Pressionar: Trocar canal
Segurar: Trocar efeitos



6.Pressionar: Verificar o estado da bateria
Segurar: Ligar/desligar

7.Porta de carregamento micro-USB


Como se conectar com o Bluetooth

Como se conectar com o altifalante/aplicação móvel?



— Transferir a aplicação móvel

A aplicação Divoom está disponível nos sistemas iOS e Android. Pode pesquisar por "Divoom Smart" ou digitalizar este código QR.


* Por favor, note: processo de conexão do iOS e do Android é diferente



Sistema Apple iOS



Sistema Android



• Para o sistema Apple iOS

1. Em Configurações, ligue o Bluetooth.
2. Pesquise e conecte-se com o "Timebox-Evo-audio".
3. Na aplicação móvel, pesquise e conecte-se com o "Timebox-Evo-light".

• Para o sistema Android


1. Ligue o Bluetooth em Configurações.
2. Conecte o "Timebox-Evo-light" e o "Timebox-Evo-audio" na aplicação móvel.

Lista de funções - aplicação móvel



- Música:

Para o iOS, o reproduutor de música irá reproduzir a biblioteca do iTunes. Para o Android, o reproduutor de música irá reproduzir as faixas disponíveis no sistema. Também pode usar o seu reproduutor de música de terceiros com o Timebox-Evo.



- DJ Mixer:


Disponível em diferentes tipos de bateria, baixo, guitarra e outros instrumentos, você pode criar e compor seu próprio mix com este DJ Mixer.

Lista de funciones – Aplicación móvil



• Mensagem de voz:

Você pode deixar até um minuto de mensagem de voz para a sua família e amigos. Também pode transformar a sua voz para criar alguma surpresa e diversão.




• Criação Pixel:

Tamanho atualizado para 16x16 pixéis, disponível com mais cores e ferramentas selecionáveis. Fazer arte pixel agora é fácil e divertido.




• Animação:

Você pode criar animações em arte pixel com mais frames e nós adicionamos e ajustamos muitas funções para ajudar no processo de criação.




• Editor de LED:

Personalize os vários frames de efeitos de luz VJ, onde pode misturar o seu design com arte pixel, texto e muitos efeitos interessantes incorporados.




• Agenda:

Configure os alertas visuais e de áudio para as suas rotinas diárias, como: sessão de estudo, horário de alimentação infantil. Também pode criar os seus próprios lembretes com muitas opções personalizadas.




• Auxiliar de sono:

Alterne no canto superior direito para ativar a função auxiliar de sono, onde pode aproveitar as 24 faixas de áudio de ondas incluídas, bem como a iluminação com as suas configurações personalizadas.



• Alarme inteligente:

Comece o seu dia com o seu alarme personalizado. Pode escolher os dias e as horas de repetição, bem como os 12 perfis de áudio energizantes incluídos ou a sua própria música.



• Ferramentas Pixel:

【Cronómetro】 Iniciar/Pausa/Parar o cronómetro com a aplicação móvel, enquanto o Timebox-Evo exibe o tempo.

【Calendário】 Configure um lembrete personalizado para o dia e a hora importantes, juntamente com o seu ícone personalizado de arte pixel.

【Placar】 Utilize a aplicação para seguir a pontuação de uma partida, enquanto o Timebox-Evo exibirá as pontuações de ambas as equipas.

【Medidor de Ruído】 Mede o nível de ruído do ambiente ao seu redor.



• Notificação:

Configure uma notificação visual para a maioria das aplicações e eventos da rede social no stream principal do seu Timebox-Evo.




• Jogos:

Jogue os clássicos jogos de arte pixel, como: Slot machine, Dice, Magic eight box e mais...

Continuaremos a atualizar mais funções para o Timebox-evo.

Mais informações de configuração


Como gravar uma mensagem de voz (até 60 segundos)?



- 1.Pressione e segure o botão reproduzir para ativar a função mensagem de voz
- 2.Comece a gravar a sua mensagem
- 3.Pressione o botão reproduzir para finalizar a gravação e pressione novamente no botão reproduzir para ouvir.

* Uma vez reproduzida, a mensagem será apagada.

Como configurar um alarme manual?



- 1.Pressione e segure "Auto power off" e entre no modo de alarme manual
- 2.Pressione +/- para ajustar a hora, pressione o botão reproduzir para confirmar a hora e mudar para o minuto.
- 3.Pressione o botão reproduzir para ativar o alarme ou pressione o botão "Auto power off" para desativar o alarme manual existente e sair do modo de alarme manual.

* Timebox-Evo suporta alarme manual único (mais opções de alarme disponíveis na aplicação móvel)


Como configurar o desligamento automático?

- 1.Pressione o botão "Auto Power-off" para ativar a função de desligamento automático.
- 2.Continue a pressionar o mesmo botão para girar o intervalo de tempo de desligamento.
- 3.Solte o botão "Auto Power-off" no intervalo de tempo desejado para confirmar.

* Selecione '00 min' para desativar e sair do modo de desligamento automático.

Como carregar?

- Insira o cabo micro-USB na porta USB no painel traseiro.
- Quando o Timebox-Evo estiver ligado ou a carregar, pressione o botão ligar/desligar para verificar o estado da bateria.
- Com a bateria a 100%, o Timebox-Evo pode fornecer até 6 horas de reprodução.



Especificação do produto

Detalhes de especificação:

Dimensão (mm):	98.5C x 98.5L x 38A	Capacidade da bateria:	2500mAh
Peso:	316g	Voltagem da bateria:	3.7V
Tamanho da coluna:	45mm	Tempo de carga da bateria:	3.5 horas
Potência de saída:	6W	Carregamento:	via cabo USB, 5V-1A
Resposta de frequência:	95-20KHz	Alcance sem fio:	até 8 metros/33 pés
Relação sinal-ruído:	≥75dB	Compatível com Bluetooth:	v5.0
Tempo de reprodução:	até 6 horas		

Advertência

Leia, por favor, com atenção as instruções seguintes:

- Siga as instruções de instalação e funcionamento do nosso produto.
Coloque sempre o altifalante numa superfície macia e estável.
- Coloque o altifalante numa zona aberta para obter uma melhor qualidade de som.
- Não bloqueie a zona em torno do altifalante.
- Não empurre qualquer objeto para os ventiladores ou aberturas do altifalante. Não faça força no altifalante.
- Mantenha o altifalante à temperatura ambiente. Não coloque o altifalante perto de quaisquer fontes de calor (como radiadores, registadores de calor, fogões, lareiras ou sob a luz direta do sol).
Não coloque o altifalante perto de qualquer fonte de chama. Não tente fazer assistência ao altifalante por si mesmo. Consulte as instruções para obter informação quanto ao pessoal de assistência qualificado.
Para evitar o risco de perigo elétrico, não exponha este altifalante à água ou a superfícies molhadas.


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

 Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais da seguinte Directiva 2014/53 / UE do Parlamento Europeu do Conselho de 16 de abril de 2014.

Вітаю Вас!

Я Timebox-Evo, Ваш персональний помічник зі створення піксельного дизайну від компанії Divoom.

Я маю піксельний дисплей 16x16 і DSP-налаштованим динаміком. Крім того я маю безліч налаштувань, а також новий мобільний додаток. Разом ми опануємо всіма можливостями в світі музики та піксельного мистецтва.



Що входить до комплекту?

- Timebox-Evo
- Інструкція з експлуатації
- Мікро-USB кабель зарядки

Дякуємо за те, що придбали пристрій Divoom! Уважно прочитайте цю інструкцію. Щоб більше дізнатися про іншу нашу продукцію, відвідайте сайт divoom.com!

Через характер технології продукту до інструкції можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Якщо у вас виникли запитання, звертайтесь, будь ласка, до служби підтримки компанії Divoom.

Інформація щодо пристрою

Зверху

1.Натиснути: Відтворення музики/пауза
Відповісти/завершити розмову


Утримувати:
Записати голосове повідомлення
Відхилити вхідний дзвінок

2.Натиснути: Зменшити гучність
Утримувати: Попередня пісня

3.Натиснути: Таймер автоматичного
вимкнення живлення
Утримувати: Налаштувати ручний
будильник

4.Натиснути: Збільшити гучність
Утримувати: Наступна пісня

5.Натиснути: Перемикнути канал
Утримувати: Змінити ефекти



6.Натиснути: Перевірити статус акумулятора
Утримувати: Живлення УВІМК./ВІМКН.

7.Мікро-USB порт зарядки

Як підключити блютуз


Як підключити колонку/мобільний додаток?

— Завантажте мобільний додаток



Додаток Divoom існує як для систем iOS, так і для Android. Ви можете самостійно знайти додаток 'Divoom Smart' або сканувати цей QR-код.



* Зверніть увагу: процеси підключення iOS і Android розрізняються



Система Apple iOS



Система Android


• Для системи Apple iOS

1. Увімкніть блютуз у розділі налаштувань.
2. Знайдіть та підключіть пристрій 'Timebox-Evo-audio'.
3. У мобільному додатку знайдіть і підключіть 'Timebox-Evo-light'.

• Для системи Android


1. Увімкніть блютуз у розділі налаштувань.
2. Підключіть 'Timebox-Evo-light' та 'Timebox-Evo-audio' у мобільному додатку.

Список функцій – Мобільний додаток



• Музика:

У системах iOS музичний програвач буде відтворювати музику з бібліотеки iTunes. У Android музичний програвач буде відтворювати треки, що є у системі. За допомогою Timebox-Evo можна також використовувати зовнішній музичний плеєр.



• DJ-мікшер:


Завдяки наявності різних варіантів ударних, басів, гітари та ін. інструментів, можна створювати свої власні мікси за допомогою цього DJ-мікшера

Список функцій – Мобільний додаток



• Голосове повідомлення:

Ви можете залишити голосове повідомлення для своєї сім'ї або для друга тривалістю до хвилини. Ви також можете змінити свій голос, щоб пожартувати або зробити сюрприз.




• Піксельний дизайн:

Оновлюваний розмір пікселів 16x16, існує більше кольорів та інструментів. Створення піксельного дизайну тепер дуже просто й весело.




• Анімація:

Ви можете створити анімацію за допомогою піксельних малюнків із більшою кількістю кадрів, ми додали й скорегували безліч функцій, щоб удосконалити творчий процес.




• Світлодіодний редактор:

набір декількох варіантів світлових ефектів VJ, за допомогою яких можна комбінувати піксельний дизайн, текст і безліч цікавих ефектів.




• Щоденний планувальник:

встановіть візуальні та звукові сповіщення для щоденних процедур, таких як: навчальний розклад, графік годування дитини. Ви також можете створювати свої власні нагадування із індивідуально налаштованими параметрами.




• Допомога у засинанні:

Торкніться верхнього правого кута, щоб активувати функцію допомоги у засинанні, де ви можете насолоджуватися 24 запрограмованими мелодіями з альфа-хвильами, а також спеціальним аурним освітленням, обраними відповідно до Ваших побажань.



• Розумний будильник:

Почніть свій день з будильника, налаштованого за Вашим бажанням. Ви можете вибрати повторювані дні й час, а також 12 запрограмованих мелодій або власну музику.



• Піксельні інструменти:

【Секундомір】 Опції Почати / Пауза / Стоп вибираються в мобільному додатку, коли Timebox-Evo показує час.

【Календар нагадувань】 встановіть нагадування про важливий день і час, а також свій піксельний символ.

【Табло】 використовуйте додаток, щоб слідкувати за рахунком матчу, в той час як Timebox-Evo висвітлює результати обох команд.

【Шумомір】 Виміряйте рівень навколишнього шуму.



• Сповіщення:

Встановіть візуальне сповіщення для більшості додатків і подій у соціальних мережах або у стрімі на Вашому Timebox-Evo.




• Ігри:

Грайте у різноманітні класичні ігри з піксельним зображенням, наприклад: ігровий автомат, гра у кости, магічна вісімка тощо.

Ми й надалі будемо оновлювати й удосконалювати функції для Timebox-Evo.


Додаткова інформація щодо налаштувань

Як записати голосове повідомлення (до 60 секунд)?



- 1.Утримуйте кнопку відтворення, щоб активувати функцію голосового повідомлення
 - 2.Наговоріть своє повідомлення
 - 3.Натисніть кнопку відтворення, щоб завершити запис, натисніть ту саму кнопку ще раз, щоб прослухати повідомлення.
- * Прослухане повідомлення автоматично знищується.

Як налаштувати ручний будильник?



- 1.Утримуйте центральну кнопку 'Автовимкнення живлення' й увійдіть до режиму ручного будильнику
 - 2.Натисніть +/-, щоб відрегулювати час, натисніть кнопку відтворення, щоб підтвердити години та перейти до хвилин.
 - 3.Натисніть кнопку відтворення, щоб активувати будильник, або натисніть кнопку 'Автовимкнення живлення', щоб деактивувати встановлений ручний будильник та вийти з режиму ручного будильнику.
- * Timebox-Evo підтримує один ручний будильник (більше варіантів будильника є в мобільному додатку)

Як налаштувати автоматичне вимкнення живлення?

- 1.Натисніть кнопку 'Автовимкнення живлення', щоб активувати функцію автоматичного вимкнення.
 - 2.Утримуйте ту ж саму кнопку, щоб перемикати час відключення живлення.
 - 3.Відпустіть кнопку 'Автовимкнення живлення' на бажаному часовому відрізку.
- * Оберіть '00 хвилин', щоб деактивувати режим автоматичного вимкнення живлення та вийти з нього.