

<b>ACER TravelMate &amp; Aspire Notebooks</b>	<p>TM211T / 212T / 213TX / TM340T / TM 341T / TM342 / TM345T / TM347T / TM351TE / TM350TE / TM352TE / TM352TE-N / TM353TE / TM353TEV / TM354TE / TM354TEV / TM521TE / TM524TXV / TM525TE / TM525TXV / TM528TE / TM551XV / TM600TER / TM602TER / TM603TER / TM604TER / TM 610TXV / TM610TXVi / TM610TXC / TM611TXV / TM611TXC / TM612TXV / TM612TXC / TM613TXV / TM613TXC / TM730TX / TM732TX / TM734TL / TM735TLV / TM738TLV / TM739TLV / 1680 <b>(1681LCi / 1681WLCi / 1681WLMi / 1683WLMi / 1684WLMi / 1685WLMi)</b> / 2010 / 2020 / 3502WLC / 3502WLCi / 3502WLMi / 3603WXCi / 3603WXM / 3602NWXMi / 3603WXCi 3603WXM / 3603NWXMi / 3603XCi / 3608NWXCi / 3608WXCi 3608WXM / 5002LMi / 5002WLMi / 5004WLMi</p>
<b>Acer Aspire</b>	<p>1200 / <b>1410 (1414WLCi)</b> / <b>1640 (1642WLMi)</b> / 1650 / <b>1690 (AS1690LCi / AS1690WLCi / AS1690WLMi / AS1691WLCi / AS1691WLMi / AS1692WLMi / AS1694WLMi)</b> / <b>3000 (3002LCi / 3002WLCi / 3002WLMi / 3003WCi / 3003WLCi)</b> / 3030 / <b>3500 (3502LCi / 3502NLCi / 3503LCi / 3503WLCi / ZL6)</b> / <b>3600 (3603NWXM)</b> / 3610 / 5002LM / 5002LMi / 5002WLCi / 5030 / 5510 / 9100</p>
<b>Acer TravelMate</b>	<p>505DX / 506T / 507DX / 507T / 512DX / 512T / 524TX / 524TXV / TM100% / TM220 / TM230 / TM260 / TM270 / TM279 / TM280 / TM290 / TM350 / TM360 / TM370 / TM520 / TM530 / TM610 / TM620 / TM630 / TM660 / TM740 / TM800 / 2300 / 2350 / 2400 / 2410 / <b>3000 (3002WTCi)</b> / <b>3210 (3213WXCi, 3213WXM)</b> / <b>3220 (3220WXCi 3220WXM, 3222WXCi, 3222WXM)</b> / 3230 / 4020 / <b>4050 (4052LCi)</b> / 4060 / 4100 (4100LCi, 4100LMi) / 4150 / <b>8100 (8104WLMi, ZF1)</b> / 2700 / 290 / 290E / 3200 / 4000 / 4500 / 6000 / 8000</p>
<b>Acer TravelMate 200 Series</b>	<p>200DX / 200T / 201 / 201T / 202 / 202T / 210 / 210T / 210TER / 210TXF / 211 / 211T / 212 / 212T / 212TE / 212TXV / 213 / 213T / 213TXV / 222X / 223X / 223XC / 223XV / 225X / 225XC / 225XV / 230XC / 230XV / 230XV-PRO / 233LC / 233X / 233XV / 233XVi / 234LCi / 261XC / 261XV / 260 / 261 / 261X / 261XC / 261XV / 270XV / 272LC / 272X / 272XV / 272XVi / 273X / 273XV / 275LC / 281XC / 281XV / 283LC / 283LCi / 283XV / 283Xvi / 290LC / 290LCi / 290LMi / 290XCi / 290Xi / 290XMi / 290XVi / 291LCi / 291LCi-G / 291LMi / 291LMi-G / 291XCi / 291XCiH / 292LC / 292LCi / 292LM / 292LMi / 293LCi / 293LMi</p>
<b>Acer TravelMate 300 Series</b>	<p>310 / 311 / 312 / 313 / 314 / 310T / 311T / 312T / 313T / 314T / 320 / 330T / 332T / 333T / 341TV / 342T / 343TV / 345 / 347 / 345T / 347T / 350TE / 350TE-N / 351TE / 351TEV / 352TE / 353TE / 353TEV / 354TE / 354TEV / 361EVi / 364ECi / 365 / 371LCi / 371LMi / 371TCi / 371TCi XP / 371Ti / 371Tmi / 371LCi / 371LMi / 371TCi / 371TCi XP / 371Ti / 371Tmi</p>

<b>Acer TravelMate 500 Series</b>	512DX / 512T / 512TE / 512T-64 / 513DX / 513T / 514T / 514TXV / 515TE / 516TE / 517TE / 530LC / 530LCi / 530XC / 530XCi / 530XV / 530XVi / 531LC / 531LCi / 531XC / 531XCi / 531XV / 531XVi / 533LC / 533LCi / 533XC / 533XCi / 533XV / 533XVi / 534LC / 534LCi / 534TL / 534XC / 534XCi / 534XV / 535LC / 535LCi / 536LCi / 540LCi / 540LMi / 541LC / 541LCi / 541LCib / 541LMi / 541XCi / 541XV / 542LCi / 542LMi / 543LCi / 543LMi
<b>Acer TravelMate 600 to 663 Series</b>	600 / 602 / 603 / 604 / 610 / 611 / 612 / 613 / 614 / 610TXC / 610TXV / 610TXVi / 611TXC / 611TXCi / 611TXV / 612TXC / 612TXCi / 612TXV / 613TXC / 613TXV / 614TXVCi / 620 / 621 / 623 / 621LV / 621XC / 621XV / 623LC / 623LCi / 630 / 632 / 633 / 630XV / 630XCi / 632XCi / 633LCi / 650LC / 650XC / 650XCi / 653LC / 653LCi / 653XC / 653XCi / 653XV / 654LC / 654LCi / 654XC / 654XCi / 654XV / 655LCi / 660LCi / 660LMi / 661LC / 661LCi / 661LM / 661LMi / 661XC / 661XCi / 661XVi / 662LC / 662LCi / 662LM / 662LMi / 662XCi / 663LCi / 663LM / 663LMi
<b>Acer TravelMate 720 to 740 Series</b>	720 / 722 / 723 / 720TX / 720TXV / 721TX / 722iTX / 722iTXV / 722TX / 723TX / 723TXV / 730 / 732 / 734 / 735 / 730TX / 730TXV / 732TLV / 732TX / 732TXV / 734TL / 734TXV / 735TLV / 736 / 737 / 738 / 739 / 736TL / 736TLV / 737TLV / 738TLV / 739GTLV / 739TLV / 740 / 741 / 744 / 740LVF / 741LVF / 744LCF
<b>Acer TravelMate 800 Series</b>	800LC / 800LCi / 800LCib / 800LMi / 800LMib / 800XC / 800XCi / 801LC / 801LCi / 801LCib / 801LMi / 801LMib / 801XC / 801XCi / 801XVi / 802LCi / 802LCiB / 802LMi / 802LMib / 802XCi / 803LC / 803LCi / 803LCib / 803LM / 803LMi / 803LMib / 803XCi / 803XVi / 804LC / 804LCi / 804LCib / 804LM / 804LMi / 804LMib
<b>GATEWAY Series</b>	S-7200 / S-7200C / S7200 / S7200C / CX200 / CX200S / CX200X / S-7500 / S-7500N / S7500 / S7500N / MX6420 / MX6421 / MX6423
<b>GATEWAY Solo Series</b>	1100 / 1150 / 1200 / 1400 / 1450 / 2100 / 2150 / 2200 / 2300 / 2350 / 2500 / 2550 / 3100 / 3150 / 400S / 450 / 5100 / 5150 / 5300 / 5350 / 600 / 9100 / 9150 / 9300 / 9500 / 9550
<b>GATEWAY E Series</b>	E-100M / E-100M-G / E-100M-SB / E-155C / E-155C-G / E-265M / E-265M-G / E-475M / E-475M-G
<b>GATEWAY 3000 Series</b>	3000 / 3018 / 3040 / 3500 / 3520 / 3522 / 3525 / 3545 / 3550 / 3610 / 3018GZ / 3040GZ / 3100-Fireant / 3100SE-Fireant / 3100SL-Fireant / 3100XL-Fireant / 3150 / 3150S / 3520GZ / 3522GZ / 3525GB / 3545GZ / 3550GH / 3550GZ / 3610GZ / 3610GZ
<b>GATEWAY 4000 Series</b>	4000 / 4010 / 4012 / 4014 / 4016 / 4024 / 4025 / 4026 / 4028 / 4030 / 4520 / 4525 / 4528 / 4530 / 4532 / 4534 / 4535 / 4538 / 4540 / 4541 / 4542 / 4543 / 400VTX / 4012GZ / 4014GB / 4024GZ / 4025GZ / 4026GZ / 4028GZ / 4028JP / 4030GH / 4030GZ / 4520GZ / 4525GZ / 4528MX / 4530GH / 4530GZ / 4535GX / 4535GZ / 4536GZ / 4538GZ / 4540GZ / 4541BZ / 4542GP / 4543BZ

<b>GATEWAY 6000 Series</b>	6000 / 6010 / 6018 / 6020 / 6021 / 6022 / 6023 / 6510 / 6518 / 6520 / 6525 / 6530 / 6531 / 6010GZ / 6018GH / 6018GX / 6018GZ / 6020GZ / 6021GH / 6021GZ / 6022GZ / 6023GP / 6510GZ / 6518GZ / 6520GZ / 6525GP / 6531GZ / 6834MX
<b>GATEWAY CX Series</b>	C120X / CX200 / CX200S / CX200X / CX210 / CX210X / CX2608 / CX2610 / CX2615 / CX2618 / CX2619 / CX2620 / CX2720 / CX2726 / CX2728
<b>GATEWAY M Series</b>	M1200 / M1300 / M210S / M210X / M210XL / M250A / M250B / M250E / M250ES / M250G / M250GS / M255E / M255E-SB / M275 / M275R / M275X / M275XL / M280 / M280E / M285E / M285E-SB / M305CRV / M320 / M320S / M320X / M320XL / M360A / M360B / M360C / M405 / M460B / M460QS / M505 / M505X / M-6827
<b>GATEWAY MT Series</b>	MT3418 / MT3707 / MT3707b / MT6224j / MT6225j / MT6704 / MT6704h / MT6705 / MT6706 / MT6707 / MT6708 / MT6709 / MT6709h / MT6821 / MT6828 / MT6828h / MT6830 / MT6831 / MT6832b / MT6833b / MT6834b / MT6835j / MT6839b
<b>GATEWAY MX Series</b>	MX1023 / MX1023h / MX1025 / MX1026 / MX1027 / MX3042 / MX3044 / MX3044h / MX3103b / MX3142m / MX3210 / MX3212 / MX3215 / MX3228 / MX3231 / MX3410 / MX3410h / MX3412 / MX3412h / MX3414 / MX3416 / MX3417 / MX3558 / MX3558h / MX3560 / MX3560h / MX3562 / MX3563 / MX3563h / MX3610 / MX3701 / MX3702 / MX6025 / MX6025h / MX6027 / MX6027h / MX6028 / MX6030 / MX6121 / MX6123 / MX6124 / MX6124h / MX6128 / MX6131 / MX6135 / MX6211b / MX6214 / MX6215b / MX6216 / MX6420 / MX6421 / MX6423 / MX6424 / MX6425 / MX6426 / MX6427 / MX6428 / MX6430 / MX6433 / MX6436 / MX6437 / MX6438 / MX6439 / MX6440 / MX6442 / MX6445 / MX6446 / MX6447 / MX6450 / MX6455 / MX6625 / MX6627 / MX6627h / MX6629 / MX6629h / MX6631 / MX6633 / MX6633h / MX6641 / MX6650 / MX6650h / MX6912 / MX6919 / MX6921b / MX6922b / MX6923b / MX6926b / MX6927 / MX6928 / MX6930 / MX6931 / MX6951 / MX6955 / MX6956 / MX6957 / MX6958 / MX6959 / MX6960 / MX6961 / MX6961h / MX7337 / MX7337h / MX7340 / MX7520h / MX8520 / MX8710 / MX8711 / MX8715 / MX8734 / MX8736j
<b>GATEWAY NX Series</b>	NX100X / NX200S / NX200X / NX250X / NX260X / NX270S / NX500S / NX500X / NX550X / NX550XL / NX850X / NX850XL / NX860 / NX860S / NX860X / NX860XL
<b>GATEWAY S Series</b>	S-7125C / S-7200 / S-7200C / S-7200C / S-7200N / S-7200N / S-7210M / S-7500 / S-7500N / S-7500N / S-7510N / S-7700N / S-7710N
<b>Toshiba Satellite A100 Series</b>	A100-151 / A100-163 / A100-188 / A100-209 / A100-259 / A100-295 / A100-500 / A100-507 / A100-508 / A100-521 / A100-522 / A100-523 / A100-525 / A100-533 / A100-570 / A100-649 / A100-S2211 / A100-S2211TD / A100-S3211TD / A100-S8111 / A100-S8111TD / A100-SP2022 / A100-SP621 / A100-ST2311 / A100-ST3211

<b>Toshiba Satellite A105 Series</b>	A105 / A105-S101 / A105-S1012 / A105-S1013 / A105-S1014 / A105-S101X / A105-S171 / A105-S1712 / A105-S171x / A105-S2001 / A105-S2011 / A105-S2021 / A105-S2031 / A105-S2051 / A105-S2061 / A105-S2071 / A105-S2081 / A105-S2091 / A105-S2101 / A105-S2111 / A105-S2121 / A105-S2131 / A105-S2141 / A105-S2194 / A105-S2201 / A105-S2204 / A105-S2231 / A105-S2236 / A105-S271 / A105-S2712 / A105-S2713 / A105-S2716 / A105-S2717 / A105-S2719 / A105-S271X / A105-S361 / A105-S3611 / A105-S361X / A105-SP2012 / A105-SP461
<b>Toshiba Satellite A110 Series</b>	A110-101 / A110-177 / A110-178 / A110-203 / A110-260 / A110-289 / A110-339 / A110-370
<b>Toshiba Satellite A130 Series</b>	A130 / A130-ST1311 / A130-ST1313
<b>Toshiba Satellite A135 Series</b>	A135 / A135-S2246 / A135-S2256 / A135-S2266 / A135-S2276 / A135-S2286 / A135-S2296 / A135-S2306 / A135-S2326 / A135-S2346 / A135-S2356 / A135-S2376 / A135-S2386 / A135-S2396 / A135-S4407 / A135-S4417 / A135-S4427 / A135-S4437 / A135-S4447 / A135-S4457 / A135-S4467 / A135-S4477 / A135-S4478 / A135-S4487 / A135-S4488 / A135-S4499 / A135-S4517 / A135-S4527 / A135-S4656 / A135-S4677 / A135-S4827 / A135-SP4016 / A135-SP4036 / A135-SP4048 / A135-SP4058 / A135-SP4088 / A135-SP4108 / A135-SP4156
<b>Toshiba Satellite A200 Series</b>	A200-10W / A200-10X / A200-10Z / A200-11C / A200-12F / A200-13L / A200-13O / A200-13R / A200-13T / A200-13U / A200-14D / A200-14E / A200-180 / A200-18T / A200-19I / A200-19K / A200-19M / A200-1A9 / A200-1AA / A200-1AB / A200-1AE / A200-1Ai / A200-1BP / A200-1BW / A200-1CC / A200-1CR / A200-1DA / A200-1DN / A200-1DQ / A200-1FJ / A200-1G6 / A200-1GD / A200-1HU / A200-1M7 / A200-ST2041 / A200-ST2043
<b>Toshiba Satellite A205 Series</b>	A205 / A205-S4537 / A205-S4557 / A205-S4567 / A205-S4577 / A205-S4578 / A205-S4587 / A205-S4597 / A205-S4607 / A205-S4617 / A205-S4618 / A205-S4629 / A205-S4638 / A205-S4639 / A205-S4647 / A205-S4707 / A205-S4777 / A205-S4797 / A205-S7456 / A205-SP4038 / A205-SP4068
<b>Toshiba Satellite A215 Series</b>	A215-S4697 / A215-S4717 / A215-S4737 / A215-S4747 / A215-S4757 / A215-S4767 / A215-S4807 / A215-S4817 / A215-S48171 / A215-S7407 / A215-S7408 / A215-S7414 / A215-S7418 / A215-S7421 / A215-S7422 / A215-S7427 / A215-S7433 / A215-S7437 / A215-S7444 / A215-S7447 / A215-S7462 / A215-SP401
<b>Toshiba Satellite A85 Series</b>	A80-S178 / A85-S107 / A85-S1071 / A85-S1072 / A85-SP107 / A85-SP1072
<b>Toshiba Satellite L10 Series</b>	L10-100 / L10-101 / L10-104 / L10-105 / L10-130 / L10-154 / L10-190 / L10-194 / L10-226 / L10-272 / L10-SP104
<b>Toshiba Satellite L15 Series</b>	L15 / L15-S104 / L15-S1041 / L15-SP104 / L15-SP1041
<b>Toshiba Satellite L20 Series</b>	L20-101 / L20-112 / L20-118 / L20-120 / L20-121 / L20-135 / L20-155 / L20-157 / L20-159 / L20-173 / L20-188 / L20-205 / L20-256 / L20-S310 / L20-S310TD / L20-SP119 / L20-SP131 / L20-SP131 / L20-SP231 / P205-S6237

<b>Toshiba Satellite L25 Series</b>	L25 / L25-S119 / L25-S1192 / L25-S1193 / L25-S1194 / L25-S1195 / L25-S1196 / L25-S121 / L25-S1212 / L25-S1213 / L25-S1215 / L25-S1216 / L25-S1217 / L25-SP121 / L25-SP129 / L25-SP139 / L25-SP141 / L25-SP151
<b>Toshiba Satellite L30 Series</b>	L30 / L30-10P / L30-114 / L30-115 / L30-11E / L30-11H / L30-134 / L30-140 / L30-142
<b>Toshiba Satellite L35 Series</b>	L35 / L35-S1054 / L35-S2151 / L35-S2161 / L35-S2171 / L35-S2174 / L35-S2194 / L35-S2316 / L35-S2366 / L35-SP1011 / L35-SP2011 / L35-SP2031 / L35-SP2041 / L35-SP2051 / L35-SP2071 / L35-SP4016 / L35-SP4068 / L35-SP4086 / L35-SP4096 / L35-SP4116
<b>Toshiba Satellite L45 Series</b>	L45-S2416 / L45-S4687 / L45-S7409 / L45-S7419 / L45-S7423 / L45-S7424 / L45-SP2036 / L45-SP2046 / L45-SP2056 / L45-SP2066 / L45-SP4016
<b>Toshiba Satellite M105 / M115 Series</b>	M105-S1011 / M105-S1021 / M105-S1031 / M105-S1041 / M105-S10xx / M105-SP1011 / M105-SP1021 / M105-SP1031 / M105-SP1041 / M115-S1061 / M115-S1064 / M115-S1071 / M115-S1074
<b>Toshiba Satellite M200 / M205 Series</b>	M200-ST2002 / M205-S3207 / M205-S3217 / M205-S7452 / M205-S7453
<b>Toshiba Satellite M30X Series</b>	M30X / M30X-1593 / M30X-214 / M30X-40 / M30X-60 / M30X-80 / M30X-S114 / M30X-S1592 / M30X-S1593 / M30X-S171 / M30X-S181 / M30X-S191 / M30X-S214 / M30X-S221 / M30X-s234 / M30X-SP111 / M30X-SP114
<b>Toshiba Satellite M35X Series</b>	M35X / M35X-114 / M35X-149 / M35X-S109 / M35X-S111 / M35X-S114 / M35X-S1141 / M35X-S1142 / M35X-S1143 / M35X-S149 / M35X-S1491 / M35X-S1492 / M35X-S161 / M35X-S1611 / M35X-S163 / M35X-S1631 / M35X-S309 / M35X-S3091 / M35X-S311 / M35X-S3111 / M35X-S3112 / M35X-S329 / M35X-S3291 / M35X-S349 / M35X-S3491 / M35X-SP111 / M35X-SP114 / M35X-SP161 / M35X-SP171 / M35X-SP181 / M35X-SP311 / M35X-SP349
<b>Toshiba Satellite M40 / M45 Series</b>	M40-S312TD / M45-S165 / M45-S1651 / M45-S165X / M45-S169 / M45-S1691
<b>Toshiba Satellite M55 Series</b>	M55-S1001 / M55-S139 / M55-S1391 / M55-S139X / M55-S141
<b>Toshiba Satellite M60 M65 Series</b>	M60-S811 / M60-S8112 / M60-S9093 / M65-S809 / M65-S8091 / M65-S8092 / M65-S821 / M65-S8211 / M65-S9062 / M65-S9063 / M65-S9064 / M65-S9065 / M65-S909 / M65-S9091 / M65-S9092 / M65-SP811 / M65-SP959
<b>Toshiba Satellite P205 Series</b>	P205D-S7429 / P205D-S7438 / P205D-S7439 / P205D-S7454 / P205-S6237 / P205-S6247 / P205-S6257 / P205-S6267 / P205-S6287 / P205-S6297 / P205-S6298 / P205-S6307 / P205-S6337 / P205-S6347 / P205-S6348 / P205-S7469 / P205-S7476
<b>Toshiba Satellite U305 Series</b>	U305 / U305-S5077 / U305-S5087 / U305-S5097 / U305-S5107 / U305-S5117 / U305-S5127 / U305-S7432 / U305-S7446 / U305-S7448 / U305-S7467 / U305-S7477 / U305-SP5017 / U305-SP5028 / U305-SP5037

<b>Toshiba Satellite 1000 / 1100 / 1130 / 1200 Series</b>	1000-S157 / 1000-S158 / 1005-S157 / 1005-S158 / 1100-S101 / 1110-S153 / 1110-SP153 / 1115-S103 / 1115-S107 / 1115-S123 / 1115-SP153 / 1130-S155 / 1130-S156 / 1135-S125 / 1135-S155 / 1135-S1551 / 1135-S1552 / 1135-S1553 / 1135-S1554 / 1135-S156 / 1200-S121 / 1200-S122
<b>Toshiba Satellite 1600 / 1700 Series</b>	1605CDS / 1625CDT / 1675CDS / 1695CDT / 1715XCDS / 1730-S101 / 1735-S101 / 1750-S202 / 1755-S202
<b>Toshiba Satellite 3000 Series</b>	3000-S304 / 3000-S307 / 3000-S353 / 3005-S303 / 3005-S304 / 3005-S307 / 3005-S308 / 3005-S403
<b>Toshiba Tecra L2 Series</b>	L2-S011 / L2-S022
<b>Presario 1200 series</b>	Presario 1200T Presario 1200US Presario 1200XL Presario 1200XL101 Presario 1200XL102 Presario 1200XL103 Presario 1200XL105 Presario 1200XL106 Presario 1200XL109 Presario 1200XL110 Presario 1200XL111 Presario 1200XL112 Presario 1200XL113 Presario 1200XL115 Presario 1200XL118 Presario 1200XL119 Presario 1200XL120 Presario 1200XL121 Presario 1200XL122 Presario 1200XL123 Presario 1200XL124 Presario 1200XL125 Presario 1200XL126 Presario 1200XL127 Presario 1200XL3 Presario 1200XL300 Presario 1200XL325 Presario 1200XL401 Presario 1200XL404 Presario 1200XL406 Presario 1200XL408 Presario 1200XL409 Presario 1200XL423 Presario 1200XL500 Presario 1200XL505 Presario 1200XL510 Presario 1200XL515 Presario 1200XL526 Presario 1201AP Presario 1201Z Presario 1207 Presario 1210 Presario 1214 Presario 1214SR Presario 1215 Presario 1216 Presario 1220 Presario 1221 Presario 1230 Presario 1232 Presario 1234 Presario 1235 Presario 1236 Presario 1237 Presario 1240 Presario 1242 Presario 1244 Presario 1245 Presario 1246 Presario 1247 Presario 1250 Presario 1255 Presario 1256

Presario 1610 Presario 1611 Presario 1615  
Presario 1620 Presario 1621 Presario 1622  
Presario 1625 Presario 1626 Presario 1630  
Presario 1635 Presario 1640 Presario 1650  
Presario 1655 Presario 1665 Presario 1670  
Presario 1672 Presario 1675 Presario 1680  
Presario 1681 Presario 1682 Presario 1685  
Presario 1687 Presario 1688 Presario 1690  
Presario 1692 Presario 1693 Presario 1694  
Presario 1700 Presario 1700SB Presario 1700T  
Presario 1700XL573 Presario 1701 Presario 1702  
Presario 1703 Presario 1704 Presario 1705  
Presario 1710 Presario 1710(newversion) Presario 1710LA  
Presario 1710SB Presario 1710SB(newversion) Presario 1712  
Presario 1713 Presario 1714 Presario 1714EA  
Presario 1715 Presario 1716 Presario 1717  
Presario 1720 Presario 1720US Presario 1721  
Presario 1722 Presario 1723 Presario 1724  
Presario 1725 Presario 1726 Presario 17XL  
Presario 17XL162 Presario 17XL163 Presario 17XL265  
Presario 17XL275 Presario 17XL360 Presario 17XL362  
Presario 17XL365 Presario 17XL375 Presario 17XL460  
Presario 17XL465 Presario 17XL475 Presario 17XL570

**Presario 1600/1700/1800 series**