

Entrusting Party: Dogness Group LLC
Address of Entrusting Party: 4116 W Spring Creek
Parkway, Plano, TX 75024
Manufacturer: Jiasheng Enterprise Co., Ltd.
Address of Manufacturer: Tongsha New Industry Zone,
Tongsha Community, Dongcheng Street of Dongguan City,
Guangdong Province, 523127 China
Website: www.dognessgroup.com

委托方: 多尼斯集团有限公司
委托方地址: 4116 W Spring Creek Parkway, Plano, TX 75024
制造商: 东莞市佳晟实业有限公司
制造商地址: 广东省东莞市东城街道同沙新工业园
邮编: 523127
网址: www.dognesspet.com



使用说明
多尼斯迷你逗宠机器人

CN

Instruction Manual
Dogness Smart Mini Robot

USA

Bedienungsanleitung
Dogness Smart Mini Roboter

EU

取扱説明書
Dogness ミニペットと遊べるロボット「ミニペットボー」

JP

多尼斯迷你逗宠机器人 使用说明



扫码下载



CN

下载App&创建账号



输入账号密码登录并添加设备



设备连接网络



使用设备摄像头扫描App里生成的二维码进行设备绑定




通过网络连接连接完成设备绑定



连接方式

设备在距离WiFi发射装置10米内且无障碍的环境中使用时为最优体验




↑ 摄像头向上移动

↓ 摄像头向下移动

● 激光镭射灯

操控界面



功能界面

基本参数

产品名称:多尼斯迷你逗宠机器人

产品尺寸:长23.80*宽5.40*高17.45CM

产品净重:0.7kg

产品材质:ABS

摄像头:120°广角

WiFi频段:2.4G

APP安装要求:安卓5.0及以上或苹果7.0及以上

适配器参数:

输入:110-240V, 50/60HZ, 0.8A

输出:6V, 1.5A




重要注意事项

- 1、请勿拆开机身。
- 2、插拔适配器时，请勿直接拽拉电源线。
- 3、请不要将异物放入或插入本产品。
- 4、请勿自行改造或修理本产品。
- 5、不具备完全民事行为能力等缺乏相关经验和知识的人士（包括儿童）必须在监护人的监督及指导下使用，清洁及维护本产品。
- 6、本产品除投食仓转盘外，其余部分不可水洗。
- 7、如适配器，电源线破损或工作不正常时，请勿再次使用。
- 8、本产品仅适合室内使用。
- 9、投食仓只能放置干性狗粮，请勿放置其他异物。
- 10、本设备内含电子零件，且不含防水功能，不可在产品接触到水的地方使用。
- 11、使用本设备时需连接电源，避免影响您的正常使用。
- 12、本产品不适用于除陪伴购买者自家宠物外的任何用途。
- 13、如产品出现故障，异味，冒烟，异常发热现象，请停止使用本产品，并联系客服。

常见问题

- 1、我们的智能产品网络连接方式是什么？
答：我们的智能产品是通过wifi进行连接的，通过手机App连接网络进行智能操作。
- 2、手机为什么有时收不到App推送的消息？
答：手机收不到App推送消息可能存在以下几种情况：
 - (1) 是App长时间运行被退出，建议重新开启App；
 - (2) 是网络连接状态不稳定，建议检查网络情况；
 - (3) 是手机自身设置问题，部分苹果和安卓手机系统，对App的推送开关默认为关闭状态，请设置为“允许”；带有手机管家和省电工具的手机，请设置“允许后台运行”。
- 3、我想更换正在使用的多尼斯App的账号，应该如何操作？
答：我们App软件不支持直接更换账号。如您确需更换，请重新以新邮箱注册一个新App账号。并将原账号下的智能设备进行解除绑定操作，新账号下重新进行绑定操作即可。
注：如不解除原账号下的设备绑定，新账号无法对其进行新的绑定操作。
- 4、如有其它问题，请登录以下网址进行查询：
<http://www.dognessnetwork.com/help/index.html>

Dogness Smart Mini Robot Instruction Manual



Scan to download




USA

Download App and set up account



Login your account to add smart product




Connect with WiFi



Use the device camera to scan the QR code in the App to pair the device



Complete pairing the device via the network connection



Look up



Look down




Laser pointer

Connection way

Note: Position the device within 10 meters from the WiFi source for best experience

Main control



Other controls

SPECIFICATIONS

Description: Dogness Smart Mini Robot

Product Dimension: L 23.8* W 5.4* H17.45cm

Product Net Weight: 0.7KG

Product Material: ABS

Camera: 120° Wide Angle

WIFI Band: 2.4G

App Installation min requirements: Android 5.0 and above or Apple 7.0 and above

Power Adapter:

Input: 110-240V, 50/60HZ, 0.8A

Output: 6V, 1.5A




Important Notes

1. Please do not disassemble the mini robot body.
2. When plugging or unplugging the adapter, do not pull the power cord directly.
3. Please do not put or insert foreign objects into this product.
4. Do not modify or repair this product yourself.
5. Children should not handle without the supervision and guidance of the guardian. Adults only should operate, clean, maintain this product.
6. This product is not washable except for the carousel treat wheel.
7. If the adapter is damaged or the power cord is not working properly, do not use it again.
8. This product is only suitable for indoor use.
9. Only dry pet food can be placed in the feeding bin. Do not place other foreign objects.
10. This device contains electronic components and does not contain waterproof function. It is not recommended to use in places where water is accumulated.
11. Please charge the device in time to avoid affecting your normal use.
12. This product does not apply to any use other than accompanying the purchaser's pet.
13. If the product malfunctions, odor, smoke, abnormal heat, please stop using this product, and contact customer service.

Frequently Asked Questions

1. What is the connection method of our smart product network?
A: Our smart products are connected via WiFi and connects to the network via mobile app for smart operation.
2. Why do mobile phones sometimes fail to receive App push messages?
A: There are several situations in which the mobile phone cannot receive the App push message:
(1) If the App is idle, it is recommended to re-open the App;
(2) If the network connection status is unstable, it is recommended to check the network condition;
(3) There is a problem with the phone. Some Apple and Android phone systems have the app's push switch turned off by default. Please set it to "Allow". For phones with security settings and power saving tools, please set "Allow background running".
3. I want to change the account of the Dogness App I am using. What should I do?
A: Our App does not support direct replacement of accounts. If you do need to replace it, please re-register a new App account with your new email address. Unpair the smart device under the original account and re-pair the new account.
Note: If you do not unpair the device under the original account, the new account cannot be paired to it.
4. If you have any other questions, please visit the following website:
<http://www.dognessnetwork.com/help/index.html>



Dogness Smart Mini Roboter Bedienungsanleitung



Code scannen und
Software herunterladen



Laden Sie die APP herunter und richten Sie ein Konto ein



Geben Sie das Passwort ein, sich anzumelden, dann das Smart Gerät hinzuzufügen


Öffnen Sie die Einstellung auf Ihr Mobiltelefon, sich mit WLAM zu verbinden



Verwenden Sie die kamera des Gerätes, den QR-Code der APP zu scannen,dann das Gerät zu koppeln



Gerätebindung durch ein Netzwerk



Die Kamera bewegt sich nach oben




Die Kamera bewegt sich nach unten



Laser Stift

Verbindungsmethode
Das Gerät wird in ungehinderten Umgebung,
die Entfernung innerhalb 10 Metern vom WLAN-Sender, optimal verwendet.

Steuerungsoberfläche



Funktionelle Oberfläche

SPEZIFIKATION

Beschreibung: Dogness Smart Mini Roboter

Produktmaße: L 23.8 * W 5.4 * H17.45cm

L9.3 * W2.12 * H 6.87 Zoll

Produkt Nettogewicht: 0.7 kg, 1.54 lbs

Produktmaterial: ABS

Kamera: 120 ° Weitwinkel

WLAN Band: 2.4G

APP Installation Mindestanforderungen:

Ab Android 5.0 und IOS 7.0

Spezifikation des Adapters

Eingang: 110-240V, 50 / 60HZ, 0.8A Ausgang: 6V, 1.5A



Wichtiger Hinweis

- Ziehen Sie das Netzkabel nicht direkt an, wenn Sie den Adapter anschließen oder trennen.
- Bitte legen Sie keinen Fremdkörper in dieses Produkt.
- Modifizieren oder reparieren Sie dieses Produkt bitte nicht selbst.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht und Anleitung des Vormundes das Gerät bedienen, reinigen und pflegen.
- Dieses Produkt ist nicht waschbar, außer dem Fütterungsrad.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Dieses Produkt ist nur bestimmt für den Innenbereich.
- Nur trockenes Hundefutter darf in den Fütterungsbehälter gelegt werden.
- Dieses Gerät enthält elektronische Komponenten, die nicht wasserdicht sind. Verwenden Sie nicht an nassen oder feuchten Platz.
- Schließen Sie das Netzteil an, wenn Sie dieses Gerät verwenden.
- Dieses Produkt gilt nur für den eigenen Bedarf des Käufers.
- Wenn das Produkt Funktionsstörung, Geruch, Rauch, oder ungewöhnliche Hitze hat, bitte verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Häufig gestellte Fragen

- Was ist die Verbindungsmethode unseres smarten Produktnetzwerks?
Durch WLAN verbindet sich das Gerät mit APP, die Roboter steuert.
- Warum erhält Mobiltelefon manchmal keine Push-Nachrichten? Die folgenden Situationen können auftreten, wenn das Mobiltelefon keine APP Push-Nachricht empfängt:
 - Wenn die APP inaktiv ist.[die APP erneut zu öffnen]
 - Die Netzwerkverbindung ist instabil.[das Netzwerk zu überprüfen]
 - In einigen Apple und Android Systemen ist der Push-Schalter der APP standardmäßig deaktiviert, wählen Sie "Zulassen". Bei Telefonen mit Sicherheitseinstellung oder Energiesparfunktion installiert sind, stellen Sie bitte auf "Hintergrund zulassen" ein.
- Ich möchte das Konto ändern, Was soll ich machen?
Unsere APP unterstützt keine direkte Änderung des Kontos. Wenn Sie es unbedingt tauschen möchten, registrieren Sie das neue Konto mit Ihrer neuen E-Mail-Adresse. Entbinden Sie das Smart Gerät unter ursprünglichem Konto zuerst und dann verbinden Sie das neue Konto. Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht unter ursprünglichem Konto entkoppeln, kann das neue Konto sich nicht angemeldet werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie bitte die folgende. <http://www.dognessnetwork.com/help/index.html>

Dogness ミニペットと遊べるロボット「ミニペットボー」 取扱説明書



アンドロイド



アップル



QRコードをスキャンしてダウンロード



アプリをダウンロードしてアカウントを作成します



アカウントとパスワードを入力して、ログインします。そして、デバイスを追加します

デバイスを選択して、ネットワークに接続します



デバイスカメラを使って、デバイスバインディングのために、アプリで作成されたQRコードをスキャンします




ネットワークに接続して、デバイスバインディングを完了します



接続方式

WiFiルーターから10m以内、障害物のない環境で使用することをご推奨いたします




↑ カメラレンズを上へ

↓ カメラレンズを下へ

● スポットラインボタン

操作画面



機能操作画面

基本仕様

製品名:Dogness ミニペットと遊べるロボット「ミニペットボー」

サイズ:長さ23.8 *幅5.4 *高さ17.45CM

重量:0.7kg

材質:ABS

"カメラレンズ:120°広角レンズ

Wi-Fi:2.4GHz

APPインストール要件:Android 5.0以上またはApple 7.0以上

アダプタパラメータ:

入力:110-240V、50 / 60HZ、0.8A

出力:6V、1.5A



重要な注意事項

1. バッテリーを交換するために本体を分解しないでください。
2. アダプターを抜き差しするときは、電源コードを直接引っ張らないでください。
3. 本製品に異物を入れたり挿入したりしないでください。
4. 本製品を改造または修理しないでください。
5. 本品のご使用、メンテナンスについては、民事責任をとれない方または本品に関する経験知識のない方(子供含む)は保護者のご指導の上でお行ください。
6. この製品は、スナックストックカーを除いては、洗浄できません。
7. アダプターが破損したり、電源コードが破損されたりして、正常に動作できなくなった場合は、再度使用しないでください。
8. この製品は屋内で使用してください。
9. ドライドッグフードのみをスナックストックカーに入れてください。
10. 本製品には電子部品が含まれており、防水機能はありませんので、水分がある場所では使用しないでください。
11. 通常の使用に影響を与えないように、このデバイスを使用するときは電源を接続してください。
12. この製品は、購入者自身のペット以外の用途に使用しないでください。
13. 本品は万一故障、または異常発熱、発煙、異臭があった場合、直ちにご使用をおやめの上、当社お客様センターにご連絡ください。

よくある質問 (Q&A)

Q1 このデバイスはどんな方法で接続しますか？

A1 Wi-Fiを利用して、スマホアプリでネットワークに接続して、操作を行います。

Q2 なぜスマホに、随時アプリからのメッセージを受け取れないのでしょうか？

A2 下記のような可能性があると考えられます。

(1) アプリが長時間運行したため、サインアウトした可能性があります。その場合、アプリの再起動を勧めます。

(2) インターネットの接続が不安定の可能性があります。ネットワークをご確認ください。

(3) スマホ設定に問題があると考えられます。アップルまたはアンドロイドシステムの一部はアプリから送るメッセージに対して"OFF"設定している場合があります。その場合は設定を"ON"にしてください。省エネ仕様とキーピング機能内蔵の場合、"バックグラウンド実行を許可する"に設定してください。

Q3 現在使っているアプリのアカウントを変更したいのですが、どうしたらいいでしょうか？

A3 ドッグネスアプリは直接アカウントを変更することができません。新しいアカウントが必要な場合、別のメールアドレスで、新しいアカウントを申請してください。その場合、元のアカウントの接続を解除して、最初から新しいアカウントを接続してください。

*ご注意、元のアカウントを解除しないと新しいアカウントとの接続ができません。ほかの問題があれば、以下のサイトに登録して検索してください。

<http://www.dognessnetwork.com/help/index.html>

FCC ID: 2AQ6Q-SP02

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.