Anti-Lost Tracker ALT001 使用说明书 説明書 User Manual Thank you for choosing Luxtude products. Before using this product, please read user manual carefully.



【包装清单】

相关信息的设置。

する情報を入力します。

you use it at the first time.

能正常使用来电提醒功能。

reminder function normally

【ブレスレットの主な機能】 時間表示/手の時刻を表示する 睡眠検測 歩数計/カロリーモニタリング 着信诵知 情報/Wechat/QO/Facebookリマインダスマート目覚まし時計 長時間座った状態を注意通知 アンチ失われた管理(送信機を接続する [Wristband main function] Time (Displaying Raising Hand) Automatic Sleep Monitoring Fitness Monitoring (Steps, Calorie) Reminder of calls Message, Wechat, QQ, Facebook Alarm Tracking Vibration Alarm Sedentary reminder 【充电与开、关机】

タッチスクリーンの位置点を3秒、ブレスレットの起動;充電する時に自 動的にブレスレットがオンになります。パワーページで長押しボタンを3 秒間押すと、ブレスレットがシャットダウンします。 [Recharge and Power On/Off] Wristband Long press the button about 3 seconds to turn on the wristband. It will turn on automatically when it is recharged. On the Power Page, long press the button about 3 seconds to turn off. 磁吸式充电(背面) 磁気型充電する(バック) Magnetic Absorbing Charging (back) - 按键 ボタン Button If the tracker is connected, touch the button of wristband to switch

按下防丢器按键,此时防丢器指示灯会闪烁3次,表示已开机。 防丢器不能手动关机,非连接状态下,30分钟后会自动关机。下次使用 时,按下按键即开机。 送信機 送信機ボタンを押すと、この時で送信機インジケータランプが3回点滅 し、パワーオンいることを示します。 送信機は手動でパワーオフすることはできません、接続されていない状 態、30分が自動的にパワーオフされます。次回使用するときは、ボタン を押して起動してください。 Tracker Press the button of the tracker, the indicator blinks for 3 times and the tracker starts up.

The tracker can't be shut down manually. It will shut down

the button to power on when you use it next time.

automatically after 30 minutes if it is disconnected. Please press

____ 5 ____

Indicate the phone received a message notification




首次使用防丢功能需要在手环上添加防丢器。在手环的以下界面长按3

抗失われた機能の最初の使用は、ブレスレットは送信機を追加する必要

があります。ブレスレットの次のインターフェイスを3秒間長押しします:

- 指示灯

インジケータライト



より詳細な歩数、距離、カロリー、睡眠、ブレスレットのアップグレードや その他の機能、あなたは電話Purifit APPをインストールする必要があり ます。下記のORコードを携帯電話でスキャンするか、Google Playストア とApp Storeで「Purify」を検索してダウンロード、インストール、登録して

[Install App And Connect The Wristband With Your Cellphone] Please download and install "Purifit" APP before know more

function: fitness monitoring, sleeping monitoring and so on. Scan the OR Code below or search "Purifit" in the Google Play or App Store to download and install APP.

手机系统要求: Android4.4及以上: iOS8.0及

携帯電話の要求: Android4.4及び以上、iOS8.0 及び以上。

Request: Android4.4, iOS8.0 above.

短信/微信/QQ/Facebook等提醒 智能闹钟 久坐提醒 防丢管理(连接防丢器)

首次使用该手环时,需要按照APP提示完成手环绑定,并在APP中完成

このブレスレットをはじめて使用する時、ブレスレットのバインディング

を完了するには、APPプロンプトに従う必要があります。APP設定で関連

Please follow the APP instruction to connect your cellphone with

the wristband and complete the relevant information settings when

提示:iOS版本绑定成功后,APP会弹出"蓝牙配对"请求。点击配对,才

ヒント:iOSバージョンのバインドは成功し、APPは「Bluetoothペアリン

グ」リクエストをポップアップ表示します。通常のコールリマインダー機

Note: After the iOS version is connecting successfully, the APP will

pop up "Bluetooth pairing" request, Click to pair and use call

能を使用するには、ペアリングをクリックします。

产品包含手环*1, 防丢器*1, 手环磁吸式充电线*1, 说明书*1, 收纳盒*1

【手环页面介绍】

长按按键3秒钟,手环即关机。

未连接防丢器的工作模式下,触摸手环按键,显示页面切换如下:

长按手环触摸按键3秒钟开机;手环充电时也会自动开机。在电量页面,

【ブレスレットページの紹介】

时间与日期

時間と日付

Time & Date Steps

チを次のように表示します。

If the tracker is disconnected, touch the button of wristband to switch

4

卡路里

カロリー

Calories

作業モードへの送信機接続、ブレスレットボタンをタッチし、ページスイッ

____ 9 ____

连接上防丢器的工作模式下,触摸手环按键,显示页面切换如下:

步数

歩数

[Wristband User Interface Introduction]

し、ページスイッチを次のように表示します。

the display under the working mode page as follows:

送信機作業モードは接続されていませんが、ブレスレットボタンをタッチ

防丢

アンチロスト

Tracker

\$ CO 8

电量与连接

電源と接続

Power&

the display under the working mode page as follows:

その他のリマインダー

其它提醒

【充電とパワーオン、パワーオフ】

ブレスレット



表示手机收到消息通知

携帯電話はメッセージの通知

表示手环正在和APP同步数据

表示手环与手机已经断开连接

ブレスレットとAPPの同期データ

ブレスレットと電話が切れていると言った

_____10 ____

それはあなたが長過ぎて何らかの活動が必要であることを意味します

表示你坐的时间太长了,需要活动一下

防丢器

- Indicate the wristband is synchronizing data with the APP Indicate you have been sitting for too long and need some exercise
- Indicate the wristband and the phone has been
- disconnected

【使用防丢功能】

Other Notes:

设定防丢距离 APP与手环连接时,在APP中设定手环的防丢距离,当手环与防丢器的 距离大于设定距离时,手环开始震动提醒。

【アンチロスト機能を使用する】

反口スト距離を設定する

APPがブレスレットに接続されている場合は、APP内のブレスレットの反 ロスト距離を設定します。ブレスレットと送信機の距離が設定された距

離より大きい場合、ブレスレットは振動を開始します。 _____11_____

Wristband - Tracker binding and connection For the first time use Tracker function, you need to add Tracker to Wristband, Long press the following interface in the wristband for 3

手环-防丢器的绑定与连接

ブレスレット - 送信機のバインディングと接続

搜索到以后,手环和防丢器自动连接,并进入到防丢模式: 検索しました後、ブレスレットと送信機自動接続、および反口ストモード After searching, the Wristband connect with the Tracker automatically. and enter the Tracker working mode: 在防丢器连接界面长按3秒钟,手环即即退出防丢模式; 送信機インターフェイスを長押し3秒で、ブレスレットは直ちにアンチロス トモードを終了します: Long press the button on the Tracker connection interface for 3 seconds, the Wristband immediately exits the Tracker mode: 製品名 送信機 電池タイプ CR2032 重量 同期的な方法 蓝牙4.2 動作時間 雷池容量 220mAh 動作温度 -20°C~50°C リング材料 TPU シェル材料 Tracker Tracker Battery type CR2032 Device type Methods of Weight Bluetooth 4.2 synchronization 220mAh Running time Battery capacity 1 vear Operating Material of -20°C~50°C TPU temperature Material of the surface 【注意事项】

防丢功能是靠手环振动来提醒的,因此,工作在防丢模式下时,手环要

贴在手腕表面。同样,要有效地将防丢器附在防丢对象上,确保防丢对

象与防手器不分离。

手环正在搜索:

ブレスレット検索する:

Wristband is searching:

送信機を検索して接続します。 When you need to enter the Tracker mode again, turn on the Tracker first and long press wristband's button for 3 seconds in this interface, then the Wristband will search and connect the Tracker. 注意: 1、当手环与防丢器相连时, APP与手环的连接会自动断开。当手环 需要连接APP时,要先断开与防丢器的连接。 注意:2、一个手环只能绑定一个防丢器,因此,您需要解绑已绑定的防丢 器才能绑定另一个防丢器。解绑防丢器:当手环退出防丢模式后,在手机 APP"防丢器"页面"删除防丢器"。 注意:1、ブレスレットが送信機に接続されると、APPとブレスレットの間の 接続が自動的に切断されます。 ブレスレットをAPPに接続する必要がある場合は、まず送信機を取り外し ます。 防丢器轻度防水,不可以将其置于水中。 手环与防丢器含锂电池,废弃时请按相关要求处理。 【注意事項】 アンチロスト機能は、リング振動を思い出させることであり、したがって、 反口ストモードで働く、手首の表面に取り付けられるブレスレット。同様 に、物体に付着した紛失した物体の損失を効果的に防止するために、紛 失防止対象物が送信機から分離されていないことを確認してください。 わずか防水送信機、水に入れることはできません。 ブレスレットと送信機のリチウム電池は関連する要件に従って廃棄処分 [Precautions] The Anti-Loss Function works by vibrating from the wristband, so the wristband should be attached to your wrist surface in the tracker mode. In the same way, the tracker should be attached to the anti-loss objects effectively to ensure that the object is not separated from the tracker. The tracker is lightly waterproof, don't place it in the water. The wristband and tracker contain lithium battery, please handle it according to relevant requirement when discarding.

需要再次讲入防丢模式时, 先将防丢器开机, 在手环以下而而长按3秒

アンチロストモードに再入力する必要がありますが、最初の送信機はパ

ワーオン。以下のページでは3秒間押しのブレスレット、ブレスレットは、

钟,手环会搜索并连接已绑定的防丢器。

APP「送信機」ページで、「送信機の削除します。」 Note: 1. When the wristband is connecting with the tracker. APP will disconnect the wristband automatically. When the wristband needs to connect with the APP, please disconnect the tracker first. Note: 2. One wristband only can be bound with one tracker, so you need to unbind the tracker to bind another tracker. How to unbind the tracker: When the wristband is out of the anti-lost mode, please choose "delete the tracker" on your APP. 【防丢报警】 当手环与防丢器的距离超过设定值、或中间有阴隔物时,手环会振动报 警,并显示如下: 【アンチロストアラーム】 ブレスレットと送信機の間の距離が設定値を超えるか、中間に障壁があ ると、ブレスレットが振動し、次のようにアラームが表示されます: 【Luxtude产品售后服务政策】 一、消费者自购买之日起18个月以内享受"以换代修"服务。即由于产品自身 质量问题(非人为损坏)导致性能故障,在保修期内,可享受免费换新服务。 二、有下列情况之一者,消费者不能享受保修权益,Luxtude售后中心或 其授权服务中心将实行合理的收费维修: 1、人为损坏 2、超过保修期 3、无保修卡及有效发票,但能够证明产品在保修期内的除外。 4、未经Luxtude授权,擅自拆卸、维修产品,或浸水、摔坏产品。 5、不可抗力造成的损坏。 【保証とアスターサービス】 一、消費者は購入日から18ヶ月以内に「交換サービス」を楽しむ。つまり、ま 品の品質(破損)により製品が誤動作した場合、保証期間中に無料の交 換サービスを受け取ります。 二、次のいずれかの状況のいずれか、消費者が保証の関心を楽しむこと ができない、Luxtudeセール中またはその許可されたサービス心实は合 理的なメンテナンス料金になります: 1、人を損傷 2、保証期間を超えます 3、保証書と有効な領収証号はないです、保証期間中以外の製品である ことを証明することができます。 4、Luxtudeの許可がなければ、製品を分解して修理するか、製品に没頭 することができます。 _____ 21 _____

注:2、ブレスレットは送信機のみで縛ることができるため、送信機防止デ/

送信機のアンバンドル:アンチロックモードからの呼び出し時に、携帯電記

イスをバインド解除して、別の送信機をバインドする必要があります。

当手环与防丢器的连接断开时,手环会振动报警,并显示如下: ブレスレットと送信機接続が切断されると、ブレスレットは次のようにアラ ームを表示して表示します: When the Wristband is disconnected with the Tracker, the Wristband will vibrate and alarm, display as follows: 【手环佩戴方式】 【ブレスレットを正しく着用する】 [How to wear the Wristband] 5、火灾、洪水、地震など自然要素の不可抗力を損害する。 [Luxtude service policy] First, consumers enjoy the "replacement instead of repairment" service within 18 months from the date of purchase. That is, if the quality problems are caused by the product itself (not man-made damage), you can enjoy the free replacement service in the warranty period. Second, in following circumstances, consumers can not enjoy the " replacement instead of repairment" service, Luxtude service center or its authorized service agencies will implement a reasonable repair cost: 1.Man-made damage 2.Over warranty period 3.No warranty card and valid purchasing invoice, Except that you can provide, the information to show the product is still in the warranty 4. Soak, damage, or disassembling, repair without the authorization of Luxtude. 5.Damage caused by force majeure. 本产品已在中国人保承保,请放心使用 本产品不含有毒有害物质或元素,已取得以下权威认证且符合RoHS环 _____ 22 _____

When the distance between the Wristband and the Tracker exceeds

the setting value, or there is a barrier, the Wristband will vibrate and

[Anti-lost alarm]

alarm . Display as follows:

ブレスレット 製品名 スマートブレスレット 電池タイプ リチウムポリマー電池 20.6g 司期的な方法 Bluetooth 4.2 雷池容量 60mAh 防水レベル 動作温度 -20°C~50°C 動作時間 ストラップ素材 手首バックル素材 アルミニウム合金 【その他】 この商品は中国で引受されていますので、安心してご使用ください この製品は有毒で有害な物質を含んでおらず、以下の認証機関を取得し ており、RoHSの環境基準・ [Other] The product has been under written by PICC. Please feel free to use. The product does not contain toxic and hazardous substances or elements. It has obtained the following certification and accord with the RoHS directive. @ (E & X .) FCCID(手环/ブレスレット/Wristband): 2AOUV-AIT001-1 東莞藍豚能源科技有限会社 監製 FCC ID(防丢器/送信機/Tracker): 2AOUV-AIT001-2 Designed by Luxtude Inc. This device complies with part 15 of the ECC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and 地址:中国广东省东莞市南城区丰硕广场9楼 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the ECC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If _____ 23 _____

【产品规格】

产品名称

电池容量

工作温度

表带材料

【製品仕様】

智能手环

20.6g

60mAh

-20°C~50°0

电池类型

同步方式

防水等级

工作时间

表扣材料

钾聚合物电池

蓝牙4.2

IP67

7天

铝合金

手环

重量

Device type Smart wristband Battery type Weight Battery capacity 60mAh Operating emperature Material of the wrist strap 防丢器 产品名称 重量 电池容量 工作温度 面壳材料 this equipment does cause harmful interference to radio or television reception. which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. * RF warning for Portable device: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

[Specification]

Wristband

-20°C~50°C Running time 7 days Material of Aluminum allov 防丢器 CR2032 电池类型 同步方式 蓝牙4.2 220mAh 工作时间 -20°C~50°C 吊环材料

Methods of

synchronization

Waterproof level IP67

i -polymer

3luetooth 4.2

Add:9th Floor, Fengshuo Square, Nancheng, Dongguan, Guangdong

网址/ウェブアドレス/Web:www.Luxtude.com 邮箱/メールアドレス/Mail:support@luxtude.com 服务热线/サービス電話/Hotline:400-998-5288 本公司保留所有最终解释权/本会社は最終解釈権 を保留する/All Rights Reserved

アドレス・中国広東省東莞市南城區豐碩廃場 9階

东莞市蓝豚能源科技有限公司监制