



©2015 HMDX. All Rights Reserved.  
OS-HXP560

www.jamaudio.com


HX-P560

**jam**  
ALLOY

## QUICK START GUIDE

### CONTENTS

CONTENIDO / CONTENU




**EN Speaker, charging cord, language selector pin, legal card**

ES Altavoz, cable de recarga, horquilla para seleccionar el idioma, tarjeta de asuntos legales

FR Haut-parleur, câble de recharge, bouton de sélection de la langue, carte de visite

### CHARGING

RECARGA DE BATERÍAS / CHARGE



**EN Charge 4 hours for up to 5 hours of play time.**

ES Una recarga de 4 horas rinde hasta 5 horas de operación.

FR Une charge de 4 heures donne jusqu'à 5 heures d'autonomie de la batterie.

AC adaptor not included  
El adaptador de corriente alterna (CA) no está incluido  
Adaptateur c.a. non inclus.

### CONTROLS

CONTROLES / COMMANDES

#### Volume Down / Previous Track

Bajar el volumen / La pista anterior  
Diminution du volume / Piste précédente

Press / Depresione / Appuyez:

○ 0.5s ○ 3s

#### Play/Pause

Tocar/Pausa  
Lecture/pause

#### Volume Up / Next Track

Subir el volumen / La pista anterior  
Augmentation du volume / Piste suivante

Press / Depresione / Appuyez:

○ 0.5s ○ 3s



**Low Battery**  
Batería baja  
Piles faibles



**Charging**  
Recargando  
Charge



**Ready**  
Listo  
Prêt



**Pairing Mode**  
Modo de vinculación  
Mode synchronisation




**Connected**  
Conectado  
Connexion établie



**Line-in Mode**  
Modo de línea directa  
Mode prise d'entrée

## BLUETOOTH® CONNECTION


CONEXIÓN BLUETOOTH® / CONNEXION BLUETOOTH®



**EN Press and hold the power button on the bottom of the speaker for 3 seconds to power on. Enable Bluetooth on your device and choose Jam Alloy from the list. If prompted, enter code "0000."**

ES Para encender, deprima y mantenga deprimido el botón de poder en la parte de abajo del altavoz por 3 segundos. Habilite la función Bluetooth en su dispositivo y elija Jam Alloy de la lista. Si se requiere, meta el código "0000".

FR Tenez le bouton de mise en marche situé sous le haut-parleur enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et choisissez Jam Alloy dans la liste des signaux détectés. Si l'appareil vous le demande, inscrivez le code « 0000 ».



**EN Your speaker will automatically power off after 2 minutes of unpaired inactivity.**

ES Sus altavoz se apagarán automáticamente después de 2 minutos de estar desconectados del Bluetooth.

FR Votre haut-parleur s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inactivité sans signal.



**EN Once paired, your speaker will power off if you pause the party for 15 minutes or more.**

ES Después de haberse vinculado, su altavoz se apagará si usted pausa la fiesta por más de 15 minutos.

FR Une fois synchronisé, votre haut-parleur s'éteint automatiquement si vous interrompez la fête pendant 15 minutes ou plus.

## SPEAKERPHONE CONTROLS

CONTROLES PARA EL PARLANTE DEL TELÉFONO / COMMANDES DU TÉLÉPHONE À HAUT-PARLEUR



**EN Short press play/pause to answer an incoming call. Long press to reject.**

ES Depresione rápidamente el botón Tocar/Pausa para recibir la llamada entrante. Depresione lo mas tiempo para rechazar la llamada.

FR Répondez à un appel en appliquant une légère pression sur le bouton de lecture/pause tout simplement. Gardez le bouton de lecture/pause enfoncé un moment pour refuser l'appel.



**EN Short press play/pause to end an active call. Long press to move call to device.**

ES Depresione rápidamente el botón Tocar/Pausa para terminar la llamada activa. Depresione lo mas tiempo para transferir la llamada a su dispositivo.

FR Appliquez une légère pression sur le bouton de lecture/pause pour raccrocher. Gardez le bouton enfoncé un moment pour transférer l'appel à votre appareil.

## NEED MORE HELP?

¿NECESITA MÁS AYUDA? / BESOIN D'AIDE?

**EN For complete user guide and to register your product, visit us online.**

ES Para la Guía de Uso completa, y para registrar su producto con nosotros, por favor visítenos en la internet.

FR Pour consulter un guide complet de l'utilisateur et enregistrer votre appareil, visitez notre site Web.



www.jamaudio.com/  
instruction-books

## CUSTOMER SERVICE

SERVICIO AL CLIENTE /  
SERVICE À LA CLIENTÈLE

### USA

✉ cservice@jamaudio.com

☎ 1.888.802.0040  
8:30am-7:00pm EST M-F / L-V

### CANADA

✉ cservice@homedicsgroup.ca

☎ 1.888.225.7378  
8:30am-5:00pm EST M-F / L-V

---

## **FCC Statement:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note: Modifications to this product will void the user's authority to operate this equipment.**